

Betriebsanleitung

Durchflussmessumformer NivuFlow Mobile 600 / NivuFlow Mobile 600 Ex



Firmware-Version: 5.2.x

Überarbeitete Anleitung

Dokumentenrevision 05 / 30.01.2023

measure analyse optimise





NIVUS AG, Schweiz

Burgstrasse 28 8750 Glarus, Schweiz Tel. +41 55 6452066 Fax +41 55 6452014 swiss@nivus.com www.nivus.de

NIVUS Austria

Mühlbergstraße 33B 3382 Loosdorf, Österreich Tel. +43 2754 5676321 Fax +43 2754 5676320 austria@nivus.com www.nivus.de

NIVUS Sp. z o.o., Polen

ul. Hutnicza 3 / B-18 81-212 Gdynia, Polen Tel. +48 58 7602015 Fax +48 58 7602014 biuro@nivus.pl www.nivus.pl

NIVUS France

12 rue Principale 67870 Bischoffsheim, Frankreich Tel. +33 388 999284 info@nivus.fr www.nivus.fr

NIVUS Ltd., United Kingdom

Furzen Hill Farm Coventry Road, Cubbington Royal Leamington Spa CV32 7UJ, Warwickshire Tel. +44 8445 332883 nivusUK@nivus.com www.nivus.com

NIVUS Middle East (FZE)

Prime Tower Business Bay Dubai 31st floor, office C-3 P.O. Box: 112037 Tel. +971 4 4580502 middle-east@nivus.com www.nivus.com

NIVUS Korea Co. Ltd.

#2301 M-Dong Technopark IT Center, 32 Songdogwahak-ro, Yeonsu-gu, INCHEON, Korea 21984 Tel. +82 32 2098588 Fax +82 32 2098590 jhkwon@nivuskorea.com www.nivuskorea.com

NIVUS Vietnam

238/78 Phan Trung Street Tan Tien Ward, Bin Hoa City Dong Nai Province, Vietnam Tel. +84 94 2623979 jhkwon@nivuskorea.com www.nivus.com

Urheber- und Schutzrechte

Der Inhalt dieser Anleitung sowie Tabellen und Zeichnungen sind Eigentum der NIVUS GmbH. Sie dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung weder reproduziert noch vervielfältigt werden.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.



Wichtig

Diese Anleitung darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der NIVUS GmbH vervielfältigt, übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Übersetzung

Bei Lieferung in die Länder des europäischen Wirtschaftsraumes ist die Anleitung entsprechend in die Sprache des Verwenderlandes zu übersetzen.

Sollten im übersetzten Text Unstimmigkeiten auftreten, ist die Originalanleitung (deutsch) zur Klärung heranzuziehen oder ein Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe zu kontaktieren.

Copyright

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Gebrauchsnamen

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dgl. in dieser Anleitung berechtigen nicht zu der Annahme, dass solche Namen ohne weiteres von jedermann benutzt werden dürfen; oft handelt es sich um gesetzlich geschützte eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind.



Änderungshistorie

Rev.	Änderungen	Verantw. Red.	Datum
05	Firmwareversion aktualisiert; Adressen der Niederlassungen aktualisiert; Kap. "2.3 Schnittstellen", "4 Besondere Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen", "6 Haftungsausschluss", "8 Ex-Schutz", "11 Lieferumfang", "15 Rücksendung", "16.2 Anschließbare Sensoren/Geräte", "18 Technische Daten" und "19.1 Gerätevarianten" aktualisiert; Kap. "19.2 Zubuchbare Funktionslizenzen" hinzu; Kap. "23.2 Akkublock", aktualisiert; Kap. "25 10polige/18polige Stecker" hinzu; Kap. "28 Anschluss der Connectorbox für Ein-/Ausgänge", "29 Antenne für die 2G/3G/4G Datenfernübertragung", "31 Leuchtsystematik der Status-LED am NivuFlow Mobile" und "33.1 Übersicht Display" aktualisiert; Kap. "Hauptanzeige" hinzu; Kap. "40 Vorgehensweise bei der Parametrierung über Schnellstart", "41.2.6 Menü – Batterie (12V)", "41.2.7 Menü – Schnellstart" und "41.2.8 Menü – Alarm" aktualisiert; Kap. "42.1.10 3D-Vorschau" und "42.1.12 Systemzeiten" hinzu; Inhalte aus bisherigen Kap. "Dämpfung" und "Stabilität" in Kap. "42.1.12 Systemzeiten" integriert; Kap. "42.2 Menü v- Pfade": Allg. Textteil angepasst; Bisherige Kap. "41.2.1 Sensortypen im Laufzeitmodus >Clamp-On<" und "41.2.2 Sensortypen im Laufzeitmodus >Benetzt<" entfernt, wodurch sich die nachfolgenden Kapitelnummern ändern; Kap. "42.2.1 Montageposition der Sensoren" aktualisiert; Kap. "42.2.2 Gewichtung" hinzu; Kap. "42.3 v-Minimum und v-Maximum", "42.3 Menü Ein-/Ausgänge (analog und digital)", "43.3 Menü Datenspei- cher", "44.2.4 Einheiten Speicher", "44.3 Menü Zeit/Datum", "44.4 Menü Fehlermeldungen", "44.5 Menü Service", "44.6 Menü Speichermode", "45 Parametriermenü Kommunikation", "48 Parametriermenü Schnellstart", "49 Parametriermenü Alarm", "53 Menü Diagnose Signalanalyse" aktualisiert; Kap. "Troubleshooting" hinzu; Kap. "Vartung und Reinigung" und "Zulassungen und Zertifikate" aktualisiert; Diverse kleinere Textkorrekturen; verschiedene (Display-)Abbildungen angepasst	MoG	30.01.2023
04	Kap. "23.1 Akkublock" geändert; Kap. "52.2 Netzteil/Ladegerät" hinzu; Kleinänderungen in Text und Layout	MoG	25.05.2020
03	 Kap. "5 Gewährleistung" hinzu; Kap. "18 Technische Daten" geändert; Kap. "27 Anschluss der Connectorbox für Ein-/Ausgänge": Vorgehensweise geändert; Kap. "28 (T-Shape) Antenne für die GPRS Datenfernübertragung": Wichtiger Hinweis hinzu; Kap. "36 Parametrierung über Schnellstart": Abb. 37-4 aktualisiert; Kap. "37.2.7 Menü - Schnellstart": Abb. 37 8 aktualisiert; Kap. "40.5.5 Funktionsfreischaltung" geändert; Kap. "44.3 Menü >Schnellstart / >v-Pfad 1<": Abb. 44-3 aktualisiert; Kap. "47 Menü Diagnose v-Pfade": Abb. und Text für "Ausrichtung" aktualisiert; Kap. "53 Demontage/Entsorgung": Hinweis zur "WEEE-Direktive der EU" geändert; Kap. "Zulassungen und Zertifikate" aktualisiert 	MoG	17.03.2020
02	Adresse NIVUS France aktualisiert; Kap. "1.3.1 Farbcode für Leitungen und Einzeladern", "5 Haftungsausschluss", "22.1.3 Betrieb/Laden über eine alternative Spannungsquelle" geändert; Kap. "24.3 Überspannungsschutzmaßnahmen" hinzu; Kap. "26 Anschluss der Connectorbox für Ein-/Ausgänge": Abb. 26- 2 geändert; Kap. "29 Leuchtsystematik der Status-LED am NivuFlow Mobile" hinzu; Kap. "30	MoG	02.07.2019

	Verbindungsaufbau": "Session Timeout" entfernt; Kap. "31.3 Menüs": "Alarm" hinzu; Kap. "32.2 Parametrierung einer diametralen 1-Pfad- Messung", "35 Parametrierung über Schnellstart", "36.2.3 Menü - System", "36.2.7 Menü - Schnellstart" geändert; Kap. "36.2.8 Menü - Alarm" hinzu; Kap. "37.3.1 Analogeingänge", "37.3.3 Digitaleingänge" "39.2.3 Einheiten" und "39.2.4 Einheiten Speicher" geändert. Kap. "39.5 Menü Service": "Funktionsfreischaltung" hinzu. Kap. "39.6 Menü Speichermode", "40 Parametriermenü Kommunikation" und "43 Parametriermenü Schnellstart" geändert; Kap. "44 Parametriermenü Alarm" hinzu; Kap. "48 Menü Diagnose Signalanalyse" und "54 Zubehör" geändert; Kap. "Zulassungen und Zertifikate" aktualisiert; diverse Menüabbildungen aktualisiert		
01	Deckblatt aktualisiert; Neue Firmwareversion; Ex-Funktionalität hinzu (betrifft diverse Kapitel); Ex-Zertifikat/CE Konformitätserklärungen hinzugefügt/ausgetauscht und zugehörige Referenzen/Abbildungen geänd.; Datenübertragung via GPRS/UMTS/LTE hinzu; Kapitelstruktur geänd.: "Lieferung, Lagerung und Transport"; Kapitel geändert (Inhalte bzw. Warnhinweise): 2.1.2, 2.3, 3.2, 4, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 34.5, 36.2.1, 36.2.4, 37.2.1, 37.2.2, 37.3.3, 37.3.4, 38.3, 39.3, 39.5, 39.6, 40 und 54; Kap. "Wartung und Reinigung" geändert; Neue Kapitel: "1.3 Verwendete Abkürzungen", "7 Ex-Schutz", "27 (T- Shape) Antenne für die GPRS Datenfernübertragung" und "Credits and Licenses"; Diverse kleinere Textkorrekturen; verschiedene Abbildungen angepasst.	MoG	06.11.2018
00	Neuerstellung	MoG	31.07.2017



Inhaltsverzeichnis

rhebe	er- und Schutzrechte	3
nderu	Ingshistorie	4
halts	verzeichnis	6
llgem	eines	11
1	Zu dieser Anleitung	11
1.1	1 Mitgeltende Unterlagen	11
1.2	2 Verwendete Zeichen und Definitionen	11
1.:	3 Verwendete Abkürzungen	12
1.:	3.1 Farbcode für Leitungen und Einzeladern	12
2	Anschlüsse und Bedienelemente	12
2.	1 Spannungsversorgung	12
2.	1.1 Messumformer	12
2.	1.2 AKKUDIOCKS	
2.4	2 Schnittstellen	13
2.,		
herh	neitshinweise	15
3	Verwendete Symbole und Signalworte	15
3.1	1 Erklärung zur Bewertung der Gefahrengrade	15
3.2	2 Warnhinweise auf dem Gerät (optional)	16
4	Besondere Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen	17
5	Gewährleistung	18
6	Haftungsausschluss	18
7	Bestimmungsgemäße Verwendung	19
8	Ex-Schutz	19
9	Pflichten des Betreibers	20
10) Anforderungen an das Personal	21
eferu	ng, Lagerung und Transport	22
11	Lieferumfang	22
12	2 Eingangskontrolle	22
13	3 Lagerung	22
14	Transport	23
15	5 Rücksendung	23
oduk	tbeschreibung	24
16	Produktaufbau und Übersicht	24
16	6.1 Gehäuseabmessungen	25
16	6.2 Anschließbare Sensoren/Geräte	25
17	7 Gerätekennzeichnung	25
18	3 Technische Daten	27
19	9 Ausstattung	28
19	9.1 Gerätevarianten	28

19.2	Zubuchbare Funktionslizenzen	2
nktions	beschreibung	3
20 E	nsatzbereiche	3
21 F	unktionsprinzip	3
21.1	Fließgeschwindigkeitsermittlung	3
21.2	Durchflussberechnung	3
tollotio		
22 Δ		<u> </u>
22 7	Montageort	c
22.1	Vor dem Finbau	c
22.2	PU-Klebeplättchen auf dem Gehäuserahmen	
22.2.2	2 Dichtungen	
22.2.3	3 Sicherung des Messgeräts	3
22.2.4	Anschlussbuchsen	3
23 E	ektrische Installation/Spannungsversorgung	
23.1	Allgemeine Informationen zur Spannungsversorgung	3
23.2	Akkublock	
23.2.	Aus-/Einbauen des Akkublocks	
23.2.2	2 Laden des Akkublocks	3
23.2.3	Betrieb/Laden über eine alternative Spannungsquelle	3
23.2.4	Betrieb/Laden mit direktem Netzanschluss	3
24 In	stallation der Sensoren	2
24.1	Grundsätze der Sensorinstallation	2
24.2	Installation von Clamp-On Sensoren	2
24.3	Installation von benetzten Sensoren	Z
25 1)polige/18polige Stecker	2
25.1	Verwendung bei NIVUS	
25.2	Besonderbeiten und Handhabung	Z
26.4		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20 A	Kabal zur Sansonerbindung	ے۔۔۔۔۔
20.1	Sonooronoobluoo	ے۔۔۔۔۔ ر
20.2		ے۔۔۔۔۔ ر
26.3		2
27 E	nzelner externer Anschluss für Ein-/Ausgange	2
28 A	nschluss der Connectorbox für Ein-/Ausgänge	4
29 A	ntenne für die 2G/3G/4G Datenfernübertragung	Z
etriebn	ahme	5
30 H	inweise an den Benutzer	
31 L	euchtsystematik der Status-LED am NivuFlow Mobile	ξ
32 V	erbindungsaufbau	
32.1	Allgemein	ξ
32.2	Betriebssystem Android	5
32.3	Betriebssystem iOS	ξ
32.4	Betriebssystem Windows	
33 M	enüsteuerung/-übersicht	6
33.1	Übersicht Display	
22.2	Parameter speichern	



	33.3 N	lenüs	64
Inbet	triebnał	nmebeispiele	65
	34 Mes	sung mit Clamp-On Sensoren	65
	34.1 A	Ilgemeines	65
	34.2 P	arametrierung einer diametralen 1-Pfad-Messung	65
	34.2.1	Einfacher Parametriervorgang	65
	34.2.2	Erweiterter Parametriervorgang	68
	35 Mes	sung mit benetzten Sensoren	69
Haur	otanzeio	10	70
nauk	36 Fun	ktionen der Hauptanzeige	
	37 Allg	emeine Übersicht	
	38 Anz	eigefelder	72
	381 Δ	nzeigefeld Durchfluss	72
	38.2 A	nzeigefeld Füllstand	72
	383 A	nzeigefeld Geschwindigkeit	72
	38 / A	nzeigefeld Temperatur	73 7/
	385 A	nzeigefeld Summe	
	30.0 A		
Para	metrier	ung	76
	39 Pro	grammierung allgemein	76
	39.1 P	arameter speichern	76
	39.2 V	VLAN Passwort ändern	76
	39.3 S	SID des Geräts ändern	77
	39.4 V	erlust des Passwortes	77
	39.5 A	utomatische Datenübertragung auf den USB-Stick	78
	40 Vorg	gehensweise bei der Parametrierung über Schnellstart	78
	41 Fun	ktionen der Parameter	82
	41.1 H	lauptmenü	82
	41.2 F	unktionen der ersten Menüebene	82
	41.2.1	Menü – Applikation	82
	41.2.2	Menü – Daten	83
	41.2.3	Menü – System	84
	41.2.4	Menü – Kommunikation	85
	41.2.5	Menü – Anzeige	85
	41.2.6	Menü – Batterie (12V)	86
	41.2.7	Menü – Schnellstart	86
	41.2.8	Menü – Alarm	87
	42 Para	ametriermenü Applikation	88
	42.1 N	lenü Messstelle	88
	42.1.1	Messstellenname	89
	42.1.2	Laufzeitmodus	89
	42.1.3	Pfadanzahl	90
	42.1.4	Medium	90
	42.1.5	(Mediums-)Temperatur	91
	42.1.6	Kanalprofile	91
	42.1.7	wandmaterial	
	42.1.8	Auskieldung	
	42.1.9		

42.1.10 3D-Vorschau	2
42.1.11 Schleichmengenunterdrückung92	2
42.1.12 Systemzeiten	3
42.2 Menü v-Pfade93	3
42.2.1 Montageposition der Sensoren94	ŀ
42.2.2 Gewichtung	5
42.2.3 v-Minimum und v-Maximum95	5
42.3 Menü Ein-/Ausgänge (analog und digital)	5
42.3.1 Analogeingänge	5
42.3.2 Analogausgänge	Ś
42.3.3 Digitaleingänge)
42.3.4 Digitalausgänge 100)
42.4 Menü Diagnose 103	ł
42. Parametriane anii Datan	Ś
43 Parametriermenu Daten	5
43.1 Menu Frend	5
43.2 Menü Tagessummen105	5
43.3 Menü Datenspeicher106	5
44 Parametriermenü System111	l
44.1 Menü Information111	
44.2 Menü Ländereinstellungen111	
44.2.1 (Bedien-)Sprache	2
44.2.2 Datumsformat	2
44.2.3 Einheiten	2
44.2.4 Einheiten Speicher	3
44.3 Menü Zeit/Datum 114	Ļ
44.4 Menü Fehlermeldungen 115	5
44.5 Monü Service	;
44.51 Servicestufe 116	;
44.5.2 Neustart 116	;
44.5.2 Neusial	;
44.5.4 Parameterreset 117	, ,
44.5.4 Falameterreset	,
44.5.5 Full Ritorisi elso raturi g	`
44.5.0 Opdate NivuFlow Mobile 600	, ,
44.5.7 Opdate Boolioader	,
44.6 Menu Speichermode120)
45 Parametriermenü Kommunikation122	2
46 Parametriermenü Anzeige128	3
47 Parametriermenü Batterie (12V))
18 Parametriermenü Schnellstart 130	۱
40 Falamethemend Schneistalt	,
40.0 Manii - Cahaallatart / Magaatalla	,
48.2 Menu >Schneilstart< / >Messstelle<	
48.3 IVIENU >Schnelistart< / >V-Prad x<132	<u>'</u>
48.4 Menü >Schnellstart< / >Analogeingang x<132	<u>'</u>
48.5 Menü >Schnellstart< / >Digitaleingang 1<133	3
48.6 Menü >Schnellstart< / >Kommunikation<133	3
49 Parametriermenü Alarm134	ŀ
49.1 Menü >Alarm< / >Durchfluss<	ł
49.2 Menü >Alarm< / >Geschwindigkeit<	5
49.3 Menii Salarme / Schallgeschw Mediume	\$
+ $ +$ $ -$,
49.4 ivienu >Aiami vvasseriemperatur<130)





49.5 Menü >Alarm< / >Batterie (12V)<	137
49.6 Menü >Alarm< / >Analogeingang x<	138
49.7 Menü >Alarm< / >Digitaleingang<	139
Diagnose	140
50 Grundsätze des Diagnosemenüs	140
51 Menü Diagnose v-Pfade	141
52 Menü Diagnose Ein-/Ausgänge	142
52.1 Wichtige Information zur Simulation	142
53 Menü Diagnose Signalanalyse	144
54 Simulation	148
Troubleshooting	149
55 Mögliche Probleme, Problemursachen und -behebung	149
Wartung und Reinigung	<u>158</u>
56 Wartung	
56.1 Wartungsintervall	158
56.2 Kundendienst-Information	159
57 Reinigung	159
57.1 Messumformer	159
57.2 Akkublöcke	159
57.3 Netzteil/Ladegerät	159
57.4 Sensoren	159
58 Demontage/Entsorgung	160
59 Einbau von Ersatz- und Verschleißteilen	160
60 Zubehör	160
Stichwortverzeichnis	163
Credits and Licenses	166
61 Quellenverzeichnis der verwendeten Lizenzen und Codes	166
Zulassungen und Zertifikate	167

Allgemeines

1 Zu dieser Anleitung



Wichtig

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN.

AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN.

Diese Anleitung ist für das Durchflussmessgerät NivuFlow Mobile 600 und dient dessen bestimmungsgemäßer Verwendung. Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal.

Lesen Sie die Anleitung vor Einbau bzw. Anschluss sorgfältig und vollständig durch, sie enthält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

Falls Sie Probleme haben, Inhalte dieser Anleitung zu verstehen, wenden Sie sich für Unterstützung an die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe oder eine der Niederlassungen. Die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe können keine Verantwortung für Sach- oder Personenschäden übernehmen, die durch nicht richtig verstandene Informationen in dieser Anleitung hervorgerufen wurden.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

Für die Installation und den Betrieb des Gesamtsystems werden neben dieser Anleitung möglicherweise zusätzliche Anleitungen oder Technische Beschreibungen benötigt.

- Technische Beschreibung für Laufzeitsensoren
- Montageanleitung für Laufzeitsensoren

Diese Anleitungen liegen den jeweiligen Zusatzgeräten oder Sensoren bei bzw. stehen auf der NIVUS-Homepage zum Download bereit.

1.2 Verwendete Zeichen und Definitionen

Darstellung	Bedeutung	Bemerkung
Ð	(Handlungs-)Schritt	Handlungsschritte ausführen. Beachten Sie bei nummerierten Handlungs- schritten die vorgegebene Reihenfolge.
\Rightarrow	Querverweis	Verweist auf weiterführende oder detailliertere Informationen
ĺ	Verweis auf Dokumen- tation	Verweist auf eine begleitende Dokumentation
>Text<	Parameter oder Menü	Kennzeichnet einen Parameter oder ein Menü, das anzuwählen ist oder beschrieben wird

Tab. 1 Strukturelemente innerhalb der Anleitung



1.3 Verwendete Abkürzungen

1.3.1 Farbcode für Leitungen und Einzeladern

Die Abkürzungen der Farben für Leitung- und Aderkennzeichnung folgen dem internationalen Farbcode nach IEC 60757.

BK	Schwarz	BN	Braun	RD	Rot
OG	Orange	YE	Gelb	GN	Grün
BU	Blau	VT	Violett	GY	Grau
WH	Weiß	PK	Rosa/Pink	TQ	Türkis
GNYE	Grün/Gelb	GD	Gold	SR	Silber

2 Anschlüsse und Bedienelemente

2.1 Spannungsversorgung

2.1.1 Messumformer

Die Spannungsversorgung für das NivuFlow Mobile (Abb. 2-1 Pos. 1) erfolgt über die Akkublocks. Diese werden beim Einstecken in das Gehäuse über die Ladestifte (Abb. 2-1 Pos. 4) mit dem Messumformer verbunden und sorgen für die erforderliche Betriebsspannung.



- 1 Messumformer
- 2 Akkufach (für zwei Akkublocks; Abb. ohne)
- 3 Führungsstifte für Akkublocks
- 4 Ladestifte für Spannungsversorgung AC des Messumformers
- 5 USB-A-Schnittstelle

Abb. 2-1 Spannungsversorgung durch Akkublocks (Ansicht von oben)

2.1.2 Akkublocks

Die Akkublocks werden entweder in eingebautem Zustand geladen oder in ausgebautem Zustand unter Zuhilfenahme des Ladegeräts (erhältlich als Zubehör).

Explosionsgefahr beim Aufladen des Akkublocks im Ex-Bereich

WARNUNG



Der Akkublock darf nur außerhalb des Ex-Bereichs aufgeladen werden. Niemals innerhalb des Ex-Bereichs.

Für das Laden der Akkublocks in eingebautem Zustand gibt es zwei verschiedene Varianten:

- Netzadapter 110...230 V AC über die Multifunktionsbuchse (Abb. 2-2 Pos. 1) auf der Rückseite des Gehäuses
- Externe Energiequelle 12...14 V DC (z. B. Batterie, Solarmodul, Brennstoffzelle etc.) mit Verbindungskabel über die Multifunktionsbuchse



1 Multifunktionsbuchse



Anschlusspläne für die Sensoren finden Sie in Kapitel "25 10polige/18polige Stecker".

2.2 Bedienelemente des NivuFlow Mobile

Das NivuFlow Mobile selbst besitzt keine eigenen Bedienelemente. Die gesamte Bedienung und Parametrierung erfolgen über das jeweilige Smartphone, Tablet, Notebook und den PC. Genutzt wird hier entweder die PC Maus oder die Bedienung erfolgt direkt am Touchscreen.



Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen für Ihr genutztes Smartphone, Tablet, Notebook oder den PC.



Abb. 2-3 Ringmagnet



2.3 Schnittstellen

Der Messumformer verfügt über mehrere Schnittstellen. Diese sind an der Rückseite des Gehäuses bzw. auf der Oberseite des Geräts.



6 2G/3G/4G SIM-Karten Slot (in Verbindung mit 2G/3G/4G Antenne; erreichbar bei geöffnetem Gehäusedeckel)

Abb. 2-4 Verfügbare Schnittstellen

Sicherheitshinweise

3 Verwendete Symbole und Signalworte

3.1 Erklärung zur Bewertung der Gefahrengrade



Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den nachfolgend beschriebenen Signalwörtern verwendet.



Warnung bei hohem Gefährdungsgrad



Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG



Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Warnung bei mittlerem Gefährdungsgrad und Personenschäden

VORSICHT

Warnung vor Personen- oder Sachschäden

Gefahr durch elektrischen Strom



Kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzungen oder Sachschaden zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG

A

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung durch Stromschlag mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.



Wichtiger Hinweis

Beinhaltet Informationen, die besonders hervorgehoben werden müssen. Kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation, die das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Hinweis

Beinhaltet Tipps oder Informationen.



3.2 Warnhinweise auf dem Gerät (optional)



Allgemeiner Warnhinweis

Dieses Symbol verweist den Betreiber oder Benutzer auf Inhalte in dieser Anleitung. Die Berücksichtigung der hier enthaltenen Informationen ist erforderlich, um den vom Gerät gebotenen Schutz für die Installation und im Betrieb aufrecht zu erhalten.



Schutzleiteranschluss

Dieses Symbol verweist auf den Schutzleiteranschluss des Gerätes. Abhängig von der Installationsart darf das Gerät entsprechend gültiger Gesetze und Vorschriften nur mit einem geeigneten Schutzleiteranschluss betrieben werden.



4 Besondere Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Arbeit mit den NIVUS-Geräten müssen die nachfolgenden Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen generell und jederzeit beachtet und befolgt werden. Diese Warnungen und Hinweise werden nicht bei jeder Beschreibung innerhalb der Unterlage wiederholt.

WARNUNG



Gefährdung durch explosive Gase prüfen

Prüfen Sie unbedingt vor Beginn von Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten die Einhaltung aller Arbeitssicherheitsvorschriften sowie eine eventuelle Gefährdung durch explosive Gase. Verwenden Sie zur Prüfung ein Gaswarngerät.

Achten Sie bei Arbeiten im Kanalsystem darauf, dass keine elektrostatische Aufladung auftreten kann:

- Vermeiden Sie unnötige Bewegungen, um den Aufbau statischer Ladungen zu vermindern.

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschäden zur Folge haben.

WARNUNG

Belastung durch Krankheitskeime



Auf Grund der häufigen Anwendung der Sensoren im Abwasserbereich, können Teile mit gefährlichen Krankheitskeimen belastet sein. Daher müssen beim Kontakt mit Kabeln und Sensoren entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Tragen Sie Schutzkleidung.

WARNUNG

Arbeitssicherheitsvorschriften beachten!

Sicherheitseinrichtungen nicht verändern!



Vor und während der Montagearbeiten ist die Einhaltung sämtlicher Arbeitssicherheitsvorschriften stets sicherzustellen.

Nichtbeachtung kann Personenschäden zur Folge haben.

WARNUNG



Es ist strengstens untersagt, die Sicherheitseinrichtungen außer Kraft zu setzen oder in ihrer Wirkungsweise zu verändern.

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschäden zur Folge haben.

WARNUNG

Gerät von der Stromversorgung trennen



Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie mit Wartungs-, Reinigungs- und/oder Reparaturarbeiten (nur durch Fachpersonal) beginnen.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag.



!

Inbetriebnahme nur durch qualifiziertes Personal

Das gesamte Messsystem darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.

Integrierte Stützbatterie

Die im Messgerät integrierte Stützbatterie darf nur durch NIVUS oder von NIVUS autorisiertem Personal erfolgen. Ansonsten erlischt die Gewährleistung.

WARNUNG

Bei Berührung mit Schwefelsäure sofort mit viel Wasser spülen



Batterien/Akkublocks enthalten Schwefelsäure. Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen.

Nichtbeachtung kann Personenschäden zur Folge haben.

5 Gewährleistung

Das Gerät wurde vor Auslieferung funktional geprüft. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung (siehe Kap. "7 Bestimmungsgemäße Verwendung") und Beachtung der Betriebsanleitung, der mitgeltenden Unterlagen (siehe Kap. "1.1 Mitgeltende Unterlagen") und der darin enthaltenen Sicherheitshinweise und Anweisungen sind keine funktionalen Einschränkungen zu erwarten und ein einwandfreier Betrieb sollte möglich sein.



Beachten Sie hierzu auch das nachfolgende Kapitel "6 Haftungsausschluss".



Einschränkung der Gewährleistung

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Unterlage behalten sich die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe eine Einschränkung der Gewährleistung vor.

6 Haftungsausschluss

Die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe übernehmen keine Haftung

- für Folgeschäden, die auf eine Änderung dieses Dokumentes zurückzuführen sind. Die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe behalten sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments einschließlich dieses Haftungsausschlusses unangekündigt zu ändern.
- für Personen- oder Sachschäden, die auf eine **Missachtung** der gültigen **Vorschriften** zurückzuführen sind. Für Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb der Sensoren sind alle Informationen und übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen des Landes (in Deutschland z. B. die VDE-Vorschriften), wie gültige Ex-Vorschriften sowie die für den jeweiligen Einzelfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
- für Personen- oder Sachschäden, die auf **unsachgemäße Handhabung** zurückzuführen sind. Sämtliche Handhabungen am Gerät, welche über die montage- und anschlussbedingten Maßnahmen hinausgehen, dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen prinzipiell nur von NIVUS-Personal bzw. durch NIVUS autorisierte Personen oder Firmen vorgenommen werden.
- für Personen- oder Sachschäden, die auf den Betrieb des Geräts in technisch **nicht** einwandfreiem Zustand zurückzuführen sind.
- für Personen- oder Sachschäden, die auf eine **nicht bestimmungsgemäße Verwendung** zurückzuführen sind.

 für fehlende oder falsche Messwerte, die auf unsachgemäße Installation oder fehlerhafte Parametrierung/Programmierung zurückzuführen sind und für die daraus resultierenden Folgeschäden.

7 Bestimmungsgemäße Verwendung



Hinweis

Das Gerät ist ausschließlich zum unten aufgeführten Zweck bestimmt. Eine andere, darüber hinausgehende Nutzung, ein Umbau oder eine Veränderung des Gerätes ohne schriftliche Absprache mit den Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Für hieraus resultierende Schäden haften die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe nicht.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Der Messumformer NivuFlow Mobile 600 inkl. zugehöriger Sensorik ist für die temporäre Durchflussmessung von gering verschmutztem bis klarem, reinem Wasser oder gleichwertigen Medien in vollgefüllten Rohren bestimmt.

Das NivuFlow Mobile 600 ist nach dem, bei Herausgabe der Unterlage, aktuellen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konstruiert und produziert. Gefahren für Personen- oder Sachschäden sind dennoch nicht vollständig auszuschließen.

Beachten Sie unbedingt die zulässigen maximalen Grenzwerte in Kapitel "18 Technische Daten". Sämtliche von diesen Grenzwerten abweichenden Einsatzfälle, die nicht von NIVUS GmbH in schriftlicher Form freigegeben sind, entfallen aus der Haftung der Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe.

8 Ex-Schutz

Der portable Messumformer NivuFlow Mobile 600 inkl. der zugehörigen Sensorik ist für den Einsatz in Bereichen mit explosiver Atmosphäre der Zone 1 ausgelegt. Die nachfolgenden Bedingungen sind einzuhalten:

- Die Programmierung des Gerätes unter Ex-Bedingungen ist zulässig:
 - mit Aufenthalt des Programmierers innerhalb des Ex-Bereichs sofern das genutzte Anzeige- und Bedienteil eine Ex-Zulassung hat.
 - mit Aufenthalt des Programmierers außerhalb des Ex-Bereichs wenn das genutzte Anzeige- und Bedienteil keine Ex-Zulassung hat.
- Wartung und Reparatur dürfen nur **außerhalb** des Ex-Bereichs erfolgen.
- Akkublocks dürfen nur außerhalb des Ex-Bereichs aus-/eingebaut und geladen werden.
- Generell dürfen nur von NIVUS freigegebene Akkublocks **innerhalb** des Ex-Bereiches eingesetzt werden.
- Die USB-Schnittstelle darf nur **außerhalb** des Ex-Bereiches genutzt werden.
- Die SIM-Karte darf nur außerhalb des Ex-Bereiches getauscht werden.
- Das Gerät muss (nach erfolgter Installation an der Messstelle) mit dem Vorhängeschloss gegen unbefugtes Öffnen gesichert werden (Löcher seitlich am Gehäuse).

Zulassung für Messumformer und Sensoren

Siehe Kap. "18 Technische Daten".



!

Gültigkeit der Ex-Zulassung

Die Ex-Zulassung ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Kennzeichnung auf dem Typenschild des Messumformers und der Sensoren gültig.

•	

Konformitätserklärungen und Prüfbescheide

Für die Installation und Inbetriebnahme sind die EU Konformitätserklärungen und Prüfbescheide der zulassenden Stelle genau zu beachten.



Ex-Zulassung für Sensoren

Die Ex-Zulassung der Sensoren liegt der Technischen Beschreibung für Laufzeitsensoren bei.

9 Pflichten des Betreibers



Wichtiger Hinweis

In dem EWR (Europäischen Wirtschaftsraum) sind die nationale Umsetzung der Rahmenrichtlinie (89/391/EWG) sowie die dazugehörigen Einzelrichtlinien und davon besonders die Richtlinie (2009/104/EG) über die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit, jeweils in der gültigen Fassung, zu beachten und einzuhalten.

In Deutschland ist die Betriebssicherheitsverordnung einzuhalten.

Holen Sie sich die örtliche Betriebserlaubnis ein und beachten Sie die damit verbundenen Auflagen. Zusätzlich müssen Sie die Umweltschutzauflagen und die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen für folgende Punkte einhalten:

- Sicherheit des Personals (Unfallverh
 ütungsvorschriften)
- Sicherheit der Arbeitsmittel (Schutzausrüstung und Wartung)
- Produktentsorgung (Abfallgesetz)
- Materialentsorgung (Abfallgesetz)
- Reinigung (Reinigungsmittel und Entsorgung)

Anschlüsse

Stellen Sie als Betreiber vor dem Aktivieren des Gerätes sicher, dass bei der Montage und Inbetriebnahme die örtlichen Vorschriften (z. B. für den Elektroanschluss) beachtet wurden.

Anleitung aufbewahren

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass sie jederzeit verfügbar und vom Benutzer des Produkts einsehbar ist.

Anleitung mitgeben

Bei Veräußerung des Messumformers muss diese Betriebsanleitung mitgegeben werden. Die Anleitung ist Bestandteil der Lieferung.

10 Anforderungen an das Personal

Installation, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von Personal durchgeführt werden das die nachfolgenden Bedingungen erfüllt:

- Qualifiziertes Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung
- Autorisierung durch den Anlagenbetreiber



Qualifiziertes Fachpersonal

im Sinne dieser Anleitung bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, wie z. B.

- I. Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- II. Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- III. Schulung in erster Hilfe.



Lieferung, Lagerung und Transport

11 Lieferumfang

Zur Standard-Lieferung des NivuFlow Mobile 600 gehören:

- Messumformer Typ NivuFlow Mobile 600 (entsprechend der Lieferpapiere)
- Ringmagnet ZUB0 NFM MAGNET (Abb. 2-3)
- USB-Stick
- Schraubendreher für Innensechskantschrauben
- PU-Klebeplättchen (zwei Stück; 31x17x3,5 mm) zur Vermeidung von Unterdruck im Gehäuse bei einer etwaigen Rücksendung (bei Luftfracht) an NIVUS (z. B. zur Wartung)
- T-Shape Antenne (Antennen werden nur bei Varianten mit internem 2G/3G/4G Modem beigepackt)
- Vorhängeschloss (nur bei Ex-Varianten)
- Betriebsanleitung mit EU Konformitätserklärung(en) (gedruckt oder als Link zum NIVUS Downloadcenter); In ihr sind alle notwendigen Informationen für den Betrieb des NivuFlow Mobile aufgeführt.

Kontrollieren Sie weiteres Zubehör je nach Bestellung anhand des Lieferscheins.

12 Eingangskontrolle

Kontrollieren Sie den Lieferumfang sofort nach Eingang auf Vollständigkeit und augenscheinliche Unversehrtheit. Melden Sie eventuell festgestellte Transportschäden unverzüglich dem anliefernden Frachtführer. Senden Sie ebenfalls eine schriftliche Meldung an NIVUS GmbH Eppingen.

Unvollständigkeiten der Lieferung müssen innerhalb von zwei Wochen schriftlich an Ihre zuständige Vertretung oder direkt an das Stammhaus in Eppingen gerichtet werden.



Zwei-Wochen Frist einhalten

Später eingehende Reklamationen werden nicht anerkannt.

Vor der ersten Benutzung:

- 1. Gehäusedeckel öffnen.
- Sofern vorhanden, die PU-Klebeplättchen (zwei Stück; 31x17x3,5 mm) rechts und links auf dem Gehäuserahmen entfernen (Abb. 15-1 Pos. 1). Diese wurden vor dem Versand (bei Luftfracht) angebracht, um das Schließen des Gehäuses zu verhindern und die Vakuumbildung bei extremen Temperaturschwankungen während der Versandphase auszuschließen.

13 Lagerung

Beachten Sie die Minimal- und Maximalwerte für äußere Bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemäß Kapitel "18 Technische Daten".

Schützen Sie das Gerät vor korrosiven oder organischen Lösungsmitteldämpfen, radioaktiver Strahlung sowie starken elektromagnetischen Strahlungen.

- **C** Zur Lagerung des Geräts:
 - 1. Akkublocks entfernen.

2. Falls die Schutzbügel für den Anbau der Connectorbox montiert sind, diese (bei Platzmangel) demontieren und stattdessen die Gummipuffer anbringen.



Gummipuffer

Die Gummipuffer unbedingt anschrauben,

- damit die verdeckt eingebauten Anschraubbleche auf der Rückseite des NFM innerhalb der Anschraubkanäle nicht verloren gehen; die Anschraubbleche sind unverzichtbar, da sie die Befestigungsgewinde für die Schutzbügel enthalten und zusätzlich zu deren Stabilisierung am NFM dienen;
- weil die Gummipuffer als Stoßschutz f
 ür die Anschl
 üsse des NFM konzipiert sind und vor etwaigen Besch
 ädigungen sch
 ützen.

14 Transport

Schützen Sie das NivuFlow Mobile durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen wie Gurte o. ä. vor starken Stößen, Schlägen, Erschütterungen oder Vibrationen.

Ansonsten gelten bezüglich der äußeren Einflüsse die gleichen Bedingungen wie für die Lagerung (siehe Kap. "13 Lagerung").

15 Rücksendung

Im Fall einer Rücksendung senden Sie das Gerät frachtfrei und in der Originalverpackung an die NIVUS GmbH in Eppingen.

Nicht ausreichend frei gemachte Sendungen werden nicht angenommen!

Generell muss vor der Rücksendung ein Rücksendeschein (inkl. RMA-Rücksendenummer) beim NIVUS-Kundendienst angefordert werden. Ohne diese RMA-Nummer kann die eingehende Warensendung nicht entsprechend zugeordnet werden.



Siehe Kap. "56.2 Kundendienst-Information".

Vor dem Versand (bei Luftfracht):

- PU-Klebeplättchen (zwei Stück; 31x17x3,5 mm) rechts und links auf den Gehäuserahmen aufkleben (Abb. 15-1 Pos. 1). Diese Maßnahme verhindert das Schließen des Gehäuses und schließt die Vakuumbildung bei extremen Temperaturschwankungen aus.
- 2. NivuFlow Mobile sicher für den Transport in der Originalverpackung unterbringen.



Abb. 15-1 Klebeposition der PU-Klebeplättchen



Produktbeschreibung

16 Produktaufbau und Übersicht







- 1 Gehäusedeckel
- 2 LED (Zustandsanzeige) und Reedkontakt (Wake-up über Magnet)
- 3 Verschluss (beidseitig)
- 4 Sensorbuchse v2/h
- 5 Multifunktionsbuchse I/O
- 6 2G/3G/4G Antennenbuchse
- 7 Sensorbuchse v1
- 8 Befestigungsbohrungen für Abstandspuffer bzw. Schutzbügel
- 9 Tragegriff
- 10 Linkes Einschubfach für Akkublock
- 11 Rechtes Einschubfach für Akkublock (mögliche Ladeposition für Akkublock)
- 12 Deckel (nicht abgebildet) über Akkublock mit sechs unverlierbar gesicherten Innensechskantschrauben
- 13 USB-A-Schnittstelle
- 14 Messumformer NivuFlow Mobile 600 (IP67)
- 15 Gehäuse (IP68 bei geschlossenem Gehäusedeckel)
- 16 Mobilfunk SIM-Karten Slot (in Verbindung mit 2G/3G/4G Antenne)

Abb. 16-1 Geräteaufbau NivuFlow Mobile 600 mit Gehäuse

16.1 Gehäuseabmessungen



Abb. 16-2 Gehäuse

16.2 Anschließbare Sensoren/Geräte

In der folgenden Abbildung finden Sie eine Übersicht der anschließbaren Sensoren.



- 1 Clamp-on Sensorpaar Typ NIC-CO01
- 2 Clamp-on Sensorpaar Typ NIC-CO50
- 3 Rohrsensorpaar Typ TSP0 V200 RL0

Abb. 16-3 Anschließbare Sensoren

17 Gerätekennzeichnung

Die Angaben in dieser Betriebsanleitung gelten nur für den Gerätetyp, der auf dem Titelblatt angegeben ist. Die Typenschilder sind seitlich auf dem Gehäuse befestigt und enthalten folgende Angaben:

- Name und Anschrift der NIVUS GmbH
- CE-Kennzeichen
- Kennzeichnung der Serie und des Typs mit Artikelnummer und Seriennummer
- Baujahr: die ersten vier Zahlen der Seriennummer entsprechen dem Baujahr und der Kalenderwoche (2223....)
- Ex-Schutz-Kennzeichnung
- Umgebungsbedingungen im Betrieb



Wichtig für alle Rückfragen und Ersatzteilbestellungen ist die richtige Angabe der Artikelnummer und der Seriennummer des betreffenden Geräts. Nur so ist eine einwandfreie und schnelle Bearbeitung möglich.

Im Tale 2 D-75031 Eppingen Tel.: +49 (0) 7262 / 9191 0	Art. Nr. NFM-Oxxx xE xx Ser. Nr. JJKW NFM xxxx		
NivuFlow Mobile xxx		Í.	

Abb. 17-1 Typenschild (Teil 1) NivuFlow Mobile 600 (Beispiel Ex-Gerät)



Abb. 17-2 Ex-Typenschild (Teil 2, nur bei Ex-Geräten) NivuFlow Mobile 600



Typenschilder prüfen

Prüfen Sie anhand der Typenschilder, ob das gelieferte Gerät Ihrer Bestellung entspricht.

Die Konformitätserklärungen und die Baumusterprüfbescheinigung(en) befinden sich am Ende dieser Anleitung.

18 Technische Daten

Messprinzip	Ultraschall-Laufzeitdifferenz
Spannungsversorgung, intern	12x Akkublock 12 V / 14 Ah, VRLA-AGM
Gehäuse	 Material: HPX Hochleistungskunstharz Gewicht: ca. 4,7 kg (ohne Akkublocks und Schutzbügel) Schutzart: IP68 geschlossen / IP67 bei geöffnetem Gehäusedeckel
Ex-Zulassungen/ sonstige Zulassungen	Messumformer: - ATEX: TÜV 17 ATEX 196722 X - IECEx: TUN18.0008X $\langle \widehat{f_x} \rangle$ II 2G Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb Sensoren: - ATEX: TÜV 12 ATEX 087812 $\langle \widehat{f_x} \rangle$ II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Einsatztemperatur	-15 °C+50 °C
Dauerlagertemperatur	-15 °C+45 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Anzeige	Status LED (RGB)
Bedienung	Magnetschalter; über WLAN mit Anzeige- und Bedienmo- dul (Smartphone, Tablet, Notebook etc.)
Eingänge	 2x 0/420 mA (aktiv/passiv) 1x 0/420 mA (passiv) 1x aktiver Digitaleingang 1x Anschlussbuchse für Netzteil oder alternative Spannungsversorgung
Ausgänge	- 1x Analogausgang 05 V / 010 V - 1x potenzialfreier Digitalausgang als Wechsler / bistabil - 1x USB-A zum Auslesen der Messwerte via USB-Stick
Externe Spannungsversorgung / Ladebuchse mit Akkublock	1x Anschlussbuchse für Netzteil oder alternative Spannungsversorgung
Speicherzyklus	1 Min. bis 60 Min., zeitzyklisch oder ereignisabhängig 5 Sek. bis 60 Min., Dauerbetrieb
Datenspeicher	Intern; 182.398 Messzyklen
Datenübertragung/ Kommunikation	- Über steckbaren USB-Stick - Über WLAN - Option: über 2G/3G/4G
Ladegerät	 Eingangsspannung 100240 V AC / 5060 Hz / 50 VA Schutzklasse II Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2 Umgebungstemperatur 0 °C+40 °C





Sensoren



Aufbau und Beschreibung der zugehörigen Sensoren sowie deren technische Daten können Sie den entsprechenden Anleitungen bzw. Technischen Beschreibungen entnehmen.

19 Ausstattung

19.1 Gerätevarianten

Der portable Messumformer wird in unterschiedlichen Varianten gefertigt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedenen Varianten.

Anhand der Artikelnummer ist der genaue Gerätetyp spezifizierbar.

NFM- Ausführung 06000 Portabler Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohre; Funktionserweiterung über Softwarelizenzen 000 Standardgerät E00 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 0600G Portabler Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohrleitungen, mit Datenfernübertragung; Funktionserweiterung über Softwarelizenzen 0E0 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0G0 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0FG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 0FU	1					
06000 Portabler Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohre; Funktionserweiterung über Softwarelizenzen 000 Standardgerät E00 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 06000 Portabler Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohrleitungen, mit Datenfernübertragung; Funktionserweiterung über Softwarelizenzen 0E0 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0C0 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0FG Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0FG Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0FG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) EE0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) EEG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity EGG EEG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Glob	NFM-	Ausfühi	rung			
Funktionserweiterung über Softwarelizenzen 000 Standardgerät E00 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 06006 Portabler Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohrleitungen, mit Datenfernübertragung; Funktionserweiterung über Softwarelizenzen 0E0 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) 0G0 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity 0GG Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity 0GG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity EE0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) EG0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) EEG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) EEG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity EGG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity EGG Mit ATEX-Zulassung, Zon		06000	Portabler Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohre;			
000 Standardgerat E00 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 0600G Portabler Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohrleitungen, mit Datenfernübertragung; Funktionserweiterung über Softwarelizenzen 0E0 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) 0G0 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity 0GG Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity 0E0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) EE0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) EG0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) EEG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity EGG EGG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (N			Funktior	nserweiterung über Softwarelizenzen		
E00 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 0600G Portabler Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohrleitungen, mit Datenfernübertragung; Funktionserweiterung über Softwarelizenzen 0E0 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) 0G0 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity 0GG Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity EE0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) EG0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) EEG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) EEG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity EGG EGG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity EGG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFMO Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity <th></th> <th></th> <th>000</th> <th></th>			000			
0600G Portabler Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohrleitungen, mit Datenfernübertragung; Funktionserweiterung über Softwarelizenzen 0E0 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0G0 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 0EG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 1 Inklusive NIVUS Connectivity 0GG 0GG Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 1 Inklusive NIVUS Connectivity 0GG 0GG Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) 1 Inklusive NIVUS Connectivity EE0 EE0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) EG0 Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) EEG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity EGG Mit ATEX-Zulassung, Z			E00	Mit ATEX-Zulassung, Zone 1		
EGG Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity		0600G	Portable Datenfe Funktion 0E0 0G0 0EG 0GG EE0 EG0 EEG	Init ATEX-Zulassung, Zone 1 er Durchflussmessumformer für vollgefüllte Rohrleitungen, mit rnübertragung ; Inserweiterung über Softwarelizenzen Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Inklusive NIVUS Connectivity Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Inklusive NIVUS Connectivity Mit attex-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Inklusive NIVUS Connectivity Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>) Mit ATEX-Zulassung, Zone 1 Mit internem Modem; Modemkarte Europa *1 mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>)		
Mit internem Modem; Modemkarte Global *2 mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity			EGG	Mit ATEX-Zulassung, Zone 1		
mit T-Shape Antenne (NFM0 Z ANT1) Inklusive NIVUS Connectivity				Mit internem Modem; Modemkarte Global *2		
Inklusive NIVUS Connectivity NFM-				mit T-Shape Antenne (<i>NFM0 Z ANT1</i>)		
NFM-				Inklusive NIVUS Connectivity		
	NFM-					

*1 Einsatzgebiete: Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Korea, Thailand, Indien *2 Einsatzgebiete: Global

Tab. 3 Produktstruktur NFM 600

Zubehör siehe Kapitel "60 Zubehör".

19.2 Zubuchbare Funktionslizenzen

Gegen Aufpreis kann der Messumformer mit ergänzenden Funktionen ausgestattet werden. Aktuell sind die nachfolgenden Funktionserweiterungen als (Software-)Lizenzen erhältlich:

- FTP/SMTP Client f
 ür die Daten
 übertragung via FTP-Server (NFM LIZENZ FTP), siehe Kap. "45 Parametriermen
 ü Kommunikation": >FTP< / >E-Mail<
- Datenübertragung Erweitert zur Festlegung der Datentiefe (*NFM LIZENZ ERW*), siehe Kap. "43.3 Menü Datenspeicher": **>Datentiefe**<
- Datenübertragung Experte zur Festlegung der Datentiefe (*NFM LIZENZ EXP*), siehe Kap. "43.3 Menü Datenspeicher": **>Datentiefe**<

 \Rightarrow

Die Aktivierung der Funktionen erfolgt gemäß Kap. "44.5.5 Funktionsfreischaltung".



Funktionsbeschreibung

20 Einsatzbereiche

Das NivuFlow Mobile 600 ist ein portables Messsystem zur Durchflussmessung. Es ist für den überwiegenden Einsatz im Bereich der Messung von gering verschmutzten bis klaren, reinen wässrigen Flüssigkeiten unterschiedlichster Zusammensetzungen konzipiert.

Es kommt in vollgefüllten Rohren und rechteckigen Geometrien unterschiedlichster Abmessungen zum Einsatz.

Das NivuFlow Mobile 600 mit Clamp-On Sensoren ist berührungslos und somit druckunabhängig. Die Messung mit Clamp-On Sensoren eignet sich ausschließlich für vollgefüllte Rohre.

Eine Übersicht über die anschließbaren Sensoren finden Sie unter Kapitel "16.2 Anschließbare Sensoren/Geräte". Die Verwendung mehrerer Sensorpaare dient der genaueren Erfassung der Fließgeschwindigkeit an einer gemeinsamen Messstelle.



Hinweis zum Messbereich

Das Messverfahren zur Ermittlung der Fließgeschwindigkeit basiert auf dem Prinzip der Laufzeitdifferenz. Für die Funktion dieses Systems ist es unabdingbar, dass sich so wenig Teilchen und störende Partikel wie möglich im Medium befinden (Schmutzteilchen, Gasblasen o. ä.). Diese Teilchen streuen oder dämpfen das Ultraschallsignal und verhindern möglicherweise eine Messung.



Abb. 20-1 Signaldämpfung durch störende Partikel

21 Funktionsprinzip

21.1 Fließgeschwindigkeitsermittlung

Die Ermittlung der Fließgeschwindigkeit erfolgt durch das Ultraschall-Laufzeitdifferenz-Prinzip.



- t₁ Zeit der Impulses **entgegen** der Fließrichtung
- t₂ Zeit des Impulses **mit** der Fließrichtung
- L Laufzeit

Abb. 21-1 Prinzip Laufzeitmessung bei einem Pfad

Dieses Messprinzip beruht auf der direkten Messung der Laufzeit eines akustischen Signals zwischen zwei Ultraschallsensoren. Diese Sensoren bezeichnet man auch als hydroakustische Wandler.

Beim Laufzeitdifferenzverfahren wird nicht die mittlere Fließgeschwindigkeit bestimmt, sondern die effektive Geschwindigkeit der Schallausbreitung stromaufwärts (durch die Strömung gebremst) und stromabwärts (durch die Strömung beschleunigt).

Zwei Schallimpulse werden jeweils nacheinander gesendet und die unterschiedlichen Laufzeiten zwischen Sender und Empfänger gemessen.

- Der Impuls stromaufwärts benötigt eine Zeit t1
- Der Impuls stromabwärts benötigt eine kürzere Zeit t2

Der stromabwärts gerichtete Schall erreicht den Empfänger in kürzerer Zeit als der stromaufwärts gesendete Schall. Die Differenz dieser Laufzeiten verhält sich proportional zur mittleren Fließgeschwindigkeit im Messpfad.

Erhalten beide Sensoren die gesendeten Ultraschallpulse zur gleichen Zeit, dann gibt es keine Laufzeitdifferenz. Es liegt keine Strömung vor.

Das NivuFlow Mobile 600 arbeitet sowohl mit Clamp-On Sensoren als auch mit benetzten Sensoren. Die Clamp-On Sensoren werden von außen am Rohr angebracht. Hierbei wird zusätzlich die Durchstrahlung des Rohrmaterials berechnet und berücksichtigt.

Um den Durchfluss bestimmen zu können, müssen der Querschnitt und die Strömungsgeometrie des Rohres, Kanals oder des Gewässers bekannt sein. Die Ausbreitung des Schalls wird durch das strömende Medium richtungsabhängig gebremst (stromaufwärts) oder beschleunigt (stromabwärts).

Die Laufzeitdifferenz kann näherungsweise bestimmt werden, wenn:

- die Hauptströmungsrichtung bekannt ist und
- angenommen wird, dass C >> υ₁₋₂

Hierzu dient die Formel:

$$\Delta t = \frac{2L_{1-2} \cdot v_{1-2}}{c^2}$$

mit:

- L₁₋₂ = Länge des akustischen Messpfades zwischen den Sensoren 1 und 2
- C = Schallgeschwindigkeit im Wasser
- υ₁₋₂ = Mittelwert der Fließgeschwindigkeit zwischen den Sensoren 1 und 2 entlang des Messpfades

Je mehr Pfade bei der Laufzeitmessung eingesetzt und im durchflossenen Querschnitt verteilt werden, desto genauer kann der Durchfluss bestimmt werden.





Abb. 21-2 Prinzip Laufzeitmessung bei zwei Pfaden

Beim Einbau der Sensoren im 45°-Winkel entspricht der Abstand zwischen Sensor 1 und Sensor 2 bzw. Sensor 3 und Sensor 4 ungefähr dem Rohrinnendurchmesser. Beim Einsatz von Mehrpfadanlagen kann, unter der Annahme gleicher Fließgeschwindigkeiten, in den Pfaden auch der Abweichungswinkel α der Fließrichtung bestimmt werden. Dieser Winkel errechnet sich aus dem Vergleich der Messwerte aus den einzelnen Pfaden.

21.2 Durchflussberechnung

Beim Einsatz von Ein- oder Mehrpfadanlagen in einer Ebene muss unter der Bedingung

 $Q = v_{mittel} \cdot A$ mit

- v_{mittel} = mittlere Fließgeschwindigkeit
- A = Fläche des Fließquerschnitts

ein Geschwindigkeitskoeffizient "k" zur Kompensation des Unterschieds zwischen der gemessenen Geschwindigkeit v_g und der mittleren Geschwindigkeit v_{mittel} im Querschnitt einbezogen werden.

$$k = \frac{v_{mittel}}{v_a}$$

Hiernach lässt sich der Durchfluss mit der Laufzeit des Signals wie folgt berechnen:

$$Q = k \cdot A \cdot v_g = k \cdot A \cdot \frac{L_{1-2}}{2 \cdot \cos \Phi_{1-2}} \cdot \left(\frac{1}{t_{2-1}} - \frac{1}{t_{1-2}}\right)$$

Installation und Anschluss

22 Allgemeines

WARNUNG Gefährdung durch explosive Gase prüfen



Prüfen Sie unbedingt vor Beginn von Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten die Einhaltung aller Arbeitssicherheitsvorschriften sowie eine eventuelle Gefährdung durch explosive Gase. Verwenden Sie zur Prüfung ein Gaswarngerät. Achten Sie bei Arbeiten im Kanalsystem darauf, dass keine elektrostatische Aufladung auftreten kann:

- Vermeiden Sie unnötige Bewegungen, um den Aufbau statischer Ladungen zu vermindern.
- Leiten Sie eventuell auf Ihrem Körper vorhandene statische Elektrizität ab, bevor Sie mit der Installation des Sensors beginnen.

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschäden zur Folge haben.

22.1 Montageort

Für eine sichere Installation am Montageort sind folgende Vorkehrungen zu treffen:

- Den Messumformer vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gegebenenfalls einen Sonnenschutz montieren.
- Die zulässige Umgebungstemperatur beachten (siehe Kap. "18 Technische Daten").
- Den Messumformer und die angeschlossenen Sensoren keinen starken Vibrationen oder mechanischen Stößen aussetzen.

Vermeiden Sie bei der Auswahl des Montageortes unbedingt:

- Korrodierende Chemikalien oder Gase
- Radioaktive Strahlung
- Installation an Geh- oder Fahrwegen

22.2 Vor dem Einbau

VORSICHT Messgerät nur mit geeigneten Sicherungsgurten abseilen



Das Messgerät darf nur am Tragegriff und mit geeigneten Gurten, Seilen o. ä. in Schächte herunter gelassen werden.

Ein Herunterlassen des Gerätes am Sensorkabel ist nicht zulässig und kann zu Kabelbruch, undichter Steckverbindung oder Abriss des Messumformers führen.

22.2.1 PU-Klebeplättchen auf dem Gehäuserahmen

Vor dem ersten Einsatz des NivuFlow Mobile 600 sicherstellen, dass die PU-Klebeplättchen auf dem Gehäuserahmen bereits entfernt wurden. Falls nicht, entfernen und evtl. den Gehäuserahmen säubern.



Siehe hierzu Kapitel "12 Eingangskontrolle".



22.2.2 Dichtungen

- Dichtungen am Gehäusedeckel überprüfen. Vor Schließen des Gehäusedeckels unbedingt sicherstellen, dass die Dichtung sauber und unversehrt ist. Deshalb:
 - 1. Fremdkörper und Verschmutzungen entfernen.
 - 2. Defekte Dichtungen austauschen.
 - 3. Dichtungen evtl. mit Silikonfett behandeln.



Dichtungen

Durch undichte oder defekte Dichtungen hervorgerufene Geräteschäden entfallen aus der Haftung der NIVUS GmbH.

22.2.3 Sicherung des Messgeräts

Messumformer gegen Wegspülen sichern. Bei der Aufstellung in überflutungsgefährdeten Schächten oder Kanälen muss der Messumformer gegen unbeabsichtigtes Wegspülen gesichert werden (Aufhängebügel, Kunststoff-/Edelstahlseil, Kette o. ä. verwenden).

22.2.4 Anschlussbuchsen

Offene, nicht benutzte Anschlussbuchsen an der Rückseite des Messgeräts vor dem Einbau mit den befestigten Abdeckungen zum Schutz vor Verschmutzung oder vor Stößen verschrauben.

Die Schutzart des (geschlossenen) Gerätes liegt auch bei offenen Anschlussbuchsen bei IP68.

Beschädigte oder verloren gegangene Abdeckungen können bei NIVUS kostenpflichtig nachbestellt werden.

23 Elektrische Installation/Spannungsversorgung

23.1 Allgemeine Informationen zur Spannungsversorgung

WARNUNG Gefahr durch elektrischen Strom



Nehmen Sie die Akkublocks aus dem Gerät. Falls aktuell über die Multifunktionsbuchse eine Verbindung zum Netz besteht, trennen Sie diese. Bei Arbeiten an den elektrischen Anschlüssen können Gefahren durch Stromschlag entstehen. Beachten Sie die auf dem Typenschild angegebenen elektrischen Daten.

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden führen.



Hinweis

Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften.

Stellen Sie sicher, dass die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- 1. Beachten Sie, dass die Installation nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden darf.
- 2. Halten Sie für die elektrische Installation die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes ein (in Deutschland z. B. VDE 0100).

- 3. Befolgen Sie weitergehende (länderspezifische) gesetzliche Normen, Vorschriften und technische Regelwerke.
- Führen Sie vor dem Anlegen der Betriebsspannung die Installation des Messgeräts und der Sensoren vollständig durch. Pr
 üfen Sie die Installation auf Richtigkeit.
- Den Anschluss der Sensoren finden Sie ab Seite 40 beschrieben.

VORSICHT Keine Schrauben lösen



Außer den unverlierbar gesicherten Innensechskantschrauben der Abdeckung des Akkufachs keine weiteren Schrauben am Messumformer lösen!

Akkufach im Betrieb verschlossen halten.

23.2 Akkublock

Das NivuFlow Mobile kann mit nur einem Akkublock betrieben werden, für den Betrieb des Messumformers werden allerdings zwei Akkublocks empfohlen, um die maximal mögliche Standzeit im Akkubetrieb sicherzustellen.



Akkublocks sind bei NIVUS kostenpflichtig erhältlich (siehe Kap. "60 Zubehör").

Der Akkublock wird im Akkufach untergebracht. Für einen zweiten Akkublock ist direkt daneben ein zweiter Steckplatz vorgesehen. Welcher Steckplatz bei der Verwendung nur eines Akkublocks genutzt wird, ist frei wählbar, im Ladebetrieb muss aber mit Einschränkungen gerechnet werden:

- Im Ladebetrieb wird nur der Akkublock im rechten Steckplatz und auch nur bis zu ca. 75 % geladen.

Darüber hinaus sollte im Menü >Batterie (12V)< der verwendete Batterietyp bzw. die Anzahl der eingebauten Akkublocks eingetragen werden, damit die verbleibende Batterieleistung im Menü >System< / >Information< korrekt angezeigt wird.

Das Akkufach ist mit einer Abdeckung und sechs unverlierbar gesicherten Innensechskantschrauben verschlossen.



Einbau von Ersatz-/Verschleißteilen

Der Einsatz von Ersatz-/Verschleißteilen (z. B. Akkublocks), die nicht durch NIVUS zugelassen sind, ist grundsätzlich nicht erlaubt.

Nichtbeachtung kann negative Folgen in Bezug auf Gewährleistung und Haftung nach sich ziehen. Siehe Kap. "5 Gewährleistung" und "6 Haftungsausschluss".

WARNUNG





Zerlegen, modifizieren oder beschädigen Sie die Akkus nicht, um Undichtigkeit, Feuer oder Explosionen zu vermeiden. Erhitzen Sie die Akkus nicht über 50 °C und bringen Sie sie nicht in Kontakt mit offenem Feuer.

Nichtbeachtung kann Personenschäden zur Folge haben.



23.2.1 Aus-/Einbauen des Akkublocks

WARNUNG Explosionsgefahr beim Aus-/Einbau des Akkublocks im Ex-Bereich



Der Akkublock darf nur außerhalb des Ex-Bereichs aus-/eingebaut werden. Niemals innerhalb des Ex-Bereichs.

Beim ausgebauten Akkublock unbedingt darauf achten, dass die Pole nicht durch einen externen Gegenstand kurzgeschlossen werden. Dabei könnten sehr hohe Kurzschlussströme fließen, die zu übermäßiger Hitze oder Feuer und zur Zerstörung des Akkublocks führen könnten.

Die Angaben auf dem Akkublock beachten.

Der Akkublock kann auch bei feuchter Witterung und Regen getauscht werden. Das Akkufach ist vollkommen getrennt vom Elektronik-Teil des Messumformers.

- Vorgehensweise:
 - 1. Die sechs unverlierbar gesicherten Innensechskantschrauben der Abdeckung lösen.
 - 2. Abdeckung entfernen.
 - 3. Gesteckten Akkublock am Griffband herausnehmen.
 - 4. Beim Wiedereinbau des Akkublocks die Abdeckung aufsetzen und die unverlierbar gesicherten Innensechskantschrauben der Abdeckung handfest anziehen.

23.2.2 Laden des Akkublocks

Der Akkublock wird üblicherweise leer ausgeliefert und ist vor der ersten Inbetriebnahme aufzuladen.

NIVUS empfiehlt das Aufladen außerhalb des Geräts über das Netzteil/Ladegerät, um 100 % Ladeleistung zu gewährleisten. In eingebautem Zustand wird der Akkublock nur bis zu ca. 75 % aufgeladen.

WARNUNG

Explosionsgefahr beim Aus-/Einbau und Laden des Akkublocks im Ex-Bereich



Der Akkublock darf **nur außerhalb** des Ex-Bereichs aus-/eingebaut und geladen werden. **Niemals innerhalb** des Ex-Bereichs, da der Explosionsschutz hier nicht gewährleistet ist.

!	

Netzteil/Ladegerät

Zum Laden des Akkublocks darf nur das Netzteil/Ladegerät (Abb. 23-1 Pos. 1; NFM0 ZLAD) (kostenpflichtig erhältlich bei der NIVUS GmbH) verwendet werden. Die Angaben auf dem Netzteil/Ladegerät sind zu beachten.

Zulässige Ladetemperatur für den VRLA-AGM-Akku: 0 °C...+40 °C

Die Verwendung artfremder Ladegeräte kann zur Zerstörung des Akkublocks (z. B. durch Auslaufen der Zellen, Explosion o. ä.) führen.



Netzteil/Ladegerät mit Anschlusskabel für die Multifunktionsbuchse am NFM bzw. der Ladeschale
2 Anzeige-LED für den Ladezustand

Abb. 23-1 Netzteil/Ladegerät

Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.

Bevor das Netzteil/Ladegerät (Abb. 23-1 Pos. 1) mit einem Akkublock verbunden oder davon getrennt wird, ist es von der Netzspannung zu trennen.

Mit der implementierten LED (Abb. 23-1 Pos. 2) wird der Ladezustand signalisiert.

Leuchtfarbe/Anzeige	Bedeutung
Gelb	Akkublock wird geladen
Grün	Erhaltungsladung
LED leuchtet nicht	Verpolung, Kurzschluss oder kein Netzanschluss; Siche- rung im Gerät hat ausgelöst *1

Tab. 4Leuchtfarben der LED

^{*1} Wenn der Zustand anhält, den NIVUS-Kundendienst kontaktieren (siehe Kap. "56.2 Kundendienst-Information").

Laden des eingebauten Akkublocks

Siehe Kapitel "23.2.4 Betrieb/Laden mit direktem Netzanschluss".

Laden des ausgebauten Akkublocks

- Vorgehensweise:
 - 1. Ladeschale an einem geschützten, trockenen Ort auf einer stabilen, waagrechten Fläche aufstellen. Darauf achten, dass auch die Ladeschale selbst trocken ist.
 - 2. Durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass während des Ladevorgangs keine unberechtigten Personen Zugang zu den Geräten haben.
 - 3. Akkublock (Abb. 23-2 Pos. 1) "auf dem Rücken liegend" (Kontakte oben) in die Ladeschale (Abb. 23-2 Pos. 2) einstecken.
- Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.
 - Netzteil/Ladegerät (mit Anschlusskabel für die Multifunktionsbuchse) über die Ladebuchse (Abb. 23-2 Pos. 3) anschließen und mit der Netzspannung verbinden. Das Laden des Akkublocks erfolgt über die Ladekontakte (Abb. 23-2 Pos. 4). Leuchtfarbe/Anzeige der LED am Netzteil/Ladegerät beachten.
 - 5. Nach Ende des Ladevorgangs, zur Vermeidung eines Kurzschlusses an den Ladekontakten/Polen, zuerst das Netzteil/Ladegerät von der Netzspannung trennen, dann den Akkublock entnehmen.





- 1 Akkublock ("auf dem Rücken liegend" Kontakte oben eingesteckt)
- 2 Ladeschale
- 3 Ladebuchse zum Anschluss des Netzteil/Ladegeräts
- 4 Ladekontakte

Abb. 23-2 Akkublock in der Ladeschale

Im Laufe der Zeit verliert der Akkublock seine maximale Kapazität. Dies beeinträchtigt die Standzeit, welche durch die im NivuFlow Mobile integrierte Standzeitberechnung nicht berücksichtigt werden kann.

Bei hohen oder tiefen Umgebungstemperaturen sowie längerer Standzeit verringert sich die Kapazität des eingesetzten Akkublocks.

Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer

- Akku bei Raumtemperatur lagern:
 - Höhere Temperaturen führen zu einer schnelleren Akku-Alterung.
 - Niedrigere Temperaturen f
 ühren zu Kapazit
 ätsverlust.
- Akku vollständig geladen (ein-)lagern; alle 6...12 Monate vollständig aufladen.
- Akku "auf dem R
 ücken liegend" Kontakte oben lagern.
- Akku sauber (staubfrei) und trocken aufbewahren.



Akkulebensdauer

Akkublocks sind Verschleißteile und müssen ersetzt werden, wenn die Ladekapazität deutlich nachlässt. Die Lebensdauer der Akkublocks ist abhängig von der Häufigkeit des Einsatzes.

Vorangegangene "Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer" beachten.



Messeinsatz

Vor jedem Messeinsatz des NivuFlow Mobile sollte der Akkublock geladen werden.

Nicht genutzte Akkublocks sind nach der letzten Messung aus dem Akkufach zu entnehmen und in einem trockenen frostfreien Raum zu lagern (siehe auch "Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer").



Einbau von Ersatz-/Verschleißteilen

Bei Einsatz von Ersatz-/Verschleißteilen (z. B. Akkublocks), die nicht durch NIVUS zugelassen sind, erlischt die Gewährleistung.



Entsorgung der Akkublocks

Stets auf eine umweltgerechte Entsorgung der Akkublocks achten.

Explosionsgefahr beim Aufladen des Akkublocks im Ex-Bereich

Verbrauchte Akkublocks können an den Hersteller zurückgeschickt oder an geeigneten Sammelstellen abgegeben werden.

23.2.3 Betrieb/Laden über eine alternative Spannungsquelle

WARNUNG



Der Akkublock darf nur außerhalb des Ex-Bereichs aus-/eingebaut und geladen werden. Niemals innerhalb des Ex-Bereichs.

Über die Multifunktionsbuchse kann das NivuFlow Mobile auch durch alternative Spannungsquellen (z. B. externe Akkus, Solarkollektoren, Versorgung über ein externes Netzteil) betrieben werden.

WARNUNG

Explosionsgefahr beim Betrieb mit direkter externer Spannungsversorgung im Ex-Bereich



Das Gerät darf **nur außerhalb** des Ex-Bereichs mit direkter **externer** Spannungsversorgung betrieben werden.

Niemals innerhalb des Ex-Bereichs.

Neben dem Betrieb wird hier auch der Akkublock im rechten Steckplatz geladen. Allerdings nur bis zu ca. 75 % der Gesamtladeleistung, weshalb NIVUS für das Laden des Akkublocks die Nutzung der Ladeschale empfiehlt (siehe Kapitel "23.2.2 Laden des Akkublocks").



Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.

NIVUS bietet für die alternative Spannungsversorgung ein spezielles 2-adriges Verbindungskabel (*NFMO ZVER PS*) mit offenen Kabelenden auf einer Seite und Stecker für die Multifunktionsbuchse auf der anderen Seite.

Der Spannungseingang am NivuFlow Mobile arbeitet von 12...14,5 V und ist gegen kurzzeitige Überspannung, Überstrom und Verpolung geschützt.



Akkusteckplätze beim Auf-/Entladen

Im Ladebetrieb wird nur der Akkublock im rechten Steckplatz geladen.

Im **Akkubetrieb** der Akkublocks wird der Akkublock mit dem höheren Ladezustand (unabhängig vom Steckplatz) so lange genutzt, bis beide auf gleichem Spannungsniveau sind, danach werden beide gleichzeitig beansprucht.

23.2.4 Betrieb/Laden mit direktem Netzanschluss

Das NivuFlow Mobile kann mittels des kombinierten Netzteil/Ladegeräts (siehe Abb. 23-1) auch direkt an einer Netzspannung von 100...240 V AC betrieben werden.



WARNUNG



Explosionsgefahr beim Betrieb mit direktem Netzanschluss im Ex-Bereich

Das Gerät darf nur außerhalb des Ex-Bereichs mit direktem Netzanschluss betrieben werden.

Niemals innerhalb des Ex-Bereichs.

Neben dem Betrieb wird hier auch der Akkublock im rechten Steckplatz geladen. Allerdings nur bis zu ca. 75 % der Gesamtladeleistung, weshalb NIVUS für das Laden des Akkublocks die Nutzung der Ladeschale empfiehlt (siehe Kapitel "23.2.2 Laden des Akkublocks").

WARNUNG

Explosionsgefahr beim Aufladen des Akkublocks im Ex-Bereich



Der Akkublock darf nur außerhalb des Ex-Bereichs aus-/eingebaut werden. Niemals innerhalb des Ex-Bereichs.

Zum Laden den aufzuladenden Akkublock in den rechten Akkusteckplatz stecken und den Stecker des Netzteil/Ladegeräts (Abb. 23-1) mit der Multifunktionsbuchse des NivuFlow Mobile verbinden. Der Akkublock kann während des Netzbetriebes im NivuFlow Mobile verbleiben, wodurch er geladen wird und bei einem etwaigen Netzausfall gleichzeitig als Puffer dient.



Akkusteckplätze beim Auf-/Entladen

Im Ladebetrieb wird nur der Akkublock im rechten Steckplatz geladen.

Im **Akkubetrieb** der Akkublocks wird der Akkublock mit dem höheren Ladezustand (unabhängig vom Steckplatz) so lange genutzt, bis beide auf gleichem Spannungsniveau sind, danach werden beide gleichzeitig beansprucht.

24 Installation der Sensoren

In diesem Kapitel werden die verwendbaren Sensoren und deren übliche Einsatzorte beschrieben. Die genaue Beschreibung zur Montage der Sensoren ist in der betreffenden Montageanleitung enthalten.



Hinweis

Bei den Montagearbeiten auf die Einhaltung aller Arbeitssicherheitsvorschriften achten.

Beim Laufzeitdifferenz-Messverfahren werden immer zwei Sensoren pro Messpfad verwendet. Diese Sensoren müssen exakt gegeneinander ausgerichtet sein. Beide Sensoren eines Messpfades dienen sowohl als Ultraschallsender als auch als Ultraschallempfänger. Die Sensorpaare sind ab Werk aufeinander abgestimmt. Die Sensoren eines Pfades haben grundsätzlich die selbe Kabellänge. Ebenso sind die Sensoren eines Pfades anhand der Seriennummer erkennbar.

24.1 Grundsätze der Sensorinstallation

Die Platzierung der Sensoren an der Anlage ist maßgeblich für die Zuverlässigkeit der Messergebnisse. Daher muss auf gute hydraulische Bedingungen und eine ausreichende Beruhigungsstrecke am Montageort geachtet werden. Die Sensortypen und deren Befestigung müssen, je nach Messstelle, individuell bestimmt werden.



Die Bedingungen für die Auswahl einer Beruhigungsstrecke und die Montage der Sensoren sind in der jeweiligen Montageanleitung beschrieben.

Vor der Installation muss die Messstelle parametriert werden. Die entsprechende Vorbereitung der Messstelle und deren Maße können den Unterlagen der jeweiligen Anlage entnommen werden.



Die Parametrierung der Messstellen ist im Kapitel "Parametrierung" ab Seite 76 beschrieben.

24.2 Installation von Clamp-On Sensoren

Clamp-On Sensoren ermöglichen die berührungslose Messung in geschlossenen und voll gefüllten Rohrleitungen. Dabei werden die Sensoren von außen auf ein Rohr aufgeschnallt. Es erfolgt **keine** Beeinflussung der Flüssigkeit durch die Messung und das Strömungsprofil des Mediums wird **nicht** verändert.

Vor der Montage der Clamp-On Sensoren müssen im Messumformer zunächst die nachfolgenden Parameter eingeben werden:

- Rohrmaterial
- Rohraußendurchmesser
- Wandstärke des Rohres
- Material der Rohrauskleidung
- Zu messendes Medium (Art der Flüssigkeit)

Anhand dieser Daten errechnet der Messumformer die genauen Positionsdaten für die Sensormontage. Die Montagedaten können am Anzeige- und Bedienmodul (Smartphone, Tablet, Notebook etc.) abgelesen werden.



Abb. 24-1 Ausgabe der Montagedaten

Folgende Pfadanordnungen sind für die Durchflussmessung per Clamp-On üblich:

- "Diametral \"-Anordnung
- "Diametral V"-Anordnung
- "Diametral W"-Anordnung

Der Montageabstand zwischen den beiden Sensoren ist das "lichte Maß".







Abb. 24-3 Beispiel einer "Diametral V"-Anordnung



Abb. 24-4 Beispiel einer "Diametral W"-Anordnung

24.3 Installation von benetzten Sensoren

!

Rohrleitungsfachmann beauftragen

Die Installation von benetzten Sensoren sollte ausschließlich durch eine Rohrleitungsfirma oder einen Installateur durchgeführt werden. Die Dichtheit der Rohre muss in jedem Fall gewährleistet sein.

Bei Messungen mit benetzten Sensoren gibt es keine Beeinflussung der Messung durch Rohrmaterial und Rohrdicke.

Die verwendeten Rohrsensoren sind ausschließlich für vollgefüllte Rohrleitungen vorgesehen. Über einen Anschweißstutzen (90°) und ein Befestigungselement werden diese Sensoren von außen in die Rohrleitung eingebaut. Die Messpfade werden grundsätzlich durch die Rohrmitte gelegt (diametral).

Rohrsensoren bzw. die Stutzen zur Einführung der Sensoren können nach Vorgabe vormontiert werden. Dazu müssen zunächst die Vorauswahl für die Pfadanzahl und -anordnung getroffen werden und die Parametrierung im Messumformer erfolgen.

Die Parametrierung der Messstelle (Auswahl der Messmethode und Anzahl der Messpfade) erfolgt über das Menü >Messstelle<. Im Menü >v-Pfade< kann die Auswahl der Sensor-Position für jeden Messpfad separat eingetragen werden. Zum Wechseln in den anderen Pfad den entsprechenden Reiter (1 bzw. 2) rechts oben anwählen.

Einzutragen sind die nachfolgenden Parameter:

- Rohrmaterial
- Rohraußendurchmesser, Rohrinnendurchmesser oder Rohrumfang
- Wandstärke des Rohres
- Zu messendes Medium



Abb. 24-5 Eingabe der Rohrdimensionen und des Montagewinkels

Anhand dieser Daten berechnet der Messumformer die Positionen der Sensoren und die Pfadlängen für die spätere Messung.

Bei der Positionierung der Sensoren/Stutzen darauf achten, dass pro Anzahl der Durchdringung des Rohres 1x der Durchmesser als Parallelabstand zwischen den Sensormittelpunkten hergestellt werden muss (Richtwert). Bei der Verwendung von NIVUS Rohrsensoren muss der Einbauwinkel 45° betragen.



Abb. 24-6 Sensorabstand - Durchmesser (Prinzip)



25 10polige/18polige Stecker

25.1 Verwendung bei NIVUS

In Verbindung mit den NivuFlow Mobile Geräten und deren Schnittstellen auf der Rückseite (siehe Abb. 2-4 auf Seite 14) verwendet NIVUS 10polige und 18polige Stecker für den Anschluss an der Multifunktionsbuchse und den beiden Sensorbuchsen. Dies können die Sensoren sein, das Netzteil/Ladegerät, die Connectorbox oder auch vorkonfektionierte Kabel für Überspannungsschutze, externe Ein-/Ausgänge oder eine externe Spannungsversorgung.



Siehe Kap. "60 Zubehör".

25.2 Besonderheiten und Handhabung

Die Stecker für die Multifunktions- und Sensorbuchsen sind so aufgebaut, dass sie nur in einer einzigen Position mit den Buchsen zusammengesteckt und verschraubt werden können. Der Vorteil dieser unverwechselbaren Positionierung führt aber auch dazu, dass bei falscher Handhabung Defekte auftreten können wie z. B. das Abbrechen von Pins.

- Deshalb folgendermaßen vorgehen beim Einstecken (gültig für beide Bauarten: 10polig und 18polig):
 - Stecker so an der Buchse ansetzen, dass die breite "Nase" und die entspre-1 chende rechteckige Aussparung formschlüssig ineinander eingesteckt werden können (Abb. 25-1 Pos. 1 in Farbe).
 - 2. Stecker ausschließlich am vorderen Ring (Abb. 25-2 Pos. 2) anpacken und diesen zudrehen: Die Pins werden in die entsprechenden Öffnungen eingezogen, der Stecker fest mit der Buchse verbunden, die innenliegenden Bauteile des Steckers aber nicht verdreht.

Beim Herausdrehen in umgekehrter Reihenfolge verfahren: Stecker ausschließlich am vorderen Ring (Abb. 25-2 Pos. 2) anpacken und herausdrehen, die Stecker-Buchsen-Verbindung wird gelöst, und den Stecker ohne Drehung nach hinten herausziehen.



Abb. 25-1 Aufbau der Stecker (10polig/18polig)



Abb. 25-2 Drehen des vorderen Ringes der Stecker (10polig/18polig)

26 Anschluss der Sensoren

26.1 Kabel zur Sensorverbindung

Die Sensoren sind ab Werk mit einem fest angeschlossenen Kabel ausgerüstet. Die Sensoren **eines** Messpfades haben grundsätzlich die gleiche Kabellänge. Die Kabel dürfen weder verlängert noch gekürzt werden.

26.2 Sensoranschluss

Auflistung der anschließbaren Fließgeschwindigkeitssensoren siehe Kapitel "16.2 Anschließbare Sensoren/Geräte".



Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.



Abb. 26-1 Anschluss Fließgeschwindigkeitssensoren, 1 Paar/Pfad



Abb. 26-2 Anschluss Fließgeschwindigkeitssensoren, 2 Paare/Pfade



26.3 Überspannungsschutzmaßnahmen

Für den wirksamen Schutz des NivuFlow Mobile, bei externer Spannungsversorgung, ist es erforderlich, das Gerät mittels Überspannungsschutzgeräten zu sichern.

WARNUNG Explosionsgefahr beim Betrieb mit direktem Anschluss im Ex-Bereich



Das Gerät darf **nur außerhalb** des Ex-Bereichs mit direktem Netzanschluss (z. B. Steckernetzteil) oder direkter externer Spannungsversorgung (z. B. Solarspeisung) betrieben werden.

Niemals innerhalb des Ex-Bereichs.

Siehe Kap. "60 Zubehör".

NIVUS empfiehlt, bei Einsatz eines **Steckernetzteils**, für die Netzseite die Typen EnerPro 220Tr / 20kA bzw. EnerPro 220Tr / 5kA (Abb. 26-3).

Bei **direkter externer Spannungsversorgung** über 12 V DC (z. B. bei Solarspeisung) den Typen DataPro 2x1 $12V/12V-11\mu$ H-Tr(N) für Nicht-Ex (Abb. 26-4).



Abb. 26-3 Überspannungsschutz für Spannungsversorgung AC allgemein



Abb. 26-4 Überspannungsschutz für Spannungsversorgung DC allgemein

27 Einzelner externer Anschluss für Ein-/Ausgänge

Wenn am NivuFlow Mobile neben der Fließgeschwindigkeitsmessung durch die angeschlossenen Sensoren auch noch **ein** weiterer Sensor oder Aktor über die Ein-/Ausgänge angeschlossen werden soll, kann dies direkt mit den Anschlusskabeln für die Multifunktionsbuchse erfolgen. Je nach Verwendungszweck stehen unterschiedliche Kabel zur Verfügung. Alle sind auf der einen Seite mit offenen Kabelenden und auf der anderen Seite mit einem Stecker für die Multifunktionsbuchse versehen.

Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.



- Artikelnummern siehe Kapitel "60 Zubehör".
- Bei mehr als einem externen Anschluss siehe Kapitel "28 Anschluss der Connectorbox für Ein-/Ausgänge".

Seite 46

28 Anschluss der Connectorbox für Ein-/Ausgänge

Eine Connectorbox (Abb. 28-1 Pos. 6) kommt zum Einsatz wenn neben den max. zwei Pfaden (vier Sensoren) für die Fließgeschwindigkeitssensoren am NivuFlow Mobile 600 (Abb. 28-1 Pos. 1) noch zusätzlich **mehr als ein** Sensor oder Aktor über die Ein-/Ausgänge angeschlossen werden sollen.



Bei nur einem externen Anschluss siehe Kapitel "27 Einzelner externer Anschluss für Ein-/Ausgänge".



Befestigungsmöglichkeiten der Connectorbox

Die Connectorbox kann entweder in Verbindung mit den Schutzbügeln (Abb. 28-1 Pos. 2) direkt am NivuFlow Mobile montiert oder an einer anderen Stelle befestigt/abgelegt werden.



Abb. 28-1 NFM mit Connectorbox (Prinzip)

S Vorgehensweise zur Befestigung der Connectorbox am NivuFlow Mobile:

- Gummipuffer (ohne Abb.) auf der Rückseite des NivuFlow Mobile (Abb. 28-1 Pos. 1) abschrauben.
 Die beiden (jetzt losen) Anschraubbleche (Abb. 28-1 Pos. 3) in den Anschraubkanälen (Abb. 28-1 Pos. 4) und die Gummipuffer werden bereits im nächsten Arbeitsschritt wieder benötigt.
- 2. Schutzbügel (Abb. 28-1 Pos. 2) und Anschraubbleche (Abb. 28-1 Pos. 3) mit den Gummipuffern am NivuFlow Mobile befestigen.
- 3. Connectorbox (Abb. 28-1 Pos. 6) mit den mitgelieferten Schrauben auf den Schutzbügeln befestigen.
- 4. Sensoren in der Connectorbox gemäß Klemmenbelegungsplan (Abb. 28-2) anschließen.
- Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.
 - 5. Stecker (Abb. 28-1 Pos. 5) des Anschlusskabels der Connectorbox in die Multifunktionsbuchse am NivuFlow Mobile einstecken.
- Artikelnummern siehe Kapitel "60 Zubehör".





A = Anschluss OFR-Sensor; Funktion nur bei NFM550

B = Eingang externe Versorgungsspannung 12...14 V DC

Klemme	Funktion	Beschreibung
1	Versorgung +	Interne Belegung OFR-Sensor; Funktion nur bei
2	GND	NFM550
3	RxTx-	
4	RxTx+	
5	Schirm	
6	AE1-	Analogeingang 1; 0/420 mA; versorgt durch
7	AE1+	NFM
8	AE2-	Analogeingang 2; 0/420 mA; versorgt durch
9	AE2+	NFM
10	AE3+	+ Analogeingang 3; 0/420 mA; fremdversorgt
11	AA+	+ Analogausgang 1; 010 V DC
12	GND AE3/AA	Ground Analogeingang 3 und
		Analogausgang 1
13	DE+ 3,3 V	Digitaleingang 1
14	GND	Ground Digitaleingang 1 und externe
		Versorgungsspannung
15	1214 V DC (+)	Externe Spannungsversorgung + (nur Eingang)
16	Fußkontakt (COM)	Digitalausgang 1
17	Schließer (NO)	
18	Öffner (NC)	

Abb. 28-2 Klemmenbelegung Connectorbox

Der **Anschluss B** an der Connectorbox dient der externen Versorgung des Messumformers NFM (mit 12...14 V DC) bei gesteckter Connectorbox über das Netzteil/Ladegerät (siehe Kap. "23.2.2 Laden des Akkublocks") bzw. über das 2-adrige Verbindungskabel (siehe Kap. "23.2.3 Betrieb/Laden über eine alternative Spannungsquelle").

29 Antenne für die 2G/3G/4G Datenfernübertragung

Zur 2G/3G/4G Datenfernübertragung ist eine Antenne erforderlich:

- T-Shape Antenne (im Lieferumfang enthalten)
- Stabantenne (in Verbindung mit Antennenadapter)

Die Stabantenne als zweite Möglichkeit ist für Applikationen, an denen die Bedingungen für die Datenübertragung im Kanal besonders schlecht sind. Diese Stabantenne kann durch eine Bohrung in der Kanalwand gesteckt werden (muss individuell angebracht werden) und soll somit eine bessere Datenübertragung ermöglichen. Diese Stabantenne kann kostenpflichtig bei NIVUS bestellt werden.



Siehe auch Kap. "11 Lieferumfang" und "60 Zubehör".



Nur für dieses Produkt freigegebene Antennen anschließen

Die Antennenbuchse ist eigensicher ausgelegt. An das NivuFlow Mobile dürfen nur die beigefügte T-Shape Antenne bzw. die Typen NFM0 Z ANTx mit den längeren Anschlusskabeln bzw. die Stabantenne NLM0 ANT 900 FME angeschlossen werden.

SVorgehensweise für Anschluss und Installation der T-Shape Antenne:

1. Antennenkabel in die Buchse am Gerät einstecken (Abb. 29-1) und Verschraubung handfest anziehen.



Abb. 29-1 Anschluss der 2G/3G/4G T-Shape Antenne

2. Antenne an der höchstmöglichen Position im Schacht bzw. am Schmutzfänger anbringen.

Genereller Hinweis zur Antenne:

Die T-Shape-Mobilfunkantenne ist so zu positionieren, dass sichergestellt ist, dass sich keine Person dauerhaft (mehr als 6 Minuten) mit einem Abstand von weniger als 25 cm von der Antenne aufhält.

Bei normal arbeitendem Gerät ist zwar i. d. R. auch bei kleineren Abständen nicht von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen, da das Gerät immer nur kurzzeitig auf der Mobilfunkschnittstelle sendet, als Vorsichtsmaßnahme ist dieser Abstand dennoch einzuhalten.

- Falls das Gerät im Schacht eingesetzt wird, den Schachtdeckel schließen zur Überprüfung, ob die Datenübertragung auch bei geschlossenem Schachtdeckel funktioniert.
- Über das Parametriermenü Kommunikation eine Testverbindung aufbauen (siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation", >Modem Status< / >Testverbindung aufbauen<) zur Prüfung der Datenübertragung. Bei schlechter Verbindung die Position der Antenne verändern bis die Datenübertragung funktioniert.



- **O** Vorgehensweise für Anschluss und Installation der **Stabantenne**:
 - 1. Stabantenne in die FME Buchse des Antennenkabeladapters eindrehen.
 - 2. Antennenkabel in die Buchse am Gerät einstecken (Abb. 29-2) und Verschraubung handfest anziehen.



Abb. 29-2 Anschluss der 2G/3G/4G Stabantenne

3. Geeignete Position im oberen Bereich des Kanals suchen zum Einstecken der Antenne.

Mit einem Stahlbeton-Durchbruchbohrer \varnothing 12 mm schräg durch die Kanalschachtwand bohren: Bohrtiefe min. 25 cm bis ca. 6...12 cm unter die Straßenoberkante.

Genereller Hinweis zur Antenne:

Die Mobilfunk-Stabantenne ist so zu positionieren, dass sichergestellt ist, dass sich keine Person dauerhaft (mehr als 6 Minuten) mit einem Abstand von weniger als 25 cm von der Antenne aufhält.

Bei normal arbeitendem Gerät ist zwar i. d. R. auch bei kleineren Abständen nicht von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen, da das Gerät immer nur kurzzeitig auf der Mobilfunkschnittstelle sendet, als Vorsichtsmaßnahme ist dieser Abstand dennoch einzuhalten.



- 4. Stabantenne mit der Spitze voraus bis zum Ende der Bohrung einschieben.
- Über das Parametriermenü Kommunikation eine Testverbindung aufbauen (siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation", >Modem Status< / >Testverbindung aufbauen<) zur Prüfung der Datenübertragung. Bei schlechter Verbindung die Position der Antenne verändern bis die Datenübertragung funktioniert.

Inbetriebnahme

30 Hinweise an den Benutzer

Beachten Sie die nachfolgenden Benutzungshinweise, bevor Sie das NivuFlow Mobile anschließen und in Betrieb nehmen.

Diese Betriebsanleitung enthält alle Informationen, die zur Parametrierung und zum Gebrauch des Messumformers erforderlich sind. Die Betriebsanleitung wendet sich an qualifiziertes Fachpersonal. Einschlägiges Wissen in den Bereichen Mess-, Automatisierungs-, Regelungs-, Informationstechnik und Abwasserhydraulik sind Voraussetzungen für die Inbetriebnahme eines NivuFlow Mobile.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, um die einwandfreie Funktion des NivuFlow Mobile zu gewährleisten. Schließen Sie das NivuFlow Mobile gemäß Kapitel "26.2 Sensoranschluss" an.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich Montage, Anschluss oder Parametrierung an unsere Hotline unter:

• +49 7262 9191-955

Allgemeine Grundsätze

Die Inbetriebnahme der Messtechnik darf erst nach Fertigstellung und Prüfung der Installation erfolgen.

Beachten Sie die Hinweise in der Betriebsanleitung, um fehlerhafte oder falsche Parametrierung auszuschließen. Machen Sie sich mit der Bedienung des Messumformers vertraut, bevor Sie mit der Parametrierung beginnen.

Nach dem Anschluss von Messumformer und Sensoren (gemäß Kapitel "24 Installation der Sensoren" und "26 Anschluss der Sensoren") folgt die Parametrierung der Messstelle.

Dazu genügt in den meisten Fällen die Eingabe von:

- Messstellengeometrie und -abmessungen
- Verwendete Sensoren und deren Positionierung
- Anzeigeeinheiten
- Festlegung des Speichermode

Die Bedienoberfläche des NivuFlow Mobile ist leicht verständlich. Die Grundeinstellungen können Sie schnell selbst durchführen.

Zur schnelleren Inbetriebnahme steht zusätzlich ein Start Assistent zur Verfügung. Dieser führt den Benutzer in einfachen Schritten durch die wichtigsten Punkte der Parametrierung (siehe Kapitel "48 Parametriermenü Schnellstart").

31 Leuchtsystematik der Status-LED am NivuFlow Mobile

Die Status-LED (Abb. 31-1) auf der Vorderseite des NivuFlow Mobile leuchtet im Betrieb nach einer vorgegebenen Systematik, die Rückschlüsse auf den aktuellen Zustand des Geräts zulassen.



Abb. 31-1 LED an der Vorderseite des NFM

Wenn das NFM ohne Einschränkungen funktioniert leuchtet die LED **grün**: 1x lang, Pause, 5x kurz (Tab. 5 Nr. 1).



Wenn mindestens eine Fehlermeldung ansteht gilt der gleiche Rhythmus, allerdings leuchtet die LED dann lang (1,5 s) **rot**, gefolgt von einem Fehlercode (Tab. 5 Nr. 9).

Blaues Leuchten in der Pause zwischen dem ersten langen Leuchten und den fünf aufeinanderfolgenden gibt die Anzahl der eingeloggten Nutzer an: je 1x für jeden Nutzer (bis zu max. vier eingeloggte Nutzer sind möglich) (Tab. 5 Nr. 2...5).



Siehe auch Kap. "39 Programmierung allgemein".

Die LED leuchtet **weiß** (Tab. 5 Nr. 14 Spezialcode: Einschaltsequenz ohne USB-Stick) beim Hochfahren des Systems, z. B. nach dem Stecken des Akkublocks/Batteriepacks oder nach einem Firmware-Update.

Hintergrundinfo:

Die Farbe Weiß wird durch gleichzeitiges Leuchten der Farben Rot, Grün und Blau generiert. Weiß zeigt also auch, dass alle Farben der LED korrekt funktionieren.



Siehe auch Kap. "44.5.6 Update NivuFlow".

Je nach Status des Messumformers sind darüber hinaus noch die Farben **yellow/gelb**, **magenta/pink** und **cyan/türkis** möglich. Details siehe Tab. 5 Nr. 6, 10 und 11.

Erklärung zur nachfolgenden Tabelle der möglichen Leuchtkombinationen:

- LED oval bedeutet 1,5 s aktiv (an bzw. aus)
- LED rund bedeutet 0,5 s aktiv (an bzw. aus)
- Jede Meldung besteht aus einer Startkennung (LED 1,5 s aus / 1,5 s an) und einer Folge von fünf kurzen Blinkcodes (LED 0,5 s an / 0,5 s aus), die die tatsächliche Information enthalten.
- Die Spezialcodes (Tab. 5 Nr. 12, 13 und 14) bestehen aus einer Startkennung (LED rot 0,5 s / grün 1,5 s) und einer Folge von langen Phasen (LED 1,5 s an bzw. aus).

Mögliche Leuchtkombinationen der Status-LED

1 C	K: Norm	aler Beti	rieb; kei	ne WLA	N- bzw.	. Moderr	n-Verbir	ndungen	(0 Nut	zer)	
\bigcirc		\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc		\bigcirc	0	\bigcirc	0
2 C	0K: 1 WL	AN- bzw	. Modei	m-Verbi	ndunger	n (1 Nut	zer; bla	u)			
\bigcirc		\bigcirc		\bigcirc		\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0
3 C	0K: 2 WL	AN- bzw	. Modei	m-Verbii	ndunger	n (2 Nut	zer; bla	u)			
\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	0	\bigcirc	0
4 C	0K: 3 WL	AN- bzw	. Modei	m-Verbi	ndunger	n (3 Nut	zer; bla	u)			
\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	0	\bigcirc	0
5 C	0K: 4 WL	AN- bzw	. Modei	m-Verbi	ndunger	n (4 Nut	zer; bla	u)			
\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	0	\bigcirc	0
6 F	ehler: Au	Itomatise	che Ser	sorerke	nnung						
\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0
7 F	ehler: Ba	itterie									
\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0



Tab. 5 Leuchtsystematik der Status-LED

32 Verbindungsaufbau

32.1 Allgemein

Die gesamte Bedienung des NivuFlow Mobile erfolgt über ein handelsübliches Smartphone/Tablet oder über ein Notebook/einen PC. Die Bedienung des verwendeten Anzeigeund Bedienmoduls erfolgt gemäß den Herstellerangaben des jeweiligen Geräts. Nachfolgend wird die jeweilige Vorgehensweise zum Verbindungsaufbau für die Betriebssysteme Android, iOS und Windows beschrieben.

32.2 Betriebssystem Android

S Vorbereitungen am NivuFlow Mobile:

- Spannungsversorgung sicherstellen: mindestens ein aufgeladener Akkublock im Gerät oder alternativ über die Multifunktionsbuchse (siehe Kapitel "23.2.3 Betrieb/Laden über eine alternative Spannungsquelle"). Wenn der Akkublock jetzt eingesteckt bzw. die Spannung neu hinzugefügt und der Verbindungsaufbau innerhalb der darauffolgenden ca. fünf Minuten fortgeführt wird, kann der nachfolgende Arbeitsschritt mit dem "Aufwecken" übersprungen werden.
- NivuFlow Mobile "aufwecken": dazu den mitgelieferten Magneten (Abb. 32-1 Pos. 2) vor den Reedkontakt (Abb. 32-1 Pos. 1; vorne am NFM) halten bis die LED leuchtet.





Abb. 32-1 Aufwecken des NivuFlow Mobile

Arbeitsschritte am Anzeige- und Bedienmodul (Smartphone, Tablet, Notebook, PC etc.):

- 1. Anzeige- und Bedienmodul starten.
- 2. Über das Symbol für Einstellungen (Abb. 32-2 Pos. 1) das zugehörige Menü öffnen.



Abb. 32-2 Symbol für Einstellungen

3. WLAN (Abb. 32-3 Pos. 1) anwählen.



Abb. 32-3 Symbol für WLAN

4. In der WLAN-Liste das NFM (Abb. 32-4 Pos. 1) mit der entsprechenden SSID (Auslieferzustand = Seriennummer) anwählen.

WLAP	N	
1	NIVUS-HOTSPOT Verbundlen	
(i)	NIVUS-Data Gespeichert, Gesichert	
((:	NIVUS-Guest Gespeichert	1
1	NFM0011 Gesichert	

Abb. 32-4 WLAN-Liste

5. Passwort für den Serverzugriff (Auslieferzustand = PUK) (Abb. 32-5 Pos. 1) eingeben und verbinden (Abb. 32-5 Pos. 2).



Abb. 32-5 Passwort (hier fd671a105c5d als Beispiel) eingeben und verbinden

- 6. Internetbrowser starten.
- In das Adressfeld die IP-Adresse "192.168.1.1" eintragen und öffnen. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint das Display des NivuFlow Mobile (Abb. 32-6).

	1
192.168.1.1/#state0	
MIVUS1	
Ourchfluss I/s	
,	
Instand m Geschwindigkeit m/s 1,000,	
Summe m ³	
1,100m	

Abb. 32-6 Anzeige NFM-Display im Browser

8. Zum Einrichten eines Links auf dem "Home-Bildschirm" (für einen direkten Zugang) das Symbol für weitere Tabs (Abb. 32-6 Pos. 1) und Einstellungen antippen und "Zum Startbildschirm hinzu" (Abb. 32-7 Pos. 1) auswählen.



Abb. 32-7 Zum Startbildschirm hinzu

9. Mit "Hinzufügen" bestätigen (Abb. 32-8 Pos. 1).





Abb. 32-8 Hinzufügen bestätigen

Die Verknüpfung (Abb. 32-9 Pos. 1) erscheint auf dem Startbildschirm und kann ohne Eingabe der IP-Adresse zum sofortigen Einstieg verwendet werden.

Auch bei jedem weiteren NivuFlow Mobile Messumformer kann diese Verknüpfung nach der jeweiligen Auswahl in der WLAN-Liste verwendet werden.



Abb. 32-9 Verknüpfung auf dem Startbildschirm

32.3 Betriebssystem iOS

- S Vorbereitungen am NivuFlow Mobile:
 - Spannungsversorgung sicherstellen: mindestens ein aufgeladener Akkublock im Gerät oder alternativ über die Multifunktionsbuchse (siehe Kapitel "23.2.3 Betrieb/Laden über eine alternative Spannungsquelle").
 Wenn der Akkublock jetzt eingesteckt bzw. die Spannung neu hinzugefügt und der Verbindungsaufbau innerhalb der darauffolgenden ca. fünf Minuten fortgeführt wird, kann der nachfolgende Arbeitsschritt mit dem "Aufwecken" übersprungen werden.
 - NivuFlow Mobile "aufwecken": dazu den mitgelieferten Magneten (Abb. 32-10 Pos. 2) vor den Reedkontakt (Abb. 32-10 Pos. 1; vorne am NFM) halten bis die LED leuchtet.



Abb. 32-10 Aufwecken des NivuFlow Mobile

- Arbeitsschritte am Anzeige- und Bedienmodul (Smartphone, Tablet, Notebook, PC etc.):
 - 1. Anzeige- und Bedienmodul starten.
 - 2. Über das Symbol für Einstellungen (Abb. 32-11 Pos. 1) das zugehörige Menü öffnen.



Abb. 32-11 Symbol für Einstellungen

3. WLAN (Abb. 32-12 Pos. 1) anwählen.

SIM fehit 🗢	11:07	
	Einstellungen	6
Flugmo	dus	6
S WLAN		NIVUS-Data >
Bluetoo	th	Dri I
Mobile	Netz	StM tohit >

Abb. 32-12 Symbol für WLAN

 In der WLAN-Liste das NFM (Abb. 32-13 Pos. 1) mit der entsprechenden SSID (Auslieferzustand = Seriennummer) anwählen.

SIM fehit	15:27	6 	
< Einstellungen	WLAN	-	
WLAN		-	-
NFM0011		() ج ه	
NETZWERNWÄHLLN			

Abb. 32-13 WLAN-Liste

5. Passwort für den Serverzugriff (Auslieferzustand = PUK) (Abb. 32-14 Pos. 2) eingeben und verbinden (Abb. 32-14 Pos. 1).

M fehit 🗢	08 16	*.
Passwo	ort eingeben für "NFMO	261-
Abbrechen	Passwort	Verbinden
Passwort •		/

Abb. 32-14 Passwort eingeben und verbinden



- 6. Internetbrowser starten.
- In das Adressfeld die IP-Adresse "192.168.1.1" eintragen und öffnen. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint das Display des NivuFlow Mobile (Abb. 32-15).

	1.1			
192	2.168.1.1/#sta	sted		-
Menü	NIV	US1		
Durcht	luss		1	/s
			-,-	-
Fullstand	1 000 ^m	Geschwind	ligkeit	m/s
	1,000			
Temperatur	°C	Summe		ma
	,		0,00	00
TT.	1,100m		1	
			TI	

Abb. 32-15 Anzeige NFM-Display im Browser

8. Zum Einrichten eines Links auf dem Home-Bildschirm (für einen direkten Zugang) das Symbol "Bereitstellen" (Abb. 32-16 Pos. 1) antippen.



Abb. 32-16 Link einrichten

9. "Zum Home-Bildschirm" (Abb. 32-17 Pos. 1) auswählen.



Abb. 32-17 Zum Home-Bildschirm

10. Mit "Return" bestätigen (Abb. 32-18 Pos. 1).



Abb. 32-18 Hinzufügen bestätigen

Die Verknüpfung (Abb. 32-19 Pos. 1) erscheint auf dem Startbildschirm und kann ohne Eingabe der IP-Adresse zum sofortigen Einstieg verwendet werden.

Auch bei jedem weiteren NivuFlow Mobile Gerät kann diese Verknüpfung nach der jeweiligen Auswahl in der WLAN-Liste verwendet werden.



Abb. 32-19 Verknüpfung auf dem Startbildschirm

32.4 Betriebssystem Windows

S Vorbereitungen am NivuFlow Mobile:

- Spannungsversorgung sicherstellen: mindestens ein aufgeladener Akkublock im Gerät oder alternativ über die Multifunktionsbuchse (siehe Kapitel "23.2.3 Betrieb/Laden über eine alternative Spannungsquelle").
 Wenn der Akkublock jetzt eingesteckt bzw. die Spannung neu hinzugefügt und der Verbindungsaufbau innerhalb der darauffolgenden ca. fünf Minuten fortgeführt wird, kann der nachfolgende Arbeitsschritt mit dem "Aufwecken" übersprungen werden.
- NivuFlow Mobile "aufwecken": dazu den mitgelieferten Magneten (Abb. 32-20 Pos. 2) vor den Reedkontakt (Abb. 32-20 Pos. 1; vorne am NFM) halten bis die LED leuchtet.





Abb. 32-20 Aufwecken des NivuFlow Mobile

- Arbeitsschritte am Anzeige- und Bedienmodul (Smartphone, Tablet, Notebook, PC etc.):
 - 1. Anzeige- und Bedienmodul starten.
 - Auf die Übersicht der zur Verfügung stehenden (WLAN-)Netzwerke (Abb. 32-21 Pos. 2) gehen.
 - In der WLAN-Liste das NFM (Abb. 32-21 Pos. 1) mit der entsprechenden SSID (Auslieferzustand = Seriennummer) anwählen.



Abb. 32-21 (WLAN-)Netzwerk-Liste

4. Sicherheitsschlüssel (Passwort) (Auslieferzustand = PUK; hier fd671a105c5d als Beispiel) (Abb. 32-22 Pos. 1) eingeben und verbinden.

Sicherheitstyp:	WPA2-Personal	*
Verschlüsselungstyp:	AES	
Sicherheitsschlüssel	fd671a105c5d	

Abb. 32-22 Sicherheitsschlüssel eingeben und verbinden

5. Internetbrowser starten.

Neuer Tab	×
e > c	凸 192.168.1.1

Abb. 32-23 Adressfeld

6. In das Adressfeld (Abb. 32-23) die IP-Adresse "192.168.1.1" eintragen und öffnen.

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint das Display des NivuFlow Mobile (Abb. 32-24).



Abb. 32-24 Anzeige NFM-Display im Browser

7. Zum Einrichten eines Favoriten im Browser (für einen direkten Zugang) den Stern für "Favoriten" (Abb. 32-25 Pos. 1) antippen (am Beispiel Google Chrome) und mit "Fertig" bestätigen (Abb. 32-25 Pos. 2).

			् 🖌	
Lesez	eichen			hen
Name	NIVUS NIVUFION			
Ordiner:	Lesezeichenleiste		•	
	Entlemen	Restbeten	Fertige	

Abb. 32-25 Favorit einrichten

Das Lesezeichen erscheint auf der Lesezeichenleiste (Abb. 32-26 Pos. 1) und kann durch einfaches Anwählen ohne Eingabe der IP-Adresse zum sofortigen Einstieg verwendet werden.

Auch bei jedem weiteren NivuFlow Mobile Gerät kann diese Verknüpfung nach der jeweiligen Auswahl in der WLAN-Liste verwendet werden.



Abb. 32-26 Verknüpfung in der Lesezeichenleiste



33 Menüsteuerung/-übersicht

33.1 Übersicht Display

Über das NIVUS-Display können Sie jederzeit ablesen, an welcher Stelle im Menü Sie sich befinden und welche Eingaben Sie aktuell bearbeiten.



- 1 Menü / Zurück (abhängig von der Display-Ansicht)
- 2 Anzeigebereich 1 (Ausgabefeld 1 für die Durchflussmessung)
- 3 Anzeigebereich 2 (Ausgabefeld 2...5 für Füllstand, mittlere Geschwindigkeit, Mediumstemperatur und Summenzähler)
- 4 Anzeigebereich 3 (Trendganglinie von Füllstand, Geschwindigkeit, Mediumstemperatur und Menge)
- 5 Messstellenname bzw. Bezeichnung des geöffneten Menüs und ggf. Servicesymbol
- 6 Datum und Uhrzeit
- 7 Logout (Trennen des Bedien- und Anzeigemoduls vom Messumformer; der Messumformer läuft mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen weiter)
- 8 Evtl. ausgegebene Fehlermeldung, Information oder Anzeige f
 ür aktiven Servicemode (einmalige Anzeige, direkt nach dem
 Öffnen als separates Fenster in der Mitte des Displays; mit "Ok" schließen)

Abb. 33-1 Displayansicht

Wenn im oberen Bereich des Displays neben dem Messstellennamen bzw. neben der Bezeichnung des geöffneten Menüs ein Symbol einer Hand mit einem Schraubenschlüssel abgebildet ist (Abb. 33-2), befindet sich der Messumformer im Servicemodus.

Üblicherweise ist der Servicemodus nur dann angewählt, wenn der NIVUS-Support (Service/Hotline in Absprache) direkt oder remote Zugriff auf den Messumformer hat.



Abb. 33-2 Servicesymbol

Der Messumformer bleibt im Servicemodus bis zur Beendigung der Session. Die Session kann beendet werden durch:

- Schließen des Browsers
- Anwählen von "Logout" oben rechts im Display
- Versetzen des Messumformers in den Powerdown-Modus (über >System< / >Service< / >Powerdown<)
- Den automatischen Ruhezustand des Messumformers aufgrund von längerer Inaktivität (keine Aktion mehr durch den Benutzer)

Alternativ kann der Servicemodus auch direkt geschlossen werden durch Anwählen des Feldes "Servicestufe" und

- Eingabe eines falschen Passwortes (beliebiger Buchstabe / beliebige Zahl) und bestätigen mit "Enter" oder
- ohne Eingabe eines Passwortes und bestätigen des leeren Feldes mit "Enter".

33.2 Parameter speichern

Nach dem Ändern von Parametern und dem Zurückblättern über das Menüfeld müssen die geänderten Parameter gespeichert werden, bevor die Änderungen wirksam werden. Nach erfolgter Speicherung erscheint die Zustandsmeldung "Erfolgreich".



Abb. 33-3 "Pfade neu anordnen" und "Parameter speichern"

∽ ∖

Vorgehensweise zum Speichern siehe Kapitel "39.1 Parameter speichern".



33.3 Menüs

Sämtliche Menüs sind im Kapitel "Parametrierung" ab Seite 76 in einem logischen Programmierablauf beschrieben.

Es stehen acht Grundmenüs im Hauptmenü zur Verfügung. Diese werden durch Anwählen des "Menü"-Feldes (aus Hauptanzeige) bzw. des "Zurück"-Feldes (von innerhalb der Untermenüs) sicht- und anwählbar.

Im Einzelnen sind das:

Daten- Grafische Darstellung des Verlaufes von Durchflussmenge, Füllstand und (mittlerer) Fließgeschwindigkeit - Tabellarische Anzeige der 24-Stunden-Tagessummen - Speichern von Daten - Speichern und Laden von ParameternSystem- Abruf grundlegender Informationen (Seriennummer, Version, Arti- kelnummer etc.) zum Messumformer (für Rückfragen bei der NI- VUS GmbH erforderlich) - Einstellung von Sprache und Datumsformat unter >Ländereinstel- lung - Einstellung von Systemzeit und Zeitzonen unter >Zeit/Datum - Fehlermeldungen unter >Fehlermeldungen - Servicestufen - Speicherzyklus konfigurieren - Parameter/Systemreset - Funktionsfreischaltung - Gerät ausschalten (Powerdown) - Informationen über die Akkublocks und die aktuelle KapazitätKommunikationEinstellung der Ausgabefelder (Text, Nachkommastellen etc.)Batterie (12V)Auswahl der verwendeten Batterie(n)/des (der) verwendeten AkkublocksSchnellstartGeführtes, schnelles Parametrieren einfacher Messstellen daus unteren Grenzwerte/Schwellen bei denen eine Alarmierung per E-Mail über das NI/VUS WebPortal erfolgt.	Applikation	Führt das Inbetriebnahmepersonal durch die komplette Parametrie- rung von Messstellendimension, Sensorauswahl, analoge und digi- tale Ein-/Ausgänge und Diagnose.
System- Abruf grundlegender Informationen (Seriennummer, Version, Arti- kelnummer etc.) zum Messumformer (für Rückfragen bei der NI- VUS GmbH erforderlich) - Einstellung von Sprache und Datumsformat unter >Ländereinstel- lung - Einstellungen von Systemzeit und Zeitzonen unter >Zeit/Datum - Fehlermeldungen unter >Fehlermeldungen 	Daten	 Grafische Darstellung des Verlaufes von Durchflussmenge, Füllstand und (mittlerer) Fließgeschwindigkeit Tabellarische Anzeige der 24-Stunden-Tagessummen Speichern von Daten Speichern und Laden von Parametern
KommunikationEinstellparameter für die Kommunikationsschnittstellen des NivuFlow MobileAnzeigeEinstellung der Ausgabefelder (Text, Nachkommastellen etc.)Batterie (12V)Auswahl der verwendeten Batterie(n)/des (der) verwendeten AkkublocksSchnellstartGeführtes, schnelles Parametrieren einfacher MessstellenAlarmAktivieren des Alarms bei Sensorfehlern und Einstellen der oberen bzw. unteren Grenzwerte/Schwellen bei denen eine Alarmierung per E-Mail über das NIVUS WebPortal erfolgt.	System	 Abruf grundlegender Informationen (Seriennummer, Version, Artikelnummer etc.) zum Messumformer (für Rückfragen bei der NI-VUS GmbH erforderlich) Einstellung von Sprache und Datumsformat unter >Ländereinstellung Einstellungen von Systemzeit und Zeitzonen unter >Zeit/Datum Fehlermeldungen unter >Fehlermeldungen Servicestufen Speicherzyklus konfigurieren Parameter-/Systemreset Funktionsfreischaltung Gerät ausschalten (Powerdown) Informationen über die Akkublocks und die aktuelle Kapazität
AnzeigeEinstellung der Ausgabefelder (Text, Nachkommastellen etc.)Batterie (12V)Auswahl der verwendeten Batterie(n)/des (der) verwendeten AkkublocksSchnellstartGeführtes, schnelles Parametrieren einfacher MessstellenAlarmAktivieren des Alarms bei Sensorfehlern und Einstellen der oberen bzw. unteren Grenzwerte/Schwellen bei denen eine Alarmierung per E-Mail über das NIVUS WebPortal erfolgt.	Kommunikation	Einstellparameter für die Kommunikationsschnittstellen des Ni- vuFlow Mobile
Batterie (12V)Auswahl der verwendeten Batterie(n)/des (der) verwendeten AkkublocksSchnellstartGeführtes, schnelles Parametrieren einfacher MessstellenAlarmAktivieren des Alarms bei Sensorfehlern und Einstellen der oberen bzw. unteren Grenzwerte/Schwellen bei denen eine Alarmierung per E-Mail über das NIVUS WebPortal erfolgt.	Anzeige	Einstellung der Ausgabefelder (Text, Nachkommastellen etc.)
SchnellstartGeführtes, schnelles Parametrieren einfacher MessstellenAlarmAktivieren des Alarms bei Sensorfehlern und Einstellen der oberen bzw. unteren Grenzwerte/Schwellen bei denen eine Alarmierung per E-Mail über das NIVUS WebPortal erfolgt.	Batterie (12V)	Auswahl der verwendeten Batterie(n)/des (der) verwendeten Akkublocks
AlarmAktivieren des Alarms bei Sensorfehlern und Einstellen der oberen bzw. unteren Grenzwerte/Schwellen bei denen eine Alarmierung per E-Mail über das NIVUS WebPortal erfolgt.	Schnellstart	Geführtes, schnelles Parametrieren einfacher Messstellen
	Alarm	Aktivieren des Alarms bei Sensorfehlern und Einstellen der oberen bzw. unteren Grenzwerte/Schwellen bei denen eine Alarmierung per E-Mail über das NIVUS WebPortal erfolgt.

Tab. 6 Menüübersicht

Inbetriebnahmebeispiele

34 Messung mit Clamp-On Sensoren

34.1 Allgemeines

Messungen mit Clamp-On Sensoren können sehr einfach und mit geringem Aufwand durchgeführt werden. Dabei werden die Sensoren von außen am Rohr angebracht.

Vor der Sensorinstallation für die Clamp-On Messung muss die Messstrecke vorbereitet und die Messstelle parametriert werden. Die Parametrierung der Messstelle beinhaltet die nachfolgenden grundsätzlichen Einstellungen:

- Pfadanzahl und -anordnung
- Zu messendes Medium
- Rohrumfang oder Rohrinnendurchmesser oder Rohraußendurchmesser
- Wandstärke
- Wandmaterial
- Ggf. Material der Innenauskleidung

Der Messumformer berechnet aus diesen Einstellungen die Position der Clamp-On Sensoren.

Nach der Parametrierung der Messstelle können die Werte für die Sensorposition direkt in der Anzeige des Bedienmoduls abgelesen werden.



Beachten Sie die Vorbereitungsmaßnahmen der Messstrecke in der "Montageanleitung für Laufzeitsensoren".

34.2 Parametrierung einer diametralen 1-Pfad-Messung

Zur Parametrierung einer 1-Pfad-Messung ist es notwendig, alle Daten der Messstelle einzugeben. Machen Sie sich zuvor mit dem Kapitel "39 Programmierung allgemein" ab Seite 76 vertraut. Die Parametrierung der Messstelle ist in Kapitel "42.1 Menü Messstelle" ab Seite 88 beschrieben.

34.2.1 Einfacher Parametriervorgang

Vorgaben der Applikation:

- Edelstahl (Stahl)
- Keine Innenauskleidung
- Keine Ablagerungen im Rohr
- Pfadanordnung "Diametral \"
- 1 Pfad

Vorgehensweise:

- 1. "Menü"-Feld (links oben) anwählen.
- 2. Menü >Applikation< öffnen.
- 3. Menü >Messstelle< öffnen.
- 4. Messstellenname eingeben und mit "Eingabe" übernehmen.
- 5. Laufzeit-Modus >Clamp-On< wählen.



6. Pfadanordnung ("Diametral \") und Pfadanzahl (1 Pfad) angeben.



Abb. 34-1 Auswahl Pfadanordnung



Hinweis zum Medium

Wenn Ihr zu messendes Medium nicht in der angezeigten Auswahl ist wählen Sie "Benutzerdefiniert" aus.

Dann öffnet sich ein weiterer Menüpunkt, in den Sie z. B. die Schallgeschwindigkeit des Mediums eintragen müssen.

Tipp:

Listen mit Schallgeschwindigkeiten finden Sie im Internet.

- 7. Über das Auswahl-Menü das zu messende Medium und die aktuelle Temperatur des Mediums auswählen/eingeben.
- Kanalprofil auf "Rohr" stellen. Im Grafikbereich wird ein Rohr mit vier Eingabefeldern dargestellt.
- Im Grafikbereich die Rohrdaten eingeben (Beispiel: DN1000). F
 ür die Eingabe der Rohrdimensionen gen
 ügen zwei Angaben. In diesem Beispiel Innendurchmesser und Wandst
 ärke.



Abb. 34-2 Eingeben der Rohrdaten

Nach der Eingabe von Innendurchmesser und Wandstärke, ergänzt der Messumformer den Außendurchmesser und den Rohrumfang automatisch. Gleiches geschieht, nach der Eingabe von Umfang und Wanddicke. Der Messumformer ergänzt die restlichen Parameter.

10. Wandmaterial über das Auswahl-Menü auswählen (Edelstahl).

Weitere Eingaben sind nicht notwendig – die nachfolgenden Parameter (Auskleidung, Schlammhöhe etc.) bleiben auf ihrer werksseitigen Einstellung.

Immer wenn ein relevanter Parameter im Menü >Messstelle< oder >v-Pfade< verändert wird, muss die Anordnung der Pfade neu initialisiert werden. So können die Pfadlängen und Sensorpositionen neu berechnet werden.

- Um die Einstellungen der Messpfade vorzunehmen, das Menü >Messstelle< verlassen.
 - Mit "Zurück" wechseln zum Menü >Applikation<. Folgende Abfrage erscheint am Display:



Abb. 34-3 Geänderte Messstellenparameter übernehmen

2. Geänderte Messstellenparameter und die erneute Anordnung der Pfade bestätigen. Nach der Bestätigung >Ja< erscheint der Hinweis "Initialisiert!" im Display.

S Vorgehensweise für die Sensorauswahl und Eingabe des Montagewinkels

- 1. Menü >v-Pfade< auswählen.
- 2. Verwendeten Sensortyp auswählen.
- 3. Montagewinkel eingeben (+45° oder -45°) und bestätigen.





Abb. 34-4 Montagewinkel (Clamp-On) eintragen

Im Feld >Abstand längs< kann im Display der Montageabstand zwischen den beiden Sensoren abgelesen werden.

Die Abstandsangabe ist immer das lichte Maß zwischen den beiden Sensoren.

Alle anderen Parameter sind Leseparameter bzw. bleiben auf der werksseitigen Einstellung.

- Nach dem Eintragen aller notwendigen Parameter f
 ür die Messstelle, die Parameter sichern:
 - 1. Menüs mit "Zurück" verlassen bis die Anzeige >Parameter speichern?< auf dem Display erscheint.
 - 2. Mit >JA< bestätigen.

Das NivuFlow Mobile schaltet zur Seite >Applikation<. Über "Zurück" ins Hauptmenü. Nach erneutem "Zurück" und Speichern schaltet der Messumformer auf die Hauptanzeige um und arbeitet mit den neu eingegebenen Parametern.

34.2.2 Erweiterter Parametriervorgang

Weitere Vorgaben:

- Rohr mit Innenauskleidung
- Ablagerungen im Rohr

Bei Rohren mit Innenauskleidung:

- Vorgehensweise:
 - 1. Die Arbeitsschritte 1 ("Menü"-Feld, Seite 65) bis einschließlich 10 ("Wandmaterial"; Seite 67) ausführen, wie in Kapitel "34.2.1 Einfacher Parametriervorgang".
 - Material f
 ür die >Auskleidung< ausw
 ählen. Im Grafikbereich wird nun die Dicke der Auskleidung mit abgebildet. F
 ür die Berechnung mit Auskleidung ben
 ötigt das NivuFlow Mobile diesen zus
 ätzlichen Wert.
 - 3. Im Grafikbereich die Dicke der Auskleidung angeben.
 - Befinden sich zusätzlich noch Ablagerungen im Rohr, bei >Schlammhöhe< den entsprechenden Wert eingeben und bestätigen. Der Messumformer zieht diese Schlammhöhe bei der Durchflussberechnung von der benetzten hydraulischen Gesamtfläche ab.
 - 5. Zum Speichern der Eingaben "Zurück" wählen und der Änderung/Anordnung der Pfade mit >Ja< zustimmen.

 Menü >v-Pfade<: Sensor auswählen und Montagewinkel eingeben. Hier können der >Abstand längs< und die >Pfadlänge< für die Montage der Clamp-On Sensoren abgelesen werden.

35 Messung mit benetzten Sensoren

Die Parametrierung für eine Messstelle mit benetzten Sensoren erfolgt im Wesentlichen analog zur Parametrierung bei der Verwendung von Clamp-On Sensoren.

Unterschieden werden muss bei der Auswahl des >Laufzeit Modus<, die Auswahl der >Pfadanordnung< bietet mehr Varianten und beim Ablesen der Montagewerte erscheint zusätzlich der >Abstand quer<.



Hauptanzeige

36 Funktionen der Hauptanzeige

Schnellzugriff

Die Hauptanzeige ermöglicht, neben der Anzeige der Werte selbst, auch den direkten Zugriff auf die wichtigsten Einstellparameter.

Der Schnellzugriff gestattet einen direkten Sprung in wichtige Einzelmenüs, ohne den Weg durch die (Unter-)Menüs der Parametrierung. Er dient somit einer schnellen und unkomplizierten Überprüfung der, an der Messung beteiligten, einzelnen Sensoren.

Über den Schnellzugriff sind eine schnelle Diagnose, ein unkomplizierter Parameterabgleich sowie eine Justage möglich. Auch die direkte Abfrage nach grundlegenden Gerätedaten wie Serien- und Artikelnummern sowie Firmwarestand des Messumformers und der angeschlossenen Sensoren ist mit wenigen Mausklicks möglich.

37 Allgemeine Übersicht

Im oberen Bereich des Displays befinden sich folgende Informationen:

- Menü- und Logout-Icons
- Messstellenname und ggf. Servicesymbol
- Datum und Uhrzeit

Im Betriebszustand zeigt das NivuFlow Mobile 600 im **Hauptbereich** folgende wichtige Messwerte an:

- Durchfluss
- Füllstand
- Geschwindigkeit
- Temperatur
- Summe

Im **unteren Bereich** des Displays wird ein Diagramm für Durchfluss, Füllstand, Geschwindigkeit, Termperatur und Summe angezeigt.



- 1 Icon zum Öffnen des Hauptmenüs
- 2 Ausgabefelder der Werte für Durchfluss, Füllstand, Geschwindigkeit, Temperatur und Summe
- 3 Oberer Skalierbereich für das Diagramm

- 4 Diagramm zur Anzeige von Durchfluss, Füllstand, Geschwindigkeit, Temperatur und Summe
- 5 Unterer Skalierbereich für das Diagramm
- 6 Messstellenname und ggf. Servicesymbol
- 7 Datum und Uhrzeit
- 8 Icon zum Ausloggen des Bedien- und Anzeigemoduls

Abb. 37-1 Hauptanzeige Übersicht

Über die Felder der Hauptanzeige kann mit einem Mausklick (linke Taste) direkt auf ein Popup Menü mit den wichtigsten Einstellungen und Informationen zugegriffen werden. Ein weiterer Mausklick auf die Auswahl öffnet die jeweiligen Seiten und bietet die Möglichkeit zu parametrieren bzw. aktuelle Zustände anzusehen.











Parameter speichern

Nach dem Ändern systemspezifischer Parameter müssen diese gespeichert werden, damit sie wirksam werden.



38 Anzeigefelder

38.1 Anzeigefeld Durchfluss

Beim Anklicken der Pop-up Menüs öffnet der Messumformer die nachfolgenden Seiten:

- Einstellungen: >Applikation< / >Messstelle<; siehe Kapitel "42.1 Menü Messstelle" ab Seite 88
- Diagnose: >Applikation< / >Diagnose<; siehe Kapitel "Diagnose" ab Seite 140
- Anzeige: >Anzeige<; siehe Kapitel "46 Parametriermenü Anzeige" ab Seite 128
- Fehlermeldungen: >System< / >Fehlermeldungen< / >Aktive Fehlermeldungen<; siehe Kapitel "44.4 Menü Fehlermeldungen" ab Seite 115









38.2 Anzeigefeld Füllstand

Beim Anklicken des Pop-up Menüs öffnet der Messumformer die nachfolgende Seite:

 Anzeige: >Anzeige<; siehe Kapitel "46 Parametriermenü Anzeige" ab Seite 128


Abb. 38-2 Geöffnete Anzeigefelder bei Füllstand

38.3 Anzeigefeld Geschwindigkeit

Beim Anklicken der Pop-up Menüs öffnet der Messumformer die nachfolgenden Seiten:

- Einstellungen: >Applikation< / >v-Pfade<; siehe Kapitel "42.2 Menü v-Pfade" ab Seite 93
- Diagnose: >Applikation< / >Diagnose< / >v-Pfade<; siehe Kapitel "51 Menü Diagnose v-Pfade" ab Seite 141
- Anzeige: >Anzeige<; siehe Kapitel "46 Parametriermenü Anzeige" ab Seite 128





v-Pfad		m/3
Deita t	+1/++	ns
Transit t		us
Sendeleistung Hoch		
Winkel	18,94	
Schallgeschwindigkeit	is, in	m/s
Ausrie	htung	
- Temperaturabgleich		
Pfadtemperatur		10
Schallgeschwindigkeit		m/s
Offset (Laufzeit)	0.0.	ns
Abgleichtemperatur		*0
- Nullpunktabgleich		
Offset (Differenz)	a.p.	ns
Abg	leich	





Abb. 38-3 Geöffnete Anzeigefelder bei Geschwindigkeit

38.4 Anzeigefeld Temperatur

Beim Anklicken des Pop-up Menüs öffnet der Messumformer die nachfolgende Seite:

 Anzeige: >Anzeige<; siehe Kapitel "46 Parametriermenü Anzeige" ab Seite 128



Abb. 38-4 Geöffnete Anzeigefelder bei Temperatur

38.5 Anzeigefeld Summe

Beim Anklicken des Pop-up Menüs öffnet der Messumformer die nachfolgende Seite:

 Anzeige: >Anzeige<; siehe Kapitel "46 Parametriermenü Anzeige" ab Seite 128



Abb. 38-5 Geöffnete Anzeigefelder bei Summe



Parametrierung

Programmierung allgemein 39

Prinzipiell werden geänderte Parameter erst wirksam, wenn sie gespeichert wurden. Beim Verlassen aller Menüs über das "Zurück"-Feld prüft der Messumformer, ob Parameter geändert wurden. Abschließend wird abgefragt, ob die Parameter gespeichert werden sollen.

- >Ja<: die geänderte Parametrierung wird übernommen und gesichert.
- >Nein<: die Änderungen an den Parametern werden verworfen und das Gerät verlässt die Menüs.
- >Abbrechen<: Sie verlassen die Abfrage. Die Parameter bleiben zwar geändert, sind jedoch noch nicht wirksam und nicht gesichert.



Tipp für die wiederholte Messung gleicher Messstellen

Falls Messstellen nicht nur einmalig sondern immer wieder gemessen werden, empfiehlt es sich, die Parametrierung der Messstelle und, falls erforderlich, auch die Messdaten auf einen USB-Stick zu speichern. Bei der nächsten Messung an der betreffenden Messstelle können diese dann schnell wieder auf den Messumformer geladen werden und die erneute Parametrierung entfällt.

Siehe hierzu Kapitel "43.3 Menü Datenspeicher" ab Seite 106.

39.1 Parameter speichern

Nach dem Eintragen aller notwendigen (Messstellen-)Parameter, müssen diese gespeichert werden, um wirksam zu werden.

- Vorgehensweise (2-stufig):
 - "Zurück" anwählen: ein Fenster mit der Meldung >Messstellenparameter geändert. 1 Pfade neu anordnen?< erscheint. Mit >Ja< bestätigen *1. Die Meldung "Initialisiert!" zeigt die gelungene Initialisierung der Parameter an.

*1 >Ja< initialisiert die (im aktuellen Menü) geänderten Parameter; >Nein< bricht den Initialisierungsvorgang ab, die zuletzt geänderten Werte bleiben aktiv und der Initialisierungsvorgang (im aktuellen Menü) kann fortgesetzt werden; ein wirklicher Abbruch des Initialisierungsvorgangs muss mit dem nächsten Arbeitsschritt über >Parameter speichern?< - >Nein< erfolgen.

2x "Zurück" anwählen: ein Fenster mit der Meldung >Parameter speichern?< öffnet 2. sich. Mit >Ja< bestätigen *2.

Die Meldung "Erfolgreich!" zeigt das abgeschlossene Speichern der Parameter an.

*2 >Ja< speichert die neuen Parameter; >Nein< bricht den Speichervorgang ab und die zuletzt gespeicherten Parameter sind wieder aktiv; >Abbruch< bricht den Speichervorgang ab, die zuletzt geänderten Parameter bleiben aktiv und der Initialisierungsvorgang kann fortgesetzt werden.

39.2 WLAN Passwort ändern

Das WLAN Passwort ist werksseitig eingestellt auf eine individuell ermittelte Kennung des Geräts. Dieses ist als Aufkleber an der Oberseite des Messumformers (innerhalb des Gehäuses) angebracht.

Dieses werksseitig vergebene Passwort kann, wie nachfolgend beschrieben, geändert werden. Das neue Passwort muss zwischen 8 und 32 Zeichen haben.

- Vorgehensweise:
 - Hauptmenü über "Menü" öffnen.

- 2. Menü >Kommunikation< öffnen.
- 3. Menü >WLAN< öffnen.
- 4. Feld >Passwort< anwählen.
- 5. Neues Passwort eingeben und bestätigen.

Über den WLAN-Zugang können gleichzeitig bis zu vier Anwender auf den Messumformer und dessen Parametrierung zugreifen. Das zeitgleiche Zugreifen wird nicht angezeigt oder protokolliert.

Wenn Änderungen in der Parametrierung erforderlich sind, unbedingt darauf achten, dass dies in Absprache erfolgt und kein gleichzeitiger Zugriff besteht. Gültig ist immer die zuletzt erfolgte Speicherung der Parameter.

Passwort sicher aufbewahren

Geben Sie das Passwort nur an befugte Personen weiter.

Wenn Sie das Passwort aufschreiben, verwahren Sie es an einem sicheren Ort.

39.3 SSID des Geräts ändern

Die SSID ist **werksseitig** eingestellt auf die Seriennummer des Geräts. Diese steht auf dem Typenschild an der Seite des Gehäuses.

Diese werksseitig vergebene SSID kann, wie nachfolgend beschrieben, geändert werden. Die neue SSID muss zwischen 8 und 32 Zeichen haben.

- **O** Vorgehensweise:
 - 1. Hauptmenü über "Menü" öffnen.
 - 2. Menü >Kommunikation< öffnen.
 - 3. Menü >WLAN< öffnen.
 - 4. Feld >SSID< anwählen.
 - 5. Neuen Namen eingeben und bestätigen.

39.4 Verlust des Passwortes

Bei der Auslieferung wird jedes NivuFlow Mobile mit einem PUK ("Personal Unblocking Key" oder auch Super-PIN) ausgeliefert. Damit kann das Gerät bei vergessenem Passwort wieder aktiviert und ein neues Passwort vergeben werden.

Dieser PUK ist identisch mit dem werksseitig vergebenen WLAN Passwort und als Aufkleber an der Oberseite des Messumformers (innerhalb des Gehäuses) angebracht.

- Vorgehensweise:
 - 1. Deckel öffnen.
 - 2. Innensechskantschrauben an der Abdeckung über dem Akkufach lösen und Abdeckung entfernen.
 - 3. Akkublocks herausnehmen.
 - Magnet an den Reedkontakt halten und gleichzeitig einen Akkublock einstecken. Der Magnet muss mindestens 15 Sekunden an den Reedkontakt gehalten werden bis die LED mehrfach rot blinkt. Das NivuFlow Mobile wird "aufgeweckt".
 - 5. In der WLAN-Liste erscheint das NFM mit der werksseitig vergebenen SSID (identisch mit der Seriennummer des jeweiligen Geräts laut Typenschild).
 - 6. Als Passwort den werksseitig vergebenen PUK eingeben.
 - Neues Passwort und evtl. auch SSID gemäß Kapitel "39.2 WLAN Passwort ändern" und "39.3 SSID des Geräts ändern" eingeben.



- 8. Zur Übernahme des neuen Passworts/der neuen SSID das Gerät neu initialisieren durch Herausnehmen und Wiedereinstecken der Akkublocks.
- 9. Das NFM innerhalb von fünf Minuten aktivieren, ansonsten werden die Passwortänderungen nicht übernommen und das Gerät meldet sich weiterhin unter der werksseitig vergebenen Kennung und reagiert nur auf das werksseitig vergebene Passwort.
- 10. Evtl. zweiten Akkublock einstecken.
- 11. Abdeckung über dem Akkufach mit den Innensechskantschrauben wieder anbringen und Deckel schließen.

39.5 Automatische Datenübertragung auf den USB-Stick

Im Normalfall werden auf dem NivuFlow Mobile gespeicherte Daten über WLAN an das Anzeige- und Bedienmodul übermittelt.



Siehe Kapitel "43.3 Menü Datenspeicher".

Sollte dies ausnahmsweise nicht möglich sein, weil z. B. keine WLAN-Verbindung aufgebaut werden kann, das Anzeige- und Bedienmodul nicht korrekt funktioniert oder dessen Akku leer ist, besteht die Möglichkeit, den Datenspeicher mit den Messdaten über einen eingesteckten USB-Stick automatisch auszulesen.



Die Nutzung der USB-Schnittstelle ist nur außerhalb des Ex-Bereichs gestattet.

Vorgehensweise:

- 1. Gehäuse öffnen und Schraubdeckel über dem USB-Slot aufdrehen.
- 2. USB-Stick einstecken.
- NivuFlow Mobile mit dem Magneten "aufwecken". Wenn innerhalb von 5 Minuten keine WLAN-Verbindung hergestellt wird, überträgt der Messumformer automatisch den kompletten Inhalt des Messdatenspeichers auf den gesteckten USB-Stick. Die Status-LED am Messumformer blinkt währenddessen grün.
- 4. Nachdem die Status-LED aufgehört hat zu blinken, ist die Datenübertragung abgeschlossen und der USB-Stick kann entnommen werden.

40 Vorgehensweise bei der Parametrierung über Schnellstart

Dieses Menü ermöglicht ein schnelles Parametrieren einfacher Messstellen unter Zuhilfenahme der werksseitigen Einstellungen für diverse Parameter.



Das Menü >Schnellstart< ist ausführlich beschrieben in den Kapiteln "41.2.7 Menü – Schnellstart" und "48 Parametriermenü Schnellstart".

- Vorgehensweise:
 - 1. Sensoren anschließen gemäß Kap. "24 Installation der Sensoren" und "26 Anschluss der Sensoren".
 - 2. Hauptmenü öffnen.
 - Menü >Schnellstart< anwählen. Die Abfrage "Neue Messstelle anlegen?" erfolgt.



Abb. 40-1 Schnellstart mit Abfrage

 Entweder >Nein< anwählen: Die Seite >Ländereinstellungen< des Menüs >Schnellstart< öffnet sich.
Oder >Ja< anwählen: Die Sicherheitsabfrage "Sicher? Alte Parameter und Archivda-

ten werden gelöscht!" erfolgt.

Wenn hier mit >Ja< bestätigt wird, löscht der Messumformer die alten Parameter und Archivdaten.

Wenn hier aber mit >Nein< bestätigt wird, wird nichts gelöscht und die Seite >Ländereinstellungen< öffnet sich.



Vorher angeschlossene Sensoren werden erkannt

Wenn der Messumformer beim Sensorenscan bereits angeschlossene NIVUS-Sensoren erkennt, werden deren Daten direkt übernommen.



Abb. 40-2 Sicherheitsabfrage "Löschen von Parametern und Daten"

 Auf der Seite >Ländereinstellungen< die Sprache, das Datumsformat, die verschiedenen Einheiten, die Systemzeit und den Speichermode (Betriebsmodus und Speicherzyklus) einstellen.



1.16		Name of Concession, Name o
Sprache		
Deutsch	-	
Datumsformat	UILEMM.TT	*
+ Einheiten		
Einheiten Speic	her	
Systemzelt ändern		
27.07.2022 10:04:21		
Zeitzone (UTC)	1,0000	+ ++
	Sync Zeit/Datum	
Zeitserver (SNTP)	Aus	٠
Speichermode		
Betriebsmodus	Zyklusbetrieb	
Snaicherzyklus	2 min	*

Abb. 40-3 Menü >Ländereinstellungen<

- 6. Mit den Pfeiltasten weiter auf die nächste Seite >Messstelle<.
- 7. Messstelle parametrieren: Messstellenname, Laufzeit Modus, Pfadanordnung, Pfadanzahl, Medium, Temperatur (des Mediums), Kanalprofil mit Abmessungen, Wandmaterial und evtl. Auskleidung definieren.

Zurück	Schnellstart		Zurück	Schnellstart		Zurrika	Schnellstan	
2/8 - Messstelle		< >	Z/8 - Messatelle		~ >	3/8 - v-Pfad 1		< >
Messstellenname MP1		^	Messstellenname MP1			Abstand längs		0.736 m
Laufzeit Modus	Clamp on	*	Laufzeit Modus	Clamp on	*	Abst	Verst	Gite
Pfadanordnung	Giametral V	*	Pfadanordnung	Diametral V		and the second second	1111	98.5%
Pfadanzahl	· 2	+	Pfadanzahl	2	100			
Medium			Medium		1000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
Wasser		*	Address of the second		-	A COLOR		
Temperatur	15,0	9C)	Parameter	speichern?		Ok	32,7dB	-
Kanalprofil				Ja Nein	Abbrechen	1		
Rohr		-				1 mm		
4. 0.0500 m	14560 m >	m		3,4560 m >	00 m		_	
Wandmaterial		~	Wandmaterial		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Abb. 40-4 Menü >Messstelle< / >Ländereinstellungen< / >v-Pfad1<

- Mit den Pfeiltasten zur nächsten Seite gehen. Die Abfrage nach dem Speichern der Parameter erfolgt. Bei >Ja< wird gespeichert und die nächste Seite >v-Pfad 1< geöffnet. Bei >Nein< wird nichts gespeichert und die nächste Seite >v-Pfad 1< geöffnet. Bei >Abbruch< bleibt die aktuelle Seite >Messstelle< geöffnet und die Parametrierung auf dieser Seite kann fortgesetzt werden.
- Die Seite >v-Pfad 1< (bei zwei Pfaden gibt es auch eine Seite >v-Pfad 2<) ist eine Anzeigeseite. Hier können die Einbaudaten für die Geschwindigkeitssensoren und die Stärke des Signals abgelesen werden.
- 10. Auf den Folgeseiten werden, je nach Verwendung, die verwendeten Analog- und Digitaleingänge parametriert.
- 11. Auf der letzten Seite die Kommunikation über Mobilfunk entsprechend parametrieren. Unbedingt darauf achten, dass die automatische Suche des Geräts nach den GPS-Koordinaten (Breiten-/Längengrad) erfolgt und diese dann im Menü eingetragen sind. Das kann durchaus einige Minuten dauern.



Siehe auch Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".

Zurück	Schnellstart	
/8 - Kommun	ikation	< ^
Modem S	tatus (ausgeschaltet)	
+ SIM - Kar	te	
• DNS		
+ MQTT		
+ FTP		
+ E-Mail		

Abb. 40-5 Menü >Kommunikation<

12. Rücksprung ins Hauptmenü mit "Zurück": Die Abfrage nach dem Speichern der Parameter erfolgt.

Bei >Ja< wird das Speichern mit der Meldung "Erfolgreich!" bestätigt. Mit >OK< wird das Hauptmenü geöffnet.

Bei >Nein< wird nichts gespeichert und das Hauptmenü geöffnet.

Bei >Abbrechen< bleibt die aktuelle Seite >Kommunikation< geöffnet und die Parametrierung auf dieser Seite kann fortgesetzt werden.

ODER

Schnellstartparametrierung abschließen durch Anklicken des kleinen, nach oben zeigenden, Pfeils rechts oben im Menü:



Die Abfrage nach dem Speichern der Parameter erfolgt.

Bei >Ja< wird das Speichern mit der Meldung "Erfolgreich!" bestätigt. Mit >OK< wird das Hauptmenü geöffnet.

Bei >Nein< wird nichts gespeichert und das Hauptmenü geöffnet.

Bei >Abbrechen< bleibt die aktuelle Seite >Kommunikation< geöffnet und die Parametrierung auf dieser Seite kann fortgesetzt werden.

13. Mit (erneutem) "Zurück" in die Hauptanzeige gehen.



41 Funktionen der Parameter

41.1 Hauptmenü

Die Parametrierung des NivuFlow Mobile 600 erfolgt über insgesamt acht Einstellungsmenüs.

Die einzelnen Menüs werden ab Kapitel "42 Parametriermenü Applikation" erklärt. Im Hauptmenü sind acht Symbole, mit den nachfolgend beschriebenen Funktionen, zu sehen.



Abb. 41-1 Übersicht Hauptmenü

41.2 Funktionen der ersten Menüebene

41.2.1 Menü – Applikation



Abb. 41-2 Menü Applikation

Dieses Menü ist das umfangreichste und wichtigste innerhalb der Parametrierung des NivuFlow Mobile. Das Applikationsmenü beinhaltet vier Untermenüs.

Hier werden Geometrie und Abmessungen der Messstelle programmiert. Die eingesetzten Fließgeschwindigkeitssensoren werden definiert und die Daten für deren Montageposition programmiert.

Zudem können hier die benötigten analogen und digitalen Ein- und Ausgänge definiert werden:

- Funktionen
- Messbereiche
- Messspannen
- Grenzwerte

Innerhalb dieses Menüs besteht die Diagnosemöglichkeit von/vom:

- Sensoren
- Ein- und Ausgängen
- Gesamtsystem
- Signalanalyse
- Simulation

Mögliche Eintragungen oder Veränderungen innerhalb dieses Menüs:

- Konstante, feste Schlammhöhen
- Schleichmengenunterdrückung
- Dämpfung der Signalauswertung/-ausgabe
- Stabilität der Signalauswertung/-ausgabe

41.2.2 Menü – Daten



Abb. 41-3 Menü Daten

Das Datenmenü enthält sämtliche intern gespeicherten Messwerte. Folgende Funktionen sind hinterlegt:

- Grafische Darstellung der Messwerte
- Auflistung der 100 letzten 24h-Tagessummen
- Kommunikations- und Übertragungsmöglichkeiten interner Dateien
- Transfer der eingestellten Parameter auf den USB-Stick und vom USB-Stick
- Einstell- und Löschmöglichkeiten des internen Datenspeichers



41.2.3 Menü – System



Abb. 41-4 Menü System

Dieses Menü enthält Informationen zum Messumformer:

- Firmwarestand
- Artikelnummer
- Seriennummer
- Informationen über die Batteriespannung und Credits/Licenses

Außerdem sind folgende Einstellungen möglich:

- Sprache
- Einheiten
- Datum und Zeit einstellen/korrigieren (Systemzeit, Zeitzone, Zeitserver)
- Aktive Fehlermeldungen ablesen
- Fehlerspeicher löschen
- Speicherzyklus konfigurieren
- Gerät ausschalten (Powerdown)
- Parameterreset durchführen
- Lizenzierte Funktionen freischalten
- Firmwareupdates durchführen

41.2.4 Menü – Kommunikation



Abb. 41-5 Menü Kommunikation

Dieses Menü beinhaltet die Einstellmöglichkeiten für die Kommunikation mit anderen Systemen:

- WLAN
- Mobilfunk

41.2.5 Menü – Anzeige

Zurück	Anzeige	
Ausgabefeld 1		
Ausgabefeld 2		
+ Ausgabefeld 3		
+ Ausgabefeld 4	6	
+ Ausgabefeld 3		

Abb. 41-6 Menü Anzeige

Dieses Menü definiert die fünf Anzeigefelder der Hauptanzeige.



41.2.6 Menü – Batterie (12V)



Abb. 41-7 Menü Batterie (12V)

Im Menü Batterie werden die verwendeten Batterie-Typen und deren Anzahl ausgewählt.



Korrekte Darstellung der Kapazitätsanzeige

Die Kapazitätsanzeige im Menü >System< / >Information< funktioniert nur dann zuverlässig, wenn vollgeladene Akkublocks verwendet werden und der verwendete Batterie-Typ und die Anzahl der verwendeten Akkublocks hier eingetragen sind.

Bei Spannungen <11,5 V (Kapazität 20 %) kann es bei der Datenübertragung zu spannungseinbrüchen und Unterspannungsabschaltung kommen.

NIVUS empfiehlt, die Akkus spätestens bei einer Restkapazität von 20 % zu tauschen.

Tipp:

Durch die verwendung von zwei Akkus, der grundsätzlichen Lagerung und Verwendung bei unkritischen Temperaturen (wie Raumtemperatur) und staubfreier, sauberer und trockener Lagerung der Akkus kann deren Kapazität länger erhalten werden.

Damit kann auch die Datenfernübertragung bei Werten unterhalb der Schwelle von 20 % oftmals noch gut funktionieren.

41.2.7 Menü – Schnellstart

Sprache		
Deutsch		
Datumsformat	ULLEMMATT	*
+ Einheiten		
Einheiten Speich	ier	
Systemzelt ändern		
27.07.2022 10:04:21		-
Zeitzone (UTC)	1,000	0 + ++
	Sync Zeit/Datum	
Zeitserver (SNTP)	Ants	*
Speichermode		
Betriebsmodus	Zyklusbetrieb	*
Speicherzyklus	2 min	*





Zuruck Schnellstart	Zurück Schnellstart
/8 - Analogeingang 1 c >	8/8 - Kommunikation <
Тур	Modem Status (ausgeschaltet)
Engarg inaktiv 💌	+ SIM - Karte
	1 DNS
and the second se	MQTT
-	ETP
Eingang Inaktiv	+ E-Mail
Externer Messwert	
I-Sensor (HART)	
LSensor (4.20mA)	

Abb. 41-8 Menü Schnellstart

Dieses Menü ermöglicht ein schnelles Parametrieren einfacher Messstellen unter Zuhilfenahme der werksseitigen Einstellungen für diverse Parameter.

Je nach Anzahl der angeschlossenen v-Sensoren/Pfade und Nutzung der Analog- und Digitaleingänge gibt es bis zu neun Seiten im Menü >Schnellstart<:

4

l/s

.

l/s

*

- Seite 1 > Ländereinstellungen<
- Seite 2 > Messstelle<
- Seite 3 > v-Pfad 1<
- Seite 4 > v-Pfad 2
- Seite 5 > Analogeingang 1<
- Seite 6 > Analogeingang 2<
- Seite 7 > Analogeingang 3<
- Seite 8 > Digitaleingang 1<
- Seite 9 >Kommunikation<

41.2.8 Menü – Alarm



Durchfluss (A	ktiv)		
Geschwindig	eit (Aktiv)		
Obere Schwelle Einträge		0	
Untere Schwelle Einträge	•	2	
Untere Schw	elle		
1 0,000			m/s
2 0.000			m/a
Hysterese (abs.)		0,050	m/1
Hysterese (rel.)		5,0	
+ Schallgeschw	Medium (nic	ht aktiv)	
• Wassertempe	ratur (nicht al	ctiv)	
Batterie (12V	(nicht aktiv)		
Analogeingar	g 1 (nicht akt	iv}	
🛨 Analogeingar	g 2 (nicht akt	iv)	
+ Analogeingar	ng 3 (nicht akt	iv)	



Zurück Alaı	m		Zuniick	Marm		Zurlick	Alarm
Durchfluss (Aktiv)			Durchfluss (Aktiv)			Durchfluss (Aktiv)	
+ Geschwindigkeit (Aktiv)			🛨 Geschwindigkeit (Ak	tiv)		Geschwindigkeit (Al	ktiv)
+ Schaligeschw. Medium (Aktiv)		Schallgeschw. Mediu	m (Aktiv)		Schallgeschw. Media	um (Aktiv)
- Wassertemperatur (Akti	n		💌 Wassertemperatur (/	(ktiv)		🛨 Wassertemperatur (Aktiv)
Obere Schwelle	1	+	Batterie (12V) (Aktiv)		Batterie (12V) (Aktiv	v)
Obere Schweile			Analogeingang 1 (Al	ctiv)		Analogeingang 1 (A	ktiv)
1 0.0		.<	Obere Schweile	. 1	.+	Analogeingang 2 (A	ktiv)
Untere Schwelle	0		Obere Schwelle	-		Analogeingang 3 (A	ktiv)
Einträge			1 0,000		m	- Digitaleingang (Akt	iv)
Hysterese (abs.)	3,0	·+C	Untere Schwelle	. 0		Aktiv	~
lysterese (rel.)	5,0	96	Einträge				
Alsem bei Fehler		~	Hysterese (abs.)	0,100	m		
+ Batterie (12V) (nicht akt	iv)		Hysterese (rel.)	5.0	96		
Analogeingang 1 (nicht	aktiv)		Alarm bei Fehler		~		
Analogeingang 2 (nicht	aktiv)		Analogeingang 2 (ni	cht aktiv)			
Analogeingang 3 (nicht	aktiv)		Analogeingang 3 (ni	cht aktiv)			
+ Digitaleingang (nicht ak	tiv)		Digitaleingang (nich	t aktiv)			

Abb. 41-9 Menü Alarm

Das Menü Alarm besteht, abhängig von der Parametrierung des Messumformers, aus bis zu neun Unterpunkten: >Durchfluss<, >Geschwindigkeit<, >Schallgeschwindigkeit Medium<, >Wassertemperatur<, >Batterie (12V)<, >Analogeingang 1<, >Analogeingang 2<, >Analogeingang 3< und >Digitaleingang<.

Eingestellt werden können hier die oberen bzw. unteren Grenzwerte/Schwellen und Fehlermeldungen bei deren Erreichen bzw. Auftauchen der Messumformer eine Alarm-E-Mail an die voreingestellte E-Mail-Adresse absendet.

42 Parametriermenü Applikation



Abb. 42-1 Menü Applikation

Nachfolgend wird die allgemeine Parametrierung beschrieben.

Die Parametrierung für die Messung mit aufgeschnallten (Clamp-On) und benetzten Sensoren verläuft unterschiedlich. Die Untermenüs >Messstelle< und >v-Pfade< müssen je nach Laufzeitmodus verschieden parametriert werden.

Daher werden diese beiden Untermenüs separat erklärt.

42.1 Menü Messstelle

Das Untermenü >Messstelle< ist eines der wichtigsten Grundmenüs in der Parametrierung. Die Parametrierung der Messstelle beinhaltet die folgenden grundsätzlichen Einstellungen:

Messstellenname

- Laufzeit Modus
- Pfadanordnung/-anzahl
- Messmedium und Mediumstemperatur
- Kanalprofiltyp und -abmessungen
- Rohrmaterial (inkl. Auskleidung)
- Eventuelle feste Sedimenteinstellungen (Schlammhöhe)
- Schleichmengenunterdrückung
- Systemzeiten bzw. Dämpfung und Stabilität der Messung

42.1.1 Messstellenname

Hier kann der Messstellenname geändert werden.

Werksseitige Einstellung: MP1

Bei der Neueingabe des Messstellennamens wird nach der Auswahl des ersten Buchstabens oder der ersten Zahl der Auslieferungsname automatisch gelöscht.

Gewünschten Messstellennamen in das Textfeld schreiben und bestätigen mit "Eingabe". Der Messstellenname wird in die Hauptanzeige übernommen und dort angezeigt.

42.1.2 Laufzeitmodus

Im >Laufzeit Modus< wird die Art des Messverfahrens festgelegt. Zur Wahl stehen:

- Clamp-On (außen aufgebrachte Sensoren)
- Benetzt (Verwendung von eingebauten Sensoren; in direktem Kontakt mit dem Medium)

Je nach Auswahl ändert sich die Ansicht der nachfolgenden Menüs. In diesem Fall werden an der entsprechenden Stelle in der Betriebsanleitung beide Varianten beschrieben.

Pfadanordnung im Laufzeitmodus >Clamp-On<

Die Clamp-On Messung erfolgt diametral. Die häufigsten Varianten sind die Messung in diagonaler Richtung ("Diametral \") oder die Messung als V-Echo ("Diametral V") (Abb. 42-2).



Abb. 42-2 1-Pfad Messung, Pfadanordnung: "Diametral V"

Zur Auswahl stehen:

- Diametral \
- Diametral V
- Diametral VV



Pfadanordnung im Laufzeitmodus >Benetzt<

Die Messung mit benetzten Sensoren kann diametral oder chordal erfolgen. Zur Auswahl stehen:

- Diametral \
- Diametral V
- Diametral VV
- Chordal \
- Chordal V
- Chordal VV
- Chordal X

42.1.3 Pfadanzahl

Die Anzahl der Pfade ist beim NivuFlow Mobile generell auf zwei begrenzt. Die Einstellung der Pfadanzahl erfolgt über die "+" und "-" Felder, angezeigt wird die Anzahl im Textfeld dazwischen.

42.1.4 Medium

Zur Auswahl im Messumformer sind "Wasser" und "Benutzerdefiniert" hinterlegt. "Wasser" ist mit festen Daten belegt, bei "Benutzerdefiniert" müssen Angaben wie Schallgeschwindigkeit, Start, Einträge, Dämpfung und Dichte des Mediums während der Parametrierung eingetragen werden.

Messstellenname			
NIVUS1			
Laufzeit Modus	Clamp on		
Ptadanoidnung	Diametral		*
Pfadanzahl	1	1	+
Medium			
Benutzerdefiniert			
- Medium			
Schallgeschwindigk	eit:		
Einträge		11	
	Tabelle		1
Dämpfung		10045	dR/m
Dichte		13991	g/am ¹
Temperatur		15,0	10
Kanalprofil			
Rohi			

Abb. 42-3 Auswahl Messmedium



Auswahl Messmedium

Wenn Ihr zu messendes Medium nicht in der Auswahl ist, wählen Sie "Benutzerdefiniert" aus.

In diesem Fall öffnet sich ein weiterer Menüpunkt, in den Sie z. B. die Schallgeschwindigkeit des Mediums eintragen müssen.

Tipp:

Listen mit diesen Schallgeschwindigkeiten finden Sie im Internet.

42.1.5 (Mediums-)Temperatur

Die Temperatur des Mediums ist erforderlich zur Berechnung des Sensorabstands (Montage) und muss möglichst genau eingegeben werden.

42.1.6 Kanalprofile

Beim NivuFlow Mobile mit Clamp-On Messung kann zwischen "Rohr" und "Rechteck" gewählt werden. Das "Rohr" ist kreisrund, nicht elliptisch.

Das ausgewählte Profil wird im Vorschaufeld grafisch dargestellt. Allerdings stimmen die eingetragenen Maße (im Verhältnis) nicht mit der grafischen Darstellung überein. Es gibt **keine** optische Kontrolle.

Profil auswählen.

Nach Auswahl des Profils werden die Werte der Abmessungen eingetragen. Die verwendete Maßeinheit ist werksseitig in Metern [m] angegeben, kann aber im Menü >System< / >Ländereinstellungen< / >Einheiten< / >Füllstand< geändert werden (Abb. 42-4).



Abb. 42-4 Einstellung der Maßeinheiten

Eingabe der Kanalabmessungen

Bei Rohren genügen für die Eingabe der Rohrabmessungen zwei Angaben:

- Rohrumfang oder Innendurchmesser oder Außendurchmesser
- Wandstärke

Bei Eingabe von Innendurchmesser und Wanddicke, ergänzt der Messumformer den Außendurchmesser und den Rohrumfang automatisch. Gleiches geschieht, wenn Umfang und Wanddicke eingeben werden. Der Messumformer ergänzt die restlichen Parameter.

Bei **Rohren mit Innenauskleidung** muss zusätzlich die Dicke des Auskleidungsmaterials angeben werden. Der Messumformer rechnet diese Materialdicke mit ein und errechnet dadurch den korrekten Innendurchmesser.

Beim **Rechteckprofil** sind Breite, Höhe und Wandstärke erforderlich. Wenn eine Auskleidung des Kanals vorliegt, muss noch die Dicke der Auskleidung angegeben werden.

42.1.7 Wandmaterial

Verschiedene Rohrmaterialien haben auch unterschiedliche Eigenschaften in der Schallgeschwindigkeit.

Die gängigsten Rohrmaterialien sind im Auswahl-Menü hinterlegt.

Anhand dieser Auswahl und der Angabe des Messmediums berechnet der Messumformer die Schalllaufzeit für die Messung.





Auswahl Wandmaterial

Wenn das Material des Rohres an der Messstelle nicht in der Auswahl ist wählen Sie "Benutzerdefiniert" aus. In diesem Fall öffnet sich ein weiterer Menüpunkt, in den Sie z. B. die Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials eintragen müssen.

Tipp:

Wenden Sie sich wegen der erforderlichen Werte an den Rohrleitungshersteller.

42.1.8 Auskleidung

In der Praxis kommt es gelegentlich vor, dass Rohrleitungen eine Innenauskleidung haben. Die gängigsten Auskleidungsmaterialien sind im Auswahl-Menü hinterlegt. Anhand dieser Auswahl und der Angabe des Messmediums berechnet der Messumformer



Auswahl Auskleidungsmaterial

die Schalllaufzeit für die Messung.

Wenn Ihr vorhandenes Material nicht in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie "Benutzerdefiniert" und wenden Sie sich wegen der erforderlichen Werte an den Rohrleitungshersteller.

42.1.9 Schlammhöhe

In waagrechten Rohrleitungen kann es, je nach Messmedium und Fließgeschwindigkeit, zu Ablagerungen (Sedimenten) am Rohrboden kommen.

In diesem Parameter kann eine feste Sedimenthöhe im Rohr (Ablagerung) als >Schlammhöhe< angegeben werden. Die eingegebene Schlammhöhe wird als "sich nicht bewegende, unten liegende Teilfläche des Gerinnes mit waagrechter Oberfläche" berechnet. Diese Höhe wird vor der Durchflussberechnung von der benetzten hydraulischen Gesamtfläche abgezogen.

42.1.10 3D-Vorschau

Bei Anwahl der 3D-Vorschau kann die parametrierte Messstelle mit den jeweiligen Sensoren angezeigt werden.

42.1.11 Schleichmengenunterdrückung

Dieser Parameter dient der Unterdrückung von geringsten Bewegungen bzw. scheinbaren Mengen. Haupteinsatzgebiet ist die Messung von Abschlagsmengen in permanent eingestauten Bauwerken.

Haken bei >Aktiv< setzen und gewünschten Wert bei >Q unterdrückt< bzw. >v unterdrückt< eingeben.</p>

Die Schleichmengenunterdrückung verhindert die Erfassung von geringsten Geschwindigkeitsänderungen. Diese Änderungen können über einen längeren Zeitraum große scheinbare Schwankungen in der Messmenge verursachen.

Fließgeschwindigkeiten, die kleiner sind als dieser parametrierte Wert, werden "unterdrückt" und damit wird auch keine Menge erfasst. Der Messumformer speichert keinen Wert.

• >Q unterdrückt<

Durchflusswert als positiven Wert eingeben.

Negative Werte sind nicht möglich. Der eingetragene Wert wird als Absolutwert interpretiert und wirkt sowohl positiv als auch negativ. Sind die aktuellen, berechneten Messwerte kleiner als dieser eingegebene Wert, setzt das System die Messwerte automatisch auf "0".

>v unterdrückt

Hier können Schleichmengen bei Applikationen in großen Profilen und mit großen Füllständen unterdrückt werden. Geringste Geschwindigkeitsänderungen können über einen längeren Zeitraum große scheinbare Mengenänderungen verursachen, die über den Wert >Q unterdrückt< nicht ausgeblendet werden können. Sind die Fließgeschwindigkeiten kleiner als dieser parametrierte Wert, setzt das System die Messwerte automatisch auf "0".

Damit wird auch die berechnete Menge "0".

Es kann nur ein positiver Wert eingegeben werden. Der eingetragene Wert wird als Absolutwert interpretiert und wirkt sowohl für positive als auch negative Geschwindigkeiten.

42.1.12 Systemzeiten

Für die Systemzeiten können in Abhängigkeit vom eingestellten Betriebsmodus entweder "Minimale Messdauer" und "Maximale Messdauer" oder "Dämpfung" und "Stabilität" eingestellt werden.

Bei "Zyklusbetrieb", "Ereignisbetrieb" und "Ereignisdauerbetrieb":

• Minimale Messdauer

Dieser Menüpunkt gestattet eine Einstellung der mindest erforderlichen Messdauer in Sekunden.

Die Eingabe erfolgt in Schritten je 1 Sekunde Werksseitige Einstellung: 5 s

• Maximale Messdauer

Dieser Menüpunkt gestattet eine Einstellung der maximal erforderlichen Messdauer in Sekunden.

Die Eingabe erfolgt in Schritten je 1 Sekunde Werksseitige Einstellung: 10 s

Bei "Dauerbetrieb":

Dämpfung

Die Dämpfung bezieht sich auf alle Fließgeschwindigkeitswerte, die als Eingangswert zur Verfügung stehen. Einzelne Werte können nicht ausgewählt und unterschiedlich gedämpft werden.

Über den angegebenen Zeitbereich werden alle Messwerte gespeichert und ein gleitender Mittelwert für jeden einzelnen Messwert gebildet. Dieser Mittelwert wird zur weiteren Berechnung der Durchflussmenge verwendet.

Die Eingabe erfolgt in Schritten je 1 Sekunde.

Werksseitige Einstellung: 30 s

Stabilität

Bei der Stabilität handelt es sich um die Zeitspanne innerhalb der der Messumformer die Werte überbrückt, wenn keine korrekte Messung vorliegt.

Der Messumformer arbeitet während dieser Zeitspanne mit dem letzten gültigen Messwert. Wird die angegebene Zeitspanne überschritten ohne dass ein korrekter Wert erfasst wird, geht der Messumformer unter Berücksichtigung der eingestellten Dämpfung auf den Messwert "0".

Die Eingabe erfolgt in Schritten je 1 Sekunde.

Werksseitige Einstellung: 30 s

42.2 Menü v-Pfade

Angaben in diesem Menüpunkt beziehen sich auf das im Menü >Messstelle< definierte Gerinne.

In diesem Menü können außerdem noch einige Eingaben für die Berechnung der Sensorpositionierung vorgenommen werden. Nach der Eingabe zeigt das NivuFlow Mobile in diesem Menü die Montageabstände der Sensoren an.

Im Menü >v-Pfade< werden rechts oben die Reiter mit den v-Pfaden 1 und 2 angezeigt.

Der grundsätzliche Aufbau ist bei allen gleich, die angezeigten Sensoren und Werte können, je nach Applikation, variieren.

Der Messumformer erkennt die angeschlossen NIVUS-Sensoren und übernimmt automatisch deren Serien- und Artikelnummer mit den damit verbundenen Daten.





Abb. 42-5 v-Pfad Menü

42.2.1 Montageposition der Sensoren

Montagewinkel, Abstände und Pfadlänge



Hinweis zum Montagewinkel

In waagrechten Rohrleitungen sollten der Rohrscheitel und die Rohrschle als Montageort vermieden werden (Verschlammungsgefahr, Luftblasen).

NIVUS empfiehlt einen Montagewinkel von 45°.

Hier wird derjenige Winkel eingestellt in dem die Sensoren auf das Rohr aufgeschnallt bzw. eingebaut werden.

Der Montagewinkel muss für jeden Pfad separat eingegeben werden.

Vorgehensweise zur Parametrierung der Sensoren:

1. >Montagewinkel< eingeben.

In Kombination mit den bisher eingegebenen Parametern für die Messstelle errechnet der Messumformer den >Abstand längs< bzw. >Abstand quer< und die >Pfadlänge<. Diese Werte sind nur Anzeigewerte und können für die Befestigung der Sensoren herangezogen werden.

Der Parameter >Abstand längs< ist das lichte Maß (x) zwischen den beiden Sensoren.





- 2. Falls erforderlich, >Gewichtung< eingeben. Siehe nachfolgendes Kap. "42.2.2 Gewichtung".
- 3. Analog zu Pfad 1 die vorherigen Arbeitsschritte für den zweiten Pfad wiederholen.

42.2.2 Gewichtung

Bei Verwendung mehrerer Pfade muss die Wertigkeit jedes einzelnen Pfades zum Messergebnis der mittleren Gesamtgeschwindigkeit definiert werden. Die Eingabe erfolgt im Feld >Gewichtung< und wird in % angegeben.

Werksseitige Einstellung: 100 %



Fachwissen erforderlich

Der Wert der Gewichtung ist abhängig von der Applikation und der Sensorposition.

Solche Applikationen verlangen umfangreiche strömungsmechanische Kenntnisse und erfordern den Einsatz von NIVUS Inbetriebnahmepersonal oder einer autorisierten Fachfirma.



Abb. 42-6 Gewichtung v-Pfade

42.2.3 v-Minimum und v-Maximum

Mit der Einstellung von >v-Minimum< und >v-Maximum< werden die Grenzwerte für die Geschwindigkeitsmessung festgelegt. Einzelne höhere und niedrigere Geschwindigkeiten werden vom Messumformer ignoriert und nicht angezeigt. Falls dauerhaft Abweichungen gemessen werden, zeigt der Messumformer diese mit "0" an und stellt erst wieder die nächsten realistischen Messergebnisse dar.

Werksseitige Einstellung:

- v-Minimum: -10 m/s
- v-Maximum: 10 m/s

Klassischer Anwendungsfall ist die Verhinderung der Auswertung negativer Fließgeschwindigkeiten (Rückfluss). In diesem Fall wird der maximale Wert der negativen Fließgeschwindigkeit einfach auf "0" gesetzt.



Technische Daten zeigen obere Grenze

Eine Erhöhung der möglichen Fließgeschwindigkeitsauswertung über die in der Technischen Beschreibung der Laufzeitsensoren in Kap. "Technische Daten" angegebenen technischen Grenzen hinaus ist nicht möglich und das Gerät übernimmt die jeweils möglichen Grenzwerte.





Abb. 42-7 Begrenzung der Geschwindigkeitsauswertung

42.3 Menü Ein-/Ausgänge (analog und digital)

In diesem Menü werden die Funktionen der analogen und digitalen Ein- und Ausgänge definiert. Weitere Parametrierungen wie Mess- und Ausgabespannen, Offsets, Grenzwerte, Fehlerreaktionen etc. sind in diesem Menü ebenfalls möglich.

S Menü >Ein-/Ausgänge< über >Hauptmenü< / >Applikation< öffnen.

Das Ein-/Ausgangs-Menü ist in vier Teilbereiche untergliedert:

- Analogeingänge
- Analogausgänge
- Digitaleingänge
- Digitalausgänge





Abb. 42-8 Menü Ein-/Ausgänge

42.3.1 Analogeingänge

Der Messumformer verfügt über drei Analogeingänge. Diese werden in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt und sind einzeln anwählbar. Der jeweils ausgewählte Analogeingang ist farbig hinterlegt und der Name in der Titelzeile in Klartext hinterlegt. **Werksseitige Einstellung**: Eingang inaktiv Alternativ kann der Messumformer als zusätzlicher Datenlogger für Messwerte externer Systeme genutzt werden oder zur Speisung analoger Sensoren. Die eigentliche Aufgabe als Durchflussmessumformer wird dadurch nicht beeinflusst.



Abb. 42-9 Analogeingang inaktiv / Externer Messwert

Die nachfolgenden Werte müssen bei >Externer Messwert< ausgewählt/eingetragen werden.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Eingangsbereich: >0-20 mA< oder >4-20 mA< Bezeichnung: manuelle Eingabe Einheit: manuelle Eingabe Linearisierung: >2-Punkt< oder >Tabelle< Bei >2-Punkt<-Linearisierung: manuelle Eingabe der Werte für 4 bzw. 20 mA Bei >Tabelle<-Linearisierung: manuelle Eingabe der Anzahl der >Einträge<, dann >Tabelle< anwählen, ausfüllen und bestätigen Messverzögerung: manuelle Eingabe der Werte Messdauer: manuelle Eingabe der Werte

Zunick Analoge	ingang 1		Zurück	nalogeinga	ng 1	
	1	2 3			1	2 3
yp .			Тур			-
-Sensor (HART)			i-Sensor (4-20mA)	Y.		
fontagehöhe	1.000	in in	Bezeichnung			
ezeichnung			Linearisierung	.2+Punkt		*
tandardmessdauer		~	Wert bei 4 mA		0,000	m
			Wert bei 20 mA		1,000	m

Abb. 42-10 Analogeingang i-Sensor (HART) / i-Sensor (4-20 mA)

Die nachfolgenden Werte müssen bei **>i-Sensor (HART)**< ausgewählt/eingetragen werden (nur verfügbar bei Analogeingang 1).

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Montagehöhe: manuelle Eingabe Bezeichnung: manuelle Eingabe



Standardmessdauer: Haken setzen; wenn der Haken nicht gesetzt ist, manuelle Eingabe der Werte bei Messverzögerung und Messdauer

Die nachfolgenden Werte müssen bei >i-Sensor (4-20 mA)< ausgewählt/eingetragen werden.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Bezeichnung: manuelle Eingabe Linearisierung: >2-Punkt< oder >Tabelle< Bei >2-Punkt<-Linearisierung: manuelle Eingabe der Werte für 4 bzw. 20 mA Bei >Tabelle<-Linearisierung: manuelle Eingabe der Anzahl der >Einträge<, dann >Tabelle< anwählen, ausfüllen und bestätigen Standardmessdauer: Haken setzen; wenn der Haken nicht gesetzt ist, manuelle Eingabe der Werte bei Messverzögerung und Messdauer

42.3.2 Analogausgänge

Der Messumformer verfügt über einen Analogausgang 0-10 V.

Werksseitige Einstellung: Ausgang inaktiv

Dem Analogausgang können die nachfolgenden unterschiedlichen Funktionen zugeordnet werden.

			Тур				Тур			
usgang i	resktiv	+	Durchfluss			*	Pladgeschwindigk	ceit		*
			Ausgangsbereich	0-TC V		•	v-Pfad			_
			Wert bei 0 V	0,0	(i	Us.	Pfad T			*
			Wert bei 10 V	100	0,00	l/s	Ausgangsbereich	0-10 V		*
	Тур		Wert bei Fehler	OV		-	Wert bei 0 V		0,000	m/
	Ausgang inaktiv						Wert bei 10 V		1.000	π/
	Durchfluss						Wert bei Fehler	0 V		+
	Eließgeschwindigkeit									
	, nebgestimmogata									
	Wassertemperatur									
	Wassertemperatur externer Messwert									
	Wassertemperatur externer Messwert Pfadgeschwindigkeit									
	Wassertemperatur externer Messwert Pfadgeschwindigkeit Schallgeschw. Medium									
Contraction of the local distribution of the	Wassertemperatur externer Messwert Pfadgeschwindigkeit Schallgeschw. Medium									
	Wassertemperatur externer Messwert Pfadgeschwindigkeit Schallgeschw. Medium	-								
Con a series of	Wassertemperatur externer Messwert Pfadgeschwindigkeit Schallgeschw. Medium	5								
Contraction of the second	Wassertemperatur externer Messwert Pfadgeschwindigkeit Schallgeschw. Medium									
No. No. of Street, or	Wasertemperatur externer Messwert Pfadgeschwindigkeit Schallgeschw. Medium									

Abb. 42-11 Aktivierung Analogausgang

Durchfluss

Die Durchflussmenge der Applikation (berechnet aus mittlerer Fließgeschwindigkeit und benetztem Querschnitt) wird am gewählten Analogausgang ausgegeben.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Ausgangsbereich: >0-5 V< oder >0-10 V< Wert bei 0 V: manuelle Eingabe Wert bei 5/10 V: manuelle Eingabe Wert bei Fehler: >0 V< oder >Wert halten< oder >10 V<

• Fließgeschwindigkeit

Die mittlere berechnete Fließgeschwindigkeit, die zur Berechnung der momentanen Durchflussmenge benutzt wird, steht am gewählten Analogausgang zur Verfügung.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Ausgangsbereich: >0-5 V< oder >0-10 V<
Wert bei 0 V: manuelle Eingabe
Wert bei 5/10 V: manuelle Eingabe
Wert bei Fehler: >0 V< oder >Wert halten< oder >10 V<

Wassertemperatur

Die Mediumstemperatur, die vom Fließgeschwindigkeitssensor ermittelt wird, kann am gewählten Analogausgang ausgegeben werden.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Ausgangsbereich: >0-5 V< oder >0-10 V<
Wert bei 0 V: manuelle Eingabe
Wert bei 5/10 V: manuelle Eingabe
Wert bei Fehler: >0 V< oder >Wert halten< oder >10 V

• Externer Messwert

Am analogen Eingang aufgelegte und ggf. linearisierte Messwerte können hier wieder ausgegeben werden.

Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Analogeingang: >Eingang 1< oder >Eingang 2< oder >Eingang 3< Ausgangsbereich: >0-5 V< oder >0-10 V< Wert bei 5/10 V: manuelle Eingabe Wert bei Fehler: >0 V< oder >Wert halten< oder >10 V<

• Pfadgeschwindigkeit

Werden mehrere Fließgeschwindigkeitssensoren eingesetzt und soll die mittlere Fließgeschwindigkeit der einzelnen Messpfade ermittelt werden, kann der gewünschte Fließgeschwindigkeitssensor ausgewählt und sein Messwert analog ausgegeben werden.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: v-Pfad: >Pfad 1< oder >Pfad 2<, je nachdem wie viele Pfade angeschlossen sind Ausgangsbereich: >0-5 V< oder >0-10 V< Wert bei 0 V: manuelle Eingabe Wert bei 5/10 V: manuelle Eingabe Wert bei Fehler: >0 V< oder >Wert halten< oder >10 V<

Schallgeschwindigkeit Medium

Der Messumformer erkennt einen Wechsel des Mediums anhand der berechneten Schallgeschwindigkeit. Dies ermöglicht zum Beispiel die automatische Entwässerung von Öltanks.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Ausgangsbereich: >0-5 V< oder >0-10 V<
Wert bei 0 V: manuelle Eingabe
Wert bei 5/10 V: manuelle Eingabe
Wert bei Fehler: >0 V< oder >Wert halten< oder >10 V<

42.3.3 Digitaleingänge

Der Messumformer verfügt über einen Digitaleingang. Werksseitige Einstellung: Eingang inaktiv

Dem Digitaleingang können die nachfolgenden unterschiedlichen Funktionen zugeordnet werden.



ngang inaktiv.	Laufzeit		*	Impulszähler		-
	Logik Bezeichnung	invertiert	*	Flanke Bezeichnung	fallend	
Typ						
Eingang inaktiv						
100.0000						
Aufzeichnung						
Impulszahler Aufzeichnung						
Impulszahler						

Abb. 42-12 Aktivierung Digitaleingang

Laufzeit

Die Dauer des anstehenden Signals am Digitaleingang wird vom System erfasst und gespeichert. Diese Aufzeichnung verwendet man z. B. für Pumpenlaufzeiten oder Aggregatlaufzeiten. Gespeichert wird die Laufzeit in Sekunden/Aufzeichnungsintervall.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >nicht invertiert< oder >invertiert< Bezeichnung: manuelle Eingabe

• Impulszähler

Die Anzahl der anstehenden Signale am Digitaleingang wird vom System gezählt und gespeichert. Die Auswertung des Zählimpulses erfolgt über die Erfassung der Zustandsänderung des Digitaleingangs (1->0 bzw. 0->1).

- Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Flanke: >steigend< (Zustandsänderung von "0" zu "1") oder >fallend< (Zustandsänderung von "1" zu "0")
 - Bezeichnung: manuelle Eingabe

• Aufzeichnung

Aufzeichnung der Messwerte und deren Zustandsänderungen für Diagnosezwecke. Die Auswertung erfolgt über die Erfassung der Zustandsänderung des Digitaleingangs (1->0 bzw. 0->1).

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >nicht invertiert< oder >invertiert< Bezeichnung: manuelle Eingabe

42.3.4 Digitalausgänge

Der Messumformer verfügt über einen Digitalausgang.

Werksseitige Einstellung: Digitalausgang inaktiv

Dem Digitalausgang können die nachfolgenden unterschiedlichen Funktionen zugeordnet werden.

ng insktiv	*	Grenzkontakt z-M	edium		*	Fehlermeidung		
		Logik	Offner		*	Logik	Öllner	
Тур		Schwelle Ein		1550,00	m/s	Fehlermaske		
Ausgang inaktiv		Schwelle Aus	_	1500.00	m/s	v-Messung		
Summenimpulse		Wert bei Fehler	Aus		*	h-Messung		
Probenahme						T-Messung		1
Grenzkontakt Durchfluss						System		
Grenzkontakt Geschwindigkeit								
Grenzkontakt Wassertemperatur								
Grenzkontakt externer Messw.								
Fehlermeldung								
Grenzkontakt c. Madium								

Abb. 42-13 Aktivierung Digitalausgang

• Summenimpulse

Mengenproportionale Summenimpulse werden ausgegeben.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >Schließer< oder >Öffner<
Negative Summenimpulse: Haken setzen Menge: manuelle Eingabe
Dauer: manuelle Eingabe

• Probenahme

In Verbindung mit einem kundenseitigen Probenehmer kann dessen zyklische Ansteuerung definiert werden.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >Schließer< oder >Öffner< Füllstand: manuelle Eingabe Menge: manuelle Eingabe Dauer: manuelle Eingabe

Für die nachfolgenden Grenzkontakte können Schwellen festgelegt werden. Die Festlegung gilt entweder für Überschreitungen oder für Unterschreitungen, kombinierte Schwellen sind nicht möglich.

Überschreitung

- 1 Messwert
- 2 Grenzkontakt Schwelle Aus
- 3 Grenzkontakt Schwelle Ein

Abb. 42-14 Grenzkontakt Über-/Unterschreitung

Grenzkontakt Durchfluss

Bei Überschreitung des eingegebenen oberen Durchflussgrenzwertes wird ein Digitalsignal ausgegeben.





Bei Unterschreitung des unteren Durchflussgrenzwertes wird dieses Digitalsignal zurückgesetzt = Hysteresefunktion zur Vermeidung von flatternden Ausgängen.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >Schließer< oder >Öffner< Schwelle Ein: manuelle Eingabe Schwelle Aus: manuelle Eingabe Wert bei Fehler: >Aus< oder >An< oder >Wert halten<

Grenzkontakt Geschwindigkeit

Bei Überschreitung des eingegebenen oberen Geschwindigkeitsgrenzwertes wird ein Digitalsignal ausgegeben.

Bei Unterschreitung des unteren Geschwindigkeitsgrenzwertes wird dieses Digitalsignal zurückgesetzt = Hysteresefunktion zur Vermeidung von flatternden Ausgängen. Verwendet wird die berechnete mittlere Fließgeschwindigkeit (auch aus mehreren Sensoren kalkuliert).

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >Schließer< oder >Öffner< Schwelle Ein: manuelle Eingabe Schwelle Aus: manuelle Eingabe Wert bei Fehler: >Aus< oder >An< oder >Wert halten<

Grenzkontakt Wassertemperatur

Bei Überschreitung des eingegebenen oberen Wassertemperaturgrenzwertes wird ein Digitalsignal ausgegeben.

Bei Unterschreitung des unteren Wassertemperaturgrenzwertes wird dieses Digitalsignal zurückgesetzt = Hysteresefunktion zur Vermeidung von flatternden Ausgängen.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >Schließer< oder >Öffner< Schwelle Ein: manuelle Eingabe Schwelle Aus: manuelle Eingabe Wert bei Fehler: >Aus< oder >An< oder >Wert halten<

Grenzkontakt externer Messwert

Bei Überschreitung des eingegebenen oberen externen Messwertgrenzwertes wird ein Digitalsignal ausgegeben.

Bei Unterschreitung des unteren externen Messwertgrenzwertes wird dieses Digitalsignal zurückgesetzt = Hysteresefunktion zur Vermeidung von flatternden Ausgängen.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >Schließer< oder >Öffner< Analogeingang: >Eingang 1< oder >Eingang 2< oder >Eingang 3< Schwelle Ein: manuelle Eingabe Schwelle Aus: manuelle Eingabe Wert bei Fehler: >Aus< oder >An< oder >Wert halten<

• Fehlermeldung

Durch Aktivierung der einzelnen Auswahlfelder (Haken setzen) können die einzelnen auszugebenden Fehlerarten dem Digitalausgang zugeordnet werden. Weiterhin kann die Ausgabelogik zwischen Öffner- und Schließerfunktion geändert werden.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >Schließer< oder >Öffner< Fehlermaske: v-Messung: Haken setzen h-Messung: Haken setzen T-Messung: Haken setzen Externer Messwert: Haken setzen System: Haken setzen

• Grenzkontakt c-Medium

Bei Überschreitung des eingegebenen oberen c-Mediumgrenzwertes wird ein Digitalsignal ausgegeben. Bei Unterschreitung des unteren c-Mediumgrenzwertes wird dieses Digitalsignal zurückgesetzt = Hysteresefunktion zur Vermeidung von flatternden Ausgängen.

 Auswahl-/Eingabemöglichkeiten: Logik: >Schließer< oder >Öffner< Schwelle Ein: manuelle Eingabe Schwelle Aus: manuelle Eingabe Wert bei Fehler: >Aus< oder >An< oder >Wert halten<

42.4 Menü Diagnose

Das Diagnosemenü wird separat in Kapitel "Diagnose" ab Seite 140 der Betriebsanleitung beschrieben.

43 Parametriermenü Daten



Abb. 43-1 Menü – Daten

43.1 Menü Trend

Die Trendanzeige ist eine darstellende Schreiberfunktion. Bei Auswahl der Trendanzeige kann auf aktuelle und bisher gespeicherte (historische) Messdaten zugegriffen.



1 Datum-/Zeitauswahl

- 2 Zeitraum der Darstellung
- 3 Automatische Skalierung max. Bereich
- 4 Anzeigebereich mit Hilfslinien
- 5 Datum-/Zeitlinie (gewählter Zeitpunkt)
- 6 Automatische Skalierung Nullpunkt
- 7 Blättern (vor/zurück)

Abb. 43-2 Darstellung Trendanzeige



Aktuelle Messdaten

S Vorgehensweise bei der Darstellung von aktuellen Messdaten:

- 1. Gewünschten Bereich (Zeitraum der Darstellung; Abb. 43-2 Pos. 2) auswählen. Der ausgewählte Bereich wird dargestellt. Während der Darstellung erfolgt keine automatische Aktualisierung der Messdaten.
- 2. Bei Bedarf mit den Pfeilen (Abb. 43-2 Pos. 7) vor- und zurückblättern bei gleicher Grundeinstellung der Darstellung.
- 3. Zurück zur Hauptanzeige über "Zurück".

>Datum-/Zeitauswahl<

Beim Öffnen des Trend-Menüs werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Wenn historische Messdaten bzw. ein spezieller Zeitpunkt angezeigt werden sollen, kann das über die Datum-/Zeitauswahl (Abb. 43-2 Pos. 1) eingestellt werden. Hier öffnet sich die nachfolgend abgebildete Auswahlmaske (Abb. 43-3). Wenn ein Startdatum gewählt ist, werden (abhängig vom eingestellten Bereich) die Messdaten im darunterliegenden Anzeigebereich dargestellt.



Abb. 43-3 Auswahl Datum/Zeit

>Bereich (Zeitraum der Darstellung)<

Durch die Auswahl des Bereichs wird festgelegt, welcher Zeitraum im Anzeigebereich angezeigt werden soll.

Auswahl	Darstellung im Anzeigebereich		
	Linker Rand	Rechter Rand	Hilfslinien
Stunde	0 Minuten	59 Minuten	Je 15 Minuten
4 Stunden	0/4/8/12/16/20 Uhr, je nach eingestellter Zeit	4 Stunden später	Je 1 Stunde
Тад	0 Uhr	24 Uhr	Je 4 Stunden
Woche	Montag, 0 Uhr	Sonntag, 24 Uhr	Je 1 Tag
4 Wochen	Montag, 0 Uhr	4 Wochen später, Sonntag, 24 Uhr	Je 1 Woche, zeitlicher Bezugs- punkt für den Start: 29.12.1969, 0 Uhr

Tab. 7	Erklärung zu den angezeigten Zeiträumen
--------	---

43.2 Menü Tagessummen

In der hier angezeigten Tabelle werden die Durchflusssummenwerte der jeweils letzten 24 Stunden aufgelistet.

Zurüc	* Tages	summen			
Aktur	Aktualisierung (Zeit) 00:00				
Aktue	-11	0.000	m³		
	Datum	Summe			
1 3	10.2018 00:0000	0,000	m ¹		
27	29 10.2618 00.0000	0.000	·m ³		
3 2	8.10.2018 00:0000	0,000	mª.		
42	27.10.2018 00:00:00	0.000	·m ²		
5 2	26 10 2018 00 00 00	0.000	-112		
62	15.10.2018 00:00:00	0.000	-m ²		
72	4 10 2018 00:00:00	0.000	m ²		
8.	23.10.2018 00:00:00	0.000	-717		
12	22.10.2018.00:00:00	0,000	m?		
10 2	21.10.2018 00:00:00	0,000	- 73		
112	20.10.2018 00:00:00	0,000	m?		
12 1	000000 8102.01.91	0.000	-713		
13 1	8.10.2018 00:00:00	0.000	717		
14 1	7.10.2018 00:00:00	0.000	mª		
15	6.10,2018 00:00:00	0.000	m ²		
16 1	5.10.2018 00:00:00	0.000	mª		
17 1	4.10.2018 00:00:00	0.000	m		
18	3.10.2018 00:00:00	0.000	m*		
19 1	2.10.2018 00:00:00	0.000	m		
20	11.10.2018 00:00:00	0.000	$\hat{\pi}^{1}$		
21 1	0.10.2018 00:00:00	0.000	π,		
22 0	9.10.2018 00:00:00	0.000	m ¹		
23 0	08.10.2018 00:00:00	0,000	-m ²		

Abb. 43-4 Auswahl Tagessummen

Es werden bis zu 100 Summenwerte (= 100 Tage) abgelegt. Ab dem Wert 101 wird der jeweils älteste Wert überschrieben (Ringspeicher).

Voraussetzung für die Darstellung von älteren Werten ist, dass das Gerät auch schon längere Zeit läuft.

Beispiel: 98 Werte – das Gerät läuft seit 98 Tagen

Generell sind nur diejenigen Tageswerte ablesbar, an denen der Messumformer tatsächlich in Betrieb war.

Wenn der Messumformer zwischen zwei Summenbildungen ausgeschaltet wird (< 24 Stunden), bildet der Messumformer eine Summe aus den **gemessenen** Werten. Diese Summe entspricht **nicht** der **tatsächlich** geflossenen Tagesmenge, sondern der Menge, die der Messumformer gemessen hat, während er eingeschaltet war.

Wenn der Messumformer vor dem Zeitpunkt der nächsten Summenbildung ausgeschaltet wird und dann bis zum Zeitpunkt der nächsten Summenbildung ausgeschaltet bleibt (> 24 Stunden), bildet der Messumformer für diesen Zeitraum keine Summe (Abb. 43-5 Pos. 2). Es werden keine Daten abgelegt und der Zeitraum bleibt ungenannt. Erkennbar ist diese "Lücke" daran, dass der betreffende Eintrag (Datum/Werte) in der Listenabfolge komplett fehlt. Es werden keine Leerzeilen abgebildet.



2 Tag 2: Spannungsabfall – keine Summenbildung



- 3 Summe Tag 3: Summe von 21 Stunden
- 4 Summe Tag 4: Summe von 24 Stunden
- 5 Spannungsabfall
- 6 Spannung kommt wieder

Abb. 43-5 Schema der Summenbildung

- Der **Zeitraum** der Summenbildung liegt **werksseitig** zwischen 00:00 Uhr und 24:00. Das bedeutet, dass die Tagessumme immer zwischen 00:00 Uhr und 24:00 Uhr gebildet wird.
- Der Zeitpunkt der Summenbildung liegt werksseitig bei 00:00 Uhr.

Eine Veränderung des Zeitpunkts der Summenbildung erfolgt über >Aktualisierung (Zeit)< (Abb. 43-6). Nach einer Veränderung des Zeitpunkts startet die Summenbildung zum eingestellten Zeitpunkt und endet 24 Stunden später.



Abb. 43-6 Aktualisierung des Zeitpunkts der Summenbildung

Der angezeigte Wert bei >Aktuell< entspricht der Teilsumme seit der letzten Summenbildung.

43.3 Menü Datenspeicher



Abb. 43-7 Menü Datenspeicher

Der Messumformer verfügt über einen internen Datenspeicher (max. 182.398 Messzyklen, danach wird überschrieben). Die darin abgespeicherten Daten können teilweise oder komplett in eine Datei oder auf einen USB-Stick übertragen werden.



Die Nutzung der USB-Schnittstelle ist nur außerhalb des Ex-Bereichs gestattet.

Anforderungen an den verwendeten USB-Stick

- formatiert als FAT 32 (oder FAT 12 oder FAT 16) (NTFS bzw. exFAT kann der Messumformer nicht lesen)
- maximal zulässige Speichergröße 32 GB (alternativ ein größerer USB-Stick, der "zwangsweise" auf FAT 32 formatiert wurde)
- Partitionstabelle: MBR (GPT wird aktuell nicht unterstützt)



Abb. 43-8 Start-/Endzeitpunkt festlegen

>von</>bis

Legt den Start- und Endzeitpunkt fest, aus dem die zu übertragenden Daten stammen. Die Auswahl erfolgt über eine Art Kalender (Abb. 43-8). Werksseitig bietet der Messumformer den Übertragungszeitraum seit der letzten Datenübertragung bis zum momentanen Zeitpunkt an.

>Dateiformat

>csv< oder >txt<

>Datentiefe

Die Datentiefe ist in vier Bereiche aufgeteilt. Siehe auch Tab. 8 auf Seite 110. Die beiden Datentiefen >Erweitert< und >Experte< sind zubuchbare Funktionslizenzen und stehen erst nach dem Erwerb und der Freischaltung zur Verfügung (siehe Kap. "19.2 Zubuchbare Funktionslizenzen" und "44.5.5 Funktionsfreischaltung").

>Standard

Dieses Speicherformat ist für die meisten Anwendungen ausreichend und entspricht der werksseitigen Einstellung.

Die gespeicherten Datensätze beinhalten folgende Informationen:

- Datum und Uhrzeit
- Summenzähler
- Berechnete Durchflussmenge
- Mittlere Fließgeschwindigkeit
- Wassertemperatur
- Stromwerte sowie die daraus berechneten Werte der aktivierten Analog- und



Digitaleingänge

- Akkublockspannung
- Stromverbrauch des NFM

>Erweitert<</p>

Dieser Datensatz ist für die Kontrolle kritischer und wichtiger Applikationen sinnvoll und wird vorwiegend vom Servicepersonal benötigt.

Die gespeicherten Datensätze beinhalten folgende Informationen:

- Alle Datensätze aus der vorangegangen Datentiefe >Standard<
- Mittlere Fließgeschwindigkeiten der v-Pfade 1 und 2 (falls eingesetzt)
- Mittlere Schallgeschwindigkeit
- Analysekanäle

>Experte

In dieser Softwareversion ist die Datentiefe >Experte< identisch mit der Datentiefe >Erweitert<. Im Rahmen der üblichen Weiterentwicklung der Geräte können nachfolgende Softwareversionen durchaus andere Funktionen und Daten enthalten.

Solche Datensätze sollten nur durch speziell geschultes Servicepersonal oder Entwickler der NIVUS GmbH aktiviert werden. Diese Datensätze können schnell sehr groß werden.

Wenden Sie sich bei Bedarf an NIVUS.

>Tagessummen

Bei dieser Einstellung werden nur die Tagessummen gespeichert, keine Einzelwerte.

>Komprimieren

Diese Funktion ist nur für die Übertragung großer Datenmengen sinnvoll. In diesem Fall werden die ausgewählten Dateien in das Format ".zip" gezipt.

• >Daten auf USB speichern<

Mit dieser Funktion können die Messwerte des vorab festgelegten Zeitraums auf einen USB-Stick gespeichert werden.

>Download

Mit dieser Funktion können die Messwerte des vorab festgelegten Zeitraums in eine Datei auf das Bediengerät (Smartphone, Tablet, Notebook etc.) gespeichert werden. Das Speicherformat ist ".csv".

• >Speicher löschen<

Hier können die kompletten Daten des internen Datenspeichers gelöscht werden. Nach dem Anwählen erfolgt die Nachfrage, ob gelöscht werden soll. Nach der Bestätigung mit >Ja< werden die Daten gelöscht, bei >Nein< wird der Vorgang abgebrochen.



Wichtiger Hinweis

Gelöschte Daten konnen nicht wiederhergestellt werden!

• >Parameter laden<

Mit dieser Funktion kann ein vorher gesichertes Parameterfile vom USB-Stick oder vom Bediengerät auf den Messumformer geladen werden.

• >Parameter sichern<

Hier kann die eingestellte Parametrierung der Messstelle auf den USB-Stick geladen werden. Dabei werden zwei Dateien erzeugt und gespeichert. Die Dateien haben folgende Formate:

• XXXX_DOC_AABBCCDDEE.pdf

Diese Datei dient zu Dokumentationszwecken und enthält grundlegende Einstellungen sowie vorgenommene Parameteränderungen.

XXXX_PAR_AABBCCDDEE.xml

Diese Datei enthält den gesamten Parametersatz des Messumformers. Sie wird zur Sicherung der vorgenommenen Parametrierung verwendet.
Erklärungen zur Dateibenennung:

XXXX	=	Programmierter Messstellenname
------	---	--------------------------------

AA	=	Jahr

- BB = Monat
- CC = Tag
- DD = Stunde
- EE = Minute

Erklärung zu den Tabellen der Datentiefe

Bezeichnung	Datentiefe	Bedeutung
Datum	Standard, Erweitert, Experte	Datum des Tabelleneintrags (Speicherzeitpunkt)
Zeit	Standard, Erweitert, Experte	Uhrzeit des Tabelleneintrags (Speicherzeitpunkt)
app1_sum [m³]	Standard, Erweitert, Experte	Positive Durchflusssumme zum Speicherzeitpunkt
app1_q [l/s]	Standard, Erweitert, Experte	Durchflussvolumen zum Speicherzeitpunkt, vom Messsystem berechneter Wert
app1_h [m]	Standard, Erweitert, Experte	Füllstand zum Speicherzeitpunkt, vom Messsys- tem verwendeter Wert
app1_v [m/s]	Standard, Erweitert, Experte	Mittlere Geschwindigkeit zum Speicherzeitpunkt, vom Messsystem verwendeter Wert
app1_t_water [°C]	Standard, Erweitert, Experte	Wassertemperatur zum Speicherzeitpunkt
app1_U_batt [V]	Standard, Erweitert, Experte	Versorgungsspannung
app1_I_batt [mA]	Standard, Erweitert, Experte	Stromstärke im Messbetrieb
ain1_curr [mA]	Standard, Erweitert, Experte	Anstehender Stromwert an Analogeingang 1
ain1_val [m]	Standard, Erweitert, Experte	Messwert Analogeingang 1
ain2_curr [mA]	Standard, Erweitert, Experte	Anstehender Stromwert an Analogeingang 2
ain2_val [pH]	Standard, Erweitert, Experte	Messwert Analogeingang 2





ain3_curr [mA]	Standard, Erweitert, Experte	Anstehender Stromwert an Analogeingang 3
ain3_val [m]	Standard, Erweitert, Experte	Messwert Analogeingang 3
din1_val [-]	Standard, Erweitert, Experte	Wert am Digitaleingang 1
app1_c_medium [m/s]	Erweitert, Experte	Mittlere Schallgeschwindigkeit
p <x>_v [m/s]</x>	Erweitert, Experte	Mittlere Geschwindigkeit des Pfades <x> (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.)</x>
p <x>_g_srch [dB]</x>	Erweitert, Experte	Signalverstärkung des Suchscans des Pfades <x> (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.)</x>
p <x>_g_sig [dB]</x>	Erweitert, Experte	Signalverstärkung des Messsignals des Pfades <x> (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.)</x>
p <x>_g_sig [dB] p<x>_ntyp_up [dBµ]</x></x>	Erweitert, Experte Erweitert, Experte	Signalverstärkung des Messsignals des Pfades <x> (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Typisches Rauschen auf Kanal <x> entgegen der Fließrichtung / upstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.)</x></x>
p <x>_g_sig [dB] p<x>_ntyp_up [dBµ] p<x>_nmax_up [dBµ]</x></x></x>	Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte	Signalverstärkung des Messsignals des Pfades <x> (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Typisches Rauschen auf Kanal <x> entgegen der Fließrichtung / upstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Maximales Rauschen auf Kanal <x> entgegen der Fließrichtung / upstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.)</x></x></x>
p <x>_g_sig [dB] p<x>_ntyp_up [dBµ] p<x>_nmax_up [dBµ] p<x>_ntyp_dn [dBµ]</x></x></x></x>	Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte	Signalverstärkung des Messsignals des Pfades <x> (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Typisches Rauschen auf Kanal <x> entgegen der Fließrichtung / upstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Maximales Rauschen auf Kanal <x> entgegen der Fließrichtung / upstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Typisches Rauschen auf Kanal <x> in Fließrichtung / downstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.)</x></x></x></x>
<pre>p<x>_g_sig [dB] p<x>_ntyp_up [dBµ] p<x>_nmax_up [dBµ] p<x>_ntyp_dn [dBµ] p<x>_ntyp_dn [dBµ]</x></x></x></x></x></pre>	Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte	Signalverstärkung des Messsignals des Pfades <x> (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Typisches Rauschen auf Kanal <x> entgegen der Fließrichtung / upstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Maximales Rauschen auf Kanal <x> entgegen der Fließrichtung / upstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Typisches Rauschen auf Kanal <x> in Fließrichtung / downstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Maximales Rauschen auf Kanal <x> in Fließrichtung / downstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Maximales Rauschen auf Kanal <x> in</x></x></x></x></x></x>
<pre>p<x>_g_sig [dB] p<x>_ntyp_up [dBµ] p<x>_nmax_up [dBµ] p<x>_ntyp_dn [dBµ] p<x>_ntyp_dn [dBµ] diag_badblocks [-]</x></x></x></x></x></pre>	Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte Erweitert, Experte	Signalverstärkung des Messsignals des Pfades <x> (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Typisches Rauschen auf Kanal <x> entgegen der Fließrichtung / upstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Maximales Rauschen auf Kanal <x> entgegen der Fließrichtung / upstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Typisches Rauschen auf Kanal <x> in Fließrichtung / downstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Maximales Rauschen auf Kanal <x> in Fließrichtung / downstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) Maximales Rauschen auf Kanal <x> in Fließrichtung / downstream (x ist Platzhalter für die Sensornummer: p1, p2, p3 etc.) NIVUS interne Analysekanäle</x></x></x></x></x></x>

 Tab. 8
 Erklärungen zu den Daten (Datentiefe)

44 Parametriermenü System

44.1 Menü Information



Abb. 44-1 Menü – System – Information

Das Menü >Information< ist ein Anzeigemenü. Es enthält folgende Informationen zum Gerät:

- Serien- und Artikelnummer
- MAC-Adresse
- Firmwareversion des Messumformers
- Daten zum Bootloader und zur WLAN-Version
- Datum des letzten Software-Updates (Firmware) und der letzten Parameterspeicherung
- Aktueller Ladestatus der Akkublocks (bei Verwendung von zwei Akkublocks wird erst der mit dem höheren Ladezustand entladen bis auf gleiches Spannungsniveau, dann werden beide gleichzeitig entladen)
- Informationen zu Credits and Licenses

44.2 Menü Ländereinstellungen

In diesem Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- (Bedien-)Sprache
- Datumsformat
- Einheiten der Messwerte Hierbei ist eine Unterscheidung zwischen angezeigten und gespeicherten Messwerten möglich.





Abb. 44-2 Ländereinstellung – Sprache – Datumsformat

44.2.1 (Bedien-)Sprache

Alle eingetragenen Sprachen (Abb. 44-2) sind mit Texten in Landessprache oder der Ersatzsprache Englisch hinterlegt.

44.2.2 Datumsformat

Folgende Datumsformate können eingestellt werden:

- TT.MM.JJJJ (Tag/Monat/Jahr)
- MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr)

44.2.3 Einheiten

An dieser Stelle können verschiedene Länder- und Einheitensystemabhängige Einstellungen für die Messwerte eingestellt werden.

>Dezimaltrennzeichen<

• Komma oder Punkt

Die hier eingegebenen Dezimaltrennzeichen werden nur für die Darstellung im Display des Anzeige- und Bedienmoduls verwendet.



Abb. 44-3 Einheitensystem

>Einheitensystem<

Zur Auswahl stehen:

- Metrisch
- Englisch
- Amerikanisch

Die einstellbaren Einheiten hängen von der vorherigen Auswahl des Einheitensystems ab:

- Im metrischen System: I, m³, cm/s etc.
- Im englischen System: ft, in, gal/s etc.
- Im amerikanischen System: fps, mgd etc.

Einheiten für die Darstellung im Display für

- Durchfluss
- Fließgeschwindigkeit
- Füllstand
- Summe
- Temperatur (nur im Einheitensystem "Englisch")

44.2.4 Einheiten Speicher

Die Einstellungen >Einheiten Speicher< sind analog zu den Einstellungen der >Einheiten<. In den **>Einheiten Speicher<** werden die erfassten Messwerte entsprechend der gewählten Einheit **umgerechnet und abgespeichert**.

Deutsch		*
Datumsformat	TEMM-00	-
+ Einheiten		
- Einheiten Spei	cher	
Dezimal trenoz.	Komma (.)	*
CSV Trennz.	Strichpunkt (3	-
Einheitensystem		
Metrisch		*
Durchfluss	1/5	-
Geschwindigkeit	mvs	-
Füllstand	m	-
Summe	m ²	*

Abb. 44-4 Einheiten Speicher

>Dezimaltrennzeichen<

- Komma
- Punkt

Die Angabe der Dezimaltrennzeichen ist wichtig für das korrekte Einlesen der Daten. Dies ist vor allem beim Auswerten der Messdaten mit einem anderssprachigen Programm (z. B. Englisches Excel) wichtig, dass die Dezimaltrennzeichen korrekt ausgewählt sind.

>CSV Trennzeichen<

• Komma (,)



• Strichpunkt (;)

Durch diese Auswahl wird für das Auslesen der Daten im .csv-file festgelegt wie die Trennung zwischen den einzelnen Daten erfolgt.

>Einheitensystem<

Zur Auswahl stehen:

- Metrisch
- Englisch
- Amerikanisch

Einheiten für die Speicherung

- Im metrischen System: I/s, m³/s, m³/d, cm/s etc.
- Im englischen System: ft³/s, in, gal/min, Mgal/d, in/s, yd/s etc.
- Im amerikanischen System: gps, gpm, cfs, cfm, cfh, cfd, mgd etc.

Einheiten für die Speicherung der Messdaten für

- Durchfluss
- Fließgeschwindigkeit
- Füllstand
- Summe
- Temperatur (nur im Einheitensystem "Englisch")

44.3 Menü Zeit/Datum

In diesem Untermenü können das aktuelle Datum und die Systemzeit des Messumformers geändert werden. Die Systemzeit beruht auf der koordinierten Weltzeit UTC (en.: "Universal Time Coordinated"). Die Zeitzonen sind definiert durch "Plus-" oder "Minus-Stunden" im Vergleich zur UTC.

NIVUS empfiehlt dringend, die Systemzeit des Messumformers beizubehalten und die jeweilige Zeitzone und auch Sommer-/Winterzeiten durch die >Zeitzone (UTC)< zu definieren.

Über **>Sync Zeit/Datum**< werden Datum und Systemzeit automatisch mit dem Anzeige- und Bedienmodul synchronisiert.

Ein Eingreifen im Menü >Zeit/Datum< kann erforderlich sein für die Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winterzeit, nach einem Ausfall der internen Stützbatterie oder nach einem Spannungsausfall.

Bei längerem Betrieb des Messumformers kann es zu Abweichungen der internen Uhr kommen. Hier können die Abweichungen korrigiert werden.



Auswirkungen einer Systemzeitänderung

Die Änderung der Systemzeit wirkt sich auf die Speicherung der Daten aus. Bei aktivierter Datenspeicherung können nach einer Systemzeitänderung doppelte Daten oder Datenlücken auftreten.



Abb. 44-5 Systemzeit ändern: manuell und automatisch

Die aktuelle Systemzeit wird über das Auswahl-Menü (Abb. 43-5) eingestellt. Die Zeitabweichung (UTC bzw. GMT) zum Nullmeridian erfolgt über die "+" und "-" Felder:

- -- = Verringerung um je 1 Stunde
- = Verringerung um je ½ Stunde
- + = Erhöhung um je ½ Stunde
- ++ = Erhöhung um je 1 Stunde

Bei aktiviertem **>Zeitserver (SNTP)**< wird der Datenlogger automatisiert mit einem Zeitserver synchronisiert. Dabei kommt das SNTP-Protokoll zum Einsatz.

Zur Auswahl stehen "Aus", "NIVUS" und "Benutzerdefiniert". Bei "Benutzerdefiniert" muss der Serverpfad eingegeben werden.

44.4 Menü Fehlermeldungen

In diesem Menü können die aktuell anstehenden Fehlermeldungen abgerufen und der Fehlerspeicher gelöscht werden.



Abb. 44-6 Fehlermeldungen



44.5 Menü Service

Dieses Untermenü enthält folgende Funktionen:

- Servicestufen (mit Passwörtern gesichert); die Servicestufen sind ausschließlich dem NIVUS-Service vorbehalten
- Neustart (des Systems)
- Powerdown (Abschalten des Messumformers in den Energiesparmodus)
- Parameterreset (zurück auf die werksseitige Einstellung)
- Funktionsfreischaltung
- Update NivuFlow Mobile 600
- Update Bootloader

Eurlick	Service
	Servicestufe
_	Neustart
-	Powerdown
_	Parameterreset
	Funktionsfreischaltung
_	Update NivuFlow Mobile 600
	Update Bootloader
	Update Bootloader

Abb. 44-7 Service

44.5.1 Servicestufe

Die Servicestufen sind in unterschiedliche Zugangslevels unterteilt und entsprechend mit Passwörtern geschützt.

Die dort möglichen Einstellungen und hinterlegten Informationen erfordern umfangreiches Fachwissen und sind bei den üblichen Applikationen nicht erforderlich. Deshalb sind sie ausschließlich dem Servicepersonal von NIVUS vorbehalten.

44.5.2 Neustart

Ein Neustart des Messumformers unterbricht den gegenwärtigen Messprozess.

Das System bootet mit den eingestellten (gesicherten) Parametern. Nach dem Booten verhält sich das System wie beim Einschalten (analog zum PC).

Dieser Menüpunkt ersetzt das Aus- und Wiedereinschalten des Systems. Sämtliche gespeicherten Parameter, Zähler und Daten bleiben erhalten.

44.5.3 Powerdown

Die Funktion >Powerdown< schaltet den Messumformer in einen Energiesparmodus. Das Gerät nimmt seine Messfunktion erst wieder auf, wenn es "aufgeweckt" wird.

Bei Lagerung und Transport minimiert der >Powerdown< den Energieverbrauch.

44.5.4 Parameterreset

Beim Parameterreset werden sämtliche Parameter auf die werksseitige Einstellung zurückgesetzt. Zählerstände, geänderte Passworte und gespeicherte Messdaten bleiben im System erhalten.

Das eigentliche Zurücksetzen der Parameter wird erst nach Verlassen des Servicemenüs (zurück bis ins Hauptmenü) und Bestätigung der Speicherung durchgeführt. An dieser Stelle kann der Vorgang noch abgebrochen werden.

44.5.5 Funktionsfreischaltung

Über die Funktionsfreischaltung können spezielle (optional erhältliche) Funktionen freigeschaltet werden, sofern diese bei NIVUS geordert wurden.

Info:

Nachfolgend die exemplarische Vorgehensweise bei der Freischaltung der Lizenz "FTP/SMTP Client" (NFM LIZENZ FTP). Die Vorgehensweise für alle anderen optional erhältlichen Funktionen ist ähnlich.

Funktionsbeschreibung "FTP/SMTP Client"

Die Datenfernübertragung kann über verschiedene Kanäle übertragen werden. Grundsätzlich möglich sind:

- Per MQTT auf das NIVUS WebPortal oder an ein Kundensystem
- Per FTP auf das NIVUS Datenportal D2W oder an einen kundenseitigen FTP-Server
- Per E-Mail an eine voreingestellte Adresse

Zurlick	Mobilfunk	
Modem S	itatus (ausgeschaltet)	
🛨 SIM - Kar	te	
• DNS		
• MQTT		
+ FTP		
+ E-Mail		

Abb. 44-8 Menü Kommunikation Mobilfunk

Alle NivuFlow Mobile Geräte werden in der Basisversion mit der Variante für "MQTT Datenübertragung" ausgeliefert. Diese Variante ist automatisch freigeschaltet und sofort nach der Erstinbetriebnahme und entsprechenden Parametrierung verfügbar.

Die Datenübertragung per FTP und E-Mail ist über eine kombinierte Lizenz zusätzlich erhältlich und kann entweder bereits bei der Auftragserteilung geordert werden oder nachträglich zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Der Link zum NIVUS WebPortal (für die Freischaltung dieser Lizenz) wird nach Versand des bestellten Geräts bzw. im Anschluss an die nachträgliche Lizenzbestellung per E-Mail an den Kunden oder die verantwortliche Ländervertretung ^{*1}) versandt. Die manuelle Freischaltung erfolgt durch den Anwender ^{*1} (siehe Kap. "Freischaltung der Lizenz"). Sobald das NivuFlow Mobile entsprechend parametriert ist, kann die Datenübertragungsvariante gewählt und die Datenübertragung gestartet werden.



Parametrierung siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation" (beim beschriebenen Beispiel).

Eine Lizenz gilt nur für genau ein Gerät und wird diesem über die Seriennummer fest zugeordnet.

^{*1)} Je nach Empfängerland wird die Lizenz von der verantwortlichen Ländervertretung schon vor dem Versand des Gerätes an den Kunden freigeschaltet; dem Kunden stehen dann alle bestellten Features sofort zur Verfügung.

Freischaltung der Lizenz

- Vorgehensweise bei Gerätebestellung mit Lizenz am Beispiel "FTP/E-Mail Datenübertragung":
 - Auftrag über NivuFlow Mobile Gerät mit der (den) jeweiligen Lizenz(en) für die Datenfernübertragung erteilen.
 Bei NIVUS intern werden Prozesse gestartet, die zum einen die Produktion des NFM-Gerätes betreffen und zum anderen die Lizenzvergabe einleiten.
 - 2. Nach Erhalt des NFM Geräts im NIVUS WebPortal anmelden und den Reiter "Lizenzen" öffnen. Die Zugangsdaten wurden vorab von NIVUS per E-Mail an eine vereinbarte E-Mail-Adresse gesandt.



Zuordnung der Lizenz zum Gerät nach der Vergabe unveränderbar

Eine Lizenz gilt nur für genau ein Gerät und wird diesem über die Seriennummer fest zugeordnet. Die Zuordnung kann nicht rückgängig gemacht oder geändert werden.

Vor der Zuordnung genau prüfen, welches Gerät mit welcher Lizenz verknüpft werden muss/soll, damit auch das richtige Gerät die Lizenz erhält und dieses Feature verwenden kann.

- 3. Das (die) vorhandenen NFM Gerät(e) sind im NIVUS WebPortal aufgelistet. Im rechten Anzeigefeld werden die bestellten Lizenzen angezeigt. Diese müssen mit den Geräten über die Seriennummern verbunden werden. Dazu die entsprechende Lizenz anwählen und "Aktivieren" anklicken. Im rechten Anzeigefeld verschwindet die gewählte Lizenz, dafür wird beim Gerät die verbundene Lizenznummer mit dem Freischaltcode angezeigt. Dieser Freischaltcode wird im Anschluss bei der Parametrierung der einzelnen Geräte (einmalig) benötigt.
- 4. Mit weiteren Lizenzen analog verfahren.
- 5. Vom NIVUS WebPortal abmelden und die Anwendung verlassen.



NIVES WERPORTAL VAlues - D.	And American Street and American	C=0	-1.4	MA that there is a set of	kangada 2
		Ann 1		r main m-Lower (name wohr) Lizenzachlössel: Beirgevzť	
I - I - M		T 1918-2740365 ()			_
	Transformed (rest land)	T 1918X9405870 - ()	2 P		
• meren 0 ····· 3 D		T 1918/AFMEST1 ()			

Abb. 44-9 Freischaltung der Lizenz im WebPortal

- Anzeige- und Bedienmodul (Smartphone, Tablet, Notebook, PC etc.) f
 ür das jeweilige NFM öffnen und im Men
 ü Service die >Funktionsfreischaltung< (Abb. 44-10) anw
 ählen (siehe Betriebsanleitung des Ger
 äts).
- 7. Button >Funktionsfreischaltung< anklicken.
- 8. Entsprechenden Freischaltcode eingeben und mit Eingabe bestätigen. Die verknüpfte Lizenz wird im Display angezeigt.

urück	Service	Zurtick	Funktionsfreischaltung	Zurück	Funktion	sfreischaltung
	Servicestufe		Funktionsfreischaltung	Bez	eichnung	Artikelnummer
	Neustart	_		1 FTP/	SMTP Client	NFMOLIZENZFTP
	Powerdown.				Funktio	onsfreischaltung
_	Parameterreset					
_	Funktionsfreischaltung					
_	Update NivuFlow		Funktionsfreischaltung			
	Update Bootloader	dvj3vm	al .			
		_	Eingabe Abbrechen			

Abb. 44-10 Freischaltung der Lizenz im Anzeigetool des NFM

- Das NFM bestätigt die Freischaltung und fordert einen Neustart des Geräts. Im Menü Kommunikation Mobilfunk steht jetzt die Möglichkeit der Datenübertragung per FTP / E-Mail zur Verfügung.
- 10. Parameter im Menü >Kommunikation< auswählen/eingeben und speichern.

Bezeichnung	Artikelnummer
I FIP/SMIP Client	NEMOLIZENZETP
Funktio	ensfreischaltung
6	

Abb. 44-11 Neustart des Systems nach Freischaltung

- Vorgehensweise bei nachträglicher Bestellung der Lizenz "FTP/E-Mail Datenübertragung":
 - 1. Auftrag über die gewünschte(n) Lizenz(en) für die Datenfernübertragung erteilen. Bei NIVUS intern werden Prozesse gestartet, die die Lizenzvergabe einleiten.



- 2. Nach Erhalt der Zugangsdaten im NIVUS WebPortal anmelden und den Reiter "Lizenzen" öffnen. Die Zugangsdaten wurden von NIVUS per E-Mail an eine vereinbarte E-Mail-Adresse gesandt.
- Weiter bei Arbeitsschritt 3 aus der Beschreibung "Vorgehensweise bei Gerätebestellung mit Lizenz am Beispiel "FTP/E-Mail Datenübertragung"". Unbedingt auch den wichtigen Hinweis zur "Zuordnung der Lizenz zum Gerät" auf Seite 118 beachten.

44.5.6 Update NivuFlow Mobile 600

Upload einer auf USB gespeicherten NivuFlow Mobile Firmware.



Wichtiger Hinweis

Update nur in Absprache mit der NIVUS GmbH bzw. der zuständigen (Länder-)Vertretung vor Ort.

44.5.7 Update Bootloader

Upload einer auf USB gespeicherten Bootloader Software.

Info zur Bootloader-/Messumformer-Firmware-Version:

Für das Update des Bootloaders auf Firmware-Version V2.00 muss mindestens die Firmware-Version V4.00 des Messumformers NivuFlow Mobile 600 vorhanden sein. Ein Firmware-Downdate des Bootloaders ist nicht zulässig.



Wichtiger Hinweis

Update nur in Absprache mit der NIVUS GmbH bzw. der zuständigen (Länder-)Vertretung vor Ort.

44.6 Menü Speichermode

Im Menü >Speichermode< werden der >Betriebsmodus< und der >Speicherzyklus< festgelegt. Abhängig vom gewählten Betriebsmodus sind die nachfolgend beschriebenen weiteren Einstellungen möglich.



Abb. 44-12 Speichermode – Betriebsmodus

Betriebsmodus, Speicherzyklus und Ereignisintervall

Die Wahl des Betriebsmodus bestimmt wann und wie oft der Messumformer Messungen vornehmen und diese auch speichern soll. Je nach Betriebsmodus können der Speicherzyklus, das Ereignisintervall und der Ereignistyp eingestellt werden.

Zur Auswahl für den >Betriebsmodus< stehen:

>Zyklusbetrieb

Der Messumformer erwacht in den Abständen des eingestellten Speicherzyklus, führt eine kurze Messung durch und speichert die Daten. Danach geht der Messumformer wieder zurück in die "Schlafphase" bis zur nächsten Messung.

• >Ereignisbetrieb<

Der Ereignisbetrieb ist ein erweiterter Zyklusbetrieb. Er besitzt die gleichen Parameter und die gleiche Funktionalität wie der Zyklusbetrieb. Zusätzlich ist es möglich, durch das Erkennen der Über- oder Unterschreitung einer definierten Messgröße, in das >Ereignisintervall< zu wechseln (siehe 121). Die Messgröße, die den Ereignisbetrieb auslöst wird über den >Ereignistyp< definiert (siehe 121).

Im Ereignisintervall misst der Messumformer zyklisch. Das Ereignisintervall kann wesentlich kürzere Messzyklen enthalten als der Zyklusbetrieb. Dadurch wird eine bessere Messwertauflösung in wichtigen Zeitbereichen erreicht.

• >Ereignisdauerbetrieb<

Der Ereignisdauerbetrieb und dessen Parametrierung sind größtenteils identisch mit dem Ereignisbetrieb.

Im Unterschied schaltet der Messumformer während des Ereignisses nicht zyklisch im Ereignisintervall ab, um Energie zu sparen, sondern misst im Dauerbetrieb. Die Daten werden über die gesamte Zeitspanne des Ereignisintervalls gemittelt und im Zyklus des Ereignisintervalls abgespeichert.

Der Ereignisdauerbetrieb verbraucht dadurch etwas mehr Energie als der Ereignisbetrieb, führt aber bei Ereignissen mit stark schwankenden Messwerten (z. B. durch Wellen) zu gleichmäßigeren Messergebnissen.

>Dauerbetrieb

Der Messumformer misst kontinuierlich, speichert die Messwerte aber nur in den Abständen des eingestellten Speicherzyklus. Die permanent ermittelten Einzelmesswerte werden dabei intern gemittelt. Abgespeichert wird der Mittelwert der Messwerte.

>Speicherzyklus<

Auswahl (abhängig vom eingestellten Betriebsmodus): (5 s, 10 s, 20 s, 30 s,) 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 10 min, 12 min, 15 min, 20 min, 30 min und 1 h

>Ereignisintervall<

Einstellmöglichkeiten: 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min und 10 min

>Ereignistyp< (nur bei Ereignisbetrieb und Ereignisdauerbetrieb)

Bei den Betriebsmodus "Ereignisbetrieb" und "Ereignisdauerbetrieb" können, abhängig von der Parametrierung, zusätzlich die Ereignistypen "Durchfluss", "Geschwindigkeit", "Wassertemperatur", "Analogeingang 1", "Analogeingang 2", "Analogeingang 3" und "Digitaleingang 1" ausgewählt werden.

Außer bei "Digitaleingang 1" kann jeweils die **>Schaltschwelle**< für die Umschaltung definiert werden.

Die angezeigte Auswahl der Ereignistypen variiert in Abhängigkeit von der Parametrierung.

>Neue Summe<

Hier kann die Durchflussmenge auf "0" zurückgesetzt werden oder ein neuer (Basis-)Wert für die Durchflussmenge eingegeben werden. Zum Beispiel nach einem erforderlichen Austausch des Messumformers oder bei der Parametrierung einer neuen Messstelle.





Abb. 44-13 Ereignistypen

45 Parametriermenü Kommunikation

In diesem Menü wird die Kommunikation mit dem Anzeige- und Bedienmodul (Smartphone, Tablet, Notebook etc.) oder anderen Geräten hergestellt.

Die Kommunikation erfolgt über WLAN und Mobilfunk.

SSID - MPAGOR MADAMente WLAN Southerst	
WEAN Mobifunk	
WLAN Mobifunk	
WEAN Mobiliture	

Abb. 45-1 Menü – Kommunikation

Unter **>WLAN**< sind Informationen zur SSID und zum WLAN-Passwort hinterlegt. Dieses Menü ist ein Anzeigemenü.



Ändern des WLAN-Passworts siehe Kapitel "39.2 WLAN Passwort ändern".

Gerät auf die Datenübertragung vorbereiten

Das NivuFlow Mobile überträgt über den Button >Datenübertragung starten< Daten an das NIVUS WebPortal. Dort können sie angewählt/angezeigt werden. Damit die jeweilige Messstelle auf der Übersichtskarte im NIVUS WebPortal korrekt, also mit den richtigen GPS-Koordinaten angezeigt wird, muss deren Einstellung eingangs einmalig korrekt durchgeführt werden. Während des Messbetriebes erfolgt keine automatische Aktualisierung.

Voraussetzung

Das Gerät muss so positioniert sein, dass es "freie Sicht" zum Himmel hat. Also am besten vor dem Einbringen in den Schacht oder einen Raum.

- Vorgehensweise
 - 1. Unter >Modem Status< das Modem einschalten.
 - So lange warten, bis die Suche des Geräts nach den GPS-Koordinaten (Breiten-/ Längengrad) erfolgt ist und diese im Menü (siehe Abb. 44-3) eingetragen sind. Das kann durchaus einigen Minuten dauern.
 Ohne diese GPS-Koordinaten wird die Messstelle im NIVUS WebPortal auf der Übersichtskarte nicht korrekt angezeigt, die Daten werden aber auf jeden Fall der richtigen Messstelle zugeordnet.
 - Über den Button >Datenübertragung starten< einmalig Daten senden, um sicherzustellen, dass die Verbindung erfolgreich eingerichtet ist und die GPS-Koordinaten übertragen werden.

Anschließend kann das NivuFlow Mobile an seinem geplanten Einbauort positioniert werden.

Unter >Mobilfunk< wird die Datenfernübertragung eingerichtet und parametriert.

Modern Status Modern cinschalten SIM - Karte DNS MQTT FTP E E-Mail	Modem Status (getrennt) SIM - Karte DNS MQTT FTP
Madem elevabilites +) SIM - Karte +) DNS +) MQTT +) FTP +) E-Mail	SIM - Karte ONS MQIT Frp
SIM - Karte DNS MQTT FFP E-Mail	DNS MQIT FTP
ONS ONS ONS ONS ONS ONS ONS ONS ONS	MQTT FTP
9 MQTT 9 FFP 9 E-Mail	FTP
+ FTP	CO.W.
+ E-Mail	T Mall
	Chargestaningsha
	Ck

Abb. 45-2 Menü Mobilfunk / Fehlermeldung Modem / Diag Output

Nach dem **Einsetzen der SIM-Karte** können die nachfolgenden Untermenüs korrekt genutzt werden. Ohne SIM-Karte erscheint die Meldung "FEHLER" bzw. "MSG_ERROR_TIMEOUT" und im weiteren Verlauf wird im >Diag Output< eine entsprechende Statusmeldung angezeigt.

- >Modem Status
 - >Modem einschalten<: Modem und SIM werden initialisiert, der Modemtyp, die Version und der IMEI und der aktuelle Status des Netzes angezeigt (Signalstärke, Netz, Frequenzband, Operator, Breitengrad, Längengrad, Höhe über NN und die Anzahl der Satelliten).
 - >Testverbindung aufbauen<: Nach erfolgreichem Einschalten kann eine Testverbindung durchgeführt werden.
 Während des Vorgangs erscheint im >Diag Output< eine aktuelle Zustandsinfo.



MODITURE	LO INT	moonrunk
Modem Status (ausgeschaltet)	- Modem Statu	s (getrennt)
Modem einschalten		Aodem ausschalten
SIM - Karte	Modell	
DNS	Version	
MOIT	IMEI	-
	SIM - Karte	Status unbekannt
0 FIP	Signal	diin
E-Mail	Netz	
	Frequenzband	
	Operator	
	Längengrad	
	Breitengrad	
	Höhe über NN	
	Anzahl Satelliten	
	Letzte Werte Länge	engrad / Breitengrad
	8,894254* / 49,1041	36"
	Test	tverbindung aufbauen
	+ SIM - Karte	
	(T) must	

Abb. 45-3 Modem Status / SIM-Karte Status

>SIM-Karte

.

- >Status abfragen<: Der Status der Pinprüfung wird abgefragt und angezeigt.
 Bei aktivierter Pinprüfung den entsprechenden PIN eintragen.
 - Bei deaktivierter Pinprüfung kann das Feld leer bleiben.
- >Pinprüfung einschalten<:</p>
 - Zur Aktivierung die PIN eingeben und >Pin ändern< anwählen.
 - Zum Ändern des PIN bei aktivierter Pinprüfung die neue PIN eintragen und dann >Pin ändern< anwählen.

- Wurde die PIN 3x falsch eingegeben muss die Eingabe über die PUK der SIM-Karte erfolgen und eine neue PIN eingegeben werden.

 >Provider<: Auswahl des Providers; zur Verfügung stehen Nivus automatik Mode (nur in Verbindung mit NIVUS SIM-Karten), T-Mobile Deutschland, Vodafone Deutschland, O2, NIVUS, NIVUS Vodafone und Benutzerdefiniert (für alle kundeneigenen SIM-Karten, außer den vorab genannten);

Bei Benutzerdefiniert die Zugangsdaten des Providers eintragen: APN (Access Point Name), evtl. Benutzername, evtl. Passwort, evtl. IP-Adresse und Handshake (PAP/CHAP, PAP, CHAP) wählen

rück	Mobilfunk		Zurück	Mobilfunk
dem Stat	tus (getrennt)	1	Moden	Status (ausgeschaltet)
M - Karte			SIM - K	arte
	Status abfragen		Concession of the local division of the loca	Status abfragen
- Karte	status unbekannt.		SIM - Karte	Status unbi kannt
			IMSI	Provider
			ICCID	Nivus automatik Mode
rufung	Status unbekännt		Pinprufung	T-Mobile Deutschland
der	Nivus automatik Moide	8	Provider	Vodafone Deutschland
45			DNS	02
QTT			MQTT	NIVUS
(P			FTP	NIVUS Vodafone
Mail			E-Mail	Benutzerdefiniert
gnoseausga	ate			
te auf Moden	bereit			

Abb. 45-4 SIM-Karte

>DNS<:

Die Namensvergabe geschieht in der Regel automatisch (werksseitige Einstellung); falls vom Provider eine bestimmte DNS erforderlich ist, diese eintragen.

Zurück	Mobilfunk	Zurück	Mobilfunk		Zurück	Mobilfunk
+ Modem Sta	itus (getrennt)	+ Modem Sta	atus (getrennt)	i i	Modem Stat	us (getrennt)
SIM - Karte		🛨 SIM - Karte			主 SIM - Karte	
- DNS		• DNS			DNS	
DNS automatisc	h	MQTT (Akt	tiv)		MQTT (Aktiv	Zukluszait
DNS primär	8.8.8.8	Aktiv			Aktiv	1h 🖉
DNS sekundär	194.25.2.129	Broker	nivuswebportal.com		Broker	2h T
+ MQTT		Daten	Standard	-	Daten	3h
E-Mail		Zeit	00:00		Zeit	4h
Diagnoseausg	abe	Zykluszeit	24h	*	Zykluszeit	6n 👻
Warte aul Moder	m bereit		Einstellungen präfen			8h
			Datenübertragung starten		Di	12h
		Diagnoseaus	jabe	-	Disponenuiga	24h
		Warte auf Mode	m bereit		Wante aut Modern	Denvit
		-				
		-			-	

Abb. 45-5 DNS / MQTT

Werksseitige Einstellung für die Datenübertragung: Übertragung auf das NIVUS WebPortal (MQTT).

Die Zugangsdaten erhalten Sie von NIVUS per E-Mail.

Soll anstatt dieser voreingestellten Übertragung eine andere Übertragungsmöglichkeit (>FTP< oder >E-Mail<; als zubuchbare Funktionslizenz *NFM0 LIZENZ FTP* erhältlich *1) ausgewählt werden, muss die MQTT Übertragung deaktiviert und dann die Alternative aktiviert werden *1.

*1) Siehe Kap. "19.2 Zubuchbare Funktionslizenzen" und "44.5.5 Funktionsfreischaltung".

• >MQTT<

Übertragung auf das NIVUS WebPortal; alternativ kann über das MQTT Protokoll eine direkte Anbindung an Kundensysteme realisiert werden, dazu Kontakt aufnehmen mit dem NIVUS Kundendienst.

- Soll die Übertragung über MQTT durchgeführt werden, Kontrollkästchen aktivieren. Die Einstellungen zur Übertragung auf das NIVUS WebPortal sind bereits vorkonfiguriert.
- >Broker<: Brokername eintragen.
- >Port<: MQTT-Port eintragen.
- Eine Verschlüsselung über SSL kann optional angewählt werden.
- >Daten<: Auswahl der zu übertragenden Datentiefe (Standard, Erweitert und Experte; teilweise nur als zubuchbare Funktionslizenz NFM0 LIZENZ ERW / NFM0 LIZENZ EXP) (siehe Kap. "43.3 Menü Datenspeicher").
- >Zeit<: Angabe zu welcher Uhrzeit täglich eine Übertragung durchgeführt werden soll.
- >Zykluszeit<: Einstellung des Übertragungszyklus in Stunden (1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h oder 24h).
- >Einstellungen pr
 üfen<: Hiermit k
 önnen die Einstellungen
 überpr
 üft werden, im >Diag Output< wird das Ergebnis ausgegeben.
- >Datenübertragung starten <: Daten (Fehlerinformationen, Archivdaten und aktuelle Werte) werden übertragen, im >Diag Output< wird das Ergebnis ausgegeben.



Vorgehensweise unter "Gerät auf die Datenübertragung vorbereiten" auf Seite 122 beachten.

• >FTP<

Übertragung auf einen Kunden FTP-Server oder auf das Datenportal D2W. Als zubuchbare Funktionslizenz *NFMO LIZENZ FTP* erhältlich (siehe Kap. "19.2 Zubuchbare Funktionslizenzen" und "44.5.5 Funktionsfreischaltung").

- Zur Übertragung auf einen FTP-Server, Kontrollkästchen aktivieren.
- >Server<: Servername oder IP eintragen.
- **>Port**<: FTP-Port eintragen (Standard 21).
- Eine Verschlüsselung über SSL kann optional angewählt werden.
- >Authentifizierung<: Bei Benutzer- und Passwortgeschütztem FTP-Zugang aktivieren und bei Benutzer und Passwort eintragen.
- >Zielordner<: Zielordner, in dem die Dateien abgelegt werden sollen, eintragen.
- >Device to Web<: Bei einer Übertragung auf das D2W aktivieren; das Device to Web kompatible Format wird angewendet.
- >Dateiformat<: Zur Verfügung stehen csv und txt.
- >Daten<: Auswahl der zu übertragenden Datentiefe (Standard, Erweitert und Experte; teilweise nur als zubuchbare Funktionslizenz NFM0 LIZENZ ERW / NFM0 LIZENZ EXP) (siehe Kap. "43.3 Menü Datenspeicher").
- >Zeit<: Angabe der Uhrzeit der regelmäßigen Übertragung; die eingegebene Uhrzeit dient als Startzeit für die zyklischen Übertragungen.
- >Zykluszeit<: Einstellung des Übertragungszyklus in Minuten/Stunden (15min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h oder 24h)
- >Einstellungen prüfen<: Hiermit können die Einstellungen überprüft werden, im >Diag Output< wird das Ergebnis ausgegeben.
- >Datenübertragung starten<: Daten (Fehlerinformationen, Archivdaten und aktuelle Werte) werden übertragen, im >Diag Output< wird das Ergebnis ausgegeben.

Vorgehensweise unter "Gerät auf die Datenübertragung vorbereiten" auf Seite 122 beachten.



Abb. 45-6 FTP / E-Mail

ロシ

• >E-Mail<

Übertragung an eine E-Mail-Adresse.

Die Zugangsdaten >SMTP-Server<, >Benutzername< und >Passwort< erhalten Sie von ihrem E-Mail Anbieter.

- Zur Übertragung an eine E-Mail-Adresse, Kontrollkästchen aktivieren.
- >E-Mail-Adresse<:</p>
 - >Von<: E-Mail-Absenderadresse (muss vom SMTP-Server akzeptiert werden)
 >An<: E-Mail-Zieladresse eintragen
- >SMTP-Server<: E-Mail-Servername (z. B. mail.gmx.net) eintragen. Anbieter muss SMTP (Simple Mail Transfer Protokoll) unterstützen.
- >Port<: Port des SMTP-Postausgangsserver eintragen.
- Eine >SSL-Verschlüsselung< kann angewählt werden: TLS, SSL oder keine.
- **>Benutzername**<: Benutzername des E-Mail-Postfachs eintragen.
- >Passwort<: Passwort des E-Mail-Postfachs eintragen.
- >Device to Web<: Bei einer Übertragung auf das D2W aktivieren; das Device to Web kompatible Format wird angewendet.
- >Dateiformat<: Zur Verfügung stehen csv und txt.
- >Daten<: Auswahl der zu übertragenden Datentiefe (Standard, Erweitert und Experte; teilweise nur als zubuchbare Funktionslizenz NFM0 LIZENZ ERW / NFM0 LIZENZ EXP) (siehe Kap. "43.3 Menü Datenspeicher").
- >Zeit<: Angabe der Uhrzeit der regelmäßigen Übertragung; die eingegebene Uhrzeit dient als Startzeit für die zyklischen Übertragungen.
- >Zykluszeit<: Einstellung des Übertragungszyklus in Minuten/Stunden (15min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h oder 24h).
- >Einstellungen pr
 üfen<: Hiermit k
 önnen die Einstellungen
 überpr
 üft werden, im >Diag Output< wird das Ergebnis ausgegeben.
- >Datenübertragung starten<: Daten (Fehlerinformationen, Archivdaten und aktuelle Werte) werden übertragen, im >Diag Output< wird das Ergebnis ausgegeben.

Vorgehensweise unter "Gerät auf die Datenübertragung vorbereiten" auf Seite 122 beachten.



46 Parametriermenü Anzeige

Das Anzeigemenü legt einige Attribute der Hauptanzeige fest. Geändert werden können:

- Bezeichnung der fünf Anzeigefelder der Hauptanzeige
- Nachkommastellen der einzelnen Werte





Ausgabefelder

Die fünf Ausgabefelder der Hauptanzeige (Durchfluss, Füllstand, Geschwindigkeit, Temperatur und Summe) können in Bezeichnung und Anzahl der Nachkommastellen frei definiert werden.



Zuordnung der Werte zu den Ausgabefeldern

Die Zuordnung der Werte zu den Feldern kann nicht verändert werden.

Beispiel: Im Feld Durchfluss wird **immer** der Durchfluss ausgegeben, auch wenn Sie die Bezeichnung auf "Temperatur" geändert haben.

Vorgehensweise zum Ändern der Bezeichnung:

- 1. Ausgabefeld aufklappen.
- 2. Haken bei >Standardbezeichnung< entfernen.
- Neue Bezeichnung eingeben. Diese Bezeichnung ist frei wählbar, übernommen werden aber nur bis zu maximal 16 Zeichen.
 Die neue Bezeichnung verändert nicht den Wert der Felder im Hauptdisplay.
- 4. Mehrmals "Zurück" zum Speichern der Parameter.

Speichern siehe Kapitel "39.1 Parameter speichern".

S Vorgehensweise zum Ändern der Anzahl der Nachkommastellen:

- 1. Ausgabefeld aufklappen.
- 2. Haken bei >Standardnachkommastellen< entfernen.
- Neue Anzahl an Nachkommastellen eingeben. Hierbei können beliebige Zahlen eingegeben werden, übernommen werden aber nur bis zu maximal fünf Nachkommastellen.

4. Mehrmals "Zurück" bis zum Speichern der Parameter.



Einstellen der Nachkommastellen

Beachten Sie beim Einstellen der Nachkommastellen die Messgenauigkeiten der Sensoren und die eingestellten Maßeinheiten.

Der Temperatursensor kann z. B. nur im Raster von 0,1 K auflösen.

47 Parametriermenü Batterie (12V)

In diesem Menü werden der verwendete Batterie-/Akkutyp und die entsprechende Anzahl ausgewählt.



Korrekte Darstellung der Kapazitätsanzeige

Die Kapazitätsanzeige im Menü >System< / >Information< funktioniert nur dann zuverlässig, wenn vollgeladene Akkublocks verwendet werden und der verwendete Batterie-Typ und die Anzahl der verwendeten Akkublocks hier eingetragen sind.

Bei Spannungen <11,5 V (Kapazität 20 %) kann es bei der Datenfernübertragung zu Spannungseinbrüchen und Unterspannungsabschaltung kommen.

NIVUS empfiehlt, die Akkus spätestens bei einer Restkapazität von 20 % zu tauschen.

Tipp:

Durch die Verwendung von zwei Akkus, der grundsätzlichen Lagerung und Verwendung bei unkritischen Temperaturen (wie Raumtemperatur) und staubfreier, sauberer und trockener Lagerung der Akkus kann deren Kapazität länger erhalten werden. Damit kann auch die Datenfernübertragung bei Werten unterhalb der Schwelle von 20 % oftmals noch gut funktionieren.

Zur Auswahl stehen:

1x NFM0 ZAPB 1215 (E)

Ein NIVUS Akkublock eingebaut. Die genauen Daten zum Akkublock sind bekannt und in der Firmware hinterlegt.

Die Einstellung der Anzahl der NIVUS Akkublocks ermöglicht die korrekte Anzeige der Batterie-/Akkuleistung im Menü >System< / >Information<.

• 2x NFM0 ZAPB 1215 (E)

Zwei NIVUS Akkublocks eingebaut. Die genauen Daten zum Akkublock sind bekannt und in der Firmware hinterlegt. Die Einstellung der Anzahl der NIVUS Akkublocks ermöglicht die korrekte Anzeige der Batterie-/Akkuleistung im Menü >System

• BATTERIE_MODE_USER

Die Kapazität [Ah] muss eingegeben werden für die korrekte Anzeige der Batterie-/Akkuleistung im Menü >System< / >Information<.



Zireck Batterie	(12V)	Zurück Bailt	torie (12V]		Zurück Batt	erie (12V)	
Batterie (12V) Batterie Typ I x MIRANO ZARE 1215(E)	1245 V	Batterie (12V) Batterie Typ 1 & NRMO ZARE 1215(E)	16	*	Batterie (12V) Batterie Typ	12,49	
					Kapazîtêt	15,000	
		T X NEW 2 X NEW BATTERI	Atterie Typ D ZAPB 1215(E) D ZAPB 1215(E) E MODE USER				
					2		

Abb. 47-1 Menü Batterie (12V)

48 Parametriermenü Schnellstart

Das Parametriermenü >Schnellstart< ist unterteilt in bis zu neun Seiten (je nach Anzahl der v-Pfade). Ein Teil der Seiten sind Eingabeseiten und definieren Messstelle, v-Sensoren u. a. Andere Seiten sind reine Anzeigeseiten und geben Auskunft über die Einbaudaten der Sensoren, die Stärke des Signals u. a.



Die Vorgehensweise für die Parametrierung ist in Kapitel "40 Vorgehensweise bei der Parametrierung über Schnellstart" beschrieben.



Sensoren unbedingt vor der Parametrierung anschließen

Wenn der Messumformer beim Sensorenscan bereits angeschlossene Sensoren erkennt, werden die Seiten für die h-/v-Sensoren bereits automatisch parametriert/voreingestellt. Eine ausführliche Einzelparametrierung ist dann nicht mehr erforderlich.

48.1 Menü >Schnellstart< / >Ländereinstellungen<



Abb. 48-1 Ländereinstellungen

Unter >Ländereinstellungen< werden die nachfolgenden Parameter eingestellt:

- (Bedien-)Sprache
- Datumsformat
- Einheiten und Einheiten Speicher
- Systemzeit, Zeitzone und Zeitserver
- Speichermode
 - Betriebsmodus
 - Speicherzyklus
 - (Ereignisintervall)
 - (Ereignistyp)
- (Schaltschwelle)
- Die einzelnen Einstellungen werden in den Kapiteln "44.2 Menü Ländereinstellungen", "44.3 Menü Zeit/Datum" und "44.6 Menü Speichermode" ausführlich erklärt.

48.2 Menü >Schnellstart< / >Messstelle<

Schnellstart	-	Zurück
	< >	2/8 - Messstelle
in the second	^	Laufzeit Modus Pfedanordnung Pfedanzahl
Clamp on		Medium
Ciametral V	*	Wassor
÷ 2		Temperatur
		Kanalprofil
	*	Rohr
15,0	9C)	×
3,4560 m X		→ ↓ 0,0500 m Wandmaterial Edelstahl
	L,*	Auskleidung Keine + Systemzeit
	Clamp on Clametral V 2 15.0 14560 m 1,0000 e 1,0000 e 1,0000 e 1,0000 e	Clamp on Clamp on Clampton Clampton Statemental V 15.0 15.0 15.0 1000 m 1000 m

Abb. 48-2 Messstelle

Unter >Messstelle< werden die nachfolgenden Parameter eingestellt:

- Messstellenname
- Laufzeit Modus
- Pfadanordnung und Pfadanzahl
- Medium und Mediumstemperatur
- Kanalprofil und Abmessungen
- Wandmaterial und Auskleidung
- Systemzeiten
- Die einzelnen Einstellungen werden in Kapitel "42.1 Menü Messstelle" ausführlich erklärt.



48.3 Menü >Schnellstart/ >v-Pfad x<

8 - v-Pfad 1		<	2
bstand längs		0,736	π
fadlänge		2,815	T
Abst.	Verst.	Güte	_
Ok	32,7dB	96,5%	
)	_		

Abb. 48-3 v-Pfad 1

Unter >v-Pfad 1< und >v-Pfad 2< werden die nachfolgenden Parameter angezeigt:

- Abstand längs
- Pfadlänge
- Signalstärke

Die angezeigten Werte für den Abstand längs und die Pfadlänge können für den Einbau der Sensoren herangezogen werden.

Die Signalstärke ist eine Zusatzinformation: je höher die Prozentzahl desto besser das Signal.

48.4 Menü >Schnellstart< / >Analogeingang x<



Abb. 48-4 Analogeingang 1

Unter >Analogeingang 1<, >Analogeingang 2< und >Analogeingang 3< werden die entsprechenden Parameter eingestellt für:

- Externer Messwert
- i-Sensor (HART) (nur bei Analogeingang 1)
- i-Sensor (4-20mA)

Die einzelnen Einstellungen werden in Kapitel "42.3.1 Analogeingänge" erklärt.

48.5 Menü >Schnellstart< / >Digitaleingang 1<



Abb. 48-5 Digitaleingang 1

Unter >Digitaleingang 1< werden die entsprechenden Parameter eingestellt für:

- Laufzeit
- Impulszähler
- Aufzeichnung

Die einzelnen Einstellungen werden in Kapitel "42.3.3 Digitaleingänge" erklärt.

48.6 Menü >Schnellstart< / >Kommunikation<

Zunlick	Schnelistart	
/8 - Kommu	nikation	< ^
Modem	Status (getrennt)	
🛨 SIM - Ka	rte	
DNS		
MQTT		
FTP		
🛨 E-Mail		
Diagnoseau	sgabe	
Warte aut Mo	dem bereit	

Abb. 48-6 Kommunikation

Unter >Kommunikation< werden alle Parameter im Bereich der Kommunikation über Mobilfunk eingestellt.



Die einzelnen Einstellungen werden in Kapitel "45 Parametriermenü Kommunikation" erklärt.



49 Parametriermenü Alarm

Das Parametriermenü >Alarm< ist unterteilt in bis zu neun Unterpunkte. Diese sind >Durchfluss<, >Geschwindigkeit<, >Schallgeschw. Medium<, >Wassertemperatur<, >Batterie (12V)<, >Analogeingang 1<, >Analogeingang 2<, >Analogeingang 3< und >Digitaleingang<. Sichtbar sind alle Unterpunkte nur wenn die Analog- und Digitaleingänge vorher unter >Applikation< mit einem Typ belegt und damit aktiviert wurden (siehe Kap. "42.3.1 Analogeingänge" und "42.3.3 Digitaleingänge").



Zu Details, über diese Betriebsanleitung hinaus, zu Alarmmanagement, Alarmmeldungen, Alarmübersicht, Statusinformationen etc. siehe auch Handbuch des NIVUS WebPortals.

49.1 Menü >Alarm< / >Durchfluss<

Alarm	Zurlick Alarm	And and a state of the local division of the local division of the local division of the local division of the	Zurlick	Alarm
Durchfluss (nicht aktiv)	Durchfluss (Aktiv)		Durchfluss (Ak	tiv)
Geschwindigkeit (nicht aktiv)	Obere Schweite	2	Obere Schweile Einträge	2
Schallgeschw. Medium (nicht aktiv)	Obere Schwelle		Obere Schwe	lle
Wassertemperatur (nicht aktiv)	2 0,00	Vs	Z 0,00	Va
Batterie (12V) (nicht aktiv)	1 0.00	l/s	1 0,00	Vs
Analogeingang 1 (nicht aktiv)	Untere Schwelle · Einträge	0	Untere Schwelle Einträge	• •
Analogeingang 2 (nicht aktiv)	Hysterese (abs.)	5.00 V/s	-	
Analogeingang 3 (nicht aktiv)	Hysterese (rel.)	5.0 %	0.00	Obere Schweile 1
Digitaleingang (nicht aktiv)	+ Geschwindigkeit (nicht aktiv)			- Eingabe Abbrechen
	🛨 Schallgeschw. Medium (nicht	aktiv)	Schallgeschw.	Medium (nicht aktiv)
	🛨 Wassertemperatur (nicht akt	iv)	Wassertemper	atur (nicht aktiv)
	Batterie (12V) (nicht aktiv)		Batterie (12V)	(nicht aktiv)
	+ Analogeingang 1 (nicht aktiv)	+ Analogeingan	g 1 (nicht aktiv)
	Analogeingang 2 (nicht aktiv	3	+ Analogeingan	g 2 (nicht aktiv)
	Analogeingang 3 (nicht aktiv		Analogeingan	g 3 (nicht aktiv)
	🕂 Digitaleingang (nicht aktiv)		Digitaleingang	(nicht aktiv)

Abb. 49-1 Durchfluss

Beim Unterpunkt >Durchfluss< können über die "+" und "-" Tasten bei >Obere Schwelle Einträge< und bei >Untere Schwelle Einträge< jeweils bis zu fünf unterschiedliche Grenzwerte eingetragen werden, bei deren Erreichen jeweils eine Alarm-E-Mail ausgegeben werden soll.

Die Schwellenwerte werden durch Anklicken der Felder und Eintippen von Zahlenwerten definiert. Der Messumformer sortiert die eingegebenen Schwellenwerte in absteigender Folge. Dies erfolgt unabhängig von der Eingabereihenfolge.

Bei **>Hysterese (abs.)**< und **>Hysterese (rel.)**< können durch Anklicken und Eintippen Werte eingegeben werden. Der Messumformer wertet die beiden Werte aus und sendet eine E-Mail bei der höchsten Grenze nach oben (höchster möglicher Wert) und bei der tiefsten Grenze nach unten (niedrigster möglicher Wert). Inhalt dieser E-Mail ist die Information, dass der Alarm aufgehoben ist.

Werksseitige Einstellungen:

Hysterese (abs.): Werte und Einheiten sind abhängig von den vorab gewählten Ländereinstellungen

Hysterese (rel.): 5,0 %



Alarm E-Mail bei defektem Fließgeschwindigkeitssensor oder leer gelaufenem Rohr

Falls eine Alarm-E-Mail wegen eines defekten Fließgeschwindigkeitssensors oder eines leer gelaufenen Rohrs (Messstelle) gewünscht ist, muss unter "49.4 Menü >Alarm< / >Wassertemperatur<" der Haken für >Alarm bei Fehler< gesetzt werden. Hier bei "Durchfluss" ist dies nicht realisiert, da der Messumformer bei der Detektion nicht zwischen "ungültig" und "Fehler" unterscheidet.

49.2 Menü > Alarm< / > Geschwindigkeit<

Zurück	Alarm	N.	
+ Durchfluss (A	ktiv)		
Geschwindigk	eit (Aktiv)		
Obere Schwelle Einträge		0	-
Untere Schwelle Einträge	•	2	+
Untere Schw	elle		
1 0,000			m/s
2 0.000			m/a
Hysterese (abs.)		0,050	m/s
Hysterese (rel.)		5,0	
+ Schaligeschw.	Medium (nic	ht aktiv)	
• Wassertemper	ratur (nicht ai	ktiv)	
🔹 Batterie (12V)	(nicht aktiv)		
Analogeingan	g 1 (nicht akt	iv)	
🛃 Analogeingan	g 2 (nicht akt	tiv)	
+ Analogeingan	g 3 (nicht akt	tiv)	

Abb. 49-2 Geschwindigkeit

Beim Unterpunkt >Geschwindigkeit< können über die "+" und "-" Tasten bei >**Obere** Schwelle Einträge< und >**Untere Schwelle Einträge**< jeweils bis zu fünf unterschiedliche Grenzwerte eingetragen werden, bei deren Erreichen jeweils eine Alarm-E-Mail ausgegeben werden soll.

Die Schwellenwerte werden durch Anklicken der Felder und Eintippen von Zahlenwerten definiert. Der Messumformer sortiert die eingegebenen Schwellenwerte in absteigender Folge. Dies erfolgt unabhängig von der Eingabereihenfolge.

Bei **>Hysterese (abs.)**< und **>Hysterese (rel.)**< können durch Anklicken und Eintippen Werte eingegeben werden. Der Messumformer wertet die beiden Werte aus und sendet eine E-Mail bei der höchsten Grenze nach oben (höchster möglicher Wert) und bei der tiefsten Grenze nach unten (niedrigster möglicher Wert). Inhalt dieser E-Mail ist die Information, dass der Alarm aufgehoben ist.

Werksseitige Einstellungen:

Hysterese (abs.): Werte und Einheiten sind abhängig von den vorab gewählten Ländereinstellungen

Hysterese (rel.): 5,0 %



Alarm E-Mail bei defektem Fließgeschwindigkeitssensor oder leergelaufenem Rohr

Falls eine Alarm-E-Mail wegen eines defekten Fließgeschwindigkeitssensors oder eines leergelaufenen Rohrs (Messstelle) gewünscht ist, muss unter "49.4 Menü >Alarm< / >Wassertemperatur<" der Haken für >Alarm bei Fehler< gesetzt werden.

Hier bei "Geschwindigkeit" ist dies nicht realisiert, da der Messumformer bei der Detektion nicht zwischen "ungültig" und "Fehler" unterscheidet.



49.3 Menü >Alarm< / >Schallgeschw. Medium<



Abb. 49-3 Schallgeschwindigkeit Medium

Beim Unterpunkt >Schallgeschw. Medium< können über die "+" und "-" Tasten bei >Obere Schwelle Einträge< und bei >Untere Schwelle Einträge< jeweils bis zu fünf unterschiedliche Grenzwerte eingetragen werden, bei deren Erreichen jeweils eine Alarm-E-Mail ausgegeben werden soll.

Die Schwellenwerte werden durch Anklicken der Felder und Eintippen von Zahlenwerten definiert. Der Messumformer sortiert die eingegebenen Schwellenwerte in absteigender Folge. Dies erfolgt unabhängig von der Eingabereihenfolge.

Bei >Hysterese (abs.)< und >Hysterese (rel.)< können durch Anklicken und Eintippen Werte eingegeben werden. Der Messumformer wertet die beiden Werte aus und sendet eine E-Mail bei der höchsten Grenze nach oben (höchster möglicher Wert) und bei der tiefsten Grenze nach unten (niedrigster möglicher Wert). Inhalt dieser E-Mail ist die Information, dass der Alarm aufgehoben ist.

Werksseitige Einstellungen:

Hysterese (abs.): Werte und Einheiten sind abhängig von den vorab gewählten Ländereinstellungen

Hysterese (rel.): 5,0 %

49.4 Menü > Alarm< / > Wassertemperatur<

Zurück	Alarm		
Durchfluss (Aktiv)			
🛨 Geschwindigkeit (A	ktiv)		
+ Schallgeschw. Med	ium (Aktiv)		
- Wassertemperatur	(Aktiv)		
Obere Schwelle Einträge	-	1	+
Obere Schweile	C		
1 0.0			°C
Untere Schweile Einträge		0	+
Hysterese (abs.)	1	a.	-+C
Hysterese (rel.)	5	0	96
Alarm bei Fehler			~
Batterie (12V) (nici	it aktiv)		
+ Analogeingang 1 (nicht aktiv)		
Analogeingang 2 (nicht aktiv)		
Analogeingang 3 (nicht aktiv)		
+ Digitaleingang (pic	he shelin		

Abb. 49-4 Wassertemperatur

Beim Unterpunkt >Wassertemperatur< können über die "+" und "-" Tasten bei >Obere Schwelle Einträge< und bei >Untere Schwelle Einträge< jeweils bis zu fünf unterschiedliche Grenzwerte eingetragen werden, bei deren Erreichen jeweils eine Alarm-E-Mail ausgegeben werden soll.

Die Schwellenwerte werden durch Anklicken der Felder und Eintippen von Zahlenwerten definiert. Der Messumformer sortiert die eingegebenen Schwellenwerte in absteigender Folge. Dies erfolgt unabhängig von der Eingabereihenfolge.

Bei **>Hysterese (abs.)**< und **>Hysterese (rel.)**< können durch Anklicken und Eintippen Werte eingegeben werden. Der Messumformer wertet die beiden Werte aus und sendet eine E-Mail bei der höchsten Grenze nach oben (höchster möglicher Wert) und bei der tiefsten Grenze nach unten (niedrigster möglicher Wert). Inhalt dieser E-Mail ist die Information, dass der Alarm aufgehoben ist.

Werksseitige Einstellungen:

Hysterese (abs.): Werte und Einheiten sind abhängig von den vorab gewählten Ländereinstellungen

Hysterese (rel.): 5,0 %

Zusätzlich kann bei **>Alarm bei Fehler**< der Haken gesetzt werden. Dann wird bei einem aktiv anstehenden Fehler eine Alarm-E-Mail gesendet. Solche Fehler sind z. B. Kabelfehler, Unterbrechungen, Kurzschlüsse etc.

NIVUS empfiehlt, diesen Haken zu setzen, um eine Alarm-E-Mail zu erhalten, falls ein Fließgeschwindigkeitssensor defekt oder das Rohr in dem die Messung vorgenommen wird, leergelaufen sein sollte. Beide Fehler führen zum Ausfall der Durchflussmessung.

49.5 Menü >Alarm< / >Batterie (12V)<

Durchfluss (A)	tiv)		
+ Geschwindigk	eit (Aktiv)		
+ Schallgeschw.	Medium (Akt	tiv)	
+ Wassertemper	atur (Aktiv)		
Batterie (12V)	(Aktiv)		
Untere Schwelle Einträge		1	-
Untern Schwa	olie		_
1 0,00			v
Hysterese (abs.)		0,10	v
Hysterese (rel.)		5,0	%
+ Analogeingan	g 1 (nicht akt	iv)	
+ Analogeingan	g 2 (nicht akt	iv)	
+ Analogeingan	g 3 (nicht akt	iv)	
• Digitaleingang	(nicht aktiv)		

Abb. 49-5 Batterie (12V)

Beim Unterpunkt >Batterie (12V)< können über die "+" und "-" Tasten bei >Untere Schwelle Einträge< bis zu fünf unterschiedliche Grenzwerte eingetragen werden, bei deren Erreichen jeweils eine Alarm-E-Mail ausgegeben werden soll.

Die Schwellenwerte werden durch Anklicken der Felder und Eintippen von Zahlenwerten definiert. Der Messumformer sortiert die eingegebenen Schwellenwerte in absteigender Folge. Dies erfolgt unabhängig von der Eingabereihenfolge.

Bei **>Hysterese (abs.)**< und **>Hysterese (rel.)**< können durch Anklicken und Eintippen Werte eingegeben werden. Der Messumformer wertet die beiden Werte aus und sendet eine E-Mail bei der höchsten Grenze nach oben (höchster möglicher Wert). Inhalt dieser E-Mail ist die Information, dass der Alarm aufgehoben ist.

Werksseitige Einstellungen:

Hysterese (abs.): 0,10 V Hysterese (rel.): 5,0 %



49.6 Menü >Alarm< / >Analogeingang x<

Zurück	Al	arm	_
• Durchflue	is (Aktiv)		
• Geschwin	digkeit (Akti	v)	
• Schaliges	chw. Medium	(Aktiv)	
+ Wasserte	mperatur (Ak	rtiv)	
🖶 Batterie (12V) (Aktiv)		
- Analogei	ngang 1 (Akti	iv)	
Obere Schwei Einträge	le .	1	.+
Obere S	chwelle	-	
1 0,000			m
Untere Schwe Einträge	lle -	0	
Hysterese (ab	s.)	0,100	m
Hysterese (rel	-)	5.0	96
Alarm bei Feh	ler		~
+ Analogei	ngang 2 (nich	t aktiv)	
+ Analogei	ngang 3 (nich	t aktiv)	
-	mann (nicht :	- helion	

Abb. 49-6 Analogeingang 1

Beim Unterpunkt >Analogeingang x< können über die "+" und "-" Tasten bei **>Obere Schwelle Einträge**< und bei **>Untere Schwelle Einträge**< jeweils bis zu fünf verschiedene Grenzwerte eingetragen werden, bei deren Erreichen jeweils eine Alarm-E-Mail ausgegeben werden soll.

Die Schwellenwerte werden durch Anklicken der Felder und Eintippen von Zahlenwerten definiert. Der Messumformer sortiert die eingegebenen Schwellenwerte in absteigender Folge. Dies erfolgt unabhängig von der Eingabereihenfolge.

Bei **>Hysterese (abs.)**< und **>Hysterese (rel.)**< können durch Anklicken und Eintippen Werte eingegeben werden. Der Messumformer wertet die beiden Werte aus und sendet eine E-Mail bei der höchsten Grenze nach oben (höchster möglicher Wert) und bei der tiefsten Grenze nach unten (niedrigster möglicher Wert). Inhalt dieser E-Mail ist die Information, dass der Alarm aufgehoben ist.

Werksseitige Einstellungen:

Hysterese (abs.): beliebig wählbar durch manuelle Eingabe bei der Parametrierung des Analogeingangs

Hysterese (rel.): 5 %

Zusätzlich kann bei **>Alarm bei Fehler**< der Haken gesetzt werden. Dann wird bei einem aktiv anstehenden Fehler eine Alarm-E-Mail gesendet. Solche Fehler sind z. B. Kabelfehler, Unterbrechungen, Kurzschlüsse etc.

49.7 Menü >Alarm< / >Digitaleingang<

Durchfluss (Aktiv)	
🛨 Geschwindigkeit (Aktiv)	
• Schaligeschw. Medium (Aktiv)	
🕈 Wassertemperatur (Aktiv)	
Batterie (12V) (Aktiv)	
Analogeingang 1 (Aktiv)	
Analogeingang 2 (Aktiv)	
Analogeingang 3 (Aktiv)	
Digitaleingang (Aktiv)	
Aktiv	~

Abb. 49-7 Digitaleingang

Beim Unterpunkt >Digitaleingang< kann ein Haken gesetzt werden zur Aktivierung einer Alarm-E-Mail bei Auftreten eines digitalen "High" am Digitaleingang.

Werksseitige Einstellung: Haken nicht gesetzt



Diagnose

50 Grundsätze des Diagnosemenüs



Abb. 50-1 Menü Diagnose

Das Menü >Diagnose< ist im Menü >Applikation< angelegt. Die Diagnose ist in vier Untermenüs gegliedert.

Das Menü Diagnose und alle Untermenüs sind reine Anzeige- und Simulationsmenüs. In diesem Bereich können Einstellungen zu den nachfolgenden Bereichen angezeigt bzw. simuliert werden:

- v-Pfade
- Ein-/Ausgänge
- Signalanalyse
- Simulation

!	

Sicherheitshinweise zur Simulation beachten

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise zur Simulation auf Seite 142.

51 Menü Diagnose v-Pfade

			1 2	as Sultan		(A sta	
. Mad				Abstand längs		0.736	n
V-Plad			TR/S	Pfadlänge		2.115	n
Delta t		+1,+4	ns	Abst	Verst	Güte	
Transit t			us			98,5%	
Sendeleistung Hoch							
Winkel		18,94	•	1.000			
Schallgeschwindigkeit		40,000	m/s				
	Ausrichtung			Ok	32,7dB		
- Temperaturabgle	ich						
Pfadtemperatur			*C				
Schallgeschwindigkeit			m/s				
Offset (Laufzeit)		0.0	ns		1		
Abgleichtemperatur		1911	•С				
- Nullpunktabgleic	h						
Offset (Differenz)		0.0	ns				
	Abgleich						

Abb. 51-1 Menü Diagnose v-Pfade / Ausrichtung

Dieses Menü wird ausschließlich zu Analysezwecken benötigt.

Für den Fall von Störungen oder Unklarheiten bei der Laufzeitmessung können verschiedene Faktoren zum Ermitteln der Ursache herangezogen werden. Angezeigt werden:

Angezeigt werden

>v-Pfad

Anzeige der einzelnen Pfadgeschwindigkeiten (umschalten über die Felder rechts oben).

- >Delta t<
 <p>Laufzeitdifferenz in Nanosekunden (zur Berechnung der Geschwindigkeit v)
- >Transit t<

Mittlere Signallaufzeit in Mikrosekunden zwischen Sensor 1 und Sensor 2 des jeweiligen Pfads

- >Sendeleistung
- >Winkel

• >Ausrichtung<

Hilfsmittel zur Sensorpositionierung und damit zur Pfadausrichtung:

>Abst.< (Abstand):</p>

Zeigt über die Pfeilausrichtung an, ob die parametrierte Sensorposition aufgrund der realen Gegebenheiten korrigiert werden muss (zusammenschieben bzw. weiter voneinander entfernen). Im grünen Bereich ist die Sensorposition optimal, im gelben und roten Bereich muss justiert werden.

>Verst.< (Verstärkung):</p>

Grafische Darstellung der Sendeleistung. Sendeleistungen im grünen Bereich sind optimal. Im gelben Bereich ist Vorsicht geboten, da Störsignale wie Rauschen zu einem Über- oder Untersteuern und damit zu einem Ausfall des Messsystems führen könnten. Im roten Bereich ist eine Messung unmöglich: Die Messstelle ist für das Messverfahren ungeeignet.

>Güte<:</p>

Die Anzeige Güte drückt in % aus, wie gut beide Sensoren relativ zueinander installiert sind. Dies ist insbesondere bei Clamp-On Installationen zu berücksichtigen, da unterschiedlich gut montierte Sensoren zu einer Verfälschung der Messung führen können.



- >Temperaturabgleich< (berechnet)
 - >Pfadtemperatur<
 <p>Aus der Schallgeschwindigkeit berechnete Pfadtemperatur
 - >Schallgeschwindigkeit<
 Fester Wert, abhängig vom Medium
 - >Offset (Laufzeit)< Errechneter Wert bezogen auf den unter "Abgleichtemperatur" eingegebenen Wert. Zum Zurücksetzen des Wertes manuell "0" eingeben.
 - >Abgleichtemperatur< Manuelle Eingabe der gemessenen IST-Temperatur des Mediums. Der Wert wird benötigt für die Berechnung des Offsets (Laufzeit).
- >Nullpunktabgleich
 - >Offset (Differenz)< und >Abgleich< Ermittelter Wert der vorhandenen Geschwindigkeit unter "Delta t" im vollgefüllten Kanal bei geschossenem Ablauf. Wird durch Anwahl des >Abgleich< negativ gesetzt und entsprechend eingerechnet.

52 Menü Diagnose Ein-/Ausgänge

52.1 Wichtige Information zur Simulation

GEFAHR Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Simulation



Die Simulation hat Auswirkung auf nachgeordnete Anlagenteile. Nichtbeachtung kann zu Schäden an Personen und Anlagen führen.

Die Durchführung darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen, die den gesamten Regelungsund Steuerungsablauf der Anlage exakt kennen. Bereiten Sie die Simulation detailliert vor!

- Schalten Sie die nachgeordnete Anlage auf Handbetrieb
- Schalten Sie die Stellantriebe u. ä. ab oder begrenzen Sie deren Funktion.

Eine Sicherheitsperson ist bei der Durchführung unbedingt erforderlich!

GEFAHR

Auswirkung auf Anlagenbereiche



Eine Simulation von Ausgängen des NivuFlow Mobile greift ohne jegliche Sicherheitsverriegelung direkt auf sämtliche nachgeordneten Anlagenbereiche zu.

Beachten Sie die Vorschriften des oben genannten Warnhinweises!



Wichtiger Hinweis

Bedingt durch das extrem hoch einzuschätzende Gefahrenpotenzial und die nicht abzuschätzenden Folgen bei mangelhafter oder falscher Simulation bzw. bei Missachtung der Sicherheitsanweisungen, wird hiermit eine Verantwortung gleich welcher Art für sämtliche auftretenden Personen- oder Sachschäden in jeglicher Höhe von NIVUS im Voraus abgelehnt!

Dieses Menü ist unterteilt in Analogeingänge, Analogausgänge, Digitaleingänge und Digitalausgänge.



Abb. 52-1 Menü Ein-/Ausgänge

>Analogeingänge

Angezeigt werden die an den jeweiligen Analogeingängen anliegenden Stromwerte und ggf. die (Mediums-)Temperatur.

 Beim i-Sensor HART bei Analogeingang 1 kann außerdem dessen Einzeldiagnose gestartet werden.
 Aush diverse Befehle wie Nabeushlandung", Massfansterbreite", Aushlandung

Auch diverse Befehle wie "Nahausblendung", "Messfensterbreite", "Ausblendung setzen", "Ausblendung zurücksetzen", "Ausblendung aktualisieren" und "Sensor zurücksetzen" können in diesem Menü ausgewählt und ausgeführt werden.

>Analogausgänge

Angezeigt werden die anliegenden Spannungswerte und die ermittelte Mediumstemperatur.

Mit dem Setzen des Hakens für die **Simulation** kann eine anstehende Spannung simuliert werden (Abb. 52-1).

Beachten Sie hierbei unbedingt die vorangegangenen Sicherheitshinweise zur Simulation und möglichen Gefahren (Folgen für die nachgeordnete Anlage) auf Seite 142!

• >Digitaleingänge<

Das Menü zeigt mit dem Erscheinen/Nicht-Erscheinen des Hakens anstehende Signale am Digitaleingang an.

• >Digitalausgänge< Aktive Digitalausgänge sind durch einen gesetzten Haken gekennzeichnet.



Real geschaltetes Relais

Der Zustand des real geschalteten Relais kann nicht angezeigt werden. Sichtbar ist nur das Signal, welches das Relais zur Ausgabe erhält.

In diesem Menü kann keine externe Fehlbeschaltung erkannt und angezeigt werden.

Eine **Simulation** des Digitalausgangs kann durch die Auswahl: >Keine Simulation<, >An< oder >Aus< (Abb. 52-1) bestimmt werden.

Beachten Sie hierbei unbedingt die vorangegangenen Sicherheitshinweise zur Simulation und möglichen Gefahren (Folgen für die nachgeordnete Anlage) auf Seite 142!





53 Menü Diagnose Signalanalyse

In diesem Menü wird das anstehende Sensorsignal gesucht und bewertet. Darüber hinaus kann die Funktionalität des Sensors getestet werden.



Abb. 53-1 Signalanalyse Auswahlmenü / Suchscan

Im Einzelnen stehen die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

>Inaktiv

Keine Signalsuche/-auswertung

- >Suchscan< (Abb. 53-1) (Grobe) Suche nach dem Signal auf Basis der Kundenseitigen Einstellungen und evtl. einer Bereichserweiterung.
 - >Richtungswahl<: Upstream (entgegen der Fließrichtung), Downstream (in Fließrichtung) und Up-/Downstream
 - >Vzoom< der Grafik: X1, X2, X5, X10, X20 und X50
 - >Skalierung< der Grafik: Zeit und Abstand
 - >Download< der aktuellen Daten bzw. des Screenshots (als .csv Datei) zur Analyse durch NIVUS
 - >Audio< zur akustischen Unterstützung bei der Ausrichtung der Sensoren
- >Signalscan< (Abb. 53-2) Genauere Darstellung des Signals
 - >Richtungswahl<: Upstream (entgegen der Fließrichtung), Downstream (in Fließrichtung) und Up-/Downstream
 - >Vzoom< der Grafik: X1, X2, X5, X10, X20 und X50
 - >Skalierung< der Grafik: Zeit und Abstand
 - >FFT< zur Anzeige des Frequenzspektrums; bei Setzen des Hakens entfällt die Auswahl für die Skalierung der Grafik
 - >Download< der aktuellen Daten bzw. des Screenshots (als .csv Datei) zur Analyse durch NIVUS
 - >Audio< zur akustischen Unterstützung bei der Ausrichtung der Sensoren


Abb. 53-2 Signalscan

- >Signalscan Hüllkurve< (Abb. 53-3)
 Ermitteln des realen Anfangs des anstehenden Signals
 - >Richtungswahl<: Upstream (entgegen der Fließrichtung), Downstream (in Fließrichtung) und Up-/Downstream
 - >Vzoom< der Grafik: X1, X2, X5, X10, X20 und X50
 - >Skalierung< der Grafik: Zeit und Abstand
 - >Download< der aktuellen Daten bzw. des Screenshots (als .csv Datei) zur Analyse durch NIVUS
 - >Audio< zur akustischen Unterstützung bei der Ausrichtung der Sensoren

Zurück	v-Pfad 1		Zuriics	v-Pfad 1
Scan	Signalscan Hällk.	*	Scan	Signalscan Holot. 🔫
Richtung	Upstreem	-	Richtung	Upstroem 🛩
0,239m/s	1483,55m/s ad5,2u5	14.0dB	0,239m/s	1403.60mit 14,008
	A			Upstream
309.4cm	TO Querday	536 2.18	300 Ann	Downstream Up-/Downstream
VZoom	XI	*	VZoom	Jxt •
Skallerung	Zeit		Skalierung	161
	Download		The second second	Download

Abb. 53-3 Signalscan Hüllkurve

- **>Korrelation<** (Abb. 53-4) Mathematischer Vergleich der beiden Signale.
 - >Vzoom< der Grafik: X1, X2, X5, X10, X20 und X50
 - >Download< der aktuellen Daten bzw. des Screenshots (als .csv Datei) zur Analyse durch NIVUS
- >Sendesignal< (Abb. 53-4) Optische Darstellung/Form des Signals.
 - >Vzoom< der Grafik: X1, X2, X5, X10, X20 und X50



- >FFT< zur Anzeige des Frequenzspektrums
- >Download< der aktuellen Daten bzw. der Screenshots (als .csv-Datei) zur Analyse durch NIVUS







Abb. 53-4 Korrelation / Sendesignal (Sendeleistung hoch / mittel / niedrig)

- >Rauschen< (Abb. 53-5) Anzeige nicht gewollter Nebengeräusche bei der Signalauswertung.
 - >Richtungswahl<: Upstream (entgegen der Fließrichtung), Downstream (in Fließrichtung) und Up-/Downstream
 - >Vzoom< der Grafik: X1, X2, X5, X10, X20 und X50
 - >FFT< zur Anzeige des Frequenzspektrums
 - >Download< der aktuellen Daten bzw. des Screenshots (als .csv Datei) zur Analyse durch NIVUS
 - >Audio< zur akustischen Unterstützung bei der Ausrichtung der Sensoren



Abb. 53-5 Rauschen

 >Sensortest< (Abb. 53-6) Funktionstest eines angeschlossenen Sensors; erkannt werden Hindernisse wie Luft und Ablagerungen.

Wenn kein Sensor erkannt wird (defekt, Kabelbruch etc.) sieht die Kurve aus wie im rechten Bild in Abb. 53-6.

- >Richtungswahl<: Upstream (entgegen der Fließrichtung), Downstream (in Fließrichtung) und Up-/Downstream
- >Vzoom< der Grafik: X1, X2, X5, X10, X20 und X50
- >Skalierung< der Grafik: Zeit und Abstand
- >FFT< zur Anzeige des Frequenzspektrums; bei Setzen des Hakens entfällt die Auswahl für die Skalierung der Grafik
- >Download< der aktuellen Daten bzw. des Screenshots (als .csv Datei) zur Analyse durch NIVUS.



Abb. 53-6 Signalanalyse Sensortest / Skalierung / Kein Sensor erkannt



54 Simulation

GEFAHR



Eine Simulation von Ausgängen des NivuFlow Mobile greift ohne jegliche Sicherheitsverriegelung direkt auf sämtliche nachgeordneten Anlagenbereiche zu.

Beachten Sie die Vorschriften des Warnhinweises auf Seite 142!

Die Simulation wird beendet durch das Feld "Zurück".

Auswirkung auf Anlagenbereiche

In diesem Menü kann ein theoretischer Durchfluss simuliert werden. Die Simulation erfolgt durch die Eingabe angenommener Füllstands- und Geschwindigkeitswerte. Diese Werte sind **nicht** real.

Die Eingabe kann erfolgen in kleinen Schritten über die Felder >--<, >-<, >+< bzw. >++< oder für die Eingabe von absoluten (größeren) Werten direkt über >Geschwindigkeit<.

- Reduzieren der Geschwindigkeit um jeweils 0,01 m/s
- = Reduzieren der Geschwindigkeit um jeweils 0,001 m/s
- + = Erhöhen der Geschwindigkeit um jeweils 0,001 m/s
- ++ = Erhöhen der Geschwindigkeit um jeweils 0,01 m/s

Das NivuFlow Mobile berechnet anhand dieser simulierten Werte (unter Zugrundelegung der Abmessungen des parametrierten Gerinnes) den herrschenden Durchflusswert.

Bei >Durchfluss< wird automatisch der Wert angezeigt, der errechnet wurde.

>DA 1< zeigt an welche Funktion aktuell angewählt ist.

Bei **>Analogausgang**< wird die anstehende Spannung am vorher definierten Ausgang ausgegeben.



Abb. 54-1 Simulation

Troubleshooting

55 Mögliche Probleme, Problemursachen und -behebung

#	Problem/Fehler	Mögliche Ursache	Problem-/Fehlerbeseitigung
1	Keine Verbindung zwischen	Keine Spannungsversorgung	(Neu) Geladenen Akku verwenden
	Bedienmodul und NFM	(Akku/Netzteil) vorhanden	oder Netzteil verwenden (siehe
			Kap. "23.2.4 Betrieb/Laden mit
-			direktem Netzanschluss").
2		AKKU leer	(Neu) geladenen Akku verwenden
			Kap 23.2.4 Betrieb/Laden mit
			direktem Netzanschluss")
2		NFM ist im Schlafmodus /	NFM mit Magnet oder
3		Powerdown	Neukontaktierung der
			Spannungsversorgung aufwecken.
4		WLAN am Bedienmodul ist	WLAN einschalten.
-		ausgeschaltet	
5		Passwort/SSID nicht korrekt	Passwort/SSID korrekt eingeben
		eingegeben	(siehe Innenseite Deckel).
6		Passwort/SSID wurde	Kollegen nach dem/der neuen
		geändert	Passwort/SSID fragen oder auf
			Auslieferungszustand zurücksetzen
			(siehe Kap. "39.2 WLAN Passwort
			andern" bzw. "39.3 SSID des Ge-
		Abstand rum NEM int ru groß	rats andern).
1		hzw. Hindernisse (Wände	Hindernisse beseitigen
		Decken Schachtdeckel etc.)	Tindernisse beseitigen.
		sind dazwischen	
8		In dicht besiedelten Gebieten	WLAN-Kanal wechseln; evtl.
Ũ		funken evtl. andere WLAN-	NIVUS Hotline kontaktieren.
		Netzwerke dazwischen –	Siehe Kap. "56.2 Kundendienst-In-
		WLAN ist überlastet	formation".
9		Falsche IP-Adresse im	Richtige IP-Adresse verwenden:
		Browser-Adressfeld	192.168.1.1
10		Browser ist nicht auf neuestem	Browser updaten bzw. anderen
		Stand bzw. inkompatibel	Browser verwenden.
11	Status-LED blinkt nicht obwohl	Interne Sicherung defekt oder	NFM zur Reparatur bei NIVUS
	die Spannungsversorgung	LED defekt oder sonstiger	GmbH anmelden/einschicken
	vornanden und das NFM	Defekt an der Elektronik	Siene Kap. "15 Rucksendung".
40	Sensorfebler (v-Pfad bat keine	Sensor wird nicht erkannt	Linter > Applikation < / >y-Pfade < /
12	Kommunikation		- Unici >Applikations / >v-Flaues /
	Kommunikation		Serien-/ Artikelnummer des
			Sensors ausgelesen wurde
			- Prüfen, ob ein Kabelbruch oder
			ein Wackelkontakt vorliegen.
			- NIVUS Hotline kontaktieren.
			Siehe Kap. "56.2 Kundendienst-In-
			formation".



#	Problem/Fehler	Mögliche Ursache	Problem-/Fehlerbeseitigung
13		Sensor an der falschen	Richtige Buchse verwenden.
		Buchse angeschlossen	
14	Keine Anzeige für Durchfluss/Fließgeschwindigkeit	Sensor am Rohrscheitel montiert	Einbaulage der Sensoren prüfen: Eine Montage am Rohrscheitel ist ungeeignet, da es hier zu Luftblasenbildung im Rohr kommen kann und deshalb keine Messung möglich ist. NIVUS empfiehlt eine Einbaulage von -45° bis +45° zur Waagrechten. Siehe "Montageanleitung Laufzeitsensoren".
15		Sensor am Rohrboden montiert	Einbaulage der Sensoren prüfen: Eine Montage am Rohrboden ist ungeeignet, da es hier zu Ablagerungen im Rohr kommen kann und deshalb keine Messung möglich ist. NIVUS empfiehlt eine Einbaulage von -45° bis +45° zur Waagrechten. Siehe "Montageanleitung Laufzeitsensoren".
16		Keine Sensorankopplung am Messrohr (bei Clamp-On- Sensoren)	Prüfen, ob zwischen Messrohr und Clamp-On-Sensoren ausreichend Koppelfett vorhanden ist bzw. Koppelpads verwendet werden.
17	Angezeigte Durchflussmenge unplausibel	Falsche Applikationsparameter eingetragen	Parametrierung der Applikation (Durchmesser, Wandstärke, Material, Inliner etc.) prüfen.
18		Messstrecke ungeeignet (Turbulenzen, unsymmetrisches Fließbild, Beruhigungsstrecke nicht ausreichend etc.)	Beruhigungsstrecke verlängern (siehe "Montageanleitung Laufzeitsensoren"). Evtl. zweiten v-Sensor-Pfad verwenden.
19		Sensormontage nach einer Absperr-/Regelarmatur oder anderen Störungen auf der Messstrecke	Sensor vor der Störung montieren.
20		Sensorabstand falsch	Ausrichtung im Menü >Applikation< / >Diagnose< / >v-Pfade< / >Ausrichtung< prüfen. Siehe Kap. "51 Menü Diagnose v- Pfade".

#	Problem/Fehler	Mögliche Ursache	Problem-/Fehlerbeseitigung
21		Der Wert bei "Verst." (Verstärkung) in der Displaygrafik bei >Applikation< / >Diagnose< / >v-Pfade< / >Ausrichtung< ist im roten Bereich	Ursachen können einzeln oder kombiniert vorliegen: - Zu viele Streuer (Schmutzpartikel, Luft-/Gasbläschen) im Medium. - Messrohr ist innen korrodiert. - Pfadlänge ist zu lang (Schallweg reicht nicht aus). - Rohrwandmaterial ist nicht homogen.
22	Angezeigte Temperatur ist nicht plausibel	Wenn die berechnete Temperatur stark von der eingestellten Mediumstemperatur abweicht, sind vermutlich die Parameter (Durchmesser, Wandstärke, Material etc.) der Applikation nicht korrekt	Parameter prufen und ggf. korrigieren.
23	Bei einer 2-Pfad-Messung ist der angezeigte Durchfluss nur ca. halb so hoch wie erwartet	Ein Sensor(-paar) defekt.	Einzelgeschwindigkeit der Sensoren unter >Applikation< / >Diagnose< / >v-Pfade 1< (bzw. 2) prüfen; Sensorenanschlüsse v1/v2 tauschen; Defekten Sensor tauschen bzw. bis der Ersatzsensor vorhanden ist, in 1-Pfad-Messung ändern.
24	Batteriestandzeit ist anders als erwartet	Nur einer statt zwei Akkus verwendet	Zwei Akkus einsetzen bzw. Einstellungen unter >Batterie< anpassen. Siehe Kap. "47 Parametriermenü Batterie (12V)".
25		Akkus haben keine ausreichende Kapazität mehr	 Andere/neue Akkus einsetzen. Ggf. vorhandene Akkus durch NIVUS überprüfen lassen. NIVUS Hotline kontaktieren. Siehe Kap. "56.2 Kundendienst-In- formation".
26		Messung wurde in (zu) kalter Umgebung durchgeführt	
27		Falscher Betriebsmodus oder Speicherzyklus ausgewählt	Parametrierung unter >System< / >Speichermode< anpassen. Siehe Kap. "44.6 Menü Speichermode".
28		Gewählter Betriebsmodus: Ereignisbetrieb oder Ereignisdauerbetrieb – Messung war dabei häufig im Ereignisbetrieb	Parametrierung unter >System< / >Speichermode< anpassen: Evtl. Schaltschwelle, Betriebsmodus bzw. Speichermodus optimieren. Siehe Kap. "44.6 Menü Speicher- mode".



#	Problem/Fehler	Mögliche Ursache	Problem-/Fehlerbeseitigung
29		Messdauer (min. bzw. max.) zu hoch angesetzt	Messdauer (min. bzw. max.) unter >Applikation< / >Systemzeiten< auf Defaulteinstellungen zurücksetzen oder reduzieren. Siehe Kap. "42.1.12 Systemzeiten".
30		Schwierige hydraulische Messbedingungen	Messbedingungen, wenn möglich, optimieren.
31		Längere oder häufigere Datenübertragungen erforderlich wegen schlechter Mobilfunkanbindung	Antennenposition, wenn möglich, optimieren.
32		NFM arbeitet ungeplant im Dauerbetrieb durch häufige/ständige Verbindung zum Bedienteil	Verbindung durch Button "Logout" trennen.
33		Zusätzlich analoge Sensoren betrieben bzw. Messverzögerung/-dauer zu hoch eingestellt	Falls möglich, Einstellungen optimieren.
34	Messwert instabil	Beruhigungsstrecke nicht ausreichend	Beruhigungsstrecke, wenn möglich, verlängern.
35		Messdauer zu kurz	Messdauer (min. bzw. max.) unter >Applikation< / >Systemzeiten< anpassen. Siehe Kap. "42.1.12 Systemzeiten".
36	Durchflussmesswerte entsprechen nicht dem Erwarteten	Abmessungen des Kanalprofils nicht korrekt parametriert	Parametrierung des Kanalprofils prüfen und ggf. korrigieren. Siehe Kap. "42.1.6 Kanalprofile".
37		Sensormontage nicht korrekt	Parameter des v-Sensors und entsprechende Montage prüfen: - Strömungsrichtung - Position am Gerinne Siehe Kap. "42.2 Menü v-Pfade".
38		Unsymmetrische Strömung	Zweiten v-Sensor-Pfad einrichten und verwenden.
39	Fehlermeldung: Fehler, Analogeingang 1/2/3, Wert zu klein	Eingang nicht angeschlossen oder an falscher Klemme	Belegung prüfen und ggf. korrigieren. Siehe Kap. "26 Anschluss der Sensoren".
40		Sensor nicht eingesteckt	Sensor einstecken.
41		Falsches Signal angelegt	Korrektes Signal anlegen.
42		Falscher Sensortyp angeschlossen	Korrekten Sensortyp anschließen.
43	Keine Messwerte an Analogeingang 1/2/3	Analogeingang nicht aktiv	Analogeingang aktivieren unter >Applikation< / >Ein-/Ausgänge< / >Analogeingänge< / >Analogeingang 1/2/3< / >Typ<. Siehe Kap. "42.3.1 Analogein- gänge".

#	Problem/Fehler	Mögliche Ursache	Problem-/Fehlerbeseitigung
44		Sensorspezifische Messverzögerung und Messdauer nicht korrekt eingestellt	Werte korrigieren. Siehe Kap. "42.3.1 Analogein- gänge".
45		Technische Daten von Sensor und NFM auf Eignung prüfen	Ggf. anderen Sensor einbauen/verwenden.
46	Analogeingang: Ein-/ Ausgangsmesswerte entsprechen nicht dem Erwarteten	Wertigkeit unter Linearisierung nicht korrekt	Wertigkeit prüfen und ggf. korrigieren. Siehe Kap. "42.3.1 Analogein- gänge".
47	Keine Spannung am Analogausgang	Ausgang nicht angeschlossen oder an falscher Klemme	Belegung prüfen und ggf. korrigieren. Siehe Kap. "26 Anschluss der Sensoren".
48		Analogausgang falsch parametriert.	Analogausgang korrekt parametrieren unter >Applikation< / >Ein-/Ausgänge< / >Analogausgänge< / >Analogausgang 1<. Siehe Kap. "42.3.2 Analogaus- gänge".
49		Wertigkeit unter Linearisierung nicht korrekt	Wertigkeit prüfen und ggf. korrigieren. Siehe Kap. "42.3.2 Analogaus- gänge".
50	Analogausgang: Messwerte entsprechen nicht dem Erwarteten	Wertigkeit unter Linearisierung nicht korrekt	Wertigkeit prüfen und ggf. korrigieren. Siehe Kap. "42.3.2 Analogaus- gänge".
51		Ausgangsbereich nicht korrekt parametriert	Ausgangsbereich prüfen und ggf. korrigieren. Siehe Kap. "42.3.2 Analogaus- gänge".
52	Keine Messwerte am Digitaleingang	Eingang nicht angeschlossen oder an falscher Klemme	Belegung prüfen und ggf. korrigieren. Siehe Kap. "26 Anschluss der Sensoren".
53		Sensor nicht eingesteckt	Sensor einstecken.
54		Digitaleingang falsch parametriert.	Digitaleingang korrekt parametrieren unter >Applikation< / >Ein-/Ausgänge< / >Digitaleingänge< / >Digitaleingang 1<. Siehe Kap. "42.3.3 Digitalein- gänge".
55		Externer Kontakt fehlerhaft	Externen Kontakt prüfen und ggf. korrigieren.



#	Problem/Fehler	Mögliche Ursache	Problem-/Fehlerbeseitigung
56	Logik des Digitaleingangs ist invertiert gegenüber dem Erwarteten	Logik ist falsch parametriert	Parametrierung der Logik prüfen und ggf. korrigieren unter >Applikation< / >Ein-/Ausgänge< / >Digitaleingänge< / >Digitaleingang 1< / >Typ<. Siehe Kap. "42.3.3 Digitalein- gänge".
57	Impulszahler des Digitaleingangs zählt bei falscher Flanke	Flanke ist falsch parametriert	Parametrierung der Flanke prufen und ggf. korrigieren unter >Applikation< / >Ein-/Ausgänge< / >Digitaleingänge< / >Digitaleingang 1< / >Typ<. Siehe Kap. "42.3.3 Digitalein- gänge".
58	Keine Messwerte am Digitalausgang	Speisespannung nicht vorhanden	Speisespannung prüfen und ggf. korrigieren.
59		Ausgang nicht angeschlossen oder an falscher Klemme	Belegung prüfen und ggf. korrigieren. Siehe Kap. "26 Anschluss der Sensoren".
60		Digitalausgang falsch parametriert.	Digitalausgang korrekt parametrieren unter >Applikation< / >Ein-/Ausgänge< / >Digitalausgänge< / >Digitalausgang 1<. Siehe Kap. "42.3.4 Digitalaus- gänge".
61	Logik des Digitalausgangs ist invertiert gegenüber dem Erwarteten	Logik ist falsch parametriert	Parametrierung der Logik prüfen und ggf. korrigieren unter >Applikation< / >Ein-/Ausgänge< / >Digitalausgänge< / >Digitalausgang 1< / >Typ<. Siehe Kap. "42.3.4 Digitalaus- gänge".
62			Überprüfen, ob der richtige Kontakt (Öffner/Schließer) abgegriffen wird; ggf. korrigieren.
63	Summenimpulse werden nicht ausgegeben	Menge unter Summenimpulse ist falsch eingegeben	Menge überprüfen und ggf. korrigieren unter >Applikation< / >Ein-/Ausgänge< / >Digitalausgänge< / >Digitalausgang 1< / >Summenimpulse<. Siehe Kap. "42.3.4 Digitalaus- gänge".

#	Problem/Fehler	Mögliche Ursache	Problem-/Fehlerbeseitigung
64	Datenfernübertragung auf	Dauer unter Summenimpulse ist falsch eingegeben	Dauer überprüfen und ggf. korrigieren unter >Applikation< / >Ein-/Ausgänge< / >Digitalausgänge< / >Digitalausgang 1< / >Summenimpulse<. Siehe Kap. "42.3.4 Digitalaus- gänge".
05	NIVUS WebPortal funktioniert nicht		 Kommunikation MQTT<. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".
66		Diagnoseausgabe: Keine SIM- Karte erkannt; Keine SIM-Karte eingesteckt	SIM-Karte einstecken.
67		Diagnoseausgabe: Warte auf Operator; SIM-Karte nicht freigeschaltet	SIM-Karte freischalten lassen.
68		Parametrierte Daten der kundeneigenen SIM-Karte nicht korrekt. Info: Die SIM-Karte muss für Datenübertragung ausgelegt und freigeschaltet sein.	Unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >SIM-Karte< / >Provider< "Benutzerdefiniert" auswählen und entsprechende Parameter wie APN, Benutzername und Passwort eintragen. Ggf. noch die Pinprüfung aktivieren und PIN der SIM-Karte eintragen. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".
69		Signalstärke nicht ausreichend	Signal unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >Modem Status< die Signalstärke prüfen (die Signalstärke sollte größer als -100 dBm sein). Je weiter der Wert von 0 entfernt ist, desto schlechter ist die Signalstärke. Beispiel: Ein Signal von -80 dBm ist stärker als ein Signal von -90 dBm. Ggf. die Antennenposition optimieren. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".
70		NIVUS SIM-Karte funktioniert nicht	Unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >SIM-Karte< / >Provider< prüfen, ob "NIVUS Automatik Mode" aktiviert ist. Ggf. aktivieren. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".



#	Problem/Fehler	Mögliche Ursache	Problem-/Fehlerbeseitigung
71	Datenfernübertragung über FTP funktioniert nicht	Unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< gibt es keine Möglichkeit, die Datenübertra- gung über FTP oder E-Mail zu aktivieren	Lizenz <i>NFM0 LIZENZ FTP</i> bei NIVUS erwerben und entsprechend aktivieren. Siehe Kap. "19.2 Zubuchbare Funktionslizenzen".
72		Falsche Serveradresse für Da- tenfernübertragung eingetra- gen	Korrekte Serveradresse/IP unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >FTP< />Server< eintragen. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".
73		Falschen Port für Datenfern- übertragung eingetragen	Korrekten Port unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >FTP< />Port< eintragen. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".
74		Einstellungen für SSL Verschlüsselung nicht identisch an NFM/Server oder nicht am Server hinterlegt	SSL Verschlüsselung abgleichen und ggf. unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >FTP< / >SSL Verschlüsselung< korrigieren. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".
75		Einstellungen für Authentifizierung nicht identisch an NFM/Server	Authentifizierung abgleichen und ggf. unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >FTP< / >Authentifizierung< korrigieren. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".
76		Einstellungen für Zielordner nicht korrekt	Zielordner prüfen und ggf. unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >FTP< / >Zielordner< korrigieren. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".
77	Fehlermeldungen im NIVUS WebPortal Protokoll	ERROR-Connect kein Operator	Signalstärke unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >Modem Status< überprüfen; Bei schlechter Signalstärke (kleiner als -100 dBm; Je weiter der Wert von 0 entfernt ist, desto schlechter ist die Signalstärke) versuchen, die Antennenposition zu optimieren. Bei ausreichender Signalstärke überprüfen, ob die SIM-Karte freigeschaltet ist. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation".

#	Problem/Fehler	Mögliche Ursache	Problem-/Fehlerbeseitigung
78		ERROR-Broker	Signalstärke unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >Modem Status< überprüfen; Bei schlechter Signalstärke (kleiner als -100 dBm; Je weiter der Wert von 0 entfernt ist, desto schlechter ist die Signalstärke) versuchen, die Antennenposition zu optimieren. Bei ausreichender Signalstärke die NIVUS Hotline kontaktieren. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation" bzw. "56.2 Kun- dendienst-Information".
79		ERROR-Connect PPP Timeout	Signalstärke unter >Kommunikation< / >Mobilfunk< / >Modem Status< überprüfen; Bei schlechter Signalstärke (kleiner als -100 dBm; Je weiter der Wert von 0 entfernt ist, desto schlechter ist die Signalstärke) versuchen, die Antennenposition zu optimieren. Bei ausreichender Signalstärke die NIVUS Hotline kontaktieren. Siehe Kap. "45 Parametriermenü Kommunikation" bzw. "56.2 Kun- dendienst-Information".

Tab. 9 Fehler – Ursache - Beseitigung



Wartung und Reinigung

WARNUNG

Gerät von der Stromversorgung trennen



Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und sichern Sie die übergeordnete Anlage gegen Wiedereinschalten, bevor Sie mit Wartungs-, Reinigungs- und/oder Reparaturarbeiten (nur durch Fachpersonal) beginnen.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag.

WARNUNG



Gefährdung durch explosive Gase prüfen

Gerät nur außerhalb der Ex-Zonen öffnen

Prüfen Sie unbedingt vor Beginn von Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten die Einhaltung aller Arbeitssicherheitsvorschriften sowie eine eventuelle Gefährdung durch explosive Gase. Verwenden Sie zur Prüfung ein Gaswarngerät.

Achten Sie bei Arbeiten im Kanalsystem darauf, dass keine elektrostatische Aufladung auftreten kann:

- Vermeiden Sie unnötige Bewegungen, um den Aufbau statischer Ladungen zu vermindern.
- Leiten Sie eventuell auf Ihrem K
 örper vorhandene statische Elektrizit
 ät ab, bevor Sie mit der Installation des Sensors beginnen.

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschäden zur Folge haben.

WARNUNG



Nicht in einem Bereich öffnen, warten oder instandsetzen, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist.

WARNUNG

Belastung durch Krankheitskeime



Auf Grund der häufigen Anwendung der Sensoren im Abwasserbereich, können Teile mit gefährlichen Krankheitskeimen belastet sein. Daher müssen beim Kontakt mit Kabeln und Sensoren entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Tragen Sie Schutzkleidung.

56 Wartung

56.1 Wartungsintervall

Der Messumformer Typ NivuFlow Mobile ist von seiner Konzeption praktisch kalibrier-, wartungs- und verschleißfrei.

NIVUS empfiehlt dennoch eine **jährliche Überprüfung** des gesamten Messsystems durch den NIVUS-Kundendienst.

Abhängig vom Einsatzgebiet des Messsystems kann das Wartungsintervall abweichen. Der Umfang einer Wartung und deren Intervalle hängen von folgenden Faktoren ab:

- Messprinzip der Sensoren
- Materialverschleiß
- Messmedium und Gerinnehydraulik
- Allgemeine Vorschriften für den Betreiber der Messeinrichtung
- Umgebungsbedingungen

Zusätzlich zur jährlichen Wartung empfiehlt NIVUS eine komplette Wartung des Messsystems durch den NIVUS Kundendienst nach **spätestens zehn Jahren**.

Generell gilt, dass die Überprüfung von Messgeräten und Sensoren Grundmaßnahmen sind, welche zur Verbesserung der Betriebssicherheit und Erhöhung der Lebensdauer beitragen.

Kontaktieren Sie den NIVUS Kundendienst zur Terminvereinbarung (siehe Kap. "56.2 Kundendienst-Information").

56.2 Kundendienst-Information

Für die empfohlene jährliche Inspektion des gesamten Messsystems bzw. die komplette Wartung nach spätestens zehn Jahren kontaktieren Sie unseren Kundendienst:

NIVUS GmbH – Kundencenter Tel. +49 7262 9191-922

Kundencenter@nivus.com

57 Reinigung

57.1 Messumformer

WARNUNG

Gerät von der Stromversorgung trennen

Achten Sie darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag.



Gefahr durch elektrostatische Entladung



Das Gerät nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Bei Nichtbeachtung ist der Explosionsschutz des Gerätes durch eventuell auftretende statische Aufladung nicht mehr gegeben.

Das Gerät stellt dann eine Gefahr für das Leben des Benutzers dar und kann die Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre verursachen.

Das Gehäuse des NivuFlow Mobile entspricht in geschlossenem Zustand der Schutzart IP68 und ist wenig empfindlich. Dennoch sollte bei der Reinigung **kein** Hochdruckreiniger verwendet werden.

Auch scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel dürfen **nicht** verwendet werden. Stattdessen besser schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen benutzen.

57.2 Akkublöcke

Verwenden Sie zur Reinigung der Akkublöcke kein Ethanol, Benzin oder andere organische Lösungsmittel oder Reinigungsmittel und oberflächenaktive Wirkstoffe.

Stattdessen besser schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen benutzen.

57.3 Netzteil/Ladegerät

Netzteil/Ladegerät und Ladeschale nur mit einem **leicht angefeuchteten** Tuch reinigen. Die Bauteile verfügen über keinerlei Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit.

57.4 Sensoren

Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Wartung und Reinigung der Sensoren. Diese Hinweise entnehmen Sie der jeweiligen Technischen Beschreibung bzw. Betriebsanleitung.



Diese Anleitungen liegen den jeweiligen Sensoren bei bzw. stehen auf der NIVUS-Homepage zum Download bereit.

58 Demontage/Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

- Entsorgen Sie Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den gültigen örtlichen Umweltvorschriften für Elektroprodukte:
 - 1. Gerät vom Stromnetz trennen, falls es angeschlossen ist.
 - 2. Angeschlossene Kabel vom Gerät lösen.
 - 3. Akkublocks entnehmen und, wenn sie defekt sind, fachgerecht entsorgen.
 - 4. Stützbatterie aus dem Messumformer entfernen und separat und fachgerecht entsorgen.



WEEE-Direktive der EU

Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei der Verschrottung des Gerätes die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu beachten sind. Die NIVUS GmbH unterstützt und fördert das Recycling bzw. die umweltgerechte, getrennte Sammlung/Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit. Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften und Gesetze.

Die NIVUS GmbH ist bei der EAR registriert, daher können in Deutschland öffentliche Sammel- und Rückgabestellen für die Entsorgung genutzt werden.

Das Gerät enthält eine Stützbatterie (Lithium-Knopfzelle), die separat zu entsorgen ist.

59 Einbau von Ersatz- und Verschleißteilen

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert wurden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte können daher u. U. konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihres Messsystems negativ verändern oder außer Kraft setzen.

Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und Nicht-Original-Zubehörteilen entstehen, ist die Haftung der Fa. NIVUS ausgeschlossen.

60 Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
NFM0 ZAPB 1215	Akkublock mit Anschlussbuchsen für NFM; Nennspannung: 12 V; Kapazität: 15 Ah
NFM0 ZAPB 1215 E	Akkublock mit Anschlussbuchsen für NFM mit ATEX-Zulassung Zone 1; Nennspannung: 12 V; Kapazität: 15 Ah
NFM0 ZLAD	Netzteil/Ladegerät für NFM / NFM Akkublock Versorgungsspannung: 100240 V AC, 50/60 Hz
NFM0 ZVER PS	Verbindungskabel 2-adrig zum Anschluss einer externen Versor- gungsspannung an das NFM (eine Seite mit Stecker für die Multi- funktionsbuchse, andere Seite mit offenem Kabelende); Kabellänge 5 m; Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.
NFM0 ZAB 01	Anzeige- und Bedienmodul für das NFM: IP67 zertifiziertes 8" Outdoor-Display; Auflösung: 1280x800; Betriebssystem: Android;

	Gerätekommunikation: WLAN; weitere Kommunikationsarten: USB, Bluetooth, Modem 2G, 3G und 4G
NFM0 ZVER AA	Verbindungskabel, NFM-Analog-Ausgang (eine Seite mit Stecker für die Multifunktionsbuchse, andere Seite mit offenen Kabelen- den); Kabellänge 10 m;
	Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.
NFM0 ZVER AEA	Verbindungskabel, NFM-Analog-Eingang; Speisung durch NFM (eine Seite mit Stecker für die Multifunktionsbuchse, andere Seite mit offenen Kabelenden); Kabellänge 10 m; Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.
NFM0 ZVER AEP	Verbindungskabel, NFM-Analog-Eingang; fremd gespeist (eine Seite mit Stecker für die Multifunktionsbuchse, andere Seite mit offenen Kabelenden); Kabellänge 10 m;
	Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.
NFM0 ZVER DE	Verbindungskabel, NFM-Digital-Eingang (eine Seite mit Stecker für die Multifunktionsbuchse, andere Seite mit offenen Kabelen- den); Kabellänge 10 m;
	beachten.
NFM0 ZVER DA	Verbindungskabel, NFM-Relais-Ausgang (eine Seite mit Stecker für die Multifunktionsbuchse, andere Seite mit offenen Kabelen- den); Kabellänge 10 m; Beim Anschluss unbedingt Kap 25 10polige/18polige Stecker"
	beachten.
NFM0 ZVER NLM	Verbindungskabel zwischen NFM und NivuLog Easy (eine Seite mit Stecker für die Multifunktionsbuchse, andere Seite mit offenen Kabelenden); Kabellänge 5 m; Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.
NFM0 ZVS1	Connectorbox, IP67 mit NFM-Anschlussstecker zum Anschluss an das NFM
ZUB0 KAB NMC 10	2-poliges, vorkonfektioniertes Kabel mit offenen Kabelenden zum Anschluss an die Connectorbox; Kabellänge 10 m; Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.
ZUB0 KAB NMC 20	2-poliges, vorkonfektioniertes Kabel mit offenen Kabelenden zum Anschluss an die Connectorbox; Kabellänge 20 m; Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker" beachten.
ZUB0 KAB NMC 30	2-poliges, vorkonfektioniertes Kabel mit offenen Kabelenden zum Anschluss an die Connectorbox; Kabellänge 30 m; Beim Anschluss unbedingt Kap. "25 10polige/18polige Stecker"
NFM0 ZSBL IRE	Schutzbügel (Paar), zum Schutz der Anschlussstecker und Be- festigung der Connectorbox am NFM
NFM0 ZHAK NFM 01	Aufhängebügel zur Befestigung des NFM am Steigeisen inkl. Aufhängebügel für Sensorkabel; Material: Edelstahl 1.4571
NFM0 ZHAK NFM 02	Aufhängebügel zur Befestigung des NFM am Steigeisen; Material: Edelstahl 1.4571



NFM5 GUMMI PUFFER	Gummipuffer, Set mit 4 Stück
NFM0 Z ANT1	NFM Mobilfunk Antenne, Kabellänge 2,5 m, zum Anschluss an das NFM mit Mobilfunk Datenfernübertragung
NLM0 ANT 900 FME	Stabantenne, flexibler Stab, Länge ca. 15 cm, geeignet u. a. für NFMxxx (in Verbindung mit Adapter NFM0 ANT ADAP FME3)
NFM0 ANT ADAP FME3	Antennenadapter von NIVUS NFM-Antennenanschluss auf FME (M), zum Anschluss einer Antenne mit FME (F) Anschluss- buchse, Kabellänge 3 m, Schutzart IP64
ZUB0 NFM SCHLOSS	Vorhängeschloss für Messumformer in Ex-Ausführung (zur Siche- rung des Geräts bei Verwendung im Ex-Bereich)
ZUB0 NFM MAGNET	Ringmagnet für NFM/NFS, montiert
BSL0 EP 220-20	EnerPro 220 Tr / 20kA, Netzleitungsüberspannungsschutz
BSL0 EP 220-5	EnerPro 220 Tr / 5kA, Netzleitungsüberspannungsschutz
BSL0 DP 2X12/12	DataPro 2x1-12V/12V-11 $\mu H\text{-}Tr(N),$ 20.000 A Ableitstrom, 2-adrig für Sensorleitungen
	NIVUS WebPortal: Datenmanagementsystem zur Speicherung und Bereitstellung von Messdaten. Vielfältige Möglichkeiten zur direkten Messdaten- analyse, Systemüberprüfung, Datenweiterleitung und Alarmie- rung bis hin zur kompletten Protokollerstellung durch die Verar- beitung in der Cloud. Details erfahren Sie von Ihrem Vertriebsan- sprechpartner.
	 NIVUS DataKiosk / Data Kiosk Client: NVUS DataKiosk ist eine webbasierte Konnektivitäts-Plattform zum sicheren Bereitstellen von Mess- und Prozessdaten auf voroder nachgelagerte Systeme wie z. B. ein Prozessleitsystem. Aufgrund der offenen Architektur verbindet NIVUS DataKiosk IoT-Lösungen mit den verschiedensten IT-Systemen und nimmt notwendige Datenformatanpassungen vor. DataKiosk erfüllt die Funktion eines Gateways. Es ermöglicht Anwendungsprogrammen, auf Basis standardisierter Internettechnologien, aus den verschiedensten Geräten Daten auszulesen und Steuersignale an Geräte weiterzugeben. Durch übergreifende Vernetzung und Automatisierung können damit Prozesse insgesamt verbessert und im Nutzwert gesteigert werden. Der NIVUS DataKiosk Client ist eine grafische Überfläche, welche die Daten vom DataKiosk abruft und das Ergebnis an einem konfigurierbaren Ort automatisiert speichert. Details erfahren Sie von Ihrem Vertriebsansprechpartner.

Tab. 10Ersatzteile und Zubehör



Weiteres Zubehör und Ersatzteile finden Sie in der aktuellen Preisliste von NIVUS.

Stichwortverzeichnis

2
2G/3G/4G
Antenne49
3
3D-Vorschau92
Α
Abgleichtemperatur142
Akkulebensdauer38
Akkutyp129
Aktuelle Messdaten104
Alarm134
Anschließbare Sensoren25
Anschlussbuchsen
Anschlüsse12, 20, 23
Antenne49
Artikelnummer
Aufwecken
Android54
iOS57
Windows60
Automatische Datenübertragung78

В

Batterietyp	35, 129
Bedienelemente	13
Benutzungshinweise	51
Beruhigungsstrecke	41
Bestimmungsgemäße Verwendung	19
Betreiberpflichten	20
Betriebsmodus 79, 120,	121, 131

С

Codes	
Connectorbox	23, 47, 161
Copyright	3
Credits	166

D

Dämpfung	93
Daten auf USB speichern	108
Datenfernübertragung	
Datenübertragung	27, 49
Datenübertragung, automatisch	78
Datum	114
Dauerbetrieb	121
Delta t	141
Demontage	160

Diagnose	103, 140
Ein-/Ausgänge	142
Grundsätze	140
Signalanalyse	144
v-Pfade	141
Dichtungen	
am Gehäusedeckel	34
Digitalausgänge	100
Digitaleingänge	99
Display	
Übersicht	62
Download	11. 108

Ε

Ein-/Ausgänge	
Connectorbox	47
Einzelner externer Anschluss	46
Eingangskontrolle	22
Einsatz	
in überflutungsgefährdeten Bereichen.	34
Einsatzbereich	30
Einsatztemperatur	27
Entsorgung	20, 160
Akkublock	39
Ereignisbetrieb	121
Ereignisdauerbetrieb	121
Ereignisintervall	121
Ersatzteile	160, 162
Explosive Gase 1	17, 33, 158

F

12
64, 84, 115
111

G

Gebrauchsnamen	3
Gefahrengrade	15
Gehäuse	27
Gehäuseabmessungen	25
Geräteaufbau	24
Gerätekennzeichnung	25
Gerätevarianten	
Gewichtung	94
Grundmenüs	64
Gummipuffer	23, 47, 162

Н

Haftungsausschluss	18
Hauptanzeige	70
Hotline	51



I

Inbetriebnahmebeispiele	
Benetzte Sensoren	69
Clamp-On Sensoren	65
Innenauskleidung	
Rohrleitung	65 92
iterineitung	
Installation	
Installation Benetzte Sensoren	

Κ

Kabel	
Sensorverbindung	45
Kanalabmessungen	91
Kanalprofile	91
Kapazität	
Akku/Batterie	129
Kapazitätsanzeige	
Akku/Batterie	
Klebeplättchen	
Komprimieren	108
Korrelation	
Simulation	145
Krankheitskeime	17, 158
Kundencenter	159

L

Ladegerät	13, 27, 36, 37, 39, 48, 160
Techn. Daten	27
Ladekapazität	
Akku/Batterie	
Ladeschale	
Ladestatus	111
Lagertemperatur, Dauer-	27
Lagerung	22
Ländereinstellungen	87, 111, 130
Landessprache	
Laufzeitdifferenz	
Bestimmung	
Messverfahren	
Prinzip	
Leitungen	
Farbcode	12
Lieferumfang	22
Lizenzen	166
Lizenzfragen	166
Luftfeuchtigkeit	27
Luftfracht	

Μ

Materialentsorgung	
Maximale Messdauer	
Mediumstemperatur	62, 89, 91, 99

Messmedium	
Messprinzip	27
Minimale Messdauer	93
Mobilfunk	123
DNS	
E-Mail	127
FTP	
Modem Status	
MQTT	
SIM-Karte	
Montageort	
Montageposition	
Sensoren	94

Ν

Netzteil	
Neustart	
Niederlassungen	2
NIVUS Adressen	2
Nullpunktabgleich	

0

Originalanleitung	3
Onginalanicitung	

Ρ

Parameter laden	
Parameter sichern	
Parameterreset	
Pfadanordnung	41
Benetzt	
Clamp-On	
Diametral \	41
Diametral V	41
Diametral W	41
Powerdown	
Produktaufbau	
Produktentsorgung	
PUK	. 54, 57, 60, 77, 124

Q

Q unterdrückt	92
Qualifiziertes Fachpersonal	21

R

Rauschen	
Simulation	
Reinigung	17, 20, 158, 159
Rohrmaterial	
Rücksendung	
-	

S

Schleichmengenunterdrückung	92
Schnellstart	64, 86, 130
Vorgehensweise	
5	

Schnittstelle	
Kommunikation	64
Mobilfunk	49, 50
USB 12, 19,	24, 78, 107
Schnittstellen	14
Schutzart	27, 34, 159
Schutzbügel	23
Schutzleiteranschluss	16
Schutzrechte	
Sedimente	
Sendesignal	
Simulation	145
Sensortest	
Simulation	147
Sensortypen	40
Seriennummer 25 26 40 54 57	60 77 84
Servicestufe	, 00, 77, 04
Servicestufen	110
Ciab advaitabinuusia a	
Sicherheitsninweise	5, 140, 143
Sicherneitsmaisnanmen	17
Signalanalyse	
Simulation	144
Signalscan	
Simulation	144
Signalscan Hülllkurve	
Simulation	145
Signalstärke	123, 132
Signalworte, verwendet	15
Simulation	148
Wichtige Information	142
Spannungsausfall	114
Spannungsversorgung	27
Speicher löschen	108
Speicherzyklus	27, 121
SSID	77
Stabilität	93
Steckplatz für Akkublock	
Akkubetrieb	35, 39, 40
Aufladen	
Ladebetrieb	35. 39. 40
Stützbatterie	
Suchscan	
Simulation	144
Summenbildung	105
Super-PIN	
Symbole verwendet	
Systemzeit	
Systemzeiten	
_	

Т

Technische Daten	27
Temperaturabgleich	142
Transit t	141

Transport	23
Troubleshooting	
Behebung	149
Meldungen	149
Ursachen	149
Typenschild	20, 25

U

-	
Übersetzung	3
Übersicht	24
Überspannungsschutzmaßnahmen	46
Urheberrechte	3
USB-Stick	78, 107
UTC Weltzeit	114

v

v unterdrückt	92
Verbindungsaufbau	
Betriebssystem Android	53
Betriebssystem iOS	56
Betriebssystem Windows	59
Verschleißteile	160
v-Maximum, Montageposition	95
v-Minimum, Montageposition	95
Vorsichtsmaßnahmen, besondere	17

W

Warnhinweise auf dem Gerät	16
Wartungsintervall	158
WEEE-Direktive der EU	160
Weltzeit UTC	114
Wiederholte Messung gleicher Messstellen	76
WLAN	122
WLAN Passwort	76

Ζ

Zeitumstellung	114
Zertifikate	167
Zubehör	160
Zulassungen	167
Ex	27
sonstige	27
Zyklusbetrieb	121



Credits and Licenses

61 Quellenverzeichnis der verwendeten Lizenzen und Codes

Der Messumformer Typ NivuFlow Mobile verwendet Code der folgenden Open Source Projekte:

- Freetype (http://www.freetype.org)
- Libharu (http://libharu.org)
- Libjpeg (http://www.ijg.org)
- Libpng (http://www.libpng.org)
- Zlib (http://www.zlib.net)
- Mini-XML (http://www.msweet.org)
- Nano-X/nxlib (http://www.microwindows.org)
- FLTK (http://www.fltk.org)
- Appendix1: LGPL
- Appendix2: MPL



Lizenzfragen

Bei Lizenzfragen wenden Sie sich an opensource@nivus.com

Zulassungen und Zertifikate

EU Konformität	serklärung		NIVUS GmbH
EU Declaration of Co	mformity		75031 Eppingen
Déclaration de confor	rmitė UE		Telefon: +49 07262 9191- Telefax: +49 07262 9191- E-Mail: info@nivus.com
Für das folgend bezeich	nnete Erzeugnis:		Internet: www.nivus.de
For the following product.			
Le produit désigné ci-dess	ious:		
Bezeichnung:	Portabler Durchflussmessi	unformer/-datenlogger. Stand	lardausführung
Bezelointung.	NivuFlow Mobile / NivuLev	el Mobile	aroutorainung
Description:	Portable flow measurement tran NivuLevel Mobile	nsmitter/data logger, standard vers	ion NivuFlow Mobile /
Désignation	Débitmètre/enregistreur de don NivuLevel Mobile	nées portable, version standard Ni	vuFlow Mobile /
Typ / Type:	NFM0xxx00 00		
• 2014/53/EU	• 2011/65/EU		
• 2014/53/EU	• 2011/65/EU		
Rei der Rewentlind wurd	ien toldende einschladide harmonis		hants stated all I and a market
erklärt in Bezug auf die	nachfolgend genannten anderen te	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen:	bzw. wird die Konformitäl
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed II technical specifications lis	nachfolgend genannten anderen te he following applicable harmonised sta sted below:	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: andards or the conformity is declar	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed II technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques o	nachfolgend genannten anderen te he following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl désignées ci-dessous.	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: undards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed II technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques d • EN 61010-1:201 • EN 61326-1:201 • ETSI EN 301 48 • EN 301 893 V2.	nachfolgend genannten anderen te he following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN)	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: indards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed II technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques of EN 61010-1:201 EN 61326-1:201 ETSI EN 301 48 EN 301 893 V2. Diese Erklärung wird ve	nachfolgend genannten anderen te he following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) erantwortlich für den Hersteller:	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: mdards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed II technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques d • EN 61010-1:201 • EN 61326-1:201 • ETSI EN 301 48 • EN 301 893 V2. Diese Erklärung wird ve This declaration is submit	nachfolgend genannten anderen te he following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) prantwortlich für den Hersteller: ted on behalf of the manufacturer:	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: indards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed II technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques a • EN 61010-1:201 • EN 61326-1:201 • ETSI EN 301 48 • EN 301 893 V2. Diese Erklärung wird ve This declaration is submit Le fabricant assume la res	nachfolgend genannten anderen te he following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) erantwortlich für den Hersteller: ted on behalf of the manufacturer: sponsabilité de cette déclaration:	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: <i>indards or the conformity is declar</i> <i>icable ou la conformité est déclaré</i> • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed II technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques d • EN 61010-1:201 • EN 61326-1:201 • ETSI EN 301 48 • EN 301 893 V2. Diese Erklärung wird ve This declaration is submit Le fabricant assume la res NIVUS GmbH	nachfolgend genannten anderen te he following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) erantwortlich für den Hersteller: ted on behalf of the manufacturer: sponsabilité de cette déclaration:	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: mdards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux antres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed il technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques d EN 61010-1:201 EN 61326-1:201 ETSI EN 301 48 EN 301 893 V2. Diese Erklärung wird ve This declaration is submit Le fabricant assume la res NIVUS GmbH Im Taele 2 2020 5	nachfolgend genannten anderen te he following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) erantwortlich für den Hersteller: ted on behalf of the manufacturer: sponsabilité de cette déclaration:	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: indards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed II technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques d • EN 61010-1:201 • EN 61326-1:201 • ETSI EN 301 48 • EN 301 893 V2. Diese Erklärung wird ve This declaration is submit Le fabricant assume la res NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppinge Germany	nachfolgend genannten anderen te ie following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl. désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) erantwortlich für den Hersteller: ted on behalf of the manufacturer: sponsabilité de cette déclaration: m	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: indards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed ti technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques d • EN 61010-1:201 • EN 61326-1:201 • ETSI EN 301 48 • EN 301 893 V2. Diese Erklärung wird ve This declaration is submit Le fabricant assume la res NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppinge Germany	nachfolgend genannten anderen te ine following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl. désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) erantwortlich für den Hersteller: ted on behalf of the manufacturer: sponsabilité de cette déclaration: m	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: indards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed ti technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques d • EN 61010-1:201 • EN 61326-1:201 • ETSI EN 301 48 • EN 301 893 V2. Diese Erklärung wird ve This declaration is submit Le fabricant assume la res NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppinge Germany abgegeben durch / repro- Ingrid Steppe (Geschä	nachfolgend genannten anderen te ine following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl. désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) brantwortlich für den Hersteller: ted on behalf of the manufacturer: sponsabilité de cette déclaration: m esented by / faite par: ftsführerin / Managing Director / Dire	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: indards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres
erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed il technical specifications lis L'évaluation est effectuée spécifications techniques o EN 61010-1:201 EN 61326-1:201 ETSI EN 301 48 EN 301 893 V2. Diese Erklärung wird ve This declaration is submit Le fabricant assume la res NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppinge Germany abgegeben durch / repro- Ingrid Steppe (Geschä Eppingen, den 21.10.20	nachfolgend genannten anderen te ine following applicable harmonised sta sted below: à partir des normes harmonisées appl. désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 39-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) brantwortlich für den Hersteller: ted on behalf of the manufacturer: sponsabilité de cette déclaration: m esented by / faite par: ftsführerin / Managing Director / Director 22	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: indards or the conformity is declar icable ou la conformité est déclaré • EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)	bzw. wird die Konformitäl ed in relation to other e en relation aux autres



		Contraction of the second
UK Declarat	ion of Conformity	NIVUS GmbH Im Täle 2 75031 Eppingen
For the following p	product	Felefon: +49 07262 9191-0 Telefax: +49 07262 9191-9 E-Mail: info@nivus.com Internet: www.nivus.de
Description:	Portable flow measurement transmitter	data logger, standard version
Туре:	NFM0xxx00 00	
we declare under signature of this d	our sole responsibility that the equipment ma ocument meets the standards of the following	de available on the UK market as of the date of g applicable UK harmonisation legislation:
• SI 2017 /	1206 The Radio Equipment Regulations 201	
• SI 2012 / Equipmen	3032 The Restriction of the Use of Certain Ha It Regulations 2012	azardous Substances in Electrical and Electronic
The evaluation as other technical sp	sessed the following applicable harmonised ecifications listed below:	standards or the conformity is declared in relation to
• BS EN 61 • BS EN 61 • ETSI EN 3 • BS EN 30	010-1;2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 326-1:2013 301 489-17 V3.2.5 1 893 V2.1.1 (WLAN)	• BS EN 62311:2008 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • BS EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • BS EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)
This declaration is	s submitted on behalf of the manufacturer:	NIVUS GmbH
		75031 Eppingen Germany
represented by:		
Ingrid Steppe (M	anaging Director/	
Eppingen, 21/10/2	2022	
Signed by Ingrid	Steppe	

Ell Konformität	eorklärung		NIVUS GmbH
EU Komornital	serklarung		Im Tale 2 /5031 Eppingen
EU Declaration of C	onformity		Telefon: +49 07262 9191-0
Declaration de conjo	rmite UE		Telefax: +49 07262 9191-9 E-Mail: info@nivus.com
Für das folgend bezeic	hnete Erzeugnis:		Internet: www.nivus.de.
For the following produc	Ľ		
Le produit désigné ci-des	SOUS:		
Bezeichnung:	"Ex" Portabler Durchfl NivuFlow Mobile / Nivu	ussmessumformer/-datenio uLevel Mobile	ogger, Standardausführung
Description:	"Ex" Portable flow measur Mobile / NivuLevel Mobile	rement transmitter/data logger, 2	standard version NivuFlow
Désignation:	"Ex" Débitmètre/enregistry NivuLevel Mobile	eur de données portable, version	n standard NivuFlow Mobile ?
Typ / Type:	NFM0xxx0E 0x		
bereitgestellten Geräte we declare under our sold this document meets the s nous déclarons, sous noth Ultrian and discussed	die folgenden einschlägigen H e responsibility that the equipment tandards of the following applicat re seule responsabilité, à la date de	larmonisierungsvorschriften o t made available on the Union n ble Union harmonisation legisle e la présente signature, la confo e vien de l'Uniou	der Union erfüllen: market as of the date of signature of ution: prmité du produit pour le marché de
Conton, aux directives d	narmonisation de la legislation at	a sein de l'Union:	
- 2014/35/EU	* 2014/34/EO	-2011/03/EU	
technical specifications h L'évaluation est effectuée spécifications techniques • EN 61010-1:20 • EN 61326-1:20	isted below; 2 à partir des normes harmonisées désignées ci-dessous: 10 + A1:2019 + A1:2019/AC:20 13	applicable ou la conformité est 019 • EN 62311:2008 • Draft ETSI EN 301 4	déclarée en relation aux autres
Draft ETSI EN EN 301 893 V2 EN IEC 60079- EN 60079-11:2	301 489-17 V3.2.5 1.1 (WLAN) 0:2018 012	• EN 300 328 V2.2.2 • EN 300 440 V2.2.1 • EN IEC 60079-7:20 • EN 60079-18:2015/	(WLAN) (WLAN) 15/A1:2018 A1:2017
Ex-Kennzeichnung / Ex	-designation / Marquage Ex :	(E) 20	G Ex eb ib (ib) mb IIB T4 Gb
EU-Baumusterprüfbeso	cheinigung / EU-Type Examination	on Certificate / Attestation d'exa	imen «UE» de type:
TÜV 17 ATEX 19	96722 X issue: 01		
Notifizierte Stelle (Kenr	nnummer) / Notified Body (Identi	(f. No.) / Organisme notifié (Nº a	l'identification)
TÜV NORD CEF	RT GmbH, Am TÜV 1, 45307 E	ssen, Germany	(0044)
Diese Erklärung wird vo This declaration is subl	erantwortlich für den Hersteller mitted on behalf of the manufac	: cturer:	NIVUS GmbH Im Taele 2
Le fabricant assume la	responsabilité de cette déclara	ation:	75031 Eppingen Germany
abgegeben durch / repl	resented by / faile par:		
0 0	and the first of the set of the s	(Dissortance advadual)	
Ingrid Steppe (Gescha	aftsführerin / Managing Director	Directeur general)	



UK Declara	tion of Conformity		NIVUS GmbH
on Declara	tion of contonnity		Im Täle 2 75031 Eppingen
For the following	product		Felefon: +49 07262 9191-0 Telefax: +49 07262 9191-99 E-Mail: info@nivus.com Internet: www.nivus.de
Description:	"Ex" Portable flow measurement transp	nitter/data logger, standard	version
Type:	NivuFlow Mobile / NivuLevel Mobile NFM0xxx0E 0x		
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
we declare under signature of this	our sole responsibility that the equipment ma document meets the standards of the following	de available on the UK mark g applicable UK harmonisatio	et as of the date of in legislation:
• SI 2017 /	1206 The Radio Equipment Regulations 201	7	
 SI 2016 / Atmosph 	1107 The Equipment and Protective Systems eres Regulations 2016	Intended for use in Potentia	lly Explosive
• SI 2012 / Equipme	3032 The Restriction of the Use of Certain Hand nt Regulations 2012	azardous Substances in Elec	trical and Electronic
The evaluation as other technical sp	ssessed the following applicable harmonised pecifications listed below:	standards or the conformity is	declared in relation to
• BS EN 6 • BS EN 6 • Draft ETS • BS EN 30 • BS EN 16 • BS EN 60	1010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 1326-1:2013 SI EN 301 489-17 V3.2.5 D1 893 V2.1.1 (WLAN) IC 60079-0:2018 D079-11:2012	BS EN 62311:2008 Draft ETSI EN 301 489-1 BS EN 300 328 V2.2.2 (M BS EN 300 440 V2.2.1 (M BS EN IEC 60079-7:2015 BS EN 60079-18:2015/A1	V2:2.3 /LAN) /LAN) /A1:2018 :2017
Ex-designation:		(E) 1 2G Ex eb	ib [ib] mb IIB T4 Gb
EU-Type Examin	ation Certificate:	TÜV 17 ATEX	196722 X issue: 01
Notified Body (Ide	entif. No.):		
TÜV Nord	CERT GmbH, Am TÜV 1, 45307 Essen, Gerr	nany	(0044)
This declaration i	s submitted on behalf of the manufacturer:		NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppingen Germany
and the second second			
Ingrid Steppe (N	lanaging Director)		
Eppingen, 21/10/	2022		
Signed by Ingrid	Steppe		

Zulassungen und Zertifikate

EU Konformitä	itserklärung		NIVUS G Im Tale 2	mbH
EU Declaration of C	Conformity		/5031 Ep	pingen
Déclaration de conf	formité UE		Telefon: Telefax: E-Mail:	+49 07262 9191-0 +49 07262 9191-9 info@nivus.com
Für das folgend bezei	chnete Erzeugnis:		line het.	www.tivus.de
For the following produ	ct:			
Le produit désigné ci-de	essous:			
Bezeichnung:	Portabler Durchflussmessumf Datenfernübertragung über Gl	ormer/-datenlogger mit intern PRS/UMTS/LTE NivuFlow Mot	iem Moder bile/NivuLe	n zur vel Mobile
Description:	Portable flow measurement transmi via GPRS/UMTS/LTE NivuFlow Me	itter/data logger with internal mode obile/NivuLevel Mobile	em for data i	transmission
Désignation:	Débîtmètre/enregistreur de données données à distance via GPRS/UMT.	s portable avec modem interne pou S/LTE NivuFlow Mobile/NivuLevel	er la transmi: l Mobile	ssion de
Typ / Type:	NFM0xxxG0 Ex	and the second second second		
we declare under our so this document meets the nous déclarons, sous no	le responsibility that the equipment made standards of the following applicable U tre seule responsabilité, à la date de la p	e available on the Union market as non harmonisation legislation: résente signature. la conformité du	of the date	of signature of ur le marché de
l'Union, aux directives a	d'harmonisation de la législation au sein	de l'Union:	prount por	i te marche de
		ue i oniun.		
• 2014/53/EU	• 2011/65/EU	act onton.		
• 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di	2011/65/EU Irden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen te	ierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen:	bzw. wird d	ie Konformität
• 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications	2011/65/EU Irden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen te I the following applicable harmonised stat listed below:	tierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: ndards or the conformity is declard	bzw. wird di ed in relatio	ie Konformität n 10 other
• 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique	• 2011/65/EU urden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen te the following applicable harmonised sta listed below: že à partir des normes harmonisées appli s désignées ci-dessous:	tierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: ndards or the conformity is declard cable ou la conformité est déclarée	bzw. wird d ed in relatio e en relation	ie Konformität n to other aux autres
 2014/53/EU Bei der Bewertung wur erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61326-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 908-2 	• 2011/65/EU Inden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen te <i>the following applicable harmonised sta</i> <i>listed below:</i> <i>že à partir des normes harmonisées appli</i> <i>s désignées ci-dessous:</i> 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 1 301 489-17 V3.2.5 1 301 489-52 V1.2.1 12.1.1 (WLAN) 12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G)	tierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: <i>ndards or the conformity is declare</i> <i>cable on la conformité est déclarée</i> • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UM • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird d ed in relation e en relation V2.2.1 TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres 5/4G)
 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61326-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v 	• 2011/65/EU Inden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen te I the following applicable harmonised sta- listed below: že à partir des normes harmonisées appli s désignées ci-dessous: 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 I 301 489-17 V3.2.5 I 301 489-52 V1.2.1 '2.1.1 (WLAN) '12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller:	sierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: <i>ndards or the conformity is declari</i> <i>cable ou la conformité est déclarée</i> • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UM • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird d ed in relation e en relation V2.2.1 TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres 5/4G)
 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61326-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v 	• 2011/65/EU Inden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen te <i>the following applicable harmonisées appli</i> <i>sé à partir des normes harmonisées appli</i> <i>s désignées ci-dessous:</i> 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 1 301 489-17 V3.2.5 1 301 489-52 V1.2.1 '2.1.1 (WLAN) '12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: <i>nitted on behalf of the manufacturer,</i>	tierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: ndards or the conformity is declare cable ou la conformité est déclarée • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UMT • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird d ed in relation e en relation V2.2.1 TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres 5/4G)
 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61326-1:2: Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la r 	• 2011/65/EU Inden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen ter <i>the following applicable harmonised stallisted below:</i> <i>ie à partir des normes harmonisées appli</i> <i>is désignées ci-dessous:</i> 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 1 301 489-17 V3.2.5 1 301 489-52 V1.2.1 '2.1.1 (WLAN) '12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: <i>nitted on behalf of the manufacturer,</i> <i>responsabilité de cette déclaration:</i>	sierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: <i>ndards or the conformity is declari</i> <i>cable ou la conformité est déclarée</i> • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UM • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird d ed in relation e en relation V2.2.1 TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres
 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61326-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la r NIVUS GmbH 	• 2011/65/EU Inden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen ter <i>the following applicable harmonisées appli</i> <i>is désignées ci-dessous:</i> 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 1 301 489-17 V3.2.5 1 301 489-52 V1.2.1 2.1.1 (WLAN) 12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer, responsabilité de cette déclaration: 1	sierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: <i>ndards or the conformity is declare</i> <i>cable ou la conformité est déclarée</i> • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UMT • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird d ed in relation /2.2.1 / TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres 5/4G)
 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61026-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la r NIVUS GmbH Im Taele 2 	• 2011/65/EU Inden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen ter <i>the following applicable harmonised stallisted below:</i> <i>ie à partir des normes harmonisées appli</i> <i>s désignées ci-dessous:</i> 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 1 301 489-17 V3.2.5 1 301 489-52 V1.2.1 '2.1.1 (WLAN) '12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: <i>nitted on behalf of the manufacturer;</i> <i>responsabilité de cette déclaration:</i>	sierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: ndards or the conformity is declaré cable ou la conformité est déclarée • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UMT • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird d ed in relation e en relation V2.2.1 TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres
 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61326-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la r NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Epping 	• 2011/65/EU arden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen ter <i>I the following applicable harmonised stat</i> <i>listed below:</i> <i>ie à partir des normes harmonisées appli</i> <i>s désignées ci-dessous:</i> 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 1 301 489-17 V3.2.5 1 301 489-17 V3.2.5 1 301 489-52 V1.2.1 '2.1.1 (WLAN) 12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: <i>nitted on behalf of the manufacturer</i> <i>responsabilité de cette déclaration</i> : 1	sierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: ndards or the conformity is declaré cable ou la conformité est déclarée • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UMT • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird di ed in relation e en relation V2.2.1 TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres
 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61326-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la r NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Epping Germany 	• 2011/65/EU Inden folgende einschlägige harmonis te nachfolgend genannten anderen te I the following applicable harmonised sta- listed below: že à partir des normes harmonisées appli s désignées ci-dessous: 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 I 301 489-17 V3.2.5 I 301 489-52 V1.2.1 2.1.1 (WLAN) 12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer; responsabilité de cette déclaration: I gen	sierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: <i>indards or the conformity is declare</i> <i>cable ou la conformité est déclarée</i> • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UMT • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird d ed in relation /2.2.1 / TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres
 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61026-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la r NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Epping Germany abgegeben durch / ref 	• 2011/65/EU arden folgende einschlägige harmonis ie nachfolgend genannten anderen ter <i>the following applicable harmonised stallisted below:</i> <i>ie à partir des normes harmonisées appli</i> <i>s désignées ci-dessous:</i> 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 1 301 489-17 V3.2.5 1 301 489-52 V1.2.1 '2.1.1 (WLAN) 12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: <i>nitted on behalf of the manufacturer</i> <i>responsabilité de cette déclaration</i> : 1 gen	sierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: ndards or the conformity is declaré cable ou la conformité est déclarée • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UMT • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird di ed in relation e en relation /2.2.1 TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres
 2014/53/EU Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications L'évaluation est effectue spécifications technique EN 61010-1:2 EN 61326-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 908-2 Diese Erklärung wird w This declaration is subm Le fabricant assume la r NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Epping Germany abgegeben durch / rep Ingrid Steppe (Gesch 	• 2011/65/EU arden folgende einschlägige harmonis e nachfolgend genannten anderen ter the following applicable harmonised sta- listed below: že à partir des normes harmonisées appli- s désignées ci-dessous: 010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 1 301 489-17 V3.2.5 1 301 489-52 V1.2.1 2.1.1 (WLAN) 12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer, responsabilité de cette déclaration: 1 gen presented by / faite par: häftsführerin / Managing Director / Dire	sierte Normen zugrunde gelegt t chnischen Spezifikationen: ndards or the conformity is declard cable ou la conformité est déclarée • EN 62311:2008 • EN 301 489-1 V2.2.3 • Draft ETSI EN 301 489-19 V • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) • EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) • EN 301 908-1 V15.2.0 (UMT • EN 301 908-13 V13.2.1 (LT	bzw. wird d ed in relation e en relation /2.2.1 TS/3G, LTE E/4G)	ie Konformität n to other aux autres



UK Declara	tion of Conformity		NIVUS GmbH
on Deciald	and of comorning		lm Täle 2 75031 Eppingen
For the following	product:		Felefon: +49 07262 9191-0 Telefax: +49 07262 9191-99 E-Mail: info@nivus.com Internet: www.nivus.de
Description:	Portable flow measurement transmitt	er/data logger with internal n	nodem for data
Type:	transmission via GPRS/UMTS/LTE Ni NFM0xxxG0 Ex	vuFlow Mobile/NivuLevel Mo	bile
we declare unde signature of this	r our sole responsibility that the equipment i document meets the standards of the follow	nade available on the UK mark ing applicable UK harmonisatio	tet as of the date of lon legislation:
• SI 2017	1206 The Radio Equipment Regulations 20	117	
• SI 2012 Equipme	3032 The Restriction of the Use of Certain ant Regulations 2012	Hazardous Substances in Elec	trical and Electronic
The evaluation a other technical s	ssessed the following applicable harmonise pecifications listed below:	d standards or the conformity i	s declared in relation to
 BS EN 611 BS EN 611 Draft ETS Draft ETS BS EN 30 BS EN 30 BS EN 30 	010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 326-1:2013 EN 301 489-17 V3.2.5 EN 301 489-52 V1.2.1 1 893 V2.1.1 (WLAN) 1 511 V12.5.1 (GSM/2G) 1 908-2 V13.1.1 (UMTS/3G)	 BS EN 62311:2008 BS EN 301 489-1 V2.2.3 Draft ETSI EN 301 489-19 V BS EN 300 328 V2.2.2 (WLA BS EN 300 440 V2.2.1 (WLA BS EN 301 908-1 V15.2.0 (L BS EN 301 908-13 V13.2.1 (2.2.1 N) N) JMTS/3G, LTE/4G) LTE/4G)
This declaration	is submitted on behalf of the manufacturer:		NIVUS GmbH
			lm Taele 2 75031 Eppingen Germany
represented by:			
Ingrid Steppe (f	Managing Director)		
Eppingen, 21/10	/2022		
Signed by Ingrid	Steppe		

Zulassungen und Zertifikate

EU Konformitä	itserklärung	NIVUS Im Tal	GmbH e 2
EU Declaration of C	Conformity	/5031	Eppingen
Déclaration de conf	formité UE	Felefo Telefa E-Mail	n: +49 07262 9191- x: +49 07262 9191- info@nivus.com
Für das folgend bezei	chnete Erzeugnis:	interne	et. www.nivus.de.
For the following produ	ct:		
Le produit désigné ci-de	essous:		
Bezeichnung:	Portabler Durchflussmessumf Datenfernübertragung über Gl	ormer/-datenlogger mit internem Mod PRS/UMTS/LTE NívuFlow Mobile/Nívu	em zur Level Mobile
Description:	Portable flow measurement transmi via GPRS/UMTS/LTE NivuFlow Me	itter/data logger with internal modem for dat obile/NivuLevel Mobile	a transmission
Désignation:	Débitmètre/enregistreur de données données à distance via GPRS/UMT	s portable avec modem interne pour la transi S/LTE NivuFlow Mobile/NivuLevel Mobile	mission de
Typ / Type:	NFM0xxxG0 Gx		
we declare under our so this document meets the nous déclarons, sous no	le responsibility that the equipment made standards of the following applicable Ut tre seule responsabilité, à la date de la p	e available on the Union market as of the da nion harmonisation legislation: résente signature. la conformité du produit p	te of signature of oour le marché de
l'Union, aux directives d	l'harmonisation de la législation au sein	de l'Union:	
• 2014/53/EU	• 2011/65/EU		
Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug auf di	irden folgende einschlägige harmonis e nachfolgend genannten anderen te	erte Normen zugrunde gelegt bzw. wird chnischen Spezifikationen:	die Konformität
The evaluation assessed technical specifications	the following applicable harmonised sta listed below:	ndards or the conformity is declared in relat	tion to other
L'évaluation est effectue spécifications technique	ée à partir des normes harmonisées appli s désignées ci-dessous:	icable ou la conformité est déclarée en relati	on aux autres
 EN 61010-1:2 EN 61326-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN 	010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 013 I 301 489-17 V3.2.5 I 301 489-52 V1.2.1 2.1.1 (WLAN) 12.5.1 (GSM/2G)	EN 62311:2008 EN 301 489-1 V2.2.3 Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 EN 300 328 V2.2.2 (WLAN) EN 300 440 V2.2.1 (WLAN) EN 301 908-1 V15.2.0 (UMTS/3G, L EN 301 908-1 V15.2	TE/4G)
• EN 301 893 V • EN 301 511 V • EN 301 908-2	V13.1.1 (UMTS/3G)	• EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)	
• EN 301 893 V • EN 301 511 V • EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v	V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller:	• EN 301 908-13 V13.2.1 (L1E/4G)	
• EN 301 893 V • EN 301 511 V • EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm	V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer;	• EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)	
• EN 301 893 V • EN 301 511 V • EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la r	V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer responsabilité de cette déclaration:	• EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)	
EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 511 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la r NIVUS GmbH	V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer; vesponsabilité de cette déclaration:	• EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)	
• EN 301 893 V • EN 301 511 V • EN 301 908-2 Diese Erklärung wird • This declaration is subm Le fabricant assume la r NIVUS GmbH Im Taele 2	V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer responsabilité de cette déclaration:	• EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)	
EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 511 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la r NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Epping Germany	V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer; responsabilité de cette déclaration:	• EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)	
• EN 301 893 V • EN 301 511 V • EN 301 908-2 Diese Erklärung wird • This declaration is subn Le fabricant assume la r NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Epping Germany	V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer; vesponsabilité de cette déclaration:	• EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)	
 EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 908-2 Diese Erklärung wird v This declaration is subm Le fabricant assume la t NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Epping Germany 	V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer; vesponsabilité de cette déclaration: gen presented by / faite par:	• EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)	
• EN 301 893 V • EN 301 511 V • EN 301 908-2 Diese Erklärung wird • This declaration is subn Le fabricant assume la r NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Epping Germany abgegeben durch / rep Ingrid Steppe (Gesch	V13.1.1 (UMTS/3G) verantwortlich für den Hersteller: nitted on behalf of the manufacturer; responsabilité de cette déclaration: gen presented by / faite par: näftsführerin / Managing Director / Dire	• EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)	



NIVUS GmbH Im Täle 2 75031 Eppingen

Felefon: +49 07262 9191-0 Telefax: +49 07262 9191-999 E-Mail info@nivus.com Internet: www.nivus.de

For the following product:

UK Declaration of Conformity

Description:	Portable flow measurement transmitter/data logger with internal modern for data transmission via GPRS/UMTS/LTE NivuFlow Mobile/NivuLevel Mobile
Type:	NFM0xxxG0 Gx

we declare under our sole responsibility that the equipment made available on the UK market as of the date of signature of this document meets the standards of the following applicable UK harmonisation legislation:

- SI 2017 / 1206 The Radio Equipment Regulations 2017
- SI 2012 / 3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to other technical specifications listed below:

- BS EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 BS EN 62311:2008
- · BS EN 61326-1:2013
- Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5
- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.2.1
- BS EN 301 893 V2.1.1 (WLAN)
- BS EN 301 511 V12.5.1 (GSM/2G)
- BS EN 301 908-2 V13.1.1 (UMTS/3G)
- EN 301 489-1 V2.2.3
- Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 • BS EN 300 328 V2.2.2 (WLAN)
- BS EN 300 440 V2.2.1 (WLAN)
- BS EN 301 908-1 V15.2.0 (UMTS/3G, LTE/4G) + BS EN 301 908-13 V13.2.1 (LTE/4G)

This declaration is submitted on behalf of the manufacturer:

NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppingen Germany

represented by: Ingrid Steppe (Managing Director)

Eppingen, 21/10/2022

Signed by Ingrid Steppe

Q \Formulare\CE\CE_Template_ex_02

EU Konformitätserk	lärung		NIVUS GmbH
EU Declaration of Con	formity		Im Tale 2 75031 Eppingen
Déclaration de conform	nité UE		Telefon: +49 07262 9191-0
Für das folgend bezeich For the following product: Le produit déxioné ci-dessou	nnete Erzeugnis:		E-Mail: Info@nivus.com Internet: www.nivus.de
Bezeichnung:	"Ex" Portabler Durchflussr zur Datenfernübertragung Mobile	nessumformer/-datenlogger, über GPRS/UMTS/LTE NivuFl	mit internem Modem ow Mobile / NivuLevel
Description:	"Ex" Portable flow measuremen transmission via GPRS/UMTS/	nt transmitter/data logger, with inte LTE NivuFlow Mobile / NivuLevel	ernal modem for data Mobile
Désignation:	"Ex" Débitmètre/enregistreur d de données à distance via GPR.	le données portable avec modem in S/UMTS/LTE NivuFlow Mobile / N	terne pour la transmission livuLevel Mobile
Typ / Type:	NFM0xxxGE Ex		
erklären wir in alleinige bereitgestellten Geräte	Verantwortung, dass die auf dem die folgenden einschlägigen Harmo	Unionsmarkt ab dem Zeitpunkt onisierungsvorschriften der Unio	der Unterzeichnung on erfüllen:
we declare under our sold this document meets the s	responsibility that the equipment maa tandards of the following applicable U	le available on the Union market a nion harmonisation legislation:	s of the date of signature of
nous déclarons, sous notr l'Union, aux directives d'	e seule responsabilité, à la date de la p harmonisation de la législation au sein	orésente signature, la conformité du 1 de l'Union:	i produit pour le marché de
• 2014/53/EU	+ 2014/34/EU	2011/65/EU	
Bei der Bewertung wurd erklärt in Bezug auf die The evaluation assessed to	den folgende einschlägige harmoni nachfolgend genannten anderen te he following applicable harmonised sto	sierte Normen zugrunde gelegt echnischen Spezifikationen: andards or the conformity is declai	bzw. wird die Konformität red in relation to other
technical specifications li L'évaluation est effectuée spécifications techniques	sted below; à partir des normes harmonisées appl désignées ci-dessous	licable ou la conformité est déclare	ie en relation aux autres
EN 61010-1:20 EN 61326-1:20 Draft ETSI EN 3 Draft ETSI EN 3 EN 301 893 V2 EN 301 511 V1 EN 301 908-2 V EN IEC 60079-1 EN 60079-11:20	10 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 13 301 489-17 V3.2.5 301 489-52 V1.2.1 1.1 (WLAN) 2.5.1 (GSM/2G) /13.1.1 (UMTS/3G) 0:2018 012	 EN 62311:2008 EN 301 489-1 V2.2.3 Draft ETSI EN 301 489-19 EN 300 328 V2.2.2 (WLAN EN 300 440 V2.2.1 (WLAN EN 301 908-1 V15.2.0 (UM EN 301 908-13 V13.2.1 (LT EN IEC 60079-7:2015/A1:201 EN 60079-18:2015/A1:201 	V2.2.1) TS/3G, LTE/4G) TE/4G) 1018 7
Ex-Kennzeichnung / Ex	designation / Marauage Ex :	(Ex) II 2G Ex eb	ib [ib] mb IIB T4 Gb
EU-Baumusterprüfbesc	heinigung / EU-Type Examination Co	ertificate / Attestation d'examen «U	E» de type:
TÜV 17 ATEX 19	6722 X issue: 01		
Notifizierte Stelle (Kenr	nummer) / Notified Body (Identif. No	.) / Organisme notifié (Nº d'identif.	ication).
TÜV NORD CER	T GmbH, Am TÜV 1, 45307 Essen	, Germany	(0044)
Diese Erklärung wird ve	rantwortlich für den Hersteller:		NIVUS GmbH
This declaration is submitted on behalf of the manufacturer:Le fabricant assume la responsabilité de cette déclaration:7		Im Taele 2 75031 Eppingen	
abgegeben durch / represe Ingrid Steppe (Geschä	nted by / faite par: ftsführerin / Managing Director / Dir	ecteur général)	Allemagne
Enpingon don 21 10 20	122		



		4	nivus
UK Declara	tion of Conformity		NIVUS GmbH m Tâle 2 75031 Eppingen
For the following	product		Telefon: +49 07262 9191-0 Telefax: +49 07262 9191-9 E-Mail: info@nivus.com Internet: www.nivus.de
Description:	"Ex" Portable flow measurement trans transmission via GPRS/UMTS/LTE Nivu	nitter/data logger, with interna ıFlow Mobile / NivuLevel Mobil	l modem for data e
Type:	NFM0xxxGE Ex		
we declare unde signature of this	r our sole responsibility that the equipment ma document meets the standards of the followin	ade available on the UK market a g applicable UK harmonisation le	as of the date of egislation:
• SI 2017	1206 The Radio Equipment Regulations 201	7	
SI 2016 Atmosph	1107 The Equipment and Protective Systems neres Regulations 2016	s Intended for use in Potentially I	Explosive
• SI 2012 Equipme	/ 3032 The Restriction of the Use of Certain Henry ant Regulations 2012	azardous Substances in Electrica	al and Electronic
The evaluation a other technical s	ssessed the following applicable harmonised pecifications listed below:	standards or the conformity is de	clared in relation to
 BS EN 6 BS EN 6 Draft ET Draft ET BS EN 3 BS EN 3 BS EN 18 BS EN 16 BS EN 6 	1010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 1326-1:2013 SI EN 301 489-17 V3.2.5 SI EN 301 489-52 V1.2.1 01 893 V2.1.1 (WLAN) 01 511 V12.5.1 (GSM/2G) 01 908-2 V13.1.1 (UMTS/3G) EC 60079-0:2018 0079-11:2012	 BS EN 62311:2008 BS EN 301 489-1 V2.2.3 Draft ETSI EN 301 489-19 V2 BS EN 300 328 V2.2.2 (WLA BS EN 300 440 V2.2.1 (WLA BS EN 301 908-1 V15.2.0 (U BS EN 301 908-13 V13.2.1 (I BS EN IEC 60079-7:2015/A1 BS EN 60079-18:2015/A1:20 	2.2.1 N) MTS/3G, LTE/4G) LTE/4G) :2018 17
Ex-designation:		(E) II 2G Ey ah ih (i	bl mb IIB T4 Gb
EU-Type Examin	nation Certificate:	TÜV 17 ATEX 196722	X issue: 01
Notified Body (Id TÜV Nord	lentif. No.): CERT GmbH, Am TÜV 1, 45307 Essen, Gerr	nany	(0044)
This declaration	is submitted on behalf of the manufacturer:		NIVUS GmbH m Taele 2 75031 Eppingen Germany
represented by:	Annalise Directory		
ingriu steppe (i	Managing Directory		
Eppingen, 21/10	/2022		
Signed by Ingrid	Steppe		

			NIVUS
Ell Konformitä	tsorklärung		NIVUS GmbH
EU Declaration of Co	ufamilia		Im Tale 2 /5031 Eppingen
Déclaration de confoi	njornav mité UE		Felefon: +49 07262 9191-0
	inite ob		Telefax: +49 07262 9191-99 E-Mail: info@nivus.com
Für das folgend bezeit	chnete Erzeugnis:		memer, www.mvus.de
Le produit désigné ci-de	ssous;		
Bezeichnung:	"Ex" Portabler Durchflussn	nessumformer/-datenlogger, n	nit internem Modem zur
Description:	Datenfernübertragung über "Ex" Portable flow measurement tra GPPS/LMTS/LTE NingEley Mabili	GPRS/UMTS/LTE NivuFlow N ansmitter/data logger, with internal mo a / NivuLaval Makilo	Mobile / NivuLevel Mobile odem for data transmission via
Désignation:	"Ex" Débitmètre/enregistreur de do	e / NivaLever Mobile nnées portable avec modem interne po Elem Mchile / Nied and Mchile	ur la transmission de données à
Typ / Type:	NFM0xxxGE Gx	r low moone / wyuLevel moone	
erklären wir in alleinig	er Verantwortung, dass die auf d	lem Unionsmarkt ab dem Zeitou	unkt der Unterzeichnung
bereitgestellten Geräte	e die folgenden einschlägigen Ha	armonisierungsvorschriften der	Union erfüllen:
we declare under our so this document meets the	le responsibility that the equipment standards of the following applical	made available on the Union mark de Union harmonisation legislation	ket as of the date of signature of n:
nous déclarons, sous no l'Union, aux directives d	tre seule responsabilité, à la date de l'harmonisation de la législation au	e la présente signature, la conformi sein de l'Union:	ité du produit pour le marché de
• 2014/53/EU	• 2014/34/EU	• 2011/65/EU	
erklärt in Bezug auf di The evaluation assessed technical specifications	e nachfolgend genannten ander the following applicable harmonise listed below:	en technischen Spezifikationen: ed standards or the conformity is de	eclared in relation to other
L'évaluation est effectue spécifications technique	e à partir des normes harmonisées s désignées ci-dessous:	applicable ou la conformité est déc	clarée en relation aux autres
 EN 61010-1:2 EN 61326-1:2 Draft ETSI EN Draft ETSI EN EN 301 893 V EN 301 511 V EN 301 908-2 EN IEC 60079 EN 60079-11: 	010 + A1:2019 + A1:2019/AC:20 013 301 489-17 V3.2.5 301 489-52 V1.2.1 2.1.1 (WLAN) 12.5.1 (GSM/2G) V13.1.1 (UMTS/3G) -0:2018 2012	 EN 62311:2008 EN 301 489-1 V2.2.3 Draft ETSI EN 301 489 EN 300 328 V2.2.2 (WI EN 300 440 V2.2.1 (WI EN 301 908-1 V15.2.0 EN 301 908-13 V13.2.1 EN IEC 60079-7;2015// EN 60079-18:2015/A1:: 	-19 V2.2.1 LAN) LAN) (UMTS/3G, LTE/4G) I (LTE/4G) A1:2018 2017
Ex-Kennzeichnung / E	x-designation / Marquage Ex :	Ex II 2G Ex	x eb ib [ib] mb IIB T4 Gb
EU-Baumusterprüfbes	cheinigung / EU-Type Examinatio	on Certificate / Attestation d'exame	n «UE» de type:
TÜV 17 ATEX 1	96722 X issue: 01		
Notifizierte Stelle (Ker	nnummer) I Notified Body (Identij	(. No.) / Organisme notifie (Nº d'ide	entification)
TÜV NORD CE	RT GmbH, Am TÜV 1, 45307 Es	ssen, Germany	(0044)
Diese Erklärung wird v This declaration is sub Le fabricant assume k	verantwortlich für den Hersteller: omitted on behalf of the manufac a responsabilité de cette déclara	turer: tion:	NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppingen Germany
abgegeben durch / repre Ingrid Steppe (Gesch	sented by / faite par: äftsführerin / Managing Director /	Directeur général)	Gennany
Eppingen, den 21.10.	2022		



			nivus
UK Declara	tion of Conformity		IIVUS GmbH m Tále 2 5031 Eppingen
For the following	product:		elefon: +49 07262 9191-0 elefax: +49 07262 9191-99 -Mail: info@nivus.com nternet: www.nivus.de
Description	"Ex" Portable flow measurement trans	mitter/data logger with interna	modem for data
Туре:	transmission via GPRS/UMTS/LTE Nive NFM0xxxGE Gx	uFlow Mobile / NivuLevel Mobil	e
we declare unde signature of this	r our sole responsibility that the equipment ma document meets the standards of the followin	ade available on the UK market a g applicable UK harmonisation le	s of the date of gislation:
• SI 2017 /	1206 The Radio Equipment Regulations 201	7	
SI 2016 / Atmosph	1107 The Equipment and Protective Systems eres Regulations 2016	s Intended for use in Potentially E	Explosive
• SI 2012 / Equipme	3032 The Restriction of the Use of Certain H nt Regulations 2012	azardous Substances in Electrica	al and Electronic
The evaluation a other technical s	ssessed the following applicable harmonised pecifications listed below:	standards or the conformity is de	clared in relation to
 BS EN 6 BS EN 6 Draft ET3 Draft ET3 BS EN 3 BS EN 3 BS EN 3 BS EN 4 BS EN 6 	1010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 1326-1:2013 SI EN 301 489-17 V3.2.5 SI EN 301 489-52 V1.2.1 01 893 V2.1.1 (WLAN) 01 511 V12.5.1 (GSM/2G) 01 908-2 V13.1.1 (UMTS/3G) 5C 60079-0:2018 0079-11:2012	 BS EN 62311:2008 BS EN 301 489-1 V2.2.3 Draft ETSI EN 301 489-19 V2 BS EN 300 328 V2.2.2 (WLA BS EN 300 440 V2.2.1 (WLA BS EN 301 908-1 V15.2.0 (U BS EN 301 908-13 V13.2.1 (I BS EN IEC 60079-7:2015/A1 BS EN 60079-18:2015/A1:20 	2.2.1 N) N) MTS/3G, LTE/4G) .TE/4G) :2018 17
Ex-designation:		🕼 II 2G Ex eb ib (i	b] mb IIB T4 Gb
EU-Type Examin	ation Certificate:	TÜV 17 ATEX 196722	X issue: 01
Notified Body (Id TÜV Nord	entif. No.): CERT GmbH, Am TÜV 1, 45307 Essen, Gerr	many	(0044)
This declaration	is submitted on behalf of the manufacturer:		NIVUS GmbH m Taele 2 /5031 Eppingen Germany
represented by:			
Ingrid Steppe (N	Aanaging Director)		
Eppingen, 21/10/	2022		
Signed by Ingrid	Steppe		

Lo Romonnita	tserklarung	Im Tale 2
EU Declaration of C	Sonformity	/5031 Eppingen
Déclaration de confi	ormité UE	Telefon: +49 07262 9191-0 Telefax: +49 07262 9191-0 E-Mail: info@nivus.com internet: www.nivus.de
Für das folgend bezein	chnete Erzeugnis:	
For the following produc	ct-	
Le produit désigné ci-de	ssous:	
Bezeichnung:	Ladeschale NFM	
Description:	charging station NFM	
Désignation:	station de charge NFM	
Тур / Туре:	NFM02 LADESCH	
erklären wir in alleinige bereitgestellten Geräte	er Verantwortung, dass die auf dem Unionsm e die folgenden einschlägigen Harmonisierun	arkt ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung gsvorschriften der Union erfüllen:
we declare under our so this document meets the	le responsibility that the equipment made availab. standards of the following applicable Union ham	le on the Union market as of the date of signature of nonisation legislation:
nous déclarons, sous noi l'Union, aux directives d	tre seule responsabilité, à la date de la prèsente si l'harmonisation de la législation au sein de l'Unio	ignature, la conformité du produit pour le marché de m
• 2011/65/EU		
Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug die na	rden folgende einschlägige harmonisierte No achfolgend genannten anderen technischen S	rmen zugrunde gelegt bzw. wird die Konformität Spezifikationen:
The evaluation assessed technical specifications	the following applicable harmonised standards o listed below:	r the conformity is declared in relation to other
L'évaluation est effectué spécifications technique.	ie à partir des normes harmonisées applicable ou s désignées ci-dessous:	la conformité est déclarée en relation aux autres
• EN 50581:201	2	
Diese Erklärung wird v	verantwortlich für den Hersteller	
This declaration is subm	titted on behalf of the manufacturer:	
Le fabricant assume la r	esponsabilité de cette déclaration:	
NIVUS GmbH		
Im Taele 2		
75031 Epping	jen -	
Allemagne		
abgegeben durch / rep	presented by / faite par:	
Marcus Fischer (Ges	chäftsführer / Managing Director / Directeur gé	nèral)
Eppingen, den 08.02.2	2018	



For the following product	UK Declaration of Conformity		NIVUS GmbH Im Tale 2 X5031 Excincen	
For the following product Description: Charging station NFM Type: NFM02 LADESCH we declare under our sole responsibility that the equipment made available on the UK market as of the date of signature of this document meets the standards of the following applicable UK harmonisation legislation: • SI 2012 / 3032 The Restriction of the USe of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to after technical specifications listed below: • BS EN 50581:2012 This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 represented by: ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by <i>Ingrid Steppe</i>			Felefon: +49 07262 9191-0 Telefax: +49 07262 9191-9 E-Mail: info@nivus.com	
Description: Charging station NFM Type: NFM02 LADESCH we declare under our sole responsibility that the equipment made available on the UK market as of the date of signature of this document meets the standards of the following applicable UK harmonisation legislation: • SI 2012 / 3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to after technical specifications listed below: • BS EN 50581:2012 This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: Ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by <i>Ingrid Steppe</i>	For the following	product	internet, www.invos.ue	
Type: NFM02 LADESCH we declare under our sole responsibility that the equipment made available on the UK market as of the date of signature of this document meets the standards of the following applicable UK harmonisation legislation: • \$1 2012 / 3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to ather technical specifications listed below: • BS EN 50581:2012 This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: NIVUS GmbH Im Table 2 75031 Eppingen Germany represented by: Ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by Ingrid Steppe	Description:	Charging station NFM		
we declare under our sole responsibility that the equipment made available on the UK market as of the date of signature of this document meets the standards of the following applicable UK harmonisation legislation: • SI 2012 / 3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to other technical specifications listed below: • BS EN 50581:2012 This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: Ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by <i>Ingrid Steppe</i>	Туре:	NFM02 LADESCH		
 SI 2012 / 3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to other technical specifications listed below: BS EN 50581:2012 This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppingen Germany represented by: Ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by <i>Ingrid Steppe</i> 	we declare under signature of this o	our sole responsibility that the equipment made available o locument meets the standards of the following applicable U	on the UK market as of the date of K harmonisation legislation:	
The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to other technical specifications listed below: • BS EN 50581:2012 This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppingen Germany represented by: Ingrid Steppe (Managing Director). Eppingen, 20/10/2022 Signed by Ingrid Steeppe	• SI 2012 / Equipment	3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Subs nt Regulations 2012	stances in Electrical and Electronic	
 BS EN 50581:2012 This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: NIVUS GmbH in Taele 2 75031 Eppingen Cermany represented by: Ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by Ingrid Steppe 	The evaluation as other technical sp	ssessed the following applicable harmonised standards or the province of the second standards or the s	ne conformity is declared in relation to	
This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppingen represented by: Ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by Ingrid Steppe	• BS EN 50	581:2012		
This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppingen represented by: Ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by Ingrid Steppe				
represented by: Ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by <i>Ingrid Steppe</i>	This declaration i	s submitted on behalf of the manufacturer:	NIVUS GmbH	
represented by: Ingrid Steppe (Managing Director) Eppingen, 20/10/2022 Signed by <i>Ingrid Steppe</i>			75031 Eppingen Germany	
Eppingen, 20/10/2022 Signed by <i>Ingrid Steppe</i>	represented by:			
Eppingen, 20/10/2022 Signed by <i>Ingrid Steppe</i>	Ingrid Steppe (N	anaging Director)		
Signed by <i>Ingrid Steppe</i>	Eppingen, 20/10/	2022		
	Signed by Ingrid	Steppe		
			/	
----------------------------	---	---	--	
			TUV NORD	
(1)	EU-Baumusterpr	üfbescheinigung		
(2)	Geräte und Schutzsysteme z bestimmungsgemäßen Verwe explosionsgefährdeten Bereid	ur endung in chen, Richtlinie 2014/34/EU	(Ex)	
(3)	Bescheinigungsnummer:	TÜV 17 ATEX 196722 X	Ausgabe: 01	
(4)	für das Produkt:	Portabler Messumformer NivuFlow Mobile Typ NFM-0 Nivul evel Mobile Typ NFM-	Dxxx x E und	
(5)	des Herstellers:	NIVUS GmbH	0000 X E	
(6)	Anschrift:	lm Täle 2 75031 Eppingen		
	Auftragsnummer:	8003009451		
	Ausstellungsdatum:	28.10.2019		
(7)	Die Bauart dieses Produktes und den darin aufgeführten U	sowie die verschiedenen zuläs nterlagen zu dieser EU-Baumu	sigen Ausführungen sind in der Anla sterprüfbescheinigung festgelegt	
	Richtlinie 2014/34/EU des Eu	ropäischen Parlaments und der	Rates yom 26 Eebruar 2014 dia	
	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt.	esundheits- und Sicherheitsanfö r bestimmungsgemäßen Verwei ler Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX	Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874	
9)	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt. Die wesentlichen Gesundheits Übereinstimmung mit:	esundheits- und Sicherheitsanfö r bestimmungsgemäßen Verwe ler Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX s- und Sicherheitsanforderunge	Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 en werden erfüllt durch	
9)	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt. Die wesentlichen Gesundheit: Übereinstimmung mit: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-18:2015	esundheits- und Sicherheitsanför r bestimmungsgemäßen Verwei ler Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX s- und Sicherheitsanforderunge EN 60079-11:2012	Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 en werden erfüllt durch EN 60079-7:2015	
9) (10)	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt. Die wesentlichen Gesundheit: Übereinstimmung mit: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-18:2015 ausgenommen die unter Abso Falls das Zeichen "X" hinter d Bedingungen für die Verwend hingewiesen.	esundheits- und Sicherheitsanför r bestimmungsgemäßen Verwei ler Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX s- und Sicherheitsanforderunge EN 60079-11:2012 chnitt 18 der Anlage gelisteten A er Bescheinigungsnummer steh ung des Produktes in der Anlag	Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 en werden erfüllt durch EN 60079-7:2015 Anforderungen. nt, wird auf die Besonderen ge zu dieser Bescheinigung	
9) (10) (11)	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt. Die wesentlichen Gesundheit: Übereinstimmung mit: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-18:2015 ausgenommen die unter Abso Falls das Zeichen "X" hinter d Bedingungen für die Verwend hingewiesen. Diese EU-Baumusterprüfbeso festgelegten Produktes. Weite Bereitstellen dieses Produktes abgedeckt.	esundheits- und Sicherheitsanför r bestimmungsgemäßen Verwei ler Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX s- und Sicherheitsanforderunge EN 60079-11:2012 chnitt 18 der Anlage gelisteten A er Bescheinigungsnummer steh ung des Produktes in der Anlag cheinigung bezieht sich nur auf ere Anforderungen dieser Richtlis s. Diese Anforderungen werden	Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 en werden erfüllt durch EN 60079-7:2015 Anforderungen. ht, wird auf die Besonderen ge zu dieser Bescheinigung Konzeption und Prüfung des linie gelten für die Herstellung und d nicht durch diese Bescheinigung	
9) (10) (11) (12)	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt. Die wesentlichen Gesundheit: Übereinstimmung mit: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-18:2015 ausgenommen die unter Abso Falls das Zeichen "X" hinter d Bedingungen für die Verwend hingewiesen. Diese EU-Baumusterprüfbeso festgelegten Produktes. Weite Bereitstellen dieses Produktes abgedeckt. Die Kennzeichnung des Produ	esundheits- und Sicherheitsanför r bestimmungsgemäßen Verwei ler Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX s- und Sicherheitsanforderunge EN 60079-11:2012 chnitt 18 der Anlage gelisteten A er Bescheinigungsnummer steh ung des Produktes in der Anlag cheinigung bezieht sich nur auf ere Anforderungen dieser Richtlis biese Anforderungen werden uktes muss die folgenden Anga	Anforderungen für die Konzeption und endung in explosionsgefährdeten Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 en werden erfüllt durch EN 60079-7:2015 Anforderungen. nt, wird auf die Besonderen ge zu dieser Bescheinigung Konzeption und Prüfung des linie gelten für die Herstellung und o nicht durch diese Bescheinigung	
9) (10) (11) (12)	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt. Die wesentlichen Gesundheit: Übereinstimmung mit: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-18:2015 ausgenommen die unter Abso Falls das Zeichen "X" hinter d Bedingungen für die Verwend hingewiesen. Diese EU-Baumusterprüfbeso festgelegten Produktes. Weite Bereitstellen dieses Produktes abgedeckt. Die Kennzeichnung des Produ (€x) II 2 G Ex eb ib [ib] m	esundheits- und Sicherheitsanför r bestimmungsgemäßen Verwei ler Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX s- und Sicherheitsanforderunge EN 60079-11:2012 chnitt 18 der Anlage gelisteten A er Bescheinigungsnummer stel ung des Produktes in der Anlag cheinigung bezieht sich nur auf ere Anforderungen dieser Richtl s. Diese Anforderungen werder uktes muss die folgenden Anga b IIB T4 Gb	Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 en werden erfüllt durch EN 60079-7:2015 Anforderungen. ht, wird auf die Besonderen ge zu dieser Bescheinigung Konzeption und Prüfung des linie gelten für die Herstellung und d n nicht durch diese Bescheinigung	
9) (10) (11) (12)	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt. Die wesentlichen Gesundheit: Übereinstimmung mit: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-0:2012+A11:2013 ausgenommen die unter Abso Falls das Zeichen "X" hinter d Bedingungen für die Verwend hingewiesen. Diese EU-Baumusterprüfbeso festgelegten Produktes. Weite Bereitstellen dieses Produktes abgedeckt. Die Kennzeichnung des Produ (Ex) II 2 G Ex eb ib [ib] m TÜV NORD CERT GmbH, Langema Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. (esundheits- und Sicherheitsanför r bestimmungsgemäßen Verwei Jer Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX s- und Sicherheitsanforderunge EN 60079-11:2012 chnitt 18 der Anlage gelisteten A er Bescheinigungsnummer stel ung des Produktes in der Anlag cheinigung bezieht sich nur auf s. Diese Anforderungen dieser Richtl s. Diese Anforderungen werden uktes muss die folgenden Anga b IIB T4 Gb rekstraße 20, 45141 Essen, notifiziert 2044, Rechtsnachfolger der TÜV NOR	Anforderungen für die Konzeption und endung in explosionsgefährdeten Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 en werden erfüllt durch EN 60079-7:2015 Anforderungen. nt, wird auf die Besonderen ge zu dieser Bescheinigung Konzeption und Prüfung des linie gelten für die Herstellung und o nicht durch diese Bescheinigung ben enthalten: durch die Zentralstelle der Länder für D CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032	
9) (10) (11) (12)	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt. Die wesentlichen Gesundheit: Übereinstimmung mit: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-18:2015 ausgenommen die unter Abso Falls das Zeichen "X" hinter d Bedingungen für die Verwend hingewiesen. Diese EU-Baumusterprüfbeso festgelegten Produktes. Weite Bereitstellen dieses Produktes abgedeckt. Die Kennzeichnung des Produ $\langle \widehat{\textbf{Ex}} \rangle$ II 2 G Ex eb ib [ib] m TÜV NORD CERT GmbH, Langema Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. O Der Leiter der benannten Stel	esundheits- und Sicherheitsanför r bestimmungsgemäßen Verwei ler Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX s- und Sicherheitsanforderunge EN 60079-11:2012 chnitt 18 der Anlage gelisteten A er Bescheinigungsnummer steh ung des Produktes in der Anlag cheinigung bezieht sich nur auf ere Anforderungen dieser Richtlis bilese Anforderungen werden uktes muss die folgenden Anga billB T4 Gb rekstraße 20, 45141 Essen, notifiziert 2044, Rechtsnachfolger der TÜV NOR	Andres vom 20. Periodal 2014 die borderungen für die Konzeption und endung in explosionsgefährdeten Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 en werden erfüllt durch EN 60079-7:2015 Anforderungen. ht, wird auf die Besonderen ge zu dieser Bescheinigung Konzeption und Prüfung des linie gelten für die Herstellung und d nicht durch diese Bescheinigung ben enthalten: durch die Zentralstelle der Länder für D CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032	
9) (10) (11) (12)	Erfüllung der wesentlichen Ge den Bau dieses Produktes zu Bereichen gemäß Anhang II o Die Ergebnisse der Prüfung s festgelegt. Die wesentlichen Gesundheit: Übereinstimmung mit: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-18:2015 ausgenommen die unter Abso Falls das Zeichen "X" hinter d Bedingungen für die Verwend hingewiesen. Diese EU-Baumusterprüfbeso festgelegten Produktes. Weite Bereitstellen dieses Produktes abgedeckt. Die Kennzeichnung des Produ Ex II 2 G Ex eb ib [ib] m TÜV NORD CERT GmbH, Langema Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. O Der Leiter der benannten Stel Röder	esundheits- und Sicherheitsanför r bestimmungsgemäßen Verwei Jer Richtlinie. ind in dem vertraulichen ATEX s- und Sicherheitsanforderunge EN 60079-11:2012 shnitt 18 der Anlage gelisteten A er Bescheinigungsnummer stel ung des Produktes in der Anlag scheinigung bezieht sich nur auf ere Anforderungen dieser Richtli s. Diese Anforderungen werden uktes muss die folgenden Anga b IIB T4 Gb rekstraße 20, 45141 Essen, notifiziert 1044, Rechtsnachfolger der TUV NOR le	Andreas vom 20. Pedrual 2014 die proderungen für die Konzeption und endung in explosionsgefährdeten Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 en werden erfüllt durch EN 60079-7:2015 Anforderungen. nt, wird auf die Besonderen ge zu dieser Bescheinigung Konzeption und Prüfung des linie gelten für die Herstellung und d n nicht durch diese Bescheinigung ben enthalten: durch die Zentralstelle der Länder für D CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032 61455, Fax +49 511 998-61590 Itet werden. NORD CERT GmbH	



	TAINAR
	I DA NACIAL
(13) ANLAGE	
(14) EU-Baumusterprüfbescheinig	ung Nr. TÜV 17 ATEX 196722 X Ausgabe 01
(15) Beschreibung des Produktes	
Der Portable Messumformer NivuFlow Mobile Typ NFM-0xxx x E un NivuLevel Mobile Typ NFM-0050 x E dient in Verbindung mit den zugehörig Fließhöhe in teil- und vollgefüllten Roh Der Portable Messumformer NivuFlow	nd en Sensoren zur Messung der Fließgeschwindigkeit und der aren und Gerinnen mittels Ultraschalltechnik. Mobile/NivuLevel Mobile Typ NFM wird stationär betrieben.
Der zulässige Umgebungstemperaturk	bereich beträgt -15 °C 50 °C.
Elektrische Daten	
Versorgungspannung (Interne Steckverbindungen)	U _n = 12 V DC Versorung durch max. 2 x 12 V/15Ah VRLA-Pb-Batterien
Externer Versorgungsstromkreis (X1R [Uin], X1B [GND])	 in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Nur zum Anschluss an einen eigensicheren Stromkreis Höchstwerte: U_i = 14,5 V I_i = 1,25 A P_i = 18,1 W Die wirksamen internene Kapazitäten und Induktivitäten sind vernachlässigbar klein.
1 Draht-Stromkreis (CSM Verbinder X10E [GND], X10F [1-Draht]; DSM Verbinder X8E [GND], X8F [1-Draht])	in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Höchstwerte: $U_{o} = 3,7 V$ $I_{o} = 57,3 mA$ $P_{o} = 53 mW$ Kennlinie: linear
Ex ib	IIB
höchstzulässige äußere Induktivität	65 mH 10 mH 1 mH 9,4 µF 21 µF 37 µF
5 V Stromkreis (CSM Verbinder X10E [GND], X10J [+5 V-Ex]; DSM Verbinder X8E [GND], X8J [+5 V-Ex])	 in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Höchstwerte: U_o = 5,93 V I_o = 91,7 mA P_o = 135,9 mW Kennlinie: linear
Ex ib	IIB
höchstzulässige äußere Induktivität	1 mH 0,2 mH 0,1 mH

	73/4/00
	IOVNOR
Anlage zur EU-Baumusterprüfbesche	einigung Nr. TÜV 17 ATEX 196722 X Ausgabe 01
DC495 Interface Drugh Auguran	in 70 stants deput Plana takeybelt Pulls UP
(CSM Verbinder X10G [- RxTx],	Höchstwerte:
X10H [+ RxTx])	U ₀ = 3.7 V
	$I_0 = 95,1 \text{ mA}$
	Po = 88 mvv Kennlinie: linear
Ex ib	IIB
höchstzulässige äußere Induktivität	25 mH 10 mH 1 mH
höchstzulässige äußere Kapazität	11 µF 18 µF 36 µF
RS485 Interface Druck, Eingang (CSM Verbinder X10G [- RxTx], X10H [+ RxTx]) Radarsensor-Versorung (Verbinder X1A, X1B)	 in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Nur zum Anschluss an einen eigensicheren Stromkreis Höchstwerte: U_i = 7,21 V I_i = 176 mA P₁ = 317,2 mW Die wirksamen internene Kapazitäten und Induktivitäten sind vernachlässigbar klein. in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Höchstwerte: U_a = 9,87 V I_a = 629 mA P_a = 6,21 W Kennlinie: Rechteckförmig
höchstzulässige äußere Induktivität	0,2 mH 0,1 mH 0,05 mH
höchstzulässige äußere Kapazität	5μF 8μF 11,9μF
RS485 Interface, Ausgang (Verbinder X1C, X1D)	in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Höchstwerte: $U_o = 3,7$ V $I_o = 95,1$ mA $P_o = 88$ mW Kennlinie: linear
Ex ib	IIB
höchstzulässige äußere Induktivität	25 mH 10 mH 1 mH
RS485 Interface, Eingang	in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Nur zum Anschluss an einen eigensicheren Stromkreis Höchstwerte: $U_i = 10,21 V$ $I_i = 248,8 mA$ $P_i = 633,8 mW$ Die wirksamen internene Kapazitäten und Induktivitäten



Analogeingang Nr. 1 /2 (Verbinder X1G, X1F; X1H, X1J)	in Zündschutzart Eigensiche	
NivuLevel Mobile type NFM-0050 x E: Connector X7C, X7E; X7B, X7D)	Höchstwerte: $U_{o} = 22,2$ V $I_{o} = 33$ mA $R = 48$ Ω $P_{o} = 624$ mW Kennlinie: trapezförmig	erheit Ex ib IIB
Ex ib	IIB	
höchstzulässige äußere Induktivität	20 mH 1 mH	0,1 mH
höchstzulässige äußere Kapazität	0,52 µF 0,56 µF	1μF
Exib	$I_{o} = <1$ mA $P_{o} = <1$ mW Kennlinie: linear IIB	
höchstzulässige äußere Induktivität	100 mH 10 mH	1 1 mH
höchstzulässige äußere Kapazität	19 µF 24 µF	38 µF
Analogeingang Nr. 3 (Verbinder X1K, X1M) Analogausgang (Verbinder X1L, X1M)	in Zündschutzart Eigensiche Nur zum Anschlüss an einer Höchstwerte: U ₁ = 5,53 V I ₁ = 33,5 mA P ₁ = 185,4 mW Die wirksamen internene Ka sind vernachlässigbar klein. in Zündschutzart Eigensiche Höchstwerte: U ₀ = 15,78 V I ₀ = 177,4 mA P ₀ = 700 mW Kennlinie: linear	rheit Ex ib IIB n eigensicheren Stromkreis pazitäten und Induktivitäten rheit Ex ib IIB
Analogeingang Nr. 3 (Verbinder X1K, X1M) Analogausgang (Verbinder X1L, X1M) Ex ib	in Zündschutzart Eigensiche Nur zum Anschlüss an einer Höchstwerte: U ₁ = $5,53$ V I ₁ = $33,5$ mA P ₁ = $185,4$ mW Die wirksamen internene Ka sind vernachlässigbar klein. in Zündschutzart Eigensiche Höchstwerte: U ₀ = $15,78$ V I ₀ = $177,4$ mA P ₀ = 700 mW Kennlinie: linear	rheit Ex ib IIB n eigensicheren Stromkreis pazitäten und Induktivitäten rheit Ex ib IIB
Analogeingang Nr. 3 (Verbinder X1K, X1M) Analogausgang (Verbinder X1L, X1M) <u>Ex ib</u> höchstzulässige äußere Induktivität	in Zündschutzart Eigensiche Nur zum Anschluss an einer Höchstwerte: U _i = 5,53 V I _i = 33,5 mA P _i = 185,4 mW Die wirksamen internene Ka sind vernachlässigbar klein. in Zündschutzart Eigensiche Höchstwerte: U ₀ = 15,78 V I ₀ = 177,4 mA P ₀ = 700 mW Kennlinie: linear IIB 5,5 mH 1 mH	n eigensicheren Stromkreis pazitäten und Induktivitäten rheit Ex ib IIB

	IUV NOR
Anlage zur EU-Baumusterprüfbesch	einigung Nr. TÜV 17 ATEX 196722 X Ausgabe 01
Digitaleingang (Verbinder X1N, X1P)	in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Höchstwerte: $U_{o} = 3,7$ V $I_{o} = <1$ mA $P_{o} = <1$ mW Kennlinie: linear
Ex ib	IIB
höchstzulässige äußere Induktivität	100 mH 1 mH 0,1 mH
höchstzulässige äußere Kapazität	19 μF 38 μF 81 μF
Digitaleingang (Verbinder X1N, X1P)	 in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Nur zum Anschluss an einen eigensicheren Stromkreis Höchstwerte: Ui = 19,69 V Ii = 4,23 mA Pi = 83,3 mW Die wirksamen internene Kapazitäten und Induktivitäten sind vernachlässigbar klein.
Piezo-Stromkreise (CSM Verbinder X10 A/B and C/D, DSM Verbinder X8 A/B and C/D)	 in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Nur zum Anschluss an die zugehörigen Sensoren des Herstellers Max. Ausgangsenergie: 146 µJ
Relaisausgang (Verbinder X1S, X1T, X1U)	 in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Nur zum Anschluss an einen eigensicheren Stromkreis Höchstwerte: U_i = 26 V I_i = 100 mA P_i = 2,6 W Die wirksamen internene Kapazitäten und Induktivitäten sind vernachlässigbar klein.
SIM-CARD Stromkreis (SIM-CARD Verbinder)	in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB Höchstwerte: $U_{\sigma} = 4,5$ V $I_{\sigma} = 283$ mÅ $P_{\sigma} = 319$ mW Kennlinie: linear
Ex ib	IIB
höchstzulässige äußere Induktivität	1 mH 0.1 mH 0.02 mH
höchstzulässige äußere Kapazität	21 µF 51 µF 120 µF



	TIN NOR
A	nlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 17 ATEX 196722 X Ausgabe 01
(1	6) Zeichnungen und Dokumente sind im ATEX Prüfungsbericht Nr. 19 203 251874 aufgelistet.
(1	7) Besondere Bedingungen für dle Verwendung
1.	Eine elektrostatische Aufladung muss für die Gehäuseteile und das Schloss vermieden werden; die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
2.	Das Laden der Versorgungsbatterien darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches mit dem Ladegerät des Herstellers erfolgen oder mit einem zertifizierten Ladegerät (eigensicherer Ladestromkreis); die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
3.	Das Wechseln der Versorgungsbatterien / der Backup-Batterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches erfolgen.
4.	Nur zulässige Batterien entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers dürfen verwendet werden.
5.	Der "Memory Stick" darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches am USB-Port betrieben werden.
6.	Der Wechsel der SIM-CARD ist nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches zulässig. Siehe "Elektrische Daten" für den Betrieb im explosionsgefährdeten Bereich.
7.	Der Betrieb darf nur in vertikaler Position (Steckverbindungen nach unten) erfolgen.
8.	Das Gehäuse muss zusätzlich durch ein vom Hersteller zur Verfügung gestelltes Schloss gesicher werden.
9.	Die Batterie im rechten Gehäuseteil (Anschlüsse MP1/MP2) darf nicht angeschlossen werden, wenn die externe Versorgung genutzt wird.
10	Die Anschlüsse an X8 dürfen nur vom Hersteller für Firmware-Updates genutzt werden.
(1) ke	 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen ine zusätzlichen
	- Ende der Bescheinigung -

		IECEx Certificate of Conformity	
	INTERNATIONAL E IEC Certification S for rules and detail	LECTROTECHNICAL COMMISSION system for Explosive Atmospheres is of the IECEx Scheme visit www.iecex.com	
Certificate No.:	IECEX TUN 18.0008X	Page 1 of 4	Certificate history:
Status:	Current	Issue No: 1	ISSUE 0 (2018-07-27
Date of Issue:	2019-11-13		
Applicant:	NIVUS GmbH Im Täle 2, 75031 Eppingen Germany		
Equipment:	Portable Measuring Transformer	NivuFlow Mobile type NFM-0xxx x E, NivuLevel Mob	bile type NFM-0050 x E
Optional accessory	Γ.		
Type of Protection:	Increased safety "e", intrinsic sa	fety "i", encapsulation "m"	
Marking:	Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb		
Approved for issue	on behalf of the IECEX	Christian Roder	
Approved for issue Certification Body:	on behalf of the IECEx	Christian Roder	
Approved for issue Certification Body: Position:	on behalf of the IECEx	Christian Roder Head of the IECEx Certification Body	
Approved for issue Certification Body: Position: Signature: Tor printed version)	on behalf of the IECEx	Christian Roder Head of the IECEx Certification Body	-
Approved for issue Certification Body: Position: Signature: for printed version) Date:	on behalf of the IECEx	Christian Roder Head of the IECEx Certification Body	15
Approved for issue Certification Body: Position: Signature: for printed version) Date: 1. This certificate a 2. This certificate i 3. The Status and	on behalf of the IECEx) and schedule may only be reproduced is not transferable and remains the proj authenticity of this certificate may be ve	Christian Roder Head of the IECEx Certification Body	
Approved for issue Certification Body: Position: Signature: for printed version) Date: 1. This certificate a 2. This certificate issue 3. The Status and	on behalf of the IECEx and schedule may only be reproduced is not transferable and remains the pro- authenticity of this certificate may be very ed by:	Christian Roder Head of the IECEx Certification Body	15
Approved for issue Certification Body: Position: Signature: for printed version) Date: 1. This certificate a 2. This certificate a 3. The Status and Certificate issue TUV NORD CE	on behalf of the IECEx and schedule may only be reproduced is not transferable and remains the proj authenticity of this certificate may be ve	Christian Roder Head of the IECEx Certification Body	15



	IECEX	IECEx Certificate of Conformity
Certificate No.:	IECEX TUN 18.0008X	Page 2 of 4
Date of issue:	2019-11-13	Issue No: 1
Manufacturer:	NIVUS GmbH Im Täle 2, 75031 Eppingen Germany	
Additional manufacturing locations:		
This certificate is iss the IEC Standard lis assessed and found IECEX Scheme Rule	ued as verification that a sample(s), repre- t below and that the manufacture's qualit to comply with the IECEX Quality system es, IECEX 02 and Operational Documents	esentative of production, was assessed and tested and found to comply with by system, relating to the Ex products covered by this certificate, was requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in as amended
STANDARDS : The equipment and to comply with the fo	any acceptable variations to it specified ir ollowing standards	n the schedule of this certificate and the identified documents, was found
IEC 60079-0:2011 Edition:6.0	Explosive atmospheres - Part 0: Gener	ral requirements
IEC 60079-11:2011 Edition:6.0	Explosive atmospheres - Part 11: Equi	pment protection by intrinsic safety "!"
IEC 60079-18:2014 Edition:4.0	Explosive atmospheres – Part 18: Equi	ipment protection by encapsulation "m"
IEC 60079-7:2015 Edition:5.0	Explosive atmospheres – Part 7: Equip	ment protection by increased safety "e"
	This Certificate does not indicate co other than those express	mpliance with safety and performance requirements ly included in the Standards listed above.
TEST & ASSESSME A sample(s) of the e	ENT REPORTS: quipment listed has successfully met the	examination and test requirements as recorded in:
Test Report:		
DE/TUN/EXTR18.00	13/00	
Quality Assessment	Report:	
DE/TUN/QAR13.001	1/06	

		of Conformity
Certificate No.:	IECEX TUN 18.0008X	Page 3 of 4
Date of issue:	2019-11-13	Issue No: 1
EQUIPMENT: Equipment and sy	stems covered by this Certificate are as	follows:
Together with the	belonging sensors, the "Portable Measu	iring Transformer"
NivuFlow Mobile t	ype NFM-0xxx E and	
NivuLevel Mobile	type NFM-0050 x E	
are used for the m	neasurement of the flow speed and the f	low level in partly or fully filled pipes and channels via supersonic technology.
The Portable Mea	suring Transformer type NivuFlow Mobil	le NFM is operated stationary.
The permissible a	mbient temperature range is -15 °C +	-50 °C.
For further informa	ation, see attachment.	
	TIONS OF LISE! YES as shown below	P.
 Change of the Only permissit The memory s The change of explosion haze Operation is or The housing h The battery in The connection 	supply batteries / backup battery is only ble batteries according to the manufactu tick is only permitted to be used outside the SIM card is only permitted outside of ardous area. Inly allowed in vertical position (plug-con as to be additionally secured by an inter the right-hand housing part (connection ins at X8 are only permissible for use of	y permitted outside of the explosion nazardous area. rer's operating instructions are allowed to be used. of the explosion hazardous area at the USB port. of the explosion hazardous area. See "Electrical data" for operation in the nectors downwards). 'lock provided by the manufacturer. s MP1/MP2) is not allowed to be connected, if the external power supply is used the manufacturer for firmware-updates in the safe area.



		IECEx Certificate of Conformity	
ertificate No.:	IECEX TUN 18.0008X	Page 4 of 4	
ate of issue:	2019-11-13	Issue No: 1	
TAILS OF CER	TIFICATE CHANGES (for issues 1 and	l above)	
echanical chang	les		
ayout changes	d Kananad		
lectrical data par	ny changed		
pecial Conditions	s partiy changeu		
ew type with les	s components "NivuLever Mobile type Nr	-M-0050 X E	
inex:			
achment _issue	1_NivuFlow Mobile.pdf		
		Y.	

Hannover Office Am TÜV 1 30519 Hannover Germany	TINNOR
Attechment	Page 1 of 5 to IECEY TUN 18 0008 X ISSUE No : 01
Product:	TO RECEX TON TO.0000 X ISSUE NO 01
Together with the belonging sensors, th NivuFlow Mobile type NFM-0xxx x E and NivuLevel Mobile type NFM-0050 x E are used for the measurement of the flo channels via supersonic technology. The Portable Measuring Transformer Ni stationary.	e Portable Measuring Transformer d w speed and the flow level in partly or fully filled pipes and vuFlow Mobile/NivuLevel Mobile type NFM is operated
The permissible ambient temperature ra	unge is -15 °C +50 °C.
Electrical data	
Supply voltage (Internal plug connections)	. U _n = 12 V d. c. Powered with max. 2 x 12 V/15Ah VRLA-Pb-batteries;
External suppy circuit (X1R [Uin], X1B [GND])	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Only for connection to an intrinsically safe circuit Maximum values: $U_i = 14.5 V$ $I_i = 1.25 A$ $P_i = 18.1 W$ The effective internal capacitances and inductances are negligibly small.
1 wire circuit (CSM connector X10E [GND], X10F [1 wire]; DSM connector X8E [GND], X8F [1 wire	 in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Maximum values: U_o = 3.7 V I_o = 57.3 mA P_o = 53 mW Characteristic line: linear
Ex ib	IIB
max. permissible external inductance max. permissible external capacitance	9.4 μF 21 μF 37 μF
5 V circuit (CSM connector X10E [GND], X10J [+5 V-Ex]; DSM connector X8E [GND], X8J [+5 V-Ex])	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Maximum values: U _o = 5.93 V I _o = 91.7 mA P _o = 135.9 mW Characteristic line: linear
Ex ib	IIB
max. permissible external inductance	1 mH 0.2 mH 0.1 mH 14 μF 23 μF 30 μF



Hannover Office Am TÜV 1 30519 Hannover Germany	TJV NOR
Attachment t	Page 2 of 5 o IECEx TUN 18.0008 X issue No.: 01
RS485 interface pressure, output (CSM connector X10G [- RxTx], X10H [+ RxTx])	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Maximum values: $U_o = 3.7$ V $I_o = 95.1$ mA $P_o = 88$ mW Characteristic line: linear
Exib	IIB
max. permissible external inductance max. permissible external capacitance	25 mH 10 mH 1 mH 11 μF 18 μF 36 μF
RS485 interface pressure, input (CSM connector X10G [- RxTx], X10H [+ RxTx])	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Only for connection to an intrinsically safe circuit Maximum values: $U_i = 7.21$ V $I_i = 176$ mA $P_i = 317.2$ mW The effective internal capacitances and inductances are negligibly small.
Radar sensor supply (Connector X1A, X1B)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Maximum values: $U_{o} = 9.87$ V $I_{o} = 629$ mA $P_{a} = 6.21$ W Characteristic line: rectangular
Ex ib	IIB
max. permissible external inductance max. permissible external capacitance	0.2 mH 0.1 mH 0.05 mH 5 μF 8 μF 11.9 μF
RS485 interface, output (Connector X1C, X1D)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Maximum values: $U_{\alpha} = 3.7$ V $I_{o} = 95.1$ mA $P_{o} = 88$ mW Characteristic line: linear
Ex ib	IIB
max. permissible external inductance	25 mH 10 mH 1 mH
max. permissible external capacitance	<u> 11 μF 18 μF 36 μF </u>

TUV NORD CERT GmbH Hannover Office Am TÜV 1 30519 Hannover Germany	TIV NOR				
Page 3 of 5 Attachment to IECEx TUN 18.0008 X issue No.: 01					
RS485 interface, input (Connector X1C, X1D)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Only for connection to an intrinsically safe circuit Maximum values: $U_i = 10.21 V$ $I_i = 248.8 mA$ $P_i = 633.8 mW$ The effective internal capacitances and inductances are negligibly small.				
Analogue input no. 1 /2 (Connector X1G, X1F; X1H, X1J NivuLevel Mobile type NFM-0050 x E: Connector X7C, X7E; X7B, X7D)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Maximum values: $U_o = 22.2 V$ $I_o = 33 mA$ $R = 48 \Omega$ $P_o = 624 mW$ Characteristic line: trapezoidal				
Ex ib	IIB				
max, permissible external inductance	20 mH 1 mH 0.1 mH				
(Connector X1K, X1M)	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$				
Ex ib	IIB				
max. permissible external inductance max. permissible external capacitance	100 mH 10 mH 1 mH 19 μF 24 μF 38 μF				
Analogue input no. 3 (Connector X1K, X1M)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Only for connection to an intrinsically safe circuit Maximum values: $U_i = 5.53 V$ $I_i = 33.5 mA$ $P_i = 185.4 mW$ The effective internal capacitances and inductances are negligibly small.				



TÜV NORD CERT GmbH Hannover Office Am TÜV 1 30519 Hannover Germany	TJV NOR				
Page 4 of 5 Attachment to IECEx TUN 18.0008 X issue No.: 01					
Analogue output (Connector X1L, X1M)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Maximum values: $U_o = 15.78 V$ $I_o = 177.4 mA$ $P_o = 700 mW$ Characteristic line: linear				
Ex ib	IIB				
max, permissible external inductance	5.5 mH 1 mH 0.1 mH				
max. permissible external capacitance	1 μF 2.4 μF 2.6 μF				
Digital input (Connector X1N, X1P)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Maximum values: $U_o = 3.7 V$ $I_o = < 1 mA$ $P_o = < 1 mW$ Characteristic line: linear				
Ex ib	IIB				
max. permissible external inductance	100 mH 1 mH 0.1 mH				
max. permissible external capacitance	19 μF 38 μF 81 μF				
Digital input (Connector X1N, X1P)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Only for connection to an intrinsically safe circuit Maximum values: $U_i = 19.69 V$ $I_i = 4.23 mA$ $P_i = 83.3 mW$ The effective internal capacitances and inductances are negligibly small.				
Piezo circuits (CSM connector X10 A/B and C/D, DSM connector X8 A/B and C/D)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Only for connection to the belonging sensors of the manufacturer Max. output energy: 146 µJ				
Relay output (Connector X1S, X1T, X1U)	in type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIB Only for connection to an intrinsically safe circuit Maximum values: $U_i = 26$ V $I_i = 100$ mA $P_i = 2.6$ W				

TÜV NORD CERT GmbH Hannover Office Am TÜV 1 30519 Hannover Germany



Page 5 of 5 Attachment to IECEX TUN 18.0008 X issue No.: 01

SIM-card circuit SIM-CARD connector)	in type of pr Maximum v $U_o = 4.5$ $I_o = 283$	otection Intrinsi alues: V mA	c Safety Ex ib I
	P _o = 319 Characterist	mW tic line: linear	
Ex ib	1.000	IIB	
max. permissible external inductance	1 mH	0.1 mH	0.02 mH
	21.0E	51 UE	120 uE

The rules for interconnection of intrinsically safe circuits have to be observed.

Special Conditions for Safe Use:

- Electrostatic charge has to be avoided for all housing parts and the interlock; the manual of the manufacturer has to be observed.
- Charging of the supply batteries is only permitted outside of the explosion hazardous area with the charger of the manufacturer or with a separately certified charger (intrinsically safe charge circuit); the manual of the manufacturer has to be observed.
- Change of the supply batteries / backup battery is only permitted outside of the explosion hazardous area.
- Only permissible batteries according to the manufacturer's operating instructions are allowed to be used.
- The memory stick is only permitted to be used outside of the explosion hazardous area at the USB port.
- The change of the SIM card is only permitted outside of the explosion hazardous area. See "Electrical data" for operation in the explosion hazardous area.
- 7. Operation is only allowed in vertical position (plug-connectors downwards).
- 8. The housing has to be additionally secured by an interlock provided by the manufacturer.
- The battery in the right-hand housing part (connections MP1/MP2) is not allowed to be connected, if the external power supply is used.
- 10. The connections at X8 are only permissible for use of the manufacturer for firmware-updates in the safe area.