

### Manuel d'instruction

### Convertisseur de mesure OCM F



Version logiciel: 4.00

Rév. 05 / 25.10.2018

Original du manuel: allemand - Rév. 05 du 16.02.2018

Instrumentation de mesure et solutions pour la gestion de l'eau NIVUS GmbH • Im Täle 2 • D-75031 Eppingen • Internet: www.nivus.fr Tél.: +49 (0) 7262 9191-0 • Fax: +49 (0) 7262 9191-999 • E-Mail: info@nivus.com





#### **NIVUS AG, Suisse**

Burgstrasse 28 8750 Glarus, Suisse Tél.: +41 (0)55 6452066 Fax: +41 (0)55 6452014 swiss@nivus.com www.nivus.de

#### **NIVUS Autriche**

Muehlbergstrasse 33B 3382 Loosdorf, Autriche Tél.: +43 (0) 2754 567 63 21 Fax: +43 (0) 2754 567 63 20 austria@nivus.com www.nivus.de

#### NIVUS Sp. z o.o., Pologne

ul. Hutnicza 3 / B-18 81-212 Gdynia, Pologne Tél.: +48 (0) 58 7602015 Fax: +48 (0) 58 7602014 biuro@nivus.pl www.nivus.pl

#### **NIVUS France**

14, rue de la Paix 67770 Sessenheim, France Tél.: +33 (0)3 88071696 Fax: +33 (0)3 88071697 info@nivus.fr www.nivus.fr

#### NIVUS Ltd., Royaume-Uni

Wedgewood Rugby Road Weston under Wetherley Royal Leamington Spa CV33 9BW, Warwickshire Tél.: +44 (0)8445 3328 83 nivusUK@nivus.com www.nivus.com

#### NIVUS Middle East (FZE)

Building Q 1-1 ap. 055 P.O. Box: 9217 Sharjah Airport International Free Zone Tél.: +971 6 55 78 224 Fax: +971 6 55 78 225 middle-east@nivus.com www.nivus.com

#### NIVUS Korea Co. Ltd.

#2502, M Dong, Technopark IT Center, 32 Song-do-gwa-hak-ro, Yeon-su-gu, INCHEON, Korea 21984 Tél.: +82 32 209 8588 Fax: +82 32 209 8590 korea@nivus.com www.nivus.com

#### **NIVUS Vietnam**

21 Pho Duc Chinh, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam Tél.: +84 12 0446 7724 vietnam@nivus.com www.nivus.com

### Droit d'auteur et de propriété intellectuelle

Le contenu de ce manuel d'instruction ainsi que les tableaux et dessins sont la propriété de NIVUS GmbH. Ils ne peuvent être ni reproduits, ni dupliqués sans autorisation expresse écrite.

Toute infraction engage à des dommages-intérêts.



#### Remarque importante

Ce manuel ne peut – même en partie – être reproduit, traduit ou rendu accessible à un tiers sans l'autorisation écrite expresse de NIVUS GmbH.

#### Traduction

Dans le cas de livraison dans les pays de la zone euro, le manuel est à traduire dans la langue du pays utilisateur.

Dans le cas de discordances, quant au texte à traduire, l'original de ce manuel (allemand) est à consulter pour clarification ou le fabricant à contacter.

#### Copyright

La retransmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la communication de son contenu sont interdits, à moins d'un accord explicite. Des infractions obligent à des dommages-intérêts. Tous droits réservés.

#### Noms d'usage

La reproduction de noms d'usage, de noms commerciaux, de désignation de la marchandise et cetera dans ce manuel n'autorise pas à supposer que de tels noms puissent être utilisés n'importe comment par n'importe qui. Il s'agit souvent de marques déposées, même si elles ne sont pas toujours caractérisées comme telles.



## Tables des matières

Dioit a	auteur	et de propriete intellectuelle	
Tables (	des ma	atières	
Général	lités		
1	дA	ropos de ce manuel	
	1.1	Autres documents applicables	
	1.2	Caractères et définitions utilisés	
	1.3	Abréviations utilisées	
	1.3.1	Codes de couleurs pour câbles, fils séparés et composant	S
Consig	nes de	sécurité	
2	Syr	nboles et termes d'avertissement utilisés	
	2.1	Explication relative à l'évaluation des niveaux de risque	
	2.2	Avertissement figurant sur l'appareil (option)	1
3	Me	sures particulières de précaution et de sécurité	1
4	Cla	use de non-responsabilité	1
5	Util	isation conforme	1
6	Obl	igations de l'exploitant	1
7	Exi	gences relatives au personnel	1
Descrip	tion d	u produit	1
8	Vue	e d´ensemble	1
9	Ma	rquage des appareils	1
10	Dor	nnées techniques	1
11	Ea	linement	1
	11 1	Variantes d´appareil	1
	11.2	Contenu de la livraison	1
	11.2	Contrôle à réception	1
	11.4	Stockage	1
	11.5	Transport	1
	11.6	Retour de matériel	1
	11.7	Installation de pièces de rechange et d'usure	1
12	Prir	ncipe de fonctionnement	1
	12.1	Généralités	1
	12.2	Mesure de niveau par pression	1
	12.3	Enregistrement de la vitesse d'écoulement	1
Installat	tion et	raccordement	2
13	Inst	ructions générales d'installation	2
14	Мо	ntage et raccordement convertisseur de mesure	2
	14.1	Généralités	2
	14.2	Dimensions du boîtier	2
	14.3	Recommandations pour la prévention de décharges électro tiques (DES)	osta- 2
	111	Montage du convertisseur de mesure	2

	14.5	Installation électrique	24
	14.5.1	Raccordement du convertisseur de mesure	24
	14.5.2	Connexion de capteur KDA	27
	14.6	Alimentation du OCM F	30
	14.7	Préventions contre les surtensions	31
	14.8	Mode régulation	34
	14.8.1	Généralités	34
	14.8.2	Installation du parcours de mesure	35
	14.8.3	Connexion pour mode regulation	36
	14.8.4	Algorithme de regulation	37
<u>Mise e</u>	n servio	ce	38
1	5 Info	rmation pour l'exploitant	38
1	6 Prin	cipes généraux	38
1	7 Clav	vier de commande	39
1	8 Affie	chage	
1	9 Prin	icipes de fonctionnement	41
1	0 111		
<u>Param</u>	étrage		42
2	0 Prin	cipes fondamentaux du paramétrage	42
2	1 Mod	de d´exploitation (RUN)	44
2	2 Mer	nu de visualisation (EXTRA)	46
2	3 Mer	nu de paramétrage (PAR)	49
	23.1	Menu de paramétrage « Point de mesure »	50
	23.2	Menu de paramétrage « Niveau »	54
	23.2.1	Informations relatives à la connexion des capteurs série i	58
	23.3	Menu de paramétrage « Vitesse d'écoulement »	58
	23.4	Menu de paramétrage « Entrée numérique »	58
	23.5	Menu de paramétrage « Sortie analogique »	60
	23.6	Menu de paramétrage « Relais »	63
	23.7	Menu de paramétrage « Régulateur »	67
	23.8	Menu de paramétrage « Réglages »	71
	23.9	Menu de paramétrage « Mémoire de données »	72
2	4 Mer	nu entrée/sortie de signal (I/O)	73
	24.1	Menu I/O « Entrées numériques »	73
	24.2	Menu I/O « Sorties analogiques »	74
	24.3	Menu I/O « Sorties relais »	74
	24.4	Menu I/O « Données / USB »	74
	24.5	Menu I/O « Données de mesure »	76
	24.6	Menu I/O « Info capteur v »	76
	24.7	Menu I/O « Histogramme v »	
	24.8	Menu I/O « Niveau externe »	
	24.9	Monu I/O « Statut regulateur »	
-	24.10	wenu i/O « Kegui. manuel »	
2	:5 Mer	nu de parametrage et de calcul (CAL)	80
	25.1	Monu CAL « Niveau »	υ σ
	25.2	Monu CAL « Vitesse d ecoulement »	U 0 <i>⊑</i>
	20.0 25 2 1	Principes de base de la simulation	00 85
	20.0.1		



	25.4 Menu CAL « Sorties relais »	86
	25.5 Menu CAL « Simulation »	86
Arboresc	ence paramètres / menus disponibles	88
Descripti	on du défaut	95
Vérificati	on du système de mesure	99
26	Généralités	99
27	Vérification capteur combiné avec mesure de pression	99
28	Vérification de la mesure de niveau externe	100
29	Vérification et simulation de signaux d'entrée et de sortie	100
30	Vérification de la mesure de vitesse d'écoulement	101
Maintena	ince et nettoyage	102
31	Maintenance	102
:	31.1 Intervalle de maintenance	102
:	31.2 Information service clients	102
32	Nettoyage	103
:	32.1 Convertisseur de mesure	103
:	32.2 Capteurs	103
33	Démontage/Dépollution	103
34	Accessoires	104
<u>Tableau</u>	de facteurs de correction « Manning-Strickler »	105
Index		106
Déclarati	on et certificats	108

## Généralités

### 1 A propos de ce manuel



#### Remarque importante

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.

A CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.

Ce manuel est destiné à l'installation et à l'utilisation conforme des appareils spécifiés sur la première page. Ce manuel s'adresse exclusivement à un personnel qualifié.

Veuillez lire ce manuel attentivement et complètement avant installation et raccordement. Il contient des informations importantes sur le produit. Respectez et suivez les consignes de sécurité et d'avertissement.

Conservez soigneusement ce manuel et assurez-vous qu'il est disponible à tout moment et consultable par l'exploitant du produit.

Si vous rencontrez des problèmes de compréhension sur le contenu de ce manuel, contactez le fabricant ou une des filiales pour toute assistance. Le fabricant ne peut pas assumer la responsabilité pour des préjudices matériels ou corporels causés par des informations de ce manuel mal comprises.

Lors de la cession de cet appareil de mesure, ce manuel d'utilisation doit également être délivré. Ce manuel fait partie de la livraison.

Vous trouverez la description du fonctionnement du transmetteur et des capteurs dans le manuel « Description technique pour capteurs Doppler compact actif ». Pour la connexion de capteurs de niveau externes, le manuel correspondant est joint à la livraison des capteurs (p. ex. capteurs NivuCompact, série i etc.).

Le montage des capteurs de vitesse est décrit dans le « Manuel d'installation pour capteurs à corrélation et Doppler ». Ce manuel d'installation est joint à la livraison et doit être lu avant installation des capteurs.

#### 1.1 Autres documents applicables

Pour l'installation et le fonctionnement du système complet, en plus de ce manuel, des manuels ou descriptions techniques supplémentaires sont nécessaires.

- Description technique pour capteurs Doppler compact actif
- Manuel d'installation pour capteurs à corrélation et Doppler

Ces manuels sont joints aux appareils additionnels ou capteurs ou peuvent être téléchargés sur notre site NIVUS.



#### 1.2 Caractères et définitions utilisés

Illustration	Signification	Remarque
€	Action	Exécutez les étapes d'actions. Pour les actions numérotées, veuillez prendre en compte l'ordre prédéterminé!
⇒	Renvoi	Renvoi à des informations plus détaillées ou complémentaires.
>Texte<	Paramètre ou menu	Signale un paramètre ou un menu à sélectionner ou qui sera décrit.
<b>i</b>	Documentation Renvoi	Renvoi à une documentation associée.

 Tab. 1
 Eléments caractéristiques dans ce manuel

#### 1.3 Abréviations utilisées

#### 1.3.1 Codes de couleurs pour câbles, fils séparés et composants

Les abréviations des couleurs pour l'identification de câbles, fils ainsi que pour des composants répondent au code de couleurs international selon IEC 757.

BK	noir	RD	rouge	TR	transparent
BU	bleu	WH	blanc	GNYE	vert/jaune
BN	vert	YE	jaune	BN	brun
GY	gris	PK	rose		

### Consignes de sécurité

### 2 Symboles et termes d'avertissement utilisés

#### 2.1 Explication relative à l'évaluation des niveaux de risque



Le symbole général d'avertissement signale un danger pouvant entraîner des blessures ou la mort. Dans la partie texte, le symbole général d'avertissement est utilisé en relation avec les mots de signalisation décrits ci-dessous:



Avertissement pour risque élevé

Signale un danger **direct** à haut risque pouvant entraîner la mort ou de graves blessures corporelles s'il n'est pas évité.



#### Avertissement pour risque moyen et dommages corporels



Signale un **possible** danger à risque moyen pouvant entraîner la mort ou de (graves) blessures corporelles s'il n'est pas évité.



#### Avertissement pour dommages corporels ou matériels

Signale un danger potentiel avec faible risque, pouvant entraîner des dommages corporels ou matériels légers ou modérés s'il n'est pas évité.

AVERTISSE-



Signale un danger **direct** dû à un choc électrique, avec haut risque pouvant entraîner la mort ou de graves blessures corporelles s'il n'est pas évité.



#### Remarque importante

Danger – risque électrique

Contient des informations qui doivent être soulignées. Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant endommager le produit ou quelque chose située à proximité si elle n'est pas évitée.



#### Remarque

Contient des conseils ou informations.



### 2.2 Avertissement figurant sur l'appareil (option)



#### Avertissement général

Ce symbole renvoie l'exploitant ou l'utilisateur au présent manuel d'instruction. La prise en compte des informations qu'il contient est importante afin d'assurer la protection offerte par l'appareil lors de son installation et de son exploitation.



#### Connexion conducteur de protection

Ce symbole renvoie à la connexion du conducteur de protection de l'appareil. En fonction du type d'installation, l'appareil ne devra être exploité, conformément aux lois et réglementations en vigueur, qu'avec un raccordement à la terre approprié.

### 3 Mesures particulières de précaution et de sécurité

Lors de travaux avec des appareils NIVUS, vous devez, à tout moment, observer et suivre les consignes de précaution et de sécurité générales. Ces avertissement et instructions ne seront pas répétés lors de chaque description dans ce manuel.

AVERTISSE-



#### Exposition à des germes dangereux

En raison d'une utilisation fréquente des capteurs dans les eaux usées, des parties peuvent être chargées de germes dangereux. Par conséquent, des précautions appropriées doivent être prise lors du contact avec câbles et capteurs.

Portez des vêtements de protection.

AVERTISSE-



#### Respectez les consignes de sécurité au travail!

Avant et lors de travaux de montage, vérifiez et respectez impérativement toutes les consignes de sécurité au travail.

Le non-respect peut entraîner des dommages corporels.

AVERTISSE-MENT



Il est strictement interdit de mettre hors service les dispositifs de sécurité ou de modifier leur fonctionnement.

Le non-respect peut entraîner des dommages corporels ou des dommages matériels.

### AVERTISSE-

page 10

#### Débranchez l'appareil du réseau électrique

Ne pas modifier les dispositifs de sécurité!

MENT



Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de démarrer des travaux de maintenance, de nettoyage et ou de réparation (uniquement par un personnel qualifié).

Le non-respect peut entraîner une décharge électrique.



Mise en service uniquement par un personnel qualifié

L'ensemble du système de mesure ne doit être installé et mis en service que par du personnel qualifié.

#### Pile tampon intégrée

La pile de sauvegarde intégrée dans cet appareil ne doit être remplacée que par NIVUS ou un personnel autorisé par NIVUS, sinon la garantie est caduque.

### 4 Clause de non-responsabilité

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu du document y compris cette clause de non-responsabilité et n'est en aucun cas responsable d'éventuelles conséquences suite à de telles modifications.

Pour la connexion, la mise en service et l'exploitation ainsi que pour la maintenance de l'appareil, les informations suivantes ainsi que les réglementations en vigueur dans le pays, telles que les prescriptions Ex ainsi que les prescriptions et préventions de sécurité sont à respecter.

Toutes les manipulations, autres que des opérations de montage et de connexion, sont pour des raisons de sécurité et de garantie strictement réservées au personnel NIVUS ou à des personnes ou entreprises autorisées par NIVUS.

L'appareil ne doit être exploité qu'en parfait état technique.

#### Mauvaise utilisation

Une mauvaise utilisation peut compromettre la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité pour des erreurs résultant d'une mauvaise manipulation.

### 5 Utilisation conforme



#### Remarque

L'appareil est exclusivement destiné à l'utilisation décrite ci-dessous. Un autre emploi audelà de cette utilisation ou encore la transformation de l'appareil sans l'accord écrit du fabricant n'est pas conforme à la clause.

Le fabricant ne répond pas de dommages en résultant. L'exploitant supporte seul le risqué.

Le transmetteur fixe de type OCM F et des capteurs associés est destiné pour la mesure de débit en continu et tâches de régulation de milieux faiblement à très chargés dans des canaux et conduites partiellement à totalement pleins.

Le convertisseur de mesure est fabriqué, au moment de l'édition de ce manuel, au standard technique actuel et selon les normes de sécurité en vigueur. Des risques de dommages personnels ou matériels ne sont toutefois pas totalement exclus.

Veuillez prendre en compte les valeurs seuil autorisées au chapitre « 10 Données techniques ». Tous les cas particuliers divergents de ces valeurs seuil, s'ils ne sont pas validés par écrit par NIVUS GmbH, ne sont pas pris en compte par la garantie accordée par le fabricant.

#### **Protection Ex**

La version Ex du convertisseur est conçue pour être utilisée dans des atmosphères explosives de la zone 1.

Agrément convertisseur:

(Ex) II (2) G [Ex ib Gb] IIB



#### AVERTISSE-

#### Risque de dommage corporel dû à un risque d'explosion

Installez le convertisseur de mesure en dehors de la zone Ex. L'agrément Ex des capteurs est joint au manuel d'instruction ou à la description technique correspondante. L'agrément Ex n'est valable qu'en liaison avec le marquage correspond sur l'étiquette d'identification fixée sur le convertisseur ou le capteur.

L'agrément Ex des capteurs actifs est jointe à la « Description technique pour capteurs Doppler compact actif ».



#### Remarque importante

Pour l'installation et la mise en service, respectez impérativement les certificats de conformité et les certificats de contrôle de l'organisme notifié ainsi que les réglementations nationales applicables.

La version Ex de l'OCM F est, quant à l'évaluation du système de sécurité intrinsèque selon EN 60079-25, adaptée exclusivement aux capteurs Doppler de type KDA de NIVUS. Lors de l'utilisation de capteurs d'autres fabricants, l'exploitant doit effectuer une considération système selon EN 60079-25!

Les données techniques nécessaires pour la version Ex de l'OCM F sont spécifiées dans l'attestation d'examen CE type IBExU07ATEX1081.

### 6 Obligations de l'exploitant

#### Remarque importante

Dans l'EEE (Espace Economique Européen) observez et respectez dans la version légale la convention nationale des directives générales (89/391/EWG) ainsi que les directives individuelles s'y rapportant et particulièrement la directive (2009/104/EG) relative aux prescriptions minimales quant à la sécurité et à la protection sanitaire lors de l'utilisation par les employés de moyens de production au cours de leur travail.

L'exploitant doit se procurer le permis local d'exploitation et observer les obligations qui y sont liées. En outre, il doit respecter les exigences environnementales et les réglementations légales locales pour:

- La sécurité du personnel (réglementation sur la prévention des accidents)
- La sécurité des moyens de production (équipements de sécurité et de maintenance)
- La dépollution du produit (loi sur les déchets)
- La dépollution du matériel (loi sur les déchets)
- Le nettoyage (produit de nettoyage et dépollution)

#### Connexions

Avant la mise en fonctionnement de l'appareil, l'exploitant s'assurera que les prescriptions locales, quant au montage et à la mise en service, ont été respectées.

### 7 Exigences relatives au personnel

L'installation, la mise en service et la maintenance ne doivent être réalisées que par un personnel qui remplit les conditions suivantes:

- Un personnel qualifié avec une qualification et une formation adéquates
- Autorisation par l'exploitant du site



#### Personnel qualifié

Au sens de ce manuel et des avertissements sur le produit même, il s'agit de personnes qui sont expérimentés dans l'implantation, le montage, la mise en service et l'exploitation du produit et qui possèdent les qualifications appropriées, telles que par exemple.

- I. La formation ou l'autorisation de mettre sous et hors tension des circuits électriques et des appareils/systèmes, conformément aux pratiques de sécurité établies, de mettre à la terre et de caractériser.
- *II.* Formation ou enseignement conformément aux pratiques de sécurité établies en entretien et utilisation d'équipements de sécurité appropriés.
- III. Formation aux premiers secours.



### **Description du produit**

### 8 Vue d'ensemble



- 1 Fenêtre transparente
- 2 Ecran
- 3 Clavier
- 4 Préparation pour presse-étoupes
- 5 Compartiment bornier
- 6 Interface USB-A
- 7 Capteur cylindrique avec élément de fixation
- 8 Capteur hydrodynamique

Fig. 8-1 Aperçu

### 9 Marquage des appareils

Les indications répertoriées dans ce manuel sont valables uniquement pour le type d'appareil spécifié sur la page de garde. L'étiquette d'identification est fixée sur le dessus de l'appareil et comporte les indications suivantes:

- Nom et l'adresse du fabricant
- Identification CE
- Identification de la série et du type, évent. du n° de série
- Année de fabrication: les quatre premiers chiffres du n° de série correspondent à l'année de fabrication et à la semaine calendaire (1804 OCF .....)
- Pour les appareils en version Ex, en plus le marquage Ex (comme décrit au chapitre « 5 Utilisation conforme ».

Lors de demandes de renseignements ou de commandes de pièces détachées, il est important de nous communiquer le n° de référence et le n° de série du convertisseur ou capteur. Ces éléments permettront un traitement rapide de votre demande.



Fig. 9-1 Etiquette d'identification AC/DC (versions Ex)



#### Vérifier les étiquettes d'identification

Vérifiez, à l'aide de l'étiquette d'identification, que le matériel livré correspond à votre commande.

Vérifiez si la tension d'alimentation (partie de la référence article) figurant sur l'étiquette d'identification est correcte.

 $\Rightarrow$ 

Vous trouverez l'attestation d'examen CE type ainsi que la déclaration de conformité à la fin de ce manuel.

### 10 Données techniques

Tension d´alimentation	100240 V AC, +10 % / -15 %, 4763 Hz
	24 V DC, ±15 %, 5 % ondulation résiduelle
Prise de puissance	AC: maxi 18 VA, typ. 7 VA
	DC: maxi 15 W, typ. 6 W
Boîtier	Matériau: Polycarbonate
	Poids: env. 1620 g
Indice de protection	IP65
Conditions d'exploitation	Classe de protection I
	Catégorie de surtension II
	Degré de pollution 2
Altitude	Appareil AC, pour une utilisation à une altitude pouvant aller
	jusqu´à 3000 m NN.
	Pour des tensions relais >150 V, l'utilisation est limitée à
	une altitude maxi de 2000 m NN (appareils AC et DC)
Température d'exploitation	-20 °C+60 °C / pour Ex: -20 °C+40 °C
Température de stockage	-30 °C+70 °C
Humidité maxi	90 %, non condensée
Afficheur	Ecran à haute définition graphique LCD, rétro éclairé,
	128x64 pixels
Commande	6 touches, menu guidé en français, allemand, anglais et
	polonais
Entrées	1x 420 mA pour niveau externe (capteur 2 fils)
	2x 0/420 mA avec résolution 12 Bits pour niveau externe
	et valeur théorique externe
	4x entrée numérique
	1x capteur compact Doppler actif (KDA) connectable



Sorties	3x 0/420 mA, charge 500 ohms, résolution 12 bits,			
	précision 0,1 % (après réglage)			
	5 relais inverseurs, charge admissible jusqu'à 230 V AC /			
	2 A (cos.φ 0,9)			
Régulateur	Régulateur PID, réglage de l'arrêt d'urgence, possibilité de			
	repositionner la vanne en cas de dysfonctionnement			
Mémoire de données	4 MB, 64512 points de données,			
	pour programmation et sauvegarde de données de mesure;			
	lecture via clé USB en face avant			
Cycle de sauvegarde	1 minute à 1 heure			
Agrément Ex (option)	II (2) G [Ex ib Gb] IIB			
Circuits électriques capteur	Mode de protection Ex ib IIB			
Capteur 2 fils par canal	Bornes n° 46…49			
	U <sub>0</sub> 26,1 V			
	I <sub>O</sub> 87,9 mA			
	Po 574 mW (Courbe caractéristique linéaire)			
	C <sub>o</sub> 400 nF			
	L <sub>o</sub> 5 mH			
Capteurs de débit	Bornes nº 5054			
	U <sub>0</sub> 9,9 V			
	I <sub>o</sub> 629 mA			
	Po 6,2 W (Courbe caractéristique rectangulaire)			
	C <sub>O</sub> 5 μF			
	L <sub>o</sub> 0,15 mH			
Circuits électriques don-	RS485 avec connexion galvanique au circuit électrique cap-			
nées	teur			
	Us 5V			

Les valeurs maximales s'appliquent également pour les capacités/inductances concentrées commutables.

#### Tab. 2Données techniques



Vous trouverez l'attestation d'examen CE type ainsi que la déclaration de conformité à la fin de ce manuel.

#### Capteurs

Vous trouverez la construction et la description des capteurs associés ainsi que leurs données techniques dans les descriptions techniques ou manuels correspondants.

### 11 Equipement

#### 11.1 Variantes d'appareil

Le transmetteur OCM F est disponible en plusieurs variantes. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des variantes disponibles.

Il se différencie dans la tension d'alimentation et dans la protection Ex. Il se différencie dans la tension d'alimentation et dans la protection Ex. La référence article est répertoriée sur l'étiquette d'identification.

Le type exact d'appareil peut être spécifié à partir de la référence article.

OCF	Туре						
	02	Modèle s profils de 1 entrée mesure <b>Type de</b>	profils de canaux et conduites. 5 relais, 3 sorties mA (sép. galvanique 1 entrée mA (sép. galvanique pour alimentation de capteurs 2 fils) or mesure de hauteur externe, régulateur PID intégré <b>Type de construction</b>				
		W0	Boîtier montage mural IP65				
			Alimentation				
			AC 85265 V AC, 4763 Hz				
			DC	<b>C</b> 2028 V DC			
			Agrément ATEX				
				0	Aucun		
				Е	Sécurité intrinsèque des capteurs en Ex		
					zone 1		
OCF	02	W0			]		

Tab. 3 Référence article pour transmetteur OCM F

#### 11.2 Contenu de la livraison

La livraison standard d'un convertisseur de mesure OCM F comprend:

- Convertisseur de mesure OCM F
- Le manuel d'instruction avec certificat de conformité CE. Toutes les informations nécessaires à l'exploitation du système de mesure y sont spécifiées.

Contrôlez d'autres accessoires à l'aide de votre bon de livraison.



#### 11.3 Contrôle à réception

Contrôlez l'intégralité de la livraison et vérifiez l'absence de dommages extérieurs. Signalez des avaries de transport sans tarder à la société de transport. Envoyez également une information écrite à NIVUS GmbH.

Des livraisons incomplètes doivent être signalées par écrit directement à votre filiale ou à NIVUS GmbH à Eppingen dans un délai de deux semaines.



#### Remarque importante

Des réclamations ultérieures ne seront plus acceptées.

#### 11.4 Stockage

Veuillez prendre en compte les valeurs minimales et maximales pour les conditions extérieures telles que la température et l'humidité atmosphérique conformément au chapitre « 10 Données techniques ».

Protégez l'appareil contre des vapeurs de solvants corrosifs ou organiques, des rayonnements radioactifs et des radiations électromagnétiques. Stockez l'appareil dans son emballage d'origine.

#### 11.5 Transport

Protégez l'appareil de chocs, coups, secousses ou vibrations. Le transport doit s'effectuer dans l'emballage d'origine.

#### 11.6 Retour de matériel

Le retour de matériel doit s'effectuer dans l'emballage d'origine, franco de port directement à NIVUS GmbH à Eppingen (Allemagne). Des envois insuffisamment affranchis ne seront pas acceptés.

#### 11.7 Installation de pièces de rechange et d'usure

Nous vous rendons expressément attentifs au fait que des pièces de rechange ou pièces accessoires qui n'ont pas été livrées par NIVUS, ne sont ni contrôlées ni validées par nos soins. L'installation et/ou l'utilisation de tels produits peut, le cas échéant, modifier les propriétés prédéfinies de l'appareil par rapport à sa construction ou le mettre hors service. NIVUS n'assumera aucune responsabilité pour des dommages survenus lors de l'utilisation de pièces ou accessoires non originaux.

 $\rightarrow$ 

Vous trouverez des accessoires du fabricant ci-dessous « 34 Accessoires » ou dans notre Tarif actuel.

### 12 Principe de fonctionnement

#### 12.1 Généralités

L'OCM F est un système de mesure fixe pour la mesure du débit et la régulation du débit des valeurs de mesure acquises. L'appareil est conçu pour être utilisé dans des liquides aqueux faiblement à très chargés de diverses compositions.

L'appareil est utilisé dans des conduites et canaux partiellement à entièrement remplis de différentes géométries et dimensions.



#### Remarque importante

Le procédé de mesure pour la détermination de la vitesse d'écoulement est basé sur le principe de réflexion des ultrasons. Par conséquent, la présence dans l'eau de diffuseurs (particules, minéraux ou bulles gazeuses) est indispensable pour le bon fonctionnement du système. Ces particules reflètent le signal ultrason émis par le capteur.

Outre la vitesse d'écoulement, le capteur combiné KDA peut déterminer simultanément le niveau via une cellule de mesure de pression intégrée. Le capteur cylindrique KDA est uniquement disponible comme capteur de vitesse. Vous trouverez des informations détaillées sur les capteurs KDA dans la description technique des capteurs Doppler.

#### 12.2 Mesure de niveau par pression

Le capteur combiné KDA comprend en plus une mesure de niveau hydrostatique via une cellule de mesure de pression intégrée.

La cellule de mesure de pression piézorésistif fonctionne d'après le principe de la pression relative. La pression de la colonne de liquide au-dessus du capteur KDA est donc proportionnelle au niveau.

Lors de la mise en service, le capteur de pression est réglé par l'entrée d'une valeur référence déterminée manuellement.

#### 12.3 Enregistrement de la vitesse d'écoulement

Le capteur KDA fonctionne d'après le principe Doppler continu (CW-Doppler). A cet effet, 2 cristaux piézoélectriques, à 45° d'inclinaison, sont scellés dans le capteur. La surface des deux cristaux est parallèle à l'inclinaison du capteur de vitesse. Un des deux cristaux piézoé-lectriques fonctionne en continu comme émetteur ultrasonique, le deuxième comme récepteur du signal ultrasonique reflété.

Le boîtier du capteur utilisé permet un couplage acoustique du signal ultrasonique à haute fréquence émis entre cristal piézoélectrique/boîtier ainsi que entre boîtier/milieu. Ainsi, un signal ultrasonique continu à 45° est émis dans le milieu à mesurer, contre le sens d'écoulement. Si cet ultrason rencontre une particule, une bulle d'air etc., une partie de l'énergie acoustique sera reflétée et pourra être convertie en signal électrique par le cristal récepteur.

La fréquence du signal ultrasonique est décalée en raison du déplacement des particules de réflexion par rapport à la source sonore. Le décalage de fréquence obtenu est directement proportionnel au déplacement des particules dans le milieu et ainsi à la vitesse d'écoulement.

Le signal de réflexion réceptionné est exploité dans le capteur KDA et transmis au convertisseur sous forme de signal converti. Conditionné par des vitesses différentes à l'intérieur du profil d'écoulement, remous, rotation de particules de réflexion isolées, ondes de surface etc., il se produit un amalgame de fréquences dont la vitesse moyenne sera exploitée par le convertisseur grâce à des algorithmes spéciaux. Ce spectre de fréquences est affiché au point menu I/O / histogramme-v (voir chapitre « 24.7 Menu I/O « Histogramme v » »).



Lors d'applications hydrauliquement défavorables, une vérification de la mesure est conseillée. Celle-ci ne devrait pas s'effectuer sur la base du procédé Doppler CW, étant donné que ce procédé ne permet pas une attribution locale de la vitesse d'écoulement. Dans ce cas, la directive 2640 VDI/VDE peut apporter des informations. Pour une mesure d'étalonnage NIVUS conseille l'appareil de mesure portable de type >PCM Pro<. Contacter notre SAV.

### Installation et raccordement

### 13 Instructions générales d'installation

Pour l'installation électrique, respectez les prescriptions légales du pays (en Allemagne p. ex. VDE 0100).

#### AVERTISSE- Protection séparée



L'alimentation du OCM F doit être protégée par fusible (6 A) et configurée indépendamment d'autres équipements du site ou mesures (déconnexion séparée, p. ex. coupe-circuit automatique, caractéristique >B<).

Avant de mettre sous tension, vérifiez si l'installation des convertisseurs de mesure et capteurs est correcte. Cette installation ne devrait être réalisée que par du personnel compétent, possédant une formation correspondante.

Toutes les normes et prescriptions légales sont à respecter.

Tous les circuits électriques externes, câbles et conducteurs, connectés à l'appareil, doivent avoir un pouvoir d'isolation d'au moins 250 kOhms. Si la tension dépasse 42 V DC, une résistance d'isolement mini de 500 kOhms est nécessaire.

La section du conducteur doit être au moins de 0,75 mm<sup>2</sup> et correspondre aux normes IEC 227 ou IEC 245. L'indice de protection des appareils est IP65. La tension de commutation maxi admissible au niveau des contacts relais ne doit pas dépasser 250 V. Pour les appareils Ex, vérifiez si l'alimentation des appareils est intégrée dans le concept d'arrêt d'urgence du site.

### 14 Montage et raccordement convertisseur de mesure



#### Instructions d'installation importantes

- Veillez à une installation correcte et conforme.
- Respectez les directives opérationnelles et légales en vigueur.
- Une manipulation non conforme peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels.

#### 14.1 Généralités

Certains critères déterminent l'emplacement pour le montage du convertisseur. Evitez absolument:

- Un ensoleillement direct (si nécessaire installez un toit de protection)
- Des objets émettant une grosse chaleur (température maximale ambiante voir chapitre « 10 Données techniques »)
- Des objets à grand champs électromagnétique (p. ex. convertisseur de fréquence)
- Des substances chimiques corrosives ou gaz
- Des chocs mécaniques
- Installation à proximité de trottoirs ou de pistes cyclables
- Des vibrations
- Des rayonnements radioactifs

Veuillez prendre en compte que lors du montage, des décharges électrostatiques peuvent détruire les composants électroniques. Par conséquent, lors de l'installation, prenez des mesures de mise à la terre appropriées pour éviter des charges électrostatiques excessives.



#### Fenêtre transparente

La fenêtre transparente du convertisseur est munie d'un film protecteur pour éviter toute rayure au moment du transport et du montage, elle s'enlève après installation.



#### Rayonnement UV

Si la fenêtre transparente avec film protecteur est longtemps exposée aux rayons UV, il sera difficile de la retirer complètement.

Si tel devait être le cas, utilisez pour son nettoyage de l'alcool à brûler. Si ces moyens ne sont pas concluants, vous pouvez vous procurer une nouvelle fenêtre auprès de NIVUS.

#### 14.2 Dimensions du boîtier



Fig. 14-1 Boîtier montage mural

#### 14.3 Recommandations pour la prévention de décharges électrostatiques (DES)

Dès lors que des connexions sont établies avec le OCM F, les avertissements et mises en garde suivants doivent être respectés, ainsi que les avertissements et les mises en garde figurant dans les différents chapitres relatifs à l'installation.

AVERTISSE-



#### Débranchez l'appareil du réseau électrique

Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de commencer des travaux de maintenance, de nettoyage et/ou de réparation (uniquement par du personnel qualifié).

Le non-respect peut provoquer une décharge électrique.

Les composants électroniques sensibles intégrés à l'appareil peuvent être endommagés par l'électricité statique pouvant affecter les performances de l'appareil et aller jusqu'à la défaillance de celui-ci. Le fabricant recommande les mesures suivantes pour éviter des dommages matériels dus à des décharges électrostatiques:

- Déchargez toute électricité statique présente sur votre corps avant de toucher les composants électroniques de l'appareils (tels que les cartes de circuits imprimés et les composants qui s'y trouvent). Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique mise à la terre, telle que le châssis de l'appareil ou un tube métallique.
- Limitez vos mouvements afin de réduire l'accumulation statique.
- Transportez les composants sensibles à l'électricité statique dans des récipients ou des emballages antistatiques.
- Portez un bracelet antistatique relié à la terre par un câble pour décharger votre corps et éloignez l'électricité statique.
- Manipulez les composants sensibles à charge statique uniquement dans une zone de travail antistatique. Si possible, utilisez des revêtements de sol antistatiques.

#### 14.4 Montage du convertisseur de mesure



#### Plaque frontale

Le démontage de la plaque frontale n'est pas autorisé.

#### Etanchéité du compartiment de connexion

Fermez le compartiment de connexion du boîtier mural avec le couvercle fourni et les deux vis pour éviter toute pénétration d'eau ou saleté.

#### Montage boîtier montage mural

Veuillez à un montage conforme et correct.

Un montage idéal s effectue par fixation d'un rail de 210 mm et encliquetage du boîtier, un montage par vis est également possible. Pour ce faire, vous nécessitez une vis à tête plate de diamètre 5,5...8,0 mm. Celle-ci sera vissée dans la plaque de montage et dépassera de 4 mm. Accrochez le boîtier dans ces vis et fixez à partir du compartiment bornier à l'aide de 2 autres vis. Celles-ci doivent pénétrer au moins 40 mm dans le support ou au moins 50 mm dans les chevilles correspondantes à insérer.

#### Généralités

Le boîtier montage mural est équipé de presse-étoupes et d'écrous flottants. Ceux-ci sont en partie vissés ou joints pour un éventuel remplacement. Sont joints:

1x boulon M16x1,5 avec écrous



• 2x boulon M20x1,5 avec écrous

Les boulons livrés permettent l'installation aisée de câbles à sections externes suivantes:

- M16x1,5 3,5...10,5 mm
- M20x1,5 6,0...14 mm

En cas d'emploi de sections de câble externes **hors tolérances**, il est impératif d'utiliser des presse-étoupes à vis garantissant le degré de protection mini IP65. Toujours, afin de garantir ce degré de protection IP65, les entrées de câbles non utilisées seront, avant la mise en service, fermées à l'aide d'écrous flottants.

#### 14.5 Installation électrique

#### 14.5.1 Raccordement du convertisseur de mesure



#### Remarque importante

L'ensemble du système de mesure ne doit être installé et mis en service que par un personnel qualifié.

#### AVERTISSE-



Avant chaque ouverture du compartiment de connexion, débranchez l'appareil du réseau électrique.

Le non-respect peut provoquer une décharge électrique.

Pour la connexion électrique, respecter la configuration de l'appareil. En effet, des entrées/sorties et alimentations non spécifiées ne sont pas occupées.



#### Assurez une connexion de serrage correcte

Débranchez l'appareil du réseau électrique

Le raccordement de la tension d'alimentation et de la mise à la terre s'effectuent selon les descriptions suivantes via les bornes à ressort 1...3 (appareil AC) ou 3...5 (appareil DC):

Pour ouvrir un contact à ressort, utilisez un tournevis à lame plate (largeur de lame 2,4...3,5 mm) à partir du haut (suspendre l'appareil par l'avant), enfoncez le ressort dans l'ouverture prévue à cet effet (voir schéma ci-dessous), introduire le fils/toron de raccordement à partir de l'avant (appareil suspendu à partir du bas) dans l'ouverture de contact jusqu'à la butée.



Retirez le tournevis et vérifiez la résistance mécanique de la connexion.

Toutes les autres bornes sont des bornes à vis.



#### Plaque frontale

Le démontage de la plaque frontale n'est pas autorisé.

#### Etanchéité du compartiment de connexion

Fermez le compartiment de connexion du boîtier mural avec le couvercle fourni et les deux vis pour éviter toute pénétration d´eau ou saleté. Pour les bornes d'alimentation et relais, connectez un seul fil ou une seule tresse en cuivre de section 2,5 mm<sup>2</sup> maxi par borne.

Le raccordement s'effectue à l'aide de bornes à vis et d'un tournevis adéquat, largeur de lame 3,5 mm.

Lors de la connexion du transmetteur, les spécifications suivantes des bornes de raccordement sont à respecter:

Alimentation (bornes 1...5): Bornes à ressort; fils jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>, toron jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>, Tournevis à enfoncer, largeur de lame maxi 3,5 mm

Relais (bornes 12...17): Bornes à vis; fils jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>, toron jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>, Tournevis, largeur de lame maxi 3 mm

Connecteur enfichable avec raccord à visser (bornes 24...54): Raccord à visser; fils jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>, toron jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>, Tournevis, largeur de lame maxi 2,5 mm



Fig. 14-2 Aperçu du compartiment de connexion, version Ex

### Manuel d'instruction OCM F



+RxTx (Ex-RS485) -RxTx (Ex-RS485) GND Ex +8,7 Volt Ex Blindage Ex Blindage Ex Blindage Ex	54 53 52 51 50 49	Connexion capteur Doppler compact actif Ex (option)
Ex entrée mA - Ex entrée mA +	48 47 46	Connexion Ex 2 ou 3 fils (option)
		Cloison de séparation Ex (option)
Sortie analogique GND Sortie analogique 2 Sortie analogique 1 Entrée analogique GND	3445Sortie analogique GND33443243314242Entrée analogique GND	0/4-20mA Sorties analogiques 1 - 3
Entrée analogique 1 +RxTx (RS485) +24 Volt DC	30         41         Entrée analogique 2           29         40         -RxTx (RS485)           28         39         0 Volt DC           27         38         Blindage	0/4-20mA Entrées analogiques 1 - 2 RS485 - port serie capteur alimentation capteurs 24V/100mA
Entrée numérique GND Entrée numérique 2 Entrée numérique 1	2637Entrée numérique GND2536Entrée numérique 42435Entrée numérique 3	Entrées numériques 1 - 4 5 - 24 V DC
	00000	Interface pour service
	232221	RS485 Interface pour Modbus Communication
Relais 4	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Sorties relais 1 - 5 230 V AC / 2 A cos phi = 0,9
OCM F	5         DC -           4         DC +           3         PE           2         N           1         L1	18 - 36 V DC 100 à 240 V~ 47 63 Hz

- ,0 Volt DC' et sortie analogique GND sont reliés entre eux à basse impédance.
- Entrée numérique GND, entrée analogique GND et GND Ex sont isolés galvaniquement entre eux et contre ,0 Volt DC'.
- Pour un appareil avec alimentation DC, ,DC +' et ,DC -' sont isolées galvaniquement par rapport aux autres bornes.
- Pour un appareil avec alimentation AC, la tension auxiliaire 24 V peut être retirée aux connexions ,DC +'/,DC -' (bornes 4 et 5), celle-ci est également disponible aux connexions ,+24 V DC' (28) et ,0 V DC' (39).
   ,DC -' pour des appareils AC, donc via la liaison ,0 V DC', est également reliée par faible impédance à la sortie analogique GND.
   La tension auxiliaire sur ,DC +'/,DC -' (bornes 4 et 5) est, en comparaison au 24 V aux bornes 28 et 39, alimentée par un filtre de mode commun (SCM) supplémen-

taire interne et ,DC +' peut être mis en marche ou coupé via l'interrupteur DC.



#### 14.5.2 Connexion de capteur KDA



Veillez à une pose correcte du câble capteur en zone Ex

Lors de la mise en œuvre de capteurs KDA en zone Ex, le câble du capteur ne doit pas être acheminé au-delà du blindage mécanique entres les borniers.

Utilisez uniquement les deux presse-étoupes situées directement sous le bornier Ex.

Le câble du capteur est raccordé au transmetteur dans le bornier via des connecteurs enfichables avec bornes à visser.

- Faites passer le câble du capteur de l'extérieur à travers le presse-étoupe.
- Raccordez les câbles de connexion du capteur avec le bornier conformément au schéma de raccordement.
- Serrez le presse-étoupe pour fixer le câble du capteur.

Lors de la connexion d'un capteur de vitesse, type KDA, le schéma suivant apparaît:

Convertisseur		RD 24 V		
Alimentation + RxTx + Blindage externe UE-GND	28	WH		Capteur hydrodynamique ou cylindrique
	29	BK (blindage, pas de masse)	LIYC 11Y 2 • 1,5 mm <sup>2</sup>	
	GND 39	BU /	+ 1 • 2 • 0,34 mm <sup>2</sup>	
		GN	maxi 100 m	
RxTx -	40			

Fig. 14-4 Capteur hydrodynamique ou cylindrique KDA, type K0 ou R0 (non Ex)

Alimentation +	28	RD 24 V	1.1	Elément de comper	nsation de pression
RyTy +	29	WH	LIVE 11V 2	LIVE 11V 2	
Blindage externe	38	BK (blindage, pas de masse)	• 1,5 mm <sup>2</sup>	• 1,5 mm <sup>2</sup>	
		RII	+1.2.	+1.2.0.34 mm <sup>2</sup>	-U
UE-GND	39	80	0,34 mm <sup>2</sup>	+ PA 1,5/2,5	Capteur nyorodynamique
RxTx -	40	GN	maxi 70 m *	maxi 30 m	

Fig. 14-5 Capteur de vitesse KDA avec cellule de mesure de pression, type KP (non Ex)



50	BK (blindage, pas de masse)		
50	RD 8,7 V		
51	BU	LIYC 11Y 2 • 1.5 mm <sup>2</sup>	
52		+ 1 • 2 • 0.34 mm <sup>2</sup>	
53	GN	maxi 100 m	Capteur hydrodynamique ou cylindrigu
54	WH		
	50 51 52 53 54	50         BK (blindage, pas de masse)           51         RD 8,7 V           52         BU           53         WH	50         BK (blindage, pas de masse)           51         RD         8,7 V           52         BU         LIYC 11Y 2 • 1,5 mm²           53         GN         + 1 • 2 • 0,34 mm² maxi 100 m           54         WH         MARK



Convertisseur		PK (All days and days and a			
Blindage externe	50	bk (bindage, pas de masse)	T	Elément de compensation de pression	
Alimentation +	51	RD 8,7 V	LIYC 11Y 2 •1,5 mm <sup>2</sup>	LIYC 11Y 2 +1,5 mm <sup>2</sup>	
UE-GND	52	BU			
			+ 1 • 2 • 0,34 mm² maxi 70 m *	+ 1 • 2 • 0,34 mm <sup>2</sup> + PA 1,5/2,5 maxi 30 m	Capteur hydrodynamique
RxTx -	53	GN			
DuTy 1	54	WH			
CATA 7	94				



Prendre en compte la longueur de câble maximale

L'élément de compensation de pression sert en même temps à rallonger le câble.

Veuillez noter, que la longueur de câble entre capteur KDA et convertisseur ne doit pas dépasser 250 mètres en tenant compte de la résistance de ligne.

Si la mesure de niveau est effectuée à l'aide d'un capteur 2 fils, alimenté par l'OCM F, (p. ex. capteur de pression NivuBar Plus, capteur série i ou équiv.), effectuez la connexion aux bornes comme décrit ci-dessous:







Fig. 14-9 NIVUS capteur série i pour la mesure de hauteur (version Ex zone 1)

#### Ne pas raccorder à la borne à sécurité intrinsèque

L'agrément Ex pour la zone 1 du capteur de la série i est assurée par encapsulage (Ex m). Ainsi, il ne doit pas être connecté aux bornes à sécurité intrinsèque (Ex ia) du transmetteur.

Cela annulerait le degré de protection des bornes à sécurité intrinsèque (47/46) du transmetteur et conduirait à l'annulation de l'agrément Ex.





Si le signal mA de la mesure de hauteur est mis à disposition par un convertisseur externe (p. ex. NivuMaster), il est à raccorder au bornes suivantes:



Fig. 14-11 Mesure de hauteur externe p. ex via NivuMaster

# !



#### 14.6 Alimentation du OCM F

Le convertisseur de mesure OCM F peut être alimenté, selon le type, en 100...240 V AC ou en 24 V DC (voir « 10 Données techniques »). Les deux interrupteurs à coulisse (au-dessus des bornes de connexion) servent d'interrupteurs supplémentaires.



#### Fig. 14-12 Position des interrupteurs à coulisse dans le compartiment de connexion



#### Fonctionnement avec courant alternatif/courant continu

Un appareil DC peut être exploité uniquement avec un courant continu de 24 V (±15 %).

Un appareil AC peut être exploité **uniquement** avec un **courant alternatif** de 100...240 V (+10 % / -15 %).

En cas de fonctionnement sur courant alternatif, on affectera aux bornes d'alimentation (courant continu) 4 et 5 une alimentation auxiliaire de 24 V DC et de charge admissible maximale de 100 mA; enclenchez l'interrupteur 24 V.

Veuillez noter, qu'en cas d'utilisation de cette alimentation auxiliaire (p. ex. pour l'occupation des entrées numériques avec signaux de commande) celle-ci ne doit pas être tirée dans toute l'installation de distribution, ceci pour réduire au maximum le risque d'injections perturbatrices.







Fig. 14-14 Alimentation variante DC

#### 14.7 Préventions contre les surtensions



#### Réduction de longueur de câble avec protection contre les surtensions

L'utilisation d'éléments de protection contre les surtensions pour les capteurs en zone non Ex réduit la longueur de câble maximale possible.

La résistance série est de 0,3 ohms/conducteur. Cette résistance doit être incluse à la résistance totale admissible.

Prendre en compte la « Description technique pour capteurs Doppler compact actif ».

Les éléments de protection surtension sont soumis à une usure naturelle et sont à contrôler régulièrement lors de travaux de maintenance ainsi qu'à l'issue de perturbations électriques sur le site et à remplacer si nécessaire.

Pour protéger efficacement le transmetteur OCM F, il est nécessaire de protéger l'alimentation et les sorties mA avec des parasurtenseurs.

#### **NIVUS recommande**

- pour l'alimentation, les types
   >EnerPro 220 Tr< pour 230 V AC ou</li>
   >EnerPro 24 V< pour 24 V DC</li>
- pour les sorties mA, le type
   >DataPro 2x1 24 V / 24 V

Les capteurs de vitesse d'écoulement sont déjà protégés en interne contre les surtensions. Dans le cas d'un risque potentiel élevé, ceux-ci peuvent être protégés en combinant (d'un côté) les types suivants.

- pour capteurs Ex
   >SonicPro 3x1 24 V / 24 V Ex
   ainsi que
   >DataPro 2x1 12 V / 12 V 11µH Tr (N)
- pour capteurs non Ex
   >SonicPro 3x1 24 V / 24 V
   ainsi que
   >DataPro 2x1 24 V / 24 V Tr



#### Longueurs de câble autorisées

En liaison avec l'utilisation de capteurs dans des zones Ex, les valeurs de connexion électrique des éléments de protection contre les surtensions et les capacités et inductances du câble du capteur POA doivent être prises en compte.

Les longueurs de câble NIVUS suivantes sont autorisées dans la zone Ex:

- Protection contre les surtensions (un côté): 135 m
- Protection contre les surtensions (deux côtés): 120 m

#### Raccordement du bon côté

Veuillez noter que le raccordement doit être fait du bon côté (côté p vers le convertisseur) ainsi qu'une amenée correcte et droite du conducteur. Le branchement à la terre doit être réalisé du côté non protégé.

Des raccordements non conformes abrogent la fonction de la protection surtension!

### Manuel d'instruction OCM F





Fig. 14-15 Connexion protection surtension pour alimentation et entrées/sorties analogiques



Fig. 14-16 Protection surtension capteur compact Doppler actif



Fig. 14-17 Protection surtension capteur compact Doppler actif (Ex)



#### 14.8 Mode régulation

#### 14.8.1 Généralités



#### Personnel qualifié requis

Pour un réglage correct et fiable, des connaissances en technique de régulation sont impérativement nécessaires.

En général cet organe est une vanne de sectionnement, vanne à siège oblique, ou une vanne boisseau, avec commande pulsionnelle et par paliers à 3 temps. Des vannes à commande analogique ne peuvent pas être commandées.

Les temps de réglage (durée entre vanne complètement ouverte à vanne fermée) préconisés pour la sélection de vannes ci-dessus:

- ≤ DN300: mini 60 secondes
- ≤ DN500: mini 120 secondes
- ≤ DN800: mini 240 secondes
- ≤ DN1000: mini 300 secondes

Pour un fonctionnement et une surveillance corrects de la vanne, la mise à disposition d'interrupteurs de fin de course « ON » et « OFF » ainsi que de 'interrupteur de couple « OFF » sont indispensables. Ces signaux doivent être attribués aux entrées numériques 1-3 de l'OCM F.

Important: Utilisez des contacts de signalisation or, afin de garantir un contact fiable. Lors de l'utilisation de contacts standards, intercalez un relais de signalisation, garantissant une interconnexion fiable du courant d'entrée de 10 mA vers l'entrée numérique de l'OCM F. Le retour d'une indication de position analogique vers l'OCM F n'est pas prévue. L'OCM F fonctionne comme régulateur par paliers à 3 temps avec reconnaissance de flots, réglage d'arrêt d'urgence, surveillance de vanne et fonction de nettoyage. Les relais 4 et 5 sont prévus pour la commande de l'organe de régulation. En l'occurrence le relais 4 est défini pour « fermeture de vanne » et le relais 5 pour « ouverture de vanne ». L'entrée analogique 2 est définie pour l'entrée d'une valeur théorique externe (voir Fig. 14-19).



#### L'attribution des relais

L'attribution des relais vers la vanne ne peut être modifiée.

#### Choix du matériau de contact approprié

Le courant d'entrée des entrées numériques de l'OCM F est de 10 mA. Une émission fiable du contact du commutateur de fin de course doit être garantie, optez pour un matériau contact du commutateur de fin de course approprié.

#### 14.8.2 Installation du parcours de mesure

La description de montage du parcours de mesure et de régulation est décrite en détail dans le « Manuel d'installation pour capteurs à corrélation et Doppler ».



- 1 Vanne manuelle
- 2 Capteur ultrason de la série i
- 3 Vanne de régulation
- 4 Capteur de vitesse cylindrique à installer via manchon ou collier de prise en charge

Fig. 14-18 Système de régulation de principe sur une régulation de débit



#### 14.8.3 Connexion pour mode régulation



Fig. 14-19 Schéma de raccordement pour mode régulation
# 14.8.4 Algorithme de régulation

Dans le cas où une fonction de régulation est programmée (voir également chapitre « 23.7 Menu de paramétrage « Régulateur » ») le relais 4 sera activé pour la fonction « Fermeture de vanne » et le relais 5 pour « Ouverture de vanne ». Cette attribution ne peut être modifiée. Les entrées numériques pour les informations d'exécution sont consignées dans l'appareil. Pour une commande optimale de vanne, utilisez impérativement les messages « Fin de course ferme », « Fin de course ouvert » et « Couple de rotation ferme ». Le courant d'entrée des entrées numériques est de 10 mA.

#### Messages lors de la commande de vanne

Dans le cas d'une commande de vanne via les entrées numériques, utilisez **toujours** les 3 messages. L'activation d'un seul message peut entraîner des dysfonctionnements de la vanne.

Le régulateur peut être exploité avec une valeur théorique externe ou interne. Dans le cas d'une valeur théorique externe celle-ci doit toujours être attribuée à l'entrée analogique 2 (bornes 41+ et 42 GND).

Si un signal 4...20 mA est utilisé comme valeur théorique externe, contrôle si rupture de câble et court-circuit. Dans ce cas l'OCM F saisira la valeur théorique interne ( $\rightarrow$  Pour une valeur théorique externe de 4...20 mA et un contrôle d'erreur, programmez également toujours la valeur théorique interne).

Pour le calcul interne du temps de réglage de la vanne, on appliquera la formule:

			Temps de transit maxi de
Temps de	emps de réglage = (valeur théorique – débit <sub>valeur réelle</sub> ) • Facteur F	(volour théorique débit ) • Easteur De	la vanne
réglage		Débit maxi	



# Mise en service

# 15 Information pour l'exploitant



#### Documentation requise

Pour la mise en service du système complet, les manuels des accessoires ci-dessous peuvent éventuellement être nécessaires.

- Manuel d'installation pour capteurs à corrélation et Doppler
- Description technique pour capteurs Doppler

Ces manuels sont fournis avec les accessoires.

Avant de procéder au raccordement et à la mise en service du transmetteur, il est impératif de prendre en compte les informations d'utilisation ci-dessous.

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à la programmation et à l'utilisation du transmetteur. Ce manuel s'adresse à un personnel qualifié. Des connaissances pertinentes dans le domaine de la technique de mesure, technique d'automation, technique de régulation, technologie de l'information et hydraulique des eaux usés sont des requis pour la mise en service d'un transmetteur NIVUS.

Lisez attentivement ce manuel afin de garantir un fonctionnement optimal du transmetteur. Câblez le transmetteur suivant chapitre « 14.5.1 Raccordement du convertisseur de mesure ».

En cas d'ambiguïtés ou de difficultés quant au montage, au raccordement ou à la programmation, adressez-vous à notre Hotline au:

• +49 (0) 7262 9191 955

Pour la mise en service du système complet, consultez également les manuels des accessoires. Ces manuels sont fournis avec les accessoires.

# 16 Principes généraux

La mise en service du système de mesure complet ne doit être réalisée qu'après achèvement et contrôle de l'installation. Avant la mise en service, il est important d'étudier ce manuel afin d'éviter des paramétrages erronés ou inexactes. Familiarisez-vous, à l'aide du manuel d'instruction, à la manipulation du transmetteur OCM F via clavier et écran, avant de démarrer le paramétrage.

Après connexion du transmetteur et capteurs, nous passons à présent au paramétrage du point de mesure. Pour ce faire, il suffit en général de saisir:

- Géométrie et dimensions du site de mesure
- Les capteurs utilisés et leurs positionnements
- Unités d'affichage
- Etendue et fonction des sorties analogiques et numériques

L'interface utilisateur du transmetteur OCM F a été conçue de telle sorte que les configurations de base peuvent être réalisées aisément grâce au menu guidé.

Dans le cas de programmations (applications) volumineuses, conditions hydrauliques complexes, absence de personnel qualifié, ou si le cahier de charge requiert un protocole de configuration et d'erreurs, de faire réaliser la programmation par le fabricant ou une société spécialisée autorisée par le fabricant.

# 17 Clavier de commande

Vous disposez d'un clavier à 6 touches pour la saisie des données requises. Pour des raisons de protection mécanique et électronique, le clavier à points de poussée est protégé par une pellicule plastifiée.



- 1 Touches de commande
- 2 Touche annulation
- 3 Touche de confirmation

Fig. 17-1 Vue du clavier de commande

# 18 Affichage

Le transmetteur OCM F dispose d'un afficheur graphique rétro éclairé avec une résolution de 128x64 pixels, permettant à l'utilisateur une communication confortable.



- 2 Débit
- 3 Total
- 4 Etat des relais

## Fig. 18-1 Vue principale de l'afficheur

Après activation de >ENTER< l'afficheur secondaire est affiché.



- 1 Nom du point de mesure
- 2 Niveau
- 3 Vitesse d'écoulement moyenne mesurée
- 4 Température du milieu mesurée
- 5 Heure système
- 6 Date
- 7 Etat entrées numériques

#### Fig. 18-2 Vue afficheur auxiliaire



Au choix vous disposez de 5 menus de base, programmation ou diagnostic visibles sur la ligne du haut de l'afficheur. Ils peuvent être sélectionnés individuellement à l'aide des touches flèche >gauche< et >droite<.

RUN	Mode exploitation normale:
	- Affichage totaux journaliers
	- Affichage d'éventuels messages d'erreur
	- Sélection du moment du total 24 heures
	- Suppression du compteur des totaux journaliers
PAR	Menu paramétrage (menu le plus volumineux; pour la mise en service):
	- Paramétrage du point de mesure
	- Paramétrage des capteurs
	- Paramétrage des sorties analogiques et numériques
	- Réglage du régulateur
	- Réglage de la temporisation
	- Remise à zéro du système
I/O	Menu diagnostic et d'affichage:
	- Affichage des valeurs actuelles éditées sur les sorties numériques
	- Affichage des valeurs actuelles éditées sur les sorties analogiques
	- Affichage des valeurs actuelles éditées sur les relais
	- Transfert des données de mesure et paramètres sur clé USB
	- Affichage de la vitesse actuelle
	- Affichage de l'attribution locale des vitesses individuelles
	- Affichage des données actuelles des capteurs
	- Affichage de l'histogramme des vitesses
	- Affichage des données actuelles de h-crit
CAL	Menu d'étalonnage et de simulation:
	- Définition de la vitesse maximale et minimale mesurable
	- Réglage du niveau
	- Réglage des sorties analogiques
	- Simulation des sorties analogiques et numériques
	- Simulation du débit calculé
EXTRA	Réglages fondamentaux de système et d'affichage:
	- Affichage
	- Contraste
	- Langue
	- Unités de mesure
	- Décimales
	- Heures système
	- Préréglage des compteurs totalisateurs

Tab. 4 Fonctions de menus de base

# **19** Principes de fonctionnement

La commande s'effectue via menu guidé. Pour la sélection des différents menus et sousmenus, utilisez les quatre touches de commande (voir chapitre « 17 Clavier de commande »).

<ul> <li>haut</li> <li>mesure/nom du point de mesure</li> <li>Choix des valeurs de mesure prédéfinies, p. ex. unités (m, cm, l/s, m³/s etc.)</li> <li>Augmenter la valeur</li> <li>Naviguer vers le bas dans le sous-menu respectif, p. ex. sous PAR/point de mesure/nom du point de mesure</li> <li>Choix des valeurs de mesure prédéfinies, p. ex. unités (m, cm, l/s, m³/s etc.)</li> <li>Diminuer la valeur</li> <li>Définir décimale</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> <li>Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu</li> <li>Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> </ul>
<ul> <li>Choix des valeurs de mesure prédéfinies, p. ex. unités (m, cm, l/s, m³/s etc.)         <ul> <li>Augmenter la valeur</li> </ul> </li> <li>Naviguer vers le bas dans le sous-menu respectif, p. ex. sous PAR/point de mesure/nom du point de mesure         <ul> <li>Choix des valeurs de mesure prédéfinies, p. ex. unités (m, cm, l/s, m³/s etc.)</li> <li>Diminuer la valeur</li> <li>Définir décimale</li> </ul> </li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> <li>Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu</li> <li>Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> </ul>
<ul> <li>Augmenter la valeur</li> <li>Naviguer vers le bas dans le sous-menu respectif, p. ex. sous PAR/point de mesure/nom du point de mesure</li> <li>Choix des valeurs de mesure prédéfinies, p. ex. unités (m, cm, l/s, m³/s etc.)</li> <li>Diminuer la valeur</li> <li>Définir décimale</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> <li>Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu</li> <li>Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> </ul>
<ul> <li>Naviguer vers le bas dans le sous-menu respectif, p. ex. sous PAR/point de mesure/nom du point de mesure</li> <li>Choix des valeurs de mesure prédéfinies, p. ex. unités (m, cm, l/s, m³/s etc.)</li> <li>Diminuer la valeur</li> <li>Définir décimale</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> <li>Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu</li> <li>Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> </ul>
>bas       mesure/nom du point de mesure         - Choix des valeurs de mesure prédéfinies, p. ex. unités (m, cm, l/s, m³/s etc.)         - Diminuer la valeur         - Définir décimale         - Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)         - Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu         - Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13         - Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)
<ul> <li>Choix des valeurs de mesure prédéfinies, p. ex. unités (m, cm, l/s, m³/s etc.)</li> <li>Diminuer la valeur</li> <li>Définir décimale</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> <li>Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu</li> <li>Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> </ul>
<ul> <li>Diminuer la valeur         <ul> <li>Définir décimale</li> </ul> </li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)         <ul> <li>Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu</li> <li>Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13</li> </ul> </li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> </ul>
<ul> <li>Définir décimale</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> <li>Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu</li> <li>Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> </ul>
<ul> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> <li>Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu</li> <li>Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> </ul>
>gauche       - Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu         - Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13         -         - Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)
<ul> <li>Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la sortie analogique 13</li> <li>Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)</li> </ul>
sortie analogique 13         - Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)
Pression unique; Commuter du mode affichage au menu principal (aperçu)
>droite - Déplacement transversal dans le menu principal et sous-menu
- Déplacement transversal (même valeurs de mesure), p. ex. étendue de la
sortie analogique 13
ESC - Rejeter valeurs enregistrées
<b>&gt;ESC&lt;</b> - Chaque activation de la touche $\rightarrow$ permet de quitter respectivement un ni-
veau jusqu´au menu RUN
- Pression unique; Commuter du menu RUN au menu principal (aperçu)
>ENTER< - Activer/appeler un sous-menu
- Prise en compte et sauvegarde de valeurs, unités etc.

 Tab. 5
 Fonctions des touches de commande



# Paramétrage

# 20 Principes fondamentaux du paramétrage

Lors du paramétrage, l'appareil continue à fonctionner en arrière-plan avec le réglage configuré dans l'appareil au début du paramétrage. Ce n'est qu'à la fin du nouveau réglage que le système interroge sur la prise en compte de ces nouvelles valeurs.

Lors de la sélection de >Sauvegarder valeurs< le code PIN système vous sera demandé.

2718 Lors de la demande, saisir le code PIN système (mot de passe).



Communiquer le mot de passe/code PIN système uniquement à des personnes autorisées

Communiquer le code PIN système uniquement à des personnes autorisées, ne le notez pas à proximité de l'appareil ou sur l'appareil.

Ce code PIN système protège contre tout accès non autorisé.

#### Saisie unique du code PIN système au cours de 24 heures

Le code PIN système ne doit être saisi qu'un seul fois au cours de 24 heures. Le transmetteur sauvegarde pendant cette période d'autres réglages protégés par mot de passe **sans nouvelle** demande ou saisie.

Les paramètres modifiés seront pris en compte si le numéro enregistré est correct et un redémarrage sera effectué. Après env. 20...30 secondes l'OCM F est à nouveau opérationnel.

#### Possibilités à la fin du paramétrage

- Sauvegarder paramètres avec >Sauvegarder valeurs< et saisie du code PIN système
- Revenir au dernier niveau de paramétrage avec >Retour<, afin d'apporter d'éventuelles modification de réglage (sans sauvegarde intermédiaire)
- Quitter la programmation via >Annulation< sans prise en compte ou sauvegarde des modifications



#### Fig. 20-1 Aperçu fin de programmation

Lors d'une **saisie incorrecte du code PIN système**, elle sera signalée par le transmetteur. Ensuite, il attend la saisie correcte.

En cas d'oubli du code PIN système, la touche >ESC< permet de revenir en arrière dans le menu.

Des modifications de langue, unités et contraste ne nécessitent pas l'entrée du code PIN système. En effet, ces données n'influencent nullement la mesure proprement dite mais uniquement la présentation.

Si aucune modification n'est apportée au niveau de la programmation mais uniquement une vérification des réglages, aucune interrogation PIN ne sera effectuée en quittant la programmation.

#### Respectez les unités de mesure

J

à

Lors de la programmation, veuillez prendre en compte l'unité de mesure spécifiée à la dernière ligne de l'écran.

Après montage et installation du capteur et du convertisseur (voir également les chapitres précédents) activez l'alimentation de l'appareil.

Lors de la première mise en service, la langue du NFP doit être sélectionnée:



Fig. 20-2 Sélection de la langue lors de la première mise en service

Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches flèche >haut< ou >bas< et confirmez avec >Enter<. Une modification ultérieure de la langue est possible à tout moment via le menu >EXTRA< / >Langue<.

Lors de la mise en marche du OCM F, il affiche:



- 1 Variante d'appareil (voir chapitre « 11.1 Variantes d'appareil »)
- 2 N° de version du logiciel de l'appareil
- 3 Date de création du logiciel de l'appareil

#### Fig. 20-3 Affichage lors de la mise en marche de l'appareil

Cet affichage reste visible pendant quelques secondes, puis apparait l'affichage principal.

NIVUS	l/s
total 0. R1 R2 R3 R	0 m <sup>3</sup>

Fig. 20-4 Affichage principal

Appuyez sur >ENTER< pour ouvrir la vue auxiliaire de l'affichage principal.

NIVUS
niveau cm
vitesse m/s
temp °C
06.09.2018 11:20:57
D1 D2 D3 D4

#### Fig. 20-5 Vue auxiliaire de l'affichage principal

Une nouvelle activation de la touche ou automatiquement après env. 30 secondes l'affichage revient au menu affichage.



# 21 Mode d'exploitation (RUN)

Ce menu d'exploitation affiche les totaux journaliers et les messages d'erreur sauvegardés. Il n'est pas utilisé pour le paramétrage.

Il existe deux sous-menus >Totaux journaliers< et >Messages d'erreur<:

>Totaux journa- liers<	>Info<	<ul> <li>Sélectionnez le sous-menu &gt;Info&lt;. Ici vous pouvez relever les totaux des valeurs débit des 14 derniers jours (voir Fig. 21-1).</li> <li>Condition: l'appareil soit en marche continu depuis 14 jours. A défaut, vous ne pourrez lire que les totaux des jours, depuis que le OCM F a fonctionné en continu au moment de la formation des totaux.</li> <li>Lors de la sélection, la date actuelle et les 3 premiers jours sont visibles. Pour accéder aux autres jours, utilisez la touche &gt;bas&lt; pour faire défiler.</li> <li>Après la totalisation des 24 heures du 14ème jour, la plus ancienne valeur est automatiquement écrasée (mémoire Fifo).</li> </ul>
	>Durée du cycle<	- Les totaux débits de chaque 24 heures se- ront affichés. La totalisation est faite par dé- faut à 0.00 heure. Si besoin, ce moment peut être modifié au point menu >Durée du cycle< (voir Fig. 21-2).
	>Supprimer comp- teur<	- Tous les compteurs journaliers peuvent être supprimés ensemble sous >Supprimer compteurs<. Pour des raisons de sécurité, après sélection de l'opération de suppres- sion, l'entrée du code PIN système « 2718 » et la confirmation par >ENTER< sont néces- saires.



- 1 Moment de la formation des totaux journaliers
- 2 Colonne des totaux journaliers
- 3 Ligne jour actuel avec total journalier totalisé
- 4 Totaux journaliers formés sur 24 heures
- 5 Colonne date

Fig. 21-1 Affichage des totaux journaliers / Info



- 1 Moment actuel de la formation des totaux journaliers
- 2 Moment programmable de la totalisation future des totaux journaliers au format >heures : minutes : secondes<

### Fig. 21-2 Moment de la formation des totaux journaliers



#### Informations relatives à la totalisation

Si le convertisseur est hors tension au moment préréglé pour la totalisation journalière, aucun total ne peut être fait ni sauvegardé pour ce jour.

Si l'appareil est temporairement hors fonction pendant les 24 heures, le débit non enregistré **ne** sera **pas** pris en compte lors de la prochaine totalisation journalière. Aucune formation de valeur moyenne de calcul ne sera faite pour la période d'immobilisation.

>Messages d´erreur<	>Défaut<	<ul> <li>Ce point de menu permet le contrôle des interruptions de l'appareil de mesure.</li> <li>L'apparition d'erreurs sera enregistrée sui- vant le type d'erreurs, la date et l'heure.</li> <li>Lors de la consultation du point, le dernier message d'erreur est affiché en premier. La touche &gt;haut&lt; et &gt;bas&lt; permet de faire défi- ler les messages d'erreur.</li> <li>La touche &gt;ENTER&lt; permet de supprimer individuellement les messages sauvegardés.</li> <li>Le nombre de messages d'erreur pouvant être enregistrés est limité à 10. Si les an- ciens messages d'erreur ne sont supprimés et dès lors que le 11ème est enregistré, le plus ancien message est automatiquement écrasé (mémoire Fifo).</li> </ul>
	Il existe les messages o - « Capteur » - si la com capteur est défectueux - « Niveau externe » - lo bas de 3,5 mA de la co terne - « Niveau externe cour 20 mA du signal d'ent - « Température » – si l est considérablement (plage: -30 °C+60 °C tueux - « Valeur de consigne of théorique externe	d'erreur suivants: munication du capteur est interrompue ou si le x ors de l'interruption ou du dépassement vers le ommunication avec la mesure de niveau ex- t-circuit » – dépassement vers le haut de rée a plage admissible de la température du milieu supérieure ou inférieure à ±10 °C C) ou si le capteur de température est défec- externe » - lors de la suppression de la valeur



- « Vanne » dans le cas d'un dysfonctionnement de la vanne
  - (« Vanne ON », « Vanne OFF », « Vanne DM »)
- « Pile » pile de secours/pile tampon est vide



- 1 Numéro du message d'erreur
- 2 Nombre de messages d'erreur enregistrés
- 3 Heure de l'erreur
- 4 Date de l'erreur
- 5 Type d'erreur/texte d'erreur

#### Fig. 21-3 Affichage messages d'erreur



#### Information relative à la mémoire d'erreurs

Si une erreur en attente est supprimée, elle **ne** sera **pas** réécrite dans la mémoire d'erreurs. Ce n'est que lorsque le défaut se reproduit (ou lors d'une courte interruption de l'alimentation), que le même défaut sera à nouveau enregistré dans la mémoire d'erreurs.

# 22 Menu de visualisation (EXTRA)

Ce menu permet de définir les unités de mesure, la langue d'utilisation, l'écran lui-même etc. Vous disposez des menus suivants:



Fig. 22-1 Sous-menus EXTRA

Pour des raisons de place, le menu intégral ne peut être affiché. L'incomplétude de la présentation est similaire à beaucoup de programmes informatiques, elle est reconnaissable à une barre de défilement noire sur le côté droit du menu.



Ces touches permettent le défilement du menu.

>Info<

Ce point menu renseigne de manière globale sur le type d'appareil utilisé, le n° de série du convertisseur et la version du logiciel utilisée (voir Fig. 22-2). Le point menu est divisé en 4 affichages individuels. Les touches >droite< et >gauche< permettent de sélectionner les trois autres pages. Elles renseignent entre autres le moment du dernier paramétrage/modification ainsi que d'éventuelles coupures de courant.

RUN PAR I∕O CAL       ■XMIXI         infoll       →         type       0CF-02W0ACE         n° sér       1824NFP3013         ver.       4.16         date       14.08.2018         param.       1.00	RUN PAR I/O CAL <b>EXERT</b> info dern. paramétrage 14.08.2018 10:37:34 dern. étalonnage 14.08.2018 10:37:34
RUN PAR I∕O CAL (■X1113) info S dern. coupure cour. 05.09.2018 16:46:42 dern. démarrage 06.09.2018 10:21:39	RUN PAR I/O CAL <b>EXERCIS</b> info 4 dern. redémarrage 14.08.2018 14:49:58 Bootloader BOOT 4.03 16.10.2017 Power on reset

Fig. 22-2 Informations système Info 1...4

>Système	Sélectionnez les systèmes d'unités.	
d´unités<	Vous disposez de:	
	>métrique<	l/s, m³/h, cm/s etc.
	>anglais<	ft, in, gal/s etc.
	>américain<	fps, mgd etc.

>Unités< Ce menu est subdivisé. Individuellement pour chacune des 4 valeurs mesurées et calculées

- >Débit<
- >Vitesse<
- >Niveau<
- >Total<

l'unité pour laquelle la valeur sera affichée peut être définie. Selon la sélection du système d'unités, vous disposez de diverses unités.

RUN PAR I/O CAL <b>EXHRA</b>	run par 1/0 cal <b>exista</b>
réglage unités	United
métrique anglais américain	Nébit vitesse niveau total [l/s ]

## Fig. 22-3 Choix du système d'unités et unités

#### >Format<

Sélection des formats d'affichage (position de la virgule) pour le débit, la vitesse, le niveau et le total.

Les positions de la virgule peuvent être sélectionnées. Cependant, le OCM F ne peut afficher que 5 chiffres (virgule/point compris), de sorte que les décimales sont automatiquement réduites si des valeurs à plusieurs chiffres doivent être affichées devant la virgule. Exemple:

x.yyy devient 10.00 (xx.yy) pour un total de 10 litres.



Fig. 22-4 Choix du format



>Langue<	Sont disponibles les l polonais.	angues utilisateur: allemand, français, anglais et	
>Afficheur<	Possibilité d'optimise sera les flèches >bas l'augmentation de la automatiquement sau Le réglage du contras l'affichage principal o flèche >haut< et >bas et les modifications n connexion du transm	ossibilité d'optimiser le contraste de l'afficheur. A cet effet, on utili- era les flèches >bas< pour la réduction et >haut< pour augmentation de la valeur (par pas de 5 %). Ce nouveau réglage est utomatiquement sauvegardé. e réglage du contraste peut également être modifié directement via affichage principal ou l'affichage auxiliaire à l'aide des touches èche >haut< et >bas<. Les pas de pourcentage ne sont pas affichés is les modifications ne sont que temporaires. Lors de la prochaine connexion du transmetteur ces configurations s'appliquent.	
>Heure sys- tème<	L'appareil est doté de garde ainsi que d'une fuseau horaire que da d'été/hiver etc.) peuv >Info< >Régler date< >Régler heure< >Format Date< >Format heure<	e diverses fonctions de commande et de sauve- e horloge système interne. Si nécessaire (autre ans le pays du fabricant, commutation heure ent être modifiés. Affichage des valeurs actuelles (configurées) pour date/heure Modification de la date Modification de l'heure Réglage du format date Affichage 12 ou 24 heures	
RUN PAR I/O CAL réglage date info réglez date réglez heure format date format heure	RUN PAR réglage info 06.09.2	I/O CAL ( <b>3%)(%)</b> Gelag 018 11:29:19	
RUN PAR I/O CAL réglage date réglez date date jj.mm.a 06.09.2018	RUN PAR réglage réglage réglez h heure ( 11:29:0	I/O CAL <b>EXINA</b> Cate Sure hh:mm:ss) 11:29:00 0	
RUN PAR I/O CAL réglage date format date jj/mm/aaaa mm/jj/aaaa	. <b>EXIIRA</b> RUN PAR réglage format h 24h 12h	I/O CAL ( <b>EXUMA</b> ) Cate eune	

Fig. 22-5 Sous-menus heure système

 >Recharger totalisateur
 Ce point permet de recharger le compteur totalisateur dans
 l'affichage principal. Cette fonction est utilisée si le transmetteur a été remplacé récemment et que le nouvel appareil doit afficher la même valeur totale.

- Saisir nouvelle valeur totale
- Confirmez avec la touche Enter
- Saisir et confirmez PIN système
- Nouvelle valeur totale apparaît dans l'affichage principal

RUN PAR I/O CAL EXIMA modif. totalis.	RUN PAR I/O CAL
- entrez valeur - min max.	système PIN: <u>0</u>
0.01 <u>9</u> m³	

Fig. 22-6 Modification du total

>Modifier PIN<	>PIN système<	Le code PIN système est le mot de passe pour le transmetteur et permet des modifica- tions du paramétrage. Réglage usine du code PIN système: « 2718 ». NIVUS recommande de modifier ce code PIN pour protéger le système contre des interventions non autorisées. Le nouveau code PIN maxi 6 chiffres.
		Conseil: Pour votre propre sécurité, nous recomman- dons de transmettre le code PIN du système uniquement à des personnes autorisées. Notez le code PIN du système et conservez- le dans un endroit sûr.
	>Code Service	Ce point menu est réservé exclusivement au département service.
	>Réinitialiser tout<	En cas de perte du code PIN système, sur demande, NIVUS peut générer un PUK (Per- sonal Unblocking Key) qui peut réinitialiser tous les PIN modifiés au réglage usine et permettre ainsi d'accéder à nouveau au transmetteur.
RUN PAR I/O CAL		



Fig. 22-7 Sous-menu modifier PIN

# 23 Menu de paramétrage (PAR)

Ce menu permet de configurer tous les paramètres pertinents afin de garantir un fonctionnement fiable de l'appareil. Ce sont généralement les paramètres suivants:

- Nom du point de mesure
- Forme de la conduite
- Dimensions de la conduite
- Application du point de mesure (mode de fonctionnement et milieu)



- Type de capteur
- Sortie analogique (fonction, échelle de mesure et étendue de mesure)
- Sortie relais (fonction et valence)

Toutes les autres fonctions sont des compléments, qui ne sont nécessaires que dans des cas spécifiques (fonctionnement régulation ou applications hydrauliques spécifiques). Habituellement le réglage est réalisé par notre SAV ou une entreprise spécialisée autorisée. Le menu de paramétrage >PAR< comprend huit sous-menus, en partie très volumineux, qui seront décrits en détail aux pages suivantes.



Fig. 23-1 Menu de paramétrage

Ces touches permettent de défiler dans le menu.

### 23.1 Menu de paramétrage « Point de mesure »

Ce menu est au niveau de la programmation un des plus importants menus de base. Les dimensions du point de mesure y sont définies.



Fig. 23-2 Sous-menu – point de mesure

>Nom du point NIVUS recommande de faire coïncider le nom du point de mesure de mesure< avec celui figurant dans les dossiers techniques. Vous disposez de 20 caractères. Le nom complet n'est pas toujours affiché; le facteur décisif est l'espace disponible sur les différentes pages. Après sélection du sous-point >Nom du point de mesure< s'affiche le réglage de base « NIVUS ». Le curseur clignote sous le premier caractère qui peut être modifié. Sous le nom du point de mesure figure un tableau de 20 lignes regroupant toutes les lettres majuscules et minuscules, tous les chiffres et une importante sélection de caractères spéciaux (voir Fig. 23-3). A l'aide des touches >bas< et >haut< possibilité de faire défiler de 2 lignes vers le haut ou vers le bas. Le choix des caractères nécessaires à la création du point de mesure s'effectue à l'aide des 4 touches de commande. Les caractères sélectionnés sont validés à l'aide de la touche >ENTER<. Puis le curseur se déplace d'une position vers la droite. Le prochain caractère peut être sélectionné. Des caractères superflus ou erronés peuvent être supprimés à l'aide de l'entrée d'espaces, caractère disponible dans le tableau en haut à gauche.

Pour modifier le nom d'un point de mesure existant, le curseur peut être déplacé manuellement vers la droite en appuyant simultanément les touches >droite< et >bas< ou >haut<. Il se déplace vers la gauche si les touches >gauche< et >bas< ou >haut< sont activées.



- 1 Nom du point de mesure actuel
- 2 Repère
- 3 Tableau des choix

#### Fig. 23-3 Programmation nom du point de mesure

Ces déplacements du curseur peuvent également être obtenus avec >droite< ou >gauche< après s´être déplacé dans le tableau de sélection complètement au bord droit ou gauche. Dès que le repère a atteint le bord droit ou gauche du tableau, le curseur d'entrée se déplace, après nouvelle activation à >droite< ou >gauche<, d'une position dans la direction souhaitée. ESC permet de quitter la saisie du nom du point de mesure: >Prend. compte modi< >Retour< Permet la modification de la saisie >Annulation< Annule l'opération en cours et le nom actuel est maintenu



Fig. 23-4 Prise en compte du nouveau nom du point de mesure



>Profil de canal< Choix possible entre les profils standards suivants (entre parenthèses les dimensions à renseigner):

- Circulaire (diamètre)
- Ovoïde 3r (rayon)
- Rectangle (hauteur et largeur du canal))
- Profil U (hauteur du canal et rayon)
- Trapèze (hauteur du canal, largeur du trapèze bas/haut, hauteur du trapèze)
  - Profil libre h/A
  - Profil libre h/b



Fig. 23-5 Sélection de la forme de la canalisation

◄	

Ces touches permettent de sélectionner la forme de la canalisation.

Confirmez avec la touche >ENTER<.

Le profil sélectionné et pris en compte et affiché au bas de l'écran.



## Fig. 23-6 Exemple d'affichage d'un profil sélectionné

Si le modèle existant sur le point de mesure ne correspond pas aux possibilités proposées, sélectionnez dans ce cas >profil libre<.

Confirmez avec la touche >ENTER<.

ie >profil libre< selectionnez au prealable >Dimen-

>Dimensions	Enregistrez maintenant, pour le profil sélectionné ci-dessus, les di-
Canal<	mensions correspondantes.

#### Unités de mesure

Tenir compte des unités de mesure affichées.

Si vous avez sélectionné >profil libre<, ce point de paramètre propose un tableau de valeurs avec 32 couples de points possibles. Sélectionnez à présent dans le menu ci-dessus le rapport hauteur/largeur ou hauteur/surface puis enregistrez les couples de valeurs paire correspondants.



Fig. 23-7 Liste des couples de points pour >Profil libre<

Vous devez démarrer pour le couple de points 1 avec 0 - 0, pour définir un point 0 et un début de canal. Tous les autres couples de points, comme hauteur, largeur/surface peuvent être librement validés.

La distance entre les différents points peut être variable. Il n'est pas nécessaire d'indiquer tous les 32 couples de points possibles. Tenez simplement compte que l'OCM F linéarise entre les différents couples de points. Lors d'importantes variations, affinez la distance.



Fig. 23-8 Exemple de couples de points pour >Profil libre<

>Hauteur de boue<	La hauteur de boue enregistrée est calculée comme surface partielle non mobile, déduite de la surface mouillée hydraulique totale avant calcul du débit.
>Débit inhibé Qmin<	Ce paramètre permet la suppression de mouvements insignifiants et de débits ostensifs. Le domaine principal d'application est la mesure de volumes déversés dans des ouvrages en charge en permanence par le milieu récepteur. $\mathbf{Q}_{min}$ : Des valeurs mesurées, inférieures à cette valeur, sont remise à >0<. Uniquement les valeurs positives peuvent être enregistrées. Elles sont interprétées comme valeurs absolues, opèrent positivement et négativement.
>Débit inhibé Vmin<	Ce paramètre permet de supprimer des débits inhibés sur des appli- cations dans de grands profils et sur des importantes hauteurs de remplissage. De petites variations de vitesses sur une longue période peuvent provoquer d'importantes variations virtuelles du débit, qui ne sont pas pris en compte par Q <sub>min</sub> .



 $V_{min}$ : Des vitesses inférieures à cette valeur sont remises à >0< et de ce fait le débit est également remise à >0<.

Uniquement les valeurs positives peuvent être enregistrées. Elles sont interprétées comme valeurs absolues, opèrent positivement et négativement.

Les deux possibilités de réglage de la suppression des débits inhibés ont un rapport « OU BIEN ».



Fig. 23-9 Sélection des débits inhibés



#### Décalage

La suppression des débits inhibés ne représente pas un décalage mais une valeur seuil.

#### 23.2 Menu de paramétrage « Niveau »



Fig. 23-10 Sélection mesure de niveau

Ce menu définit l'ensemble des paramètres pour la mesure de niveau. Selon le type de capteur choisi, l'affichage de démarrage ainsi que les paramètres à valider sont différents.



#### Fig. 23-11 Exemple d'affichage capteur de niveau externe

En principe il faut d'abord définir le type de capteur (Fig. 23-12).

run <b>1818</b> I/o Cal Extra <b>Miweru</b>	
<mark>capteur pression</mark> niveau fixe capteur ext. capteur ext.(Ex)	
capteur ext.	

Fig. 23-12 Définition du type de capteur

Type de capteur	N°	
Pression	01	Mesure de niveau via capteur combiné, type KDA, raccordé direc- tement à l'OCM F voir Fig. 14-5. Un montage décentré est possible p. ex. en présence de sédimen- tation ou en présence d'un milieu particulièrement chargé. La me- sure de hauteur de remplissage, en cas de dépassement de la cote de retenue prévue, est également possible.



1 Sédiments, envasement

# Fig. 23-13 Type de capteur 1: pression interne

Type de capteur	N°	
Valeur fixe	02	Cette programmation est utilisée pour programmer des canalisa- tions ou conduites toujours pleines. En général ces applications ne disposent pas de mesure de hauteur. Le niveau toujours constant est enregistré sous le point >valeur<. Ce paramètre est également utile lors de la première mise en service ou lors de tests sans va- leur de niveau disponible.



Fig. 23-14 Type de capteur 2: valeur fixe



Type de capteur	N°	
Capteur externe	03	Dans ce cas, le mesure de niveau s'effectue via un transmetteur externe tel que p. ex. type NivuMaster avec capteur ou un capteur 2 fils externe tel que p. ex. NivuCompact (non Ex) ou capteur sé- rie i pour Ex-Zone 1. Connexion selon Fig. 14-8, Fig. 14-11 ou
		schéma de connexion série i Fig. 14-9.



Fig. 23-15	Type de	capteur	3:	Sonde	2	fils
------------	---------	---------	----	-------	---	------

Type de	N°	
capteur		
Capteur ext.	04	Cette variante est destinée à des mesures de niveau via p. ex.
(Ex)		capteurs Ex 2 fils, tels que capteur de pression de type NivuBar
		Plus ou capteur US type NivuCompact, alimenté par l'OCM F.
		Connexion voir Fig. 14-10.



### Fig. 23-16 Type de capteur 4: 2 fils, sonde Ex

Le choix de la variante de mesure de niveau adéquate sera pris avant la conception de l'ouvrage.



#### Veillez à une connexion correcte des capteurs

Veuillez prendre en compte, que le convertisseur n'utilise que les bornes programmées.

C'est pourquoi, selon le type de capteur sélectionné, vous devez vous assurer que le capteur est bien raccordé (voir chapitre « 14.5.2 Connexion de capteur KDA »).

>Hauteur de montage<	Uniquement visible et programmable pour capteurs réglés de type 01. Pour un capteur combiné KDA, la valeur est réglée à 0 mm en stan- dard. Cette valeur doit être ajustée si le capteur est installé plus haut ou plus bas. La hauteur de montage modifiée est ensuite entrée comme valeur (positive ou négative).
>Valeur<	Possibilité d´enregistrer une valeur fixe pour le niveau Uniquement visible pour capteur sélectionné de type 02. Réglage usine: 0,1 m
>Plage de me- sure<	Choix possible entre plage de mesure 420 mA ou 020 mA. Uniquement visible pour capteur sélectionné de type 03.
>Valeur à 0 mA<	Possibilité de rentrer une valeur niveau pour 0 mA. Uniquement visible si la plage de mesure sélectionnée pour type cap- teur 03 est 020 mA. Réglage usine: 0 m
>Valeur à 4 mA<	Possibilité de rentrer une valeur niveau pour 4 mA. Uniquement visible pour capteurs réglés de type 03 ou 04. Réglage usine: 0 m
>Valeur à 20 mA<	Possibilité de rentrer une valeur niveau pour 20 mA. Uniquement visible pour capteurs réglés de type 03 ou 04. Réglage usine: 4 m
>Décalage<	La saisie d´un décalage déplace le point zéro du capteur externe. Uniquement visible pour capteurs réglés de type 03 ou 04. Réglage usine: 0 m
>Temporisation<	La temporisation permet de définir le temps pendant lequel la valeur niveau externe est maintenue en cas de retombée du signal. Uniquement visible pour capteurs réglés de type 03 ou 04. Saisie jusqu'à 10 s possible. Réglage usine: 0 s



## 23.2.1 Informations relatives à la connexion des capteurs série i



#### Veillez à une connexion correcte du capteur

Les capteurs de la série i disposent de plages de mesure préprogrammées. Respectez pour cela, les instructions du manuel correspondant. Le capteur peut également être mis en service sans modem HART.

Pour le paramètre "Valeur pour 20 mA" la plage de mesure du capteur doit être renseignée. En fonction de la hauteur du capteur, un offset négatif doit également être défini.

	i-3	i-6	i-10	i-15
4 mA (vide) – 0 %	3,0	6,0	10,0	15,0
Distance plage jusqu'à la surface émettrice en m				
20 mA (plein) – 100 %	0,125	0,300	0,300	0,500
Distance plage jusqu'à la surface émettrice en m				
Plage de mesure (Valeur pour 20 mA)	2,875	5,7	9,7	14,5

Tab. 6 Plage de mesure capteurs série i

#### 23.3 Menu de paramétrage « Vitesse d'écoulement »

RUN <b>MAR</b> I/O CAL EXTRA <b>Vitesse</b>
type de capteur direction inst.
radier

Fig. 23-17 Réglage des capteurs

>Type de cap-	Choix possible entre capteur hydrodynamique ou capteur cylindrique.
teur<	Réglage usine: Capteur hydrodynamique.
>Position de	La position de montage est réglée en usine sur >positive<.
montage<	Ce paramètre ne devrait pas être modifié.
	Il est uniquement utilisé pour des cas d'application spéciaux, c'est à
	dire que le capteur de vitesse est installé dans le sens
	d'écoulement (est non contre, comme habituellement), nécessitant
	toutefois l'affichage de vitesses positives.
	Uniquement dans ce cas, enregistrez >négatif<.

#### 23.4 Menu de paramétrage « Entrée numérique »

RUN PAR I∕O CAL EXTRA entrée numérique 1 → fonction
inactif

Fig. 23-18 Sous-menu – entrées numériques

Ce menu permet de régler les entrées numériques de 1...4 à l'aide des touches >gauche< ou >droite<.

Les entrées numériques 1...3 (« seuil commutation », « lim. marche » ou « lim. arrêt ») sont utilisées par l'OCM F uniquement pour la fonction régulation. La fonction >arrêter mesure v< est attribuée à l'entrée numérique 4.

RUN FAX I/O CAL EXTRA entrée numérique 1 + fonction logique désignation seuil commutation	RUN PAR 1/0 CAL EXTRA entrée numérique 2 ++ fonction logique désignation lim. 'marche'	
RUN MAR I/O CAL EXTRA entrée numérique 3 + • fonction logique désignation lim. arrêt	RUN FAM I/O CAL EXTRA entrée numérique 4 4 fonction logique désignation arrêter mesure V	

Fig. 23-19 Fonctions des entrées numériques

>Fonction<	<ul> <li>Une fonction est attribuée à chaque entrée numérique sélectionnée, accessible via la touche &gt;droite&lt; ou &gt;gauche&lt;.</li> <li>A disposition: <ul> <li>« Inactif » – l'entrée numérique n'a pas de fonction</li> <li>EN1 – « Seuil commutation » - le commutateur moment d'un couple en état fermé est attribué à l'entrée numérique sélectionnée</li> <li>EN2 – « Lim. marche » - le commutateur de fin de course de la vanne en état fermé est attribué à l'entrée numérique sélectionnée</li> <li>EN3 - « Lim. arrêt » - le commutateur de fin de course de la vanne en état ouvert est attribué à l'entrée numérique sélectionnée</li> <li>EN3 - « Lim. arrêt » - le commutateur de fin de course de la vanne en état ouvert est attribué à l'entrée numérique sélectionnée</li> <li>EN4 – « Arrêter mesure v » - l'entrée numérique est utilisée pour la validation/blocage de la mesure par un signal de commande externe p. ex. message de submersion, valeur seuil pour le démarrage de l'acquisition ou équiv.;</li> <li>Affichage: 0 l/s, les entrées et sorties programmées retombent</li> </ul> </li> </ul>
>Logique<	A l'aide de >haut< ou >bas< vous pouvez commuter entre contact ouverture et fermeture. Ce qui signifie que p. ex. les signaux de vanne peuvent être attribués comme contact à ouverture. Ainsi des ruptures de câbles sont identifiables. Réglage usine: >non inversé<
>Désignation<	L'entrée numérique peut être désignée au choix par 3 caractères. Ceux-ci sont affichés au menu principal et au menu de visualisation, voir menu de visualisation. La programmation s'effectue comme pour le nom du point de mesure, description au chap. « 23.1 Menu de pa- ramétrage « Point de mesure » ».



#### Assurer un contact sûr

Les entrées numériques sont passives, par conséquent à alimenter en externe avec 24 V DC. Le courant de signal est de 10 mA.

Assurer un contact sûr par un choix approprié du matériau des contacts relais ou contacts de fin de course.



# 23.5 Menu de paramétrage « Sortie analogique »





Fig. 23-20 Menu sortie analogique

Dans ce menu, vous pouvez choisir entre les sorties analogiques 1...3 à l'aide des touches flèche >droite< ou >gauche<.

>Fonction<	On pourra attribuer une Sont disponibles:	fonction à la sortie analogique sélectionnée.
	>Inactif<	La sortie analogique n'a pas de fonction.
	>Débit<	Il en résulte une sortie signal proportionnelle analogique du débit calculé.
	>Niveau<	Il en résulte une sortie signal proportionnelle analogique du niveau mesuré.
	>Vitesse<	Il en résulte une sortie signal proportionnelle analogique de la vitesse moyenne, issue des vitesses individuelles mesurées.
	>Température<	La température de l'eau est éditée comme signal analogique.
	>Qualité du signal<	La qualité du signal est calculée à partir de valeurs de mesure admissibles par rapport à l'ensemble des valeurs de vitesse d'écoulement mesurées, elle est éditée comme signal analogique. Cette fonction n'est pas une fonction de commande, elle est prévue à des fins d'observation, de diagnostic à distance et afin de définir des intervalles de nettoyage du capteur.
	Les réglages ci-dessour veau<, >Vitesse<, >Ter 23-22): >Plage de sortie< >Valeur à 0/4 mA< >Valeur à 20 mA< >Mode erreur<	s peuvent être effectués sous >Débit<, >Ni- npérature< et >Qualité du signal< (voir Fig.
	>Courant cons- tant<	La sortie analogique est programmable pour une sortie courant constant, indépendamment de toutes valeurs mesurées. Saisir la valeur de courant de sortie souhaité (maxi 21 mA) (voir Fig. 23-23).



- 1 Sortie analogique
- 2 Début de la mesure
- 3 Fin de la mesure (colmatage, eau stagnante ou sans eau etc.)

#### Fig. 23-21 Sortie analogique qualité du signal

Le graphique en Fig. 23-21 affiche le signal de sortie analogique dans le cas d'une qualité de signal programmée. Au début de la mesure, le signal monte à pic (Fig. 23-21/2). Pour éviter de trop grandes variations du signal, celui-ci sera atténué.

Si p. ex. le capteur est retiré du milieu ou si aucune vitesse n'est mesurée (Fig. 23-21/3) le signal amorce dans un premier temps une pente très douce puis tombe presque à pic.



Fig. 23-22 Sélection débit



Fig. 23-23 Programmation sortie courant constant

Les points de menu suivants seront affichés si la sortie analogique a été activée pour l'édition du débit, du niveau, de la vitesse, de la qualité du signal ou de la température.

>Plage de sor- tie<	Modification de la plage de mesure >020 mA< ou >420 mA<.
>Valeur à 4 mA<	Entrée de la valeur de mesure pour 4 mA. Exemple: Un point de mesure est en partie soumis à des reflux. La valeur néga- tive doit également être enregistrée, alors que le système de consi- gnation ou de commande de processus industriels subordonné ne dispose plus que d'une entrée analogique. Dans ce cas, le signal de sortie analogique sera programmé comme « incertain ». Dans le cas ci-dessous, pour un débit = 0, un signal mA sera édité au



	<ul> <li>4 mA = -100 l/s</li> <li>20 mA = 100 l/s</li> <li>En cas de débit négatif, le signal analogique baisse, en cas de débit positif il augmente.</li> </ul>
>Valeur à 20 mA<	Entrée de la valeur de mesure pour 20 mA.
>Mode erreur<	L'activation de ce paramètre permet, en cas d'erreur, d'attribuer une valeur à la sortie analogique. Après activation, les points >Ecran d'erreurs< et >Valeur si erreur< peuvent être sélectionnés (voir Fig. 23-24).
>Ecran d´erreurs<	Ce point est uniquement visible si le mode erreur est actif. Possibilité d'attribuer le signal de sortie à l'erreur. Sont disponibles: - Capteur - Niveau externe - Température - Batterie - Valeur de consigne externe - Valeur de consigne externe - Vanne Le point vitesse n'est pas sélectionnable. La fonction souhaitée est sélectionnée à l'aide des touche flèche >haut< ou >bas< et confirmée par ENTER. Un crochet de validation est affiché derrière la fonction. Une nouvelle validation par ENTER annule la fonction. Quitter ce point avec ESC (voir Fig. 23-25). Toutes les erreurs sont enregistrées dans la mémoire d'erreurs (voir chapitre « 21 Mode d'exploitation (RUN)°» sous-menu « Messages d'erreur »).

milieu de l'étendue de mesure de 12 mA:



#### Fig. 23-24 Sous-menu supplémentaire sortie analogique

RI	UN <u>PHR</u> I∕O CAL EXTRA ortie analog. 1 →
	capteur
IF	température
ΙE	batterie
	Consigne externe

Rl	JN MAR IZO CAL EXTRA
50	ortie analog.l 🕴 🕈
-	niveau externe
Ξ	température
Ξ	batterie
Ξ	consigne externe
-	vanne

Fig. 23-25 Ecran d'erreurs

>Valeur si er-

reur<

Ce point est uniquement visible si le mode erreur est actif.

Dans ce menu sera définit l'état de l'erreur que la sortie analogique prendra en compte (voir Fig. 23-26).

- Choix possible:
- conserver ancienne valeur (à dernière valeur avant l'erreur est maintenue)
- valeur fixe 0,0 mA

- valeur fixe 3,5 mA
- valeur fixe 4,0 mA
- valeur fixe 21,0 mA



Fig. 23-26 Programmation sortie erreurs

# 23.6 Menu de paramétrage « Relais »

Honeston
inactif

Fig. 23-27 Menu de sélection relais

Ce menu permet de définir les fonctions et les paramètres associés tels que les valeurs seuil, la durée d'impulsion etc. des différentes sorties relais. Pour afficher les fonctions possibles, le paramètre « Fonction » doit être sélectionné.



Ces touches permettent de commuter entre relais 1 et 2.



#### Assignation régulateur

Si le régulateur est activé, les relais 4 (fermeture de vanne) et relais 5 (ouverture de vanne) sont bloqués pour les fonctions de régulation.

Une modification de l'attribution n'est pas possible.





#### Fig. 23-28 Sous-menu des sorties relais

Fonctions relais possibles:

>Inactif< Aucune fonction du relais; réglage usine

>Contact débit< Le relais sera excité lors d'un dépassement d'une valeur seuil débit à enregistrer et retombe lors d'un sous-dépassement d'une deuxième valeur seuil à enregistrer.

> >Mode commutation
>  Possibilité de sélectionner entre >contact à fermeture< et >contact à ouverture<.</td>
>
>
>  En cas de sélection >contact à fermeture< le relais sera excité quand la valeur fonction prédéfinie est atteinte, en cas de sélection >contact à ouverture< le relais est excité de suite à la fin de la programmation et retombe



	repos quand la valeur fonction prédéfinie est atteinte.
>Point commut. ON<	Définition du point de commutation ON pour la valeur seuil sélectionnée. Cette valeur est nécessaire pour toutes les fonctions valeur seuil.
>Point commut. OFF<	Définition du point de commutation OFF pour la valeur seuil sélectionnée. Cette valeur est nécessaire pour toutes les fonctions valeur seuil.
>Temporisation ON<	Dès lors que la valeur seuil est atteinte et lors de messages d'erreurs, le processus d'enclenchement peut être temporisé de maxi 9999 secondes. Ce n'est qu'à expiration du temps préréglé et si la valeur seuil est tou- jours en attente, que le relais est excité. Si entre temps, la valeur seuil est brièvement sous-dépassée, le temps alloué reprend à zéro.
>Temporisation OFF<	Dès lors que la valeur seuil est atteinte et lors de messages d'erreurs, le processus d'arrêt peut être temporisé de maxi 9999 secondes. Ce n'est qu'à expiration du temps préréglé et si la valeur seuil est toujours en attente, que le relais retombe. Si entre temps, la valeur seuil est brièvement sous-dépassée, le temps alloué reprend à zéro.
>Désignation<	Le relais peut être nommé avec un maximum de 4 caractères. Ceux-ci apparaissent dans l'affichage principal et dans le menu d'aperçu. La procédure est identique au nom du point de mesure (voir chapitre « 23.1 Me- nu de paramétrage « Point de mesure » »).



Fig. 23-29 Sous-menu des contacts seuil

>Contact ni- veau<	Le relais sera excité lors d à enregistrer et retombe lo	s sera excité lors d´un dépassement d´une valeur seuil niveau jistrer et retombe lors d´un sous-dépassement d´une deuxième	
	valeur seuil à enregistrer.		
	>Mode commuta- Vo	ir >Contact débit<	
	tion<. >Point		
	commut. ON<		
	>Point commut.		
	OFF< >Tempori-		
	sation ON-		
	Temporisation		
	OFF > Désigna-		
	tion-		
>Contact vi- tesse<	Le relais sera excité lors d' à enregistrer et retombe lo valeur seuil à enregistrer. >Mode commuta- Vo tion<, >Point commut. ON<, >Point commut. OFF<, >Tempori- sation ON<, >Temporisation	'un dépassement d'une valeur seuil vitesse rs d'un sous-dépassement d'une deuxième ir >Contact débit<	
	OFF<, >Désigna-		
	tion<		
- Contact	La rolais cora avaitá lors d	un dénaccoment d'une température du	
temn <	milieu à enregistrer et retor	mbe lors d'un sous-dépassement d'une	
temp.<	deuxième température du	milieu à enregistrer	
	>Mode commuta-	sir >Contact débit>	
	tion< >Point		
	commut. ON<.		
	>Point commut.		
	OFF<. >Tempori-		
	sation ON<.		
	>Temporisation		
	OFF<, >Désigna-		
	tion<		
RUN INTRA IZO CAL	EXTRA RUN LATA I/O	CAL EXTRA	



#### Fig. 23-30 Sous-menu impulsions

>Tot. impul. pos.< Le relais émet, en cas de débit en direction positive, des impulsions proportionnelles au débit. La valeur et la longueur d'impulsion sont librement programmables.

>Désignation<

Le relais peut être nommé avec un maximum de 4 caractères. Ceux-ci apparaissent dans



		l'affichage principal et dans le menu d'aperçu. La procédure est identique au nom du point de mesure (voir chapitre « 23.1 Menu de paramé- trage « Point de mesure » »).
	>Durée impul- sion<	La durée d'impulsion peut être réglée entre 0,1 seconde et 1,0 seconde. Le rapport impul- sion-pause est de 1:1. Réglage usine: 0,5 seconde Une prolongation de la durée d'impulsion est judicieuse p. ex. en présence d'automates lents ou de totalisateurs mécaniques lents.
	>Quantité<	Définie la valence de l'impulsion. En interne le débit mesuré est intégré jusqu'à ce que la valeur définie est atteinte. Un signal conforme à la durée programmée est émis et la valeur interne remise à zéro. Après quoi le processus reprend du début.
>Tot. impul. nég.<	Le relais émet, en cas pulsions proportionnell sont librement program >Désignation<, >Durée impul- sion<, >Quantité<	de débit en direction négative = reflux, des im- es au débit. La valeur et la longueur d´impulsion imables. Voir >Tot. impul. pos.<
>Message d´erreur<	En activant ce paramèt d'erreur. L'activation d >affectation d'erreurs< >Ecran d'erreurs<	tre, la sortie relais peut être commutée en cas e ce paramètre permet de sélectionner le point Cochez pour sélectionner les éléments à tes- ter: Capteur, Niveau externe, Température, Batterie, Valeur de consigne externe et Vanne. La fonction souhaitée est sélectionnée avec les touches flèche >haut< ou >bas< et confir- mée avec ENTER. Une fois confirmée, une coche apparaît derrière la fonction. Si vous appuyez à nouveau sur ENTER, la sélection est annulée. Ce point peut être quitté via ESC. Toutes les erreurs sont enregistrées dans la mémoire d'erreurs (voir chapitre « 21 Mode d'exploitation (RUN) » sous-menu « Messages d'erreur »).
RUN HERE IZO CAL	EXTRA RUN LATA	VO CAL EXTRA

RUN <u>PAR</u> I/O CAL EXTRA	RUN <u>PAR</u> I/O CAL EXTRA
capteur	- niveau externe
- niveau externe	- température
- température	- batterie
- batterie	- consigne externe
- consigne externe	- vanne

Fig. 23-31 Ecran d'erreurs

# 23.7 Menu de paramétrage « Régulateur »

RUN <mark>PAR</mark> I/O CAL EXTRA Mégulateum Méglaga	RUN PAR I/O CAL EXTRA Pégulateur inactif consigne interne consigne externe
inactif	inactif

Fig. 23-32 Régulateur – inactif

Ce menu de régulation permet une adaptation optimale du convertisseur à presque toutes les applications dans le domaine des eaux usées. Il permet le contrôle de la vanne et le moment de couple ainsi que des commandes d'arrêts d'urgence. Les entrées numériques >Fin de course ouvert<, >Fin de course fermé< ou >Couple de rotation fermé< doivent être actifs pour la fonction régulation.



Plus d'informations sur le fonctionnement du régulateur, voir chapitre « 14.8 Mode régulation ».



### Personnel qualifié

Pour un réglage correct et fiable du régulateur, des connaissances en technique de régulation sont impérativement nécessaires.



Fig. 23-33 Sous-menu de la >valeur consigne interne<

>Inactif<	La fonction régulation est désactivée.		
>Consigne in- terne active<	La consigne interne est définit dans l'OCM F.		
	>Valeur débit max.<	Saisir la valeur de débit maxi possible pour le point de mesure en l/s. Cette valeur permet une meilleure régulation du système.	
	>Consigne débit<	La valeur de débit théorique interne de l´appareil est consignée ici en l/s.	
	>Ecart régulation<	Ce paramètre définie la divergence de la valeur théorique autorisée par le système de régulation, sans qu'un processus de réglage soit effectué. Il réduit l'effet d'oscillation du système. Si aucune divergence de la valeur	



	théorique n'est autorisée, le système essaie continuellement, d'adapter exactement la valeur réelle à la valeur théorique. Ce qui peut conduire à une commande continuelle de l'organe de régulation provoquant sa dé- faillance mécanique ou une importante usure. Normalement l'écart de réglage doit être d'environ 10 % de la valeur théorique.		
>Cycle temps<	Intervalle de fonctionnement de la vanne. Un temps de cycle court accélère le régime de réglage, provoque par contre, en cas de durées de transit plus longs (milieu) entre l'organe de réglage et la mesure, à partir d'un certain moment l'oscillation du circuit de ré- glage. Un temps de cycle plus long réduit l'effet d'oscillation de la vanne, mais aug- mente parallèlement l'inertie du système de réglage.		
Cycle temps =	Vitesse moyenne • 1,3		
Dista	ance entre organe de réglage et mesure		
>Consigne durée max.<	Ce paramètre est utilisé pour surveiller la rup- ture de la tige ou de la pelle de vanne, la dé- faillance de l'organe de commande ou de l'alimentation de l'organe de réglage et d'autres sources d'erreur. Ceux-ci sont expri- mées par le fait qu'aucun mouvement de ré- glage 'est effectué, bien que des signaux de commande soient émis.		
Consigne durée maxi =	Durée de l'état ouvert à fermer de la vanne		



## Informations relatives à la durée de transit de la vanne

Si l'organe de réglage n'atteint pas, après la durée de transit de la vanne, l'interrupteur de fin de course « FERMÉ », un message d'erreur est affiché (voir chap. « 21 Mode d'exploitation (RUN) » sous-menu « Messages d'erreur »).

Plus la durée de transit de la vanne est longue, plus le facteur est petit.



#### Saisir durée de transit de la vanne

La durée de transit de la vanne a le même effet que le facteur P et doit être renseignée!

Le cas contraire, aucun message d'erreur ne pourra être édité dans le cas d'une rupture d'un fuseau.

>Impuls. cons. min.< Ce paramètre est, de part sa fonction, identique à un partie de l'entrée régulateur PID. Il définit un temps de réglage minimal de

l'organe de commande afin que les impulsions
de commande calculées (minimales) puissent
encore provoquer mécaniquement une modifi-
cation de l'organe de réglage. Ce qui veut dire
que le temps de commande de l'impulsion doit
être situé au-dessus du temps de démarrage
moteur + cycle d'engrenage + cycle vanne.
Si 0 est configuré, un temps d'impulsion de
0,25 secondes est pris en compte.

- >Impuls. cons. Ce paramètre définit la durée maximale du max.< Ce paramètre définit la durée maximale du temps de commande de l'impulsion l'organe de réglage. Ainsi le temps de transit de la vanne peut être limité. Le temps de commande d'impulsion maximale devrait être inférieur à la durée du cycle.
- >Facteur P< Le facteur de proportionnalité indique, quel est l'effet du temps de réglage sur la divergence ∆w de la valeur théorique w. Plus le facteur de proportionnalité est élevé, plus la durée de transit de la vanne est longue pour la même divergence de réglage.

## Fermeture rapide:

La fonction fermeture rapide s'applique à de grands diamètres, de longues durées de transit de la vanne et de grands temps morts (temps de retard) du parcours de mesure. Il permet, dans le cas de brusques évènements pluvieux, de mettre la vanne en position partielle de fermeture, indépendamment du temps de réglage calculé (état d'ouverture). Ceci en fonctionnement continu sans temps d'interruption. Pour cette fonction « Valeur lim. niveau, Valeur lim. débit et Durée » sont nécessaires.

>Valeur lim. ni-	« Valeur lim. niveau » opère comme para-
veau<	mètre OU BIEN par rapport à la « Valeur lim. débit ».
	Ce paramètre permet de régler la valeur maxi de la hauteur du milieu.
	Dès lors que ce niveau est atteint, « Durée » commute.
	Selon l'application, vous devez entrer entre 60 % et 80 % du point de consigne.
	Avant toute entrée, des ondulations sur le site de mesure ainsi que des dérives de régulation sont à prendre en compte sur l'appareil.
>Valeur lim. débit<	« Valeur lim. débit » opère comme paramètre OU BIEN par rapport à la « Valeur lim. ni- veau ».
	Ce paramètre permet de régler la valeur maxi du débit du milieu.



Dès lors que ce niveau est atteint, « Durée » commute.

Selon l'application, la valeur est à définir entre 10...50 % au-dessus de la valeur réelle à laquelle, par temps sec, le système se met en fonctionnement régulation. Avant toute entrée, des dérives de régulation

sont à prendre en compte sur l'appareil.

>Durée
« Durée » est le temps que l'organe de sectionnement nécessite pour arriver de la position ouverte (Fin de course : Fin de course ouvert) à la position où il se trouve approximativement en fonctionnement normal de régulation.

« Valeur lim. niveau » ou « Valeur lim. débit » conditionnent la commutation de « Durée ».

>Durée ouverture< Cette durée est utile en cas d'erreur, p. ex. communication capteur interrompue ou capteur défectueux. Dans ce cas, l'organe de sectionnement se rend dans un premier temps en position fermée (Fin de course: Fin de course fermé) et s'ouvre ensuite de la durée « Durée ouverture ».

>Temporisation<

Représente la décélération jusqu'à ce que la régulation entre en fonction en cas d'erreur. Réglage possible 0...240 secondes



Fig. 23-34 Sous-menu de la >valeur consigne externe<

>Consigne ex- terne active<	La valeur consigne est affectée de manière fixe via l'entrée analogique 2, à partir de l'extérieur. Ce qui peut être réalisé p. ex. via un supervi- seur de processus. La consigne interne doit toujours être renseignée. En effet, en cas de suppression de la consigne externe de 420 mA, le convertisseur commute automatiquement sur la consigne interne. >Plage de mesure externe< Choix de la plage de mesure de la valeur consigne externe entre 420 mA et 020 mA. Linéarisation de l'entrée de consigne ex- terne: Le début de la valeur consigne se situe à 0/4 mA, la fin de la valeur consigne à 20 mA.		
	>Valeur externe à 4 mA<	Possibilité de rentrer des valeurs de débit pour 0/4 mA.	
	>Valeur externe à 20 mA<	Possibilité de rentrer des valeurs de débit pour 20 mA.	
	>Valeur débit max.<, >Consigne débit<, >Ecart régulation<, >Cycle temps<, >Consigne durée max.<, >Impuls. cons. min.<, >Im- puls. cons. max.<, >Facteur P<, >Valeur lim. niveau<, >Valeur lim. niveau<, >Durée<, >Durée ouverture< et >Temporisation <	Voir > Consigne interne active<	

## 23.8 Menu de paramétrage « Réglages »

#### ATTENTION



Une réinitialisation du système remet le système à l'état de paramétrage de base. Les paramètres d'usine sont chargés et tous les réglages effectués par le client ainsi que tous les compteurs sont réinitialisés (réinitialisation générale du système).

RUN <u>IMM</u> I/O CAL EXTRA Méglages
RAZ système mode service temporisation stabilité
mode serv. inactif

Fig. 23-35 Sous-menu pour réglages

Perte de données due à la réinitialisation du système

Ce menu permet de réinitialiser le système à l'état de livraison (réglages d'usine), d'effectuer des réglages spéciaux via le mode service et de modifier la temporisation de l'acquisition de la mesure/édition de la mesure.



>RAZ système<	Ce point permet une remise à zéro générale du transmetteur. Après avoir saisi le code PIN du système « 2718 », le transmetteur effectue une réinitialisation générale. Ensuite, l'appareil est dans le nouveau mode d'initialisation et la langue de service souhaitée doit être sélec- tionnée à nouveau. Le transmetteur écrase le flash puis redémarre le programme. Les affichages et réglages sont identiques à ceux de la première mise en service (voir chapitre « 20 Principes fondamentaux du paramé- trage »).
>Mode service<	En entrant un numéro spécial, d'autres options de réglage du sys- tème peuvent être activées. Étant donné que ces paramètres nécessitent une expertise appro- fondie et ne sont pas requis pour des applications standards, ils sont réservés au service de NIVUS.
>Temporisation<	Ce point menu permet de modifier la temporisation de l'affichage et de la sortie analogique entre 0200 secondes. Cette « dimension » signifie qu'un bond de 0 % à 100 % de la valeur calculée (temps alloué dans l'affichage et la sortie) est nécessaire afin d'être également affiché.
>Stabilité<	Ce point de menu permet de modifier la stabilité de la mesure de la vitesse d'écoulement. La durée saisie conserve la dernière valeur de vitesse d'écoulement mesurée valide pour éviter un échec de mesure à court terme. Lors de mauvaises conditions hydrauliques, cette valeur peut être augmentée. Réglage usine: 8 secondes

## 23.9 Menu de paramétrage « Mémoire de données »

Ce menu permet de modifier le cycle de sauvegarde ainsi que certains réglages de format.



Fig. 23-36 Menu de paramétrage « mémoire de données »

>Cycle mémoire<	Les choix de cycle de sauvegarde sont 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 mi- nutes ou 1 heure. Réglage usine: 1 minute
>Format des nombres<	Utilisation d'une virgule ou d'un point (XX.YYY ou XX,YYY) lors de l'enregistrement des données. Réglage usine: XX,YYY
>Réglage unités<	Définition des unités/du système d´unités lors de l´enregistrement (métrique, anglais ou américain). Réglage usine: métrique
>Format date<	Définition du format date lors de l'enregistrement des données (TT.MM.YYYY ou TT/MM/YYYY ou MM/TT/YYYY). Réglage usine: TT.MM.YYYY
----------------	--
>Format heure<	Définition du format heure lors de l'enregistrement des données (24h ou 12h). Réglage usine: 24h

### 24 Menu entrée/sortie de signal (I/O)

Ce menu est composé de plusieurs menus partiels permettant le contrôle et l'évaluation de capteurs ainsi que le contrôle de signaux d'entrée et de sortie. Affichage de diverses valeurs (valeurs de courant des entrées et sorties, état des relais, répartition des groupes de fréquences etc.). Il ne permet pas d'influencer les signaux ou états (offset, réglage, simulation ou équivalent.). Il sert de ce fait en priorité à l'évaluation des paramètres ainsi qu'à la recherche d'erreurs et transmission de données via clé USB.



Fig. 24-1 Menu I/O

#### 24.1 Menu I/O « Entrées numériques »

Ce menu permet de visualiser les états numériques adjacents aux bornes d'entrée du transmetteur. On différencie entre logiquement « OFF » et « ON ».

RUN PAR entrées	<u>170</u> CAL EXTRA numériques
D0:	OFF
D1:	OFF
D2:	OFF
D3:	OFF

Fig. 24-2 Affichage du statut des entrées numériques



#### 24.2 Menu I/O « Sorties analogiques »

Dans ce menu seront affichées les valeurs calculées par le transmetteur, éditées par le convertisseur analogiques comme signal mA.

RUN PAR	<u>170</u> CAL EXTRA
sorties	analog.
1:	0.000 mA
2:	0.000 mA
3:	0.000 mA





#### Respectez l'affichage des signaux

Les courants réels sur les bornes de sortie ne seront pas affichés. Uniquement le signal, que le convertisseur de sortie numérique pourra éditer, est visible.

Ce menu ne permet pas de détecter et d'afficher un câblage externe erroné.

#### 24.3 Menu I/O « Sorties relais »

Dans ce sous-menu seront affichés les états calculés par le transmetteur et à éditer au relais. On différencie entre logiquement « OFF » et « ON ».



Fig. 24-4 Affichage des états des sorties relais



#### Respectez l'affichage des signaux

Les états de sortie réels des contacts relais sur les bornes de sortie ne seront pas affichés. Sont uniquement visibles les signaux que les relais réceptionnent pour la sortie.

Ce menu ne permet pas de détecter et d'afficher un câblage externe erroné.

#### 24.4 Menu I/O « Données / USB »

Ce menu >Données / USB< permet d'accéder à toutes les valeurs de mesure sauvegardées en interne.



Fig. 24-5 Sous-menu données / USB

>Info<	Représentation du nombre de groupes de données de mesure avec durée de l'enregistrement.	
>Supprimer<	Suppression de la mémoire de données de mesure interne. Saisie du code PIN système requis.	
>Clé USB<	Possibilités de transmission des données de mesure internes vers la clé USB; Transfert des paramètres configurés depuis et vers la clé USB; Prérequis pour la clé USB utilisée: - compatible USB 2.0 - formatée en FAT 32 (ou FAT 12 / FAT 16) - taille maximale de la mémoire 32 GB Travailler avec la clé USB: Insérez la clé USB dans le port USB à côté du clavier. Fonction: - Transmission des données de mesure sur la clé USB - Sauvegarde des paramètres de l'appareil sur la clé USB - Retransfert des paramètres sauvegardés de la clé USB vers le transmetteur	
	>Sauvegarde NivuSoft<	<ul> <li>&gt;Toutes</li> <li>Toutes les données de mesure stockées dans la mémoire interne sont transférées sur la clé USB au format txt. Les données mesu- rées peuvent être mises en mémoire sim- plement via la fonction « Quick import » de NivuSoft.</li> <li>&gt;Que les dernières</li> <li>Uniquement les données de mesure à partir de la dernière lecture seront transférées au format txt sur la clé USB. Les données me- surées peuvent être mises en mémoire via la fonction « Quick import » de NivuSoft.</li> </ul>
	>Sauvegarde CSV<	<ul> <li>&gt;Toutes</li> <li>Toutes les données de mesure stockées dans la mémoire interne sont transférées sur la clé USB au format csv. Les données de mesure extraites peuvent être ouvertes avec Excel et être traitées.</li> <li>Nom du fichier: DTA_DATE_HEURE.txt</li> <li>&gt;Que les dernières</li> <li>Uniquement les données de mesure à partir de la dernière lecture seront transférées au format csv sur la clé USB. Les données de mesure extraites peuvent être ouvertes avec Excel et être traitées.</li> <li>Nom du fichier: DTA_DATE_HEURE.csv</li> </ul>



>Sauvegarder para-	>Tous<
mètres<	Le jeu complet des paramètres actuels du
	transmetteur est transféré sur la clé USB.
	Nom du fichier: PAR_DATE_HEURE.csv
	>Seuls ceux modifiés<
	Seuls les paramètres modifiés (dérogeant au
	réglage d'usine) sont transférés sur la clé
	USB.
	Nom du fichier:
	CHGPARAM_DATE_HEURE.csv
>Charger para-	Tous les fichiers de paramètres sont affichés
mètres<	sur la clé USB. Le fichier sélectionné avec
	ENTER est chargé sur le transmetteur.

#### 24.5 Menu I/O « Données de mesure »

Dans ce menu, les données de mesure actuellement mesurées et calculées peuvent être consultées.



- h = Hauteur calculée
- v = Vitesse d'écoulement mesurée
- A = Surface calculée
- Q = Débit calculé
- t = Température mesurée
- q = Qualité de la mesure de vitesse d'écoulement (temporisée)

#### Fig. 24-6 Affichage des données de mesure

#### 24.6 Menu I/O « Info capteur v »

Ce point affiche les diverses informations relatives au capteur. Son utilisation est surtout réservée au service maintenance.



- 1 Version logiciel du capteur
- 2 Date de création du logiciel capteur
- 3 Qualité de la mesure de vitesse d'écoulement
- 4 Vitesse moyenne déterminée
- 5 Hauteur mesurée par le capteur de pression

- 6 Température du milieu mesurée
- 7 Vitesse du son issue de la température du milieu
- 8 Mode d'amplification du capteur
- 9 Valeur d'amplification du capteur

#### Fig. 24-7 Etat du capteur et évaluation de la vitesse d'écoulement

#### 24.7 Menu I/O « Histogramme v »

L'histogramme de fréquences indique la répartition de la fréquence Doppler déterminée. Chaque barre (Peak) représente un groupe de fréquence.

Ceci est particulièrement important pour l'évaluation et le choix d'un point de mesure ainsi que pour l'emplacement du capteur.



- 1 Qualité de la mesure de vitesse d'écoulement
- 2 Groupe de fréquence (Peak)
- 3 Valeur non valide
- 4 Vitesse d'écoulement actuellement mesurée
- 5 Valeurs non valides

#### Fig. 24-8 Répartition des groupes de fréquences

La qualité de la mesure (0...100 %) exprime la relation de la fréquence Doppler évaluée par rapport au spectre total de fréquences mesurées. Plus la qualité est élevée, plus la valeur de vitesse affichée est fiable. Il n'existe pas de valeur seuil pour la qualité (Q) étant donné que, en plus de l'indication qualité, la forme de la répartition fréquence est à prendre en compte. Etant donné que, en plus de l'indication qualité, la forme de la répartition fréquence est à prendre est de la répartition fréquence est à prendre est à prendre est à prendre est de la répartition fréquence est à prendre est à prendre est de la répartition fréquence est à prendre est à prendre est de la répartition fréquence est à prendre est de la prendre est de la répartition fréquence est à prendre est à prendre est de la prendr

# !

# Valeur de mesure de la vitesse d'écoulement due à une mauvaise répartition des groupes de fréquences

Il existe des cas, où malgré de très bonnes valeurs de qualité, la valeur de mesure de vitesse ne peut, pour des raisons de répartition de fréquences, être déterminée correctement. Dans ce cas, le capteur de vitesse est à installer à un autre endroit (voir « Manuel d'installation pour capteurs à corrélation et Doppler »).







Fig. 24-9 Profils de vitesse d'écoulement

#### 24.8 Menu I/O « Niveau externe »

Ce point n'est visible que dans le cas d'une mesure de niveau externe. Seront affichés le flux actuel mesuré (entrée analogique 1) et la hauteur calculée issue de la mesure de niveau externe.

RUN PAR <u>I</u> niveau ex	ZU CAL EXTRA terne
entrée	0.000 mA
valeur	0.00 cm

Fig. 24-10 Sélection niveau externe

#### 24.9 Menu I/O « Statut régulateur »

Ce menu ne peut être affiché qu'en cas de fonction du régulateur (au menu PAR), il ne peut être sélectionné autrement. En cas de fonction du régulateur, affichage du sous-menu suivant:

<b>ا</b> ا		
1	RUN PAR 170 CAL EXTRA	
2	Qréel 0.01/s	
3	10cons 40.01/s	6
4	Gerreur mesure Q	
5		7
ğ—	-D1 D2 D3 <u>K20</u> R5+	8

- Débit actuel mesuré 1
- Valeur consigne du régulateur 2
- 3 Différence entre Q<sub>réel</sub> et Q<sub>cons</sub>
- Statut régulateur: fonctionnement normal, fermeture rapide, vidange, erreur vanne 4
- Temps de réglage de la vanne calculée à partir Q<sub>diff</sub> [sec./4] 5
- Durée restante pendant laquelle le relais actif reste commuté [sec./4] 6
- 7 Secondes restantes de la durée du cycle
- Etat des trois entrées numériques 8
- Etat des deux relais 9

#### Fig. 24-11 Sélection état régulateur

#### 24.10 Menu I/O « Régul. manuel »



#### Pas de verrouillage de sécurité actif

La commande manuelle au régulateur accède directement sans aucun verrouillage de sécurité à la vanne. Ce qui peut entraîner des blessures. Les commandes manuelles sont uniquement prévues à des fins de test.

Prendre des mesures de précaution.

Ce menu ne peut être affiché qu'en cas de fonctionnement d'une vanne. A des fins de test, la vanne peut être ouverte ou fermée manuellement.



Ces touches permettent la commande manuelle de la vanne.



- 1 Débit actuel mesuré
- 2 Durée de la commande manuelle du relais actif [s]
- Etat des deux relais 3
- Etat des trois entrées numériques 4

#### Fig. 24-12 Menu de commande pour vanne manuelle



### 25 Menu de paramétrage et de calcul (CAL)

Dans ce menu, la mesure de niveau peut être ajustée, le débit et les sorties analogiques adaptés au système suivant et les opérations de commutation de relais et les sorties analogiques simulées.



Fig. 25-1 CAL Menu de sélection

#### 25.1 Menu CAL « Niveau »

Ce sous-menu permet de d'ajuster la mesure de niveau. Possibilité de rentrer des valeurs de -1000...+1000 mm. Ce réglage est uniquement nécessaire pour une mesure de niveau avec cellule de mesure de pression.



Fig. 25-2 Sous menu - niveau



#### Dérive du point 0

La cellule de mesure de pression est soumise (conditions physiques), à long terme, à une dérive du point 0. Il est conseillé d'effectuer un ré-ajustage du point 0, à intervalles réguliers (6 mois).

Ce réglage est réalisable, capteur hors de l'eau, où capteur dans le milieu mais avec des niveaux très faibles. Avant d'effectuer ce réglage, déterminez le niveau exact à l'aide d'un autre procédé (adéquat). La valeur du capteur hors du milieu = 0. La valeur déterminée sera prise comme valeur de référence.

#### Erreur de mesure

Lors du réglage du point 0 de la cellule de pression, souvent le capteur n'est pas démonté et uniquement le niveau actuel est déterminé par immersion dans le milieu d'un mètre pliant, d'une règle ou autre. La valeur ainsi déterminée sera enregistrée comme valeur de référence.

Si le procédé précité est utilisé en eaux courantes, le flot engendre une erreur de mesure (dépendant de la vitesse dominante). Pour une mesure de niveau, la mesure de référence en eaux courantes est toujours à déterminer à partir du haut (voir également Fig. 27-1).

#### 25.2 Menu CAL « Vitesse d'écoulement »





Fig. 25-3 Sous menu – vitesse d'écoulement

>vitesse mini<	Définit la plage de mesure de la vitesse mini que le transmetteur mesure et évalue. Réglage usine: -4 m/s La vitesse minimale peut être réglée sur « 0 » si le sens d'écoulement négatif ne doit pas être mesuré.
>vitesse maxi<	Définit la plage de mesure de la vitesse maxi que le transmetteur mesure et évalue. Réglage usine: 4 m/s



Si la valeur **maximale** est réglée à « **0** », la vitesse positive ne peut pas être mesurée et émise!

Si la valeur **minimale** est réglée à « **0** », la vitesse négative ne peut pas être mesurée et émise!



RUN PAR Vitess	R I∕O @ ∎	EXTRA
hEcr	n ] fa	acteur
2	0.0	0.0000
3	0.0	0.0000 0 0000
	0.0	0.0000

#### Fig. 25-4 Vitesse d'écoulement h-v-Etalonnage d'un point

RUN PAR vitesse	I/0		EXTRA
h[cm 1	) 5.0	fact: 1	eur .0000
	0.0 5.0	1	.1000
4 2	0.0	1	.3000

#### Fig. 25-5 Vitesse d'écoulement h-v-Etalonnage de plusieurs points

>Étalonnage h-v<	Étalonnage d'un point: Dans la première ligne, un facteur est entré. Pour le niveau 0 reste consigné. Ce facteur est utilisé sur toute la plage de niveaux. Étalonnage de plusieurs points: Multiplication dépendant du niveau (linéarisation) de la vitesse d'écoulement mesurée avec plusieurs facteurs d'étalonnage. Surtout dans le cas de très grandes géométries de canaux, la plage de détection du capteur de vitesse ne représente qu'une zone par- tielle par rapport à la totalité de sa section. Dans ce cas, un étalon- nage selon cette méthode est recommandé. Jusqu'à 16 points couples de points peuvent être entrés dans le ta- bleau.
>h_crit<.	<ul> <li>Dans le cas d'un dépassement vers le bas d'un certain niveau, il n'est plus possible de mesurer la vitesse d'écoulement. Ce niveau est considéré comme h_crit.</li> <li>Le niveau est déterminé « h_crit » est déterminé selon le type de capteur et le principe de mesure.</li> <li>Réglage usine: 0,065 m</li> <li>Après la mise en service, l'OCM fonctionne avec les valeurs du tableau de Manning-Strickler jusqu'à la valeur h_crit consignée (voir &gt;CAL&lt; / &gt;vitesse d'écoul.&lt; / &gt;détermination v-crit&lt; / &gt;Manning-Strickler</li> <li>Si une plage de mesure de 912 cm tendance à la baisse, est « traversée », le coefficient d'application déterminé pour h_crit sera revérifié (automatique &gt;OUI&lt;).</li> <li>Puis, l'OCM calcule sous h-crit avec le coefficient d'application déterminé.</li> <li>En cas d'une installation du capteur plus haut, saisir la hauteur de montage +0,065 m.</li> <li>Exemple: Lors d'une hauteur d'installation du capteur de 0,02 m saisir pour « h-crit » la valeur 0,085 m.</li> </ul>





- 1 h\_crit
- 2 h\_crit mini
- 3 Plage automatique de la relation Q/h
- 4 Détermination du coefficient d'application

#### Fig. 25-6 Graphique - détermination de la vitesse d'écoulement

>Courbe débit

auto<

Selon le réglage sélectionné les valeurs enregistrées seront vérifiées ou si nécessaire modifiées (Courbe débit auto >inactif<) lors du prochain processus de mesure. Une autre solution serait de travailler en permanence avec les valeurs

« Manning Strickler », « Manuel » ou « Assistant » (Courbe débit auto >inactif<).

RUN PAR Vitesse	I∕O <b>D∷HE</b> EXTRA
inacti actif	f
actif	

Fig. 25-7 Courbe débit auto



#### Veillez aux effets avals

Si « Courbe débit aut. Actif », évitez tout reflux jusqu'à des niveaux de 0,012 m.

>Détermination	Ce menu est prévu pour une mise en service de faibles niveaux
V-0111<	<ul> <li>V,5 cm.</li> <li>Il existe 3 possibilités pour déterminer la vitesse d'écoulement:</li> <li>Manning Strickler (si pente et rugosités connues)</li> <li>Manuel (si une valeur de référence peut être déterminée)</li> </ul>





#### Personnel qualifié

D'importantes connaissances sont requises pour une utilisation optimale de ce paramètre. C'est pourquoi une formation chez NIVUS sur ce type d'appareil est vivement conseillée.



Choix: Détermination v-crit Fig. 25-8

La courbe de débit théorique sera calculée à l'aide des réglages			
>géométrie<, >pente de radier< et >rugosité<.			
Cette fonction peut être combinée avec le mode automatique.			
Ainsi, les réglages théoriques dans la plage de contrôle de la vitesse			
seront vérifiés (voir Fig. 2	25-6/4).		
>Pente<	Saisir pente du point de mesure [%]		
>Facteur de correc-	Entrée du facteur de correction Manning-		
tion Strickler<	Strickler		
	La courbe de débit théori >géométrie<, >pente de la Cette fonction peut être d Ainsi, les réglages théorie seront vérifiés (voir Fig. 2 >Pente< >Facteur de correc- tion Strickler<		



Fig. 25-9 Détermination v-crit Manning-Strickler



#### Tableau de facteurs de correction « Manning – Strickler »

Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau « Facteur s de correction Manning-Strickler » à la page 105.

>Manuel< Le niveau actuelle et la vitesse actuelle (mesurées via une référence) peut être saisie directement. La courbe de débit théorique est calculée à partir de ces deux valeurs. Cette fonction peut être combinée avec le mode automatique. Ainsi, les réglages théoriques dans la plage de contrôle de la vitesse seront vérifiés (voir Fig. 25-6/4). >h manuel< Saisie du niveau actuel >v manuel< Saisie de la vitesse d'écoulement actuelle RUN PAR I/O 🛄 EXTRA vitesse auto ĉřit



Détermination v-crit manuel Fig. 25-10

#### 25.3 Menu CAL « Sorties analogiques »

#### 25.3.1 Principes de base de la simulation

#### DANGER Potentiel de risque élevé lors d'un état de simulation



En raison d'un potentiel danger estimé extrêmement important (accès direct à tous les domaines d'installation subordonnés) et les conséquences non estimable lors d'une simulation erronée ou incomplète, nous déclinons à l'avance toute responsabilité, de quelque nature que ce soit, pour tous dommages corporels ou dégâts matériels d'un quelconque montant!

Les simulations sont exclusivement réservées à un personnel qualifié et formé par NIVUS.

>Réglage
 Les trois sorties analogiques peuvent être ajustées aux systèmes subordonnés. Un réglage de -4...+4 mA est possible (voir Fig. 25-11).
 Ces valeurs seront additionnées ou soustraites aux sorties analo-

giques.

Un étalonnage n'est pas possible si la sortie analogique est programmée sur « courant constant ».



Fig. 25-11 Réglage des sorties analogiques



#### Risque de blessure

Une simulation des sorties du OCM F saisit directement, sans aucun verrouillage de sécurité, toutes les zones subordonnées de l'ouvrage!

Les simulations ne peuvent être effectuées que par du personnel spécialisé de NIVUS ou des sociétés dont le personnel est dûment formé par NIVUS en coopération avec le personnel qualifié du côté exploitant.

Accordez en permanence une attention particulière à la sécurité.

#### Un personnel de sécurité est indispensable lors de l'exécution!

La réalisation de la simulation des entrées et sorties analogiques est exclusivement réservée à un personnel spécialisé en électricité, maîtrisant parfaitement le processus de régulation et de commande du site. Elle devra être minutieusement préparée.

L'installation subordonnée doit être commutée en mode manuel. Des mécanismes de commande ou équiv. seront si possible arrêtés ou leur fonctionnement limitée pour éviter tout dommage corporel ou matériel.



>Simulation
 Un courant de sortie analogique librement réglable peut être simulé sur les trois sorties analogiques. La sortie analogique souhaitée est sélectionnée à l'aide des touches >droite< ou >gauche<.</li>
 Lors de la simulation du courant de sortie à après saisie du code PIN via les touches >haut< et >bas<, la valeur mA peut être augmentée ou diminuée par paliers mA de 0,01 mA. Il est également possible via la touche ENTER de saisir directement la valeur simulée souhaitée.</li>
 Un courant de sortie maximal de 21,000 mA peut être simulé (voir Fig. 25-12).



Fig. 25-12 Simulation des sorties analogiques

#### 25.4 Menu CAL « Sorties relais »

>Sorties relais

Lors de la sélection du point >Sorties relais<, le code PIN doit être ressaisi. Cela permet de s'assurer que des simulations en cours d'exploitation peuvent être effectuées uniquement par un personnel autorisé.

Les touches flèche >haut< ou >bas< permettent de sélectionner les relais à simuler. A l'aide de la touche ENTER, le relais sélectionné peut être directement excité ou désexcité. En quittant le menu, les relais excités retombent.



Fig. 25-13 Simulation relais

#### 25.5 Menu CAL « Simulation »

### >Simulation<

Simulation de la mesure.

Après saisie du code PIN système via les touches flèche >haut< et >bas<, vous avez la possibilité de sélectionner entre hauteur, vitesse et température du milieu. L'utilisation des touches flèche >droite< ou >gauche< permet de simuler la valeur vitesse, hauteur et température en augmentant ou diminuant par incrément de 1 cm ou 0,1 °C. La confirmation par ENTER permet une saisie directe de la valeur simulée souhaitée.

La ligne inférieure de l'écran affiche la sortie de la valeur de débit calculée (basée sur les valeurs de mesure simulées). Simultanément des relais (éventuellement programmés) commutent et des sorties mA (programmées) fournissent la valeur de courant correspondante. Pour « h », possibilité de basculer sur le bord inférieur de l'écran, entre l'état des relais via touche flèche >haut< et pour « t » de basculer via la touche flèche >bas< entre les signaux de sortie analogiques.





- 1 Hauteur simulée
- 2 Vitesse d'écoulement simulée
- 3 Température du milieu simulée
- 4 Valeur de débit calculée simulé
- 5 Relais programmés activés suite à simulation
- 6 Signaux de sortie analogiques

Fig. 25-14 Mode simulation



# Arborescence paramètres / menus disponibles

Mode exploitation (RUN)			Réglages usine	
	Totaux jour-	Info		
	naliers	Cycle		
RUN		Suppression		
		compteur		
		journalier		
	Messages			
	d´erreur			

Men	Menu de paramétrage (PAR)				
-					usine
	Point de me- sure	Nom point de mesure			NIVUS
		Profil	Cylindrique		x
				Diamètre	0,225
			Ovoïde 3R	Rayon	0,225
			Rectangu- laire	Hauteur du ca- nal	1
				Largeur du canal	1
			Profil U	Hauteur du ca- nal	1
				Rayon	0,225
PAR			Trapèze	Hauteur du tra- pèze	1
				Largeur du tra- pèze bas	1
				Largeur du tra- pèze haut	2
				Hauteur du tra- pèze	1
			Profil libre h/A	Dimensions canal	
		Profil libre h/b	Dimensions canal		
		Hauteur de boue			0
		Débit inhibé Q <sub>min</sub>			0
		Débit inhibé V <sub>min</sub>			0

	Niveau	Type de cap-	Pression		x
		teur	1 10001011	Hauteur de mon-	0.0
				tage	0,0
			Valeur fixe	Valeur	0.1
			Capteur ex-	Plage de mesure	4-20 mA
			terne	Valeur à 0/4 mA	0
				Valeur à 20 mA	4
				Décalage	0
				Temporisation	3
	Vitesse	Type de cap-			Hvdrody-
	d'écoulem.	teur			namique
		Position de			positive
		montage			
	Entrée numé-	Fonction	EN4	Logique	Non inversé
	rique		Arrêter me-	Désignation	D1
			sure v		
			EN1 seuil		
			commutation		
			EN2 lim.		
			marche		
			EN3 lim. arrêt		
R	Sortie analo-	Fonction			A1
ЧЧ	gique		Inactif		х
			Débit		
			Niveau		
			Vitesse		
			Température		
			Qualité du		
			signal		
			Courant		
			constant		
		Plage de	0-20 mA		
		sortie	4-20 mA		х
		Valeur à			1 m/s
		0/4 mA			
		Valeur à			0,8 m/s
		20 mA			
		Mode erreur	Inactif		
			Actif		
		Ecran			
		d´erreurs			
		(uniquement			
		en mode			
		erreur actif)			



	Sortie analo-	Valeur si	Conserver		
	gique	erreur <i>(uni-</i>	ancienne		
		quement en	valeur		
		mode erreur	Valeur fixe		x
		actif)	0 mA		
			Valeur fixe		
			3.6 mA		
			Valeur fixe		
			4 0 mA		
			Valeur fixe		
	Poloio	Fonction	211117		1
	Reidis	FUNCTION	la o otif		1
					X
			Contact debit		
			Contact ni-		
			veau		
			Contact vi-		
			tesse		
			Contact		
			temp.		
			Total impuls.		
			pos.		
К			Total impuls.		
ΡA			nég.		
			Message	Ecran d'erreurs	
			d´erreur	Désignation	R1
			Mode com-	Contact à ferme-	x
			mutation	ture	~
			(unia si fonc-	Contact à ouver-	
			tion relais	turo	
			active)	luie	
			Boint com		
			PUIL COIL-		
			mut. ON		
			(uniq. si fonc-		
			tion relais		
			active)		
			Point com-		
			mut. OFF		
			(uniq. si fonc-		
			tion relais		
			active)		
			Temporisa-		0
			tion ON		
			(uniq. si fonc-		
			tion relais		
			active)		
L	1	1	,	1	1

	Relais	Fonction	Temporisa-	0
	1 (olulo		tion OFF	°
			(unic of fono	
			(uniq. si ionc-	
			tion relais	
			active)	
			Désignation	R1
			(uniq. si fonc-	
			tion relais	
			active)	
			Durée impul-	5
			sion (unia si	-
			fonction re-	
			iais irripui.)	
			Quantite	1
			(uniq. si fonc-	
			tion relais	
			impul.)	
	Régulateur	Réglage	Inactif	
			Consigne	
			interne	
			Consigne	
			externe	
		Consigno ovt	externe	
		Consigne ext.		
		Plage pour		
r		4 mA (uniq. si		
١٩		régul. actif)		
		Consigne ext.		
		Plage pour		
		20 mA (uniq.		
		si régul. actif)		
		Consigne		0.1
		débit ( <i>unia, si</i>		- ,
		régul actif)		
		Foort régulo		0.01
		tion (uniquei		0,01
		tion (uniq. si		
		regul. actif)		
		Cycle temps		10
		(uniq. si ré-		
		gul. actif)		
		Impuls. cons.		2
		min. <i>(uniq. si</i>		
		régul. actif)		
				120
		may (unia si		120
		régul actif		
		Tegui. actii)		
				30
		(uniq. si ré-		
		gul. actif)		
		Valeur lim.		1
		niveau <i>(uniq.</i>		
		si régul. actif)		



	Régulateur	Valeur lim.		1
		débit <i>(uniq. si</i>		
		régul. actif)		
		Durée (uniq.		30
		si régul. actif)		
		Durée ouver-		10
		ture <i>(uniq. si</i>		
		régul. actif)		
		Durée rin-		20
		çage (uniq. si		
		régul. actif)		
		Temporisa-		0
		tion (uniq. si		
AR		régul. actif)		
С.	Réglages	RAZ système		
		Mode service	Code Service	
		Temporisa-		20
		tion		
		Stabilité		60
	Mémoire de	Cycle mé-		1 min
	données	moire		
		Format des		,
		nombres		
		Réglage uni-		Métrique
		tés		
		Format date		TT/MM/JJJJ
		Format heure		24

Menu entrée/sortie de signal (I/O)				Réglages	
				usine	
	Entrées nu-				
	mériques				
	Sorties ana-				
	logiques				
	Sorties relais				
	Données /	Info			
	USB	Supprimer			
		Clé USB	Sauvegarde		
			NivuSoft		
			Sauvegarde		
			CSV		
			Sauvegarder		
			paramètres		
			Charger pa-		
			ramètres		
	Données de				
	mesure				
0	Info capteur v				
	Histogramme				
	v				
	Consigne ext.				
	(uniq. si ré-				
	gul. actif,				
	valeur con-				
	signe ext.)				
	Niveau ex-				
	terne (uniq. si				
	capteur ex-				
	terne)				
	Statut régula-				
	teur (uniq. si				
	régul. actif)				
	Régul. ma-				
	nuel (uniq. si				
	régul. actif)				



#### Menu d'étalonnage (CAL)

Men	Menu d´étalonnage (CAL)			Réglages	
					usine
	Niveau	Etalonnage			
	Vitesse	Vitesse mini			-4,0000
	d´écoulement	Vitesse maxi			4,0000
		Calib. 'h-v'			
		Déterm. v-crit	Calcul autom.		х
SAL			Valeur fixe		
0		h-crit.			0,75
		v-crit. pour			
		h_crit.			
	Sorties ana-	Réglage			0
	logiques				

#### Menu de visualisation (EXTRA)

Men	u de visualisati	on (EXTRA)	Réglages usine
	Info (1-4)	Info 1	
		Info 2	
		Info 3	
		Info 4	
	Unités sys-	Métrique	x
	tème	Anglais	
		Américain	
	Unités	Débit	
		Vitesse	
		Niveau	
		Total	
	Format	Vitesse	
		Niveau	
		Total	
ŋ	Langue	Allemand	x
Xtr		Anglais	
ш		Français	
		Polonais	
	Affichage	Optimiser	50 %
		contraste	
	Heure sys-	Info	
	tème	Réglez date	
		Réglez heure	
		Format date	TT.MM.JJJJ
		Format heure	24
	Recharger totalisateur		0
	Modifier PIN	PIN système	2718
		Code service	
		Réinitialiser tout	

# Description du défaut

Défaut	Possible	Solution/aide
	cause du	
	défaut	
Pas d'affichage de	Raccorde-	Vérifiez la connexion du câble du capteur au bor-
débit	ment	nier.
(>0< ou ><)		Vérifiez boites de jonction ou raccordements vers
( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		rallonges de câble ou élément de compensation
		de pression et éventuelle présence d'humidité.
		Câble capteur, raccordé au bon bornier (Ex ou non
		Ex)?
	Capteur	Vérifiez montage capteur par rapport au sens
	•	d'écoulement et à son installation horizontale.
		Vérifiez capteur par rapport à encrassement, col-
		matage, ensablement (→ éliminez) ou détériora-
		tions mécaniques de l'enveloppe et câble capteur
		$(\rightarrow \text{remplacez capteur}).$
	Mesure de la	<b>Important:</b> Sans hauteur d'écoulement $\rightarrow$ pas de
	hauteur	mesure de vitesse possible!
	d'écoulement	Vérifier le capteur de niveau, installation horizon-
		tale.
		Capteur de hauteur: Vérifiez la fonction du capteur
		au menu I/O – >v-Histogramme<.
		Contrôlez la mesure de niveau externe par rapport
		à sa fonctionnalité et à la transmission de signaux
		(chemins de câble, raccordement bornes, court-
		circuit, résistance ohmique).
		Mesure avec cellule de pression intégrée: Contrô-
		lez si présence d'encrassement sur le canal de
		sortie du capteur. Retirez capuchon jaune de
		l'élément filtre.
		Dans le cas de conduites pleines sans mesure de
		hauteur, vérifiez « valeur fixe » dans la hauteur de
		mesure
	Convertisseur	Interrogez mémoire d'erreurs. Selon message
	Convolucion	d'erreurs, prendre mesures adéquates (vérifiez
		chemins de câble et raccordement des bornes
		ainsi que l'installation du capteur).
	Sens	Vérifiez la position d'installation du capteur, si
	d´écoulement	nécessaire le tourner.
	négatif	Si uniquement défaut de la mesure lors de
	-	l'inversion du sens d'écoulement $\rightarrow$ Menu CAL-
		vitesse d'écoulement, valeur – mini. + maxi: définir
		valeur mini à -6,0 m/s.
	Programma-	Vérifiez la programmation complète du convertis-
	tion	seur de mesure.

# Manuel d'instruction OCM F



Défaut	Possible	Solution/aide
	cause du	
	défaut	
>Erreur capteur	Raccorde-	Vérifier raccordement câble.
Doppler< affichage	ment	Permutation des raccordements?
		Serrage ok? Resserrer les vis, tirer légèrement sur
		l'extrémité de câble.
		Isolation des conducteurs éventuellement collée
		aux bornes?
	Communica-	Communication perturbée avec capteur
	tion	Peut être vérifié en sélectionnant menu >Info cap-
		teur v< Le capteur doit être affiché sur la 1ère
		ligne de l'écran.
		Vérification du chemin de câble (interruption ou
		mauvais contact)
		Vérification du capteur (endommagement méca-
		nique).
Valeur de mesure	Point de me-	Vérifiez qualité du point de mesure grâce à l'affi-
instable	sure hydrauli-	chage graphique de la répartition fréquence
motable	quement dé-	Déplacement du capteur à un endroit hydrauli-
	favorable	quement plus adéquat (augmentation du parcours
		de tranquillisation)
		Supprimez encrassements dénôts ou chicanes en
		amont du canteur
		Homogénéisation du profil d'écoulement en instal-
		lant en amont du canteur des éléments de quidage
		et de stabilisation, des redresseurs d'écoulement
		Augmenter atténuation
	Capteur	Vérifiez montage du capteur par rapport au sons
	Capteur	d'écoulement et à son installation horizontale
		Vérificz capteur par rapport à un éventuel operas
		soment
Valour do moouro	Doint do mo	Voir depaription de l'arrour « valoure de meauree
	Point de me-	voli description de l'effedi « valeurs de mésures
non plausible	sure nyurauli-	Instables ".
	quement de-	
		Vérifica di recoordement correct
		Vérifiez chemins de câble sur points de connexion
	torpos	court-circuit, résistance ohmigue admissible et ré-
	lemes	cepteur sans séparation galvanique.
		Vérifiez échelle et étendue de mesure.
	Quality	Vérifiez signal d'entrée dans le menu I/O.
	Capteur	Verifiez si raccordement correct.
		rage/rallonge/types de câble court-circuit défec-
		tuosité d'un parafoudre ou résist. ohmique non
		admissible.
		Contrôle du signal hauteur, du profil d'écho, des
		signaux de vitesse d'écoulement, paramètres câble
		Vérifiez le montage du canteur par rapport à sa
		vibration, à l'encrassement, à son installation hori-
		zontale ainsi qu'à sa profondeur d'installation.

Défaut	Possible	Solution/aide
	cause du	
	défaut	
	Programmation	Contrôle par rapport aux géométries des points de
	riogrammation	mesure, des dimensions (respectez les unités de
		mesure), type de capteur, hauteur d'installation du
		capteur etc.
Sortie relais défec-	Raccordement	Vérifiez raccordement sur bornes.
tueuse		Vérifiez relais de commande par rapport à la ten-
		sion d'alimentation.
		Vérifiez signaux de sortie dans le menu I/O.
		Verifiez dans le menu etalonnage la fonction de
		Controle sortie.
	Programma-	Verifiez activation des sonties relais.
	tion	aux canaux de sortie.
		Vérifiez valeurs supplémentaires ou auxiliaires,
		comme paramètres d'impulsion, valeurs seuil, lo-
		gique etc.
Pas de fonction du	Raccordement	Vérifiez bornes de raccordement (les relais 4 et 5
régulateur		sont prévus pour la fonction régulation).
		Vérifiez relais de commande externes par rapport à
		la tension d'alimentation.
		Verifiez les signaux d'entree des contacts seuil et
		de la valeur meorique.
		monu régulatour manuel
	Programmation	Vérifiez programmation
	riogrammation	Régulateur activé?
		Dimensions caractéristiques sont-elles réglées?
		Entrée analogique comme valeur théorique activée
		et réglée?
		Sorties relais activées?
		Prendre en compte le statut régulateur au menu I/O.
Sortie mA défec-	Raccordement	Vérifiez bornes de connexion par rapport à bonne
tueuse		attribution et a la polarite.
		En cas d'utilisation d'une ou de plusieurs sorties:
		Verifiez systemes/affichages subordonnes par
		rapport à la liberté de potentiel. Masse commune
		pour 2 sorties analogiques.
	Programma-	Sortie activée?
	tion	Contrôle de l'exactitude de l'attribution de la fonc-
		tion par rapport à canal de sortie.
		Contrôle échelle de sortie
		(0 00 420 MA).
		Contrôle etendue de sortie.
		Contrôle signal de sortie dans le menu I/O
	Systèmes	Contrôle des branchements de câble/chemins de
	subordonnés	câble ainsi que des bornes d'entrée et de sortie.
	Subordonnes	Contrôle échelle d'entrée (0 ou 420 mA) du svs-
		tème subordonné.
		Contrôle étendue d'entrée du système subordonné.
		Contrôle offset du système subordonné.
Appareil non identi-	Pas de pilote	Réinstallez pilote, si message d'avertissement Win-
fié par le PC	installé	dows, appuyez sur « poursuivre installation ».
fixe/portable		



Défaut	Possible cause du défaut	Solution/aide
Horloge temps réel affiche une heure erronée	Pile tampon vide	Faites remplacer la pile tampon intégrée au trans- metteur par NIVUS. Attention: Le remplacement ne doit être effectué que par NIVUS ou par un person- nel autorisé par NIVUS, sinon la garantie expire.
La mémoire para- mètres n´affiche aucun contenu	Pile tampon vide	Faites remplacer la pile tampon intégrée au transmetteur par NIVUS. Attention: Le remplace- ment ne doit être effectué que par NIVUS ou par un personnel autorisé par NIVUS, sinon la garan- tie expire.

# Vérification du système de mesure

### 26 Généralités

La vérification d'un système de mesure devrait si possible être effectué par le SAV de NIVUS ou par un partenaire autorisé par NIVUS.

Si une première vérification doit être réalisée par un personnel qualifié (technique et hydraulique), procédez selon les étapes suivantes:

- Vérification de la tension d'alimentation de l'OCM F. L'interrupteur à coulisse correspondant sur le platine doit être activé (voir Fig. 14-12). L'affichage de base à l'écran du convertisseur doit être apparent.
- Vérification de la communication entre capteur de vitesse ou capteur combiné et convertisseur de mesure (>I/O< / >Info capteur v<).</li>
- Si le capteur n'est pas identifié, vérifiez les connexions ainsi que d'éventuels éléments de surtension utilisé.
- Vérification de la mesure de niveau.
- Vérification de la mesure de vitesse d'écoulement.
- Vérification des entrées et sorties analogiques et numériques (voir chap. « 24.1 Menu I/O « Entrées numériques », « 24.2 Menu I/O « Sorties analogiques » » ainsi que les chapitres « 27 Vérification capteur combiné avec mesure de pression » et « 28 Vérification de la mesure de niveau externe »).

Pour une première évaluation, le menu I/O est une grande aide. Le chapitre « Description du défaut » à partir de page 95 permet de repérer les erreurs les plus importantes.

### 27 Vérification capteur combiné avec mesure de pression

La mesure de hauteur via capteurs pourvus d'une cellule de mesure de pression est soumise, pour des raisons physiques, à une dérive à long terme (voir « Description technique pour capteurs Doppler compact actif »). Il est donc judicieux d'effectuer, à intervalles réguliers (intervalle conseillé: 6 mois), un réglage du point 0 du capteur de pression. Le réglage doit être déterminé si possible capteur démonté ou lors de faibles niveaux d'eau. Ce procédé d'étalonnage est décrit au chapitre « 25 Menu de paramétrage et de calcul (CAL) ».



#### Erreur de mesure

Si lors du réglage du point 0, le niveau actuel est déterminé à l'aide d'un mètre pliant, d'une règle ou autre immergé dans le milieu et enregistré comme valeur de référence, le flot engendré sur la règle conduit à une erreur de mesure, dépendant de la vitesse dominante.

C'est pourquoi le niveau, pour la mesure de référence en eaux courantes, est toujours à déterminer à partir du haut.







#### Remarque important

Les capteurs de vitesse avec cellule de mesure de pression intégrée (type KP) sont, en cas de défaillance de la mesure de hauteur par pression, à démonter. Trempez le capteur suffisamment longtemps dans l'eau, puis rincez le tuyau de compensation de pression prudemment ou nettoyez le à l'aide d'une brosse souple.

Il est interdit de nettoyer le tuyau à haute pression. Cette opération peut dérégler le point 0 ou conduire à la destruction du capteur de pression se trouvant à l'intérieur du capteur.

Par ailleurs, il est interdit de démonter la semelle du capteur (risque d'inétanchéité ou destruction du capteur).

### 28 Vérification de la mesure de niveau externe

Si une mesure de niveau externe est utilisée (p. ex. capteur Série i) utilisez un mètre pliant (voir Fig. 27-1) pour reprendre la mesure de niveau dans le canal et si nécessaire ajuster le point zéro sur le convertisseur de niveau.

Puis, comparez le signal de sortie et l'étendue de mesure de la mesure externe avec le signal analogique d'entrée et l'étendue de mesure de l'OCM F au menu PAR et au menu I/O, si nécessaire ajustez.

### 29 Vérification et simulation de signaux d'entrée et de sortie

Le menu I/O (voir chap. « 24 Menu entrée/sortie de signal (I/O) ») permet de vérifier les capteurs connectés (dans différents sous-menus) et de contrôler des signaux d´entrée et de sortie.

Il permet l'affichage de différentes valeurs (valeurs courant des entrées et sorties, états des relais, profils d'échos, vitesses individuelles etc.). Par contre, ne permet pas d'influencer les signaux ou états (offset, réglage, simulation ou équivalent).

Les signaux de sorties analogiques, les états des relais ainsi que le débit théorique peuvent être simulés au menu CAL (voir chap. « 25 Menu de paramétrage et de calcul (CAL) »).

### **30** Vérification de la mesure de vitesse d'écoulement

Au menu >I/O< / >histogramme v< l'histogramme des fréquences du capteur v peut être visualisé. L'interprétation de cet histogramme est décrit au chap. « 24.7 Menu I/O « Histogramme v » ».

Čes vitesses individuelles peuvent être contrôlées à l'aide d'un appareil portable (p. ex. PCM Pro, moulinet hydrométrique etc.). Si le capteur de vitesse présente et importante dérive, un facteur de calibration peut être saisi (chap. « 25.2 Menu CAL « Vitesse d'écoulement » »).

Si le graphique des vitesses visualisées affiche des valeurs altérées, c'est que nous sommes en présence d'accrochages de débris ou de dépôts sur le capteur ( $\rightarrow$  supprimer), ou alors le capteur a été installé à un endroit hydrauliquement inadapté et ne fournit pas de bonnes mesures ou encore des valeurs de mesure pouvant présager une défaillance ( $\rightarrow$  vérifiez emplacement de montage du capteur).

Il convient de noter que sans mesure de niveau fonctionnelle, aucune mesure de vitesse n´a lieu et par conséquent pas de calcul de débit.

Si le capteur de vitesse d'écoulement présente une défaillance alors que le capteur est bien connecté et que les chemins de câble, bornes et protections surtension ont été vérifiés, il est à supposer que le capteur de vitesse est défectueux.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire réaliser, sur des applications spéciales, des maintenances périodiques avec mesures comparatives pour répondre à des mises en conformité réglementaires ou apporter des preuves justificatives. NIVUS se charge de réaliser sur demande, dans le cadre d'un contrat de maintenance à conclure, tous les contrôles périodiques nécessaires tels que des évaluations hydrauliques et métrologiques, des calibrations, des dépannages et des réparations. Ceux-ci sont réalisés selon DIN 19559, justificatif conformément au protocole de l'erreur résiduelle ainsi et la réglementation sur l'autosurveillance. Dans d'autres pays, veuillez-vous renseigner sur les règlementations en vigueur.



### Maintenance et nettoyage

#### AVERTISSE-

#### Débranchez l'appareil de l'alimentation en courant



Débranchez l'appareil du secteur et sécurisez l'ouvrage de niveau supérieur contre un redémarrage involontaire avant d'entreprendre des travaux de maintenance, nettoyage ou de réparation (uniquement par du personnel qualifié).

Le non-respect peut entraîner un choc électrique.

AVERTISSE-



#### Exposition à des germes pathogènes

En raison d'une fréquente utilisation des capteurs dans le domaine des eaux usées, des parties peuvent être chargées de germes dangereux pour la santé. Par conséquent, des précautions nécessaires sont à prendre lors de contacts avec câble et capteurs.

Portez des vêtements de protection.

#### 31 Maintenance

#### 31.1 Intervalle de maintenance

De par sa conception, le convertisseur de mesure ne nécessite pratiquement aucun étalonnage ni entretien, il est quasiment inusable.

NIVUS recommande une inspection annuelle du système de mesure complet par le SAV de NIVUS.

Selon le domaine d'application, un intervalle de maintenance plus court peut s'avérer nécessaire. L'ampleur de la maintenance et sa fréquence dépend des facteurs suivants:

- Principe de mesure du capteur hauteur
- Usure du matériel
- Milieu à mesurer et hydraulique du canal
- Prescriptions générales pour l'exploitant de cette installation de mesure
- Conditions environnementales

En plus de la maintenance annuelle, NIVUS préconise après au plus tard dix ans, une maintenance complète du système de mesure par le fabricant.

Le contrôle d'appareils de mesure/capteurs sont des mesures de base pour l'amélioration de la sécurité d'exploitation et l'augmentation de la durée de vie du matériel.

#### 31.2 Information service clients

Pour une maintenance recommandée annuellement ou l'inspection du système de mesure complet au plus tard après dix ans, contactez-nous:

#### **NIVUS France - SAV**

Tél.: 03 88 07 16 96 france@nivus.com

### 32 Nettoyage

#### 32.1 Convertisseur de mesure

#### AVERTISSE- Débranchez l'appareil de l'alimentation en courant

Assurez-vous que le convertisseur de mesure est débranché du secteur.



MENT

Le non-respect peut entraîner un choc électrique.

De par sa conception, le convertisseur de mesure ne nécessite pratiquement aucun étalonnage ni entretien, il est quasiment inusable.

En cas de besoin, nettoyez le boîtier du convertisseur à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

En présence, d'importantes salissures, frottez le boîtier avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de solvants! Des nettoyants ménagers doux ou solutions savonneuses sont autorisés.

#### 32.2 Capteurs

Veuillez prendre en compte impérativement les instructions pour la maintenance et le nettoyage des capteurs. Pour ces instructions, reportez-vous à la description technique ou au manuel correspondant.

Ces documents sont parties de la livraison du capteur.

### 33 Démontage/Dépollution

Un recyclage incorrect peut entraîner un risque pour l'environnement.

- Recyclez les composants de l'appareil et les matériaux d'emballage selon les prescriptions environnementales en vigueur pour les appareils électriques:
  - 1. Débranchez l'appareil du secteur.
  - 2. Desserrez les câbles connectés sur la face avant à l'aide d'un outil approprié.
  - 3. Retirez le convertisseur de mesure du rail.
  - 4. Retirez la pile tampon et recyclez celle-ci séparément.



#### Logo sur la directive DEEE de l'EU

Le logo indique que lors de la mise au rebut de l'appareil, les exigences de la directive 2012/19/EU relatives aux déchets issus d'équipements électriques et électroniques doivent être respectées.

L'appareil contient une pile tampon (bouton au lithium), qui doit être recyclée séparément.



### 34 Accessoires

Capteur KDA <i>KDA</i>	Capteurs ultrasoniques Doppler pour vitesse ou capteurs combi- nés pour vitesse et hauteur à connecter à l'OCM F
Clé USB ZUB0 USB 08	Clé USB 8 GB pour l'extraction de paramètres et valeurs de me- sure via l'interface USB du convertisseur de mesure Type NF5xx, NF6xx, NF7xx, OCM F et NFP
Elément de compensa- tion de pression <i>ZUB0 DAE</i>	Pour la connexion de capteurs avec cellule de mesure de pres- sion; Matériau: aluminium, plastique; Type de protection: IP54
Filtre de rechange ZUB0 FILTER02	Pour la connexion de capteurs avec cellule de mesure de pres- sion à l'élément de compensation de pression ZUB0 DAE
Système de fixation sur conduite ZUB0 RMS2 ZUB0 RMS3 ZUB0 RMS4	Pour l'installation temporaire capteurs hydrodynamiques KDA dans des conduites de DN200 à DN800
Vanne d´isolement ZUB0 HAHNR15	Pour le dégagement de capteurs cylindriques hors de conduites exemptes de pression
Collier de prise en charge ZUB0 ABS01 ZUB0 ABS02 ZUB0 ABS03	Pour l'installation de capteurs cylindriques 1½" dans des con- duites
Manchon à souder ZUB0 STU15	Pour capteurs cylindriques, en version acier ou acier inox
NivuSoft SWON SPRO	NivuSoft logiciel pour la gestion de projets et le reporting, la visua- lisation des données de mesure et l'évaluation des données de mesure
Protection surtension BSL0	Protection surtension pour des convertisseurs de mesure et des capteurs

Vous trouverez d'autres accessoires et pièces de rechange dans le tarif actuel NIVUS.

# Tableau de facteurs de correction « Manning-Strickler »

Car	actéristiques de la rugosité de la paroi	M [m 1/3/s]	k [mm]
	Verre	> 100	00,003
	РММА		
se	Surface métallique polies		
Lis	Matière plastique (PVC, PE)	≥ 100	0,05
	Tôle métallique neuve, avec enduit soigné		0,030,06
	Mortier lisse		
	Tôle métallique asphaltée	90100	0,10,3
Xr	Béton issue d´un coffrage métallique ou à vide, sans joints, bien lissé		
guei	Bois raboté, sans chocs, neuf		
n ru	Amiante-ciment, neuf		
Ре	Béton lisse, crépi lisse	8590	0,4
	Bois raboté, bien jointé		0,6
	Béton, bien coffré, grande teneur en ciment	80	0,8
	Bois non raboté	75	1,5
	Conduites béton		
	Brique réfractaire, joints soignés	7075	1,52,0
	Pierres de taille ou maçonnerie en pierres de taille, réalisation soignée		
	Béton issu d'un coffrage en bois sans joints		
	Revêtement en fonte asphalte coulée	70	2
	Maçonnerie, réalisation soignée	6570	3
хn	Conduites métalliques modérément incrustées		
ang	Béton brut		
Ru	Coffrage en bois		
	Pierres taillées		
	Bois, vieux et gonflé		
	Maçonnerie en mortier au ciment		
	Béton brut	60	6
	Coffrage en bois		
	Maçonnerie non jointoyée, crépie		
	Maçonnerie mieux soignée		
	Matériaux (terre) à grains fins		
Des et p	s rugosités plus importantes sont, d´un point de vue hydrau pour cette raison, non répertoriées.	lique, difficileme	nt mesurables



# Index

# A

Accessoires	
Afficheur	
Agrément Ex	
Alimentation	30
Altitude	
Arborescence paramètres	88

### В

Boîtier	15
Boîtier montage mural	22

# С

#### Câbles

Codes de couleurs	8
Capteur cylindrique avec élément de fixation	
Capteur hydrodynamique	
Caractéristique >B<	
Cause du défaut	
Clause de non-responsabilité	
Clavier	
Codes de couleurs	
Câbles	
Commande	15
Compartiment bornier	
Compartiment de connexion	23, 24
Concept d'arrêt d'urgence	
Conditions d'exploitation	15
Connexion de serrage	24
Contenu de la livraison	17
Contrôle à réception	
Copyright	3

### D

Démontage	103
Dépollution	103
Dérive du point 0	80
DES	21, 23
Description du défaut	
Directive DEEE	103
Données de mesure	
Droit d'auteur et de propriété intellectuelle.	3

# Ε

Ecran	14
Enregistrement de la vitesse d'écoulement	19
Erreur de mesure	80

# F

Fenêtre transparente	14,	22

### G

Germes
--------

### Η

Histogramme des fréquences	101
Humidité maxi	15

#### 1

Indice de protection	15, 21
Installation	
Interface USB-A	
Intervalle de maintenance	102

### L

Longueurs de câble		51
--------------------	--	----

### М

Manning-Strickler	105
Marquage des appareils	14
Mauvaise utilisation	11
Mesure de niveau par pression	19
Mesures de précaution	10
Mesures de sécurité	10
Mode régulation	34
Montage boîtier montage mural	23
Montage convertisseur de mesure	23

### N

Nettoyage	103
Niveau de référence	
Détermination	100
Noms d'usage	3

# 0

Obligations de l'exploitant	Obligations de l'exploitant	12
-----------------------------	-----------------------------	----

### Ρ

Personnel qualifié	13, 24, 34, 67, 84
Personnel spécialisé	85
Pièces d'usure	
Pièces de rechange	
Pile tampon	45, 98, 103
Plaque frontale	
Pouvoir d'isolation	
Presse-étoupes	
Principe de fonctionnement	
Principe de réflexion des ultrasons	
Principe Doppler	
Continu	
Prise de puissance	15
Protection contre les surtensions	
Protection Ex	
Agrément	11
Protection séparée	

### R

Raccordement convertisseur de mesure	. 21, 24
Rayonnement UV	22
Référence article	17
Régulateur	16
Réinitialisation générale	71
Retour de matériel	18

# S

Simulation	85
Solution	95
Stockage	
Symboles	9

### T

Température d'exploitation	15
Température de stockage	15
Tension d'alimentation	15
Termes d'avertissement	9
Toit de protection	21
Traduction	3
Transport	18

# U

Utilisation conforme 11
-------------------------

### V

Variantes d'appareil	. 17
Verrouillage de sécurité	. 85



# Déclaration et certificats

		IBExU Institut für Sicher An-Institut der TU Bergal	neitstechnik GmbH kademie Freiberg			
[1]	EU-TYPE	EXAMINATION CERTIFIC	ATE - Translation			
[2]	Equipment or protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, Directive		s, Directive 2014/34/EU			
[3]	EU-type examination certificate number IBExU07ATEX1081  Issue 1					
[4]	Product:	Permanent flow measurement tran Types: OCM F, OCM FR, OCM FM,	smitter NFP und NivuLevel 350			
[5]	Manufacturer:	NIVUS GmbH				
[6]	Address:	lm Täle 2 75031 Eppingen GERMANY				
[7]	This product and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.					
[8]	IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, notified body number 0637 in accordance with Article of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 201 certifies that this product has been found to comply with the essential health and safety requirement relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosi atmospheres given in Annex II to the Directive.					
	The examination and test results are recorded in the confidential test report IB-17-3-0089 of Oct, 16 <sup>th</sup> 2017.					
[9]	Compliance with the essential health and safety requirements has been assured by compliance with: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 except in respect of those requirements listed at item [18] of the schedule.					
[10]	If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to t specific conditions of use specified in the schedule to this certificate.					
[11]	This EU-type examination certificate relates only to the design and construction of the specific product. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of the product. These are not covered by this certificate.					
[12]	The marking of	the product shall include the following				
		☺ II(2)G [Ex	ib Gb] IIB			
IBExU Fuchs 09599	J Institut für Sich smühlenweg 7 9 Freiberg, GERN	erheitstechnik GmbH	Tel: + 49 (0) 37 31 / 38 05 0 Fax: + 49 (0) 37 31 / 38 05 10 Certificates without signature and seat			
By or	der Hense	(*) Instantic (*) (Sicherbic (*) (sochut (*) (Sicherbic	its-);;     and her varia. Centricates may only be duplicated completely and unchanged.       its-);;     and her varia. Centricates may only be duplicated completely and unchanged.       its-);;     and her varia. Centricates may only be duplicated completely and unchanged.       its-);;     and her varia.       its-);;     and her varia.       its-);;     and her varia.       its-);;     and her varia.			
DiplI	Ing. [FH] Henker	- Seal (notified body numbe	Freiberg, 2017-11-14			
			<b>.</b>			
			E 266 1 (4			
	An-Institut der Tu	Bergakademie Freiberg				
------	---	---	--	--	--	--
[13]	Schedule					
[14]	Certificate number IBExU07ATEX1081   Issue 1					
[15]	<b>Description of product</b> The OCM F, OCM FR, OCM FM, NFP und NivuLevel 350 systems are different versions of stationa measuring systems for flow measurement and flow control. These devices are designed for use in the range of low to heavily polluted water-based liquids of different mixtures.					
	The permanent flow measurement transm areas. It is used for galvanically isolated su The electronic components are located on electrical connection is made using screw te LC display and membrane keyboard as w exchange.	itter is used as associated equipment in non-hazardou upply and signal transmission for 2-wire and flow sensor a printed circuit board within a wall-/DIN-rail housing. The erminals and plug connectors. The device is equipped wi well as USB-A interface for service purposes and da				
	technical data					
	operating temperature range: -20 °C to +40 °C Enclosure protection class: IP65 (≥ IP54) zone classification: [Ex ib Gb]					
	gas explosion class:	JIB				
	electrical data					
	power supply circuits:	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
	signal circuits:	Terminal no. 6 to 45				
		U <sub>N</sub> 24 VDC resp. IN 0/4 -20 mA U <sub>N</sub> 250 VAC (relay)				
	rated voltage:	U. 264 VAC				
	2-wire sensors	Terminal no. 46 - 49 and 55 - 58				
	per channel	$\begin{array}{ccc} U_0 & 26.1 \text{ V} \\ I_0 & 87.9 \text{ mA} \\ P_0 & 574 \text{ mW} \text{ (linear characteristic)} \\ C_0 & 400 \text{ nF} \\ L_0 & 5 \text{ mH} \end{array}$				
	Flow rate sensors ( not for NivuLevel 35	$ \begin{array}{c} \hline & \text{Terminal no. 50 - 54 and 59 - 63} \\ & \text{U}_0 & 9.9 \text{ V} \\ & \text{I}_0 & 629 \text{ mA} \\ & \text{P}_0 & 6.2 \text{ W (rectangular characteristic)} \\ & \text{C}_0 & 5 \ \mu\text{F} \\ & \text{L}_0 & 0.15 \text{ mH} \end{array} $				
	data circuits RS485	galvanically connected to sensor circuit				
	(not for NivuLevel 350)	<u> </u>				
	sensor circuits NFP					
	Flow rate sensors POA V2 oder ähnlich	Terminal no. 50 - 52 and 59 - 61 U <sub>0</sub> 9.9 V I <sub>0</sub> 629 mA				



-		C <sub>0</sub> 5 μF L <sub>0</sub> 0.15 mH
Ser pro	isor communication interface with type of tection Ex ib IIB	Terminal no. 53 - 54 and 62 - 63 $U_0$ 9.9 V $I_0$ 130.3 mA $P_0$ 322 mW ((linear characteristic) $C_0$ 9.7 µF $L_0$ 0.15 mH Ui 10.1 V Ii 136 mA The maximum values also apply concentrated capacitance/inductors that be switched on.
Variation The two BZG05C protection	9 1 9 voltage 1imiting Z-diodes 1N5361D (D11 8V2 each. The third Z-diode 1N5361D (D13 9 n level "ib". 9 2	, D12) were replaced by three SMD Z-dio ) is no longer in use because it is not required
Variation The CN' have been has been Variation The fuse Variation A partition inserted.	Y65 optocouplers (current interface) and then replaced by HCWN136 optocouplers. The nomitted. a 3 F2 (63 mA) is replaced by a 50 mA type. a 4 on wall area in the area of the connection to	a QEE122/QSE158 optocouplers (data interfa e circuit part for automatic data direction switch erminals between Ex- and non-Ex-area has be
Variation have been has been Variation The fuse Variation A partition inserted. Variation The type	Y65 optocouplers (current interface) and then replaced by HCWN136 optocouplers. The nomitted. # 3 # F2 (63 mA) is replaced by a 50 mA type. # 4 on wall area in the area of the connection to 5 designation has been specified.	a QEE122/QSE158 optocouplers (data interfa a circuit part for automatic data direction switch erminals between Ex- and non-Ex-area has be
Variation have been has been Variation The fuse Variation A partition inserted. Variation The type	V65 optocouplers (current interface) and th en replaced by HCWN136 optocouplers. The nomitted. 3 3 F2 (63 mA) is replaced by a 50 mA type. 4 4 on wall area in the area of the connection to 5 designation has been specified.	a QEE122/QSE158 optocouplers (data interfa a circuit part for automatic data direction switch erminals between Ex- and non-Ex-area has be
Variation have been has been Variation The fuse Variation A partition inserted. Variation The type nomenon AAA	Y65 optocouplers (current interface) and then replaced by HCWN136 optocouplers. The omitted. a 3 F2 (63 mA) is replaced by a 50 mA type. a 4 on wall area in the area of the connection to a 5 designation has been specified. clature: AAA-BB W0 vv E xxx 3-digit product code OCF, NFP or N35	a QEE122/QSE158 optocouplers (data interfa a circuit part for automatic data direction switch erminals between Ex- and non-Ex-area has be
Variation The CN' have been variation The fuse Variation The fuse Variation The type nomenon AAA BB	<ul> <li>Y65 optocouplers (current interface) and then replaced by HCWN136 optocouplers. The nomitted.</li> <li>A3</li> <li>F2 (63 mA) is replaced by a 50 mA type.</li> <li>F4 on wall area in the area of the connection to a signation has been specified.</li> <li>Clature: AAA-BB W0 vv E xxx</li> <li>3-digit product code OCF, NFP or N35</li> <li>Product variant (software and/or hardwar 02 - Standard R2 - Controller M2 - Alternative type designation 2s - Standard version with Specification of the instrument measuring range 2c - Device basic configuration Interfaces (variant specific full or assembly)</li> </ul>	a QEE122/QSE158 optocouplers (data interfa e circuit part for automatic data direction switch erminals between Ex- and non-Ex-area has be erminals between Ex- and non-Ex-area has be
Variation have been have been Variation The fuse Variation A partitic inserted. Variation The type nomenon AAA BB	<ul> <li>V65 optocouplers (current interface) and then replaced by HCWN136 optocouplers. The nomitted.</li> <li>a 3</li> <li>a 7</li> <li>b 72 (63 mA) is replaced by a 50 mA type.</li> <li>b 4</li> <li>ch 4</li> <li>ch 4</li> <li>ch 4</li> <li>ch 5</li> <li>ch 4</li> <li>ch 6</li> <li>ch 5</li> <li>ch 6</li> <li>ch 7</li> <li>ch 8</li> <li>ch 8</li> <li>ch 9</li> <li>ch 9</li></ul>	a QEE122/QSE158 optocouplers (data interfa a circuit part for automatic data direction switch erminals between Ex- and non-Ex-area has be
Variation The CN <sup>1</sup> have been has been Variation The fuse Variation A partitic inserted. Variation The type nomeno AAA BB	<ul> <li>Y65 optocouplers (current interface) and then replaced by HCWN136 optocouplers. The nomitted.</li> <li>A 3</li> <li>F2 (63 mA) is replaced by a 50 mA type.</li> <li>F4 on wall area in the area of the connection to a signation has been specified.</li> <li>Clature: AAA-BB W0 vv E xxx</li> <li>3-digit product code OCF, NFP or N35</li> <li>Product variant (software and/or hardwar 02 - Standard R2 - Controller</li> <li>M2 - Alternative type designation 2s - Standard version with Specification of the instrument measuring range 2c - Device basic configuration Interfaces (variant specific full or assembly)</li> <li>wall-/DIN-rail housing</li> <li>AC or DC version</li> </ul>	a QEE122/QSE158 optocouplers (data interfa e circuit part for automatic data direction switch erminals between Ex- and non-Ex-area has be e): e):
Variation have been has been Variation The fuse Variation A partitic inserted. Variation The type nomenon AAA BB	<ul> <li>V65 optocouplers (current interface) and then replaced by HCWN136 optocouplers. The nomitted.</li> <li>3</li> <li>F2 (63 mA) is replaced by a 50 mA type.</li> <li>4</li> <li>on wall area in the area of the connection to a signation has been specified.</li> <li>clature: AAA-BB W0 vv E xxx</li> <li>3-digit product code OCF, NFP or N35</li> <li>Product variant (software and/or hardwar 02 - Standard</li> <li>R2 - Controller</li> <li>M2 - Alternative type designation</li> <li>2s - Standard version with Specification of the instrument measuring range</li> <li>2c - Device basic configuration</li> <li>Interfaces (variant specific full or assembly)</li> <li>wall-/DIN-rail housing</li> <li>AC or DC version</li> </ul>	a QEE122/QSE158 optocouplers (data interfa a circuit part for automatic data direction switch erminals between Ex- and non-Ex-area has be (e): (e): (partial

# IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

An article number with a 3-digit device key is used for identification on the nameplate:

Device type	Part number
OCM F	OCF-02 W0 vv E xxx
OCM FR	OCF-R2 W0 vv E xxx
OCM FM	OCF-M2 W0 vv E xxx
NFP	NFP-2s W0 vv E xxx
NivuLevel 350	N35-2c W0 vv E xxx

The associated equipment meets the requirements of the current standards.

## [16] Test report

The test results are recorded in the confidential test report IB-17-3-0089 dated October, 16<sup>th</sup> 2017.

The test documents are part of the test report and they are listed there.

### Summary of the test results

The permanent flow measurement transmitter meet all explosion protection requirements for a corresponding electrical equipment of device group II in device category 2G in ignition protection class "b" intrinsically safe equipment of explosion group IIB.

#### [17] Specific conditions of use None

## [18] Essential health and safety requirements

In addition to the essential health and safety requirements (EHSRs) covered by the standards listed at item [9], the following are considered relevant to this product, and conformity is demonstrated in the test report: none

## [19] **Drawings and Documents** The documents are listed in the test report.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH Fuchsmühlenweg 7 09599 Freiberg, GERMANY

By order

1. Hele

Dipl.-Ing. [FH] Henker

Freiberg, 2017-11-14

F8106100|1

Page 4/4 IBExU07ATEX1081 | 1



EU Konformitätse	erklärung		NIVUS GmbH		
FU Declaration of Con	formity		75031 Eppingen		
Dèclaration de conform	üté UE		Telefon: +49.07262.9191-0 Telefax: +49.07262.9191-0 E-Mall: info@nivus.com		
Für das folgend bezeichn	ete Erzeuanis.		internet: www.nivus.de		
For the following product:					
Le produit désigné ci-desson	15:				
Bezeichnung:	Durchflussmessumfo	ormer stationär			
Description:	permanent flow measurer	ment transmitter			
Désignation:					
Тур / Туре:	OCF-02 / OCF-R2	/ NFP-2			
erklären wir in alleiniger V bereitgestellten Geräte die	/erantwortung, dass die au e folgenden einschlägiger	uf dem Unionsmarkt ab dem Ze Harmonisierungsvorschriften o	itpunkt der Unterzeichnung der Union erfüllen:		
we declare under our sole re this document meets the star	esponsibility that the equipm adards of the following appli	ent made available on the Union n cable Union harmonisation legisli	narket as of the date of signature of ation:		
nous declarons, sous notre s l'Union, aux directives d'hai	ente responsabilité, à la date monisation de la législation	e de la presente signature, la confo au sein de l'Union:	ormite du produit pour le marche de		
• 2014/30/EU	• 2014/35/EU	• 2011/65/EU			
The evaluation assessed the technical specifications liste L'évaluation est effectuée à spécifications techniques dé	following applicable harmoi d below: partir des normes harmonise signées ci-dessous:	nised standards or the conformity tes applicable ou la conformité esi	is déclarée in relation to other déclarée en relation aux autres		
• EN 61326-1 2013	• EN 61010-1 2010				
Diese Erklärung wird vera	intwortlich für den Herstell	er:			
This declaration is submitted on behalf of the manufacturer:					
Le fabricant assume la respo	onsabilité de cette déclaratio	n:			
NIVUS GmbH					
Im Taele 2					
75031 Eppingen					
Allemagne					
abgegeben durch / represe	ented by / faite par:				
Marcus Fischer (Geschä	nstuhrer / Managing Direct	tor (Directeur général)			
Eppingen, den 07.12.201	7				
Gez Marcus Fischer					
Got mar bus insentio					

EU Konformitä	NIVUS C Im Tale	NIVUS GmbH Im Tale 2				
EU Declaration of C	Conformity		75031 E	ppingen		
Déclaration de conf	Telefon: Telefax: E-Mail:	elefon: +49 07262 9191- felefax: +49 07262 9191- -Mail: info@nivus.com				
Für das folgend bezei	r das folgend bezeichnete Erzeugnis:					
For the following produ	ci:					
Le produit désigné ci-de	ssous:					
Bezeichnung:	"Ex" Durchflussmess	umformer stationär OCM F	/ OCM FR / NFP			
Description:	"Ex" permanent flow med	usurement transmitter				
Désignation:	"Ex" convertisseur de me	sure de débit fixe				
Typ / Type:	OCF-02W0xxExxx/O	CF-R2W0XXEXXX/NFP-2XV	VUXXEXXX			
erklären wir in alleinig bereitgestellten Gerät	er Verantwortung, dass die au e die folgenden einschlägigen	f dem Unionsmarkt ab dem Harmonisierungsvorschrifte	Zeitpunkt der Unterzi n der Union erfüllen:	eichnung		
we declare under our so this document meets the	le responsibility that the equipme standards of the following applic	ent made available on the Unio able Union harmonisation legi	n market as of the date islation:	of signature of		
nous déclarons, sous no l'Union, aux directives o	re seule responsabilité, à la date Pharmonisation de la législation	de la présente signature, la co. au sein de l'Union:	nformité du produit po	ur le marché de		
• 2014/30/EU	• 2014/34/EU	• 2014/35/EU	• 2011/65/EU			
Bei der Bewertung wu erklärt in Bezug die na The evaluation assessed technical specifications	rden folgende einschlägige ha ichfolgend genannten anderer the following applicable harmon listed below:	armonisierte Normen zugrun n technischen Spezifikatione tised standards or the conformit accordinable on la conformitá	de gelegt bzw. wird o n: ty is declared in relatio act déclaréa an relation	die Konformität		
spécifications technique	e a parar des normes narmonses s désignées ci-dessous:	es applicable ou la conjornite	est decidree en relation	n aux autres		
• EN 61326-1:2	• EN IEC 60079-0:2	018 • EN 60079-11:2012	• EN 61010-1:20	10		
Ex-Kennzeichnung / E	x-designation / Marquage Ex :	<u>ا</u> ا	(2)G [Ex ib Gb] IIB			
IBExU 07 ATE	(1081 Ausgabe 1	non Certylcale / Anesianon a l	ехател «ОЕ» ие туре:			
Notifizierte Stelle (Ker	nnummer) / Notified Bach, Ida	alif No 1 / Organisme natifié (A	a d'identification)			
IREvil Linetitut fi	in Sicherheitetecheik CmbH. C	19599 Ereibara Allemagne	e a wennywanom	(0637)		
		asas Heiberg, Allemagne		(0057)		
Qualitatssicherung AT	EX / Quality assurance ATEX / .	Assurance qualite ATBA:		(0044)		
TUV Nord CER	T GmbH, Am TUV 1, 45307 E	ssen, Germany		(0044)		
Diese Erklärung wird	verantwortlich für den Herstelle	er:		NIVUS GmbH		
This declaration is submitted on behalf of the manufacturer:				Im Taele 2		
Le fabricant assume la r	esponsabilité de cette déclaratio	22	/5	Allemagne		
	resented by / faite par:					
abgegeben durch / rep	chäftsführer / Managing Direct	or / Directeur général)				
abgegeben durch / rep Marcus Fischer (Ges	and the second se					
abgegeben durch / rep Marcus Fischer (Ges Eppingen, den 21.02.)	2022					