

Betriebsanleitung für

Messgerät OCM Pro CF

(Original betriebs an leitung-deutsch)



ab Firmware-Revisionsnummer 5.08 Firmware Radar: v1.00

NIVUS GmbH Im Täle 2 D – 75031 Eppingen Tel. 0 72 62 / 91 91 - 0 Fax 0 72 62 / 91 91 - 999 E-Mail: info@nivus.com Internet: www.nivus.de



IVUS AG

Hauptstrasse 49 CH - 8750 Glarus Tel.: +41 (0)55 6452066 Fax: +41 (0)55 6452014 E-Mail: swiss@nivus.com Internet: www.nivus.de

NIVUS Austria

Mühlbergstraße 33B A-3382 Loosdorf Tel.: +43 (0)2754 567 63 21 Fax: +43 (0)2754 567 63 20 E-Mail: austria@nivus.com Internet: www.nivus.de

NIVUS France

14, rue de la Paix F - 67770 Sessenheim Tel.: +33 (0)3 88071696 Fax: +33 (0)3 88071697 E-Mail: france@nivus.com Internet: www.nivus.com

NIVUS U.K. Ltd

Wedgewood Rugby Road Weston under Wetherley Royal Leamington Spa CV33 9BW, Warwickshire Tel.: +44 (0)1926 632470 E-mail: info@nivus.com Internet: www.nivus.com

NIVUS U.K.

1 Arisaig Close Eaglescliffe Stockton on Tees Cleveland, TS16 9EY Phone: +44 (0)1642 659294 E-mail: info@nivus.com Internet: www.nivus.com

NIVUS Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 3 / B-18 PL - 81-212 Gdynia Tel.: +48 (0) 58 7602015 Fax: +48 (0) 58 7602014 E-Mail: poland@nivus.com Internet: www.nivus.pl

NIVUS Middle East (FZE)

Building Q 1-1 ap. 055 P.O. Box: 9217 Sharjah Airport International Free Zone Tel.: +971 6 55 78 224 Fax: +971 6 55 78 225 E-Mail: Middle-East@nivus.com Internet: www.nivus.com

NIVUS Korea Co. Ltd.

#411 EZEN Techno Zone,
1L EB Yangchon Industrial Complex,
Gimpo-Si
Gyeonggi-Do 415-843,
Tel. +82 31 999 5920
Fax. +82 31 999 5923
E-Mail: korea@nivus.com
Internet: www.nivus.com



Übersetzung

Bei Lieferung in die Länder des europäischen Wirtschaftraumes ist die Betriebsanleitung entsprechend in die Sprache des Verwenderlandes zu übersetzen.

Sollten im übersetzten Text Unstimmigkeiten auftreten, ist die Original-Betriebsanleitung (deutsch) zur Klärung heranzuziehen oder der Hersteller zu kontaktieren.

Copyright

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Gebrauchsnamen

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dgl. in diesem Heft berechtigen nicht zu der Annahme, dass solche Namen ohne weiteres von jedermann benutzt werden dürften; oft handelt es sich um gesetzlich geschützte eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind.



1 Inhalt

1.1	Inhaltsverzeichnis

1	Inhalt4					
	1.1	Inhaltsverzeichnis	4			
2	Allge	meines	7			
3	Siche	erheits- und Gefahrenhinweise				
•	3.1	Verwendung der Gefahrenhinweise	<u>ه</u>			
	3.7	Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen	٥			
	3.2	Abschaltprozeduren	3ع م			
	3.0	Cerätekennzeichnung	10			
	3.4	Finbau von Ersatz- und Verschleißteilen	.10			
	3.5	Pflichten des Betreibers				
	3.0	Corätevarianten	12			
٨	Übor	Sicht und hostimmungsgomäße Verwondung	12			
4	Obers		13			
	4.1	Ubersicht	.13			
_	4.2		.15			
5	Tech	nische Daten	16			
6	Lage	rung, Lieferung und Transport	17			
	6.1	Eingangskontrolle	.17			
	6.2	Lieferumfang	.17			
	6.3	Lagerung	.17			
	6.4	Transport	.17			
	6.5	Rücksendung	.17			
7	Funk	tionsprinzip	18			
	7.1	Allgemeines	.18			
	7.2	Füllstandsmessung über Wasserultraschall	.22			
	7.3	Füllstandsmessung über Druck	.23			
	7.4	Füllstandsmessung über externen Füllstandssensor	.23			
	7.5	Fließgeschwindigkeitserfassung	.24			
	7.6	Fließgeschwindigkeitserfassung über Oberflächenradar OFR	.26			
8	Insta	llation	27			
	8.1	Allgemeines	.27			
	8.2	Montage und Anschluss Wandaufbaugehäuse	.27			
	8.2.1	Auswahl Montageort Wandaufbaugehäuse	.27			
	8.2.2	Befestigung Wandaufbaugehäuse	.28			
	8.2.3	Gehäusemaße Wandaufbaugehäuse	.28			
	8.2.4	Anschluss Messumformer Wandaufbaugenause	.29			
	0.2.0 8.2.6	Überenannungsschutzmaßnahmen Wandaufbaugehäuse	.32 36			
	0.2.0 8 3	Montage und Anschluss Frontafeleinbaugehäuse	.00 .30			
	831	Auswahl Montageort Frontafeleinbaugehäuse	39			
	8.3.2	Befestigung Frontafeleinbaugehäuse	.39			
	8.3.3	Gehäusemaße Frontafeleinbau	.39			
	8.3.4	Anschluss Messumformer Frontafeleinbau	.39			
	8.3.5	Sensoranschluss Fronttafeleinbaugehäuse	.41			
	8.3.6	Überspannungsschutz Frontafeleinbaugehäuse	.45			
	8.4	Spannungsversorgung Wand- und Frontafeleinbaugehäuse	.47			
	8.5	Reglerbetrieb	.48			
	8.5.1	Allgemeines	.48			
	8.5.2	Aufbau einer Regelstrecke	.50			



	8.5.3	Anschlussplan für Reglerbetrieb	51
	8.5.4	Regelalgorithmus	51
	8.6	Kommunikation	52
	8.6.1	Allgemeines	52
	8.6.2		54
	8.6.3	Kommunikationsaufbau über Verbindungsportal	55
•	8.6.4		5/
9	Indeti	riebnanme	.64
	9.1	Allgemeines	64
	9.2	Bedienfeld	65
	9.3	Anzeige	66
	9.4	Grundsätze der Bedienung	68
10	Paran	netrierung	.69
	10.1	Grundsätze der Parametrierung	69
	10.2	Betriebsmode (RUN)	72
	10.3	Anzeigemenü (EXTRA)	76
	10.4	Parametriermenü (PAR)	78
	10.4.1	Parametriermenü "Messstelle"	79
	10.4.2	Parametriermenü "Füllstand"	85
	10.4.3	Parametriermenü "Fließgeschwindigkeit"	96
	10.4.4	Parametriermenü "analoge Eingänge"	103
	10.4.5	Parametriermenü "digitale Eingänge"	105
	10.4.6	Parametriermenü "analoge Ausgänge"	107
	10.4.7	Parametriermenu "Relaisausgange"	110
	10.4.0	Parametriermenü Einstellungen"	120
	10.4.9) Parametriermenü Speichermode"	120
	10.4.11	Datenstruktur auf der Speicherkarte	126
	10.4.12	2 Parametriermenü "Kommunikation"	128
	10.5	Signal Eingangs-/Ausgangsmenü (I/O)	134
	10.5.1	I/O-Menü "analoge Eingänge"	134
	10.5.2	I/O-Menü "digitale Eingänge"	135
	10.5.3	I/O-Menü "analoge Ausgänge"	135
	10.5.4	I/O-Menü "Relaisausgänge"	136
	10.5.5	I/O-Menü "Sensoren"	136
	10.5.6	I/O-Menü "Schnittstellen"	140
	10.5.7	I/O-Menu "Regler"	140
	10.5.8	I/O-Menü "Memory Card	141
	10.5.9	Kalibriar und Kalkulationsmonü (CAL)	144
	10.0	Cal-Menü "Füllstand"	144
	10.0.1	Cal-Menü Fließgeschwindigkeit"	145
	10.6.3	Cal-Menü "analoge Ausgänge"	149
	10.6.4	Cal-Menü "Relaisausgänge"	150
	10.6.5	Cal-Menü "Simulation"	151
11	Paran	neterbaum1	52
12	Fehle	rbeschreibung	62
40	i enie		
13	uperp	orurung des messsystems1	00
	13.1	Allgemeines	166
	13.2	Uberprüfung Kombisensor mit Druckmesszelle	166
	13.3	Uberprüfung der externen Füllstandsmessung	167
	13.4	Uberprutung und Simulation Ein- und Ausgangssignale	168
	13.5	Uberprutung der Fließgeschwindigkeitsmessung	168



14	Wartung und Reinigung	170
	14.1 Messumformer	170
	14.2 Sensoren	170
15	Zubehör	171
16	Tabelle "Manning-Strickler Beiwerte"	172
17	Notfall	173
18	Demontage/Entsorgung	173
19	Bildverzeichnis	173
20	Stichwortverzeichnis	178
21	Zertifikate und Zulassungen	



2 Allgemeines



Wichtig

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN

AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Diese Betriebsanleitung für das Durchflussmessgerät OCM Pro CF dient der Inbetriebnahme des Gerätes auf dem Titelblatt und richtet sich an geschultes Fachpersonal.

Sie muss vor Gebrauch sorgfältig gelesen werden.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil der Lieferung des OCM Pro CF und muss dem Betreiber jederzeit zur Verfügung stehen. Die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Bei Veräußerung des OCM Pro CF muss diese Betriebsanleitung mitgegeben werden.

Die Beschreibung über den Betrieb des Messumformers mit den Sensoren ist in der entsprechenden >Technische Beschreibung für Korrelationssensoren< verfasst. Für den Anschluss und Einbau von externen Radarsensoren liegt die >Technische Beschreibung und Montageanleitung für Radarsensoren< der Sensorlieferung bei.

Die Montage der Fließgeschwindigkeitssensoren ist in einer separaten >Montageanleitung für Korrelations- und Dopplersensoren< beschrieben. Diese Montageanleitung liegt der Lieferung bei und muss unbedingt vor dem Einbau der Sensoren gelesen werden.



3 Sicherheits- und Gefahrenhinweise

3.1 Verwendung der Gefahrenhinweise

GEFAHR

Gefahrenhinweise





Gefahren durch elektrischen Strom

sind umrahmt und mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

sind umrahmt und mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Sie kennzeichnen eine Gefährdung mit hohem Risiko für einen elektrischen Schlag.

Sie kennzeichnen eine Gefährdung mit hohem Risiko für Leib und Leben.





sind umrahmt und mit einem "STOP-Schild" gekennzeichnet.

Sie kennzeichnen eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, können Lebensgefahr und schwere Körperverletzung zur Folge haben, wenn sie nicht vermieden werden.

VORSICHT



sind umrahmt und mit einem "STOP-Schild" gekennzeichnet.

Sie kennzeichnen eine mögliche Gefahrensituation, die leichte oder mittelschwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge haben kann.



Wichtiger Hinweis:

Kennzeichnet eine Situation, die Schäden an diesem Instrument zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Beinhaltet Informationen, die besonders hervorgehoben werden müssen.



Hinweis

Kennzeichnet eine Situation, die keine Personenschäden zur Folge hat.

Für Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb des OCM Pro CF sind die nachfolgenden Informationen und übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen des Landes (z.B. in Deutschland die VDE-Vorschriften), wie gültige Ex-Vorschriften sowie die für den jeweiligen Einzelfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Sämtliche Handhabungen am Gerät, welche über die montage-, anschluss- und programmierbedingten Maßnahmen hinausgehen, dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen prinzipiell nur von NIVUS-Personal bzw. durch NIVUS autorisierte Personen oder Firmen vorgenommen werden.

S:



3.2 Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen



Belastung durch Krankheitskeime

Auf Grund der häufigen Anwendung des Messsystems im Abwasserbereich, können Teile mit gefährlichen Krankheitskeimen belastet sein. Daher müssen beim Kontakt mit dem System, Kabel und Sensoren entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Tragen Sie Schutzkleidung.

WARNUNG



Arbeitssicherheitsvorschriften beachten

Vor Beginn der Montagearbeiten ist die Einhaltung sämtlicher Arbeitssicherheitsvorschriften zur prüfen.

Nichtbeachtung kann Personenschäden zur Folge haben.





Sicherheitseinrichtungen nicht verändern!

Es ist strengstens untersagt, die Sicherheitseinrichtungen außer Kraft zu setzen oder in ihrer Wirkungsweise zu verändern.

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschäden zur Folge haben.

3.3 Abschaltprozeduren

WARNUNG



Gerät von der Stromversorgung trennen

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie mit Wartungs-, Reinigungsund/oder Reparaturarbeiten (nur durch Fachpersonal) beginnen.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag.



3.4 Gerätekennzeichnung

Die Angaben in dieser Betriebsanleitung gelten nur für den Gerätetyp, der auf dem Titelblatt angegeben ist. Das Typenschild ist an der Unterseite des Gerätes befestigt und enthält folgende Angaben:

- Name und Anschrift des Herstellers
- CE-Kennzeichnung
- Kennzeichnung der Serie und des Typs, ggf. der Serien-Nr.
- Baujahr
- bei Geräten in Ex-Ausführung zusätzlich die Kennzeichnung für Ex-Schutz, wie in Kapitel 4.2 angegeben.

Wichtig für alle Rückfragen und Ersatzteilbestellungen ist die richtige Angabe der Artikelnummer und der Seriennummer des betreffenden Messumformers. Nur so ist eine einwandfreie und schnelle Bearbeitung möglich.

OCM Pro CF im Fronttafelgehäuse mit S4/M4-Backplane:							
Im Tāle 2 D-75031 Eppingen Tel.: +49 (0) 7262 / 9191 0	Art. Nr. OCP-x4F0 xx A4 E xx						
85 - 264 VAC 31 VA	Made in Germany	Ŕ					
OCM Pro CF im \	Vandaufbaugehäuse i	mit S3/M3	3-Backplane:				
Im Tāle 2 D-75031 Eppingen Tel.: +49 (0) 7262 / 9191 0	Art. Nr. OCP-x3W0 xx D4 E xx						
9 - 36 VDC 34 W	Made in Germany	X					
OCM Pro CF im \	Vandaufbaugehäuse i	nit S4/M4	1-Backplane:				
Im Tāle 2 D-75031 Eppingen Tel.: +49 (0) 7262 / 9191 0	Art. Nr. OCP-x4W0 xx D4 E xx						
9 - 36 VDC 34 W	Made in Germany	X					
Ex-Typenschild:							
Ex II (2)G [Ex ib Gb] IIB							
CE Nr. C)044	che Datas					
TUV 00 AT	EX 1572 Siehe E	Bescheinigung					





3.5 Einbau von Ersatz- und Verschleißteilen

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert wurden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte können daher u. U. konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihres Messsystems negativ verändern oder außer Kraft setzen.

Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und Nicht-Original-Zubehörteilen entstehen, ist die Haftung der Fa. NIVUS ausgeschlossen. Ersatz- bzw. Zubehörteile des Herstellers finden Sie in Kapitel 15.

3.6 Pflichten des Betreibers



Wichtiger Hinweis

In dem EWR (Europäischen Wirtschaftsraum) sind die nationale Umsetzung der Rahmenrichtlinie (89/391/EWG) sowie die dazugehörigen Einzelrichtlinien und davon besonders die Richtlinie (89/655/EWG) über die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit, jeweils in der gültigen Fassung, zu beachten und einzuhalten.

In Deutschland ist die Betriebssicherheitsverordnung einzuhalten.

Der Betreiber muss sich die örtliche **Betriebserlaubnis** einholen und die damit verbundenen Auflagen beachten.

Zusätzlich muss er die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen für

- die Sicherheit des Personals (Unfallverhütungsvorschriften)
- die Sicherheit der Arbeitsmittel (Schutzausrüstung und Wartung)
- die Produktentsorgung (Abfallgesetz)
- die Materialentsorgung (Abfallgesetz)
- die Reinigung (Reinigungsmittel und Entsorgung)
- und die Umweltschutzauflagen einhalten.

Anschlüsse:

Vor dem Betreiben des Messgerätes ist sicherzustellen, dass bei der Montage und Inbetriebnahme; wenn diese vom Betreiber selbst durchgeführt werden; die örtlichen Vorschriften (z. B. für den Elektroanschluss) beachtet werden.



Hinweis

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Messsystems und muss für den Benutzer jederzeit zur Verfügung stehen. Die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sind zu beachten.





Hinweis

Für die Installation und den Betrieb des Gesamtsystems sind neben dieser Betriebsanleitung zusätzlich die "technische Beschreibung für Korrelationssensoren", die > Montageanleitung für Korrelations- und Dopplersensoren < oder die "Technische Beschreibung und Montageanleitung für Radarsensoren, Typ OFR" zu verwenden.

Die Anleitungsart ist abhängig von den verwendeten Sensoren.

3.7 Gerätevarianten

Der Messumformer OCM Pro CF wird in mehreren Varianten gefertigt. Der nachfolgende Typenschlüssel gibt eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten.

Die Messumformer unterscheiden sich in der Anzahl an Ein- und Ausgängen, Gehäuseform, Datenübertragungsmöglichkeit, Spannungsversorgung und Ex-Schutz. Die vorliegende Gerätevariante geht aus der Artikelnummer hervor, welche sich auf einem witterungsbeständigen Aufkleber auf der Unterseite des Gehäuses befindet.

Anhand des nachfolgenden Typenschlüssels ist der genaue Gerätetyp spezifizierbar.

OCP-	Тур								
	S4	Stand	Standardausführung mit 2 Relais, 2 mA-Ausgängen (galv. getrennt), 1 mA-Eingang (galv. getrennt mit Speisung für 2-Leiter Sensoren) oder für externe Füllstandsmessung Multifunktionsausführung mit 5 Relais, 4 mA-Ausgängen (galv. getrennt), 4 Digitaleingängen, 5 Analogeingängen (davon 1 galv. getrennt mit Speisung für 2-Leiter Sensoren), integrierter 3-Punkt- Schritt-Regler mit Spülfunktion, Anschlussmöglichkeit für bis zu 3 Sensoren						
	M4	Multifu Analog Schrit							
	R4	Multifunktionsausführung mit 5 Relais, 4 mA-Ausgängen (galv. getrennt), 4 Digitaleingängen, 5 Analogeingängen (davon 1 galv. getrennt mit Speisung für 2-Leiter Sensoren), integrierter 3-Punkt- Schritt-Regler mit Spülfunktion, Anschlussmöglichkeit für einen Radarsensor, Typ OFR							
		Gehä	use						
		F0	Frontta	afeleinbau	ugehäuse	IP54 / IP	20, keine	Datenüb	ertragung möglich
		wo	Wanda	aufbaugeł	näuse IP6	5			
			Daten	übertrag	jung 🗆				
00 keine Internetkommunikation (für F0-Gehäuse)						se)			
			IN	Interne	tkommun	ikation ül	ber Intrane	et (für W0	D-Gehäuse)
			MA	Interne	tkommun	ikation ül	ber interne	es Analog	gmodem (für W0-Gehäuse)
			мі	Interne	tkommun	ikation ül	ber interne	es ISDN-	Modem (für W0-Gehäuse)
			MG	Interne	tkommun	ikation ül	ber GPRS	(GSM A	Antenne erforderlich) (für W0-Gehäuse)
				Spann	nungsver	sorgung			
				A4	100-240	0 V AC /	47-63 Hz		
				D4	9-36 V	DC			
					ATEX-2	Zulassun	g		
					0	ohne			
					E	eigensi	chere Spe	eisung de	er Sensoren in Ex Zone 1
						Firmwa	are		
						00	Standar	d	
						01	Sonderfi	rmware (OFR

Abb. 3-2 Typenschlüssel für Messumformer OCM Pro CF



4 Übersicht und bestimmungsgemäße Verwendung

4.1 Übersicht



- A Wandaufbaugehäuse
- B Fronttafeleinbau
- 1 Slot mit gesteckter Memory Card
- 2 USB-Schnittstelle (nur für Servicezwecke)
- 3 Tastatur
- 4 Grafikdisplay
- 5 Kabelverschraubungen (nur am Wandgehäuse vorhanden)
- 6 abgedeckter Klemmenraum (nur am Wandgehäuse vorhanden)

Abb. 4-1 Übersicht Gehäuse





- 1 Fließgeschwindigkeits-Keilsensor, Typ POA-V2H1/V2U1
- 2 Fließgeschwindigkeits-Keilsensor, Typ POA-V200/V2D0
- 3 Fließgeschwindigkeits-Keilsensor, Typ CS2
- 4 Rohrsensor, Typ CS2, mit Sensorverschraubung und Befestigungselement
- 5 Rohrsensor, Typ POA, mit Sensorverschraubung und Befestigungselement
- 6 Ultraschall-Füllstandsensor, Typ OCL-L1
- 7 Mini-Fließgeschwindigkeits-Keilsensor, Typ CSM-V100
- 8 Mini-Fließgeschwindigkeits-Keilsensor, Typ CSM-V1D0
- 9 Ultraschall-Füllstandsensor, Typ DSM
- 10 Elektronikbox, Typ EBM
- 11 Fließgeschwindigkeits-Radarsensor, Typ OFR





4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung



Hinweis

Das Messgerät ist ausschließlich zum unten aufgeführten Zweck bestimmt. Eine andere, darüber hinausgehende Benutzung oder ein Umbau oder eine Veränderung der Messgeräte ohne schriftliche Absprache mit dem Hersteller gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Die Lebensdauer der Messgeräte ist auf 10 Jahre bemessen. Danach muss eine Inspektion in Verbindung mit einer Generalüberholung erfolgen.

Das stationäre Durchflussmessgerät Typ OCM Pro CF inkl. zugehöriger Sensortechnik ist für die kontinuierliche Durchflussmessung von gering bis stark verschmutzten Medien in teil- und voll gefüllten Kanälen, Rohren u.ä. bestimmt. Dabei sind die zulässigen maximalen Grenzwerte, aufgeführt in Kapitel 5, unbedingt zu beachten. Sämtliche von diesen Grenzwerten abweichenden Einsatzfälle, die nicht von NIVUS GmbH in schriftlicher Form freigegeben sind, entfallen aus der Haftung des Herstellers.

Ex-Schutz



Wichtiger Hinweis

Installieren Sie den Messumformer außerhalb der Ex-Zone! Die Ex-Zulassung der Aktivsensoren liegt der "technischen Beschreibung für Korrelationssensoren" bei.

Zulassung

Messumformer:

⟨Ex⟩ II (2)G [Ex ib Gb] IIB



Hinweis

Die Zulassung ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Kennzeichnung auf dem Typenschild des Messumformers bzw. Sensors gültig.



Hinweis

Für die Installation und Inbetriebnahme sind die Konformitätserklärungen und Prüfbescheide der zulassenden Stelle genau zu beachten.

Die Ex-Version des OCM Pro CF ist hinsichtlich der eigensicheren Systembewertung nach EN 60079-25 ausschließlich auf die NIVUS Korrelationssensoren abgestimmt.

Bei Verwendung von Sensoren anderer Hersteller muss der Betreiber eine Systembetrachtung nach EN 60079-25 durchführen!

Die hierfür erforderlichen technischen Daten für die Ex-Version des OCM Pro CF sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 00 ATEX 1572 zu entnehmen.



5 Technische Daten

Messumformer

Versorgungsspannung	100 – 240 V AC, +10% /-15%, 47 bis 63Hz					
	oder 9-36 V DC					
Typ. Leistungsaumanme.	1x POA-V1U1 + 1x NMC0 + 1 Relais angezogen, 220 V A C (nerword et) 14 W					
	230 V AC: (gerundet) 14 W 1x DOA $V(1 11 + 1$ Bolois opgozogon, 220 $V(AC - (gorundet) 14)W$					
Wandaufbaugehäuse	Material:	Polycarbonat				
Wandaubaagenaase						
	- Gewicht.	ca. 3400 g				
	- Schutzgrad:					
Frontafeleinbaugehause	- Material:	Polycarbonat				
	- Gewicht:	ca. 2800 g				
	- Schutzgrad:	IP54 (Frontseite) IP20 (Rückseite)				
Ex-Zulassung (optional)	II (2)G [Ex ib Gb] II B					
Einsatztemperatur	-20°C bis +50°C [Ex: -2	20°C bis +40°C]				
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C					
maximale Luftfeuchtigkeit	80%, nicht kondensiere	end				
Anzeige	hintergrundbeleuchtete	es Grafikdisplay, 128 x 128 Pixel				
Bedienung	18 Tasten, Menüführur	ng in Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch				
Fingänge	A v 4 20 m 4 für evternen Fülletend (2 Leiter Cande)					
Lingungo	1 x PyTy-Rus für NIV/US Luftultraschallsonsor Typ OCL/DSM					
	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}$					
	- 1 X (1 yp 34) bzw. 4 X (1 yp 10/4-20 IIIA IIIII 12 bit Autosung luf ex- ternen Füllstand, externen Regelsollwert und Datensneicherung exter-					
	ner Geräte. Genauigkeit +0.4 % auf den Messbereichsendwert (20 mΔ)					
	- 4 x digitaler Eingang (nur bei Tvp M4)					
	- 1 (Tvp S4) bzw. 2/3 (Tvp M4) Geschwindigkeitssensoren (POA_CS2					
	oder Elektronikbox E	BM + CSM) anschließbar				
Ausgänge	- 2 x (Typ S4) bzw. 4 >	(Typ M4) 0/4-20 mA, Bürde 500 Ohm,				
	12 Bit Auflösung, Ge	nauigkeit besser 0,1				
	- 2 x (Typ S4) bzw. 5x	(Typ M4) Relais Wechsler, belastbar bis				
	230 V AC / 2 A (cos.	ϕ 0,9), Mindestschaltlast 10 mA				
Datenspeicher	- Interner Datenspeicher 1 MB für Programmierung und					
	ontional steckhare Compact Flash Card his 128 MB					
Craicherrydduo						
Detenübertregung						
	- ivioabus ICP mittels integrierter vvebserverankopplung uber Netzwerke					
Wandaufbaugehäuse)	(LAN / WAN, Internet)					
	- Internes ISDN-, GPR	S- oder Analogmodem (optional)				

Sensoren (optional)

Die technischen Daten der zugehörigen Sensoren entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitungen oder Technischen Beschreibungen.



6 Lagerung, Lieferung und Transport

6.1 Eingangskontrolle

Kontrollieren Sie den Lieferumfang sofort nach Eingang auf Vollständigkeit und augenscheinliche Unversehrtheit. Melden Sie eventuell festgestellte Transportschäden unverzüglich dem anliefernden Frachtführer. Senden Sie ebenfalls eine schriftliche Meldung an NIVUS GmbH Eppingen.

Unvollständigkeiten der Lieferung müssen innerhalb von 2 Wochen schriftlich an Ihre zuständige Vertretung oder direkt an das Stammhaus in Eppingen gerichtet werden.



Später eingehende Reklamationen werden nicht anerkannt!

6.2 Lieferumfang

Zur Standard-Lieferung des OCM Pro CF Messumformers gehört:

- die Betriebsanleitung mit Konformitätserklärung. In ihr sind alle notwendigen Schritte für Montage und Betrieb des Messumformers aufgeführt.
- ein OCM Pro CF Messumformer, Typ S4, M4 oder R4

- eine Auswertesoftware Typ NivuSoft 2.0 für Windows[®] Vista, 7 oder 8 Kontrollieren Sie weiteres Zubehör wie Sensoren, Druckausgleichelement (bei Verwendung von Sensoren mit integrierter Druckmesszelle), Überspannungsschutz, Speicherkarten, Auslesegeräte, separate Höhenmessungen usw. je nach Bestellung und anhand des Lieferscheins.

6.3 Lagerung

Halten Sie folgende Lagerbedingungen unbedingt ein:max. Temperatur:+ 70°Cmin. Temperatur:- 30°Cmax. Feuchte:80 %, nicht kondensierend

Schützen Sie bei der Aufbewahrung das Gerät vor korrosiven oder organischen Lösungsmitteldämpfen, radioaktiver Strahlung sowie starken elektromagnetischen Strahlungen.

6.4 Transport

Die Messtechnik ist für den rauen Industrieeinsatz konzipiert. Schützen Sie den Messumformer trotzdem vor starken Stößen, Schlägen, Erschütterungen oder Vibrationen. Der Transport muss in der Originalverpackung erfolgen.

6.5 Rücksendung

Die Rücksendung der Messgerätetechnik muss in der Originalverpackung frachtfrei zum Stammhaus NIVUS in Eppingen erfolgen. Nicht ausreichend frei gemachte Sendungen werden nicht angenommen!



7 Funktionsprinzip

7.1 Allgemeines

Das OCM Pro CF ist ein stationäres Messsystem zur Durchflussmessung und Datenspeicherung der erfassten Messwerte. Bei den Typen M4 und R4 sind zusätzlich eine 3-Punkt-Schrittansteuerung eines Schiebers oder anderen Stellorganes zur Durchflussregelung sowie eine Speicherung von bis zu 4 externen Messwerten möglich. Beim Wandaufbaugehäuse ist wahlweise der Fernzugriff über Internet durch TCPIP-Protokoll möglich.

Das Gerät ist für den überwiegenden Einsatz im Bereich der Messung von gering bis stark verschmutzten, wässrigen Flüssigkeiten unterschiedlichster Zusammensetzungen konzipiert. Es kommt in teil- und voll gefüllten Gerinnen, Kanälen und Rohren unterschiedlichster Geometrien und Abmessungen zum Einsatz.



Wichtiger Hinweis

Das Messverfahren der Fließgeschwindigkeitsermittlung basiert auf dem Ultraschallreflexionsprinzip. Deshalb ist es für die Funktion des Systems unabdingbar, dass sich Teilchen im Wasser befinden, die das vom Sensor ausgesandte Ultraschallsignal reflektieren können. (Schmutzteilchen, Gasblasen o.ä.). Alternativ ist es möglich, die Oberflächengeschwindigkeit mittels Radarsensor OFR zu messen. Dieser darf nicht mit dem Medium in Berührung kommen.

Das OCM Pro CF, Typ S4 arbeitet mit einem POA oder CS2 Sensor. Diese können gleichzeitig die Fließgeschwindigkeit und die Füllhöhe ermitteln. Wahlweise kann auch ein CSM-Sensor mit der Elektronikbox EBM angeschlossen werden wobei der CSM Sensor ein reiner Fließgeschwindigkeitssensor ist. Am Typ M4 können bis zu 3 POA- oder CS2 Sensoren oder Elektronikboxen Typ EBM mit Sensoren Typ CSM gleichzeitig für die genaue Erfassung der Fließgeschwindigkeit an einer gemeinsamen Messstelle angeschlossen werden. Für den Anschluss des Oberflächenradars, Typ OFR kann der erste Sensoreingang genutzt werden. Hierfür ist der Messumformer, Typ R4 zu verwenden.





Abb. 7-1 Kombinationsmöglichkeiten OCP Typ S4 / R4



Hinweis

Es kann maximal ein Oberflächenradar OFR angeschlossen werden.





Abb. 7-2 Kombinationsmöglichkeiten OCP Typ M4



Hinweis

Es kann maximal ein Luftultraschallsensor Typ OCL oder DSM (mit EBM) an einem Messsystem angeschlossen werden.



- 1 Bodenplatte
- 2 akustische Ankoppelschicht
- 3 Temperatursensor
- 4 Fließgeschwindigkeitssensor
- 5 Höhensensor (optional)
- 6 Elektronik
- 7 Drucksensor (optional)
- 8 Verbindungskanal zur Druckmessung (optional)
- 9 Kabelverschraubung

Abb. 7-3 Grundsätzlicher Aufbau POA Keilsensor





- 1 Bodenplatte
- 2 akustische Ankoppelschicht
- 3 Fließgeschwindigkeitssensor positive Fließrichtung
- 4 Höhensensoren Wasserultraschall (optional)
- 5 Elektronik
- 6 Drucksensor (optional)
- 7 Verbindungskanal zur Druckmessung (optional)
- 8 Temperatursensor (nur bei Sensoren ohne Druckdose)
- 9 Schutzabdeckung Sensorkabel und Befestigung Schutzschlauch
- 10 Sensorkabel
- 11 Schutzschlauch (optional)

Abb. 7-4 Grundsätzlicher Aufbau CS2 Keilsensor



- 2 akustische Ankoppelschicht
- 3 Temperatursensor
- 4 Fließgeschwindigkeitssensor
- 5 Kabelverschraubung
- 6 Sensorkabel







1 Sensor OFR

2 Sensor zur Höhenstandmessung (Serie P oder i-Sensoren) 3 Kombihalterung aus Edelstahl (ZUB0OFRHAL)



7.2 Füllstandsmessung über Wasserultraschall

In Abhängigkeit des gewählten Sensortyps können im Wasserultraschall-Kombisensor bis zu zwei verschiedene Füllstandsmessungen integriert sein: Wasserultraschall und hydrostatische Füllstandmessung

Dabei enthält der Typ POA einen Sensorkristall; der Typ CS2 hingegen 2 unterschiedlich große Sensorkristalle. Der Sensor Typ CSM besitzt keine optionale Füllstandsmessung sondern ist ein reiner Fließgeschwindigkeitssensor.

Bei der Füllstandsmessung über Wasserultraschall arbeitet der/die waagerecht liegende(n) Sensorkristall(e) nach dem Ultraschalllaufzeitverfahren. Gemessen wird die Zeit zwischen Senden und Empfangen eines an der Wasseroberfläche reflektierenden Impulses.

$$h_{l} = \frac{c \bullet t_{l}}{2}$$

= Füllhöhe

h

 t_1

- c = Schallaufzeit
 - = Zeit zwischen Sende- und Empfangssignal



Die Schallaufzeit in Wasser beträgt bei einer Mediumstemperatur von 20 °C: 1480 m/s. Die temperaturabhängige Abweichung beträgt 0,23 % pro Kelvin. Um eine millimetergenaue Füllstandsmessung zu realisieren wird deshalb ständig die Mediumstemperatur ermittelt und die Schallaufzeit zur Berechnung korrigiert.

Zum ermittelten Wert h_1 wird der feste Höhenwert, der durch die Sensorkristallmontage bestimmt ist, addiert. Es ergibt sich die Gesamtfließhöhe h.

7.3 Füllstandsmessung über Druck

Abhängig vom eingesetzten Sensortyp kann der Kombisensor mit einer zusätzlichen, hydrostatischen Füllstandsmessung ausgerüstet sein.

Der eingesetzte piezoresistive Drucksensor arbeitet nach dem Relativdruckprinzip. Der Druck der ruhenden Wassersäule über dem Sensor ist dabei direkt proportional zum Füllstand. Schwankungen des atmosphärischen Luftdrucks werden über ein im Sensorkabel integriertes Luftröhrchen, welches in Verbindung mit der Atmosphäre steht, kompensiert.

Durch diesen Sensor sind Fließhöhenbestimmungen bei außermittiger Kombisensormontage realisierbar.

Der Drucksensor wird bei der Inbetriebnahme durch Eingabe eines manuell ermittelten Referenzwertes abgeglichen. Eine durch die Sensormontage bedingte Höhe wird ebenfalls addiert.

7.4 Füllstandsmessung über externen Füllstandssensor

Je nach ausgewählter Art der Füllstandsmessung kann ein externes 4-20 mA Signal für die Eingabe des Höhenstandes benutzt werden (Z.B. Verwendung eines Sensors der i-Serie).



Hinweis

Die Sensoren der i-Serie haben vorprogrammierte Messbereiche. Beachten Sie die genauen Angaben in der Betriebsanleitung für Sensoren der i-Serie.

Der i-Sensor der kann auch ohne HART-Modem in Betrieb genommen werden.

Tragen Sie im Parameter "Wert bei 20 mA" die Messpanne des Sensors ein.. Je nach Montagehöhe des Sensors muss zusätzlich ein negativer Offset eingestellt werden.

	i-3	i-6	i-10	i-15
4 mA (leer) 0% Spanne Ab- stand zur Sendefläche in m	3,0	6,0	10,0	15,0
20 mA (voll) 100% Spanne Ab- stand zur Sendefläche in m	0,125	0,300	0,300	0,500
Messspanne (Wert bei 20 mA)	2,875	5,7	9,7	14,5

Abb. 7-7 Messpanne i-Serie Sensoren

7.5 Fließgeschwindigkeitserfassung

Der in Fließrichtung geneigte Piezokristall arbeitet als Geschwindigkeitssensor. Dazu wird ein kurzes Ultraschallsignalbündel mit einem definierten Winkel in das Messmedium eingestrahlt. Alle in dem Messpfad befindlichen Teilchen (Luft, Schmutzpartikel, Schwebteilchen) reflektieren geringe Mengen des Ultraschallsignals. Je nach Größe und Form des Teilchens entsteht dabei ein spezielles Ultraschallreflexionssignal. Die Vielzahl der reflektierten Signale ergibt damit eine Art Reflexionsmuster (siehe Abb. 7-8). Dieses Muster wird vom Piezokristall wieder empfangen, in elektrische Signale umgewandelt und in einen im Aktivsensor enthaltenen digitalen Signalprozessor (DSP) geladen.



Abb. 7-8 Situation beim ersten Signalempfang

Nach einer definierten Zeit wird ein zweiter Ultraschallimpuls in das Medium eingestrahlt. Das neu erhaltene Reflexionssignal wird ebenfalls in den DSP geladen.

In verschiedenen Fließhöhen herrschen unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten (Fließgeschwindigkeitsprofil). Die reflektierenden Teilchen haben sich somit, je nach ihrer Höhe, unterschiedlich weit vom ersten Messzeitpunkt weiterbewegt. Es ergibt sich damit ein verschobenes Bild des Reflexionsmusters (siehe Abb. 7-9). Weiterhin entstehen zum Teil geringfügig andere Reflexionen. Diese resultieren aus der Tatsache, das sich manche Teilchen durch Wirbel gedreht haben und nun eine anders geformte Reflexionsfläche bieten; einige Teilchen befinden sich nicht mehr im Bereich des Messfensters, andere haben sich in das Messfenster hinein bewegt.



Abb. 7-9 Situation beim zweiten Signalempfang

Die beiden Reflexionsmuster werden im DSP mittels Kreuzkorrelationsverfahren auf ihre Ähnlichkeiten hin überprüft. Alle nicht eindeutig wieder identifizierbaren Signale (neue Partikel, gedrehte Teilchen) werden verworfen, so dass zwei verschobene, einander ähnliche Signalmuster übrig bleiben.



Über diese beiden Bilder werden in Abhängigkeit zur vorher durchgeführten Höhenmessung bis zu 16 Messfenster gelegt. In jedem Messfenster wird die Zeitverschiebung Δt des Musters ermittelt (siehe Abb. 7-10).



Abb. 7-10 Echosignalbilder und Auswertung

Unter Zugrundelegung des Sendewinkels, dem zeitlichen Abstand der beiden Sendesignale und der Differenz des Signalmusters wird in jedem Messfenster die Fließgeschwindigkeit ermittelt.

Die mathematische Aneinanderreihung der einzelnen berechneten Fließgeschwindigkeiten ergibt das Geschwindigkeitsprofil des akustischen Pfades, welches direkt im Display des OCM Pro dargestellt und für Überprüfungs- und Kontrollzwecke abgelesen werden kann.



Abb. 7-11 ermitteltes Strömungsprofil

Bei ausreichender Beruhigungsstrecke an der Messstelle kann aufgrund der bekannten geometrischen Daten des Gerinnes sowie der Geschwindigkeitsverteilung auf eine 3-dimensionale Strömungsverteilung (siehe Abb. 7-12) hochgerechnet werden. (Prinzip der >finiten Elemente<)







Abb. 7-12 berechnetes 3-dimensionales Strömungsprofil

Anhand dieser Fließgeschwindigkeitsverteilung wird mit den Werten der Gerinneform, Gerinneabmessung und Füllgrad die Durchflussmenge berechnet und angezeigt. Dieser Wert kann als frei programmierbares, analoges sowie Impulssignal am Gerät ausgegeben werden.

7.6 Fließgeschwindigkeitserfassung über Oberflächenradar OFR

Der Oberflächenradar OFR wird gegen die Fließrichtung ausgerichtet. Er sendet Radarwellen aus und empfängt die Reflexionen der Wellen von der Wasseroberfläche. Durch den Frequenzunterschied zwischen ausgesandter und empfangener Frequenz wird die Bewegungsgeschwindigkeit berechnet (Radar-Doppler-Effekt).

Mit der ermittelten Geschwindigkeit der Wasseroberfläche werden nach komplexen im Messumformer integrierten Algorithmen folgende Werte errechnet:

- das Fließprofil
- die mittlere Geschwindigkeit in der durchflossenen Geometrie



Abb. 7-13 Messung über Oberflächenradar



8 Installation

8.1 Allgemeines

Halten Sie für die elektrische Installation die gesetzlichen Bestimmungen des Landes ein (z.B. in Deutschland: VDE 0100).



Anlagenteile absichern

Die Spannungsversorgung des OCM Pro ist separat mit 6 A träge abzusichern und unabhängig von anderen Anlageteilen oder Messungen zu gestalten. (separat abschaltbar gestalten, z.B. durch Sicherungsautomaten mit Charakteristik >B<).

Führen Sie vor dem Anlegen der Betriebsspannung die Installation von Messumformern und Sensoren vollständig durch. Prüfen Sie die Installation auf Richtigkeit.

Beachten Sie, dass die Installation nur von Fachpersonal vorgenommen werden darf. Befolgen Sie weitergehende gesetzliche Normen, Vorschriften und technische Regelwerke.

Alle äußeren Stromkreise, Kabel und Leitungen, welche an das Gerät angeschlossen werden, müssen eine Isolationsfestigkeit von mindestens 250 kOhm aufweisen. Überschreitet die Spannung 42 V DC so ist ein Isolationswiderstand von mindestens 500 kOhm erforderlich.

Der Querschnitt der Netzleitungen muss mindestens 0,75 mm² betragen und der IEC 227 oder IEC 245 entsprechen.

Die maximal zulässige Schaltspannung an den Relaiskontakten darf 250 V nicht über- und 10 mA nicht unterschreiten.

Insbesondere im Sinne des Ex-Schutzes ist zu überprüfen, ob die Stromversorgung der Geräte in das Not-Aus-Konzept der Anlage integriert werden muss.

8.2 Montage und Anschluss Wandaufbaugehäuse

8.2.1 Auswahl Montageort Wandaufbaugehäuse

Wählen Sie den Platz zur Montage des Messumformers nach den vorgegebenen Kriterien aus. Vermeiden Sie unbedingt:

- direkte Sonnenbestrahlung (gegebenenfalls Wetterschutzdach verwenden, z.B. NIVUS-Wetterschutzdach Art. Nr. ZMS01800)
- Gegenstände, die starke Hitze ausstrahlen
- Objekte mit starkem elektromagnetischem Feld (Frequenzumrichter, Schaltschütze, Elektromotoren mit großer Aufnahmeleistung o. ä.)
- korrodierende Chemikalien oder Gase
- mechanische Stöße
- direkte Installation an Geh- oder Fahrwegen
- Vibrationen
- radioaktive Strahlung



8.2.2 Befestigung Wandaufbaugehäuse

Befestigen Sie das Wandaufbaugehäuse je nach Montageort mittels 4 Stück Maschinenschrauben der Größe M5. Achten Sie auf geeignete Länge der Schrauben. Verwenden Sie die dazugehörigen Muttern und Unterlegscheiben. Statt Maschinenschrauben können Sie auch Holzschrauben verwenden. Diese müssen einen Durchmesser von 4,5 mm haben und mindestens 40 mm tief in den Untergrund eindringen (oder min. 50 mm in die zu setzenden passenden Dübel).

Die Klarsichttür und das Display des Messumformers sind zum Schutz vor Kratzern beim Transport und der Montage mit Schutzfolien versehen. Entfernen Sie diese Schutzfolien sofort nach der Montage!



Hinweis

Wird die Klarsichttür und das Display mit Schutzfolie für längere Zeit UV-Strahlung, wie sie im Freien auftritt, ausgesetzt; lässt sich die Folie nicht mehr rückstandfrei entfernen.

Sollte dieser Fall eintreten, so reinigen Sie die Klarsichttür bzw. des Display mit Spiritus oder gegebenenfalls mit Autopolitur. Führen diese Maßnahmen nicht zum Erfolg, ist ein kostenpflichtiger Austausch der Klarsichttür bzw. des Displays bei NIVUS möglich.

8.2.3 Gehäusemaße Wandaufbaugehäuse







8.2.4 Anschluss Messumformer Wandaufbaugehäuse

Allgemeines

Der Messumformer OCM Pro CF ist in 3 verschiedenen Typen lieferbar.

- Standardvariante Typ >S4<
- Typ >M4< mit erweiterten Anschlussmöglichkeiten für bis zu 3 Fließgeschwindigkeitssensoren, digitalen Eingängen, zusätzlichen analogen Einund Ausgängen sowie Reglerfunktion.
- Typ >R4< mit erweiterten Anschlussmöglichkeiten für einen Radarsensor vom Typ OFR.

Alle drei Typen haben die gleichen Klemmbezeichnungen. Die Messumformer M4 und R4 verfügen lediglich über zusätzliche Anschlussmöglichkeiten, die beim S4-Typ nicht bestückt sind.



Wichtiger Hinweis

Die Klemmenbelegungen zwischen Wandaufbau- und Fronttafelgehäuse unterscheiden sich wesentlich. Der Klemmplan eines Wandaufbaugehäuses kann nicht für den Anschluss eines Fronttafelgehäuses verwendet werden! Gleiches gilt auch umgekehrt.

Das Wandaufbaugehäuse ist mit Kabelverschraubungen und Blindstopfen ausgerüstet. Diese sind zum Teil eingeschraubt bzw. als Ergänzung oder zum Austausch beigelegt. Die Anzahl und Größe der Verschraubungen und Blindstopfen ist abhängig vom Typ des Messumformers.

Messumformer Typ S4:

- 2 Stück Verschraubung M20 x 1,5
- 1 Stück Verschraubung M16 x 1,5
- 2 Stück Blindstopfen M20 x 1,5
- 2 Stück Blindstopfen M16 x 1,5

Messumformer Typ M4:

- 2 Stück Verschraubung M20 x 1,5
- 3 Stück Verschraubung M16 x 1,5
- 2 Stück Blindstopfen M20 x 1,5
- 2 Stück Blindstopfen M16 x 1,5

Messumformer Typ R4:

- 2 Stück Verschraubung M20 x 1,5
- 3 Stück Verschraubung M16 x 1,5
- 2 Stück Blindstopfen M20 x 1,5
- 2 Stück Blindstopfen M16 x 1,5

Mit den mitgelieferten Verschraubungen sind folgende Kabelaußenquerschnitte zuverlässig montierbar:

M16 x 1,5: 3,5 mm - 10,5 mm M20 x 1,5: 6,0 mm - 14,0 mm



Setzen Sie bei anderen Kabelaußendurchmessern (die außerhalb der angegebenen Toleranzen liegen) nur Kabelverschraubungen ein, die den Mindestschutzgrad IP65 garantieren.

Verschließen Sie benötigte Kabeleinführungen vor der Inbetriebnahme mit passenden Blindstopfen.

Zum Anschluss von Spannungsversorgung sowie digitaler und analoger Einund Ausgänge ist der Messumformer mit Anschlussklemmen ausgerüstet, Diese Anschlussklemmen gewährleisten ein sicheres Klemmen von ein- und mehrdrahtigen Kabeln mit 0,18- 2,5 mm² Querschnitt.

Die Sensoren (Fließgeschwindigkeits-, Kombi-, Luft-Ultraschall- bzw. 2-Leiter-Füllstandsensoren) werden aus Gründen der besseren Handhabung beim Wandaufbaugehäuse über Steckerverbindungen angeschlossen. An diese können die vorkonfektionierten Kabelenden der NIVUS-Sensoren oder aber einund mehrdrahtigen Kabel mit 0,18–1,5 mm² Querschnitt angeschlossen werden. Die 7-poligen Steckverbindungen der 3 Fließgeschwindigkeitssensoren können untereinander getauscht werden. Der Tausch zwischen 7-poliger und 9-poliger Steckerleiste (9-polig = Füllstandsensoren) ist durch eine mechanische Codierung unterbunden.

Benutzen Sie zum Anschluss an die Anschlussklemmen einen Schlitzschraubendreher mit einer Klingenbreite von 3,0 mm oder 3,5 mm. Für den Anschluss der Sensoren an die Steckerleisten des Wandaufbaugehäuses ist eine Klingenbreite von 2,0 mm oder 2,5 mm erforderlich.

Die Klemmverbindungen sind im Auslieferungszustand üblicherweise geöffnet. Prüfen sie dennoch den Zustand der Klemmverbindungen vor dem Anklemmen der Strom- und Signalkabel.



Hinweis

Erleichtern Sie sich das Anschließen, indem sie mit einem Schraubendreher leichten Druck auf die Schraube der Klemmverbindung ausüben.

Dadurch öffnet sich die Klemmverbindung und das Anklemmen der Kabel wird erleichtert.

Wichtiger Hinweis

Verschließen Sie den Klemmraum des Wandaufbaugehäuses mit dem mitgelieferten Deckel und den beiden Schrauben. Das Verschließen verhindert das Eindringen von Wasser oder Schmutz.

Achten Sie auf eine seitenrichtige Montage des Deckels (stark abgeschrägte Seite nach oben). Sitzt der Deckel nicht korrekt, kann der angegebene Schutzgrad nicht gewährleistet werden.

Betriebsanleitung OCM Pro CF







8.2.5 Sensoranschluss Wandaufbaugehäuse

Der Anschluss des Sensorkabels am Messumformer erfolgt im Bereich des Steckerfeldes. Beim Anschluss eines Fließgeschwindigkeits- oder Wasserultraschall-Kombisensors ergibt sich folgendes Schema:









Abb. 8-4 Anschluss eines 2. Fließgeschwindigkeitssensor an Typ M4W0



Abb. 8-5 Anschluss eines 3. Fließgeschwindigkeitssensor Typ M4W0







Anschluss Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ultraschallsensor Typ CSM und Luftultraschall Typ DSM an Typ S4W0 / M4W0





Anschluss 2. Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ultraschallsensor Typ CSM an Typ M4W0













Anschluss Fließgeschwindigkeitssensor mit integrierter Druckmesszelle an Typ W0



Abb. 8-10 Anschluss Fließgeschwindigkeitssensor OFR an Typ R4W0



Hinweis

Das Druckausgleichselement dient zugleich als Anschlussdose zur Kabelverlängerung.

Beachten Sie, dass die maximale Kabellänge von Sensor bis Messumformer (unter Berücksichtigung des maximal zulässigen Leitungswiderstandes) im Ex-Bereich 135 Meter nicht überschreiten darf. Im Nicht-Ex-Bereich liegt die maximale Kabellänge bei 250 Metern.

OCM Pro				
nicht belegt	D7			
nicht belegt	D6			
Außenschirm	D5 -	schwarz (Schirm, keine Masse)		
Versorgung +	D4 -	rot 10,0 V		Luft-Ultraschallsensor
UE-GND	D3	blau	$LIYC 11Y 2 \cdot 1,5mm^2 =$	
RxTx -	D2	grun	max. 100m	
RxTx +	D1	weils		





Erfolgt die Füllstandsmessung statt dessen über eine 2-Leiter-Sonde, welche vom OCM Pro mit Spannung versorgt wird (z.B. NivuBar-Drucksonde, 2-Leiter-Echolot NivuCompact o.ä.), so ist diese an folgenden Klemmen anzuschließen:



Abb. 8-12 Anschluss 2-Leiter-Sonde Ex zur Füllstandmessung

VORSICHT



Kabel nicht ohne Schirmung anschließen

Führen Sie das Sensorkabel beim Einsatz der Sensoren im Ex-Bereich NICHT an der mechanischen Abschirmung zwischen den Klemmblöcken vorbei.

Ein Ex-Schutz ist sonst nicht mehr gewährleistet.



Hinweis

Verwenden Sie ausschließlich die 3 Kabelverschraubungen direkt unter den Steckerplätzen! Schließen Sie den Sensor bei der Verwendung eines Sensors der i-Serie (Ex) nicht an die Ex Klemmen an. Der i-Sensor muss an die Nicht-Ex Klemmen angeschlossen werden.



Abb. 8-13 Anschluss 2-Leiter Sonde zur Füllstandmessung an Typ W0

Wird das mA-Signal der Höhenmessung von einem externen Messumformer (z.B. NivuMaster) zur Verfügung gestellt, so ist dieses an folgenden Klemmen anzuschließen:





Abb. 8-14 Anschluss externe Füllstandmessung an Typ W0

8.2.6 Überspannungsschutzmaßnahmen Wandaufbaugehäuse

Für den wirksamen Schutz des OCM Pro-Messumformers ist es erforderlich, Spannungsversorgung sowie mA-Aus- und Eingänge mittels Überspannungsschutzgeräten zu sichern.

NIVUS empfiehlt für die Netzseite die Typen EnerPro 220Tr bzw. EnerPro 24Tr (bei 24V DC Spannungsversorgung) sowie für die mA-Aus- und Eingänge den Typ DataPro 2x1 24/24 Tr.

Der Fließgeschwindigkeitssensor wie auch der Luft-Ultraschallsensor Typ OCL ist bereits intern gegen Überspannungen geschützt. Bei eventuell zu erwartenden hohem Gefährdungspotential können diese durch die Kombination der Typen DataPro 2x1 12/12-11µH-Tr (N) sowie SonicPro 3x1 24 V/24 V geschützt werden.



Wichtiger Hinweis

In Verbindung mit dem Einsatz der Sensoren im Ex-Bereich müssen die elektrischen Anschlusswerte der Überspannungsschutzelemente sowie die Kapazitäten und Induktivitäten des NIVUS-Sensorkabels (POA, CS2, OCL, EBM) mit berücksichtigt werden!

Folgende NIVUS-Kabellängen sind im Ex-Bereich zulässig:

- Einseitiger Überspannungsschutz: 135 m
- Zweiseitiger Überspannungsschutz: 120 m



Hinweis

Der Einsatz von Überspannungsschutzelementen für die Sensoren im Nicht Ex-Bereich verringert die maximal mögliche Kabellänge. Der Längswiderstand beträgt 0,3 Ohm/Ader. Dieser Widerstand ist in den zulässigen Gesamtwiderstand einzurechnen. (die Anleitung "technische Beschreibung Korrelationssensoren" ist hinzu zu ziehen)



Hinweis

Beachten Sie den seitenrichtigen Anschluss (p-Seite zum Messumformer hin) sowie eine korrekte, geradlinige Leitungszuführung. Führen Sie die Ableitung (Erde) unbedingt in Richtung ungeschützte Seite aus. Falschanschlüsse setzten die Funktion des Überspannungsschutzes außer Kraft!






Wandaufbaugehäuse - Anschluss Überspannungsschutz für Spannungsversorgung sowie analoge Ein- und Ausgänge









Abb. 8-17 Überspannungsschutz Luft-Ultraschallsensor Typ OCL, Wandaufbaugehäuse

Siehe Abb. 8-33



8.3 Montage und Anschluss Frontafeleinbaugehäuse

8.3.1 Auswahl Montageort Frontafeleinbaugehäuse

Beachten sie vor dem Anschluss die Beschreibung in Kap. 8.2.1.

8.3.2 Befestigung Frontafeleinbaugehäuse

Fertigen Sie einen Schalttafelausschnitt (siehe Abb. 8-18). Setzen Sie den Messumformer in den Ausschnitt ein. Befestigen Sie den Messumformer mit den 4 Klemmverbindungen, die in der

Gehäuseseite integriert sind.

8.3.3 Gehäusemaße Frontafeleinbau



Abb. 8-18 Frontafelgehäuse

8.3.4 Anschluss Messumformer Frontafeleinbau

Allgemeines

Beachten sie vor dem Anschluss die Beschreibung in Kap. 8.2.3.

Zum Anschluss von Spannungsversorgung sowie digitaler und analoger Einund Ausgänge ist der Messumformer mit Anschlussklemmen ausgerüstet, die sicheres Klemmen von ein- und mehrdrahtigen Kabeln mit 0,18-2,5 mm² Querschnitt gewährleisten.

Zum Anschluss an die Anschlussklemmen wird ein Schlitzschraubendreher mit einer Klingenbreite von 3,0 mm oder 3,5 mm benötigt.





Hinweis

Erleichtern Sie sich das Anschließen, indem sie mit einem Schraubendreher leichten Druck auf die Schraube der Klemmverbindung ausüben.

Dadurch öffnet sich die Klemmverbindung und das sichere Anklemmen der Kabel wird gewährleistet.







8.3.5 Sensoranschluss Fronttafeleinbaugehäuse

Der Anschluss des Sensorkabels am Fronttafelmessumformer erfolgt an der Rückseite des Messumformers. Beim Anschluss eines Fließgeschwindigkeitsoder Wasserultraschall-Kombisensors ergibt sich folgendes Schema:



Abb. 8-20 Anschluss Fließgeschwindigkeits- oder Wasser-Ultraschall-Kombisensor am Typ S4F0 / M4F0



Abb. 8-21 Anschluss Fließgeschwindigkeitssensor OFR am Typ R4F0



Abb. 8-22

Anschluss 2. Fließgeschwindigkeitssensor an Typ M4F0







Anschluss 3. Fließgeschwindigkeitssensor an Typ M4F0







. 8-25 Anschluss 2. Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ultraschallsensor Typ CSM an Typ M4F0







Anschluss 3. Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ultraschallsensor Typ CSM an Typ M4F0



Abb. 8-27 Anschluss Fließgeschwindigkeitssensor mit integrierter Druckmesszelle an Typ F0



Hinweis

Das Druckausgleichselement dient zugleich als Anschlussdose zur Kabelverlängerung.

Beachten Sie, dass die maximale Kabellänge von Sensor bis Messumformer (unter Berücksichtigung des maximal zulässigen Leitungswiderstandes) im Ex-Bereich 135 Meter nicht überschreiten darf. Im Nicht-Ex-Bereich liegt die maximale Kabellänge bei 250 Metern.

OCM Pro			Anschlussdose	
UE-GND	a21	blau	\neg	
Außenschirm	a22	schwarz (Schirm, keine Masse)) A2Y (L)2Y / Luft-Ultraschallsensor	1
RxTx +	a23	weiß	$10 \cdot 2 \cdot 0.8 \text{ o.a.}$ $10 \cdot 2 \cdot 0.8 \text{ o.a.}$ $10 \cdot 2 \cdot 0.8 \text{ o.a.}$ $11 \cdot 2 \cdot 0.34 \text{ mm}^2$	3
RxTx -	a24	grün	max. 250m max. 30m	٦
Versorgung +	a25	rot 10 V		

Abb. 8-28 Anschluss Luft-Ultraschallsensor OCL an Typ F0

Erfolgt die Höhenstandmessung statt dessen über eine 2-Leiter-Sonde, welche vom OCM Pro mit Spannung versorgt wird (z.B. NivuBar-Drucksonde, 2-Leiter-Echolot NivuCompact o.ä.), so ist diese an folgenden Klemmen anzuschließen:







VORSICHT



Kabel nicht ohne Schirmung anschließen

Führen Sie beim Einsatz der Sensoren im Ex-Bereich das Sensorkabel NICHT an der mechanischen Abschirmung zwischen den Klemmblöcken vorbei.





Abb. 8-30 Anschluss 2-Leiter Sonde zur Füllstandmessung an Typ F0

Wird das mA-Signal der Füllstandsmessung von einem externen Messumformer (z.B. NivuMaster) zur Verfügung gestellt, so ist dieses an folgenden Klemmen anzuschließen:









8.3.6 Überspannungsschutz Frontafeleinbaugehäuse











Abb. 8-34 Überspannungsschutz Luft-Ultraschallsensor Typ OCL, Frontafeleinbaugehäuse



8.4 Spannungsversorgung Wand- und Frontafeleinbaugehäuse

Das OCM Pro kann je nach Typ mit 85- 260 V AC Wechselspannung (Typ: A4) oder mit 9-36 V DC Gleichspannung (Typ: D4) versorgt werden. Die oberhalb der Anschlussklemmen befindlichen beiden Schiebeschalter dienen als zusätzliche Ein- bzw. Ausschalter.



Abb. 8-35 Lage der Schiebeschalter auf der Busplatine



Wichtiger Hinweis

Ein 9-36 V DC-Gerät kann nicht mit Wechselspannung betrieben werden. Ebenso ist es nicht möglich, ein 230 V-Gerät mit 9-36 V Gleichspannung zu betreiben.

Beim Betrieb mit Wechselspannung wird an den Gleichspannungsversorgungsklemmen b2 und b3 eine Hilfsspannung von 24 V DC und maximaler Belastbarkeit von 100 mA bereitgestellt. (Dazu 24 V-Schalter einschalten!)

Beachten Sie, dass bei Verwendung dieser Hilfsspannung (z.B. für die Belegung der digitalen Eingänge mit Steuersignalen) diese nicht durch die gesamte Schaltanlage zu schleifen ist,

Es besteht sonst die Gefahr der Störeinkopplungen.









Abb. 8-37 Spannungsversorgung DC-Variante

8.5 Reglerbetrieb

8.5.1 Allgemeines



Hinweis

Für eine richtige und sichere Einstellung des Reglers sind unbedingt Kenntnisse der Regeltechnik erforderlich!

Sie benötigen einen OCM Pro Typ >M4<, wenn der Messumformer die Mengenregelung selbst durchführen soll.

Der Typ >M4< verfügt über folgende Eigenschaften:

- 1 externer Sollwerteingang
- 2 digitale Ausgänge zur Ansteuerung der Regelschieber
- 2 digitale Eingänge für die Schieberüberwachung

Soll der OCM Pro Typ >S4< zur Mengenregelung eingesetzt werden, so benötigen Sie einen geeigneten externen Regler. Programmieren Sie diesen Regler entsprechend der Herstellerangaben.



Verwenden Sie als Stellorgan einen Plattenschieber, Keilschieber oder Blendenregulierschieber mit Elektro-Regelantrieb und 3-Punkt-Schritt-Ansteuerung. Schieber mit analogem Stellsignal können nicht angesteuert werden. Folgende Stellzeiten (Laufzeit vom voll geöffneten zum geschlossenen Schieber) werden für die Schieberauswahl empfohlen:

- </= DN 300: mindestens 60 Sekunden
- </= DN 500: mindestens 120 Sekunden
- </= DN 800: mindestens 240 Sekunden
- </= DN 1000: mindestens 300 Sekunden

Für die korrekte Ansteuerung sowie Fehlerüberwachung des Schiebers sind die Bereitstellung der Weg-End-Schalter "AUF" und "ZU" sowie des Drehmomentschalters "ZU" zwingend erforderlich. Legen Sie diese Signale auf den Digitaleingängen des OCM Pro auf. Beachten Sie dabei, dass für die verwendeten Meldekontakte möglichst Goldplattierungsausführungen gewählt werden. Dies gewährleistet eine sichere Kontaktgabe.

Schalten Sie bei Verwendung der Standardkontakte ein Signalrelais zwischen. Diese Relais muss eine sichere Durchschaltung des Eingangsstroms in der Größe von 10 mA in den Digitaleingang des OCM Pro CF gewährleisten. Die Rückführung einer analogen Stellungsanzeige auf das OCM Pro CF ist nicht vorgesehen.

Das OCM Pro CF arbeitet als 3-Punkt-Schrittregler mit Schwallerkennung, Schnellschlussregelung, Schieberüberwachung und automatischer Spülfunktion. Für die Ansteuerung des Stellorgans sind die Digitalausgänge 4 und 5 fest vorgesehen. Dabei ist der Digitalausgang 4 als "Schieber schließen" und Digitalausgang 5 als "Schieber öffnen" definiert.

Für die Eingabe eines externen Sollwertes ist der Analogeingang 4 vorgeschrieben (siehe Kap.8.5.3)



Hinweis

- Die Zuordnung der Digitalausgänge zum Regler kann nicht verändert werden.
- Der Eingangsstrom der digitalen Eingänge am OCM Pro beträgt 10 mA. Eine sichere Kontaktgabe der Endschalter ist durch Auswahl des geeigneten Kontaktwerkstoffes der Endschalter am Regelschieber zu gewährleisten.



8.5.2 Aufbau einer Regelstrecke

Der detaillierte Montageaufbau der Mess- und Regelstrecken ist in der "Montageanleitung für Rohr- und Keilsensoren" beschrieben.



Abb. 8-38 Aufbau der Regelstrecke am Beispiel einer Abflussregelung

8.5.3 Anschlussplan für Reglerbetrieb



Abb. 8-39 Anschlussplan für Reglerbetrieb

8.5.4 Regelalgorithmus



Hinweis

Verwenden Sie bei Schieberansteuerung über die digitalen Eingänge **immer** alle 3 Meldungen.

Die Aktivierung nur einer Meldung kann zu Störungen im Regelbetrieb führen.

Falls die Reglerfunktion parametriert wird (siehe auch Kapitel 10.4.8) wird Relais 4 für die Funktion "SCHIEBER SCHLIESSEN" und Relais 5 für "SCHIEBER ÖFFNEN" aktiviert. Diese Zuordnung ist nicht veränderbar.

Die Digitaleingänge für die Stellungsrückmeldungen sind frei programmierbar. Verwenden Sie für eine korrekte und fehlerüberwachte Schieberansteuerung unbedingt die Meldungen "WEG ZU", "WEG AUF" und "DREHMOMENT ZU" des Schieberantriebes.



Der Eingangsstrom der Digitaleingänge beträgt je 10 mA. Der Regler kann wahlweise mit externem oder internem Sollwert betrieben werden. Bei zu verwendenden externem Sollwert ist dieser immer auf Analogeingang 4 aufzulegen.

Findet ein 4-20 mA Signal als externer Sollwert Verwendung, so kann dieses Signal auf Kabelbruch und Kurzschluss überwacht werden. In Fehlerfall greift das OCM Pro CF dann auf den internen Sollwert zu. (→ Bei externem Sollwert von 4-20 mA und Fehlerüberwachung immer auch den internen Sollwert programmieren!)

Für die interne Berechnung der Schieberstellzeit gilt folgender Zusammenhang: Stellzeit = (Sollwert – Durchfluss_{Istwert}) • P_Faktor • <u>max. Schieberlaufzeit</u> <u>max. Durchfluss</u>

8.6 Kommunikation

8.6.1 Allgemeines



Hinweis

Die Nutzung der Kommunikation ist nur mit dem Wandaufbaugehäuse möglich!

Die Programmierung ist ebenso mit dem Frontafeleinbaugehäuse möglich, jedoch ist am Messumformer keine Ethernet-Schnittstelle vorhanden!

Das OCM Pro CF im Wandaufbaugehäuse gestattet unter Zugrundelegung des Ethernets einen Fernzugriff. Das bedeutet, über den internen Webserver kann das Gerät von der selbst erzeugten Webseite gesteuert werden. Die Fernbedienung erfolgt augenscheinlich genauso wie die Bedienung vor Ort am Gerät selbst.

Folgende Voraussetzungen seitens des Benutzers sind dazu erforderlich:

- Intranet bzw. TCP/IP-Netzwerk oder:
- Internetzugang via Provider (bei Verbindung über ISDN-Modem oder GSM/ GPRS-Modem
- Aktueller Internetbrowser, z.B. Internet Explorer oder Firefox (kein Opera o.ä.)
- Java[®]

Außer einem aktuellen Internetbrowser, aktuellem Java plug-in und Netzwerkfähigkeit des PC/Laptop ist keine weitere Spezialsoftware o.ä. erforderlich. Soll eine Fernbedienung über das NIVUS-Internetportal erfolgen, so muss eine dauerhafte Internetverbindung bestehen (Modem oder DSL). Nach einmaliger Programmierung des OCM Pro CF und Einrichtung der Datenübertragung ist ein Fernzugriff von jedem internetfähigen Platz der Welt aus möglich!



Hinweis

Ein Fernzugriff auf das OCM Pro CF ist nicht zu verwechseln mit Prozessleitsystemen. Der Fernzugriff auf das OCM Pro CF erfordert einen direkten Dialog mit dem Bediener am PC. Der Fernzugriff ist nicht Echtzeitfähig. Automatische Datenübertragungen können damit nicht durchgeführt werden.



Je nach eingerichtetem Status des Benutzers sind folgende Bedienfunktionen über den Fernzugriff möglich bzw. verriegelt:

Betrachterstatus

- Alle Betriebszustände, Ganglinien, Sensorstatus etc. können angewählt und betrachtet werden.
- Gespeicherte Daten und Parameterfiles können heruntergeladen werden
- Einstellungen können angewählt, aber nicht dauerhaft verändert werden
- Datenfiles können nicht gelöscht werden
- Kein Update möglich

Bedienerstatus

- Alle Betriebszustände, Ganglinien, Sensorstatus etc. können angewählt und betrachtet werden.
- Gespeicherte Daten und Parameterfiles können heruntergeladen werden
- Geräteeinstellungen können dauerhaft verändert werden
- Datenfiles können gelöscht werden
- Speicherkarte kann formatiert werden
- Geräteupdate möglich

Administratorstatus

Sämtliche Berechtigungen wie Bedienerebene. Zusätzlich:

- Einrichten von Neugeräten
- Verwaltung von Geräteebenen, Unterbenutzer und Bedienebenen

Je nach Typ des Messumformers (siehe dazu Kap. 3.7) sind verschiedene Datenübertragungswege möglich. Zur Auswahl stehen:

- Ethernet
- Analogmodem
- ISDN-Modem
- GSM/GPRS-Modem



Wichtiger Hinweis

Beim Fernzugriff treten auf der Seite des Gerätes sowie auf der Seite des Betrachters/Bedieners Verbindungskosten auf. Diese Kosten sind abhängig von:

- Der Wahl des Providers
- der Verbindungszeit
- der Verbindungsdauer
- der Flatrate o.ä. Vereinbarungen

Sie und unterliegen nicht der Einflussnahme durch NIVUS.

Der Einrichter des Systems ist für die Höhe der zukünftigen Kommunikationskosten selbst verantwortlich.



8.6.2 Kommunikationsvarianten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation mit dem OCM Pro CF. Nachfolgend handelt es sich um:

- Direkte Ethernetverbindung zwischen PC/Laptop und OCM Pro CF mittels gedrehtem Ethernetkabel.
- Verbindung auf Ethernetebene mit TCP/IP; Netzwerkverbindung mittels Ethernethub oder -switch. (siehe Abb. 8-40) Verwendung von Patchkabeln ist erforderlich.
- Verbindung über Netzwerkserver unter Verwendung von DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) und/oder DNS (Domain Name System) Der Aufbau ist unter Abb. 8-41 dargestellt.
- Internetverbindung über Verbindungsportal (siehe Abb. 8-42)
 Hierzu ist ein OCM Pro CF mit entsprechender Hardwareausrüstung wie Analogmodem, ISDN-Modem oder GPRS vorzusehen.
 Der Aufbau dieser Verbindung ist in Kapitel 8.6.3 beschrieben.
- Anschluss an SCADA-Systeme via Modbus TCP (Ethernet)
- Übermittlung von Daten und Alarmen via E-Mail oder FTP Server



Abb. 8-40 Kommu

Kommunikation ohne Server









- 1. Über die Seite >www.nivus.de< kann das Gerät über das Portal ausgewählt werden.
- 2. Das Portal "weckt" das Gerät durch einen Anruf.
- 3. Das Gerät wählt sich über den eingestellten Provider ins Internet und meldet sich beim Portal an.
- 4. Das Portal stellt eine Verbindung zwischen Gerät und User her und verbindet mit dem internen Web-Server des OCM Pro CF

Abb. 8-42 Kommunikation über Internet

8.6.3 Kommunikationsaufbau über Verbindungsportal



Wichtiger Hinweis

Eine Programmierung der Internetkommunikation mit einem oder mehreren NIVUS-Durchflussmessgeräten erfordert eine Ersteinrichtung durch NIVUS selbst oder durch eine von NIVUS autorisierte und eingewiesene Firma.

Wichtiger Hinweis

Durch die Verwendung von Modemverbindungen (analog, ISDN, GPRS usw.) entstehen verbindungsbezogene Folgekosten. Diese sind bei der Datenübertragung zu berücksichtigen.

Nach erfolgter Ersteinrichtung können nachfolgende, mit dem gleichen Übertragungssystem ausgerüstete Geräte durch den Kunden bzw. den System-Administrator des Kunden eingerichtet werden.

Für den Start der Internetverbindung wird ein "Startportal" benötigt.

Dieses Startportal steht unter <u>http://www.domoport.de/</u> zur Verfügung. Zum Start der Kommunikation geben Sie in die Adresszeile Ihres Internetexplorers oben genannte Adresse ein.

Anschließend gelangen Sie auf die Homepage des Anbieters Domoport. Geben Sie Ihren "Benutzername" und Ihr "Passwort" ein.

Sie erhalten diese beiden Informationen auf Anfrage bei der Ersteinrichtung durch NIVUS. Es wird dringend empfohlen das Passwort während der ersten Anmeldung / Sitzung zu ändern.



_	LOG-IN
	Domoport Einwahl Benutzername
	Passwort
	Einloggen Jetzt neu anmelden

Abb. 8-43 Start der Kommunikation



Wichtiger Hinweis

Geben Sie Benutzernamen und Passwort keinen Unbefugten weiter! Verwahren Sie Benutzernamen und Passwörter getrennt Achten sie darauf, dass diese nicht missbräuchlich genutzt werden können.

Die Datenübertragung erfolgt SSL-verschlüsselt, so dass die Sicherheit der Zugangsdaten gewahrt wird. Nach gültiger Benutzer- und Passworteingabe gelangt man auf die Auswahlseite. Hier werden alle, für diesen Benutzernamen freigegebene Messstellen angezeigt und zur direkten Anwahl freigegeben.

Gerät auswählen	Gerät anwählen Hilfe
Stammdaten	Gerät auswählen BONN01 v
Geräte verwalten Mitbenutzer verwalten	Beschreibung SN0906PRC0851 NR017097587
Globale Daten	Rufnummer oder IP-Adresse 01702934977
	Verbinden

Abb. 8-44 Messstellenauswahl

Wählen Sie die gewünschte Messstelle aus und klicken Sie auf "Verbinden". Die Kommunikation mit dem ausgewählten Gerät wird nun aufgenommen Dabei werden zuerst nochmals Benutzername und Passwort überprüft und anschließend der im OCM Pro CF enthaltene Webserver gestartet. Dieser Vorgang kann je nach Modemtyp und Verbindungsqualität zwischen 15-120 Sekunden dauern.





Abb. 8-45 Verbindungsaufbau

8.6.4 Datenübertragung

Nach dem erfolgten Verbindungsaufbau wird zuerst eine statische Seite mit den zum Zeitpunkt der Übertragung herrschenden Messwerten (Durchfluss, Füllstand und Fließgeschwindigkeit) auf der rechten Seite des Bildes dargestellt. Diese numerischen Messwerte können durch Auswahl des darunter liegenden Aktivierungsfeldes und Einstellung der Zykluszeit in Abständen von 2, 5 oder 10 Sekunden automatisch aktualisiert werden.



Abb. 8-46 statische Kommunikationsseite

Klicken Sie auf >Fernbedienung< um JavaTM-Applet Zu starten. Falls der benutzte PC nicht über das Programm JavaTM verfügt, kann durch Betätigung des JavaTM-Buttons (neben dem Wort >Fernbedienung<) ein direkter Link zu JavaTM geöffnet und die Software kostenlos herunter geladen werden.



Hinweis

Ohne die auf dem Bedien-PC installierte kostenfreie Programm Java-Laufzeitumgebung ist keine direkte Fernbedienung möglich! Das Java© Applet ist Fremdsoftware für die oder deren Benutzung wir keine Haftung übernehmen können.

Herunterladen und installieren von Programmen oder Softwareteilen kann Schaden auf Ihrem Computer anrichten. Das Herunterladen und Installieren kann nur auf eigene Gefahr erfolgen!





Abb. 8-47 Java[™]-Applet startet

Nach dem erfolgreichen Start von Java[™] erscheint nun die Displayanzeige des OCM Pro CF in der gleichen Art und Weise wie bei einer direkten Bedienung vor Ort.

Sie können das OCM Pro CF mittels der Tastatur am PC (Pfeiltasten >Links<, >Rechts<, >Aufwärts<, >Abwärts< sowie >Enter<, >ESC< und >ALT<) genauso bedienen, wie mit den Tasten auf dem Messumformer.

Sie können auch die Bedientastatur auf dem Bildschirm verwenden.

Beachten Sie dabei auftretende Verzögerungen, bedingt durch die Art der Übertragung. Vermeiden Sie schnell hintereinander folgende Eingaben von Steuerbefehlen. Führen Sie immer nur eine Steuerbewegung nach der sichtbaren Ausführung aus.



Abb. 8-48 visualisierte Onlineverbindung

Zum Herunterladen der Daten vom Messumformer, klicken Sie auf die Schaltfläche >Fernbedienung<. Unter dieser Schaltfläche ist ein aktives Steuerelement. Laden Sie hierdurch Daten von der Speicherkarte des OCM Pro CF herunter. Dabei werden die auf der Karte befindlichen Informationen NICHT automatisch gelöscht und stehen bei einem späteren Download weiterhin mit zur Verfügung.



Wählen Sie die gewünschte Datei durch einen Doppelklick an. Die Datei kann entweder direkt geöffnet oder komprimiert als gzip-Datei heruntergeladen werden. Die im .gz-Format übertragbaren Dateien können zur weiteren Verwendung mit WinZip wieder entpackt werden.

Ein Datentransport als .gz-Datei verringert die Transportdatenmenge bei .txt-Dateien um ca. 75 %. Dieses Format empfiehlt sich vor allem bei der Übertragung von großen Messstellendateien mit Analogmodem und GPRS-Verbindungen (Kosten und Zeitreduzierung).

Informationen zur Dateistruktur des OCM Pro CF und zur Verwendung der einzelnen Dateien finden Sie im Kapitel 10.4.11.



Hinweis

Ohne gesteckte Compact Flash Speicherkarte und ohne aktivierte Speicherung ist keine Datenfileübertragung möglich!



- 1 unkomprimierte, herunterladbare Dateien im Originalformat
- 2 Bereich der ZIP-Dateien
- 3 Löschbereich (verschieben in Backup-Ordner)

Abb. 8-49 Auswahl der zu übertragenden oder zu löschenden Datei



Abb. 8-50 Abspeicherung der übertragenen Datei auf PC



Durch Doppelklick der entsprechenden Datei im Bildschirmbereich 3 (siehe Abb. 8-49) kann die gewählte Datei gelöscht werden. Dabei wird diese Datei zuerst in einen automatisch erzeugten Backup-Ordner verschoben, um sie eventuell nochmals lesen oder übertragen zu können.

Fernbedienung (Java)	X
Dateidownload	Messdaten
Trend	Durchfluss
Logout ■ ASH	6.47 m³/s
■ AASH	Fullst:
■ BACKUP	0.25 m
■ NIVIDENT.TXT size Kischen	Geschw.
■ KAXEPPIN.TXT size Kischen	0.441 m/s
■ OCF_V330.CRC size Kischen	Refresh
■ OCF_V331.CRC size Kischen	Auto: 10 Sec. ▼



Werden die in den Backup-Ordner verschobenen Ordner erneut zum Löschen angeklickt, so werden die entsprechenden Dateien unwiderruflich von der im OCM Pro CF enthaltenen Speicherkarte gelöscht.

Fernbedienung (Java) Dateidownload Trend	Dateidownload	x	Messdaten Durchfluss 0.047 m ³ /s
Logout	E PARAMET.TXT <u>gab loochen</u>		Fullst. 0.233 m Geschw. 0.444 m/s
			Rafreek
			Auto: 10 Sec. 🕑

Abb. 8-52 Inhalt des erzeugten Backup-Ordner



Fernbedienung (Java) Dateidownload Trend Logout	Dateidownload X S PARAMET.NIV gain Kischen PARAMET.TXT gain Kischen Microsoft Internet Explorer X Datei Endgütig löschen? OK Abbrechen	Messidaten Durchfluss 0.447 m ³ /s Fullst 0.241 m Geschw. 0.437 m/s
		Refresh Auto: 10 Sec. 💙

Abb. 8-53 Endgültiges Löschen der Datei



Hinweis

Wird das Datenfile der Messstelle übertragen, aber nicht gelöscht bzw. in den Backup-Ordner verschoben, so werden alle zukünftig erfassten Messwerte in der schon übertragenen Datei angehängt. Dadurch wird das vorhandene Datenfile immer größer. Bei jeder neuen Übertragung werden die schon übertragene "Alt-Daten" erneut mit übertragen!



Hinweis

Wird eine Datei gelöscht (in den Backup-Ordner verschoben) und befindet sich im Backup-Ordner schon eine Datei des gleichen Namens, so wird die ältere Datei ohne zusätzliche Warnung überschrieben!

Die Betätigung des >Trend<-Buttons an der linken Seite ermöglicht parallel zu der im OCM Pro CF direkt implementierten Trendanzeige eine Bildschirmschreiberähnliche Trendanzeige der im internen Speicher des OCM Pro CF abgelegten Messdaten. Dabei ist die Anzeige für einen maximalen Zeitraum von 90 Tagen möglich.



Nach Aufruf erscheint folgendes Bild:



- 1 Anzeigebereich
- 2 Auflösung
- 3 Aktualisierungsbutton
- 4 Messwertskalierungen
- 5 Zeitachse
- 6 Skalierlinien



Es werden Durchflussmenge, Füllhöhe, mittlere Fließgeschwindigkeit sowie Mediumstemperatur als farbige Verlaufslinien angezeigt. Die Maßeinheiten der Messwerte entsprechen dabei den auf dem OCM Pro eingestellten Displayanzeigen (siehe Kap. 10.3).

Die Messwertskalierungen auf der y-Koordinate erfolgen automatisch in dem Raster 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 bis maximal 10000. Dabei entspricht die gewählte Skaliereinheit einer waagerechten Skalierlinie (siehe Abb. 8-54, Punkt 6).

Sie können den Startzeitpunkt der dargestellten Trendanzeige unter Punkt 1 anwählen. Die Zeitauflösung (Zeitachsenskalierung) wird unter Punkt 2 eingestellt. Hierbei könne Sie zwischen 10 Minuten, 1 Stunde, 6 Stunden oder 24 Stunden/Skalierlinie wählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche >Aktualisieren< (Punkt 3 in siehe Abb. 8-54). Die Darstellung erneuert sich und die neu aufgelaufenen Messdaten werden mit angezeigt.





Hinweis

Fällt der Startzeitpunkt auf den Momentanzeitpunkt, können unter Umständen ältere Daten angezeigt werden. Ältere Werte sieht man auch, wenn man den Ausschnitt der Zeitachse vergrößert.

Klicken Sie auf die Schaltfläche >Logout<, um sich vom Portal abzumelden. Die Verbindung zum Gerät wird dadurch unterbrochen.



Hinweis

Findet 5 Minuten lang keinerlei Datenübertragung statt, so beendet das OCM Pro CF automatisch die Verbindung. Diese Unterbrechung vermeidet unnötige Gebühren.



9 Inbetriebnahme

9.1 Allgemeines

Hinweise an den Benutzer

Beachten Sie die nachfolgenden Benutzungshinweise, bevor Sie das OCM Pro CF anschließen und in Betrieb nehmen!

Diese Betriebsanleitung enthält alle Informationen, die zur Programmierung und zum Gebrauch des Gerätes erforderlich sind. Sie Betriebsanleitung wendet sich an technisch qualifiziertes Personal. Einschlägiges Wissen im Bereich der Messtechnik, Automatisierungstechnik, Regelungstechnik, Informationstechnik und Abwasserhydraulik sind Voraussetzungen für die Inbetriebnahme eines OCM Pro CF.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig, um die einwandfreie Funktion des OCM Pro CF zu gewährleisten. Verdrahten Sie das OCM Pro CF nach dem vorgegebenen Anschlussbild in Kapitel 8.2.4!

Wenden Sie sich bei eventuellen Unklarheiten oder Schwierigkeiten in Bezug auf Montage, Anschluss oder Programmierung an unsere Hotline unter 07262 9191-955.

Allgemeine Grundsätze

Die Inbetriebnahme der Messtechnik darf erst nach Fertigstellung und Prüfung der Installation erfolgen.

Beachten Sie die Hinweise in der Betriebsanleitung, um fehlerhafte oder falsche Programmierungen auszuschließen. Machen Sie sich mit der Bedienung des OCM Pro CF über Tastatur und Display oder mittels PC vertraut, bevor Sie mit der Parametrierung beginnen.

Nach dem Anschluss von Messumformer und Sensor (entsprechend Kapitel 8.2.3 und 8.3.3) folgt die Parametrierung der Messstelle. Dazu genügt in den meisten Fällen die Eingabe von:

- Messstellengeometrie und -abmessungen
- Verwendete Sensoren und Positionierung
- Anzeigeeinheiten
- Spanne und Funktion von Analog- und Digitalausgänge

Die Bedienoberfläche des OCM Pro CF wurde so konzipiert, dass auch ein ungeübter Benutzer im grafikgeführten Dialogmenü mit dem Messumformer sämtliche Grundeinstellungen für eine sichere Funktion des Gerätes leicht durchführen kann.

Lassen Sie die Programmierung durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Fachfirma durchführen, wenn Sie folgende Anforderungen haben:

- umfangreiche Programmieraufgaben
- schwierige hydraulische Bedingungen
- spezielle Sondergerinneformen
- fehlendes Fachpersonal
- Forderung im Leistungsverzeichnis nach einem Einstellungsund Fehlerprotokoll.



9.2 Bedienfeld

Für die Eingabe der erforderlichen Daten steht ein Tastaturfeld mit 18, zum Teil mehrfach belegten Tasten zur Verfügung.



- 1 Kommastelle / Infotaste
- 2 Ziffern- und Buchstabenblock
- 3 Umschalttaste
- 4 0 / Navigationstaste
- 5 Steuertasten
- 6 Bestätigungstaste (ENTER)
- 7 Abbruchstaste





9.3 Anzeige

Das OCM Pro CF verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay mit einer Auflösung von 128 x 128 Pixel. Dieses ermöglicht dem Benutzer ein komfortables Ablesen der Anzeige.



- 1 Anzeige der aktivierten Speicherung
- 2 Anzeige des aktivierten Servicemode
- 3 Kalibriermenü
- 4 Anzeigemenü
- 5 aktuelle Systemuhrzeit (im automatischen Wechsel mit der Temperaturanzeige des Mediums)
- 6 Feldbereich zur Signalisierung digitaler Ausgänge
- 7 Gesamtsumme
- 8 Füllstandanzeige (Höhe)
- 9 Fließgeschwindigkeitsanzeige
- 10 Durchflussanzeige
- 11 Betriebsmenü
- 12 Parametriermenü
- 13 Symbol bei aktiver Kommunikation
- 14 Statusmenü der Ein- und Ausgänge sowie der Sensoren

Abb. 9-2 Displayansicht



Es stehen 5 Grundmenüs zur Auswahl, die als Kopfzeile im Display sichtbar und einzeln anwählbar sind. Diese sind im Einzelnen:

- **RUN** Der normale Betriebsmodus er ermöglicht neben der Auswahl der Standardanzeige mit Messstellennamen, Uhrzeit, Durchflussmenge, Füllstand und mittlerer Fließgeschwindigkeit die optionale Anzeige der Fließgeschwindigkeitsverteilung. Eine Anzeige der Tagessummen, der eingegangenen Störmeldungen mit Zeitstempel sowie eine "Schreiberfunktion" – die grafische Darstellung des Verlaufes von Durchflussmenge, Füllhöhe und mittlerer Fließgeschwindigkeit sind ebenfalls möglich.
- PAR Dieses Menü ist das umfangreichste im OCM Pro CF. Es führt das Inbetriebnahmepersonal durch die komplette Parametrierung von Messstellendimension, Sensorauswahl, analoge und digitale Einund Ausgänge, Speicherbetrieb, Datenübertragung etc. bis hin zur Reglerfunktion.
- I/O Dieses Menü stellt Betrachtungsfunktionen für die inneren Betriebszustände des OCM Pro CF zur Verfügung. Die anstehenden aktuellen Werte von analogen und digitalen Eingängen können genauso abgerufen werden wie auch die gerade ausgegebenen Werte an Analogausgängen und Relais. Weiterhin gestattet es, über diverse Untermenüs Echobilder der Sensoren, Einzelgeschwindigkeitsauswertungen etc. zu betrachten. Das Menü erlaubt, den noch verbleibenden Speicherplatz und die aus der Zykluszeit resultierende verbleibende Speicherzeit auf einer optional gesteckten Speicherkarte zu bestimmen.
- CAL Hier ist ein Abgleich von Füllstand und Fließgeschwindigkeit der analogen Ausgänge sowie eine Simulation von analogen und digitalen Ausgängen möglich. Für die Erfassung von Kleinstmengen bei minimalen Füllständen, die eine sichere Fließgeschwindigkeitsmessung nicht gestatten, ist hier die Einstellung einer automatischen Durchflußkalkulation mittels der Manningformel möglich.
- **EXTRA** Unter diesem Menü sind grundlegende Einstellungen der Anzeige, wie Kontrast, Hintergrundbeleuchtung, Sprache, Maßeinheiten, Systemzeiten sowie die Voreinstellung des Summenzählers möglich.



9.4 Grundsätze der Bedienung

୶

ESC

Die gesamte Bedienung erfolgt menügeführt, unterstützt durch erklärende Grafiken. Zur Auswahl der einzelnen Menüs und Untermenüs dienen die 4 Steuertasten (siehe Kapitel 9.3).

- Mit den Tasten "Pfeil links" oder "Pfeil rechts" sind die einzelnen Hauptmenüs anwählbar.
- ▲ ▼ Mit den Tasten "Pfeil oben" oder "Pfeil unten" kann man in den einzelnen Menüs in entsprechender Richtung scrollen.
 - Mit der Taste "Enter" kann das mit den Tasten "Pfeil links/rechts" ausgewählte Untermenü bzw. das in ihm enthaltene Eingabefeld geöffnet werden. Die Taste "Enter" dient weiterhin zur Bestätigung der Dateneingabe.
 - Mit der Taste "ESC" können die angewählten Untermenüs schrittweise wieder verlassen werden. Eingaben werden ohne Übernahme der Werte abgebrochen.
- Diese Tasten dienen bei der Parametrierung zur Eingabe der verschiedenen Zahlenwerte. In einzelnen Teilmenüs werden diese Tasten zur Buchstabeneingabe verwendet (Untermenü Messstellenname, Beschreibung Relaisausgabe, diverse Untermenüs der Speicherung). Hier ist die Funktionsweise identisch mit einem Handy: mehrfaches kurzes Drücken schaltet zwischen den einzelnen Buchstaben und der Zahl um. Erfolgt ca. 2 Sekunden lang keine weitere Eingabe/Umschaltung, springt der Cursor auf die nächste Buchstabenstelle.
- Die Taste "Punkt/i" dient zur Eingabe von Dezimalstellen.
 Im RUN-Modus ruft sie interne Geräteinformationen über Softwareversion des Messumformers, MAC-Adresse, Seriennummer des Messumformers sowie angeschlossene NIVUS-Sensoren ab.
 Weiterhin startet sie die Kommunikation zwischen Messumformer, Fließgeschwindigkeits- und Luft-Ultraschallsensor neu.
- ALT Die Taste "ALT" ermöglicht im Texteingabemodus das Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Ebenso dient sie der Löschund Einfügefunktion. Im restlichen Parametriermodus aktiviert/ deaktiviert sie verschiedene Funktionen. Sie fungiert somit als Umschalttaste zwischen diversen Programmiermöglichkeiten.



10 Parametrierung

10.1 Grundsätze der Parametrierung

Das Gerät arbeitet während der Parametrierung im Hintergrund mit der Einstellung weiter, die zu Beginn der Parametrierung im Gerät gespeichert wurde. Erst nach Abschluss der Neueinstellung fragt das System ab, ob die neu eingestellten Werte gespeichert werden sollen. Bei Anwahl von "JA" wird der PIN-Code verlangt.

2718 Tragen Sie bei der Abfrage durch das OCM Pro diese Zahl ein.



Wichtiger Hinweis

Der PIN-Code schützt vor unbefugtem Zugriff.

Geben Sie diesen PIN-Code keinen unbefugten Personen weiter und lassen Sie diese Nummer auch nicht neben dem Gerät liegen. Vermerken Sie den PIN-Code nicht handschriftlich auf dem Gerät.

Eine 3-malige Falscheingabe der Nummer führt zu Abbruch des Parametriermodus. Das Gerät arbeitet mit den vorher eingestellten Werten weiter. Bei korrekter Eingabe werden die geänderten Parameter vom Gerät übernommen und ein Neustart durchgeführt. Nach ca. 20-30 Sekunden ist das OCM Pro CF wieder funktionsbereit.

Neben der Möglichkeit am Ende der Parametrierung die Veränderung der dieser zu speichern oder mit >nein< sämtliche Änderungen zu verwerfen und mit der vorherigen Einstellung weiter zu arbeiten ermöglicht der OCM Pro CF dem Bediener am Ende der Programmierung mittels der Funktion >zurück< nochmals in die letzte Parametrierebene zurück zu springen, um eventuell vergessene Änderungen in der Einstellung vornehmen zu können, ohne die schon getroffenen Änderungen zwischenspeichern zu müssen.

RUN 1213 I/O CAL EXTRA	
Werte speichern ? JA NEIN ZURÜCK	

Abb. 10-1 Ansicht Programmierende

Werden keine Änderungen in der Programmierung vorgenommen, sondern es erfolgt nur eine Überprüfung der Einstellungen durch Parameteranwahl, so erfolgt nach Verlassen der Parametrierung auch keine Abfrage. Änderungen von Sprache, Einheiten, Kontrast und Displaybeleuchtung erfordern keine Eingabe des PIN-Codes, weil damit nur auf die Darstellung, nicht aber auf



Hinweis

wird.

Diese Betriebsanleitung beschreibt sämtliche Programmiermöglichkeiten des OCM Pro CF. Je nach Gerätetyp (S4 / M4) sind diverse Ein- und Ausgänge wie auch Kommunikations- und Datenübertragungsmöglichkeiten hardwaremäßig nicht realisiert. Diese sind zwar programmierbar, stehen zum Anschluss oder zur Ausgabe aber nicht zur Verfügung (siehe auch Kapitel 5 Technische Daten).

die eigentliche Messung und Ausgabe des Messwertes Einfluss genommen

Das betrifft z.B. den Messumformer, Typ S4, der nur über 2 analoge Ausgänge, 2 Relaisausgänge, 1 analogen Eingang jedoch keinen digitalen Eingang verfügt. Dieses Gerät kann nicht als Regler betrieben werden! An ihm können nur 2 analoge Ausgänge und 2 Relaisausgänge betrieben werden. Bitte verwenden Sie für die beschriebenen Zusatzfunktionen das Messgerät, Typ M4.

Nach Montage und Installation von Sensor und Messumformer (siehe die vorangegangenen Kapitel sowie "Montageanleitung für Rohr-und Keilsensoren") ist die Spannungsversorgung des Gerätes zu aktivieren.

Der Messumformer meldet sich bei der Erstinbetriebnahme mit der Sprachauswahl:



Abb. 10-2 Auswahl Sprachführung

Wählen Sie mit den Pfeiltasten >auf< oder >ab< die gewünschte Sprachführung. Bestätigen Sie Ihre Auswahlmit der Enter-Taste

IBetätigen Sie nun 1x kurz diese Taste

Der Messumformer nimmt die Kommunikation mit dem Fließgeschwindigkeitssensor auf und gleicht beide Prozessorprogramme miteinander ab. Gleichzeitig erhalten Sie die Anzeige der aktuellen Versionsnummern von CPU- und Sensorfirmware.

Notieren Sie sich diese Informationen. Bei eventuellen Rückfragen zur Programmierung benötigen Sie diese.





- 1 MAC-Adresse OCM Pro CF
- 2 Seriennummer OCM Pro CF
- 3 Firmware Messumformer mit Erstelldatum
- 4 Firmware CS2-Sensor mit Erstelldatum
- 5 Firmware POA-Sensor 2 mit Erstelldatum
- 6 Firmware POA-Sensor 3 mit Erstelldatum
- 7 Firmware OCL-Sensor mit Erstelldatum
- 8 Firmware EBM-Elektronikbox mit Erstelldatum



Drücken Sie die Taste "rechts". Es erscheinen zusätzliche Informationen über die angeschlossenen und aktivierten Sensoren:



- 1 Sensornummer
- 2 Firmwareversion mit Erstelldatum
- 3 Seriennummer
- 4 Sensortyp

Abb. 10-4 Zusätzliche Sensorinformationen



Bei Sensoren älterer Bauart können die zusätzlichen Informationen nicht vollständig angezeigt werden.



Wichtiger Hinweis

Das OCM Pro CF wird werkseitig nach seiner Endprüfung mit einem durchgeführten Systemreset ausgeliefert. Dabei wird das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Unabhängig empfiehlt NIVUS, einen weiteren Systemreset (PAR/Einstellungen/Systemreset), bevor Sie mit der Parametrierung beginnen. Dadurch wird ein definierter Grundzustand sichergestellt.

Anschließend können Sie mit der Parametrierung beginnen.

10.2 Betriebsmode (RUN)

Dieses Menü ist ein Anzeigemenü für den normalen Betriebsmodus. Es gibt folgende Untermenüs:



Abb. 10-5 Auswahl Betriebsmodus

Normal Anzeige (Grundanzeige) mit Angabe von Messstellennamen, Uhrzeit, Mediumtemperatur, Durchflussmenge, Füllstand und mittlerer Fließgeschwindigkeit. Grafik Anzeige der Fließgeschwindigkeitsverteilung im senkrechten Messpfad. Benutzen Sie die Taste "Pfeil oben" oder "Pfeil unten" um den Messfenster-Anzeigestrich nach oben oder unten zu bewegen. Die angewählte Höhe sowie die dort herrschende Fließgeschwindigkeit sind in der unteren Zeile der Anzeige ablesbar (siehe Abb. 10-6). Diese grafische Anzeige ermöglicht es, eine Aussage über die herrschenden Fließbedingungen an der gewählten Messstelle zu treffen. Das Fließgeschwindigkeitsprofil sollte gleichmäßig ausgebildet sein und keine markanten Einbrüche aufweisen (siehe Abb. 10-7). Verändern Sie bei sehr ungünstigen Bedingungen die Montageposition des Fließgeschwindigkeitssensors. Nähere Erläuterungen dazu sind in der "Montageanleitung für Korrelations- und Dopplersensoren" zu finden. Die Grafik ist bei Verwendung eines Oberflächen-Radarsensors ohne Funktion.




Abb. 10-6 Fließgeschwindigkeitsverteilung



Abb. 10-7 Fließgeschwindigkeitsprofile



Hinweis

Beim Anschluss eines OFR Radarsensors steht diese Funktion nicht zur Verfügung

Tagessummen

Sie können im Untermenü >INFO< (siehe Abb. 10-8) die Durchflusssummenwerte der letzten 7 Tage ablesen (siehe Abb. 10-9). Voraussetzung dafür ist, dass das Gerät schon seit 7 Tagen ununterbrochen läuft. Ansonsten sind nur die Summen der Tage ablesbar, an dem das OCM Pro CF zum Zeitpunkt der Summenbildung in Betrieb war. Die Summenbildung erfolgt standardmäßig um 0.00 Uhr. Bei Bedarf können Sie diesen Zeitpunkt unter dem Menüpunkt RUN-Tagessummen-Zyklus ändern (siehe Abb. 10-10). Weiterhin können Sie den Teilsummenwert seit dem letzten Rücksetzen ablesen (vergleichbar mit dem Tageskilometerzähler im PKW). Diesen Wert können Sie durch Betätigen der >ALT<-Taste jederzeit wieder auf >0< zurück setzen. Das Rücksetzen hat keinen Einfluss auf den Gesamtsummenzähler.









- 1 Teilsummenwert
- 2 Tagessummen



RUN PAR I/O CAL EXTRA Tagessummen	TRA	
Zyklus Di00:00		

Abb. 10-10 Zeitpunkt der Tagessummenbildung

Störmeldungen

Dieses Menü dient zur Kontrolle der ununterbrochenen Funktion des Messgerätes. Aufgetretene Fehler werden nach Fehlerart, Datum und Uhrzeit gespeichert. Durch Betätigung der >ALT<-Taste können alle Fehlermeldungen einzeln (von der neuesten angefangen bis zur ältesten) gelöscht werden.



Hinweis

Wird eine Fehlermeldung zu einem Zeitpunkt gelöscht, zu der dieser Fehler noch ansteht, so wird diese Fehlermeldung NICHT erneut in den Fehlerspeicher geschrieben. Erst bei Beenden und anschließenden erneuten Auftreten des Fehlers (oder durch kurzzeitiges Unterbrechen der Energieversorgung) wird der gleiche Fehler erneut in den Fehlerspeicher geschrieben.

Trend

Dieses Anzeigemenü funktioniert wie ein elektronischer Schreiber. Es werden die in den letzten Tagen gemessenen mittleren Zykluswerte von Füllstand, mittlerer Fließgeschwindigkeit und Füllhöhe abgespeichert. Diese können einzeln in einem Untermenü ausgewählt und betrachtet werden.





Abb. 10-11 Trendwertauswahl (unterschiedliche Anzeigen)

Der dargestellte Zeitraum der über den Speicherzyklus der gemittelten und abgespeicherten Werte ist auf der untersten Zeile der grafischen Anzeige sichtbar. Im parametrierten Speicherzyklus wird immer wieder ein neuer Wert als senkrechte Linie an der rechten Seite des Darstellungsbalkens angefügt (siehe Abb. 10-12). Dafür "wandert" der älteste Wert auf der linken Seite aus der Anzeige und von dort in den internen Bereich der Abspeicherung.

Mittels der Pfeiltasten >links< und >rechts< kann die Zeitachse gescrollt werden, so das auch ältere Daten betrachtet werden können. Mit den Pfeiltasten >aufwärts< und >abwärts< kann tageweise geblättert werden. Damit können vor Tagen aufgetretene Verläufe der Messung, Trendverhalten, Trockenwetterzeiten; aber auch eventuelle Probleme mit der Messung erkannt und beurteilt werden. Der maximal darstellbare Datenumfang umfasst einen Zeitraum von 90 Tagen. Anschließend werden die gespeicherten Daten, beginnend mit den ältesten Daten, überschrieben.

Die Skalierung des angezeigten Messwertes erfolgt automatisch und kann sich während des Scrollens fortlaufend ändern, um so ständig eine optimale Darstellung des angezeigten Bereiches zu ermöglichen.

Die Zykluszeit der Abspeicherung kann im Menüpunkt PAR-Speichermode-Zeit-Zyklus eingestellt werden.



- 1 maximal erreichter Wert
- 2 minimal I erreichter Wert
- 3 Anzeigegrafik
- 4 Darstellungszeitraum

Abb. 10-12 Beispiel einer Trendgrafik



Hinweis

Wird die Speicherzeit oder irgendein anderer Wert in der Parametrierung geändert, so gehen alle vorher gespeicherten Werte der Trendanzeige verloren.



10.3 Anzeigemenü (EXTRA)

Dieses Menü gestattet die Grundanzeige, Maßeinheiten, Bediensprache sowie das Display selbst zu definieren. Folgende Untermenüs stehen dabei zur Verfügung:



Abb. 10-13 Extra-Untermenüs



Abb. 10-14 Wahl Einheitensystem

RUN PAR I/O CAL I=XIII/XII Einheiten	
Durchfluss Geschw. Füllst.	
Summe	

Abb. 10-15 Wahl der einzelnen Einheiten

Einheiten	Dieses Menü ist weiter untergliedert. Für jeden einzelnen der vier gemessenen und berechneten Werte - Durchfluss - Geschwindigkeit - Füllstand - Summe kann die Einheit festgelegt werden, in welcher der Wert auf dem Display zur
Einheitensystem	Anzeige kommt. Je nach vorher getroffenem Einheitensystem stehen unter- schiedliche Einheitenbereiche zur Verfügung. Hier kann zwischen der Anzeige und Berechnung im metrischen System (z.B. Liter, Kubikmeter, cm/s etc.), im englischen System (ft, in, gal/s, etc.) oder im amerikanischen System (fps, mgd etc.) gewählt werden.
Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Dänisch steht für die Auswahl der Kommunikation und Anzeige auf dem Display zur Auswahl.



Display	gestattet die Korrektureinstellung des Display in Bezug auf Kontrast sowie Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Dabei wird V und vur Verringerung; A und Zur Erhöhung der Werte benutzt. A und v
	verändern die Werte in 5 %-Schritten, 💻 und 💟 in 1 %-Schritten.
Systemzeit	Das Gerät besitzt für verschiedene Steuer- und Speicherfunktionen eine interne Systemuhr, die neben der Zeit auch das komplette Jahresdatum, Wochentag und Kalenderwoche speichert. Bei Bedarf (andere Zeitzone wie im Hersteller- land, Umstellung Sommer-/Winterzeit etc.) können diese Einstellungen korrigiert werden.

Wählen Sie dazu zuerst den Unterpunkt >Info< an:



Abb. 10-16 Systemzeit-Untermenüs

Nach Bestätigung ist die aktuelle Systemzeit sichtbar:



- 1 Datum
- 2 Kalenderwoche
- 3 Zeit

Abb. 10-17 Anzeige Systemzeit

Die Systemzeit kann unter diesem Menüpunkt nicht geändert, sondern nur abgerufen werden. Änderungen sind unter den beiden Einzelmenüs "Datum" sowie "Zeit" möglich.

Die Einstellung der zugehörigen Kalenderwoche erfolgt nach Eingabe des Datums automatisch.

Summenzähler setzen Unter diesem Punkt ist es möglich, den in der Hauptansicht angezeigten Gesamtsummenzähler neu zu setzen. Angewendet wird diese Möglichkeit üblicherweise nur bei einem Austausch des Messumformers an einer Messstelle, an der es erforderlich ist, den gleichen Gesamtsummenwert wie vor dem Messumformeraustausch anzuzeigen.

Nach Eingabe des neuen Summenwertes ist dieser 2x mit der Enter-Taste zu bestätigen und anschließend der PIN-Code "2718" einzutragen. (2x Falscheingabe möglich). Andernfalls wird der neue Summenwert nicht übernommen.









Abb. 10-19 Abfrage PIN

10.4 Parametriermenü (PAR)

Dieses Menü ist das umfangreichste und wichtigste innerhalb der Programmierung des OCM Pro CF. Dennoch genügt es in den meisten Fällen nur einige wichtige Parameter einzustellen, um die sichere Funktion des Gerätes zu gewährleisten. Das sind üblicherweise folgende Parameter:

- Messstellenname
- Kanalprofil
- Kanalabmessungen
- Fließgeschwindigkeitsmessung Sensortyp
- Füllstandmessung Sensortyp
- Analogausgang (Funktion, Messbereich und Messspanne)
- Relaisausgang (Funktion und Wertigkeit)

Alle weiteren Funktionen stellen Ergänzungen dar, die nur in speziellen Fällen benötigt werden. (Sondergerinne, Einsatz mehrerer Fließgeschwindigkeitssensoren, Reglerbetrieb, Speichermodus, Datenkommunikation oder für spezielle hydraulische Applikationen). Üblicherweise wird bei diesen Funktionen eine Einstellung durch den NIVUS Inbetriebnahmeservice oder durch eine autorisierte Fachfirma durchgeführt.

Das Parametriermenü >PAR< beinhaltet im Einzelnen zwölf zum Teil sehr umfangreiche Untermenüs, die auf den folgenden Seiten im Einzelnen beschrieben werden.



10.4.1 Parametriermenü "Messstelle"



Abb. 10-20 Messstelle-Untermenü

Dieses Menü mit der Definition der Messstelle stellt eines der wichtigsten Grundmenüs in der Parametrierung dar. Aus Platzgründen ist nicht das ganze Menü auf dem Display sichtbar. Die Unvollständigkeit der Darstellung ist ähnlich wie bei vielen bekannten Computerprogrammen am schwarzen Balken an der rechten Menüseite erkennbar.



Über diese Tasten kann innerhalb des Menüs gescrollt werden.

Messstellenname

NIVUS empfiehlt, den Messstellennamen mit dem aufgeführten Namen in den Bauunterlagen abzugleichen und zu definieren. Die Benennung erfolgt mit maximal 21 Zeichen.

Die Programmierung des Namen ist an die Bedienung der Mobiltelefone angelehnt:

Nach Anwahl des Unterpunktes >Messstellenname< erscheint zuerst die Grundeinstellung "nivus". Durch Betätigung der Pfeiltasten >unten< bzw. >oben< Taste kann nun zwischen Groß- oder Kleinschreibung umgeschaltet werden. Die Betätigung der Alt-Taste schaltet eine Zeile mit Sonderzeichen an oder aus. Die Sonderzeichen können einzeln mit den Pfeiltasten >links< oder >rechts< angewählt und mit der Enter-Taste übernommen werden.



1 Messstellenname

2 Auswahlmenü

Abb. 10-21 Programmierung Messstellenname

Die Eingabe des gewünschten Namens erfolgt über die Tastatur, wobei jeder Taste drei Buchstaben sowie eine Zahl zugeordnet sind. (siehe Kapitel 9.2) Durch mehrfache kurzzeitige Betätigung der Tasten kann zwischen diesen 4 Zeichen gewechselt werden.



Wird die Taste 2 Sekunden lang nicht betätigt springt der Cursor zum nächsten Zeichen.

Tastenbeschreibung:

	Mit diesen Tasten kann der Cursor nach links und rechts
	bewegt werden.
	Durch Bewegen des Cursors nach links wird das links vom
	Cursor stehende Zeichen gelöscht
	Durch Bewegen des Cursors nach rechts wird ein Leerzeichen erzeugt
	Mit diesen Tasten können Sie zwischen Groß- und Kleinschrei-
	bung wechseln.
	Wechsel zu Großbuchstabendarstellung
	Wechsel zu Kleinbuchstabendarstellung
◄	Der eingegebene Name wird mit "Enter" bestätigt und das Menü
\square	verlassen.

Profil unterteilenDieser Parameterpunkt ist ein Spezialparameter. Er dient zur einfacheren
Programmierung von großen Sonderprofilen mit gewölbter Haube. Für die
meisten Anwendungen und Applikationen wird dieser Parameter nicht benötigt!
Die Verwendung erfolgt vorwiegend durch das Inbetriebnahmepersonal der
Firma NIVUS; soll hier aber dennoch kurz beschrieben werden:
Mit dem Parameter besteht die Möglichkeit, Sonderprofile mit gewölbter Haube
uber Haube

und mit eventueller Trockenwetterrinne in der Sohle in 2 oder 3 Höhenbereiche zu unterteilen, so dass die Abmaße des Gesamtprofils schneller programmiert werden können.

Mittels der >ALT<-Taste kann zwischen den 3 nachfolgenden Möglichkeiten umgeschaltet werden.

- NEIN (keine Unterteilung des Profils, Standardeinstellung)
- 2 (Unterteilung in 2 Höhenbereiche)
- 3 (Unterteilung in 3 Höhenbereiche)



Abb. 10-22 3-geteiltes Profil



Kanal Profil(e)

Wurde das Profil unterteilt, so ist zuerst über die >ALT<-Taste der gewünschte Teilbereich (unten, mitte, oben) anzuwählen und dann das gewünschte Profil einzustellen. Es bestehen die Auswahlmöglichkeiten zwischen folgenden Standardprofilen nach ATV A110:

(in Klammer stehen die einzutragenden Abmessungen)





Mit diesen Tasten erfolgt die Auswahl der Gerinneform.

Vorgang wird mit "Enter" bestätigen.

Das ausgewählte Profil wird übernommen und im Programmiermodus angezeigt.



Abb. 10-24 Anzeige ausgewähltes Profil

Falls das an der Messstelle vorhandene Profil nicht diesen Auswahlmöglichkeiten entspricht, so ist >freies Profil< auszuwählen.



[↓]

Vorgang wird mit "Enter" bestätigen.

Anschließend erscheint die Abfrage, nach welchen bekannten Beziehungen dieses freie Profil eingetragen werden soll.



Abb. 10-25 Auswahlmenü freies Profil

Kanal Abmessungen

Je nach vorher gewähltem Profil sind die entsprechenden Abmaße des Gerinnes einzutragen.



Abb. 10-26 Anzeige unterschiedlicher Kanalabmessungen



Hinweis

Beachten Sie die angezeigten Maßeinheiten für das Eintragen der Werte!

Beim freien Profil erscheint eine Wertetabelle mit maximal 32 Stützpunkten. In der vorher angegebenen Auswahl ist das Verhältnis nach >Höhe-Breite< oder nach >Höhe-Fläche< zu wählen (Abb. 10-25) und die entsprechenden Wertepaare einzutragen.



RUN Mes:	PAR I/O sstelle	CAL EXTRA		
Nari-	al nomes	Sungen		
1	elmJ 0.000	0.000		
2	0.100	0.100		
4	0.300	0.300		
5	0.400	0.500		
7	0.700	0.000		
8	0.000	0.000		

Abb. 10-27 Stützpunktliste für freies Profil

Es ist bei Stützpunkt 1 mit 0 - 0 zu beginnen, um einen 0-Punkt und damit einen Gerinneanfang zu definieren. Alle weiteren Stützpunkte können in Höhe wie Breite/Fläche frei eingegeben werden.

Der Abstand der einzelnen Höhenpunkte kann variabel sein. Es ist nicht notwendig, alle 32 möglichen Stützpunkte anzugeben.

Das OCM Pro linearisiert zwischen den einzelnen Stützpunkten. Bei starken ungleichmäßigen Änderungen der Gerinneabmaße ist deshalb der Stützstellenabstand in diesem Änderungsbereich kleiner zu wählen.



Abb. 10-28 Stützpunkte für freies Profil

Wird das Kanalprofil in zwei Bereiche unterteilt, so stehen folgende Geometrien des Gerinnes für die Programmierung zur Verfügung:

Fläche unten:	- Rohr
	- Ei
	- Rechteck
	- U-Profil
	- Trapez
	- Ei gedrückt
	- Q=f(h)
Fläche oben:	- Freies Profil



Bei der Unterteilung in 3 Profile existieren folgende Parametriermöglichkeiten:

riache unten.	- Roni	
	- Ei	
	- Rechteck	
	- U-Profil	
	- Trapez	
	- Ei gedrückt	
	- Q=f(h)	
Fläche mitte:	- Freies Profil	
Fläche oben:	- Rohr	



Wichtiger Hinweis

Die Programmierung von geteilten Profilen erfordert umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen mit der Funktionsweise des OCM Pro.

Lassen Sie Programmierung zur Vermeidung von Programmierfehlern durch den NIVUS Inbetriebnahmeservice oder durch autorisierte Fachfirmen durchführen.

SchlammhöheDie eingegebene Schlammhöhe wird als sich nicht bewegende, unten liegende
Teilfläche des Gerinnes mit waagerechter Oberfläche berechnet und vor der
Durchflussberechnung von der benetzten hydraulischen Gesamtfläche
abgezogen.

SchleichmengeDieser Parameter dient der Unterdrückung von geringsten Bewegungen bzw.
scheinbaren Mengen. Haupteinsatzgebiet ist die Messung von Abschlag-
mengen in permanent vom Vorfluter eingestaute Bauwerke.

 \mathbf{Q}_{min} : Messwerte, die kleiner als dieser Wert sind, werden zu >0< gesetzt. Es können nur positive Werte eingegeben werden. Diese werden als Absolutwerte interpretiert; wirken also positiv wie auch negativ.

 V_{min} : Mittels dieses Parameters können Schleichmengen bei Applikationen in großen Profilen und großen Füllhöhen unterdrückt werden. Geringste Geschwindigkeitsänderungen können über einen längeren Zeitraum scheinbare große Mengenänderung verursachen, die über den vorn aufgeführten Wert Q_{min} nicht ausgeblendet werden können.

Fließgeschwindigkeiten, welche kleiner als dieser parametrierten Wert sind, werden zu "0" gesetzt. Damit wird auch die berechnete Menge "0". Es können nur positive Werte eingegeben werden. Diese werden als Absolutwerte interpretiert; wirken also für positive wie auch negative Geschwindigkeiten.

Beide Einstellmöglichkeiten der Schleichmengenunterdrückung stehen zueinander in einem >ODER<-Verhältnis.



Abb. 10-29 Auswahl Schleichmenge





Hinweis

Die Schleichmengenunterdrückung stellt **keinen** Offset dar, sondern einen Grenzwert!

10.4.2 Parametriermenü "Füllstand"







Abb. 10-31 Füllstandmessung - Untermenü



Wichtiger Hinweis

Der Auswahl des Sensortyps ist maßgebend für die weitere Programmierung. Eine falsche Auswahl kann zu Messfehlern oder Messausfall führen.

Dieses Menü definiert sämtliche Parameter der Füllstandsmessung. Je nach gewähltem Sensortyp unterscheiden sich das Parametrierstartbild und die einzutragenden Parameter.

Legen Sie grundsätzlich zuerst den Sensortyp bzw. die Sensorkombination fest! Die Auswahl erfolgt mit den Pfeiltasten >oben< und >unten<. An- und abgewählt werden die Sensoren mit der Taste >ALT<.

Bestätigen Sie die gewählten Sensoren mit >ENTER<.



Es wird zwischen folgenden Füllstandsensoren unterschieden:



- 1 Luft-Ultraschall Typ >OCL< oder >DSM< von NIVUS
- 2 im Fließgeschwindigkeitssensor integrierter Wasserultraschall, Typen: POA-V1H1 oder CS2-V2H1
- 3 2-Leiter Sonde Ex, z.B. Typ: NMC0 oder HSB0NBP
- 4 Festwert für Applikationen mit ständiger Vollfüllung oder zu Testzwecken
- 5 im Fließgeschwindigkeitssensor integrierte Druckmesszelle, Typ: POA-V1D0 oder CS2-V2D0
- 6 2-Leiter Sonde, z.B. Typ NM5-3101 oder HSB0HG, i-Serie Ex

Abb. 10-32 Festlegung Füllstandsensortyp



Hinweis

Werden Kombisensoren mit mehreren Füllstandmessungen eingesetzt (Wasserultraschall und Druckmesszelle, z.B. Typ POA-V1U1 oder CS2-V2U1) so müssen auch beide Füllstandmessungen im Menü angewählt werden.

Sensortyp 1:

Luft-Ultraschall (Luft-US NIVUS)

Füllstandsmessung mittels Luft-Ultraschall-Aktivsensor von oben. Eine Kombination mit dem Fließgeschwindigkeitssensor ist möglich.

Der Einsatz dieses Sensors dient Erfassung geringer Fließhöhen, z.B. zur Messung des Nachtabflusses.

Der Sensor muss genau in der Mitte des Gerinnescheitels, ($\pm 2^{\circ}$) parallel zur Wasseroberfläche montiert werden.

Ein Luft-Ultraschallsensor vom Typ OCL oder DSM ist erforderlich!



Abb. 10-33 Sensortyp 1: Luft-Ultraschall



Sensortyp 2:

Wasser-Ultraschall (Wasser-US intern)

Füllstandmessung mittels Kombisensor, Typ V1H oder V2H; Höhenmessung durch Wasser-Ultraschall von unten.

Dieser Sensortyp dient zur Erfassung der Abflüsse im mittleren Teilfüllungsbereich. Der Sensor muss genau sohlmittig mit einer zulässigen Abweichung von $\pm 2^{\circ}$ montiert werden.



Wichtiger Hinweis

Wenn der Sensor außermittig platziert ist, (z.B. bei Sedimentationen oder Verschlammungsgefahr) darf der Wasser-Ultraschall Sensor nicht verwendet werden! Ansonsten droht Echoverlust und damit Messausfall.

In diesem Fall ist ein anderer Füllstandsensor (Ultraschall von oben oder Druckmesszelle) zu wählen.



Abb. 10-34 Sensortyp 2: Wasser-Ultraschall

Sensortyp 3:

2-Leiter Sonde Ex

Diese Auswahlmöglichkeit ist für Füllstandsmessungen mittels externem, vom OCM Pro CF gespeisten Ex 2-Leiter-Sensor bestimmt wie z.B. eine Drucksonde, Typ NivuBar Plus oder ein Echolot, Typ NivuCompact). Eine Kombination mit dem Fließgeschwindigkeitssensor ist möglich.



Abb. 10-35 Sensortyp 3: 2-Leiter Sonde Ex





Hinweis

Beachten Sie für den Anschluss die Abb. 8-12 oder Abb. 8-29.

Sensortyp 4:

Festwert

Diese Programmierung ist für permanent vollgefüllte Rohre und Kanäle vorgesehen. Bei diesen Applikationen ist keine Füllstandsmessung notwendig. Der konstante Füllstand wird unter dem Programmpunkt "Festwert / Skalierung / Höhe" eingetragen und zur Durchflussberechnung verwendet.

Dieser Parameter ist bei der Erstinbetriebnahme oder bei Tests ohne verfügbaren Füllstandwert ebenfalls hilfreich.



Abb. 10-36 Sensortyp 4: Festwert

Sensortyp 5:

Druck intern

Hier erfolgt die Füllstandmessung durch einen Kombisensor Typ V1D/V2D oder V1U/V2U mit integrierter Druckmesszelle von unten. Die seitliche Montage, z.B. bei Sedimentation oder hoher Schmutzfracht ist möglich. Die Messung der Füllhöhe bei Überstau ist ebenfalls möglich.



Abb. 10-37 Sensortyp 5: Druck intern



Sensortyp 6:

2 Leiter Sonde

In diesem Fall erfolgt die Füllstandsmessung mittels externem 2-Leiter-Sensor wie z.B. einem Echolot Typ NivuMaster, einem Sensor der i-Serie oder einer Drucksonde Typ HydroBar. Eine Kombination mit dem Fließgeschwindigkeitssensor ist möglich.



Abb. 10-38 Sensortyp 3: 2 Leiter Sonde



Beachten Sie für den Anschluss die Abb. 8-12 und Abb. 8-29.

Beispiele von Sensorkombinationen:

Nachfolgend sind Kombinationsmöglichkeiten der Sensortypen aufgeführt. Diese Kombinationen sind erforderlich, wenn aufgrund baulicher Gegebenheiten zur Füllstanderfassung über den gewünschten Messbereich ein Füllstandsensor allein nicht ausreicht. (Siehe dazu auch Abb. 10-47)

Luft-US Nivus + Kombination aus Sensortyp 1 und 5. **Druck intern** Diese Kombination wird bei Messbereichen von 0 cm Füllstand bis Überstau empfohlen. Der Luft-Ultraschallsensor Typ OCL oder DSM erfasst den geringen Füllstand; der Drucksensor den Bereich des Überstaus. Der Drucksensor kann bei starken Ablagerungen oder hoher Schmutzfracht im Kanal außermittig montiert werden (Abb. 10-39).



1 Sedimentation, Verschlammung

Abb. 10-39 Kombination: Luft-Ultraschall und Druck intern



2-Leiter Sonde (Ex) +	Kombination aus Sensortyp 3 bzw. 6 und Sensortyp 5.
Druck intern	Der Einsatz ist identisch der Version >Luft-US + Druck intern<.
	Anstelle des Luft-Ultraschallsensors Typ OCL/DSM wird eine 2 Leiter Sonde verwendet.
Wasser-US intern +	Kombination aus Sensortyp 2 und 5.
Druck intern	Diese Kombination wird bei Messbereichen ab ca. 0,5 cm Füllstand bis hin zum
	Überstau empfohlen. Der Drucksensor erfasst den unteren und den oberen
	Messbereich. Der Wasser-Ultraschall Sensor erfasst den mittleren
	Teilfüllungsbereich.
	Die Montage des Wasser-Ultraschallsensors muss sohlmittig erfolgen.
	Ansonsten besteht die Gefahr des Echoverlustes und eines damit
	einhergehenden Messausfalls.



Abb. 10-40 Wasser-Ultraschall und Druck intern

Luft-US NIVUS + Wasser-US intern

Kombination aus Sensor 1 und 2.

Diese Kombination wird bei Messbereichen ab 0 cm Füllstand bis ca. 80 % Vollfüllung empfohlen. Der Wasser-Ultraschallsensor erfasst den Füllstand ab ca. 7 cm; der Luft-Ultraschallsensor den darunter liegenden Füllstand. Die Montage des Wasser-Ultraschallsensors muss sohlmittig erfolgen.



Abb. 10-41 Luft- und Wasser- Ultraschall



Wasser-US intern + 2-Leiter Sonde Kombination aus Sensortyp 2 und Sensortyp 6 bzw. 3.

Der Einsatz erfolgt bei gleichen Applikationen wie die Kombination >Luft-US NIVUS + Wasser-US intern<.

An Stelle des Luft-Ultraschallsensors wird eine externe 2-Leitersonde (zweckentsprechend ein Echolot) zur Erfassung von geringen Füllständen verwendet.



Abb. 10-42 Wasser-US intern + 2-Leiter Sonde

Luft-US NIVUS + Wasser-US intern + Druck intern Kombination aus den Sensortypen 1, 2 und 5.

Diese Kombination wird bei Messbereichen ab 0 cm Füllstand bis Überstau empfohlen, bei der mit höchster Genauigkeit gemessen werden soll. Der Drucksensor erfasst in diesem Fall den oberen Messbereich des Füllstandes. Der Wasser-Ultraschallsensor erfasst den mittleren Teilbereich und der Luft-Ultraschallsensor den minimalen Füllstand.

Die Montage des Wasser-Ultraschallsensors muss sohlmittig erfolgen.



Abb. 10-43 Sensortyp Luft-Ultraschall, Wasser-Ultraschall und Druck



Betriebsanleitung OCM Pro CF

Wasser-US intern +	Kombination aus Sensortypen 2, 3 bzw. 6 und 5.		
2-Leiter Sonde (Ex) + Der Einsatz erfolgt bei den gleichen Applikationen wie bei der Kombin			
Druck intern	 >Luft-US + Wasser-US + Druck<. Anstelle des Luft-Ultraschallsensors wird eine externe 2-Leitersonde (zweckentsprechend ein Echolot) zur Erfassung von geringen Füllständen verwendet. Die Montage des Wasser-Ultraschallsensors muss sohlmittig erfolgen. 		
Montagehöhe	Dieser Parameter wird nur bei Applikationen benötigt, bei denen der Sensor nicht direkt auf dem Gerinneboden montiert ist, sondern zur Vermeidung von Beeinflussungen durch Sedimentationen auf einen Keil oder außermittig in einem Rohr angebracht wird.		



Hinweis

Der Wert steht bei Auswahl der Füllstandssensoren standardmäßig auf 0,000 m.

Der Bezugspunkt von jedem Füllstandssensor ist die Unterkannte des Bodenblechs bzw. Gerinneboden/Gerinnescheitel.

Bei erhöhtem Einbau des Sensors ist ein Abgleich des Füllstands erfoderlich. Im CAL-Menü wird die jeweilige Montagehöhe an die vorhandenen Gegebenheiten und die Einbausituation angepasst.

Höhe h 0.000 Höhe H 1.000 Einheit:[m] h: Wasser-US int H: Luft-US NIVUS	RUN PARLIZO CAL EXTRA Füllstand Sensoren aufteilen Montagehöhe	
H: Luft-US NIQUS	Höhe h Ø.000 Höhe H 1.000 Einheit:[m]	
Стр ИЛ	H: <u>Luf</u> t-US NIVUS	

- 1 Höhe h: Montagehöhe von Druck und Wasserultraschall
- 2 Höhe H: Motagehöhe Sensortyp Luftultraschall (OCL oder DSM)





- 1 Höhe h: Montagehöhe von Sensortyp Druck intern
- Abb. 10-45 Montagehöhe Füllstandsensoren bei Auswahl Druck intern oder Wasser-US intern





1 Höhe h: Montagehöhe von Sensortyp Luft-US-NIVUS





Hinweis

Wenn die Montagehöhe der Füllstandsensoren Druck oder Wasser-US verändert wird, muss auch die Montagehöhe im Menü PAR/Fließgeschw. um den gleichen Wert angepasst werden!

Sensoren aufteilen

Dieser Parameter ist nur bei der Kombination mehrerer Sensortypen sichtbar. Das OCM Pro CF untergliedert die Sensoren automatisch in die Teilbereiche. Die Sensoren können aber auch durch Drücken von >ALT< frei definierbaren Bereichsgrenzen zugeordnet werden. Die Umschaltung zwischen den Höhenbereichen wird im unteren bzw. oberen Bereich unter dem Parameter >ab< festgelegt.



- 1 Sensor für den oberen Teilbereich
- 2 Umschalthöhe zwischen dem mittleren und oberen Teilbereich
- 3 Sensor für den mittleren Teilbereich
- 4 Umschalthöhe zwischen dem mittleren und unteren Teilbereich
- 5 Sensor für den unteren Teilbereich

Abb. 10-47 Füllstandsensoren aufteilen

Nach Bestätigung werden in der Übersicht die ausgewählten Füllstandsensoren angezeigt.





Abb. 10-48 Übersicht der Füllstandsensoren

Skalierung Je nach programmierten Sensortyp wird ein Festwert oder einen Messoffset

Offset: Dieser Wert wird zum Füllstandsmesswert addiert. Es sind auch

sowie die Messspanne eingetragen, die dem Eingangssignal entspricht.

negative Eingaben möglich. Er dient dazu, den Messwert der 2-Leiter-Sonde abzugleichen. Spanne: Die Messspanne (entspricht 20 mA des Analogeinganges des OCM

Pro CF) ist auf die Spanne des Analogausgangs der verwendeten 2-Leiter-Sonde abzugleichen.



Abb. 10-49 Einstellungen beim Einsatz einer 2-Leiter-Sonde



Abb. 10-50 Anzeige beim Einsatz einer 2-Leiter Sonde Ex/nicht-Ex





Wichtiger Hinweis

Schließen Sie 2-Leiter-Sonden, die vom Messumformer versorgt werden, an die Ex-Klemmen an:

- Wandaufbaugehäuse: D8 + und D9 -
- Frontafeleinbaugehäuse: B21 + und C21 -

Programmieren Sie den Sensortyp "2 Leiter_Sonde Ex".

Nichtbeachtung führt zum Verlust des Ex-Schutzes.



Wichtiger Hinweis

Schließen Sie extern eingespeiste Höhensignale (z.B. NivuMaster oder i-Serie Ex) **IMMER** an den Klemmen im Nicht-Ex-Bereich an

- Wandaufbaugehäuse: B16 +, B18 -
- Frontafeleinbaugehäuse: B15 +, B17 -

Programmieren Sie den Sensortyp "2 Leiter_Sonde"

Nichtbeachtung führt zum Verlust des Ex-Schutzes.

Der Ex-Schutz kann sonst nicht gewährleistet werden.



Hinweis

Beachten Sie für den Sensoranschluss die Abb. 8-12 bis Abb. 8-14 und Abb. 8-29 bis Abb. 8-31.



Abb. 10-51 Einsatzbeispiel für Wasser-US + 2-Leiter-Sonde

Beachten Sie beim Einsatz einer kombinierten Erfassung des Füllstands mittels verschiedener Sensoren, dass immer nur 1 Messverfahren für die Berechnung der Menge verantwortlich ist.



Die Auswahl des gültigen Messverfahrens erfolgt füllstandsabhängig und muss in der Programmierung festgelegt werden.

Beachten Sie zur optimalen Füllstandsmessung die hydraulischen und messtechnischen Randbedingungen.

Bei aktivierter Speicherung und eingesteckter Speicherkarte werden alle eingestellten möglichen, gemessenen Füllstände gespeichert. Hierdurch ist jederzeit eine redundante Überprüfung und Nachberechnung der Werte möglich. Treffen Sie die Auswahl der geeigneten Variante der Füllstandmessung im Vorfeld der Projektierung der Anlage.



Wichtiger Hinweis

Beachten Sie bei der Auswahl des Füllstandmessverfahrens, dass der angeschlossene Sensor dafür geeignet und mit den entsprechenden Messelementen ausgerüstet ist!

Verwenden Sie vorzugweise NIVUS-Sensoren.



Wichtiger Hinweis

Bei der Programmierung von Kombisensoren mit verschiedenen Höhenmessverfahren in unterschiedlichen Bereichen können sehr schnell Programmierfehler auftreten.

Ziehen Sie im Zweifelsfall unseren Inbetriebnahmeservice hinzu oder lassen die Inbetriebnahme durch eine autorisierte Fachfirma durchführen!

10.4.3 Parametriermenü "Fließgeschwindigkeit"

Die Anzahl der Sensoren ist in der Werkseinstellung auf >1< gesetzt. Das entspricht den Anforderungen der meisten Applikationen. Beim Einsatz mehrerer Sensoren (z.B. in gegliederten Querschnitten) kann die Sensoranzahl mit "Pfeil oben" bzw. "Pfeil unten" verändert werden.



Abb. 10-52 Auswahl Sensoranzahl

SensortypBei v-Sensor kann mittels der >ALT<-Taste der Sensortyp geändert werden
geändert werden. Es ist die verwendete Sensorbauform auszuwählen.
Die Einbaulage des Sensors steht werkseitig auf "positiv". Dieser Parameter
sollte nicht geändert werden! Er wird lediglich für Spezialapplikationen genutzt,
bei denen der Fließgeschwindigkeitssensor mit (und nicht wie üblicherweise
entgegen) der Fließrichtung eingebaut ist, aber dennoch positive Geschwindig-
keiten angezeigt werden sollen. Nur dann wird hier "negativ" eingetragen.





Abb. 10-53 Auswahl Sensortyp und Einbaulage

V-Sensor Keil:

Fließgeschwindigkeitsmessung mittels Keilsensor.

V-Sensor Rohr:

Fließgeschwindigkeitsmessung mittels Rohrsensor.

V-Sensor Schwimmer:

Fließgeschwindigkeitsmessung mittels einem, an einem Schwimmerkörper montierten Sensor. Die Messung erfolgt in diesem Fall von oben.

V-Sensor Pos-alpha:

Fließgeschwindigkeitsmessung über einen Rohr- oder Keilsensor in einem, zur senkrechten abweichenden Winkel.

V-Sensor Radar:

Fließgeschwindigkeitsmessung über einen Oberflächenradarsensor in positiver oder negativer Einbaurichtung über der Wasseroberfläche









- 1 Sensornummer (1, 2, 3)
- 2 Sensortyp (Keil, Rohr, Schwimmer, Pos-alpha, Radar)
- 3 Einbaulage (positiv, negativ)
- 4 Anzahl Sensoren (1x, 2x, 3x)
- 5 Winkel >b< ist der zur Senkrechten abweichende Winkel bei Pos-Alpha
- 6 Montagehöhe des Fließgeschwindigkeitssensor

Abb. 10-54 Anzeige der Sensortypen

Montageort

Unter diesem Menüpunkt wird die Montagehöhe (h) des Fließgeschwindigkeitssensors geändert. Standardmäßig steht dieser Wert auf 0 mm. Dieser Wert braucht bei Keil- und Rohrsensor nicht verändert werden, solange der Sensor nicht erhöht oder vertieft eingebaut wird. Bei erhöhtem oder vertieften Einbau muss die Montagehöhe auf zu den 0 m addiert bzw. subtraiert werden. Der Bezugspunkt ist beim Keilsensor die Unterkannte des Montageblechs. Beim Rohrsenohr die Waagerechte Fläche an der Spitze des Sensors und bei Verwendung eines Radarsensors die waagerechte Unterseite der Kombihalterung.

Bei der Sensortypauswahl "Schwimmer" ist das Maß von der Wasseroberfläche bis zur waagerechten Fläche an der Spitze des Rohrsensors einzutragen.



- 1 Schwimmer
- 2 Fließgeschwindigkeitssensor
- 3 Wasseroberfläche





Bei der Sensortypauswahl "Pos-alpha" steht unter >Montageort< zur Auswahl:



>Höhe h< ist der Abstand vom Gerinneboden bis zur unterkannte Sensorbodenblech.

>Winkel b°< ist der zur Senkrechten abweichende Winkel, in dem der Sensor eingebaut wird.

>w< ist die maximal mögliche Distanz zwischen Sensor und einem Hindernis,z.B. die gegenüberliegende Wandung bei waagerechtem Einbau des Sensors.Dieses Maß muß berechnet und eingetragen werden.

Ist der Abstand zur Wasseroberfläche - füllstandbedingt - kürzer, so wird automatisch die korrekte Pfadlänge (w) bestimmt.





1 Sensorkörper

2 Gerinneboden

3 Wasseroberfläche



Geben Sie bei der Sensortypauswahl >Radar< die Montagehöhe folgendermaßen ein

von der Gerinnesohle bis zur waagerechten Unterseite der Kombihalterung des Radars ein.





1 Sensor OFR

2 Sensor zur Höhenstandmessung (Serie P oder i-Sensoren) 3 Kombihalterung aus Edelstahl (ZUB0OFRHAL)

Abb. 10-58 Gesamtübersicht Radar, Füllstandssensor und Halterung

Anschluss von 2 oder 3 Fließgeschwindigkeitssensoren:

Vorsicht



Programmierfehler durch mangelnde Kenntnisse vermeiden

Die Programmierung mehrerer Sensoren erfordert umfangreiche hydraulische und gerätespezifische Programmierkenntnisse und darf nur durch NIVUS-Personal autorisierte Fachfirmen durchgeführt werden! Aus diesem Grund wird auf diese Parametrierung nur kurz eingegangen.

Nichtbeachtung kann zu schwerwiegenden Programmierfehlern oder zu Systemausfall führen.



Abb. 10-58 Auswahl Anzahl von Fließgeschwindigkeitssensoren



Bei Eintragung von 2 oder 3 Fließgeschwindigkeitssensoren erscheint:



Abb. 10-59 Anzeige Sensortyp bei 2 oder 3 Sensoren

Über den Menüpunkt >Fließgeschwindigkeit/Sensornummer< wird der zu programmierende Sensor ausgewählt. Bei der Anwahl erscheint nun:



Abb. 10-60 Auswahl Sensortyp und Einbaulage

SensortypDie Programmierung und Auswahl des Sensortyps bei mehreren Sensoren
erfolgt identisch wie bei nur einem Fließgeschwindigkeitssensor.

Montageort

Bei mehreren Sensoren ist für jeden Sensor die Montagehöhe separat einzutragen. Dabei ist zu beachten, dass Sensor 1 als Leitsensor arbeitet. Alle Höhenangaben beziehen sich auf diesen Sensor. Deshalb ist dieser an der tiefsten Stelle der Applikation zu montieren. (siehe Abb. 10-61)



Hinweis

Werden mehrere Fließgeschwindigkeitssensoren genutzt, wobei einer davon mit Ultraschall-Höhenmessung von unten oder mit Druckmesszelle arbeitet, so ist dieser im Programm prinzipiell Sensor 1. Er wird deshalb an der tiefsten Stelle der Applikation positioniert. Von dem Oberflächenradar Typ OFR kann nur ein Sensor pro Messstelle installiert werden.







Abb. 10-61 Zuordnung bei mehreren v-Sensoren



Hinweis

Befinden sich Sensor 2 und 3 höher als Sensor 1, so ist diese als Höhe "h" unter dem Menüpunkt Montageort einzutragen. Erst ab dieser Höhe erfolgt eine Zuschaltung und Bewertung der Geschwindigkeit zum Gesamtergebnis.



Abb. 10-62 Wertezuordnung der einzelnen Fließgeschwindigkeitssensoren

Abstand d	Der Abstand "d" ist der Abstand zur Mittellinie des Profils. Dieser Parameter ist gegenwärtig ohne Funktion und wird in der Berechnung nicht genutzt. Eine Eingabe hat keinen Einfluss auf das Messergebnis.
Prozent	Mit der Einstellung "Prozent" wird die Wertigkeit des Sensors zum Gesamt- ergebnis definiert. Für die prozentuale Wertigkeit der einzelnen Fließgeschwindigkeiten gilt folgende Beziehung:





x%, (y%), (z%) = eingetragener Prozentanteil Sensor 1, (2), (3) Anteil x, (y), (z) = Wertanteil des Sensors an der Gesamtgeschwindigkeit

10.4.4 Parametriermenü "analoge Eingänge"



Abb. 10-63 Analogeingänge – Untermenü

Je nach Messumformer, Typ steht eine unterschiedliche Anzahl von Analogeingängen zur Verfügung. Das sind bei Messumformer Typ >S4<:

- 1 analoger Eingang (galvanisch getrennt) für 2 Leiter Sensoren
- 1 weiterer analoger Eingang zum Anschluss eines externen Füllstandsensors

Messumformer Typ >M4<:

- 1 analoger Eingang (galvanisch getrennt) für 2 Leiter Sensoren
- 4 weitere analoge Eingänge zum Anschluss externer Füllstandsensoren sowie für externe Sollwerte oder Datenspeicherung von anderen Analogwerten.



Hinweis

Sie können im Menü prinzipiell alle analogen Eingänge anwählen oder parametrieren. Beim Messumformer Typ >S4< stehen hardwaremäßig nur 2 analoge Eingänge zur Verfügung.



Hinweis

Wenn beim Messumformer Typ >S4< unter Menüpunkt Füllstand bereits ein externer Füllstandsensor (Anschluss: AE1) aktiviert wurde, so steht kein weitere Analogeingang mehr zur Verfügung.

Sie können jeden einzelnen Analogeingang separat in Funktion, Messbereich, Messspanne etc. programmieren. Eine Linearisierung jedes einzelnen Eingangsbereiches ist ebenfalls möglich.



Kanalnummer	Über diesen Eintrag ist der Analogeingang 1–4 festlegbar, der mit den weiteren Parametern programmiert werden soll.				
Bezeichnung	Muss nicht eingegeben werden. Diese Bezeichnung wird nur auf dem Speichermedium abgelegt. Nur wenn der Analogeingang auf Memory Card abgespeichert wird, ist eine Bezeichnungseingabe sinnvoll. Die Programmierung erfolgt wie unter dem Punkt PAR/Messstelle/Messstellen- name< beschrieben.				
Funktion	Der mit der >Kanalnummer< ausgewählte Analogeingang bekommt eine Funktion zugeordnet. Durch Umschalten mit der >ALT<-Taste sind verschie- dene Funktionen anwählbar. Zur Verfügung stehen: - Analogeingang ist nicht aktiv				
	 Archivwert (Analogeingang wird gespeichert [Datenloggerfunktion des Messumformers]) 				
	 Sollwert (Analogeingang fungiert als externer Sollwert für den Reglerbetrieb) Soll+Arch (Sollwert + Speicherung, Analogeingang fungiert als externer Sollwert für den Reglerbetrieb und wird zusätzlich gespeichert) 				
Messbereich	Bei Bedarf kann hier wahlweise der Messbereich zwischen 0-20 mA und 4-20 mA geändert werden. Die Möglichkeit der Verwendung von Spannungs- eingängen mit 0-5 V oder 0-10 V setzt eine Hardwareänderung voraus und ist nur durch das Servicepersonal von NIVUS einstellbar.				
Einheit	Dieser Parameter wird der abgespeicherten Bezeichnung und der nachfolgend erläuterten Stützstellenliste zugeordnet.				
	RUN PAR IZO CAL EXTRA analoge Eingänge Einheit m Cm mm m/s cm/s m ² 1				

Abb. 10-64	Auswahltabelle Maßeinheiten	
	Auswahlasene maisennenen	

0.1s

m³/s1/s m³/hm³/dm³/m;

Proz

sec

°C PH min h

mS

Linearisierung Hier wird die Spanne des Analogeinganges festgelegt. Zusätzlich ist es möglich, den Analogeingang mittels einer maximal 16-stelligen Stützstellenliste in seiner Wertigkeit zu verändern. Dieser Parameterpunkt sinnvoll angewendet, eröffnet einige Sondermöglichkeiten der Einstellung innerhalb des OCM Pro CF. So ist es damit z.B. möglich, ein Höhensignal in ein mengenproportionales Signal umzuformen und abzuspeichern oder diesen Wert an einem der Analogausgänge für die Weiterverarbeitung oder Anzeige wieder auszugeben. Es ist lediglich die Anzahl der Stützstellen anzugeben.



Bestätigen Sie den Vorgang!

Anschließend öffnet sich eine Liste in der gewählten Einheit.

RUN	PAR I∕0 loge Ei	CAL EXTRA ngänge
XE	1-20mA]	YEm J
1	4.000	0.000
2	20.000	1.000

Abb. 10-65 Wertetabelle für Spanne Analogeingang

In der X-Spalte wird nun der mA-Wert, in der Y-Spalte der Wert in der Maßeinheit zugeordnet, die vorher unter "Einheiten" angewählt wurde. Für klassische Anwendungen, z.B. Sollwerteingang oder Abspeicherung eines Messwertes wird als Stützstellenwert lediglich "2" eingegeben. Anschließend legen Sie die Spanne des Analogeingangs fest, d.h. tragen Sie den zugehörigen Wert für 4 mA und 20 mA ein.

Offset Zusätzlich zum Eingangsstrom können Sie einen festen positiven oder negativen Offset in der vorher gewählten Einheit zum Analogwert addieren.

10.4.5 Parametriermenü "digitale Eingänge"

digitale Eir	ngänge		
Bezeichnung Funktion			
Logik			
Dis 1			
Din_1 Kanal	1		
Din_1 Kanal invertiert	1 NEIN		

Abb. 10-66 Digitaleingänge – Untermenü

Dieser Abschnitt ermöglicht die Einstellung und Zuordnung der digitalen Eingangssignale "Endschalter AUF", "Endschalter ZU" sowie "Drehmoment ZU". Diese Eingänge werden beim OCM Pro Typ >M4< für die Funktion des Reglerbetriebes benötigt.

Nur für den Digitaleingang 1 gibt es zusätzlich noch die Funktion >v-Messung sperren<.





Abb. 10-67 Funktionen der Digitaleingänge

Kanalnummer	Über diesen Eintrag ist der Digitaleingang 1-4 festzulegen, der mit den weiteren Parametern programmiert werden soll.
Bezeichnung	Nur wenn der Digitaleingang auf Memory Card abgespeichert wird ist eine Bezeichnungseingabe sinnvoll. Diese Bezeichnung wird nur auf dem Speichermedium abgelegt. Die Programmierung erfolgt wie unter dem Punkt >PAR/Messstelle/Messstellenname< beschrieben.
Funktion	Der in >Kanalnummer< ausgewählte Digitaleingang bekommt eine Funktion für die Einstellung der Reglerfunktion zugeordnet. Durch Umschalten mit der >ALT<-Taste sind die verschiedenen Funktionen auswählbar. Zur Verfügung stehen: - nicht aktiv - Endschalter ZU (Der Schieberendschalter für den geschlossenen Zustand
	ist auf den ausgewählten Digitaleingang aufgelegt.) - Endschalter AUF (Der Schieberendschalter für den geöffneten Zustand ist auf den ausgewählten Digitaleingang aufgelegt)
	 Drehmoment (Der Drehmomentschalter f ür den geschlossenen Zustand ist auf den ausgew ählten Digitaleingang aufgelegt)
	 V-Messung sperren (ausschließlich DE 1 kann mit Sperrung der Messung belegt werden.) In der Anzeige erscheint >Messung gesperrt<. Es erfolgt dann keine Ausgabe eines Durchflusswertes an programmierten analogen und digitalen Ausgängen.
	Diese Funktion ist besonders für Applikationen mit permanentem, unruhi- gem Rückstau (z.B. Abschlagsmessung in rückstaubehafteten Vorflutern) geeignet. Dazu wird über einen Grenzwertkontakt, welcher in Höhe der Ab- schlagschwelle geschaltet wird (z.B. über ein separates Echolot, Schwim- merschalter, konduktive Sonde, Staudruckschalter o.ä.), die Fließgeschwin- digkeitsmessung freigegeben oder gesperrt.
	 Eine gesperrte Messung bedeutet, dass gemessene Fließgeschwindigkeiten zu >0< gesetzt werden. Es wird eine Mengenberechnung mit V=0 durchgeführt → es wird kein analoger oder digitaler Durchflusswert ausgegeben. Werden in der Speicherung die Möglichkeit der Abspeicherung der Einzelgates aktiviert, so werden diese Einzelgeschwindigkeiten dennoch abgespeichert, ohne dass sie zu einer Kalkulation herangezogen werden.
	 Laufzeit (Der Messumformer erkennt Schaltvorgänge über die Digitalein- gänge und legt die Laufzeit bei aktiviertem Speichermode sekundengenau auf der CF-Karte ab.)





Hinweis

Beachten Sie, dass die Digitaleingänge passiv sind und daher extern mit 24 V DC versorgt werden!

Der erforderliche Signalstrom beträgt 10 mA.

Beachten Sie, dass eine sichere Kontaktgabe durch geeignete Materialauswahl der Relais- oder Endschalterkontakte gewährleistet ist.

Logik

Mittels **>ALT**< kann zwischen invertiertem und nicht invertiertem Eingang umgeschaltet werden. Das bedeutet, daß z.B. die Schiebersignale als Öffner aufgelegt werden können, ein ständiger Signalpegel damit einem nicht betätigten Endschalter entspricht und Kabelbrüche somit problemlos erkennbar sind.

10.4.6 Parametriermenü "analoge Ausgänge"



Abb. 10-68 Analogausgänge – Untermenü

Innerhalb dieses Menüs können die Funktionen und Messbereiche der einzelnen Analogausgänge festgelegt werden.



Hinweis

Es sind im Menü prinzipiell immer alle 4 analogen Ausgänge anwähl- und parametrierbar, obwohl der Messumformer, Typ >S4< hardwaremäßig nur über 2 analoge Ausgänge verfügt.

Kanalnummer

Über diesen Eintrag ist der Analogausgang 1–4 anwählbar, welcher mit den weiteren Parametern programmiert werden soll.



Betriebsanleitung OCM Pro CF

Bezeichnung	Muss nicht eingegeben werden. Nur wenn der Analogausgang auf Memory
	Card abgespeichert wird ist eine Bezeichnungseingabe sinnvoll. Diese
	Bezeichnung wird nur auf dem Speichermedium abgelegt.
	Die Programmierung erfolgt wie unter dem Punkt >PAR/Messstelle/Messstellen-
East I dia a	name< beschrieben.
FUNKTION	Der in >Kanalnummer< ausgewahlte Analogausgang bekommt eine Funktion zugeordnet.
	Zur Verfügung stehen:
	- nicht aktiv (Analogausgang gibt kein Signal aus)
	 Durchfluss Ausgabe (es erfolgt eine, der berechneten Durchflussmenge proportionale analoge Signalausgabe)
	 Füllstand Ausgabe (es erfolgt eine. dem gemessenen Füllstand proporti- onale analoge Signalausgabe)
	 Geschwindigkeit (es erfolgt eine, aus den gemessenen Einzelgeschwindig- keiten ermittelten mittlere Fließgeschwindigkeit proportionale analoge Signalausgabe)
	 Temperatur Wasser (die gemessene Wassertemperatur wird als analoges Signal ausgegeben)
	 Temperatur Luft (die mit dem Luft-Ultraschallsensor Typ OCL gemessene Lufttemperatur wird als analoges Signal ausgegeben. Diese Ausgabe funkti- oniert nur bei angeschlossenen Luft-Ultraschall Typ OCL)
	 analog Eingang 1 (der Wert des Analogeingang 1, evtl. verändert durch eine Kennlinie, wird als analoges Signal ausgegeben)
	 analog Eingang 2 (der Wert des Analogeingang 2, evtl. verändert durch eine Kennlinie, wird als analoges Signal ausgegeben)
	analog Eingang 3 (der Wert des Analogeingang 3, evtl. verändert durch eine Kennlinie, wird als analoges Signal ausgegeben)
	 analog Eingang 4 (der Wert des Analogeingang 4, evtl. verändert durch eine Kennlinie, wird als analoges Signal ausgegeben)
	- Modbus (erlaubt einen Fernzugriff auf analoge Ausgänge)
	Sind unter Menüpunkt >Fließgeschwindigkeit< 2 oder 3 Sensoren angewählt, so sind noch folgende Funktionen anwählbar:
Funktion	 Geschwindigkeit v1 (die mittlere Geschwindigkeit des 1. Geschwindigkeits- sensors wird als analoges Signal ausgegeben)
	- Geschwindigkeit v2 (die mittlere Geschwindigkeit des 2 Geschwindigkeits-
	sensors wird als analoges Signal ausgegeben)
	- Geschwindigkeit v3 (die mittlere Geschwindigkeit des 3 Geschwindigkeite-
	Coortwindigkeit vo (die mittiere Coortwindigkeit des 5. Ceschwindigkeits-

sensors wird als analoges Signal ausgegeben)






Abb. 10-69 Auswahl Funktion der Analogausgänge



Hinweis

Die Ausgabe des Analogeingangs auf den Analogausgang ist hardwaremäßig nur beim Typ >M4< und >R4< realisiert!

Sie kann beim Typ >S4< zwar programmiert, aber nicht angeschlossen werden!

Ausgangsbereich Bei Bedarf kann hier wahlweise der Messbereich zwischen 0-20 mA und 4-20 mA geändert werden.

Messspanne Hier wird die Spanne des aktivierten Analogausgangs festgelegt. Es sind auch negative Eingaben möglich!

analoge f	lusgänge
nessspanne	-
∂⁄4mA	0.000
20mA	20.000

Abb. 10-70 Auswahl Messpanne

Einsatzbeispiel:

Eine Messstelle ist zum Teil rückflussbehaftet. Der negative Durchflusswert soll ebenfalls erfasst werden, es steht aber auf dem nachgeordneten Protokollieroder Prozessleitsystem nur noch ein Analogeingang zur Verfügung. In diesem Fall wird das analoge Ausgangssignal "schwebend" programmiert. Das bedeutet, dass bei Durchfluss = 0 ein mA-Signal in der Mitte der Messspanne ausgegeben wird.

Beispiel: 4 mA = -100 l/s 20 mA = 100 l/s

Bei Durchfluss = 0 würde in diesem Fall 12 mA ausgegeben werden. Bei Rückfluss sinkt das analoge Signal ab, bei positivem Durchfluss steigt es an.



Fehlermode	Hier ist der Zustand definierbar, den der Analogausgang im Fehlerfall (z.B.
	Kabelbruch, Ausfall CPU o.ä.) annehmen soll.

ALT

Durch Umschalten mit dieser Taste sind verschiedene Funktionen auswählbar.

Zur Verfügung stehen:

- 0 mA
- hold (hält den letzten gültigen Signalwert so lange, bis der Fehler beseitigt wurde bzw. nicht mehr vorhanden ist)
- 4 mA oder
- 20,5 mA

10.4.7 Parametriermenü "Relaisausgänge"

RUN IMR I/O CAL EXTRA Relaisausgange Kanalnummen: Funktion	
Dout_1 nicht aktiv Kanal 1	

Abb. 10-71 Relaisausgänge – Untermenü

Innerhalb dieses Menüs können Sie die Funktionen sowie zugehörige Parameter, wie Grenzwerte, Impulsdauer etc. der einzelnen Relaisausgänge festlegen.



Hinweis

Es sind im Menü prinzipiell alle 5 Relais anwähl- und parametrierbar, obwohl der Messumformer Typ >S4< hardwaremäßig nur über 2 Relais verfügt.



Hinweis

Wird der Regler aktiviert (nur bei Messumformer Typ >M4< verwendbar), so sind Relais 4 und 5 fest für die Reglerfunktionen reserviert.

Kanalnummer

Bezeichnung

Über diesen Eintrag ist das Relais 1-5 anwählbar, welches mit den weiteren Parametern programmiert werden soll.

Dieses Menü ist nur sichtbar, sobald eine Funktion aktiviert wurde. Gemeint ist dabei die Bezeichnung des gerade angewählten Relaisausgangs. Es ist nicht erforderlich eine Bezeichnung einzugegeben, da dieser Text gegenwärtig nur intern im Gerät Verwendung findet.

Die Programmierung erfolgt wie unter dem Punkt >PAR/Messstelle/Messstellenname< beschrieben.



Funktion

Das mit der Kanalnummer ausgewählte Relais bekommt eine Funktion zugeordnet. Zur Verfügung stehen:

- nicht aktiv
- Grenzkontakt Durchfluss (Relais spricht bei Überschreitung eines einzugebenden Durchflussgrenzwertes an und fällt bei Unterschreitung eines zweiten einzugebenden Grenzwertes wieder ab.)
- Grenzkontakt Füllstand (Relais spricht bei Überschreitung eines einzugebenden Höhengrenzwertes an und fällt bei Unterschreitung eines zweiten einzugebenden Grenzwertes wieder ab.)
- Grenzkontakt Geschwindigkeit (Relais spricht bei Überschreitung eines einzugebenden Geschwindigkeitsgrenzwertes an und fällt bei Unterschreitung eines zweiten einzugebenden Grenzwertes wieder ab.)



Nachfolgende Funktionen sind jeweils nur 1x programmierbar

- Positive Summe Impulse (Das Relais gibt bei Durchfluss in positive Richtung mengenproportionale Impulse ab. Die Wertigkeit und Impulslänge ist frei programmierbar.)
- Negative Summe Impulse (Das Relais gibt bei Durchfluss in negative Richtung = Rückfluss mengenproportionale Impulse ab. Die Wertigkeit und Impulslänge ist frei programmierbar.)
- Störmeldungen (Das Relais schaltet bei Störmeldungen, z.B. Sensorfehler, Kabelbruch, Netzausfall, Prozessorausfall o.ä.)
- Modbus (erlaubt einen Fernzugriff auf das Relais)



Abb. 10-72 Festlegung der Relaisfunktion

LogikMittels >ALT<-Taste kann zwischen >Schließer< und >Öffner< gewählt werden.
Bei Auswahl >Schließer< zieht das Relais bei Erreichen des entsprechend ein-
gestellten Funktionswertes an, bei >Öffner< zieht das Relais sofort nach Ende
der Parametrierung an und fällt bei Erreichen des entsprechend eingestellten
Funktionswertes ab.

Schaltschwellen Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn als Funktion >Grenzkontakt< ausgewählt wurde.





Abb. 10-73 Einstellung Schaltschwellen

Je nach Auswahl, ob der Einschaltpunkt kleiner oder größer als der Ausschaltpunkt sein soll ergibt sich das entsprechende Schaltverhalten als Schaltschwelle (EIN>AUS) oder als In-Band-Alarm (EIN<AUS).

Impulsparameter Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn als Funktion >Impulse< gewählt wurde.



Abb. 10-74 Einstellung Impulsparameter

Es stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Dauer (Die Dauer der Impulsausgabe ist zwischen 0,01 Sekunde und 2,0 Sekunden wählbar. Das Impuls-Pause-Verhältnis beträgt dabei 1:1. Eine Verlängerung der Ausgabedauer des Impulses über den werkseitig eingestellten Wert von 0,5 Sekunden hinaus ist z.B. bei langsamen SPS-Eingängen oder trägen mechanischen Zählwerken sinnvoll.)
- Menge (Definiert die Wertigkeit des Impulses. Intern wird die gemessene Menge so lange integriert, bis dieser gewählte Wert erreicht wird. Dann wird ein Impulssignal mit vorn programmierter Dauer ausgegeben und der integrierte interne Wert wieder zu 0 gesetzt. Anschließend beginnt dieser Vorgang von neuem.)

10.4.8 Parametriermenü "Durchflussregler"



Abb. 10-75 Grundeinstellung Durchflussregler

Dieses Reglermenü ermöglicht eine optimale Anpassung des Messumformers an fast sämtliche Applikationen der Abwassertechnik. Es ermöglicht die Schieber- und Drehmomentüberwachung ebenso wie Schnellschlussregelung oder automatische Spülfunktionen. Nähere Informationen zum Aufbau und der Funktionsweise finden Sie in Kapitel 8.5.





Hinweis

Die Funktion des Durchflussreglers kann nur für den Messumformer, Typ >M4< und >R4< verwendet werden. Die Einstellung der Parameter ist zwar auch beim Typ >S4< möglich, jedoch besitzt dieser Messumformer keine Ausgänge für den Reglerbetrieb noch Anschlussmöglichkeiten.

Funktion

Erst nach Aktivierung der Funktion mittels >ALT< erscheinen die weiteren Untermenüs. Wird der Regler nicht aktiviert, werden keine Reglereinstellmöglichkeiten angezeigt.



Abb. 10-76 Aktivierung Durchflussregler

Sollwert

Typ: Es wird zwischen internem (der Sollwert wird im OCM Pro CF festgelegt) und externem Sollwert (der Sollwert wird über den fest definierten Analogeingang 4 von außen vorgegeben) unterschieden.

RUN PAR I/O CAL EXTR Durchflussregler Sollwert Parameter	
Sollwert 100	0.00
Einheit:[l/s]	

Abb. 10-77 Einstellung Sollwerttyp



Hinweis

Als Sollwert-Analogeingang ist hardwaremäßig prinzipiell der Analogeingang 4 festgelegt. Eine Änderung der Zuordnung ist nicht möglich.



Parameter:

Interner Sollwert:

- Festlegung des internen Sollwertes durch Eintragen in der angezeigten Einheit

Externer Sollwert:

- Bezeichnung (Die Eingabe einer Bezeichnung ist nicht notwendig, da dieser Text gegenwärtig nur intern im Gerät Verwendung findet)
- Messbereich des externen Sollwertes, Auswahl zwischen 0/4-20 mA.
 0-5/10 V ist nur durch den NIVUS Service einstellbar.
- Linearisierung des Sollwerteinganges (Üblicherweise wird als Stützstellenanzahl >2< eingetragen. Anschließend wird der Sollwertbeginn (=0) bei 0/4-20 mA und das Sollwertende bei 20 mA eingetragen. Es ist auch die Linearisierung des Eingangbereiches möglich.)

Offset:

 Dieser Wert wird zu dem externen Sollwert addiert. Es können auch negative Werte eingetragen werden.

Wird der externe Sollwert auf den Messbereich 4-20 mA eingestellt, erfolgt eine Kabelbruchüberwachung. Wird ein Kabelbruch erkannt, wird automatisch auf den internen Sollwert umgeschaltet (Werkeinstellung = 100 l/s).

Relais Innerhalb dieses Menüs sind die logischen Funktionen der beiden Ausgaberelais änderbar.



Abb. 10-78 Zuordnung Relaisfunktion

Schieber ZU: Hier kann die interne Bezeichnung (nicht erforderlich) sowie die logische Funktion des Relais 4 (Öffner oder Schließer) ausgewählt werden. Die Auswahl wird über die >ALT<-Taste getroffen.

Schieber AUF: Hier kann die interne Bezeichnung (nicht erforderlich) sowie die logische Funktion des Relais 5 (Öffner oder Schließer) ausgewählt werden. Die Auswahl wird über die >ALT<-Taste getroffen.



Hinweis

Relais 4 ist hardwaremäßig für >Schieber ZU< definiert, Relais 5 für >Schieber AUF<. Eine Änderung der Zuordnung ist nicht möglich!



Hinweis

Bei Auswahl >Schließer< zieht das Relais bei Erreichen des notwendigen Stellvorganges die berechnete Zeit an, bei >Öffner< zieht das Relais sofort nach Ende der Parametrierung an und fällt bei Erreichen des notwendigen Stellvorganges die berechnete Zeit ab.



Endschalter

Innerhalb dieses Menüs wird die Belegung der digitalen Eingänge zu den entsprechenden Funktionen sowie deren Logik zugeordnet. Die Kanalnummer entspricht der Digitaleingangsnummer. Kanalnummer 1 = Digitaleingang 1, Kanalnummer 2 = Digitaleingang 2, etc. Durch Auswahl der Kanalnummer und anschließender Festlegung der Funktion kann definiert werden, welcher Endschalter auf welchem Signaleingang aufliegt. Die Bezeichnung wird nur intern verwendet und muss nicht programmiert werden.

Durch Veränderung der Logik (invertiert / nicht invertiert) lässt sich ein Kabelbruch der Endschalterverbindungen überwachen.



Abb. 10-79 Zuordnung Endschalter



Abb. 10-80 Funktionsmöglichkeiten

Der Proportionalitätsfaktor gibt an, welche Stellzeitauswirkungen eine Abweichung Δw vom Sollwert **w** hat. Je größer der Proportionalitätsfaktor, desto länger die Stellzeit des Schiebers bei gleicher Regelabweichung.

RUN PAR 1/0 C Durchflussre P-Eaktor	al EXTRA gler
P-Faktor	100
1-1000 Prozen	t

Abb. 10-81 Einstellung P-Faktor

Zykluszeit

P-Faktor

Bearbeitungsintervall des Reglers

RUN PAR I/O CAL EX Dunchflussnegler Zukluszeit	AL EXTRA aler
Wert	10
10-3600s	

Abb. 10-82 Einstellung Zykluszeit



Eine kurze Zykluszeit beschleunigt das Regelverhalten, führt aber bei längeren Laufzeiten des Mediums zwischen Stellorgan und Messung ab einem gewissen Punkt zum Schwingen des Regelkreises.

Eine lange Zykluszeit verringert die Schwingneigung des Reglers, erhöht aber gleichzeitig die Trägheit des Regelsystems.

Orientierung zur Programmierung:

Zykluszeit = <u>mittlere Fließgeschwindigkeit</u> • 1,3 <u>Entfernung zwischen Stellorgan und Messung</u>

RegelabweichungDieser Parameter definiert die zulässige Sollwertabweichung des Regelsystems, ohne dass ein Stellvorgang ausgeführt wird. Er verringert die Schwingneigung des Systems. Prinzipiell neigen Mengenmessungen dazu, aus hydraulischen Gründen um einen Wert zu schwanken. Wird keine Sollwertabweichung zugelassen, so versucht das System ständig, den Istwert exakt dem Sollwert anzugleichen. Das führt zu einer ständigen Stellorganansteuerung und letztendlich zu dessen mechanischen Defekt bzw. erhöhten Verschleiß.Die beiden Werte arbeiten in UND-Funktion. Üblicherweise genügt eine Eintragung des Prozentbereiches.

Bei Regelung mit externem Sollwert (Beispiel: bei Kanalnetzbewirtschaftungen oder Kanalnetzsteuerungen) und großem Steuerbereich ist es sinnvoll, ebenfalls einen Absolutwert einzugeben, da sonst bei kleinen Sollwerten die zulässige prozentuale Regelabweichung absolut gesehen zu klein wird. Der Reglerkreis neigt dann zum Schwingen.

RUN PAR I Durchflus Regelabus	∕O CAL EXTRA ssregler eichnung
Prozent	10.000
absolut	5.000

Abb. 10-83 Einstellung der zulässigen Regelabweichungen

min. Steuerpulszeit Dieser Parameter ist in seiner Funktion ähnlich dem I-Anteil von PID-Reglern zu sehen. Er definiert eine minimal lange Stellzeit des Stellorgans, damit errechnete minimale Steuerimpulse mechanisch überhaupt noch eine Veränderung des Stellorgans bewirken. Das bedeutet, die minimale Steuerpulszeit soll über Anlaufzeit Motor + Getriebespiel + Schieberspiel liegen.





SchieberlaufzeitDieser Parameter dient zur Überwachung von Spindelbruch, Schieberblatt-
bruch, Getriebedefekt, Spannungsausfall des Stellorgans und weiteren Fehler-
quellen, die sich dadurch äußern, daß keine Stellbewegung durchgeführt wird,
obwohl Stellsignale ausgegeben werden.









Wichtiger Hinweis

Erreicht das Stellorgan nach der Schieberlaufzeit nicht den ZU-Endschalter, so wird eine Störmeldung ausgegeben.

Orientierung zur Programmierung:

einzustellende Schieberlaufzeit = Zeit im Dauerbetrieb vom offenen bis zum geschlossenen Zustand des Schiebers • 1,22,0. (Je länger die Schieberlaufzeit, desto kleiner der Faktor)



Wichtiger Hinweis

Die Schieberlaufzeit wirkt sich ähnlich wie der P-Faktor aus und <u>muss</u> eingestellt werden!

Schnellschluss

Die Schnellschlussfunktion findet Anwendung bei großen Nennweiten, langen Schieberlaufzeiten und großen Totzeiten der Messstrecke. Sie dient dazu, bei schlagartig einsetzenden Regenereignissen den Schieber unabhängig von der berechneten Stellzeit vom Auf-Zustand in einen teilgeschlossenen Zustand zu fahren. Das geschieht im Dauerbetrieb ohne Laufzeitunterbrechung.





RUN IPHR I/	<u>) cal e</u> xtra
Schnellsch	lussreg.
Parameter	
Qmax 1/s	4000.000
	4 000
Hmax m	1.000



 Q_{max} und h_{max} wirken als ODER-Parameter. Sie sind je nach Applikation zwischen 10-50 % höher zu legen als der Zustand, der herrscht, an der im Trockenwetterbetrieb das System in den Regelbetrieb geht.

 T_{max} ist die Zeit, die das Stellorgan benötigt, um vom geöffneten Zustand in die Stellung zu fahren, in der es sich etwa bei normalem Regelbetrieb befindet.



automatische Spülfunktion

Diese Funktion ermöglicht (im Trockenwetterbetrieb) die Durchführung einer Spülung der Messstrecke in regelmäßigen Abständen. Dazu wird an programmierbaren **Starttagen** zu einer einstellbaren **Startzeit** das Stellorgan geschlossen, um das Medium zum Spülen der Messstrecke zurückzustauen und einen Spülstoß zu erzeugen. Nach einer festzulegenden **Einstaudauer** öffnet das Stellorgan ganz und bleibt über den Zeitraum der programmierbaren **Spüldauer** offen. Anschließend wird dieser Vorgang wiederholt.

Die Anzahl der **Spülvorgänge** ist zwischen 1 bis 9 programmierbar.



Abb. 10-88 Aktivierung der Spülfunktion



Hinweis

Die Spülfunktion arbeitet nicht im aktiven Regelbetrieb.



Abb. 10-89 Parameter der Spülfunktion

Starttage

die Tage, an denen gespült werden soll.Mittels dieser Taste ist jeder einzelne Tag aktivierbar.

auto Spülf Starttagel	unktion	
Montag	NEIN	
Dienstag	NEIN	1
Mittwoch	JA	
Donnerstag	NEIN	
Freitag	NEIN	1
Samstag	NEIN	
Sonntag	NEIN	1

Abb. 10-90 Aktivierung einzelner Spültage



Startzeit

= der Zeitpunkt, an dem der Spülvorgang beginnen soll. Die Startzeit kann für jeden aktivierten Starttag unterschiedlich eingegeben werden.

auto Spülfunktion	
Stantzeitten ST:MIN:SEC	
Montag	AUS
Dienstag	AUS
Mittwoch	06:00:00
Donnerstag	AUS
Freitag	AUS
Samstag	AUS
Sonntag	AUS



Anzahl Spülvorgänge

= Definition, wieviel Mal gespült werden soll. Ein kompletter Spülvorgang besteht aus Einstaudauer + Spüldauer.



Abb. 10-92 Programmierung Anzahl Spülvorgänge

Spüldauer

= die Zeit, die ein Stellorgan unabhängig vom Istwert der Messung im geöffneten Zustand verbleibt.

RUN PAR I/O CAL EXTRA Durchflussregler auto Spülfunktion Spüldauer	
Minute 5 Sekunde 0	
1	
Hnzahl Spulungen 3 Spüldauer 0:05:00	

Abb. 10-93 Programmierung der Spülzeit

Einstaudauer= die Zeit, die ein Stellorgan unabhängig vom Istwert der Messung im geschlos-
senen Zustand verbleibt, um Medium zum Spülen der Messstrecke zurück zu
stauen.



tunde 0 inute 10 ekunde 0
linute 10 ekunde 0
ekunde l Ø
nzahl Spülungen <u>3</u> püldauer 0:05:00

Abb. 10-94 Programmierung der Einstaudauer



- 1 Rückstau
- 2 Einstaudauer
- 3 Anzahl Spülvorgänge
- 4 Starttag, Startzeit
- 5 Spüldauer



10.4.9 Parametriermenü "Einstellungen"

Servicecode Dämpfung Stabilität	7	RUN IPAR I/O CAL EXTRA Einstellungen Sustemneset Servicecode Dämpfung Stabilität	R
---------------------------------------	---	---	---

Abb. 10-96 Einstellungen – Untermenü

Dieser Menüpunkt gestattet es, nachfolgende Grundeinstellungen des Systems zu verändern oder wiederherzustellen.

SystemresetÜber diesen Unterpunkte ist ein Systemreset des Messumformers möglich.
Nach Anwahl erscheint:



RUN PMRLIZO CAL EXTRA Einstellungen Systemreset	RUN FAR IZO CAL EXTRA Einstellungen Systemreset FLASH löschen
Reset ausführen ?	Reset ausführen ?
JA NEIN	JA NEIN

Abb. 10-97 Ausführung Systemreset

Nach der Auswahl "JA" wird der interne Flash-Speicher gelöscht. Dabei gehen noch keine Einstellungen verloren.

Vorsicht



Verlust kundenseitiger Einstellungen

Wird bei der Abfrage in Abb. 10-98 (Werte speichern?) >JA< gewählt, so wird das System auf den Grundparametrierzustand zurückgesetzt. Die Werkparameter werden geladen und alle kundenseitig getroffenen Einstellungen werden zurückgesetzt (Generalreset des Systems).

Eingestellte Steuerungen des Systems gehen verloren.

Beim Verlassen des PAR-Menüs erscheint folgende Abfrage:

RUN ∎∰K I∕O CAL EXTRA		
Werte speichern ? JA NEIN ZURÖCK		

Abb. 10-98 Abfrage zur Vollendung des Systemresets

 Servicecode Durch Eingabe einer speziellen Nummer werden zusätzliche Einstellmöglichkeiten des Systems freigegeben. Da diese Einstellungen umfangreiches Fachwissen erfordern und für die üblichen Applikationen nicht erforderlich sind, bleiben sie dem Service von NIVUS vorbehalten.
 Dämpfung Dieser Menüpunkt gestattet eine Veränderung der Dämpfung von Anzeige und Analogausgang zwischen 20 bis 600 Sekunden. Dieses Maß bedeutet, dass ein Sprung der berechneten Menge von 0 auf 100 % die entsprechend eingetragene Zeit in Anzeige und Ausgang benötigt, um auch angezeigt zu werden.



Dämpfung, Beispiel 1:

Dämpfung 30 Sekunden, Sprung von 0 l/s auf 100 l/s (=100 %) – Das Gerät benötigt 30 Sekunden, um von 0 l/s auf 100 l/s zu laufen.

Dämpfung, Beispiel 2:

Dämpfung 30 Sekunden, Sprung von 80 l/s auf 100 l/s (=20 %) – Das Gerät benötigt 6 Sekunden, um von 80 l/s auf 100 l/s zu laufen.

StabilitätDie Zeit, die das OCM Pro ohne aktuellen Höhenmesswert funktioniert.Wird diese Zeit überschritten ohne das ein korrekter Höhenmesswert erfasst
wird, dann geht das OCM Pro mit der vorn eingestellten Dämpfung auf den
Messwert >0<.</td>

10.4.10 Parametriermenü "Speichermode"

RUN	ISER.	L/0	CAL	EXTRA
Sp	eiche	ermod	ie	
L	etrie	bsmo	de	
			_	

Abb. 10-99 Speichermode-Untermenü

Das OCM Pro CF ermöglicht die Abspeicherung der erfassten Fließgeschwindigkeits-, Höhen-, Temperatur- und Durchflusswerte sowie die Werte der Eingangs- und Ausgangssignale auf einer Compact Flash Card.

Es können Compact Flash Cards von NIVUS mit einem Speicherformat von 8 bis 128 MB verwendet werden. Diese Speicherkarten sind bei Ihrer NIVUS-Vertretung erhältlich.



Wichtiger Hinweis

Verwenden Sie nur von NIVUS bezogene Speicherkarten. Speicherkarten anderer Hersteller oder Speichervolumen größer 128 MB können zu teilweisem oder vollständigem Datenverlust oder Messausfall (ständiger Reset des Messumformers) führen.

Für Datenverlust oder Messausfall, der aufgrund herstellerfremder Speicherkarten resultiert, wird keine Gewährleistung übernommen.

Stecken Sie die Karte so in den gekennzeichneten Schlitz (>Memory Card<) auf der Frontplatte des Gerätes, dass die Buchsenseite – erkennbar an den vielen kleinen Löchern an einer der beiden Stirnseiten der Karte – in das Gerät eingeschoben wird. Überzeugen Sie sich vom festen Sitz der Karte.

Die Karte kann nur in einer Position in das Gerät eingeschoben werden, verkehrte Einführungen werden durch eine mechanische Sperre verhindert. Bitte wenden Sie in diesem Fall keine Gewalt an, sondern drehen die Speicherkarte in die richtige Position.





Abb. 10-100 Memory Card Einschub

Nach dem Einschub einer neuen Speicherkarte und erfolgter Aktivierung der Speicherung im Programmiermenü meldet sich der OCM Pro CF mit der Information >Karte formatieren<.



Abb. 10-101 Aufforderung zur Kartenformatierung

Die Formatierung der Karte kann auch unter dem Menüpunkt I/O – Memory Card – "Karte formatieren" erfolgen. (Siehe Kapitel 10.5.8) Bedingt durch die technisch begrenzte Anzahl der möglichen Speicherzyklen von ca. 100.000 Schreibvorgängen auf die Speicherkarte, speichert das OCM Pro CF die anfallenden Daten zum Schutz der Karte nicht ständig, sondern immer nur zur vollen Stunde ab. Die Übertragungszeit vom internen Speicher auf die Compact Flash Card wird durch die interne Systemzeit vorgegeben. (Ausnahmen: Bei sehr hoher Datendichte und angefallenem internen Datenumfang von etwa 3000 – 4000 Byte wird ebenfalls auf die Karte gespeichert) Die Abspeicherung erfolgt im ASCII-Format. Es wird ein Datenfile mit dem parametrierten Messstellennamen abgelegt. Die Datei-Endung lautet >.txt<. Diese Dateien können in herkömmliche Datenverarbeitungsprogramme mit ASCII-Schnittstelle, z.B. NivuSoft oder EXCEL eingelesen und dort weiterverarbeitet werden (siehe dazu auch Kapitel 10.4.11).



Speicherkarte nicht am PC formatieren

Formatieren Sie die Speicherkarten keinesfalls am PC, sondern immer am OCM Pro. Das OCM Pro ist nicht in der Lage, die im PC erzeugten Formate zu erkennen und akzeptiert die Karte nicht.

Die Speicherkarte kann irreparabel beschädigt werden. Daten werden nicht mehr gespeichert.



Hinweis

Die Datenablage erfolgt immer als Mittelwert über den eingestellten Speicherzyklus, nicht als Momentanwert zum Zeitpunkt der Speicherung.

Betriebsmode CAL EXTRA Modus zuklisch Wert ändern

Abb. 10-102 Aktivierung Betriebsmode

Modus

Mittels dieser Taste kann umgeschaltet werden zwischen: ALT

nicht aktiv = keine Speicherung zyklisch = zyklische Speicherung von Durchfluss, mittlerer Fließgeschwindigkeit, Füllstand und Temperatur

Zyklusintervall In diesem Parameterpunkt kann der Abspeicherzyklus festgelegt werden. Möglich ist eine Einstellung zwischen 1 Minute und 1 Stunde. Es können nur Werte eingegeben werden, deren Vielfaches exakt 1 Stunde ergibt. (1 Min.; 2 Min.; 3 Min.; 4 Min.; 5 Min.; 6 Min.; 10 Min.; 15 Min.; 20 Min.; 30 Min. oder 60 Min.) Werden andere Werte eingegeben, so programmiert der OCM Pro automatisch den nächsttieferen Intervallwert.



Abb. 10-103 **Eingabe Speicherzyklus**

Daten auswählen Hier wird festgelegt, welche Daten zusätzlich zur automatisch stattfindenden Speicherung von Füllstand, mittlerer Fließgeschwindigkeit, Menge und Mediumtemperatur abgespeichert werden.

> Als zusätzliche Daten sind Analogeingang 1-4 sowie der Systemzustand anwähl- und abspeicherbar.

Speichermo Daten aus	de lählen
analog E 1	NEIN
analog E 2	NEIN
analog E 3	NEIN
analog E 4	NEIN
System	NEIN
00000: L	lert ändern

Abb. 10-104 Auswahltabelle Daten



Analog E1 bis E4			
	Diese nur d	e Programmi lieses Gerät	ierung ist nur beim Messumformer Typ OCP/M4 sinnvoll, da über zusätzliche analoge Eingänge verfügt.
	ALT	Mittels dies	ser Taste kann umgeschaltet werden zwischen:
		NEIN	= keine Speicherung des entsprechenden Analogeingangs und
Suctor		JA	= Speicherung des entsprechenden Analogeingangs
System	ALT	Mittels dies	ser Taste kann umgeschaltet werden zwischen:
		NEIN JA	 keine Speicherung der Systemparameter und Speicherung der Systemparameter (Abspeicherung von Systemfehlern, Störmeldungen, Ein- und Ausschaltvorgänge im System etc.)
Einheiten	In die Geso Es st etc.), mgd, autor Für je Geso Wert auf d Je na Verfü	esem Menüp chwindigkeit (eht die Ausw englischen 3 etc.) zur Ve natisch in die eden einzeln chwindigkeit (auf der Spei ie Anzeige in ach vorher ge igung (siehe IN IFRE I// peichermon inheiten	unkt sind für die 3 Parameter Durchfluss, Füllstand und die gewünschten Maßeinheiten der Abspeicherung einstellbar. vahl zwischen metrischen System (z.B. Liter, Kubikmeter, cm/s System (ft, in, gal/s, etc.) oder amerikanischen System (fps, rfügung. Nach der Bestätigung des Einheitensystems wird e nächste Anzeige gewechselt. en der drei gemessenen und berechneten Werte Durchfluss, und Füllstand kann die Einheit festgelegt werden, in dem der icherkarte abgelegt wird. Diese Eingaben haben keinen Einfluss n Display. etroffener Auswahl stehen unterschiedliche Einheiten zur Kapitel 10.3).

Abb. 10-105 Auswahl Speichermode Einheiten System



Abb. 10-106 Auswahl Speichermode Messwert





Abb. 10-107 Auswahl Speichermode Einheiten

ZahlenformatEs kann zwischen der Abspeicherung der Zahlenwerte mit Punkt- oder mit
Komma-Dezimaltrennzeichen ausgewählt werden. Zur Weiterverarbeitung der
gespeicherten Werte in anderen Programmen wie z.B. EXCEL werden im
europäischen Raum meist Komma-Trennzeichen verwendet. Ansonsten sind
Punkte üblich.



Abb. 10-108 Auswahl Zahlenformat

10.4.11 Datenstruktur auf der Speicherkarte

						-
		Name 🛆		Größe	Тур	
	,			1 KB	Textdatei	
	/	Name 🔺		Größe	Тур	
	/	/ 🗒 DIAG.TXT		1 KB	Textdatei	
		/ 🗒 Q_H_V_TТХТ		5 KB	Textdatei	
CF NIVUS (S:)						
atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>F</u> avoriten E ₂	<u>(tras ?</u> //	Name 🛆		Größe	Тур	
7urück 🗸 🕥 🖌 🍂 🚺 🔘 Suchen	Conduer 1	/ 🖹 PA230604.TXT		2 KB	Textdatei	
		PA240604.TXT		1 KB	Textdatei	
resse 🖙 S:\						
in a start and a start	Name A		Größe	Тур		Geändert am
Datei- und Ordneraufgaben 🕺 🛸	DATA //			Dateiordner		08.08.2007 11:28
Marian Onderen austallan	ELASH //			Dateiordner		08.08.2007 11:28
veuen Oraner erstellen	DPARA 2			Dateiordner		08.08.2007 11:28
Solution of the second	NIVIDENT.TXT		1 KB	Textdokument		07.08.2007 11:57
😂 Ordner freigeben	🗐 NIVUS.TXT		17 KB	Textdokument		07.08.2007 13:58
	PARAMET.NIV		24 KB	NIV-Datei		06.08.2007 14:56
	PARAMET.TXT		1 KB	Textdokument		06.08.2007 14:56

Abb. 10-109 Ansicht Dateistruktur Speicherkarte

DATA

In diesem Ordner werden die gebildeten Tagesummen im Datenfile >TOTAL.TXT< abgelegt. Die Speicherung erfolgt über den Menüpunkt I/O\Memory Card\Tagessummen. (Siehe Kapitel 10.5.8)

Betriebsanleitung OCM Pro CF



Flash	In diesem Ordner wird die Backup-Datei abgelegt. Die Ablage selbst erfolgt nur bei Anforderung unter >I/O – Memory Card – Backup sichern<. Das gesicherte Datenfile wird immer >Q_H_V_T.TXT< genannt. In diesem File sind Höhen-, Geschwindigkeits-, Durchfluss- und Temperaturwerte des internen Speichers abgelegt. Im Datenfile >DIAG.TXT< werden alle Meldungen (auch Fehlermeldungen), die während des Messzeitraumes aufgetreten sind, aufgeführt. Das sind z.B. Beginn und Ende einer Internetkommunikation, Modem Neustart, CPU Neustart nach einem Systemreset oder nach einer Neuprogrammierung. Die jeweilige Meldung ist mit Datum und Uhrzeit gekennzeichnet. Dabei signalisiert >: eingegangene Störung/Meldung <: Ursache der Störung/Meldung behoben Die Ablage des DIAG-Files erfolgt nur bei Anforderung unter >I/O – Memory Card – Backup sichern<.
PARA	In diesem Ordner sind alle Parameterfiles mit Datumsangabe abgelegt. Sie gestatten eine spätere Nachvollziehung der eingestellten Werte des Messumformers an der Messstelle sowie eventuell vorgenommene Änderungen an der Parametrierung. Es wird jeweils die letzte Änderung eines Tages abgespeichert. Die Filebezeichnung lautet: PA TT MM JJ .TXT (TT = Tag, MM = Monat; JJ = Jahr)
NIVIDENT	Ablage des Messstellennamens Stimmt der Messstellenname der Karte nicht mit dem Messstellennamen des Gerätes überein, so fordert das OCM Pro zum Formatieren der Speicherkarte auf. Wird die Karte nicht formatiert, legt das OCM Pro unter dem neu eingegebenen Namen ein neues Messwertfile an.
Messstellenname.TXT	Hier sind die Messwerte abgespeichert. Es wird unter dem programmierten Messstellennamen abgelegt.
PARAMET.NIV PARAMET.TXT	Diese Dateien werden abgelegt, wenn Parameter auf die Speicherkarte gesichert werden. Das PARAMET.NIV ist erforderlich um Parameter auf das OCM Pro zu laden. PARAMET.TXT stellt die druckbare Version von PARAMET.NIV als Textfile dar.
4 m	Wichtiger Hinweis

Verwenden Sie nur von NIVUS bezogene Speicherkarten. Speicherkarten anderer Hersteller können zu Datenverlust oder Messausfall (ständiger Reset des Messumformers) führen.



10.4.12 Parametriermenü "Kommunikation"



Die Nutzung der Kommunikation ist nur mit Messumformern im Wandaufbaugehäuse möglich! Die Programmierung der Kommunikation ist zwar auch bei Geräten im Frontafeleinbaugehäuse möglich, jedoch besitzt dieser Messumformer keine Ethernet-Schnittstelle!

Einstellungen in diesem Menü sind nur erforderlich, wenn ein Fernzugriff über das Internet oder über ein lokales Netzwerk auf das Gerät gewünscht ist. Je nach Messumformertyp (siehe Kapitel 3.7) ist eine Kommunikation über ein lokales Intranet, Analog-, ISDN- oder GPRS-Modem möglich. Es kann auch ein direkter Datenaustausch über Ethernet / Modbus TCP erfolgen.

Falls zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch kein weiteres Gerät von NIVUS an das Internet angebunden wurde, ist eine Ersteinrichtung des Portals durch den NIVUS Service beim Kunden unumgänglich.

Bitte füllen Sie den Fragebogen zur >Internetanbindung< aus und senden Sie diesen für die Vorbereitung der Einrichtung an den NIVUS Inbetriebnahmeservice.

Der Fragebogen ist auf www.nivus.de im Downloadbereich hinterlegt. Ein möglichst vollständiges Ausfüllen vermeidet eventuelle Rückfragen.



Füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder im Fragebogen bitte vollständig aus. Ohne Kenntnis dieser wichtigen Daten ist keine Einrichtung der Internetverbindung durch NIVUS möglich!



Abb. 10-110 Möglichkeiten der Internetverbindung

Fernzugriff

Die Wahl des Fernzugriffs auf den Messumformer kann ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen:

 nicht aktiv: keinerlei Art des Fernzugriff möglich
 Modem: Übertragung durch im Gerät integriertes Modem (GPRS, analog oder ISDN)
 Ethernet: Kommunikation durch lokales Netz (Ethernet)
 Mod. → Eth. Anruf/Aktivierung des Gerätes erfolgt über im Gerät integriertes Modem. Die weitere Kommunikation erfolgt über lokales Netz, wie z.B. WLAN und/oder Ethernet
 Theoretisch können alle Varianten ausgewählt und programmiert werden.

Physisch stehen aber nur die Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen das Gerät bestellt/ausgeliefert wurde. Maßgeblich ist dabei die Artikelnummer, welche sich auf dem Gerät befindet. (siehe auch Kap 3.7)





Abb. 10-111 Auswahl Fernzugriff

Ethernet

Nach Anwahl dieses Punktes kann definiert werden, ob die für die Geräteanwahl erforderliche IP-Adresse automatisch oder manuell vergeben wird. Bei >JA< erfolgt die automatische Zuweisung über den DHCP-Mechanismus.

(Vergleichbar mit der Internet PC-Einstellung "IP-Adresse automatisch beziehen")

Bei >NEIN< muss die IP-Adresse selbst im Gerät eingetragen werden. Dazu ist eine im Netzwerk frei verfügbare Adresse zu verwenden.

→ Vorliegende Netzwerkkonfiguration beachten!!!



Abb. 10-112 Auswahl IP-Adressenvergabe

Wird ein manueller Eintrag der IP-Adresse ausgewählt, so ist anschließend diese IP-Adresse, das Gateway (optional, bei ineinander übergreifenden Subnetzen) sowie die IP-Maske einzutragen.

Die Werkeinstellung (255.255.255.000) passt üblicherweise für die meisten Anbindungen.

RUN PAR I/O CAL EXTRA Kommunikation Ethernet IP Maske	
255.255.000.000	
112 fichesse 172.018.040.093 Fateway 192.168.000.001 19 Naske 255.255.000.000 DNS Horesse prim 145.253.002.011	

Abb. 10-113 manuelle Einstellung der IP-Adresse





Wichtiger Hinweis

Informieren Sie sich bei Unsicherheiten zur korrekten Einstellung bei Ihrem Systemadministrator oder nutzen Sie den Inbetriebnahmeservice von NIVUS.

Modem

Wurde beim Fernzugriff die Verbindungsart >Modem< bzw. >Mod \rightarrow Eth.<</th>gewählt ist hier der im Gerät integrierte Modemtyp einzutragen.Die auf dem Gerät angebrachte Artikelnummer gibt über den internenModemtyp Auskunft. (Siehe auch Kap. 3.7).Folgende Varianten stehen zur Aktivierung zur Verfügung:nicht aktiv:kein Modem aktiviertanalog:integriertes AnalogmodemISDN:ein internes GPRS-Modem findet Verwendung.

GPRS perm.: das interne GPRS- Modem ist permanent online

Modem	rkation	L
Turo	TODA	
T GP	TSDN	

Abb. 10-114 Auswahl Modemtyp

Entsprechend des gewählten Modemtyps sind die nachfolgenden Einstellungen vorzunehmen:

Username Passwort	
Provider 11920782	
Jsername arcor Passwort	

Abb. 10-115 Einstellung Parameter Analogmodem

Analogmodem:

<u>Providernummer</u>: Das kann z.B. ein frei wählbarer Provider sein.
 Bei Internetverbindungen >Call by Call< empfiehlt sich ein Provider, der über den gesamten Tageszeitraum einen im Preis gleichbleibenden Tarif ohne zusätzliche Einwahlgebühr anbietet.
 Selbstverständlich sind auch sämtliche anderen, in der Aufstellungsregion zur Verfügung stehenden, nicht gesperrten Anbieter wählbar.
 Flatrates aus bestehenden Verträgen können genutzt werden.

 <u>Username</u>: Wird vom Provider vergeben und ist damit abhängig von der gewählten Providernummer. Bei falscher Eingabe gestattet der gewählte Provider keine Einwahl über sein Netz.



Passwort: Wird vom Betreiber vergeben und ist mit dem Usernamen verknüpft. Bei falscher Eingabe gestattet der gewählte Provider keine Einwahl über sein Netz.

RUN PAR I/O CAL EXTRA Kommunikation	
I rowider Username Passuort	
Jsenname arcor Passwort	
******** 191 2069872	

Abb. 10-116 Einstellung Parameter ISDN-Modem

ISDN-Modem:

- Providernummer: dito Analogmodem
- Username: dito Analogmodem
- Passwort: dito Analogmodem
- <u>MSN</u>: Multiple Subscriber Number die an den Anwender vom Telekommunikationsunternehmen vergebene ISDN-Nummer. (Üblicherweise hat jeder ISDN-Anschluss mindestens 3, maximal 10 Nummern).



Abb. 10-117 Einstellung Parameter GPRS-Modem

GPRS- Modem:

- <u>Username</u>: Vom Provider vergebener User Name.
- Passwort: Zum Account gehöriges Passwort
- <u>PIN</u>: die zur SIM Karte gehörige PIN (Persönliche Identifikations-Nummer)
- <u>APN</u>: vom Provider vergebener Name / Adresse des Zugangs (Acces Point Name)



E-Mail

GPRS- Modem perm.

Gleiche Einstellmöglichkeiten wie beim GPRS-Modem, jedoch bleibt das Modem permanent beim Provider eingeloggt. Jede Nacht um 02:00 Uhr wird die Verbindung kurzzeitig unterbrochen. Danach verbindet sich das Modem automatisch wieder mit dem Provider und bezieht eine neue IP- Adresse.

Bei Einstellung dieses Menüpunktes ist es möglich, die aufgenommenen Daten via Mail an bis zu vier Empfänger zu senden.

Setzten Sie hierzu die Auswahl auf "aktiv".



Abb. 10-118 Einstellung E-Mail

Email:

- <u>Mail-Server</u>: Hier wird die smtp- Serveradresse Ihres Mail Accounts eingetragen. z.B. smtp.gmx.net
- <u>Geräte-Adresse</u>: Hier muss eine gültige Mail Adresse von o.g. smtp-Server eingetragen werden. Diese ist dann die Absende Adresse des Gerätes.
- Benutzer: Hier wird der Benutzername zu o.g. Mail Account eingetragen
- Passwort: : Hier wird das Passwort zu o.g. Mail Account eingetragen
- <u>Ziel</u>: Hier können bis zu vier Mail Adressen eingetragen werden, an welche die Mail zeitgleich versendet werden soll.
- <u>Messdatenformat</u>: Zwischen Textdatei und Binärdatei kann ausgewählt werden. Dabei ist die Binärdatei zur Ankopplung des Gerätes an das Prozessleitsystem "NICOS" der Firma NIVUS GmbH bestimmt.
- <u>Sendezyklus</u>: Hier wird der Zyklus eingetragen, mit dem die Datenmails versendet werden sollen. (Z.B. alle 24 Stunden)
- <u>Sendeverzögerung</u>: Die hier eingetragene Verzögerung bezieht sich auf den Sendezyklus. Die Mail wird mit der eingestellten Verzögerung gesendet (Beispiel: Sendezyklus: 24 h. Verzögerung: 07:00 bedeutet, dass die Mail jeden Tag um 07:00 AM gesendet wird.

DNS-ServerDieser Punkt ist nur bei aktivierten Modemfernzugriff und >Ethernet: IP_Ad aut =
EIN< sichtbar.
Üblicherweise wird >DNS auto< auf >EIN< programmiert. Damit erfolgt eine
automatische Zuweisung der DNS durch den Provider oder das lokale
Netzwerk. Wird >NEIN< gewählt, so ist es im Anschluss notwendig, die primäre
und sekundäre DNS einzutragen. Diese ist beim gewählten Provider bzw.
Administrator des lokalen Netzwerkes erhältlich.





Abb. 10-119 Manueller Eintrag der DNS

direkter Zugang Wird nur benötigt, wenn mit Laptop oder PC und Netzwerkkabel eine direkte 1:1-Verbindung mit dem OCM Pro CF über die interne RJ45-Schnittstelle aufgenommen werden soll. In dem Fall ist dann der Benutzername sowie das Passwort für diese interne Verbindung am PC/Laptop festzulegen und hier einzutragen.



Abb. 10-120 Aktivierung des direkten Gerätezugang

Modbus

Dieser Menüpunkt beschreibt die Kommunikation zu einem Master via Modbus TCP. Der Anschluss erfolgt an der Ethernetschnittstelle. Die entsprechenden Einstellungen an der Ethernetschnittstelle (IP-Adresse

usw.) müssen gemäß der Netzwerktopologie vorgenommen werden.

Modbus

<u>Messspanne</u>: hier können die vorgegebenen Messspannen der Analogsignale, die über Modbus übertragen werden sollen, geändert werden. Es wird empfohlen, keine Veränderungen vorzunehmen, da sich eine Änderung der Messspanne an dieser Stelle auch auf die Länge und die Zusammensetzung des zu übertragenden Protokolls auswirkt.

RUN PARLIZO CAL EXTRA Kommunikation Modbus		
Messeenne Port		
502		

Abb. 10-121 Port Eintragung

<u>Port</u>: Hier kann der Port der Schnittstelle eingetragen werden, an der das Protokoll übertragen werden soll.

Achten Sie darauf, dass der Port am Master (z.B. PC) freigegeben ist. Setzen Sie sich diesbezüglich ggf. mit Ihrem Administrator in Verbindung.



10.5 Signal Eingangs-/Ausgangsmenü (I/O)

Dieses Menü beinhaltet mehrere Teilmenüs zur Überprüfung und Beurteilung von Sensoren sowie der Kontrolle von Signaleingängen und -ausgängen. Es ermöglicht eine Anzeige der unterschiedlichsten Werte (Stromwerte der Ein- und Ausgänge, Relaiszustände, Echoprofile, Einzelgeschwindigkeiten, etc.), erlaubt aber keine Beeinflussung der Signale oder Zustände (Offset, Abgleich, Simulation oder ähnliches). Es dient somit vorrangig zur Beurteilung der Parametrierung sowie zur Fehlersuche.



Abb. 10-122 I/O-Untermenü



Hinweis

Das Menü ermöglicht prinzipiell die Anzeige aller theoretisch möglichen Einund Ausgänge, auch wenn diese (wie beim Messumformer Typ >S4<) nicht alle belegt sind und zur Verfügung stehen.

10.5.1 I/O-Menü "analoge Eingänge"

Innerhalb dieses Menüs können die an den Eingangsklemmen des Messumformers anliegenden analogen Eingangswerte kontrolliert und überprüft werden. Es werden Werte vor (Werte in [mA/V]) oder nach (berechnete Werte) der im OCM Pro möglichen Linearisierung der Analogeingänge angezeigt.



Abb. 10-123 Auswahl Wertedarstellung

Die Funktion wird innerhalb der Inbetriebnahme meist für die Kontrolle von Stromsignalen externer Höhenmessgeräte genutzt.

Üblicherweise wird die Anzeige >Werte in [mA/V]< ausgewählt. Es ergibt sich in etwa folgendes Bild:

analoge Eir	CHL EXTRH Igänge	
Werte in [n	NHZQ1	
A 1 [mA]	5,130	
	10.700	
H 2 LMHJ		
H 2 LMHJ A 3 [mA]	0.000	

Abb. 10-124 Anzeige der Analogwerte



Wird zur Anzeige >berechnete Werte< genutzt, aber kein Signal eingespeist (>4 mA), so erscheint:

analoge Ei	ingänge
berechnete	e Werte
A 1 [m]	Fehler
A 2 [m]	4.000
A 3 [m]	
	0.0000000000000000000000000000000000000

Abb. 10-125 Fehleranzeige

10.5.2 I/O-Menü "digitale Eingänge"

Innerhalb dieses Menüs können die an den Eingangsklemmen des Messumformers anliegenden digitalen Eingangswerte betrachtet werden. Es wird zwischen logisch "AUS" oder "EIN" unterschieden.

digital	e Eingänge	RH		
D 1	AUS			
D 2	AUS			
DЗ	AUS			
D 4	AUS			

Abb. 10-126 Anzeige Digitalwerte

10.5.3 I/O-Menü "analoge Ausgänge"

RUN PAR 1/0 (analoge Ausg	AL EXTRA änge	
A 1 [mA]	7.13	
A 2 [mA]	3.00	
A 3 [mA]	0.00	
0 4 5.01	0 00	

Abb. 10-127 Anzeige Analogwerte

In diesem Menü werden die im Messumformer berechneten, am Analogwandler auszugebenden Werte als mA-Signal angezeigt. Dabei ist zu beachten, dass im Messumformer Typ >S4< ebenfalls 4 analoge Ausgänge parametriert und angezeigt werden, hingegen aber nur Analogausgang 1 und 2 physisch ausgegeben werden können.



Hinweis

Die tatsächlich fließenden Ströme an den Ausgangsklemmen werden nicht angezeigt. Sichtbar ist nur das Signal, welches der Analogausgangswandler zur Ausgabe erhält. In diesem Menü kann keine externe Fehlbeschaltung erkannt und angezeigt werden.



10.5.4 I/O-Menü "Relaisausgänge"

In diesem Untermenü werden die im Messumformer berechneten, am Relais auszugebenden Zustände angezeigt. Es wird zwischen logisch "AUS" oder "EIN" unterschieden.







Hinweis

Der tatsächliche Ausgangszustand der Relaiskontakte an den Ausgangsklemmen wird nicht angezeigt. Sichtbar ist nur das Signal, welches das Relais zur Ausgabe erhält. Mechanische oder elektrische Defekte des Ausgaberelais können damit nicht erkannt werden.

In diesem Menü kann keine externe Fehlbeschaltung erkannt und angezeigt werden.

10.5.5 I/O-Menü "Sensoren"

Innerhalb dieses Menüs können in den entsprechenden Untermenüs die wichtigsten Sensorzustände betrachtet und beurteilt werden. Sie geben Aussage über die Qualität der Messstelle, Kabelverlegung, Echosignalgüte und weitere Parameter.

Bei Einsatz von 2 oder 3 Fließgeschwindigkeitssensoren kann über die Kanalnummer der Sensor ausgewählt werden.

Je nach verwendeter Sensortechnik (Füllstandmessung von unten, Füllstandsmessung von oben, Druckmessung oder Messung über einen externen Sensor) ergeben sich verschiedene Betrachtungsmenüs:

RUN PAR 1201 CAL EXTRA		
U-Sensor H-Sensor(en)		
H-Echoprofil T-Sensor		

Abb. 10-129 Grundauswahlmenü

V-Sensor

Beim Aufruf erscheint eine 2-seitige Tabelle mit allen gemessenen Einzelgeschwindigkeiten und den dazugehörigen Messfensterhöhen.



Sens V-Se	ensor	
Ren 9	nächst	∕er Block /[m∕s]
11	0.020	0.024
21	0.028	0.026
31	0.035	0.027
41	0.042	0.028
51	0.049	0.028
61	0.058	0.028
71	0.000	
81	0.000	

Abb. 10-130 Anzeige der gemessenen Einzelgeschwindigkeiten

▲ + ▼ Durch diese Tasten erfolgt der Wechsel zwischen den beiden Seiten – Messfenstern 1-8 und 9-16.

Je nach verwendetem Sensortyp ist das erste Messfenster an unterschiedlichen Höhenpositionen.

Die Anzeige von ----- in einzelnen Messfenstern bedeutet, dass in diesem gerade keine Fließgeschwindigkeit ermittelt werden kann. Das kann durch sehr saubere Medien oder aber Wasserwirbel in diesem Bereich verursacht werden. Der Effekt tritt ebenfalls bei geringen Füllhöhen auf, wird hier aber durch das automatische Reduzieren der Messfensteranzahl im OCM Pro ausgelöst. Ausfälle von einzelnen oder wenigen Fenstern haben keinen Einfluss auf das

Messergebnis! Bei der Verwendung eines Fließgeschwindigkeitssensors OFR weicht diese Darstellung etwas ab. Hier werden nur die aufgenommenen Einzelgeschwindig-

 H-Sensor(en) In diesem Menüpunkt werden die gemessenen Füllstände angezeigt. Je nach verwendeter Sensortechnik zur Füllstandsmessung (Füllstandsmessung über Wasser-Ultraschall, Druck, Luft-Ultraschall oder 2 Leiter Sonde; siehe Kap. 0) ergeben sich verschiedene Betrachtungsmenüs:

keiten ohne räumliche Zuordnung aufgezeigt.



Beispiel 1:



1 aktueller Füllstand

2 Füllstand vom Wasser-US-Sensor

3 Füllstand von der internen Druckmesszelle

4 Füllstand vom Luft-US NIVUS-Sensor



Beispiel 2:



1 aktueller Füllstand

2 Füllstand vom Wasser-US-Sensor

3 Füllstand von der internen Druckmesszelle

4 Füllstand von der 2-Leiter Sonde

Abb. 10-132 Auswahlmenü mit Wasser-Ultraschall, Druck u. 2 Leiter Sonde

Wurden nur 1 oder 2 Sensortypen ausgewählt, werden nur diese angezeigt.

H-Echoprofil Diese Anzeige ist bei Füllstandsmessung über Wasser-Ultraschall von unten oder Luft-Ultraschall von oben aktiv.









Abb. 10-134 Anzeige Echoprofil bei Sensortyp POA/OCL

Die Grafik ermöglicht eine Beurteilung der Qualität des Echosignals im gemessenen akustischen Pfad. Im Idealfall ist der erste Peak (Reflexion an der Grenzschicht Wasser-Luft) sehr schmal, steil und hoch, alle weiteren Peaks (Doppelund Mehrfachreflexionen, bedingt durch das im Medium zwischen Grenzschicht Wasser/Luft sowie Wasser/Boden hin- und her gehende Echosignal) kleiner und breiter.



Abb. 10-135 Anzeige Echoprofil bei Sensortyp DSM

In der angezeigten Grafik ist der aktuelle Füllstand im Kanal bei einer Montagehöhe von 0,862 m - 0,776 m = 0,086 m.



T-Sensor

Diese Anzeige zeigt die gemessene Wasser- und Lufttemperatur an. Die
Anzeige der Lufttemperatur ist hierbei nur bei einem, durch den OCM Pro angesteuertem externem Luft-Ultraschallsensor Typ OCL/DSM möglich.
Ungültige Werte deuten auf Kabelbruch, Kurzschluss oder unkorrekte Klemmverbindungen hin.

Sensoren		
1-sensor		-
Wasser °C	18.6	
Luft °C	22.3	

Abb. 10-136 Anzeige Temperaturen

10.5.6 I/O-Menü "Schnittstellen"

Dieses Menü beinhaltet die Übertragungsgeschwindigkeiten der internen Schnittstellen. Es hat für den Benutzer keinerlei Bedeutung oder Funktion und wird nur für Servicezwecke genutzt.

10.5.7 I/O-Menü "Regler"

Dieses Menü kann nur bei im PAR-Menü aktiviertem Regler angezeigt werden. Ansonsten ist es nicht anwählbar.

Bei aktivem Regler erscheint folgendes Untermenü:



Abb. 10-137 Auswahl Regler-Informationen

Infobild

Dieses Menü zeigt sämtliche Signale (Endschalter) und Einstellungswerte (Proportionalitätsfaktor, Schieberlaufzeit, Regelabweichung etc.) an, welche zum Reglerbetrieb erforderlich sind. Ebenso werden die ausgegebenen Signalzeiten (Stell- und Schaltzeit) angezeigt.

Mittels dieses Infobildes können fehlende Endschalterzustände genauso erkannt werden wie die momentane Regelabweichung, die berechnete Stellzeit, der gegenwärtige Zustand des Reglers etc. Es gestattet eine einfache und unkomplizierte Fehlersuche im Stör- oder Problemfall des internen Reglers.



1111 00110		_
Zustand	fertig	9
Stellzeit	0.0 3	5
Schaltzeit	0.0 :	5
Abweichnung	0.0 3	2
T-Schieber	120 3	5
Zykluszeit	10 s	5
P-Faktor	30 %	%
Drehmoment		-
Endschalter M	7UF	- 1
Endschalter 2	20	-

Abb. 10-138 Übersicht der ablaufenden Reglerprozesse

Handbetrieb

Der Schieber kann für Testzwecke manuell auf und zu gefahren werden.

Zur manuellen Ansteuerung dienen die Tasten 🔺 und 💌

RUN PAR 1200 CAL EXTRA Regler Handbetrieb	ſ
🕽 Schieber auf 🗊 Schieber zu	
Durchfluss 27.42 1/s Drehmoment 0.03 1/s	
Endschalter AUF	

Abb. 10-139 Steuermenü für Regler-Handbetrieb

10.5.8 I/O-Menü "Memory Card"

Innerhalb dieses Menüs sind verschiedene Informationen zur Speicherkarte sichtbar. Es können zusätzlich Daten gesichert werden sowie die eingestellten Parameter aus- bzw. eingelesen werden.

RUN PAR 1200 CAL EXTRA	
Memory Card Info	
Karte formatieren Parameter sichern Parameter laden	
Backup sichern Tagessummen	

Abb. 10-140 Auswahlmenü für die Memory Card

Info

Die Anzeige erfolgt nur bei eingesteckter Memory Card. Zur Anzeige der verbleibenden Kapazitätszeit muss sich die Karte mindestens 1 Stunde im OCM Pro befinden.





Abb. 10-141 Karteninformation



Hinweis

Die Karte kann jederzeit gewechselt werden. Ausnahme: im Display erscheint die Meldung >Memory Card aktiv< (Passiert jede volle Stunde für ca. 1 Sekunde).

Karte formatieren

Über dieses Menü ist die Formatierung der eingesteckten Speicherkarte möglich. Die Formatierung sollte nach jeder Datenübertragung sowie beim Ersteinsatz einer Karte erfolgen. Sie dauert je nach Kartengröße 10 – 60 Sekunden und ist beendet, wenn wieder das Hauptmenü erscheint.



Wichtiger Hinweis

Bei der Formatierung der Karte bitte keine anderen Tasten drücken oder das Gerät ausschalten. Die Speicherkarte kann dadurch dauerhaft unbrauchbar werden.



Abb. 10-142 Aufforderung zur Kartenformatierung



Wichtiger Hinweis

Bei einer Formatierung der Speicherkarte gehen sämtliche darauf gespeicherte Daten unwiederbringlich verloren.

Sichern Sie Ihre Daten unbedingt vor der Formatierung!

Parameter sichern

Die Programmierung des OCM Pro CF kann zur Parametersicherung sowie zur Übertragung auf ähnlich geartete Messstellen aus- oder eingelesen werden. Unter diesem Menüpunkt werden die Parameter auf die Speicherkarte gelesen. Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.



Der Fortschritt wird über eine Balkenanzeige dargestellt:





Parameter ladenUnter diesem Menüpunkt werden zuerst alle auf der gesteckten Speicherkarte
vorhandenen Programmierdateien angezeigt. Nach der Auswahl der
gewünschten Datei mittels Kursortasten und Bestätigung durch >Enter< wird
die Datei auf das OCM Pro übertragen. Die erforderliche Datei heißt
"PARAMET.NIV".

sichern= OCM Pro \rightarrow Karteladen= Karte \rightarrow OCM Pro

Backup sichernBei eventuellem Datenverlust durch fehlerhaftes Kartenauslesen, defekte
Karten, versehentliches Formatieren usw. können Daten vom im OCM Pro CF
enthaltenen internen Datenspeicher der letzten 14 Tage "gerettet" werden.
Diese Daten des internen Speichers werden ebenfalls zur Darstellung des
Trends im RUN-Menü herangezogen.



Abb. 10-144 Backup der Daten

TagessummenEs besteht die Möglichkeit, Tagessummen über 90 Tage auf der Speicherkarte
zu sichern. Die Daten werden unter dem Ordner "Data" in dem File >Total.txt<
mit dem Datum, Uhrzeit und der Summe (Differenz zum Vortag) dargestellt.
Die Uhrzeit zur Summenbildung bezieht sich auf die Einstellungen im
Menüpunkt "RUN / Tagessummen / Zyklus" (siehe Abb. 10-10).
Der Speicher arbeitet als Ringspeicher, aus diesem Grund werden immer die
letzten 90 Tage dargestellt.

RUN PAR 170 CAL EXTRA Memory Card
Info Karte formatieren
Parameter laden Backup sichern
Tagessummen

Abb. 10-145 Tagessummen sichern



10.5.9 I/O-Menü Kommunikation

Dieses Menü beinhaltet den Unterpunkt Modbus.

Hier können die "Read Input Register" und "Read Holding Register" zur Kontrolle aufgerufen werden.



Abb. 10-146 "Read Input Register" / "Read Holding Register"

10.6 Kalibrier- und Kalkulationsmenü (CAL)

In diesem Menü können Füllstandmessungen (Sensor mit integrierter Druckmesszelle) abgeglichen, analoge Ausgänge auf das nachfolgende System angepasst werden sowie Relaisschaltvorgänge und analoge Ausgänge simuliert werden.

Weiterhin ist die Aktivierung und/oder Modifikation der automatischen Selbstkalkulation (Freispiegelabflussberechnung) realisierbar.



Abb. 10-147 Auswahlmenü

10.6.1 Cal-Menü "Füllstand"

Wird für die Messung des Füllstandes ein Kombisensor mit Druckmesszelle eingesetzt, so unterliegt die Druckmesszelle physikalisch bedingt über einen längeren Zeitraum einer 0-Punkt-Drift. Es ist deshalb sinnvoll, den Drucksensor in regelmäßigen Abständen (empfohlener Rhythmus: 6 Monate) auf den 0-Punkt abzugleichen.

Wird der Sensor mit Druckmesszelle seitlich oder erhöht eingebaut, so muss diese Einbauhöhe zusätzlich im PAR-Menü eingetragen, oder aber der Drucksensor ebenfalls abgeglichen werden.

Ein Abgleich der nicht erhöht eingebauten Drucksonde ist möglichst im ausgebauten Zustand oder aber bei möglichst geringen Wasserstand zu ermitteln. Vor dem Abgleich ist der korrekte Füllstand mittels eines anderen, geeigneten Messverfahrens (bei Sensorentnahme aus dem Medium ist dieser Wert = 0) möglichst genau zu ermitteln.

Dieser ermittelte Wert wird als Referenzwert eingetragen.


Füllstand 1.147	
min. Wert 1.143	
max. Wert 1.147	



RUN PAR 1/0 Füllstand Abgleich	o Minim extra
Füllstand	0.742
Referenz	0.756
Einheit:[m]	





Hinweis

Beim Abgleich des 0-Punktes der Druckmesszelle wird häufig der Sensor nicht ausgebaut und nur der momentane Füllstand mittels eines Gliedermaßstabes, Messlineals o.ä. durch Eintauchen selbiges in das Medium ermittelt und der abgelesene Wert als Referenzwert eingetragen. Wird dieses beschriebene Verfahren im fließenden Wasser verwendet, führt der entstehende Schwall am Lineal zu einem, von der herrschenden Fließgeschwindigkeit abhängigen Messfehler. Deshalb ist der Füllstand für eine Referenzmessung bei fließenden Medien **immer** von oben zu messen!

Detaillierte Infos dazu im Kap. 13.1

10.6.2 Cal-Menü "Fließgeschwindigkeit"

P	
---	--

Abb. 10-150 Anzeige Fließgeschwindigkeit

min. + max. Wert

Definiert den Messbereich der Fließgeschwindigkeit, den das OCM Pro noch misst und auswertet.



Hinweis

Die Grundeinstellung dieses Parameters ist optimalerweise nicht zu verändern. Ansonsten besteht die Gefahr von Messaussetzern oder Messfehlern. Ausnahme: Bei negativen Fließgeschwindigkeiten größer -30cm/s sollte der minimale Wert auf -1,0m/s gesetzt werden.

Wird im Falle eines negativen Durchflusses der Wert auf >0< gesetzt, so kann die negative Geschwindigkeit nicht gemessen und ausgegeben werden.





Abb. 10-151 Messbereich der Fließgeschwindigkeit

Geschw. h_krit In der angezeigten Tabelle stehen entweder die letzten beiden zueinander gehörigen Werte, die während des Normalbetriebes im Automatikmodus bestimmt wurden (gemessene Höhe und zugehörige Geschwindigkeit), oder es werden entsprechende Werte hier eingetragen.

Je nach gewählter Einstellung im Selbstkalibrierungsmenü werden die eingetragenen Werte entweder beim nächsten Messvorgang überprüft und gegebenenfalls korrigiert (Automatik JA und/oder Veränderung der Strickler Beiwerte), oder es wird fest mit diesen Werten gearbeitet (Automatik NEIN).



Abb. 10-152 Wertetabelle für automatische Q/h-Beziehung

H-kritisch

Ab Unterschreitung eines bestimmten Füllstandes ist es nicht mehr möglich, die Fließgeschwindigkeit zu messen. Dieser Füllstand wird als h_krit bezeichnet. Der Füllstand h_krit wird durch die Bauform des Sensors, den Sensortyp und das Messverfahren bestimmt. Nach Erstinbetriebnahme steht h-kritisch auf 0,000 m. Dadurch werden automatisch die im Sensor hinterlegten Werte übernommen:

POA-Sensor: 0,065 m / CS2-Sensor: 0,10 m / CSM-Sensor: 0,030 m. Diese Werte werden bei verändern von PAR/Fließgeschw./Montagehöhe automatisch im Hintergrund anagepasst.Wird bei der Inbetriebnahme mit eingestelltem Automatikmodus keine Fließgeschwindigkeit angezeigt, so wurde der Füllstand von 0,065 m (POA), 0,10 m (CS2) oder 0,030 m (CSM) noch nicht überschritten.



	In diesem Fall kann manuell ein dem bei h_krit herrschender Fließgeschwindigkeitswert bei "v-kritisch" eingetragen werden. Ist dieser Wert nicht bekannt, so kann er unter Umständen geschätzt oder hydraulisch kalkuliert werden. Wird die Anzeige und Ausgabe von Durchflussmengen unterhalb h_krit nicht benötigt, so ist der Automatikmodus nicht erforderlich und bei "v-kritisch" sollte als Eintragung >0< stehen bleiben.
Selbstkalkulation	 Die automatische Selbstkalkulation wird verwendet, wenn neben dem Normal- zustand auch geringste Durchflussmengen bei sehr geringen Füllhöhen erfasst werden sollen. (z.B. Nachtabflüsse, Fremdwasser o.ä.) Voraussetzung für die Anwendung dieser Funktion ist, dass an der Applikation KEIN RÜCKSTAU herrscht! Das Prinzip dieser Erfassung beruht darauf, dass der Füllstand im Gerinne so weit sink, bis keine Fließgeschwindigkeit mehr erfasst werden kann. Das passiert beim Sensortyp POA bei Unterschreitung von ca. 40-50 mm Sensorüberdeckung, beim Sensortyp CS2 bei ca. 60-70 mm, beim Sensortyp CSM bei ca. 10 mm. Die sichere Füllstandsmessung bis zum Wert 0 ist sicherzustellen (durch Verwendung eines externem Füllstandmessgerätes) Siehe dazu auch Kap. 7.4). Kann auf Grund des immer mehr sinkenden, irgendwann zu geringen Füll- standes keine Fließgeschwindigkeit mehr gemessen werden, so bildet das OCM Pro am festgelegten minimalen Füllstand h_krit (kritische Höhe, an der gerade noch eine Fließgeschwindigkeit sicher gemessen werden kann) mit dem an dieser Fließhöhe herrschenden Fließgeschwindigkeitswert eine interne Q/h- Wertetabelle. Der Exponent der programmierten Gerinneform geht dabei automatisch in diese Kurve ein. Mit dieser Wertetabelle wird eine zur gemessenen Fließhöhe gehörige Fließge- schwindigkeit zur Berechnung angenommen, auch wenn diese Geschwindigkeit nicht mehr gemessen werden kann.
The second secon	Auf Grund hydraulischer Unwägbarkeiten kann der Fehler in dieser Messfunk- tion wesentlich größer sein als bei der Messung mittels Fließgeschwindigkeit und Höhe.
	Die Funktion eignet sich nur für im Minimalmengenbereich rückstau- und ab- lagerungsfreie Gerinne und ist ansonsten nicht zu verwenden! (Gefahr des

Auftretens von zum Teil drastischen Messfehlern!)

Je nach gewählter Einstellung werden die eingetragenen Werte beim nächsten Messvorgang überprüft und gegebenenfalls korrigiert (Automatik >JA<). Eine andere Möglichkeit ist, ständig mit den eingetragenen Wert von "v-kritisch" zu arbeiten (Automatik >NEIN<). In diesem Fall werden veränderte Fließverhalten, z.B. durch Veränderung der Rauhigkeit am Messort oder Veränderung der Viskosität nicht berücksichtigt. Es werden aber auch keine eventuell falsche Messwerte, entstanden durch zu tief gesetztes h_krit oder Wirbel u.ä. zum Zeitpunkt der Messung abgelegt und zur Berechnung unterhalb h_krit herangezogen.





Abb. 10-153 Selbstkalkulation

Manning-StricklerMittels den Einstellungen >Geometrie<, >Sohlgefälle< und >Rauhigkeit< wird
die theoretische Abflusskurve berechnet.

Diese Funktion kann mit dem Automatikmodus (Selbstkalkulation JA) kombiniert werden. Dadurch wird die theoretische Abflusskurve nach Veränderung der Stricklerbeiwerte korrigiert.



Abb. 10-154 Manning Strickler v-krit Bestimmung

kst	Eingabe des Manning - Strickler Beiwertes
le [%]	Eingabe des Gefälles am Messpunkt in %



Entnehmen Sie weitere Informationen der Tabelle "Manning-Strickler Beiwerte" im Kapitel 16.



10.6.3 Cal-Menü "analoge Ausgänge"

Grundsätzliches zur Simulation:





Die Durchführung der Simulation der analogen Ein- und Ausgänge darf nur durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden Diese Fachkräfte müssen den gesamten Regelungs- und Steuerungsablauf der Anlage exakt kennen.

Bereiten Sie die Simulation detailliert vor!

- Schalten Sie die nachgeordnete Anlage auf Hand-Betrieb.
- Schalten Sie Stellantriebe u.ä. ab oder begrenzen Sie deren Funktion.

Eine Sicherheitsperson ist bei der Durchführung unbedingt erforderlich!

Nichtbeachtung kann zu Schäden an Personen oder Anlagen führen

Bedingt durch das extrem hoch einzuschätzende Gefahrenpotential und die nicht abzuschätzenden Folgen bei mangelhafter oder falscher Simulation bzw. bei Missachtung der Sicherheitsanweisungen, wird hiermit eine Verantwortung gleich welcher Art für sämtliche auftretende Personen- oder Sachschäden in jeglicher Höhe von NIVUS im Voraus abgelehnt!

Vorsicht



Auswirkung auf Anlagenbereiche

Eine Simulation von Ausgängen des OCM Pro greift <u>ohne jegliche Sicher-</u> heitsverriegelung direkt auf sämtliche nachgeordnete Anlagenbereiche zu!

Simulationen dürfen ausschließlich durch Fachpersonal durchgeführt werden.

Beachten Sie die Hinweise des o.g. Warnhinweises!

In diesem Parameter können Sie die Analogausgangssignale des OCM Pro simulieren.

Wenn Sie den Parameter >analoge Ausgänge< anwählen, so müssen Sie nochmal die PIN eingeben. Damit wird sichergestellt, dass unbefugte Personen im Betriebsfall keine Simulationen am Messgerät durchführen können.

Kanalnummer	Sen se
Simulation	
dag 1	
Kanal	1
0/4mA	4.000
20mA	20.000
Eingang mA	0.000
Queanna ma	0.000

Abb. 10-155 Anwahl der Simulation der analogen Ausgänge

Kanalnummer

Durch Anwahl und Eintrag der Zahl 1 – 4 kann ausgewählt werden, welcher Analogausgang simuliert werden soll.

Gleiches erreicht man, wenn im Simulationsgrundmenü die Pfeiltaste >links< bzw. >rechts< betätigt wird



Simulation

Durch Auswahl dieses Parameters und Eintrag des gewünschten Ausgangswertes in mA wird dieser Wert nach Bestätigung mit Enter direkt an den entsprechenden Klemmen des vorher unter der Kanalnummer ausgewählten Analogausganges ausgegeben.



Abb. 10-156 Durchführung der Simulation

10.6.4 Cal-Menü "Relaisausgänge"

Sie können mit den Pfeiltasten >links< bzw. >rechts< zu simulierenden Relais auswählen. Die ausgewählte Relaisnummer wird auf der ersten Zeile der Ausgabetabelle angezeigt.

Mit den Pfeiltasten >hoch< bzw. >tief< schalten Sie das vorher ausgewählte Relais direkt ein- bzw. aus.

Wenn Sie den Punkt>Relaisausgänge< auswählen, so müssen Sie nochmal die PIN eingeben. Damit wird sichergestellt, dass unbefugte Personen im Betriebsfall keine Simulationen am Messgerät durchführen können.

RUN PAR Relaisa	1/0 CAL EX Jsgänge	TRA
0 0-,0+ Dout_1 Kanal Zust and	EIN AUS Kanal	1
1		

Abb. 10-157 Relaissimulation



10.6.5 Cal-Menü "Simulation"

Mit dieser Funktion können Sie einen theoretischen Durchfluss durch Eingabe angenommener Füllstands- und Geschwindigkeitswerte simulieren. Diese Werte sind in Wirklichkeit nicht vorhanden.

Das OCM Pro CF berechnet anhand dieser simulierten Werte den herrschenden Durchflusswert und gibt diesen an den dafür programmierten Ausgängen (analog + digital) aus. Diese Berechnung geschieht unter Zugrundelegung der Abmaße des programmierten Gerinnes.

Zum Simulieren der gewünschten Fließgeschwindigkeit benutzen Sie die Pfeiltasten >links< bzw. >rechts<. Mit den Pfeiltasten >hoch< bzw. >tief< wird die gewünschte Fließhöhe simuliert.

Beide simulierten Werte werden in der Tabelle angezeigt. Oberhalb der Tabelle ist der berechnete Durchflusswert zu sehen.

Simulati	on
Füllst. m Geschw. m Durchfl 1	0+,0- /s 0-,0+ /s 0.000
Füllst.	0.100
Geschw.	0.000
R4 R5	10

Abb. 10-158 Simulation der Durchflussmessung



11 Parameterbaum





























Kalibriermenü (CAL)



Betriebsmode (RUN)





Signal Ein-/Ausgangsmenü (I/O)





Anzeigemenü (EXTRA)





12 Fehlerbeschreibung

Fehler	Mögliche Fehler-	Fehlerbeseitigung
	ursache	
Keine Durchfluss-	Anschluss	Anschluss Sensorkabel an Klemmleiste überprüfen
anzeige		Eventuell vorhandene Klemmdosen oder
(>0< bzw. ><)		Verbindungen zur Sensorkabelverlängerung bzw.
		Luftausgleichselement auf Klemmverbindung und
		eingedrungene Feuchtigkeit überprüfen
	Sensor	Montage Sensor auf Strömungsrichtung und waage-
		rechten Einbau überprüfen.
		Sensor auf Verschmutzungen, Verlegungen, Ver-
		sandungen (→ beseitigen) oder mechanische
		Beschädigung von Sensorkörper und Kabel (→
		Sensor tauschen) kontrollieren.
	Fließhöhenmessung	Wichtig: Keine Fließhöhe → keine Fließgeschwin-
	5	digkeitsmessung möglich!!
		Bei Wasser-Ultraschallmessung: Sensor auf
		waagerechten Einbau überprüfen.
		Überprüfung der Sensorfunktion im Menü I/O -
		Sensoren - H-Sensor >Echoprofil<
		Bei externer Füllstandmessung: externen Messum-
		former auf Funktion und Signalübertragung
		(Kabelwege, Klemmverbindungen, Kurzschlüsse,
		Durchgangswiderstand) kontrollieren.
		Bei Messung mit integrierter Druckmesszelle:
		Ausgleichskanal am Sensorkörper auf
		Verschmutzung überprüfen
		Fließhöhe > 65 mm? (Beim Finsattz eines Sensor
		Typ $CS2$: 150 mm? Typ $DSM > 30$ mm?) In diesem
		Fall befindet sich das OCM Pro bei der ersten
		Inbetriebnahme im Messmodus der O/H- Messung
		Im Parameter CAL - Fließgeschwi - Geschwink krit
		ist einmalig manuell die bei 65/150/30 mm
		berrschende Geschwindigkeit einzutragen
		Bei voll gefülltem Gerinne ohne Höhenmessung
		Eingabe des Parameter, Eestwert" in der Höhen-
		messung übergrüfen
	Mossumformor	Fohlerspeicher abrufen. In nach Fohlermeldung ge
	Messumonner	eignete Maßnahmen treffen (Überprüfung Kabel-
		wooge Klomm und Steckverbindungen Überprüfung
		Sensoreinbau)
		Bei Sehler OPUZ Servicenergenet von MIV/US
		verständigen. Bestimmung des Ausfellzeitsunktes
		im Monü PLIN Trond
	negative Eließrichtung	Sensoreinhaulage überprüfen, gef Sensor dreben
	negative Flieisnontung	Falls pur Ausfall der Messung bei
		Flipfinghungeumkehr -> im Manii CAL Flipfi
		rileisiichtungsunken 7 m Wenu CAL-Fileis-
		geschw. – min. + max. wert. den min-wert auf –
	Drogrommierung	I,UII/S SELZEII
	Programmierung	Komplette Parametrierung des Messumformers
		uberpruten.



Keine Anzeige (dunkel /	Anschluss	Anschluss Spannungsversorgung überprüfen.	
flackert)	Spannungsversorgung	Ingsversorgung Pegel der Versorgungsspannung überprüfen.	
		Schalterstellung auf Anschlussplatine überprüfen.	
		Art der Spannungsversorgung (AC oder DC) mit	
		Messumformertyp vergleichen.	
	Speicherkarte	Unautorisiertes Fremdfabrikat. → Speicherkarte von	
		NIVUS verwenden.	
		Unzulässige Speichergröße? → Karte mit zulässiger	
		maximaler Speichergröße verwenden	
		Speicherkarte unzulässigerweise am PC formatiert?	
		→ Karte zu NIVUS senden.	
Fehler Sensor >X< -	Anschluss	Anschluss Kabel überprüfen. Kabelbelegung auf	
Anzeige		Klemmleiste vertauscht? Feste Klemmverbindung?	
		(Schrauben nachziehen, an Kabelenden zupfen)	
		Isolierung der Einzeladern mit unter die Klemmen	
		geklemmt?	
		Hinweis: Die Fehleranzeige von Sensornummer 1, 2	
		oder 3 verweist auf den Fließgeschwindig-	
		keitssensor 1, 2 oder 3. >Fehler Sensor 4< bezieht	
		sich auf den Luft-Ultraschallsensor.	
	Kommunikation	Gestörte Kommunikation mit dem Sensor.	
		Uberprüfbar durch das Drücken der I-Taste. Auf	
		dem Display muss in der 3. Zeile der (die) Sen-	
		sor(en) angezeigt werden. Überprüfung Kabelweg	
		auf Leitungsunterbrechung oder Wackelkontakte.	
		Uberprüfung Sensor auf mechanische Beschä-	
		digung.	
Messwert instabil	Messstelle hydraulisch	Uberprüfung der Messstellenqualität mittels gra-	
	ungünstig	fischer Anzeige des Fließgeschwindigkeitsprofils.	
		Versetzung des Sensors an hydraulisch besser ge-	
		eignete Stelle (Vergrößerung der Beruhigungs-	
		strecke).	
		Beseitigung von Verschmutzungen, Ablagerungen	
		oder Einbauten vor dem Sensor.	
		Vergleichmäßigung des Strömungsprofils durch Ein-	
		bau geeigneter Leit- und Beruhigungselemente,	
		Strömungsgleichrichter oder ähnliches vor der	
		Messung.	
		Dämpfung erhöhen.	
	Sensor	Montage Sensor auf Strömungsrichtung und waage-	
		rechten Einbau überprüfen.	
		Sensor auf Verschmutzung oder Verlegungen	
		kontrollieren.	



Messwert unplausibel	Messstelle hydraulisch	Siehe Fehlerbeschreibung "Messwerte instabil".
	ungünstig	
	Externe Höhensignale	Überprüfung auf korrekten Anschluss.
		Überprüfung Kabelwege auf Klemmstellen, Kurz-
		schlüsse und unzulässige Bürden bzw. Verbraucher
		ohne galvanische Trennung.
		Kontrolle Messbereich und Messspanne.
		Kontrolle des Eingangssignals im I/O-Menü.
	Sensor	Überprüfung auf korrekten Anschluss.
		Überprüfung Kabelwege auf Klemmstellen/ Verlän-
		gerungen/Kabeltypen, Kurzschlüsse, Überspan-
		nungsableiter oder unzulässige Bürden
		Kontrolle des Höhensignals, des Echoprofils, der
		Fließgeschwindigkeitssignale, Kabelwerte und
		Temperatur im I/O-Menü
		Montage Sensor auf Vibrationsfreiheit, Verschmut-
		zung, Strömungsrichtung und waagerechten Einbau
		überprüfen
	Programmierung	Überprüfung auf Messstellengeometrie, Abmaße
		(Maßeinheiten beachten), Sensortyp, Sensoreinbau-
		höhe etc.
Fehlerhafter	Anschluss	Anschluss auf Klemmleiste überprüfen.
Relaisausgang		Externe Steuerrelais auf Spannungsversorgung
		überprüfen
		Überprüfung der auszugebenden Signale im I/O-
		Menü
		Überprüfung der Ausgangssteuerfunktion im Menü
		Kalibrierung.
	Messumformer	Messumformertyp überprüfen. Der Typ S4 besitzt
		nur 2 Relaisausgänge, der Typ M4 hingegen 5
		Relais.
	Programmierung	Aktivierung Relaisausgänge überprüfen.
		Zuordnung Funktion Ausgänge zu Ausgangskanälen
		überprüfen.
		Überprüfung zusätzlicher oder ergänzender Werte,
		wie Impulsparameter, Grenzwerte, Logik etc
Keine Funktion des	Anschluss	Uberprüfung Anschlussklemmen. (Für die Regler-
Reglers		funktion ist Relais 4 und 5 fest vorgesehen)
		Externe Steuerrelais auf Spannungsversorgung
		überprüfen
		Uberprüfung der Eingangssignale von Grenzkontak-
		ten und Sollwert
		Uberprüfung der Ausgangssteuerfunktion mittels
		Menu Handbetrieb Regler
	Messumformer	Messumformertyp uberpruten. Nur der Typ M4 ist
	- Durana i	tur Reglerfunktion geeignet.
	Programmierung	Oberprutung der Programmierung. Regler aktiviert?
		Regierkenngroßen eingestellt? Analogeingang als
		Soliwert aktiviert und eingestellt? Kelaisausgange
		akuvient?



Fehlerhafter mA-	Anschluss	Überprüfung Anschlussklemmen auf richtige Bele-
Ausgang		gung und Polarität.
		Bei Verwendung von oder mehreren Ausgängen:
		Überprüfung nachgeordneter Systeme/Anzeigen auf
		Potentialfreiheit. Je 2 Analogausgänge haben eine
		gemeinsame Masse.
	Programmierung	Ausgang aktiviert?
		Überprüfung der Richtigkeit der Zuordnung Funktion
		zu Ausgangskanal.
		Überprüfung Ausgangsbereich (0 oder 4-20 mA)
		Überprüfung Ausgangsspanne
		Überprüfung Offset
		Überprüfung Ausgangssignal im I/O-Menü
	Nachgeordnete	Überprüfung Kabelverbindungen/Kabelwege sowie
	Systeme	Ein- und Ausgangsklemmen
		Überprüfung Eingangsbereich (0 oder 4-20 mA) des
		nachgeordneten Systems
		Überprüfung Eingangsspanne des nachgeordneten
		Systems
		Überprüfung Offset des nachgeordneten Systems
Keine / unvollständige	Memory Card	Memory Card defekt. Überprüfbar im Menü:
Daten auf Memory Card		I/O – Memory Card – Info
		Unautorisiertes Fremdfabrikat. → Memory Card von
		NIVUS verwenden.
		Falsche Speichergröße? Ältere Systeme können nur
		Speicherkarten bis 32 oder 64 MB lesen. → Über-
		prüfung durch Kontrolle der Version der CPU.
		(Drücken der I-Taste)
		Memory Card größer 128MB können gegenwärtig
		nicht verwendet werden!
		Memory Card unzulässigerweise am PC formatiert.
		Karte zu NIVUS senden.
	Messumformer	Memory Card nicht richtig gesteckt (nicht tief genug)
		Verweilzeit der Memory Card im Aufnahmeschacht
		zu kurz. (Mindestens 60 Minuten erforderlich! Die
		Datenabspeicherung erfolgt immer zu voller Stunde)
	Programmierung	Speicherung unter Speichermode – Betriebsmode –
		Modus nicht aktiviert.



13 Überprüfung des Messsystems

13.1 Allgemeines

Die Überprüfung eines Messsystems sollte durch den Service der Firma NIVUS GmbH oder durch autorisierte Fachfirma durchgeführt werden. Verfahren Sie für die erste allgemeine Überprüfung (durch technisch und hydraulisch versiertes Personal) nach folgenden Grundsätzen:

- Überprüfung der Spannungsversorgung am OCM Pro CF. Der entsprechende Schiebeschalter (siehe Abb. 8-35) auf der Platine muss richtig geschaltet sein. Auf dem Display des Messumformers muss die Grundanzeige sichtbar sein.
- Drücken Sie die I-Taste zur Überprüfung der Kommunikation zwischen Fließgeschwindigkeitssensor bzw. Kombisensor und dem Messumformer (Siehe Kap. 10.1, Abb. 10-3)
 Wird der/die Sensor(en) nicht erkannt, so sind die Verbindungen sowie

eventuell eingesetzte Überspannungsschutzelemente zu überprüfen

- Überprüfung der Füllstandsmessung
- Überprüfung der Fließgeschwindigkeitsmessung
- Überprüfung der analogen und digitalen Ein- und Ausgänge (Siehe Kap. 10.5.1; 10.5.2; 10.5.3 und 10.5.4 sowie Kap. 13.2 und 13.3)

Für die erste Beurteilung helfen vor allem das I/O-Menü sowie die I-Taste des Messumformers.

Nutzen Sie Kapitel 12 für das Auffinden der wichtigsten Fehler.

13.2 Überprüfung Kombisensor mit Druckmesszelle

Die Höhenmessung bei Sensoren mit Druckmesszelle unterliegt physikalisch bedingt einer Langzeitdrift (in der Anleitung >Technische Beschreibung Korrelationssensoren< nachzulesen). Deshalb wird empfohlen, Sensoren mit integrierter Druckmesszelle halbjährlich bezüglich des 0-Punktes zu kalibrieren. Dabei werden die besten Kalibrierergebnisse bei möglichst geringem Wasserstand oder bei Demontage und Entnahme des Sensors aus dem Medium erreicht. Die Vorgehensweise der Kalibrierung ist in Kapitel 10.6 beschrieben.



Hinweis

Wird beim Abgleich des 0-Punktes nur der momentane Füllstand mittels eines Gliedermaßstabes, Messlineals o.ä. durch Eintauchen selbigem in das fließende Medium ermittelt und der abgelesene Wert als Referenzwert eingetragen, so führt der entstehende Schwall am Lineal zu einem – von der herrschenden Fließgeschwindigkeit abhängigen – Messfehler. Deshalb ist der Füllstand für eine Referenzmessung bei fließenden Medien **immer** von oben zu messen.



Abb. 13-1 Ermittlung Referenzhöhe unter Betriebsbedingungen

Vorsicht



Achtung bei der Reinigung der Druckmesszelle

Bauen Sie bei Ausfall der Druckhöhenmessung den Fließgeschwindigkeitssensoren mit Druckmesszelle aus (Typ V1D, V1U, V2D, V2U).

Wässern Sie den Sensor ausreichend durch eintauchen in Wasser.

Reinigen Sie den Druckkanal vorsichtig durch spülen oder mit einer weichen Bürste(siehe Abb. 7-3 und Abb. 7-4)

Es ist verboten den Druckkanal des Sensors mit hohem Druck zu spülen. Dieses Vorgehen kann zur Verstellung des 0-Punktes oder gar zur Zerstörung der Druckmesszelle führen.

Es ist untersagt die Bodenplatte zu demontieren! (Gefahr der Undichtheit oder Zerstörung des Sensors)

13.3 Überprüfung der externen Füllstandsmessung

Wird eine externe Füllstandsmessung (z.B. NivuMaster) eingesetzt, gehen Sie wie folgt vor:

- Messen Sie den Füllstand im Kanal mit einem Meterstab (siehe Abb. 13-1)
- Passen Sie bei Bedarf den Nullpunkt am Füllstandsmessumformer an
- Gleichen Sie anschließend das Ausgangssignal und die Messspanne der externen Messung mit dem analogen Eingangssignal und der Messspanne des OCM Pro CF ab. Der Abgleich wird im PAR-Menü und im I/O Menü vorgenommen.



13.4 Überprüfung und Simulation Ein- und Ausgangssignale

Im I/O Menü (siehe Kap. 10.5) können in mehreren Teilmenüs angeschlossene Sensoren überprüft sowie Signaleingänge und -ausgänge kontrolliert werden. Das I/O Menü ermöglicht eine Anzeige der unterschiedlichsten Werte

- Stromwerte der Ein- und Ausgänge,
- Relaiszustände, Echoprofile,
- Einzelgeschwindigkeiten, etc.

Das Menü erlaubt aber keine Beeinflussung der Signale oder Zustände (Offset, Abgleich, Simulation oder ähnliches).

Die analogen Ausgangssignale, die Zustände der Relais sowie der theoretische Durchfluss können im CAL Menü (siehe Kap. 10.6) simuliert werden.

13.5 Überprüfung der Fließgeschwindigkeitsmessung

Die Fließgeschwindigkeiten der einzelnen Gates können in folgenden Punkten angezeigt werden:

- I/O Menü \Sensoren\V-Sensor
- RUN-Menü unter dem Punkt >Grafik<

Auf der untersten Zeile der Anzeige findet man

- die einzeln angewählten Höhenpositionen
- die dazu gehörige Fließgeschwindigkeit

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich im I/O-Menü\Sensoren\V-Sensor (Siehe Kap. 10.5.5, Abb. 10-130). Diese Einzelgeschwindigkeiten können mit einem portablen Messgerät (z.B. PCM Pro, PVM-PD, Messflügel etc.) überprüft werden.

In Kapitel 10.2, Abb. 10-7 ist eine Störung der Fließgeschwindigkeitsgrafik dargestellt.

Mechanische Störung

Liegt eine Störung der Grafik vor, kann das folgende Ursachen haben:

- Verzopfungen des Sensors
- Verlegung des Sensors

Maßnahme: Beseitigen Sie diese Störungen (Verlegung oder Verzopfung).

Hydraulische Störung

Eine weitere Ursache kann sein:

- der Sensor wurde an einer hydraulisch ungeeigneten Stelle montiert Die Messwerte sind ungenau bzw. von minderer Qualität

Maßnahme: Prüfen Sie die Einbausituation des Sensors und versetzen Sie den Sensor gegebenenfalls.



Fehlende Füllstandsmessung

Beachten Sie, ohne funktionierende Füllstandsmessung kann keine Fließgeschwindigkeit gemessen werden.

Eine Durchflussberechnung ist dann nicht möglich.

Alternative Überprüfung der Fließgeschwindigkeit:

Trotz nicht angeschlossener (oder defekter) Füllstandsmessung kann die Fließgeschwindigkeitsmessung überprüft werden. Hierzu wird das Messgerät zeitweilig umprogrammiert.

Gehen Sie für den Zeitraum der Überprüfung wie folgt vor:

- Stellen Sie den Füllstandsensor auf >Festwert
 (>PAR\Füllstand\Sensortyp<)
- Tragen Sie für einen plausiblen Festwert ein
- Achten Sie darauf, dass dieser Festwert ÜBER dem Wert liegt, der im Parameter h_krit eingetragen ist
- Bestätigen Sie die Eingaben

Das Messgerät arbeitet nach einer kurzen Dauer mit dem fest eingetragenen Füllstand. Dadurch ist gewährleistet, dass der Fließgeschwindigkeitssensor seine Messfenster in den verschiedenen Höhen positionieren und messen kann.

Es werden dennoch keine Geschwindigkeiten angezeigt?

Nachdem Sie alle oben beschriebenen Maßnahmen durchgeführt haben, gehen Sie abschließen wie folgt vor:

- Ist der Sensor korrekt angeschlossen?
- Prüfen Sie die Leitungswege
- Prüfen Sie die Klemmstellen im Messumformer auf richtigen Sitz
- Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Überspannungsschutz

Führen alle diese Maßnahmen zu keinem Ergebnis, senden Sie den Sensor zur Überprüfung an den Hersteller. Es kann ein Defekt des Fließgeschwindigkeitssensors vorliegen.

In verschiedenen Bundesländern kann es Bedingungen geben, die bei speziellen messtechnischen Applikationen zu erfüllen sind:

- Nachweis auf Erfüllung behördlicher Auflagen
- regelmäßige Wartungen
- Vergleichsmessungen

NIVUS bietet im Rahmen eines Wartungsvertrags folgende Leistungen an:

- turnusmäßigen Überprüfungen
- hydraulische und messtechnische Beurteilungen
- Kalibrierungen
- Fehlerbeseitigungen und Reparaturen

Diese Arbeiten werden nach DIN 19559 inkl. des protokollarischen Nachweises des verbleibenden Restfehlers sowie nach der Eigenkontrollverordnung der entsprechenden Bundesländer ausgeführt.



14 Wartung und Reinigung

Warnung



Belastung durch Krankheitskeime

Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung wenn bevor Sie mit der Wartung beginnen.

Auf Grund der häufigen Anwendung des Messsystems im Abwasserbereich, können Teile mit gefährlichen Krankheitskeimen belastet sein. Daher müssen beim Kontakt mit dem System, Kabel und Sensoren entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Nichtbeachtung kann zu Gesundheitsschäden führen.

Der Umfang einer Wartung und deren Intervalle hängen von folgenden Faktoren ab:

- Messprinzip des Höhensensors
- Materialverschleiß
- Messmedium und Gerinnehydraulik
- Allgemeine Vorschriften für den Betreiber dieser Messeinrichtung
- Umgebungsbedingungen

Um eine sichere, genaue und störungsfreie Funktion des Messsystems zu gewährleisten, empfehlen wir eine jährliche Inspektion des gesamten Messsystems durch NIVUS.

14.1 Messumformer

Das Gerät Typ OCM Pro CF ist von seiner Konzeption praktisch kalibrier-, wartungs- und verschleißfrei.

Reinigen Sie bei Bedarf das Gehäuse des Messumformers mit einem trockenen fusselfreien Tuch.

Bei starken Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz von Netzmitteln oder handelsübliches Spülmittel.

Verwenden Sie keine kratzenden oder schleifenden Reinigungsmittel



Gerät von der Stromversorgung trennen



Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie das Gerät reinigen. Dies gilt vor allem bei feuchter Reinigung der Gehäuseoberfläche.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag.

14.2 Sensoren

Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Wartung und Reinigung der Sensoren. Diese Hinweise entnehmen Sie der "Technischen Beschreibung für Korrelationssensoren". Diese Beschreibung ist Bestandteil der Sensorlieferung!



15 Zubehör

Memory Card	Typ: Compact Flash Card;
	Speicherkapazität: 128 MB
Ausleseadapter	Adapter für PCMCIA-Schnittstellen, vorrangig zum Auslesen mittels
	Laptop oder Notebook bestimmt
Auslesegerät	wahlweise mit paralleler oder USB-Schnittstelle zum Anschluss an PC
Auswertesoftware	Typ: NivuSoft für Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 zum
	Auslesen, Datenauswertung, Erstellung von Ganglinien, Mittelwerten,
	Stunden-, Tages- und Monatswerten etc.



16 Tabelle "Manning-Strickler Beiwerte"

Bese	chaffenheit der Gerinnewand	M in m ^{1/3} /s	k in mm
	Glas, PMMA, polierte Metalloberflächen	> 100	00,003
Ħ	Kunststoff (PVC, PE)	≥ 100	0,05
gla	Stahlblech neu, mit sorgfältigem Schutzanstrich;		0,030,06
	Zementputz geglättet		
	Stahlblech asphaltiert;	90100	0,10,3
	Beton aus Stahl- bzw. Vakuumschalung, fugenlos, sorgfältig;		
au	geglättet; Holz gehobelt, stoßfrei, neu;		
3ig ra	Asbestzement, neu		
mäl	Geglätteter Beton, Glattverputz;	8590	0,4
	Holz gehobelt, gut gefugt		0,6
	Beton, gut geschalt, hoher Zementgehalt	80	0,8
	Holz, ungehobelt; Betonrohre	75	1,5
	Klinker, sorgfältig verfugt;	7075	1,52,0
	Haustein- und Quadermauerwerk bei sorgfältiger Ausführung;		
	Beton aus fugenloser Holzschalung		
	Walzgussasphaltauskleidung	70	2
	Bruchsteinmauerwerk, sorgfältig ausgeführt;	6570	3
ŋ	Stahlrohre mäßig inkrustiert;		
<u>ra</u>	Beton unverputzt, Holzschalung;		
	Steine, behauen; Holz, alt und verquollen;		
	Mauerwerk in Zementmörtel		
	Beton unverputzt; Holzschalung, alt;	60	6
	Mauerwerk, unverfugt, verputzt;		
	Bruchsteinmauerwerk, weniger sorgfältig;		
	Erdmaterial, glatt (feinkörnig)		
G	Größere Rauhigkeiten sind hydraulisch gesehen schwer messbar und daher nicht beschrieben		



17 Notfall

Im Notfall

- drücken Sie den Not-Aus-Taster für die übergeordnete Anlage, oder
- schalten Sie den Schieberschalter (siehe Abb. 8-35 Lage der Schiebeschalter auf der Busplatine) am Gerät auf AUS.

18 Demontage/Entsorgung

Achten Sie bei der Entsorgung des Gerätes auf die gültigen örtlichen Umweltvorschriften für Elektroprodukte.

19 Bildverzeichnis

Abb. 3-1	Typenschilder des OCM Pro CF Messumformers	.10
Abb. 3-2	Typenschlüssel für Messumformer OCM Pro CF	.12
Abb. 4-1	Übersicht Gehäuse	13
Abb. 4-2	Übersicht Sensoren und Elektronikbox	14
Abb. 7-1	Kombinationsmöglichkeiten OCP Typ S4 / R4	19
Abb. 7-2	Kombinationsmöglichkeiten OCP Typ M4	20
Abb. 7-3	Grundsätzlicher Aufbau POA Keilsensor	20
Abb. 7-4	Grundsätzlicher Aufbau CS2 Keilsensor	21
Abb. 7-5	Grundsätzlicher Aufbau CSM Keilsensor V100	21
Abb. 7-6	Grundsätzlicher Aufbau OFR und Halterung	22
Abb. 7-7	Messpanne i-Serie Sensoren	23
Abb. 7-8	Situation beim ersten Signalempfang	.24
Abb. 7-9	Situation beim zweiten Signalempfang	.24
Abb. 7-10	Echosignalbilder und Auswertung	25
Abb. 7-11	ermitteltes Strömungsprofil	25
Abb. 7-12	berechnetes 3-dimensionales Strömungsprofil	26
Abb. 7-13	Messung über Oberflächenradar	26
Abb. 8-1	Wandaufbaugehäuse	.28
Abb. 8-2	Klemmenbelegung Wandaufbaugehäuse OCM Pro CF	.31
Abb. 8-3	Anschluss Fließgeschwindigkeits- oder Wasser-Ultraschall-Kombisensor an Typ S4W0 / M4W0.	.32
Abb. 8-4	Anschluss eines 2. Fließgeschwindigkeitssensor an Typ M4W0	.32
Abb. 8-5	Anschluss eines 3. Fließgeschwindigkeitssensor Typ M4W0	.32
Abb. 8-6	Anschluss Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ultraschallsensor	
	Typ CSM und Luftultraschall Typ DSM an Typ S4W0 / M4W0	.33
Abb. 8-7	Anschluss 2. Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ultraschallsensor Typ CSM an Typ M4W0	.33
Abb. 8-8	Anschluss 3. Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ultraschallsensor Typ CSM an Typ M4W0	.33
Abb. 8-9	Anschluss Fließgeschwindigkeitssensor mit integrierter Druckmesszelle an Typ W0	.34
Abb. 8-10	Anschluss Fließgeschwindigkeitssensor OFR an Typ R4W0	.34
Abb. 8-11	Anschluss Luft-Ultraschallsensor Typ OCL an Typ M4W0 / S4W0	.34
Abb. 8-12	Anschluss 2-Leiter-Sonde Ex zur Füllstandmessung	.35
Abb. 8-13	Anschluss 2-Leiter Sonde zur Füllstandmessung an Typ W0	.35
Abb. 8-14	Anschluss externe Füllstandmessung an Typ W0	36
Abb. 8-15	Wandaufbaugehäuse - Anschluss Überspannungsschutz für Spannungsversorgung	~-
	sowie analoge Ein- und Ausgänge	.37
Abb. 8-16	Uberspannungsschutz Wasser-Ultraschallsensor oder Elek-tronikbox, Wandaufbaugehause	.38
Abb. 8-17	Uberspannungsschutz Luft-Ultraschallsensor Typ OCL, Wandaufbaugehause	.38
Abb. 8-18	Frontatelgenause	.39
Abb. 8-19	Klemmenbelegung Fronttatelgehause OCM Pro CF	.40
ADD. 8-20	Anschluss File/sgeschwindigkeits- oder Wasser-Ultraschall-Kombisensor am Typ S4F0 / M4F0	.41
Abb. 8-21	Anschluss Fließgeschwindigkeitssensor OFR am Typ R4F0	.41
Abb. 8-22	Anschluss 2. Fließgeschwindigkeitssensor an Typ M4F0	.41



Abb. 8-23	Anschluss 3. Fließgeschwindigkeitssensor an Typ M4F0	42
Abb. 8-24	Anschluss Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ültraschallsensor	
	Typ CSM und Luftultraschall Typ DSM an Typ S4F0 / M4F0	42
Abb. 8-25	Anschluss 2. Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ultraschallsensor Typ CSM an Typ M4F0	42
Abb. 8-26	Anschluss 3. Elektronikbox Typ EBM mit Wasser-Ultraschallsensor Typ CSM an Typ M4F0	43
Abb. 8-27	Anschluss Fließgeschwindigkeitssensor mit integrierter Druckmesszelle an Tvp F0	43
Abb 8-28	Anschluss Luft-Ultraschallsensor OCL an Typ F0	43
Abb 8-29	Anschluss einer Fx 2-Leiter-Sonde zur Füllstandmessung an Tvp F0	44
Abb 8-30	Anschluss 2-Leiter Sonde zur Füllstandmessung an Typ F0	44
Abb 8-31	Anschluss externe Füllstandmessung an Typ F0	44
Abb 8-32	Frontafeleinbaugehäuse - Anschluss Übersnannungsschutz für Spannungsversorgung	
7100.002	sowie analoge Fin- und Ausgänge	45
Abb 8-33	Liberspannungsschutz Wasser-Hitraschallsansor, Elektronikbox oder OER Radarsensor	40
Abb. 0-33	Frontafeleinbaugebäuse	46
Abb 8-34	Überspannungsschutz Luft-Ultraschallsenser Typ OCL Frontafeleinbaugebäuse	
Abb. 8-35	Lage der Schiebeschalter auf der Busplatine	40
ADD. 0-35	Lage del Schlebeschaller auf del Dusplatifie	41 10
ADD. 0-30	Spannungsversorgung AC-variante	40
ADD. 8-37	Spannungsversorgung DC-vanante	48
ADD. 8-38	Aufbau der Regeistrecke am Beispiel einer Abflussregelung	50
ADD. 8-39	Anschlusspian für Regierbetrieb	51
ADD. 8-40	Kommunikation onne Server	54
Abb. 8-41	Kommunikation mit Server	54
Abb. 8-42	Kommunikation uber Internet	55
Abb. 8-43	Start der Kommunikation	56
Abb. 8-44	Messstellenauswahl	
Abb. 8-45	Verbindungsaufbau	57
Abb. 8-46	statische Kommunikationsseite	57
Abb. 8-47	Java' ^M -Applet startet	58
Abb. 8-48	visualisierte Onlineverbindung	58
Abb. 8-49	Auswahl der zu übertragenden oder zu löschenden Datei	59
Abb. 8-50	Abspeicherung der übertragenen Datei auf PC	59
Abb. 8-51	Erzeugter Backup-Ordner	60
Abb. 8-52	Inhalt des erzeugten Backup-Ordner	60
Abb. 8-53	Endgültiges Löschen der Datei	61
Abb. 8-54	Online-Trendanzeige	62
Abb. 9-1	Ansicht Bedientastatur	65
Abb. 9-2	Displayansicht	66
Abb. 10-1	Ansicht Programmierende	69
Abb. 10-2	Auswahl Sprachführung	70
Abb. 10-3	Info zur Firmware und Versionsnummer	71
Abb. 10-4	Zusätzliche Sensorinformationen	71
Abb. 10-5	Auswahl Betriebsmodus	72
Abb. 10-6	Fließgeschwindigkeitsverteilung	73
Abb. 10-7	Fließgeschwindigkeitsprofile	73
Abb. 10-8	Auswahl Infomenü	
Abb 10-9	Anzeige Tagessummen	74
Abb 10-10	Zeitpunkt der Tagessummenbildung	74
Abb 10-11	Trendwertauswahl (unterschiedliche Anzeigen)	75
Abb. 10-12	Beisniel einer Trendarafik	75
Abb. 10-12	Extra-I Intermenüs	
Abb. 10-14	Wahl Finhaitanevetem	
Abb. 10-14	Wahl der einzelnen Einheiten	
Abb. 10-15	Systemzeit-Untermenüs	70
Abb. 10-10	Anzoigo Systemzoit	
Abb 10-17	Änderung der Gesemteumme	
ADD. 10-18	Anderung der Gesämtsumme	/ŏ
ADD. 10-19	Aulidye Filly	1ŏ
ADD. 10-20		79
ADD. 10-21	Programmerung Messstellenname	79
ADD. 10-22	3-geteiltes Profil.	80
ADD. 10-23	Auswani Gerinnetorm	81
ADD. 10-24	Anzeige ausgewahltes Profil	81
Abb. 10-25	Auswanimenu freies Profil	82



Abb. 10-26	Anzeige unterschiedlicher Kanalabmessungen	.82
Abb. 10-27	Stützpunktliste für freies Profil	.83
Abb. 10-28	Stützpunkte für freies Profil	.83
Abb. 10-29	Auswahl Schleichmenge	.84
Abb 10-30	Auswahl Füllstandmessung	85
Abb 10-31	Füllstandmessung - Untermenü	85
Abb. 10-32	Fastlagung Füllstandsansartup	.00.
Abb. 10-32	Senserium 1. Luft Illifeachall	.00
ADD. 10-33		.00
ADD. 10-34	Sensortyp 2: Wasser-Oltraschall	.87
Abb. 10-35	Sensortyp 3: 2-Leiter Sonde Ex	.87
Abb. 10-36	Sensortyp 4: Festwert	.88
Abb. 10-37	Sensortyp 5: Druck intern	.88
Abb. 10-38	Sensortyp 3: 2 Leiter Sonde	.89
Abb. 10-39	Kombination: Luft-Ultraschall und Druck intern	.89
Abb. 10-40	Wasser-Ultraschall und Druck intern	.90
Abb. 10-41	Luft- und Wasser- Ultraschall	.90
Abb 10-42	Wasser-US intern + 2-1 eiter Sonde	91
Abb 10-43	Sensortyn Luff-Illtraschall Wasser-Ultraschall und Druck	Q1
Abb. 10-43	Montagehöhe Füllstandsensoren bei Auswahl Luft-US NIVUS Druck und Wasser-US	02
Abb. 10-44	Montagehöhe Füllstandsensoren bei Auswahl Druck intern oder Wesser US intern	.92
ADD. 10-45	Montagehöhe Füllstandsensoren bei Auswahl Druck Intern oder Wasser-OS Intern	92
ADD. 10-46	Montagenone Fullstandensor bei Auswani Lutt-US NIVUS	.93
Abb. 10-47	Füllstandsensoren aufteilen	.93
Abb. 10-48	Ubersicht der Füllstandsensoren	.94
Abb. 10-49	Einstellungen beim Einsatz einer 2-Leiter-Sonde	.94
Abb. 10-50	Anzeige beim Einsatz einer 2-Leiter Sonde Ex/nicht-Ex	.94
Abb. 10-51	Einsatzbeispiel für Wasser-US + 2-Leiter-Sonde	.95
Abb. 10-52	Auswahl Sensoranzahl	.96
Abb 10-53	Auswahl Sensortyp und Einbaulage	97
Abb 10-54	Anzeige der Sensort/nen	98
Abb 10-55	Craft Schwimmer	08
Abb. 10-55	Montagoort boi Dos alpha"	. 90
ADD. 10-50	Montageon bei "Fos-apria	.99
ADD. 10-57	Darstellung settlicher Sensoreinbau (Pos-alpha)	.99
Abb. 10-58	Auswahl Anzahl von Fließgeschwindigkeitssensoren	100
Abb. 10-59	Anzeige Sensortyp bei 2 oder 3 Sensoren	101
Abb. 10-60	Auswahl Sensortyp und Einbaulage	101
Abb. 10-61	Zuordnung bei mehreren v-Sensoren	102
Abb. 10-62	Wertezuordnung der einzelnen Fließgeschwindigkeitssensoren	102
Abb. 10-63	Analogeingänge – Untermenü	103
Abb. 10-64	Auswahltabelle Maßeinheiten	104
Abb 10-65	Wertetabelle für Spanne Analogeingang	105
Abb 10-66	Digitaleingänge – Untermenü	105
Abb. 10 67		100
ADD. 10-07		100
ADD. 10-68	Analogausgange – Ontermenu	107
ADD. 10-69	Auswani Funktion der Analogausgange	109
Abb. 10-70	Auswahl Messpanne	109
Abb. 10-71	Relaisausgänge – Untermenü	110
Abb. 10-72	Festlegung der Relaisfunktion	111
Abb. 10-73	Einstellung Schaltschwellen	112
Abb. 10-74	Einstellung Impulsparameter	112
Abb. 10-75	Grundeinstellung Durchflussregler	112
Abb 10-76	Aktivierung Durchflussregler	113
Abb 10-77	Finite lung Sollwerthyn	113
Abb 10 70	Zuordnung Belaisfunktion	11/
Abb 10-70		114
ADD. 10-79		115
ADD. 10-80		115
Abb. 10-81	Einstellung P-Faktor	115
Abb. 10-82	Einstellung Zykluszeit	115
Abb. 10-83	Einstellung der zulässigen Regelabweichungen	116
Abb. 10-84	Einstellung minimaler Steuerpulszeit	116
Abb. 10-85	Einstellung Schieberlaufzeit	117
Abb. 10-86	Aktivierung Schnellschlussfunktion	117
Abb. 10-87	Schnellschlussparameter	117



Abb. 10-88 Aktivierung der Spülfunktion	118
Abb. 10-89 Parameter der Spülfunktion	118
Abb. 10-90 Aktivierung einzelner Spültage	118
Abb. 10-91 Programmierung Beginn der Spülzeit	119
Abb. 10-92 Programmierung Anzahl Spülvorgänge	119
Abb. 10-93 Programmierung der Spülzeit	119
Abb. 10-94 Programmierung der Einstaudauer	120
Abb. 10-95 Grafische Darstellung der Spülfunktion	120
Abb. 10-96 Einstellungen – Untermenü	120
Abb. 10-97 Ausführung Systemreset	121
Abb. 10-98 Abfrage zur Vollendung des Systemresets	121
Abb. 10-99 Speichermode-Untermenü	122
Abb. 10-100 Memory Card Einschub	123
Abb. 10-101 Aufforderung zur Kartenformatierung	123
Abb. 10-102 Aktivierung Betriebsmode	124
Abb. 10-103 Eingabe Speicherzyklus	124
Abb. 10-104 Auswahltabelle Daten	124
Abb. 10-105 Auswahl Speichermode Einheiten System	125
Abb. 10-106 Auswahl Speichermode Messwert	125
Abb. 10-107 Auswahl Speichermode Einheiten	126
Abb. 10-108 Auswahl Zahlenformat	126
Abb. 10-109 Ansicht Dateistruktur Speicherkarte	126
Abb. 10-110 Möglichkeiten der Internetverbindung	128
Abb. 10-111 Auswahl Fernzugriff	129
Abb. 10-112 Auswahl IP-Adressenvergabe	129
Abb. 10-113 manuelle Einstellung der IP-Adresse	129
Abb. 10-114 Auswahl Modemtyp	130
Abb. 10-115 Einstellung Parameter Analogmodem	130
Abb. 10-116 Einstellung Parameter ISDN-Modem	131
Abb. 10-117 Einstellung Parameter GPRS-Modem	131
Abb. 10-118 Einstellung E-Mail	132
Abb. 10-119 Manueller Eintrag der DNS	133
Abb. 10-120 Aktivierung des direkten Gerätezugang	133
Abb. 10-121 Port Eintragung	133
Abb. 10-122 I/O-Untermenü	134
Abb. 10-123 Auswahl Wertedarstellung	134
Abb. 10-124 Anzeige der Analogwerte	134
Abb. 10-125 Fehleranzeige	135
Abb. 10-126 Anzeige Digitalwerte	135
Abb. 10-127 Anzeige Analogwerte	135
Abb. 10-128 Anzeige Digitalwerte	136
Abb. 10-129 Grundauswahlmenü	136
Abb. 10-130 Anzeige der gemessenen Einzelgeschwindigkeiten	137
Abb. 10-131 Auswahlmenü mit Wasser-Ultraschall, Druck und Luft-Ultraschall	138
Abb. 10-132 Auswahlmenü mit Wasser-Ultraschall, Druck u. 2 Leiter Sonde	138
Abb. 10-133 Auswahl Echoprofil Füllstandsmessung	139
Abb. 10-134 Anzeige Echoprofil bei Sensortyp POA/OCL	139
Abb. 10-135 Anzeige Echoprofil bei Sensortyp DSM	139
Abb. 10-136 Anzeige Temperaturen	140
Abb. 10-137 Auswahl Regler-Informationen	140
Abb. 10-138 Ubersicht der ablaufenden Reglerprozesse	141
Abb. 10-139 Steuermenü für Regler-Handbetrieb	141
Abb. 10-140 Auswahlmenü für die Memory Card	141
Abb. 10-141 Karteninformation	142
Abb. 10-142 Aufforderung zur Kartenformatierung	142
Abb. 10-143 Sichern der Parameter auf Memory Card	143
Abb. 10-144 Backup der Daten	143
Abb. 10-145 Tagessummen sichern	143
Abb. 10-146 "Read Input Register" / "Read Holding Register"	144
Abb. 10-147 Auswahlmenü	144
Abb. 10-148 Abgleich der Füllstandmessung	145
Abb. 10-149 Eintrag des korrekten Füllstandwertes	145



10-150 Anzeige Fließgeschwindigkeit	145
10-151 Messbereich der Fließgeschwindigkeit	146
10-152 Wertetabelle für automatische Q/h-Beziehung	146
10-153 Selbstkalkulation	148
10-154 Manning Strickler v-krit Bestimmung	148
10-155 Anwahl der Simulation der analogen Ausgänge	149
10-156 Durchführung der Simulation	150
10-157 Relaissimulation	150
10-158 Simulation der Durchflussmessung	151
13-1 Ermittlung Referenzhöhe unter Betriebsbedingungen	167
	10-150 Anzeige Fließgeschwindigkeit 10-151 Messbereich der Fließgeschwindigkeit 10-151 Messbereich der Fließgeschwindigkeit 10-152 Wertetabelle für automatische Q/h-Beziehung 10-152 Wertetabelle für automatische Q/h-Beziehung 10-153 Selbstkalkulation 10-153 Selbstkalkulation 10-154 Manning Strickler v-krit Bestimmung 10-155 Anwahl der Simulation der analogen Ausgänge 10-156 Durchführung der Simulation 10-156 Durchführung der Simulation 10-157 Relaissimulation 10-158 Simulation der Durchflussmessung 10-158 Simulation der Durchflussmessung 13-1 Ermittlung Referenzhöhe unter Betriebsbedingungen



20 Stichwortverzeichnis

Α			
	Abschaltprozedur		9
	analoge Ausgänge	107,	135
	analoge Eingänge	103.	134
	Anschlüsse	,	11
	Anzeige		66
	Anzeigemenü		76
	, unzeigennend		10
В			
	Bedienfeld		65
	Bedienung		68
	Bestimmungsgemäße Verwendur	าต	15
	Betriebserlaubnis	.9	11
	Betriebsmode		72
	Dethebelihede		12
С			
	Copyright		3
D			
	Dämpfung		121
	Datenablage		124
	Datenstruktur		126
	digitale Eingänge	105,	135
	DIN 19559	,	169
	DNS-Server		132
	Dokumentation		17
Е			
	Echoprofil		139
	Eigenkontrollverordnung		169
	Eingangskontrolle		17
	Einheiten		76
	Einstellungen		120
	Endschalter		115
	Ethernet	52.	129
		0_,	
F			
	Fehlerbeschreibung		162
	Fehlersuche		134
	Fernzugriff	52.	128
	Fließgeschwindigkeitserfassung	24	. 26
	Fließgeschwindiakeitsprofil		72
	Füllstand		85
	Funktionsprinzip		18
			.0
G			
	Gebrauchsnamen		3
	Gefahr durch elektrischen Strom		8
	Gefälle		148
	Gerätekennzeichnuna		10
	Gerätevarianten		12

	Grafikdisplay	66
н		
	Handbetrieb	141
	Hintergrundbeleuchtung	77
	Höhenmessung	22
ī		
-	I/O-Menü	134
	Impulsparameter	112
	Inbetriebnahme	64
	Infobild	140
	Installation	27
	IP-Adresse	129
κ		
	Kalibriermenü	144
	Fließgeschwindigkeit	145, 149
	Kanalprofil	81
	Kommunikationsaufbau	55
	Kontrast	77
	Kreuzkorrelation	24
	kst	148
L		
	Lagerung	17
	Lieferumfang	17
	Linearisierung	104
Μ		
	Manning-Strickler Beiwerte	172
	MemoryCard	141
	Datenverlust	122
	Kapazität	141
	Karteninformation	142
	Messstellenname	79
	Messstrecke	50
	Messumformer	20, 20
	Anschluss	29, 39
	Montage	27, 39
	Montagehöhe	02 93
_	Montagenone	92, 90
0	Offeret	405
	Offset	105
Ρ		
	Parameterbaum	152
	Parametriermenü	78
	Parametrierung	69
	P-Faktor	115

	®
n IV.	
	nivu

R		
	Regelabweichung	116
	Regelalgorithmus	51
	Regler	112
	Reinigung	170
	Relais	110, 136
	Rücksendung	17
S		
0		
	Schaltschweile	111
	Schieberlaufzeit	52, 116
	Schleberstellzeit	52
	Schlammhohe	84
	Schleichmenge	84
	Schnellschluss	117
	Schnittstellen	140
	Sensor	
	I/O-Menů 	136
	Тур	96
	Zuordnung	102
	Servicecode	121
	Simulation	149
	analoge Ausgänge	147
	Sollwert	113
	Spannungsversorgung	47
	Speicher	122
	Speicherkarten	122
	Speichermode	
	Einheiten	125
	Sprache	76
	Spülfunktion	118

	Startzeit	119
	Steuerpulszeit	116
	Störmeldungen	74
	Summenzähler	77
	Systemreset	120
т		
	Tagessummen	73
	Tasten	80
	Technische Daten	
	Messumformer	16
	Transport	17
	Trend	74
U		
	Übersetzung	3
	Überspannungsschutz	36
v		
	Verschleißteile	11
	Verschraubung	29
	5	-
W		
	Warnung	9
	Wartung	170
7		
-	Zahlonformat	126
	Zanienioniai	120
		115

21 Zertifikate und Zulassungen

				CERT CEPT CERT CERT CERT CERT CERT CERT CERT CER
			CERT CERT	
	CERT CERT		(어린라)~	CERT CERT CERT CERT CERT
(1)		EG-Baumus ⁻	terprüfbesch	einigung
(2)	Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG			
(3)	EG Baumusterprüfbescheinigungsnummer			
			V 00 ATEX 1572	CERT CERT CERT CERT CERT CERT CERT CERT
(4)	Gerät:	Messumformer Typ	OCP/	
(5)	Hersteller: NIVUS GmbH			
(6)	Anschrift: D-75031 Eppingen, Im Täle 2			
(7)	Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in de Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.			lässigen Ausführungen sind in der
(8)	Der TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., TÜV CERT-Zertifizierungsstelle, bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemein- schaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und			
	Gesundheits zur bestimm II der Richtlir	sanforderungen für die ungsgemäßen Verweinie.	Konzeption und den Ba Indung in explosionsgefä	u von Geräten und Schutzsystemen ährdeten Bereichen gemäß Anhang
	Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. 00 PX 24000 festgelegt.			
(9)	Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Überein- stimmung mit			
	EN 50 014:1997 EN 50 020:1994			
(10)	Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.			
(11)	Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.			
(12)	Die Kennzeig	chnung des Gerätes m	nuss die folgenden Anga	ben enthalten:
			II (2) G [EEX ID] IIB	
TÜV H TÜV C Am T	Hannover/Sachs CERT-Zertifizier ÜV 1	sen-Anhalt e.V. ungsstelle		Hannover, 18.12.2000
D-305	19 Hannover			CERT CERT CERT CERT CERT CERT CERT CERT
			SAT CENT	
101-	. 11		NORD	
90 Der I	eiter			
CERT?	Socar Socar			


(13)	Α	NLAGE				
(14)	EG-Baumusterprüfbeschei	nigung Nr. TÜV 00 ATEX 1572				
(15)	Beschreibung des Gerätes	Beschreibung des Gerätes				
	Der Messumformer Typ OCP/ o Messung der Fließgeschwindigkeir Gerinnen mittels Ultraschalltechnik.	Der Messumformer Typ OCP/ dient in Verbindung mit den zugehörigen Sensoren zur Messung der Fließgeschwindigkeit und des Füllstandes an offenen und geschlossenen Gerinnen mittels Ultraschalltechnik.				
	Elektrische Daten					
	Versorgungsstromkreis (a1 bis a3) (b2, b3)	U = 90 250 VAC, 25 VA oder U = 18 36 VDC, 25 W				
	Digitaleingänge (a12a14, b12b14)	U = 24 VDC, I = 12 mA				
	Analogeingänge (a15a17, b15b17)	U = 12 VDC, I = 55 mA				
	Analogausgänge (a18a20, b18b20)	Stromausgang I = 0 30 mA				
	Kontaktstromkreis (a4a8, b4b8, c4c8)	U = 250 VAC, I = 6 A bei $\cos \varphi$ = 0,9				
	Analoger Sensoranschluss (a21, b21, c21)	in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIB nur zum Anschluss bescheinigter Sensoren Höchstwerte: $U_o = 25,2 V$ $I_o = 128 mA$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität 9 mH höchstzulässige äußere Kapazität 820 nF				
BA 02 11:96 1.000.000	Sensoranschlüsse (a22a29, b22b29, c22c29)	in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ib IIB nur zum Anschluss zugehöriger Sensoren Typ OCS/ gemäß TÜV 00 ATEX 1573 Höchstwerte je Stromkreis: $U_o = 10,5 V$ $I_o = 500 mA$ Kennlinie: rechteckförmig höchstzulässige äußere Induktivität 0,15 mH höchstzulässige äußere Kapazität 100 nF				
		Seite 2/3				



Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 00 ATEX 1572

Die eigensicheren Stromkreise sind von den übrigen Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

(16) Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 00 PX 24000 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingung

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

BA 02 11.98 1.000.000

4



1. E R G Ä N Z U N G zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 00 ATEX 1572

der Firma: NIVUS GmbH Im Täle 2 D-75031 Eppingen

Der Messumformer Typ OCP/... darf künftig entsprechend den im Prüfbericht aufgelisteten Unterlagen gefertigt werden.

Die Änderungen betreffen den inneren Aufbau und die elektrischen Daten.

Elektrische Daten

BA 02 03:02

Versorgungsstromkreis (a1 bis a3) (b2, b3)	U = 90 250 VAC, 20 VA oder U = 18 36 VDC, 20 W bzw. Hilfsspannungsausgang in der AC-Version 24 V / 3 W
Kontaktstromkreis (a4a8, b4b8, c4c8)	U = 250 VAC, I = 6 A bei $\cos \varphi = 0.9$
RS232-Schnittstelle (Klemme a und b) (a9a11, b9b11)	$U = \pm 10 V$
CAN-Busschnittstelle (Klemme c) (c9c11)	U = 5 V
Digitaleingänge (a12a14, b12b14)	U = 24 VDC, I = 12 mA
Analogeingänge (a15a17, b15b17)	U = 12 VDC, I = 55 mA
Analogausgänge (a18a20, b18b20)	Stromausgang I = 0 30 mA
	Seite 1/2



1. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 00 ATEX 1572

Analoger Sensoranschluss in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIB (a21, b21, c21) nur zum Anschluss bescheinigter Sensoren Höchstwerte: U_o = 23,1 V $I_0 = 162 \, \text{mA}$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität 6 mH höchstzulässige äußere Kapazität 1020 nF Sensoranschlüsse in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ib IIB (a22...a29, b22...b29, c22...c29) nur zum Anschluss zugehöriger Sensoren Typ POA/... und OCL/...gemäß TÜV 03 ATEX 2262 Höchstwerte je Stromkreis: Uo = 10,5 V $I_{o} = 640 \text{ mA}$ Kennlinie: rechteckförmig höchstzulässige äußere Induktivität 0,12 mH höchstzulässige äußere Kapazität 4,8 µF

Die eigensicheren Stromkreise sind von den übrigen Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Alle weiteren Angaben gelten unverändert für diese Ergänzung.

Prüfungsunterlagen sind im Prüfprotokoll Nr. 04 YEX 551173 aufgelistet.

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG TÜV CERT-Zertifizierungsstelle Am TÜV 1 D-30519 Hannover Tel.: 0511 986-1470 Fax: 0511 986-2555

Hannover, 26.01.2004

YWWW Der Leiter

Seite 2/2



2. E R G Ä N Z U N G zur

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 00 ATEX 1572

Gerät:

Hersteller:

Messumformer OCM-Pro aktiv Typ OCP-x2xx xx x3 E xx und Messumformer OCM-Pro CF Typ OCP-x3W0 xx x3 E xx NIVUS GmbH Im Täle 2

Anschrift:

Der Messumformer Typ OCP/... darf künftig entsprechend den im Prüfbericht aufgelisteten Unterlagen gefertigt werden.

Die Änderungen betreffen die elektrischen Daten und das Schutzniveau für den Stromkreis "Analoger Sensoranschluss"; die Ausführung der OCM Pro Backplane-Platine und die Typenbezeichnung des Messumformers.

Diese lautet künftig: Messumformer OCM-Pro aktiv/CF Typ OCP-xxxx xx xx E xx .

Die Typenbezeichnungen gemäß der 2. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 00 ATEX 1572 lauten wie folgt: "Version 2": Messumformer OCM-Pro aktiv Typ OCP-x2xx xx 3 E xx "Version 3": Messumformer OCM-Pro CF Typ OCP-x3W0 xx x3 E xx

75031 Eppingen

Elektrische Daten

Messumformer OCM-Pro aktiv Typ OCP-x2xx xx x3 E xx und Messumformer OCM-Pro CF Typ OCP-x3W0 xx x3 E xx

Versorgungsstromkreis (Klemmen a1 [L1], a2 [N], a3 [PE] bzw. b2 [+], b3 [GND])	U = 90 250 VAC, 20 VA oder U = 18 36 VDC, 20 W bzw. Hilfsspannungsausgang in der AC-Version 24 V / 3 W		
Kontaktstromkreise (Klemmen a4a8, b4b8, c4c8)	U = 250 VAC, I = 6 A bei $\cos \varphi$ = 0,9		
RS232-Schnittstelle (Klemmen a9a11, b9b11)	$U = \pm 10 V$		
CAN-Busschnittstelle (Klemmen c9c11)	U = 5 V		
Digitaleingänge 1 bis 4 (Klemmen a12a14, b12b14)	U = 24 VDC, I = 12 mA		

Seite 1/3



2. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 00 ATEX 1572 Messumformer OCM-Pro CF Typ OCP-x3W0 xx x3 E xx U = 18 ... 36 VDC, 3 W Hilfsspannungsausgang 24 V / 3 W (Klemmen a14, b15) Analogeingänge 1 bis 4 U = 12 VDC, I = 55 mA (Messumformer OCM-Pro aktiv Typ OCP-x2xx xx x3 E xx: Klemmen a15...a17, b15...b17; Messumformer OCM-Pro CF Typ OCP-x3W0 xx x3 E xx: Klemmen a16...a18, b16...b18) Analogausgänge 1 bis 4 Stromausgang 0 ... 30 mA (Messumformer OCM-Pro aktiv Typ OCP-x2xx xx x3 E xx: Klemmen a18...a20, b18...b20; Messumformer OCM-Pro CF Typ OCP-x3W0 xx x3 E xx: Klemmen a19...a21, b19...b21) Messumformer OCM-Pro aktiv Typ OCP-x2xx xx x3 E xx und Messumformer OCM-Pro CF Typ OCP-x3W0 xx x3 E xx Analoger Sensoranschluss in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ib IIB (OCM-Pro aktiv: Klemmen a21, b21, c21; nur zum Anschluss bescheinigter Sensoren OCM-Pro CF: Klemmen D8, D9) Höchstwerte: Uo = 25,2 V lo = 90 mA Kennlinie: linear höchstzulässige äußere 2 mH 1 mH 0,5 mH 0,2 mH Induktivität höchstzulässige äußere 380 nF 430 nF 510 nF 660 nF Kapazität Sensoranschlüsse in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ib IIB nur zum Anschluss der zugehörigen Sensoren (OCM-Pro aktiv: Klemmen a22...a29, b22...b29, Typ POA/... und OCL/...gemäß c22...c29; TÜV 03 ATEX 2262 OCM-Pro CF: Höchstwerte je Stromkreis: Klemmen D1 ... D5, E1 ... E5, $U_{o} = 10,5 V$ $l_0 = 640 \text{ mA}$ F1 ... F5, G1 ... G5) Kennlinie: rechteckförmig höchstzulässige äußere Induktivität: 0,12 mH höchstzulässige äußere Kapazität: 4,8 µF Die eigensicheren Stromkreise sind von den übrigen Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert der Spannung von 375 V sicher galvanisch getrennt. Alle weiteren Angaben gelten unverändert für die 2. Ergänzung. 20.05

BA 02

Seite 2/3



2. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 00 ATEX 1572

Das Gerät incl. dieser Änderungen erfüllen die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 50 014:1997 +A1+A2 EN 50 020:2002

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 05YEX552376 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen

keine zusätzlichen

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Am TÜV 1 D-30519 Hannover Tel.: +49 (0) 511 986-1455 Fax: +49 (0) 511 986-1590

Hannover, 01.12.2005

the well

Der Leiter



3. E R G Ä N Z U N G

zur Bescheinigungsnummer:	TÜV 00 ATEX 1572
Gerät:	Messumformer Typ OCP-x4W0xxx4Exx
Hersteller:	NIVUS GmbH
Apschrift	Im Täle 2
Ansennit	75031 Eppingen
Auftragsnummer:	8000555840
Ausstellungsdatum:	06.08.2010

Der Messumformer gemäß der EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 00 ATEX 1572 wird künftig nur noch als Typ OCP-x4W0xxx4Exx gefertigt.

Die Änderungen betreffen

- die Leiterkarten für das Netzteil und für die Backplane,
- die Baugruppen für die Begrenzung von Spannungen und Strömen der eigensicheren Stromkreise,
- Daten für die eigensichere RS485-Schnittstelle und
- den Einsatz neuer Ex-Optokoppler für eine schnellere Datenübertragung.

Die elektrischen Daten für den Messumformer gelten künftig wie unten aufgeführt.

Die Kennzeichnung des Messumformers lautet künftig wie folgt: II (2) G [Ex ib] IIB

Elektrische Daten

Versorgungsstromkreis	U = 85 264 VAC, 31 VA
Klemmen	U _m = 264 VAC
a1 [L1], a2 [N], a3 [PE] bzw.	oder
2 (+1, b3 (GND))	U _n = 24 VDC (9 36 VDC), 34 W
	U _m = 36 VDC

Für alle übrigen nichteigensicheren Daten-Stromkreise (nicht für die Relaiskontakte und den Hilfsspannungsausgang) gilt eine sicherheitstechnische Maximalspannung von $U_m = 30 \text{ V}$

Analoger Sensoranschluss (Klemmen D8, D9)	 in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB nur zum Anschluss bescheinigter Sensoren Höchstwerte: 				
	$U_{o} = 25.4 V$				
	$I_o = 91 \text{ mA}$				
	$P_{o} = 577 \text{mW}$				
	Kennlinie: linear				
	wirksame innere Kapazität: 14 nF				
	Die wirksame innere Induktivität ist vernachlässigbar klein.				
The second s					

höchstzulässige äußere Induktivität	10 mH	1 mH	0,5 mH	0,1 mH	
höchstzulässige äußere Kapazität	356 nF	406 nF	486 nF	796 nF	

P17-F-006 06-06

Seite 1/3



Sensor-Spannungsversorgung (Klemmen D35, E35, F35, G35)		in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB nur zum Anschluss der zugehörigen Sensoren Typ POA-x1 und OCL-L0 sowie Typ POA-x2, OCL-L1 und CS2 gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 03 ATEX 2262 Höchstwerte je Stromkreis: $U_o = 10,5 V$ $I_o = 640 mA$ $P_o = 6,72 W$ Kennlinie: rechteckförmig wirksame innere Induktivität: 3 µH			
höchstzulässige äußere Induktivität höchstzulässige äußere Kapazität		97 µH	47 µH		
		4,9 µF	8 µF		

Sensor-Kommunikationsschnittstelle

RS485 in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB (Klemmen D1, D2; E1, E2; F1, F2; G1, G2) nur zum Anschluss der zugehörigen Sensoren

Typ POA-x1... und OCL-L0... sowie Typ POA-x2..., OCL-L1... und CS2-... gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 03 ATEX 2262 Höchstwerte je Stromkreis: $U_o = 6,51 \text{ V}$

- $I_o = 167 \text{ mA}$ $P_o = 272 \text{ mVV}$
- Kennlinie: linear

Die wirksame innere Kapazität und Induktivität sind vernachlässigbar klein.

höchstzulässige äußere Induktivität	8 mH	2 mH	1 mH	0,5 mH
höchstzulässige äußere Kapazität	4,5 µF	9 µF	11 µF	14 µF

Ui	=	12,3	V
li -	=	164	mA

Die Höchstwerte der Tabelle dürfen auch als konzentrierte Kapazitäten und konzentrierte Induktivitäten ausgenutzt werden.

Die eigensicheren Stromkreise sind von den übrigen Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert der Spannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Alle weiteren Angaben gelten unverändert für die 3. Ergänzung.



Das Gerät entspr. dieser Ergänzung erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-0:2006 EN 60079-11:2007

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 10 203 555840 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, akkreditiert durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident, Nr. 0032

Der Leiter der Zertifizierungsstelle

Schwedt

Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Tel.: +49 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0) 511 986-1590



Seite 1/3

4. ERGÄNZUNG

zur Bescheinigungsnummer: **TÜV 00 ATEX 1572** Messumformer OCM Pro CF Fronttafelgehäuse/Wandgehäuse Typ OCP-x4F0/x3W0/x4W0 xx x4 E xx (siehe unten) Gerät: **NIVUS GmbH** Hersteller: Im Täle 2 Anschrift: 75031 Eppingen Auftragsnummer: 8000556184 Ausstellungsdatum: 02.03.2011 Die Messumformer gemäß der EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 00 ATEX 1572 dürfen künftig auch entsprechend den im Prüfbericht aufgeführten Unterlagen gefertigt werden. Die Änderungen betreffen die Leiterplatten für die Backplane: Das auf einer Steckkarte aufgebaute "Power-Netzteil" entsprechend der 3. Ergänzung zu TÜV 00 ATEX 1572 darf künftig auch zusammen mit der in der 2. Ergänzung zugelassenen Backplane der 2. und 3. Generation betrieben werden. Bezeichnung der Geräte: Messumformer OCM Pro CF Fronttafelgehäuse (FT) Typ OCP-x4F0 xx x4 E xx Messumformer OCM Pro CF Wandgehäuse Typ OCP-x3W0 xx x4 E xx Messumformer OCM Pro CF Wandgehäuse Typ OCP-x4W0 xx x4 E xx Die Kennzeichnung der Messumformer lautet künftig wie folgt: II (2) G [Ex ib Gb] IIB Die "Elektrischen Daten" für die eigensicheren Stromkreise gelten nur noch wie unten aufgeführt: Analoger Sensoranschluss in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB (OCM Pro CF FT: Klemmen b21, c21 nur zum Anschluss bescheinigter Sensoren OCM Pro CF: Klemmen D8, D9) Höchstwerte: U_o = 25,4 V $I_o = 91 \text{ mA}$ $P_o = 577 \text{ mW}$ Kennlinie: linear wirksame innere Kapazität: nF 14 Die wirksame innere Induktivität ist vernachlässigbar klein. höchstzulässige äußere 10 mH 1 mH 0.5 mH 0,1 mH Induktivität höchstzulässige äußere 356 nF 406 nF 486 nF 796 nF Kapazität P17-F-006 06-06

TEN NO

Sensor-Spannungsversorgung in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB (OCM Pro CF FT: Klemmen a22, a25, a26; b22, b25, b26; nur zum Anschluss der zugehörigen Sensoren c22, c25, c26 Typ POA-x1... und OCL-L0... sowie OCM Pro CF: Typ POA-x2..., OCL-L1... und CS2-... gemäß Klemmen D3...5, E3...5, F3...5, G3...5) EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 03 ATEX 2262 Höchstwerte je Stromkreis: $U_{o} = 10,5 V$ = 640 mA l. P. = 6,72 W Kennlinie: rechteckförmig wirksame innere Induktivität: 3 μH wirksame innere Kapazität: μF 2 höchstzulässige äußere 117 µH 97 µH 47 µH Induktivität höchstzulässige äußere 4,2 µF 4,9 µF 8 µF Kapazität (Summenwert)

Sensor-Kommunikationsschnittstelle

Kapazität (Summenwert)

RS485		in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB			
(OCM Pro CF FT:		nur zum Ans	schluss der zug	ehörigen Sens	oren
Klemmen a23, a24; b23, b24; c23, c24 OCM Pro CF:		Typ POA-x1 und OCL-L0 sowie Typ POA-x2 OCL-L1 und CS2- gemäß			
OCM Pro CF: Klemmen D1, D2; E1, E2; F1, F2; G1, G2)		EG-Baumus Höchstwerte $U_o = 6,51$ $I_o = 167$ $P_o = 272$ Kennlinie: lin Die wirksam vernachläss	terprüfbescheir b je Stromkreis: V mA mW hear le innere Kapaz igbar klein.	nigung TÜV 03	ATEX 2262
höchstzulässige äußere 8 mH		2 mH	1 mH	0,5 mH	
höchstzulässige äußere	4.5.5	0.5	11.5	44.5	1

U,	=	12,3	V
li	=	164	mA

9 µF

11 µF

14 µF

Die Höchstwerte der Tabelle dürfen auch als konzentrierte Kapazitäten und konzentrierte Induktivitäten ausgenutzt werden.

Die eigensicheren Stromkreise sind von den übrigen Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert der Spannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Alle weiteren Angaben gelten unverändert für die 4. Ergänzung.

4,5 µF



Die Geräte entspr. dieser Ergänzung erfüllen die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-11:2007

EN 60079-0:2009

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 11 203 556184 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, akkreditiert durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Der Leiter der Zertifizierungsstelle

Schwedt

Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Tel.: +49 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0) 511 986-1590



NIVUS GmbH Im Täle 2 75031 Eppingen

 Telefon:
 +49 07262 9191-0

 Telefax:
 +49 07262 9191-999

 E-Mail:
 info@nivus.com

 Internet:
 www.nivus.de

EU Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity Déclaration de conformité UE

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis: For the following product: Le produit désigné ci-dessous:

Bezeichnung:	Durchflussmessumformer stationär OCM Pro CF
Description:	permanent flow measurement transmitter
Désignation:	convertisseur de mesure de débit fixe
Тур / Туре:	ОСР

erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die auf dem Unionsmarkt ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung bereitgestellten Geräte die folgenden einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union erfüllen:

we declare under our sole responsibility that the equipment made available on the Union market as of the date of signature of this document meets the standards of the following applicable Union harmonisation legislation:

nous déclarons, sous notre seule responsabilité, à la date de la présente signature, la conformité du produit pour le marché de l'Union, aux directives d'harmonisation de la législation au sein de l'Union:

• 2014/30/EU • 2014/35/EU

Bei der Bewertung wurden folgende einschlägige harmonisierte Normen zugrunde gelegt bzw. wird die Konformität erklärt in Bezug die nachfolgend genannten anderen technischen Spezifikationen:

The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to other technical specifications listed below:

L'évaluation est effectuée à partir des normes harmonisées applicable ou la conformité est déclarée en relation aux autres spécifications techniques désignées ci-dessous:

• EN 61326-1:2013 • EN 61010-1:2010

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:

This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: Le fabricant assume la responsabilité de cette déclaration:

> NIVUS GmbH Im Taele 2 75031 Eppingen Allemagne

abgegeben durch / represented by / faite par: Marcus Fischer (Geschäftsführer / Managing Director / Directeur général)

Eppingen, den 20.04.2016

Gez. Marcus Fischer



lärung

EU Declaration of Conformity Déclaration de conformité UE

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis: For the following product: Le produit désigné ci-dessous: NIVUS GmbH Im Täle 2 75031 Eppingen

 Telefon:
 +49 07262 9191-0

 Telefax:
 +49 07262 9191-999

 E-Mail:
 info@nivus.com

 Internet:
 www.nivus.de

Bezeichnung:	"Ex" Durchflussmessumformer stationär OCM Pro CF
Description:	"Ex" permanent flow measurement transmitter
Désignation:	<i>"Ex" convertisseur de mesure de débit fixe</i>
Тур / Туре:	OCP-x4F0/x4W0 xxx 4E

erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die auf dem Unionsmarkt ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung bereitgestellten Geräte die folgenden einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union erfüllen:

we declare under our sole responsibility that the equipment made available on the Union market as of the date of signature of this document meets the standards of the following applicable Union harmonisation legislation:

nous déclarons, sous notre seule responsabilité, à la date de la présente signature, la conformité du produit pour le marché de l'Union, aux directives d'harmonisation de la législation au sein de l'Union:

• 2014/30/EU • 2014/34/EU • 2014/35/EU

Bei der Bewertung wurden folgende einschlägige harmonisierte Normen zugrunde gelegt bzw. wird die Konformität erklärt in Bezug die nachfolgend genannten anderen technischen Spezifikationen:

The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to other technical specifications listed below:

L'évaluation est effectuée à partir des normes harmonisées applicable ou la conformité est déclarée en relation aux autres spécifications techniques désignées ci-dessous:

• EN 61326-1:2013 • EN 60079-0:2012 +A11:2013

• EN 60079-11:2012 • EN 61010-1:2010

Ex-Kennzeichnung / Ex-designation / Marquage Ex :

(€x) II (2)G [Ex ib Gb] IIB

EG-Baumusterprüfbescheinigung / EC-Type Examination Certificate / Attestation d'examen «CE» de type:

TÜV 00 ATEX 1572 (4. Ergänzung)

Notifizierte Stelle (Kennnummer) / Notified Body (Identif. No.) / Organisme notifié (№ d'identification)

TÜV Nord CERT GmbH, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Allemagne

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller: This declaration is submitted on behalf of the manufacturer: Le fabricant assume la responsabilité de cette déclaration:

abgegeben durch / *represented by / faite par*: Marcus Fischer (Geschäftsführer / *Managing Director / Directeur général*)

Eppingen, den 26.07.2017

Gez. Marcus Fischer

(0044)

NIVUS GmbH Im Taele 2

Allemagne

75031 Eppingen