

NivuMaster L-2

Mode de mesure: niveau, distance, espace

Application:

- **mesure de niveau**

Sorties:

2 relais, 1x 0/4-20mA, interface RS232

Modèle:

montage mural IP66

option: afficheur et clavier

NivuMaster 3 relais**Débit**

Mode de mesure:

niveau, distance, espace, débit de passage, hauteur déversée, tendance

Application:

- **mesure de niveau**
- **mesure du débit** dans canalisations ouvertes (Venturi, Parshall etc.) et volume déversé sur déversoirs rectangulaires et en forme de V
- **commande de pompes** dépendant du niveau ou du temps de mesure. Mode cumulé ou cyclique avec ou sans permutation

Sorties:

3 relais, 1x 0/4-20 mA, interface RS232

Modèle:

montage mural IP65 avec rail DIN; rack 19" ou montage panneau

Volume

Mode de mesure:

niveau, distance, espace, calcul du volume, tendance

Application:

- **mesure de niveau avec calcul du volume** dans des silos et réservoirs. L'affichage de la valeur mesurée est donnée en unités de volume

Sorties:

3 relais, 1x 0/4-20 mA, interface RS232

Modèle:

montage mural IP65 avec rail DIN; rack 19" ou montage panneau

NivuMaster 5 relais**Débit**Mode de mesure:

niveau, distance, espace, débit, hauteur déversée, tendance

Application:

- **mesure de niveau**
- **mesure du débit** dans les canalisations ouvertes (Venturi, Parshall etc.) et mesure de hauteur déversée sur les déversoirs rectangulaires et en forme de V
- **commande de pompes** dépendant du niveau et du temps de mesure. Mode cumulé ou cyclique avec ou sans permutation.
- **commande de vanne**

Sorties:

5 relais; 1x 0/4-20 mA, interface RS232

Modèle:

montage murale IP65 avec rail DIN; rack 19" ou montage panneau

VolumeMode de mesure:

niveau, distance, espace, calcul du volume, tendance

Application:

- **mesure de niveau avec calcul du volume** dans des silos et réservoirs. L'affichage de la valeur mesurée est donnée en unités de volume

Sorties:

5 relais, 1x 0/4-20 mA, interface RS232

Modèle:

montage mural IP65 avec rail DIN; rack 19" ou montage panneau

PompageMode de mesure:

niveau, distance, espace vide, différence, valeur moyenne

Application:

- **mesure de niveau**
- **commande de pompes** dépendant du niveau et du temps de mesure. Mode cumulé ou cyclique avec ou sans permutation
- **fonctions de pompes étendues** temporisation de démarrage, marche par inertie, commande d'aération, fonction tempête, commande de vanne
- **mesure différentielle avec 2 capteurs**

Sorties:

5 relais, 1x 0/4-20 mA, interface RS232

Modèle:

montage murale IP65 avec rail DIN; rack 19" ou montage panneau

NivuMaster LD-5:2

Mode de mesure:

niveau et différence

Application:

- **commande du dégrilleur** pour laquelle 2 valeurs mesurées (par exemple niveau et différence ou niveau en amont et en aval du dégrilleur) doivent être éditées comme signaux mA

Sorties:**5 relais, 2x 0/4-20 mA**, interface RS232Modèle:

montage murale IP65 avec rail DIN; rack 19" ou montage panneau

NivuMaster LF-5:2

Mode de mesure:

mesure de niveau et de débit

Application:

- **mesure de niveau et de volume déversé** sur le DO, si le niveau et le volume déversé doivent être affichés et édités comme signaux mA

Ne nécessite qu'un capteur à ultrasons!Sorties:**5 relais, 2x 0/4-20 mA**, interface RS232Modèle:

montage murale IP65 avec rail DIN; rack 19" ou montage panneau

NivuMaster Plus

Mode de mesure:

niveau, distance, espace

Application:

- **mesure de niveau**
- **commande de pompes** dépendant du niveau et du temps de mesure. Mode cumulé ou cyclique avec ou sans permutation.
- **fonctions de pompe étendues**
temporisation de démarrage, marche par inertie, commande d'aération, fonction tempête, commande de vanne
- **entrées numériques**
pour une gestion de pompes intelligente avec permutation en cas de panne

Sorties:**6 relais, 1x 0/4-20mA**, interface RS232**7 entrées numériques**Modèle:

montage panneau